

Detektory kovů Duramaxx

NÁVOD K POUŽITÍ



VLASTNOSTI

S vaším detektorem kovů můžete vyhledávat mince, relikvie, šperky, zlato a stříbro téměř kdekoliv. Tento detektor kovů je univerzální a snadno ovladatelný.

Detektor zahrnuje :

Konektor pro sluchátka

- Umožňuje připojit sluchátka (nejsou součástí dodávky)

ViewMeter a ukazatele

- Ukazuje pravděpodobný druh kovu a umožňuje vědět, kdy je čas na výměnu baterií.

Vodotěsný talíř

- Umožňuje použití detektoru ve vlhkém prostředí
poznámka: vodotěsný je pouze talíř detektoru

Nastavitelné rameno

- Umožní vám nastavit délku detektoru pro pohodlné použití.

Poznámka :

Váš detektor kovů vyžaduje šest AA alkalických baterií (nejsou součástí dodávky)

Treasure Hunter "Etický kodex"

Zde je několik základních pravidel, kterými byste se měli řídit při používání detektoru.

- Před vyhledáním je třeba vždy získat povolení.
- Respektujte práva a majetek druhých.
- Dodržujte všechny národní, státní a místní zákony při hledání pokladů.
- Nikdy neničte historické nebo archeologické poklady a památky. Pokud si nejste jisti, kontaktujte muzea či historické společnosti ve vaší oblasti.
- Nechejte půdu a vegetaci v původním stavu. Zasypte veškeré otvory, kde budete kopat.
- Používejte detektor pouze v bezpečných oblastech.

PŘÍPRAVA A NASTAVENÍ SYSTÉMU

Postupujte podle následujících kroků pro nastavení detektoru kovů.

1. Uvolněte matici ramena ve směru hodinových ručiček, dokud se neuvolní.
2. Prodlužte nebo zkraťte rameno, takže když stojíte vzpřímeně s detektorem v ruce, cívka je v úrovni a asi 1,5 až 2 centimetry nad zemí.
3. Utáhněte matici na ramenu.

Nastavení talíře s cívkou

Uvolněte knoflíky na konci hledací cívky a poté nastavte hledací cívku na požadovaný úhel. (cívka by měla být rovnoběžná se zemí). Utáhněte matice.

Instalace baterií

Potřebujete šest AA baterií.

Upozornění:

Používejte pouze nové baterie požadované velikosti a doporučeného typu.

Nemíchejte staré a nové baterie, různé typy baterií (standardní, alkalické, dobíjecí), nebo

nabíjecí baterie různé kapacity.

1. Pokud je detektor zapnut, nejprve otočte VOLUME do polohy OFF.
2. Zatlačte na kryt prostoru pro baterie a vysuňte kryt ve směru šipky.
3. Vložte baterie do prostoru, jak je uvedeno na polaritě (symboly + a -) označené uvnitř prostoru.
4. Nasadte kryt.

Upozornění:

Vždy odstraňte staré nebo slabé baterie - z baterie mohou vytéct chemikálie, které mohou poškodit elektronické součástky.

Pokud nemáte v úmyslu používat detektor na týden nebo více, vyjměte baterie.

Použité baterie likvidujte ekologicky.

Můžete prodloužit životnost baterie pomocí sluchátek, která vyžadují méně energie než vestavěné reproduktory.

Testování baterií (pouze některé modely detektoru)

Pokud se detektor nezapne, má slabou hlasitost, nebude ladit správně, otestujte baterie. Otočte VOLUME z polohy OFF a nastavte OPERATE/ BATT TEST do polohy BATT TEST.

Pokud je ukazatel mezi 3 a 6 (zeleně), baterie mají dostatek energie k provozu detektoru. Pokud ukazatel není v zelené oblasti, vyměňte baterie.

Použití sluchátek

Můžete připojit stereo sluchátka (nejsou součástí dodávky) k detektoru. Použití sluchátek také šetří energii baterií a usnadňuje identifikaci jemných změn zvuky pro lepší výsledky detekce.

Chcete-li připojit sluchátka k detektoru, vložte konektor sluchátek do příslušného konektoru na straně ovládacího tělesa.

Poznámka: vnitřní reproduktor detektoru odpojí, když připojíte sluchátka.

Bezpečný poslech

Chcete-li chránit svůj sluch , dodržujte následující pokyny při používání sluchátek.

Nastavte hlasitost na nejnižší nastavení, než začnete poslouchat. Poté nastavte hlasitost na pohodlnou úroveň.

Neposlouchejte při extrémně vysokých úrovních hlasitosti. Vysoká hlasitost může vést k trvalé ztrátě sluchu.

Jakmile nastavíte hlasitost, nezvyšujte ji. Postupem času se vaše uši přizpůsobí úrovni hlasitosti.

Bezpečnost silničního provozu

Nenoste sluchátka při provozu detektoru v oblastech s vysokým provozem.

I když některá sluchátka jsou navržena tak, aby vám umožnila slyšet nějaké vnější zvuky při poslechu na normální úrovni hlasitosti, stále to může představovat nebezpečí.

PROVOZ

Váš detektor kovů rozlišuje mezi železnými a neželeznými kovy. Železné kovy obsahují železo, zatímco neželezné kovy jako je zlato, stříbro, měď, platina, hliník, olovo, zinek nikoliv.

Když detektor snímá kovový předmět, změny se projeví na ukazateli a detektor může změnit tón. Vlastní reakce závisí na tom, jaký kov je detekován.

Příprava detektoru

Zapnutí detektoru - držte detektor v pohodlné poloze, otočte VOLUME z polohy OFF na požadovanou úroveň zvuku. Přepínač OPERATE / BATT TEST (pouze některé modely detektoru) přepněte do polohy OPERATE pro detekci.

Ladění detektoru

TUNE nastavte tak, že se objevuje konzistentní ukazatel a tón indikace.

Následujte tyto kroky k nastavení TUNE:

1. Nastavte VOLUME na pozici 11 hodin.
2. Nastavte DISCRIMINATION (pouze některé modely detektoru) na střed.
3. Držte cívkou asi 30cm od země a jakýchkoliv kovových předmětů, podržte červené tlačítko na rukojeti a pomalu otáčejte TUNE vlevo a vpravo, dokud ukazatel ne spočívá na nebo blízko 0. Poté uvolněte červené tlačítko.

Při hledání můžete doladit pomocí DISCRIMINATION (pouze některé modely detektoru)

Poznámka:

Stiskněte červené tlačítko na rukojeti kdykoli během provozu - automaticky se ukazatel vrátí na 0.

Testování a použití detektoru

Chcete-li se dozvědět, jak detektor reaguje na různé kovy, měli byste to vyzkoušet před prvním použitím. Můžete vyzkoušet detektor v interiéru.

Testování v interiéru

1. Odstraňte všechny hodinky, prsteny a jiné kovové šperky, které máte na sobě, pak umístěte detektor na dřevěnou nebo plastovou podložku.

Poznámka: Nikdy netestujte detektor na podlaze uvnitř budovy, která v konstrukci obsahuje kovy - ty by mohly negativně ovlivnit vyhledávání.

2. Otočte VOLUME na pozici 11 hodin.
3. Nastavte DISCRIMINATION (pouze některé modely detektoru) na střed.
4. Umístěte vzorek materiálu, který chcete detektorem najít (např. zlatý prsten nebo mince), asi 2 cm pod hledací cívkou.

Poznámky:

Hledání cívkou nebude detekovat bez pohybu detektoru. Tím je třeba pohybovat vodorovně s podložkou, na níž je předmět umístěn. Pokud detektor rozpozná materiál, změní se tón a

ukazatel se pohybuje doleva (železné kovy) nebo vpravo (neželezné kovy).

Pokud detektor nedetekuje materiál, zkontrolujte napájení z baterie a ověřte, zda je cívka správně připojena. Také možná budete muset doladit detektor.

DETEKCE – RADY a TIPY

Žádný detektor není 100% přesný. Různé podmínky ovlivňují kvalitu detekce.

Reakce detektoru závisí na mnoha faktorech, jako např.:

- Úhel, pod kterým objekt spočívá v zemi
- Hloubka objektu
- Množství železa v objektu
- Velikost objektu

Přesné vyhledávání vyžaduje praxi, a doporučujeme Vám, abyste na vlastním pozemku před vyhledáváním objektů na dalších místech.

Někdy cíle je obtížné přesně lokalizovat v důsledku nevhodného směru detekce. Zkuste změnit směr pro lepší výsledky.

Postupujte podle následujících kroků pro určení cíle:

1. Když detektor detekuje zakopaný cíl, pokračujte v kmitání cívkou nad cílem pro upřesnění polohy.
2. Proveďte vizuální kontrolu místa na zemi, kde detektor změnil tón.
3. Opakujte vyhledávání v pravém úhlu k původní linii.

Poznámka:

Pokud je v oblasti hodně rušivých signálů, použijte kratší kmity. Nové mince nemusí reagovat stejně jako starší mince kvůli oxidaci.

Některé hřebíky, matice, šrouby a jiné železné předměty oxidují a vytvoří "halo" efekt. Ten je způsoben směsí přírodních prvků v zemi a oxidací různých kovů.