

KXT480

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

zjednodušený



● *Instalace*

1. Připojte kroucenou šňůru do zdířky sluchátka a druhý konec šňůry do zdířky na boční straně telefonu.
2. Připojte telefonní kabel do zdířky na spodní straně telefonu a druhý konec kabelu připojte do telefonní zásuvky.

● *Vlastnosti*

1. FSK & DTMF systém-CLIP-zobrazení čísla volajícího-pokud je pobočková ústředna touto službou vybavena, nebo tuto funkci umožňuje operátor v síti JTS, VoIP.
2. Paměť na 20 příchozích, 25 odchozích hovorů, 3 tlačítka rychlé volby, 10 čísel nepřímé paměti.
3. Nastavitelný čas Flash (100ms/300ms/600ms/1000ms)-nastavuje servisní technik !!!
4. Velký LCD displej
5. Nastavitelný kontrast LCD displeje (8 úrovní)
6. Pro funkci LCD je nutno vložit 3 ks baterie 1,5V AA-nejsou součástí dodávky
7. Nastavitelné vyzvánění 2 úrovně
8. Nastavení úrovně poslech ve sluchátku 2 úrovně
9. Světelná signalizace zvonku

Tlačítko „SET“ - Nastavení telefonu

Všechna nastavení funkcí telefonu mohou být prováděna pouze při zavěšeném sluchátku.

Stiskněte tlačítko [SET] vstoupíte do nastavovacího módu a na LCD displeji se zobrazí:

SET 1 DATE

SET 2 LCD

SET 3 FLASH

Po vybrání dané funkce nastavení stiskněte tlačítko [SET] a stiskem tlačítek [CDS/nahoru/dolů] nastavíte požadovanou úroveň funkce a potvrdíte stiskem tlačítka [SET].

• *Nastavení datumu a času [SET 1 DATE]*

Stisknutím tlačítka [SET] vstupte do módu SET 1 DATE

Na LCD bliká rok : stiskněte tlačítko [CDS/nahoru/dolů] pro nastavení roku a potvrďte stiskem tlačítka [SET], začne blikat měsíc –nastavte stejným způsobem jako jste nastavovali rok a pokračujte až do úplného nastavení údajů všech údajů.Stiskněte tlačítko [SET] pro potvrzení a uložení nastavených údajů.

• *Nastavení kontrastu LCD displeje [SET23 Lcd]*

Stisknutím tlačítka [SET] vstupte do módu SET 3 LCD

Na LCD bliká úroveň "3" : stiskněte tlačítko [CDS/nahoru/dolů] pro nastavení úrovně a potvrďte stiskem tlačítka [SET].

• *Nastavení délky flash [SET 4 FLASH]*

Stisknutím tlačítka [SET] vstupte do módu " SET 4 FLASH" stiskněte [CDS/nahoru/dolů] pro výběr požadované délky flash. Jsou dostupné 4 možné délky 100ms, 300ms, 600ms, a 1000 ms. Stiskněte tlačítko [SET] pro potvrzení.Nastavuje servisní technik !!!

Tlačítko” DEL “ výmaz čísla

Smazání špatně zadaného,nebo posledního zadaného čísla. Smazání čísla v paměti,nebo příchozí a odchozí hovory

Tlačítko” MEMO “ uložení čísla do paměti

Na klávesnici zadej požadované číslo,stiskni tlačítko SET a požadované tlačítko M1-M3.Tím se číslo uložilo.

Tlačítko” MEMO “ smazání uloženého čísla v paměti

Stiskni požadované tlačítko M1-M3 a stiskni tlačítko DEL.

Tím se číslo z paměti vymazalo.

Tlačítko “OUT/R” odchozí hovory

Opětovným stlačením tlačítka “OUT/R a vyhledejte odchozí hovor,zvedni sluchátko,nebo stlač tlačítko HF a vybrané číslo se automaticky vytočí.

Tlačítko “Ø” vypnutí mikrofonu

Stisknutím tlačítka odpojíte během hovoru mikrofon.

Tlačítko “O/P” opakování posledního čísla

Opakování posledního čísla , nebo možnost zadání pauzy

Tlačítko ” HF “ hlasité volání

Stisknete tlačítko a můžete vytočit požadované číslo a hovořit bez zvednutého sluchátka. Nastavení hlasitosti poslechu nastavíte posuvným táhlem na boční straně telefonu.

Signalizace stavu / Vyzvánění/

LED indikátor bliká při příchozím hovoru v rytmu vyzvánění

Možnosti telefonu

• *Klidový stav*

Na LCD je zobrazen od leva:

horní řádek: hodina, minuty, den, měsíc a počet příchozích a odchozích hovorů.

Spodní řádek: počet příchozích hovorů

• *Odchozí volání*

V pohotovostním stavu můžete navolit celé telefonní číslo. Pokud zadáte špatné číslo, můžete jej smazat stlačením tlačítka [DELETE]. Když se ujistíte, že číslo je správné, zvednete sluchátko, nebo stisknete tlačítko [HF]. Číslo bude automaticky vytočeno. Pokud během hovoru si chcete uvolnit ruce stisknete tlačítko [HF] a zavěste sluchátko, hovor budete poslouchat přes reproduktor telefonu.

• *Příchozí volání*

Příchozí volání je indikováno zvoněním a blikající LED. Zvednete sluchátko, nebo stisknete tlačítko [HF] a volání bude spojeno. Když ukončíte hovor, položte sluchátko, nebo stisknete tlačítko [HF]. Pokud během hovoru si chcete uvolnit ruce stisknete tlačítko [HF] a zavěste sluchátko, hovor budete vést přes mikrofon telefonu.

• *Automatické počítání délky hovoru*

Dvě sekundy od vytočení odchozího čísla, nebo při příchozím volání, telefon začne automaticky počítat čas a na LCD displeji se zobrazuje délka hovoru.

• *Vyhledání odchozích volání*

Telefon umí zaznamenat až 18 odchozích volání. Stisknete tlačítko [OUT] pro vstup do vyhledávání, na LCD displeji se zobrazí informace o posledních odchozích volání obsahující

telefonní číslo. Opětovným stiskem tlačítka [OUT] vyhledejte požadované číslo. Pokud chcete smazat jednotlivé číslo stiskněte tlačítko [DEL]. Pokud chcete smazat všechna čísla v paměti stiskněte a držte cca 3-5 sec tlačítko [DEL] dokud se neobjeví základní nastavení LCD.

- ***Vyhledání příchozích uskutečněných hovorů***

V pohotovostním stavu stiskněte tlačítko [CDS/nahoru/dolů] pro zobrazení příchozích volání. Pokud hledáte příchozí hovory stiskněte tlačítko [CDS/nahoru/dolů]. Na LCD v pravém rohu se ukáže „in“ příchozí hovory a opětovným stiskem tlačítek [CDS/nahoru/dolů] vyhledáte požadované číslo. Stiskněte tlačítko [HF] a požadované číslo se automaticky vytočí. Pokud chcete smazat jednotlivé číslo stiskněte tlačítko [DELETE]. Pokud chcete smazat všechna čísla v paměti stiskněte a držte cca 3-5 sec tlačítko [DELETE]. dokud se neobjeví základní nastavení LCD.

- ***Uložení telefonního čísla do přímé paměti M1-M3***

Na klávesnici zadej požadované číslo, stiskni tlačítko SET a požadované tlačítko M1-M3. Tím se číslo uložilo.

- ***Volání telefonního čísla uloženého pod M1-3 paměti***

Zvedni sluchátko, nebo stiskni HF a stiskni požadované tlačítko M1-M3. Uložené číslo se automaticky vytočí.

- ***Uložení telefonního čísla do nepřímé paměti 0-9***

V zavěšeném stavu vytoč požadované číslo a stiskni tlačítko [STORE] a hned klávesu 0-9. Číslo se uložilo do paměti 0-9.

- ***Volání telefonního čísla uloženého pod 0-9 paměti***

V zavěšeném stavu stiskněte tlačítko [MEMO] a 0-9 a stiskni HF, nebo zvedni sluchátko. Uložené číslo se automaticky vytočí.