Návod k použití:

strojek č. 2733, 2734, 2758

Stupeň vodotěsnosti:

Třída	Označení pouzdra	A	B	C	D
I	-	NE	NE	NE	NE
II	WATER RESISTANT	ANO	NE	NE	NE
III	50M WATER RESISTANT	ANO	ANO	NE	NE
IV	100M WATER RESISTANT	ANO	ANO	ANO	NE
V	200M WATER RESISTANT	ANO	ANO	ANO	ANO

A - déšť, vlhkost, atd.
B - plavání, mytí auta, atd.
C - potápění bez dýchacího přístroje, atd.
D - potápění s dýchacími přístroji

!!! Pod vodou nepoužívejte tlačítka !!!

výchozí pozice - mód času

Všeobecné informace:

Hodinky jsou z výroby přesně nastavené a automaticky se aktualizuje čas a datum. Hodinky přijímají z vysílače, který se nachází nedaleko Frankfurtu n/M v Německu a v Rugby v Anglii. Pokud se nacházíte ve vzdálenosti menší než 1500 Km od vysilače (E-12), bude čas a datum na Vašich hodinkách v automatickém režimu aktualizován vždy ve 2, 4 a 6 hodin ráno.



Manuální příjem signálu:

Hodinky jsou z výroby nastaveny na akutomatický příjem signálu. Manuálním příjmem signálu zjistíme dostupnost a sílu signálu.

1) Polož hodinky na vodorovnou plochu tak, aby dvanáctá hodina směřovala směrem na Frankfurt n/M (z ČR přibližně na západ)
2) Podrž „D“ - bliká údaj času a dostupnosti signálu
3) Během 4-11 minut se nastaví čas a datum. V kolečku se objevuje během příjmu síla signálu (E-15).

Kalibrace ručiček:

1) „C“ - 6x, zobrazí se HS
2) Podrž „A“ - bliká údaj času
3) „B“ nebo „D“ - posun ručiček
4) „A“ - konec nastavení

Manuální nastavení času a datumu:

1) podrž „A“ - bliká údaj výběru vysílače
2) „C“ - výběr údaje pro nastavení
3) „B“ nebo „D“ - změna hodnoty údaje
4) „A“ - bliká údaj formátu času
5) „C“ - výběr údaje pro nastavení
6) „B“ nebo „D“ - změna hodnoty údaje
7) „A“ - konec nastavení
8) „D“ - zobrazí se čas poslední aktualizace času
9) „A“ - změna zobrazení displeje (čas / datum)

Nastavení světového času:

1) „C“ - 1x, zobrazí se mód světového času
2) „D“ - výběr časové zóny (tabulka L-2 a L-3)
3) podrž „A“ - aktivace DST (letní čas)

Nastavení budíku:

V modu budíku si můžeme nastavit 1 až 3 budíky (AL1, AL2 a AL3), budík, který při aktivaci zobrazuje zbývající čas do buzení (TAL), budík s opakováním buzení (SNZ) a funkci hodinového signálu.

1) „C“ - 2x - zobrazí se mód budíku
2) „D“ - výběr z 1-5 budíků a hodinového signálu
3) Podrž „A“ - bliká údaj hodin
4) „C“ - výběr údaje pro nastavení
5) „B“ „nebo „D“ - změna hodnoty údaje
6) „A“ - konec nastavení
7) „A“ - aktivace zvoleného budíku, nebo hodinového signálu

Upozornění na den:

V tomto módu si můžeme nastavit až 5 datumů, na které chceme být upozorněni. Pokud se nastavený datum shoduje s datumem z módu času zobrazí se vedle datumu vikřičník (E-31)

1) „C“ - 3x - zobrazí se mód upozornění na den (Date Alert)
2) „D“ - výběr z 1-5 dnů
3) Podrž „A“ - bliká údaj hodin
4) „C“ - výběr údaje pro nastavení
5) „B“ „nebo „D“ - změna hodnoty údaje
6) „A“ - konec nastavení
7) „A“ - aktivace zvoleného dne pro upozornění

Záznam aktuálního času:

V tomto módu si můžeme zaznamenat až 30 okamžiků (měsíc, den, hodina, minuta) a tyto časy si později zobrazovat.

zadávání

1) „C“ - 4x - zobrazí se mód záznamu času (E-34)
2) „D“ - do paměti se zaznamená tento čas a T-- se změní na Ts pořadovým číslem zaznamenaného času (E-36)

listování

1) „C“ - 4x - zobrazí se mód záznamu času
2) „A“ - zobrazí se poslední uložený čas
3) „D“ - listování jednotlivými záznami

vymazání záznamů

1) „C“ - 4x - zobrazí se mód záznamu času
2) „A“ - zobrazí se poslední uložený čas
3) podrž „A“ a „D“ - objeví se CLR a záznamy jsou vymazány

Stopky:

1) „C“ - 5x - zobrazí se mód stopek
2) „D“ - start, stop
3) „A“ - mezičas
4) „A“ - nulování (pokud stopky stojí)

Světlo:

1) „B“

© thomuv.blog.cz