vypočítat cenu bez daně, zadejte cenu s daní a stiskněte tlačítko „TAX-". Na displeji se rovnou zobrazí výsledek.

Přepočty měn

Kalkulačka je vybavena možností přepočtu mezi třemi národními a centrální měnou. U modelů DR-210HD/220HD/250HD/270HD nastavte přepínač režimu do polohy „CONVERSION ON" nebo „CONVERSION PRINT". U těchto modelů pak stisk tlačítka „CA" způsobí pouze výmaz výpočtu, nikoliv zadaných přepočítacích kurzů.

Zadání kurzu

Stiskněte tlačítko „CA". Podržte stisknuté tlačítko SET cca 3 vteřiny (vyčkejte do zobrazení čísla 0 na displeji). Zadejte přepočítací kurz a pak stiskněte tlačítko odpovídající předvolbě, kterou chcete použít (Natl1/C1, Natl2/C2, Natl3/C3). U hodnot vyšších než 1 je možné zadat 6 platných číslic. U hodnot menších než 1 pak 8 platných číslic. Zadanou hodnotu kurzu je možné ověřit postupným stiskem tlačítka „CA" a jedním z tlačítek Natl1/C1, Natl2/C2, Natl3/C3. Hodnoty kurzů jsou zachovány v paměti kalkulačky i po odpojení ze sítě (u modelu HR-8TER je podmínkou vložená funkční sada baterií). Předprogramované hodnoty pro jednotlivé předvolby jsou:

C1 .... 1,95583 C2 .... 6,55957 C3 1936,27

Příklady výpočtu s kurzovními přepočty:

Převod na centrální měnu:

Stiskněte tlačítko „CA". Zadejte číslo ve měně, kterou chcete přepočítat na centrální. Stiskněte tlačítko předvolby s předvoleným kurzem této měny („Natl1/C1", „Natl2/C2" nebo „Natl3/C3") a pak stiskněte tlačítko centrální měny („EURO" nebo „$").

Převod z centrální na národní měnu:

Stiskněte tlačítko „CA". Zadejte číslo v centrální měně, kterou chcete přepočítat na národní. Stiskněte tlačítko centrální měny („EURO" nebo „$") a pak stiskněte tlačítko předvolby s předvoleným kurzem této měny („Natl1/C1", „Natl2/C2" nebo „Natl3/C3").

Pro převod mezi dvěmi národními měnami je nutné použít převodu přes centrální měnu. Je možné zadat i počet desetinných míst mezivýsledku v centrální měně.

Postup zadání počtu desetinných míst

Stiskněte tlačítko „CA". Podržte stisknuté tlačítko „SET" cca 3 vteřiny. Zadejte počet desetinných míst (3 - 9) a stiskněte tlačítko „EURO" nebo „$".

Příklad přepočtu z národní měny 1 („Natl1/C1") na národní měnu 2 („Natl2/C2")

Stiskněte tlačítko „CA". Zadejte číslo v měně 1. Stiskněte tlačítko „Natl1"(C1). Poté stiskněte tlačítko „Natl2"(C2). Výsledek bude zaokrouhlen (oříznut) v závislosti na nastavení příslušných přepínačů. Proto doporučujeme používat aritmetické zaokrouhlení (poloha 5/4).

Ověření zadaných hodnot

Nejprve stiskněte tlačítko „CA". Po stisku jednoho z tlačítek „Natl1" (C1), „Natl2" (C2), „Natl1" (C1) se na displeji zobrazí zadaný kurz. Po stisku tlačítka centrální měny („EURO" nebo „$") se na displeji zobrazí počet desetinných míst pro přepočet z jedné národní měny na druhou.

CASIO

KALKULAČKY S PÁSKOU

NÁVOD K OBSLUZE

DR-210HD/220HD/250HD/270HD

FR-2650PLUS/620 TER, HR-8TER/150TER/100TE

Napájení

Série HR

Modely série HR je možné napájet bateriemi (4 tužkové baterie typu AA nebo LR6) nebo AC adaptérem. Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu baterií. Vyměňujte vždy celou sadu baterií současně. Pokud nebudete kalkulačku delší dobu používat, vyjměte baterie, abyste zabránili jejich vytečení. Při připojení AC adaptéru se automaticky baterie odpojí. Používejte pouze doporučený typ adaptéru (AD-4150 nebo AD-A60024). Adaptér si při provozu zahřívá. To je běžný stav a není tedy důvod ke znepokojení. Nebudete-li kalkulačku používat, vypněte adaptér ze sítě.

Série DR, FR

Tyto modely jsou napájeny ze sítě 220-230 V / 50 Hz. Nebudete-li kalkulačku delší dobu používat, vyjměte síťový kabel ze zásuvky.

Zálohovací baterie

Modely DR-210HD/220HD/250HD/270HD jsou vybaveny zálohovací baterií, která slouží k uchovávání obsahu pamětí, kurzových přepočtů a sazby DPH i při odpojení kalkulačky od sítě. Zálohovací baterii si nechte vyměnit v odborném servisu CASIO každých 5 let.

Zapnutí/vypnutí kalkulačky

Model HR-8 TER

Tato kalkulačka se zapíná tlačítkem AC (ON). Vypíná se tlačítkem OFF.

Ostatní modely

Tyto modely se zapínají posuvným přepínačem, umístěným obvykle vlevo pod displejem, kterým se současně volí režim práce s kalkulačkou. V poloze OFF je kalkulačka vypnuta.

Nasazení papírové pásky

1. Zapněte kalkulačku.
2. Nasaďte držáky pásky do drážek na zadní straně kalkulačky popř. vyklopte rameno držáku externí pásky.
3. Zastřihněte rovně konec pásky.
4. Zasuňte konec pásky do otvoru a podržte stisknuté tlačítko FEED, dokud se papírová páska neobjeví na horní straně kalkulačky.
5. Nasaďte papírovou pásku do držáků nebo na výklopné rameno.

• *Poznámky:*
• K zasouvání pásky vždy používejte tlačítko FEED. Nikdy pásku nevytahujte tahem.
• Model HR-8 TER umožňuje vložit papírovou pásku do vnitřního prostoru tiskárny, což zvyšuje mobilitu tohoto modelu. Max. průměr papírové pásky v tomto případě je 25 mm.

Výměna barvícího válečku / pásky

Barvící váleček je vložen do kalkulačky pro testování při výrobě. Jeho životnost proto může být po koupi kratší v důsledku skladování kalkulačky. V kalkulačkách se používají tyto typy barvících válečků / pásek:
Jednobarevný tisk řada HR a FR: IR-40
Dvoubarevný tisk řada HR a FR: IR-40 T
Dvoubarevný tisk řada DR: RB-02
Barvící váleček požadujte u specializovaných prodejců výrobků CASIO.

Práce s kalkulačkou

Tisk datumu a referenčního čísla

Model HR-8TER

Požadované zadání	Stisk tlačítek	Výsledný tisk
#17-11-2000	17•11•2000 $^{P}/_{\#}$	#17•11•2000
#10022	10022 $^{P}/_{\#}$	#10022

Ostatní modely

Požadované zadání	Stisk tlačítek	Výsledný tisk
#17-11-2000	17•11•2000 $^{\diamond}/_{\#}$	#17•11•2000
#10022	10022 $^{\diamond}/_{\#}$	#10022

Volba režimu – model HR-8TER

Vypnutí /zapnutí tisku
Opakovaným stiskem tlačítka PRT zapínáte a vypínáte tisk. Zapnutý tisk je indikován zobrazenými písmeny „PRT" na displeji.
Zaokrouhlování
Kalkulačka HR-8TER je vybavena 3 volbami:
F: pohyblivá desetinná čárka (bez zaokrouhlování)
0-5/4: Zaokrouhlování na celá čísla
2-5/4: Zaokrouhlování na 2 desetinná místa
Volba se provádí opakovaným stiskem tlačítka „DEC".

Volba režimu - ostatní modely

Hlavní vypínač – přepínač OFF/PRINT/MEMORY
V poloze OFF je kalkulačka vypnuta. V poloze ON (MEMORY ON) kalkulačka pracuje pouze se zobrazením na displeji, v poloze PRINT je celý postup výpočtu současně tištěn na pásku. Modely řady DR a některé modely řady FR mají oddělený režim tisku pro běžné výpočty a přepočty měn.

Přepínač F/CUT/UP/$^{5}/_{4}$

Tímto přepínačem se volí způsob práce s desetinnými místy.
F: pohyblivá desetinná čárka
CUT: oříznutí na určený počet míst (obvykle dalším přepínačem)
UP: zaokrouhlení nahoru na určený počet míst (obvykle dalším přepínačem)
5/4: aritmetické zaokrouhlení na určený počet míst (obvykle dalším přepínačem)
Přepínač 6/4/3/2/1/0/ADD2 (popř. s obdobnými polohami)
Tímto přepínačem se volí počet desetinných míst, na který bude zaokrouhlen nebo oříznut výsledek (záleží na poloze přepínače F/CUT/5/4). V poloze ADD2 (u modelů DR-210HD/220HD/250HD/270HD ADD2+ /používá se pro sčítání a odčítání/ a ADD2x /používá se pro násobení a dělení/) se poslední 2 zadané číslice u čísla chápou jako desetinná místa. Tedy zadané číslo 12345 je chápáno jako 123,45.

Popis jednotlivých tlačítek

M+	přičítání do paměti	Euro ($)	převod na centrální měnu (EUR,$)
M-	odečítání z paměti	%(SET)	procenta, nastavení sazby DPH
M◊	zobrazení obsahu paměti	▶	výmaz poslední číslice
M*	mazání paměti	$^{\diamond}/_{\#}$	tisk mezisoučtu (po součtu), čísla
TAX+	výpočet ceny s DPH	*/G*	1.stisk total, 2.stisk grand total
TAX-	výpočet ceny bez DPH	+ - x ÷	provádění aritmetických operací
FEED	posuv pásky	MU/MD	marže / rabat
Natl1 (C1)	Převod na národní měnu 1	C	výmaz posledního čísla
Natl2 (C2)	Převod na národní měnu 2	CA(AC)	výmaz celého postupu
Natl3 (C3)	Převod na národní měnu 3	0-9,00,•	číselná tlačítka, desetinná tečka

Výpočty s tlačítkem MU/MD

Tohoto tlačítka se používá tehdy jako alternativa k procentuálním výpočtům, kdy není znám základ. Příklad výpočtu:
Nákupní cena je 480,- a zisk (rabat) je 40% z prodejní ceny. Pro použití tlačítka „%" bychom potřebovali znát právě prodejní cenu. Tato nám není známa a proto použijeme tlačítko MU/MD následujícím způsobem: 480 x 40 MU/MD -. Výsledkem bude právě zisk v Kč při 40% rabatu z prodejní ceny. Příklady výpočtu jsou uvedeny v originálních návodech k obsluze.

Výpočty s DPH

Nastavení sazby DPH

Podržte stisknuté tlačítko „SET" cca 3 vteřiny. Zadejte sazbu DPH v procentech a stiskněte tlačítko „TAX+". Uděláte-li chybu v zadávání sazby (čísla), vymažte číslo tlačítkem „C" a zadejte ji znovu. Sazbu daně si můžete ověřit postupným stiskem tlačítek „CA" a „TAX+".

Běžné výpočty s DPH

Znáte-li cenu bez daně a chcete vypočítat cenu s daní, zadejte cenu bez daně a stiskněte tlačítko „TAX+". Na displeji se rovnou zobrazí výsledek. Znáte-li cenu s daní a chcete