


Pračka



cs **Návod k použití a pokyny k instalaci**

Household Appliances

Internet: http://www.bosch-hausgeraete.de

BOSCH

Obsah

Návod k použití

Všeobecné bezpečnostní pokyny 3
Před prvním praním 5
Příprava prádla, roztřídění a vložení 6
Prací nebo ošetřovací prostředky 9
Programy a funkce 11
Praní 18
Po ukončení programu 20
Zvláštní použití 21
Čištění a ošetřování 22
Čištění čerpadla pracího roztoku 24
Pomoc při malých poruchách 26
Servisní služba 30
Hodnoty spotřeby 31

Návod pro instalaci

Umístění, připojení a přeprava 32
Rejstřík 42

Přečtěte si tento návod k použití a návod pro instalaci a všechny ostatní informace, které byly k pračce přiloženy a jednejte podle nich.
Uschovejte všechny podklady pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele/majitelku.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Všeobecný

IVaše pračka je určena

- pouze k použití v domácnosti,
- k praní textilií vhodných pro praní v pračkách s pracím roztokem,
- k provozu se studenou pitnou vodou a běžnými pracími a ošetřujícími prostředky, které jsou vhodné k použití v pračkách.

Bezpečnostní pokyny

Nenechávejte u pračky děti bez dozoru.

Držte domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti od pračky.
Máte-li mokré ruce, nezastrkujte síťovou zástrčku / nevytahujte ji ze zásuvky.
Síťovou zástrčku vytahujte ze zásuvky pouze za kryt zástrčky, nikoliv za kabel.
Při praní s vysokými teplotami se nedotýkejte vkládacích dvířek.
Pozor při odčerpávání horkého pracího roztoku.
Nestoupejte na pračku.
Neopírejte se o otevřená vkládací dvířka.

⚠ Nebezpečí udušení!
Obaly, ani jejich části nepřenechávejte dětem. Hrozí nebezpečí udušení skládanými kartóny nebo fóliemi.

⚠ Ohrožení života!
U vysloužilých přístrojů vytáhněte síťovou zástrčku. Síťový kabel odřízněte a spolu se zástrčkou odstraňte. Zničte zámek víka spotřebiče. Zabráníte tím, aby se děti zavřely dovnitř a dostaly se do ohrožení života.

Ovládací panel

Tlačítka pro přídavné funkce
(současně k programu, jestliže si to přejete)
"": zabraňuje pomačkání.
"": přídavné máchání
"": intenzivní praní,
Kombinování přídavných funkcí je možné kdykoliv.


Indikační žárovky tlačítek svítí, jestliže jsou přídavné funkce aktivní.

Vypnutí přídavných funkcí: opětovné stisknutí tlačítek

Indikace "Ready in",
po navolení programu.

Indikace "Start in",
jestliže je současně navolen "Start in".
Bod mezi číslicí a "h" bliká až do uplynutí "Start in". Potom se zvolený program automaticky spustí a bude zobrazen "Ready in".

Tlačítko "Start in" (je-li požadováno)
"Start in" může být odložen po hodinách, až na maximálně "19h".



Tlačítko "◇"
Ke spuštění pracího procesu (musí být navolen program).

Volič počtu otáček odstředění
(jestliže si to přejete)
K plynulému nastavení počtu otáček odstředění; musí zaskočit při "".

Volič programu
K zapnutí a vypnutí pračky a k volbě programu.
Otáčení je možné v obou směrech.
Během chodu programu se volič programu neotáčí - průběh programu je řízen elektronicky.

Indikační žárovky
"", "", "" svítí, jestliže bylo stisknuto tlačítko "◇" a běží příslušný krok programu.
"⏻" svítí, jestliže byl zvolen program.

Indikační žárovky blikají: provozní porucha.

Před prvním praním

Příprava pračky

Pozor

Pračka musí být správně ustavena a připojena, viz od str. 32.

Před opuštěním závodu byla pračka přezkoušena. Poprvé perte bez prádla, aby se odstranily možné zbytky zkušební vody.

❑ **Nevkládejte žádné prádlo.**

❑ Otevřete vodovodní kohoutek.

❑ Vytáhněte zásuvku pro prací prostředky až k dorazu.

❑ Nalijte do komory **II** zásuvky pro prací prostředky ca. 1 l vody.

❑ Naplňte do komory **II** půl odměrky pracího prostředku.

i Nepoužívejte žádný prostředek na praní vlny nebo jemného prádla (tvorba pěny).

❑ Zásuvku pro prací prostředky zavřete.

❑ Zavřete vkládací dvířka.

❑ Nastavte volič programu na **90 °C Vyvářka**. Svítí indikační žárovka ⏻.

Na indikaci se objeví **Ready in**.

❑ Stiskněte tlačítko ⏀. Program se spustí. Svítí indikační žárovka 🧺.

i Indikační žárovky svítí během příslušného kroku v průběhu programu.

Jakmile se na indikaci objeví “0”, je program ukončen:

❑ Nastavte volič programu na **Vyp.**.

Příprava prádla, roztřídění a vložení


Příprava prádla



Pozor
Cizí předměty (např. mince, kancelářské svorky, jehly, hřebíky) mohou kousky prádla nebo konstrukční části pračky (např. prací buben) poškodit.

- ❑ Vyprázdněte kapsy.
- ❑ Vykartáčujte písek z kapes a záhybů.
- ❑ Uzavřete zdrhovadla, zapněte potahy a povlečení.
- ❑ Záclonové válečky sundejte nebo je zavažte do síťky nebo sáčku.
- ❑ V síťce / polštářovém povlaku perte:
  - choulostivé prádlo, např. punčocháče, záclony,
  - kousky drobného prádla, např. ponožky nebo kapesníky,
  - podprsenky s oddělitelnými ramínky (ramínka se mohou při praní uvolnit a způsobit škodu).
- ❑ Kalhoty, trikotáž a tkané textilie, např. trikotové prádlo, trička nebo svetříky otočte naruby.

Roztřídění prádla



Pozor
Prádlo může zabarvovat. Nové barevné prádlo neperte s ostatním prádlem dohromady.

Bílé prádlo může zešednout. Bílé a barevné prádlo perte odděleně.

Dbejte prosím na symboly uvedené na etikatách Vašeho prádla (viz také samostatný přehled programů).

= neprat v pračce

Stupně znečištění

Lehce znečištěné
Nejsou znatelná žádná znečištění a skvrny. Prádlo event. nasáklo tělesný zápach.

Normálně znečištěné
Viditelná znečištění a/nebo málo znatelné skvrny.

Silně znečištěné
Znatelná znečištění a/nebo skvrny, na příklad Pracovní oděvy jako jsou montérky, oděvy pro řezníky a pekaře.

Typické skvrny

- Pokožkový tuk, jedlé oleje/tuky, omáčky, minerální oleje, vosky (obsahující tuky a oleje).
- Čaj, káva, červené víno, ovoce, zelenina (bílitelné).
- Krev, vejce, mléko, škroby (obsahující bílkoviny a uhlohydráty).
- Saze, zemina, písek (pigmenty), tenisové ošacení znečištěné červeným křemičitým pískem.

Odstranění skvrn

Skvrny odstraňte/ošetřete, dokud jsou ještě čerstvé.

Nejprve je poklepejte mýdlovým roztokem. Nedrhněte je.

Nakonec vyperte kousky prádla s použitím příslušného programu.

Silně ulpívající/zaschlé skvrny mohou být někdy odstraněny teprve po několikanásobném praní.

Vložení prádla

⚠ Nebezpečí výbuchu!
Kousky prádla předem ošetřené čisticími prostředky obsahujícími rozpouštědla, např. odstraňovače skvrn nebo prací benzín mohou po vložení přivodit výbuch. Kousky prádla je nutno před vložením důkladně v ruce proprat.

Pozor
Cizí částice v pracím bubnu mohou prádlo poškodit. Před vložením prádla překontrolujte, zda se v pracím bubnu nenacházejí cizí částice.

❑ Otevřete vkládací dvířka.



❑ Roztříděné kousky prádla roztřepejte a volně je vložte do pracího bubnu. Promíchejte malé a velké kousky.
Různě velké kusy prádla se při odstřeďování lépe rozdělí.

[i] Nepřekračujte maximální množství náplně příslušného pracího programu (viz také samostatný přehled programů). Přeplnění zhoršuje výsledek praní a podporuje tvoření skladů.

❑ Uzavřete vkládací dvířka.
Nepřiskřípněte kousky prádla mezi vkládací dvířka a pryžové těsnění.
Naplňte Vaši pračku vždycky tak, aby bylo možno vkládací dvířka pohodlně a lehce zavřít.

Prací nebo ošetřovací prostředky

Dávkování množství pracího prostředku

⚠ Nebezpečí otravy!
Uchovávejte prací a dávkovací prostředky nepřístupné dětem.

Prací prostředky dávkujte podle


- ❑ tvrdosti vody. Informaci o tvrdosti vody obdržíte u Vašeho vodárenského podniku.
- ❑ množství prádla.
- ❑ stupně znečištění.
- ❑ údajů výrobce pracího prostředku. Správné dávkování nezatěžuje životní prostředí a zajišťuje dobrý výsledek praní.

Kapalné prací prostředky naplňte do odpovídající dávkovací nádobky.

Příliš málo pracího prostředku:
Prádlo nebude čisté a v průběhu doby zašedne a ztvrdne.
Na prádle se mohou tvořit bodové šedohnědé skvrny (tukové).
Topné těleso je zaneseno vápnem.

Příliš mnoho pracího prostředku:
Zatížení životního prostředí, silná tvorba pěny, malá prací mechanika, špatný výsledek praní a máchání.

Naplnění pracích nebo ošetřovacích prostředků



Komora **I**
Prací prostředky propředpírku nebo škroby.

Komora **II**
Prací prostředky pro hlavní praní, změkčovadla, změkčovací prostředky, bělící prostředky a sůl na skvrny.

Komora ❀
Ošetřovací prostředky, např. změkčovadlo nebo přípravek na udržení tvaru (naplňte maximálně po spodní hranu vložky **1**)

i Koncentrovaná nebo hustá změkčovadla a přípravky na udržení tvaru musí být před naplněním poněkud zředěny vodou (zabrání se ucpání přetoku).

Programy a funkce

Zvolte požadovaný program – viz také samostatný přehled programů.

Maximální počet otáček odstředění jednotlivých programů, viz od strany 13.

Volič programu

Základní programy

Barevné 30, 40, 60 °C
Pro odolné textilie, např. z bavlny nebo lnu.

Barevné Skvrny 60 °C
Pro skvrnami silně znečištěné textilie, např. z bavlny nebo lnu.
Energeticky úsporný program. Vlivem prodloužené doby praní bude u tohoto programu na 60 °C dosaženo vyprání srovnatelného s programem na 90 °C, avšak s podstatně nižší spotřebou energie.

Vyvářka 90 °C
Program s intenzivní spotřebou energie pro textilie, např. z bavlny nebo lnu, vhodné pro vyvářku.

Kvůli ochraně odpadních potrubí bude horký prací roztok před odčerpáním smíchán s c studené vody a tímto způsobem ochlazen.

Barevné 60 °C + Předpírka
Pro silně znečištěné, odolné textilie, např. z bavlny nebo lnu.

i Programy **Barevné prádlo** a **Vyvářka**) jsou časově optimalizované pro lehce znečištěné textilie.
Při silněji znečistěných textiliích snižte množství náplně nebo stiskněte tlačítko “☞”!

Nemačkavé 30, 40, 60 °C
Pro nemačkavé textilie, např. z bavlny, lnu, syntetických vláken nebo směsových tkanin.

Jemné/Hedvábí 30 °C
Pro choulostivé, prací textilie, např. z hedvábí, saténu, syntetických vláken nebo směsových tkanin (např. záclony).

Jemný prací cyklus při 30 °C pro strojově prané hedvábí.
Tyto textilie nedoporučujeme prát společně s jinými, drsnějšími textiliemi.
Mezi máchacími procesy není žádné odstředění.

Vlna, stud. 30 °C
Pro ručně a strojově prané textilie z vlny nebo s podílem vlny, např. z kašmíru, mohéru nebo angory.
Vhodný také pro ručně prané hedvábí.

Přídavné programy

Máchání
Máchací proces s následným odstředěním pro máchání prádla praného v ruce nebo ke škrobení.
Snížený počet otáček odstředění.

Odstřeďování
Odstřeďovací proces s volbou požadovaného počtu otáček k odstředění prádla vypraného v ruce. Prací roztok nebo máchací voda budou před odstředěním odčerpány.
Snížený počet otáček odstředění.

Odčerpání
Odčerpání máchací vody po pracím programu s nastavením , pro šetrné ošetřování choulostivého prádla.

Volič počtu otáček odstřeďování

Základní nastavení

Volič počtu otáček odstřeďování směřuje nahoru. Textilie jsou v programu **Vyvářka/Barevné** odstřeďované s maximálním počtem otáček.

U programů **Nemačkavé**, **Jemné/Hedvábí** a **Vlna** je prádlo automaticky odstřeďováno s nižším počtem otáček, nezávisle na poloze voliče počtu otáček odstřeďování – šetrné zacházení s choulostivým prádlem.

Maximální počet otáček odstřeďování

Otáčky za minutu	Druh prádla / Přídavné programy
1000	Vyvářka/Barevné
800	Nemačkavé
600	Jemné/Hedvábí
800	Vlna
800	Máchání
800	Odstřeďóvaní

Kontrolní systém pro nevyváženost
Automatický kontrolní systém pro nevyváženost zajišťuje několikanásobným rozběhnutím odstředění rovnoměrné rozdělení prádla.

Při velmi nepříznivém rozdělení prádla budou z bezpečnostních důvodů sníženy otáčky posledního odstředění nebo nebude prádlo odstředěno vůbec.

Přídavná funkce

Stop máchání
Pro jemné prádlo a záclony. Prádlo zůstane ležet v poslední máchací vodě.

i Mějte na paměti, že prádlo bude při předcházejících máchacích procesech krátce odstředěno (mimo při programu **Jemné / Hedvábí**).
Tím se dosáhne lepšího výsledku máchání.

Při ukončení programu se na indikaci **Ready in** objeví "---".

Před vyjmutím prádla musí být proveden program **Odčerpání** nebo **Odstřeďování** , za tím účelem nastavte volič programu na požadovaný počet otáček.

Přídavné funkce – tlačítka

Ochrana

Speciální průběh odstředění s následujícím načechráním.
Po odstředění leží prádlo volně v bubnu – je zabráněno pomačkání.

U programů **Vyvářka/Barevné** budou maximální otáčky automaticky redukovány na 800 ot./min.

Pro každý druh textilie dodržujte maximální plnění; bezprostředně po odstředění prádlo vyjměte.

Přídavné máchání

Bude přidán jeden máchací proces;
Podle toho se odpovídajícím způsobem prodlouží doba praní.

Doporučené používání:
- v oblastech s velmi měkkou vodou,
- k dalšímu zlepšení máchání.


Intenzivní praní
Doba praní se pro intenzivní praní silně znečištěného prádla, popř. pro 4.5 kg vyvářky/barevného prádla prodlouží.


Současně k programu stiskněte tlačítko při následujících kombinacích množství prádla a stupně znečištění:

Množství prádla	**Program a tlačítko „“**	**Stupeň znečištění**
4.5 kg	30, 40, 60 °C Barevné	lehké až normální znečištění
	60 °C Barevné Skvrny	normální znečištění se skvrnami
	90 °C Vyvářka	normální znečištění
	60 °C Barevné + Předpírka	silné znečištění
do 3,5 kg	30, 40, 60 °C Barevné	normální až silné znečištění
	60 °C Barevné Skvrny	normální až silné znečištění se skvrnami
do 2 kg	30, 40, 60 °C Nemačkavé	normální až silné znečištění
do 2 kg	30 °C Jemné/Hedvábí	
	15, 30 °C Vlna, stud.	

Další údaje naleznete ve zvláštní tabulce programů.

Indikace Ready in (zbytkový čas)





Po volbě nějakého programu Vám bude zobrazena pravděpodobná délka trvání programu

❑ Nastavte volič programu na požadovaný program.
Svítí indikační árovka ⏻.
Bude zobrazen předpokládaný čas **Ready in** (doba trvání programu), např. "1:01".

i Čas **Ready in** bude zobrazen v hodinách a minutách, např.
1:01 - 1 hodina a 1 minut
0:55–55 minut.
Ready in bude ubývat po minutách.

Při ukončení programu zobrazuje indikace "0".

i Na začátku programu je **Ready in** vypočítán za předpokladu plného vytíení a teplotě přívodní vody 15 °C. Během prvních 10 minut bude zjištěno skutečné mnoství náplně.
Během chodu programu se může **Ready in** přizpůsobit z níe uvedených důvodů.

Zkrácení času:

– menší mnoství náplně,

Prodlouení času:

– přídavné máchání, pokud je v prádle příliš mnoho pěny,

– vícenásobné odstředění, pokud je prádlo v bubnu nerovnoměrně rozděleno,


– prodlouená doba ohřevu, např. při velmi studené vodě,

– nízký tlak vody,

– volba přídavné funkce, např. 🧺 a/nebo 🧺 po spuštění programu.


– silně savé prádlo.

Tlačítko a indikace Start in (čas startu)



Před spuštěním nějakého programu můete určit o kolik hodin má být **Start in** odloen.

- ❑ Nastavte volič programu na požadovaný program.
  Svítí indikační árovka ⏻.
  Bude zobrazen předpokládaný **Ready in**.
- ❑ Stiskněte tlačítko **Start in**, na indikaci se zobrazí "1h" (h=hodina).
  Bod mezi číslicí a "h" bliká.



- ❑ Stiskněte tlačítko **Start in** tolikrát, a bude zobrazen poadovaný počet hodin.

i **Start in** je moné nastavit po hodinách, maximálně je moné nastavit "19h".
Je-li **Start in** nastaven na "19h", dostanete se po opětovném stisknutí tlačítka **Start in** do reimu **Ready in**.



K ubývání času na indikaci **Start in** dojde okamitě po nastavení. Zobrazí se to blikajícím bodem mezi číslicí a "h". Bod bliká a do uplynutí **Start in**.

i **Start in** je odpočítáván po hodinách.
Po uplynutí **Start in** se program automaticky spustí.
Svítí indikační árovka příslušného kroku programu.
Na indikaci je zobrazen **Ready in**.

i Změny **Start in** jsou moné kdykoliv, k tomu tiskněte tlačítko **Start in** tolikrát, a se zobrazí nový počet hodin. Nové zobrazení **Start in** je odpočítáváno, ani by musel být program znovu nastartován.

i Jestlie bude program změněn, bude přerušen také předvolený **Start in**. Na indikaci se zobrazí **Ready in** nově navoleného programu. **Start in** musí být zvolen nově.


i Přidání prádla v průběhu **Start in** je moné kdykoliv. Uzavřete vkládací dvířka!

Praní




❑ Otevřete vodovodní kohoutek.

Spuštění programu



❑ Nastavte volič programu na požadovaný program (viz také samostatný přehled programů).
Svítí indikační žárovka ⏻.
Bude zobrazen **Ready in**.

Příklad:




❑ Zvolte požadovaný počet otáček nebo ⏛.

❑ V případě potřeby stiskněte tlačítko(a) pro přídavnou(é) funkci(e).



❑ V případě potřeby zvolte **Start in**.
Start in začne okamitě ubíhat. Po uplynutí času nastaveného v **Start in** se program automaticky spustí.



❑ Stiskněte tlačítko ⏀.
Program se spustí.

Změna programu

Jestliže jste nedopatřením zvolili nesprávný program:

❑ Nastavte volič programu na **Vyp.**.

❑ Nastavte volič programu na nově zvolený program.
Svítí indikační árovka ⏻.

❑ V případě potřeby zvolte tlačítkem **Start in** nový **Start in**.

❑ Popř. stlačte tlačítko ⏀.

Přerušení programu

Jestliže chcete nějaký program předčasně ukončit:


❑ Nastavte volič programu na **Vyp**..

❑ Nastavte volič programu na **Odčerpání** nebo **Odstřeďování** . Svítí indikační árovka ⏻.

Při **Odstřeďování** zvolte požadovaný počet otáček odstřeďování (ne ⏛).

❑ Stiskněte tlačítko ⏀.

Po ukončení programu



Na indikaci je zobrazeno “0” nebo “---”.

Je-li na indikaci zobrazeno “0”:

❑ nastavte volič programu na **Vyp.**.

Je-li na indikaci zobrazeno “---”:

❑ Nastavte volič programu na **Odčerpání”** **Odstřeďování** nebo **Máchání**.

❑ Stiskněte tlačítko ⏀.

❑ Nastavte volič programu na **Vyp**..

Vyjměte prádlo

❑ Uzavřete vodovodní kohoutek.

❑ Otevřete vkládací dvířka.



Jestliže není možno vkládací dvířka otevřít:
vyčkejte 2 minuty (bezpečnostní funkce je aktivní)
nebo
jestliže jste zvolili ⌓, nachází se v pračce ještě voda.

Zvolte program **Odčerpání** nebo **Odstřeďování** a stiskněte tlačítko ⏀.



❑ Vyjměte prádlo.

Pozor
Popřípadě odstraňte z pracího bubnu a pryžového těsnění cizí předměty (např. mince, kancelářské sponky atd.) – **nebezpečí tvorby rzi!**

❑ Vkládací dvířka nechte pootevřená, aby mohl vnitřní prostor pračky vyschnout.

Zvláštní použití

Pozor
Z toho důvodu prádlo v pračce neodbarvujte nebobaverní.

Namáčení

- ❑ Vložte prádlo stejné barvy.
- ❑ Naplňte do komory **II** namáčecí prostředek podle údajů výrobce.
- ❑ Nastavte volič programu na **Barevné 30 °C**. Svítí indikační žárovka ⏻.
- ❑ Stiskněte tlačítko ⏀. Svítí indikační árovka 🫧. Program běží.
- ❑ Po ca. 15 minutách nastavte volič programu na ○. Prádlo leží nyní ve vodě.
- ❑ Po požadované době namáčení zvolte program.

i Není potřebný žádný dodatečný prací prostředek, namáčecí roztok bude použitý k praní.

Škrobení

Prádlo nesmí být předtím ošetřeno změkčovacím prostředkem.

- ❑ Vložte prádlo.
- ❑ Nadávkujte množství škrobu pro ca. 15 l vody. Škroby v práškové formě nejdříve podle údajů výrobce rozpusťte.
- ❑ Nastavte volič programu na **Máchání**.
- ❑ Stiskněte tlačítko ⏀.

Po natečení vody:

- ❑ vytáhněte kousek zásuvku pro prací prostředky a
- ❑ naplňte do komory **I** škrobicí roztok.
- ❑ Zásuvku pro prací prostředky uzavřete.

Jestlie bylo zvoleno 🫧, zvolte nakonec program **Odčerpání**.

Čištění a ošetřování

⚠ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Zásadně vždy nejprve odpojte spotřebič od sítě.

Nikdy pračku nečistěte pomocí vodního paprsku.

⚠ Nebezpečí výbuchu!
K čištění nikdy nepoužívejte rozpouštědla.

Čištění tělesa a ovládacího panelu

V případě potřeby:

- ❑ Použijte mýdlový roztok nebo jemný, nedrhnoucí čisticí prostředek.
- ❑ Měkkým hadrem vytřete do sucha.

Čištění pracího bubnu

Vzniknou-li rezavé skvrny vlivem kovových předmětů ležících uvnitř (mince, kancelářské svorky, jehly, hřebíky):

- ❑ použijte čisticí prostředky neobsahující chlór; dodržujte údaje výrobce. Nikdy nepoužívejte ocelové drátěnky.

Odvápnění pračky


Pozor
Odvápňovací prostředky obsahují kyseliny, které mohou napadat části pračky a zbarvit prádlo.

Při správném dávkování pracího prostředku není nutné pračku odvápňovat.


Jestliže přesto není možné odvápňování zamezit, postupujte prosím podle údajů výrobce odvápňovacího prostředku.

Čištění zásuvky pro prací prostředky


Jestliže se v zásuvce usadily zbytky pracích nebo ošetřovacích prostředků:



- ❑ Vytáhněte zásuvku pro prací prostředky až k dorazu,
- ❑ zatlačte na vložku a
- ❑ zásuvku pro prací prostředky úplně vytáhněte.



- ❑ Odklopte kryt směrem nahoru.
- ❑ Vyčistěte zásuvku pro prací prostředky a kryt pod tekoucí vodou, vysušte je.



- ❑ Kryt zavřete a nechte jej zaskočit.

i Válec krytu nasuňte na vodicí kolík.

- ❑ Zásuvku pro prací prostředky zasuňte.

Čištění čerpadla pracího roztoku


Neodčerpá-li se úplně prací roztok, čerpadlo pracího roztoku blokují cizí částice nebo se pralo silně chlupaté prádlo při vysokých teplotách

Odčerpání pracího roztoku


(až 20 l, připravte si vhodnou nádobu)

⚠ **Nebezpečí opaření!**
Horký prací roztok nechte vychladit.
Děti a zvířata udržujte v bezpečné vzdálenosti.


❑ Nastavte volič programu na **Vyp.**.



❑ Otevřete servisní klapku.



❑ Odšroubujte opatrně víko čerpadla.
Vyteče ještě malý zbytek vody.



❑ Z vnitřního prostoru vyberte cizí částice/chlupy a vyčistěte jej. Oběžné kolo čerpadla pracího roztoku se musí nechat otáčet.
Očistěte závit víka čerpadla a těleso čerpadla od zbytků pracího roztoku a chlupů.

❑ Nasaďte víko čerpadla a přišroubujte jej.

❑ Nasaďte a uzavřete servisní klapku.

Aby se při příštím praní zabránilo odtoku nevyužitého pracího prostředku:

❑ Nalejte do komory **II** 1 litry vody.

❑ Zvolte program **Odčerpání**.


Vyčištění sítek v přívodu vody

Jestliže nenateče do pračky žádná voda nebo jenom v nedostatečném množství.

Nejprve nechte klesnout tlak vody v přívodní hadici:

- ❑ Vodovodní kohoutek uzavřete.
- ❑ Nastavte volič programu na libovolný program (kromě **Odstřeďování/Odčerpání**).
- ❑ Stiskněte tlačítko ⏀, nechte program běžet ca. 40 sekund.

Čištění sítka na vodovodním kohoutku




- ❑ Odpojte z vodovodního kohoutku hadici.
- ❑ Sítko vypláchněte pod tekoucí vodou.
- ❑ Hadici opět připojte.

Čištění sítka na pračce



- ❑ Odpojte hadici na straně spotřebiče.



- ❑ Sítko vytáhněte a vypláchněte pod tekoucí vodou.
- ❑ Sítko nasaďte a připojte hadici.
- ❑ Vodovodní kohoutek vytočte a překontrolujte, zda ještě vytéká voda. Jestliže ano, překontrolujte správné usazení sítka.
- ❑ Vodovodní kohoutek uzavřete.

Pomoc při malých poruchách

⚠ **Nebezpeèí úrazu elektrickým proudem!**
Opravy smí provádět pouze servisní služba nebo autorizovaní odborníci.

V případě opravy, nebo nemůžete-li poruchu s pomocí následující tabulky sami odstranit:

- ❑ nastavte volič programu na **Vyp.**.
- ❑ odpojte pračku od sítě,
- ❑ Zavřete vodovodní kohoutek.
- ❑ Zavolejte servisní službu, viz stránka 30.

Porucha	**Příčina**	**Odstranění**
Vkládací dvířka nelze otevřít.	Bylo navoleno ⌓.	Zvolte **Odčerpání** nebo **Odstřeďování**.
	Je aktivní bezpečnostní funkce.	Vyčkejte 2 minuty.
Zbytky pracího prostředku v zásuvce pro prací prostředky.	Vlhký nebo sežmolkovaný prací prostředek.	Vyčistěte a vysušte zásuvku pro prací prostředky, viz strana 23
		Pro tekutý prací prostředek využijte pomůcku pro dávkování.
Indikační žárovky nesvítí.	Vypadla pojistka.	Zapněte/vyměňte pojistku.
		Jestliže se porucha opakuje, zavolejte servisní službu.
	Výpadek proudu.	Jakmile se obnoví přívod proudu, poběží nastavený program dále. Chcete-li prádlo vyjmout, postupujte podle popisu “Čištění čerpadla pracího roztoku”, viz od str 24.
	Zástrčka je uvolněná nebo není zastrčená.	

Porucha	Příčina	Odstranění
Program se nespouští. Bliká indikační žárovka ⏻.	Vkládací dvířka nejsou zavřená.	Překontrolujte, není-li sevřený kousek prádla.
		Uzavřete vkládací dvířka (slyšitelně zacvaknou).
Program se nespouští.	Není stisknuté tlačítko ⏀.	Stiskněte tlačítko ⏀.
Nenatéká voda nebo se nesplachuje prací prostředek. Bliká indikační žárovka 🧺.	Nebyl otevřen vodovodní kohoutek.	Otevřete vodovodní kohoutek.
	Přívodní hadice je přelomená nebo sevřená.	
	Jsou ucpána sítka v přívodu vody.	Sítko vyčistěte, viz od strany 25
Prací prostředek z komory **I** není spláchnutý.	Byl zvolen program bez předpírky.	Zvolte program **Barevné 60 °C + Předpírka**.
V bubnu není vidět vodu.	Není chyba. Voda v pračce nedosahuje do Vašeho zorného pole.	
Prací roztok není zcela odčerpán. Bliká indikační žárovka 🧺.	Cizí částice blokují čerpadlo pracího roztoku.	Vyčistěte čerpadlo pracího roztoku, viz od str. 24
	Při vysokých teplotách se pralo prádlo silně pouštící chlupy. Odpadní trubka nebo odtoková hadice jsou ucpané.	Vyčistěte odpadní trubku a/nebo odtokovou hadici.
Zpod spotřebiče vytéká voda.	Šroubení přívodní hadice je netěsné.	Utáhněte šroubení.
	Odtoková hadice je netěsná.	Vyměňte odtokovou hadici.
Ze zásuvky pro prací prostředky vystupuje pěna.	Příliš mnoho pracího prostředku.	Promíchejte jednu polévkovou lžíci změkčovadla s půl litrem vody a vlejte do komory **II** zásuvky pro prací prostředky.
		Snižte při příštím praní dávkování pracího prostředku.

Porucha	Příčina	Odstranění
Prádlo nebylo správně odstředěno.	Velké kusy prádla se vzájemně srolovaly a nerozdělily se v bubnu rovnoměrně. Z bezpečnostních důvodů bylo automaticky zabráněno konečnému odstředění s vysokým počtem otáček.	Vkládejte do bubnu vždy velké **a** malé kusy prádla (viz také kontrolní systém pro nevyváženost).
Výsledek odstředění není uspokojivý.	Je stisknuto tlačítko – maximální počet otáček odstředění je 800 ot./min.	
	Byl zvolen program “Máchání” nebo “Odstřeďóvaní” – maximální počet otáček odstředění jednotlivých programů, viz od strany 13.	
Vícenásobný náběh k odstřeďování.	Není chyba. Kontrolní systém se pokouší vyrovnat nevyváženost vícenásobným náběhem k odstřeďování	
Průběh programu je delší než obvykle.	Není chyba. Kontrolní systém se pokouší vyrovnat nevyváženost vícenásobným rozdělováním prádla.	Perte malé a velké kousky prádla dohromady, aby se nevyváženost snížila.
	Systém pro rozeznávání pěny spustil přídavný máchací proces pro odbourání pěny.	Přizpůsobte při dalším praní dávkování praciho prostředku.
Výsledek praní není uspokojivý.	Znečištění bylo větší než se předpokládalo.	Zvolte vhodný program.
	Bylo dávkováno příliš málo pracího prostředku.	Dávkujte prací prostředek podle údajů výrobce.
Na prádle jsou zbytky pracího prostředku.	Některé prací prostředky bez fosfátů obsahují ve vodě nerozpustné zbytky, které se na prádle mohou projevovat jako světlé skvrny.	Zvolte okamžitě **Máchání**. nebo prádlo po uschnutí vykartáčujte.
Na prádle jsou zbytky šedé barvy.	Znečištění mastmi, tuky nebo oleji.	Zvolte při příštím praní maximální dávkování pracího prostředku a maximální přípustnou teplotu.
Vibrace při praní a odstředění.	Nebyla odstraněna dopravní pojistka.	Odstraňte dopravní pojistku, viz od strany 36.
	Patky spotřebiče nejsou fixovány.	Zafixujte patky spotřebiče.

Porucha	Příčina	Odstranění
Změny v **Ready in** během průběhu programu	Není chyba. K tomu viz také vysvětlivky pod “Indikace **Ready in**/ **Start in** a tlačítko **Start in**, strana 16.	
Zkrácení zbytkového času (**Ready in**)	Není chyba. Při menších množstvích prádla může dojít, podle zvoleného pracího programu, ke zkrácení času až o cca 20 minut.	
Prodloužení zbytkového času (**Ready in**).	Při velkém množství pěny spustil systém pro rozeznávání pěny přídavný máchací proces a přídavné odstředění pro zlepšení výsledku máchání.	Snižte při příštím praní dávkování pracího prostředku.
	Při silné nevyváženosti při odstředění může vlivem vícenásobného rozdělování prádla dojít k prodloužení času až o cca 10 minut.	Perte malé a velké kousky prádla dohromady, aby se nevyváženost snížila.
	Musí-li být ohřívána velmi studená voda, může dojít k prodloužení času až o cca 20 minut.	


Servisní služba

U každé pračky, která opouští náš výrobní závod je pečlivě přezkoušena její funkce a bezchybný stav. Máte-li otázky – týkající se zejména umístění a připojení pračky – je Vám ochotně k dispozici naše servisní služba.

Dříve, než zavoláte servisní službu se prosím přesvědčte, zda nemůžete poruchu odstranit sami (viz od str. 26).

V případě poradenství Vám vzniknou výdaje za nasazení technika i během záruční doby.

Vaše nejbližší servisní služba je uvedena v přiloženém seznamu. Servisní službě udejte číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče. Tyto údaje naleznete na typovém štítku.



Tyto údaje najdete na typovém štítku na kraji spodních sklopných dvířek, nebo v tučně orámovaném políčku přístrojového štítku na zadní straně spotřebiče, nebo za spodními sklopnými dvířky.



Poznamenejte si zde čísla Vaší pračky.

Správným uvedením číselného označení výrobku a výrobního čísla nám pomůžete zabránit zbytečným cestám, čímž ušetříte na s tím spojených vyšších nákladech.

Další informace a výběr z našich výrobků najdete na naší internetové stránce:
http://www.bosch-hausgeraete.de

Hodnoty spotřeby

Normální program	Přídavná funkce	Náplň	Hodnoty spotřeby**		
			El. energie	Voda	Doba trvání
Barevné prádlo 40 °C*		4.5 kg	0,5 kWh	51 l	2:10 h
Barevné prádlo 60 °C	-	3.5 kg	0,8 kWh	50 l	1:11 h
Barevné prádlo 60 °C skvrny*		4.5 kg	0,85 kWh	44 l	2:15 h
Vyvářka 90 °C (horký prací roztok je před odčerpáním smíchán se studenou vodou)		4.5 kg	1,9 kWh	58 l	2:10 h
Nemačkavé prádlo 40 °C*		2 kg	0,4 kWh	45 l	1:18 h
Jemné prádlo / hedvábí 30 °C	-	2 kg	0,3 kWh	42 l	0:35 h
Vlna 30 °C*		2 kg	0,2 kWh	35 l	0:50 h

* Nastavení programu s opcí (intenzivní praní) pro přezkoušení podle, příp. vycházení z EN 60 456 a IEC 60 456.

** Hodnoty spotřeby se od zadaných hodnot odchylují v závislosti na tlaku vody, tvrdosti vody, přívodní teplotě, prostorové teplotě, druhu a množství prádla, použitém pracím prostředku, kolísání síťového napětí a zvolených přídavných funkcí.

Umístění, připojení a přeprava

Bezpečnostní pokyny

⚠ Nebezpečí poranění!

Pračka má vysokou hmotnost. Pozor při zvedání.

Pozor
Zamrzlé hadice mohou prasknout. Pračku nestavte do prostorů ohrožených mrazem/do volných prostorů.

Pračka se může poškodit. Nezvedejte ji za přečnívající konstrukční části (např. vkládací dvířka).

Současně ke zde uvedeným pokynům mohou být účinné také zvláštní předpisy příslušných vodárenských závodů a elektrických rozvodných závodů.

V případě pochybností nechte pračku připojit odborníkem.

Obal a starý spotřebi

Spotřebič vybalte a obaly zlikvidujte v souladu se zákony na ochranu životního prostředí.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými a elektronickými zřízeními a elektronickými zařízeními (waste electrical an electronic equipment - WEEE).



Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých.


Rozsah dodávky



V pracím bubnu:

– hadice pro přívod vody.

Vlhkost v pracím bubnu je podmíněna výstupní kontrolou, které podléhá před opuštěním závodu každá pračka.



Na zadní straně pračky:

– hadice pro odtok vody,
– koleno k uchycení hadice pro odtok vody, např. na umyvadlo,
– napájecí kabel,
– roubový klíč,
– krytky pro otvory po odstranění dopravních pojistek.

Podle způsobu připojení je současně ještě potřebný:


– hadicový třmen (Ø 24-40 mm (specializované prodejny) k připojení na sifon.

Potřebné nářadí

Následující nářadí Vám pomůže:

– šroubový klíč (otvor klíče 13),
– vodováha.

Rozměry



a = 595 mm

b = 400 mm

c = 857 mm

Hmotnost ca. 65 kg

Plocha pro ustavení

Bezpečné stanoviště pračky je důležité, aby pračka při odstřeďování “neputovala”.

Plocha pro ustavení musí být pevná a rovná. Měkké podlahy, jako např. kobercové krytiny nebo krytiny s pěnovou zadní stranou nejsou vhodné.

Má-li být pračka postavená na dřevěné podlaze:

- ❑ Postavte pračku pokud možno do rohu prostoru.
- ❑ Přišroubujte na podlahu dřevěnou desku (nejm. 30 mm silnou) odolnou proti působení vody.
- ❑ Nožky spotřebiče fixujte pomocí příchytek *.

Má-li být pračka postavená na podstavci:

- ❑ Nožky spotřebiče fixujte pomocí příchytek *.

* Příchytky (stavební sada) jsou k dostání ve specializovaných prodejnách nebo u servisní služby, objed.-čís. WMZ 2200.

Zaintegrování nebo vestavění spotřebiče

Zaintegrování nebo vestavění spotřebiče je nutno provést před připojením na zásobování elektrickou energií.

Spotřebič je možno do kuchyňské linky zaintegrovat nebo vestavět. Je k tomu zapotřebí výklenek široký 60 cm.

- ❑ Pračku postavte pouze pod kompaktní pracovní desku, která je se sousedními skříňkami pevně spojená.


Pozor
Při zaintegrování je z bezpečnostních důvodů nutné nechat odborníkem namontovat namísto krycí desky spotřebiče plechový kryt*.

* Plechový kryt (konstrukční sada) je k dostání ve specializovaných prodejnách nebo u servisní služby,obj. čís. WMZ 2410.


Odstranění dopravních pojistek

Pozor
Před prvním uvedením do provozu je nutno bezpodmínečně odstranit dopravní pojistky a uschovat je pro pozdější přepravu (např. stěhování).

- ❑ Pomocí klíče (otvor klíče 13) povolte všechny šrouby dopravní pojistky, až se volně pohybují.
- ❑ Odstraňte dopravní pojistky. Rukou sáhněte za otevřená vkládací dvířka a prací buben posuňte kousek směrem dopředu. Vytáhněte dopravní pojistky.




- ❑ Nasaďte kryty.




- ❑ Zaskakovací háček krytu nechte úplně zaskočit.

Délka hadic a kabelů

Levostranné připojení



Pravostranné připojení



Jiné hadice

Ve specializovaných prodejnách jsou k dostání:

– delší přívodní hadice (ca. 2,20 m)

Přípojka vody

Pro zabránění netěsnostem nebo vodním škodám dodržujte bezpodmínečně poznámky v této kapitole!

Přívod vody

Pozor
Pračku provozujte pouze se studenou pitnou vodou. Pračku nepřipojujte na směšovací baterii beztlakového ohřívače vody.

V případě pochybností nechte pračku připojit odborníkem.

Přívodní hadici vody

- nepřelamujte nebo nemačkejte,
- neměňte nebo nepřeřezávejte (není pak již dále zaručena pevnost).

Umělohmotná šroubová spojení dotahujte pouze rukou. Sítka v přívodní hadici vody nevytahujte.


Dávejte pozor na tlak vody v přívodní síti:

- Tlak vody by se měl pohybovat v oblasti 1 ... 10 bar (při otevřeném vodovodním kohoutku musí vytéci minimálně 8 litrů vody za minutu).
- Při vyšším tlaku vody je nutné namontovat redukční ventil.

Připojení přívodní hadice vody:



❑ na zadní stěnu pračky a ...




❑ na vodovodní kohoutek.

❑ Po připojení:
Naplno otevřete vodovodní kohoutek a přezkoušejte těsnost připojovacích míst.

Odtok vody


Pozor
Odtokovou hadici nemačkejte nebo nenatahujte.

Výškový rozdíl mezi plochou ustavení a odtokem: nejvýše 100 cm.



Odtok do sifonu:

❑ Připojovací místa zajistěte hadicovým třmenem, (Ř 24-40 mm (specializované prodejny).



Odtok do umývadla:


Pozor
Odtoková zátka nesmí uzavřít odtokový otvor umývadla.

❑ Odtokovou hadici zajistěte proti vyklouznutí.

❑ Při odčerpání zkontrolujte, zda voda vytéká dostatečně rychle.

Vyvážení

Pentru evitarea scurgerilor sau a inundațiilor respectați întocmai indicațiile de la această pagină!



❑ Otáčením šroubového klíče ve směru pohybu hodinových ručiček uvolněte pojistnou matici **1**.

❑ Výšku změňte otáčením patky spotřebiče **2**.

❑ Pojistnou matici **1** pevně utáhněte vůči spotřebiči. Patku přitom pevně držte a výškově ji nepřestavujte.

Všechny čtyři patky spotřebiče musí stát pevně na podlaze. Pračka se nesmí viklat.
Pojistné matice všech čtyřech patek spotřebiče musí být vůči spotřebiči pevně přišroubovány.

Pozor:
Silná hlučnost, vibrace a "putování" pračky mohou být následky nesprávného vyvážení!

Elektrické připojení

Pozor
Pračka může být připojena pouze na střídavý proud, přes zásuvku s ochranným kolíkem instalovanou podle předpisů.

Jmenovité napětí a údaje o napětí na pračce musí být shodné (přístrojový štítek).
Jmenovitý příkon, jakož i potřebná pojistka jsou uvedené na přístrojovém štítku.

Zajistěte aby

- si síťová zástrčka a zásuvka odpovídaly,
- průřez elektrických vodičů byl dostatečný,
- uzemnění bylo provedeno podle předpisů.

Výměnu síťové přípojky (v případě nutnosti) smí provádět pouze odborník v oboru elektrických zařízení.
Náhradní síťová přípojka je k dostání u servisní služby.

Nesmí být použity rozdvojky a prodlužovací kabely.

Při použití chrániče řízeného chybovým proudem se smí použít pouze typ označený symbolem ⎓.
Pouze tento chránič zaručuje splnění předpisů platných v současné době.

Máte-li mokré ruce, nezastrkujte síťovou zástrčku / nevytahujte ji ze zásuvky.

Síťovou zástrčku vytahujte ze zásuvky pouze za kryt zástrčky, nikoliv za kabel.

Přeprava, např. při stěhování

Před přepravou pračky

- Vodovodní kohoutek uzavřete.
- Vypusťte zbytek pracího roztoku (viz stránka 24),
- Snižte tlak vody v přívodní hadici (viz stránka 25).
- odpojte pračku od sítě,
- demontujte přívodní a odtokovou hadici vody,
- namontujte dopravní pojistky.


Po přepravě a správném ustavení a připojení nechte před prvním praním nejprve běžet přídavný program **Odčerpání**.

Příprava a montáž dopravních pojistek

❑ Sejměte kryty.

❑ Připravte dopravní pojistku:
Vytočte šroub z pouzdra tak daleko, aby jeho konec byl v jedné rovině s pouzdrem.

❑ Nasaďte šrouby a pevně je utáhněte.
Výstupek podložky musí zapadat do drážky zadní stěny tělesa.



Rejstřík

B

Barevné, 11
Bezpečnostní pokyny, 3, 32

D

Dávkování množství pracího prostředku, 9, 10
Délka hadic a kabelů, 37
Dopravní pojistky, 36

E

Čištění a ošetřování, 22
Čerpadlo pracího roztoku, 24
Čištění a ošetřování, odvápnění , 22
Čištění a ošetřování, ovládací panel, 22
Čištění a ošetřování, prací buben, 22
Čištění a ošetřování, těleso , 22
Čištění a ošetřování, zásuvka pro prací prostředky, 23
Číselné označení výrobku, 30
Elektrické připojení, 40

H

Hedvábí, 12
Hodnoty spotřeby, 31

I

Indikace **Ready in** 4, 16
Indikace **Start in**, 4, 17
Intenzivní praní, 15
Internet, 30

J

Jemné, 12

M

Máchání, 12

N

Namáčení, 21
Nemačkavé, 12

O

Odčerpání, 12
Odstřeďóvaní, 12
Odstranění skvrn, 7
Ovládací panel, 4

P

Plechový kryt, 35
Plocha pro ustavení, 35
Počet ot. odstředění, 13
Přeprava, 41
Přerušení programu, 19
Příchytky, 35
Přídavné funkce, 4, 14
Bez koneč. odstředění, 4
Intenzivní praní, 4
Ochrana, 14
Přídavné máchání, 4, 14
Stop máchání, 14
Přídavné programy , 12
Přípojka vody, 38
Odtok vody, 39
Přívod vody, 38
Příprava prádla, 6
Poruchy, 26
Praní, 18
Program, 11

R

Rozměry, 34
Roztřídění prádla, 6

S

Servisní klapka, 24
Škrobení, 21
Servisní služba, 30
Spuštění programu, 18
Stupně znečištění, 7

T

Tlačítko **Start in**, 4, 17
Tlačítko **Start**, 4

V

Všeobecný, 3
Vestavění, 35
Víko čerpadla, 24
Vlna, 12
Vložení prádla, 6, 8
Volič počtu otáček odstřeďování, 4, 13
Volič programu, 4, 11
Vyjměte prádlo, , 20
Výrobní číslo, 30
Vyvážení, 39
Vyvářka, 11

Z


Zaintegrování, 35
Základní programy, 11
Změna programu, 19


Programy [1)2)] Druh prádla	**Množství prádla**	**Stupně znečištění**	**Potřebné tlačítko, přídavná funkce**
Vyvářka/Barevné  Odolné textilie, prádlo na vyvářku např. z bavlny nebo lnu			
30, 40 [3)]**, 60 °C**	4.5 kg	lehce až normálně	
60 °C Skvrny [3)]		normální se skvrnami	
90 °C		normálně	
30, 40, 60 °C	do 3,5 kg	lehce	–
30, 40, 60 °C		normálně až silně	
60 °C Skvrny		normální až silné znečistění se skvrnami	
Nemačkavé  nemačkavé textilie např. z bavlny, lnu, syntetických vláken nebo směsových tkanin (vhodný také jako **krátký program**)			
30, 40, 60 °C	do 2 kg	lehce	–
30, 40 [3)]**, 60 °C**		normálně až silně	
Jemné/Hedvábí  choulostivé, prací textilie např. hedvábí, satén, syntetická vlákna nebo směsové tkaniny bez podílu vlny (např. záclony)			
30 °C	do 2 kg	lehce	–
30 °C		normálně až silně	
Vlna  ručně a strojově prané textilie z vlny nebo s podílem vlny, např. z kašmíru, mohéru nebo angory, vhodné také pro ručně prané hedvábí			
stud., 30 °C	do 2 kg	lehce	–
stud., 30 °C [3)]		normálně až silně	


Přídavné programy	**Máchání, Odstřeďování, Odčerpání**

1) Pomocí následujících **přídavných funkcí** můžete program změnit: Volič otáček odstředění: **Otáčky** odstředění nebo, Tlačítka: (zabraňuje pomačkání), (přídavné máchání), intenzivní praní
2) U programů bez předpírky dejte prací prostředek do komory **II** (vlevo), u programů s předpírkou rozdělte prací prostředek do komory **I** a **II**.
3) Nastavení programu s pro přezkoušení podle EN 60456 a IEC 60 456 příp. z nich vycházející.

Krátký návod

1



2


3



4


5



6



7



8


9



V případě potřeby


10


11


12


Po ukončení programu

1


2


3


WFC2067BY
0405 cs
9000 068 823

ROBERT BOSCH HAUSGERÄTE GMBH