NÁVOD K POUŽITÍ

Karbonové infrazářiče THERMOWELL VEITO - BASIC

Modely : CH 1800 TW

CH 2500 TW

Napětí : 230V 50/60 Hz

Krytí : IP 44

Regulace výkonu pomocí mechanického termostatu : 2 stupně (900 /1800 W) – modely CH 1800 TW

2 stupně (1250 / 2500 W) – modely CH 2500 RW

Uvedení přístroje do provozu :

Zapojte přívodní šňůru do elektrické zásuvky 230V. Otočte termostatem z polohy 0 (OFF) ve směru hodinových ručiček do polohy I nebo II (ON). Nastavením termostatu do polohy I nebo II regulujete výkon infrazářiče. Pro vypnutí přístroje otočte termostatem zpět do polohy 0 (OFF).

Pozn : nastavíte-li na termostatu stupeň výkonu I, dává infrazářič v prvních minutách provozu plný výkon, po dosažení optimálních parametrů se výkon sníží na hodnoty odpovídající stupni výkonu I.

Infrazářič má vestavěný termostat s pojistkou proti přehřátí.

Pro bezpečné zavěšení infrazářiče na stěnu dodržujte postup dle originálního návodu na straně 7. Úhel sklonu zářiče nesmí přesáhnout 25°, jinak hrozí deformace zadní odrazové (zrcadlové) plochy.

Bezpečnostní opatření :

- nepoužívejte v přítomnosti hořlavých a výbušných látek
- bezpečnostní vzdálenost od stěn je 20cm, od okolních předmětů je 150cm
- přístroj nezakrývejte, nepoužívejte jako sušák
- nemanipulujte neodborně s přístrojem a s přívodní zásuvkovou šňůrou
- chraňte před dětmi a nezpůsobilými osobami
- nevystavujte přístroj vysokým teplotám, zejména ze slunečního záření
- čistěte pouze chladný přístroj ve vypnutém stavu (nepoužívejte agresivní chemické prostředky)
- obsahuje bezpečnostní pojistku, která, v případě pádu či prudkém náklonu, přístroj okamžitě vypne

---

Záruka 24 měsíců.

Dovozce : EUROBYT PLUS, Velký Bor 114, 341 01 Horažďovice

www.thermowell.cz