

Bezpečnostní instrukce

POZOR!

NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM
NEOTEVÍREJTE!



 Symbol vyklíčku uvnitř rovnostanného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních instrukcí zpracovaných v dokumentaci.

POZNÁMKY

1. Z důvodu snížení rizika úrazu el. proudem neodnímejte kryty přístroje. Přístroj není konstruován pro opravy prováděné uživatelem. Veškeré opravy přenechejte odborníkovi. Před prováděním oprav nebo, pokud se předpokládá delší období nepoužívání přístroje, odpojte tento přístroj od elektrické sítě.
2. Výrobce nenese odpovědnost za žádná poškození způsobená neautorizovanými opravami nebo úpravami výrobku.
3. Pozor! Nesprávným provedením výměny baterie může dojít k její explozi. Používejte pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu.

POZOR!

Přístroj nesmí být vystavován kapalině nebo stíkalici vodě. Nestavte na tento přístroj žádné předměty naplněné kapalinou (např. vázy).

Příslušenství

seznam příslušenství

POLOŽKA	NÁZEV	KS
	Nabíječka do auta	1
	Stojan přístroje	1
	Kabel USB	1
	Dotykové pero	1
	CD s dokumentací	1
	Uživatelský návod	1
	Záruční list	1

Pohled na přístroj

Pohled zepředu a z boku



1. Dotykový displej LCD

Pomocí dotykového pera (stylusu) nebo prstem zvolíte požadovaný příkaz menu nebo informací (Info).

2. Indikátor stavu baterie

Pokud je baterie plně nabitá, indikátor jejího stavu svítí žlutou barvou. Během nabíjení svítí červeně.

3. Slot microSD

Je určen pro paměťové karty microSD, které slouží k rozšíření paměti a pro přístup k datům.

4. Port Mini-USB

Slouží pro připojení kabelu USB na přenos dat nebo nabíjení baterie.

5. Port pro sluchátka

Slouží pro připojení sluchátek nebo náhlavní soupravy (sluchátka s mikrofónem).

6. Tlačítko Reset

Stiskem restartujete zařízení.

7. Tlačítko zap/vyp

Stiskem tlačítka se přístroj zapíná nebo vypíná.

8. Reprodukční

Zdroj zvuku, hlasu a hudby.

9. Stylus Pen

Používá se pro psaní na dotykové obrazovce LCD

Připojení přístroje



UPOZORNĚNÍ:

Před připojením jakéhokoli externího zařízení se přesvědčte, že jsou tyto i všechna externí zařízení vypnuta a odpojena od napájení.

Vložení karty microSD

- Kartu microSD vložte do přístroje způsobem podle obrázku (při pohledu na přístroj zepředu zasuňte kartu popísem k sobě ve směru šipky).
- Vymuťte kartu microSD. Jemně stiskněte okraj karty, abyste uvolnili její bezpečnostní zámek a potom kartu vyjměte ze slotu.



UPOZORNĚNÍ:

Před vyjmutím karty microSD se vždy ujistěte, že tuba kartu v daném okamžiku nepoužívá žádná aplikace.

Připojení k externímu zařízení USB (nabíjení)

- Sejměte ochrannou pryžovou zátku.
- Zasuňte konektor USB do odpovídajícího USB portu.
- Druhý USB konektor připojte do portu USB vašeho PC – tím se spustí nabíjení přístroje.

Připojení přístroje

Poznámky k nabíjení baterie

Připojení nabíječky do auta

- Sejměte ochrannou přezkou zátoku.
- Zasuňte konektor USB do odpovídajícího USB portu.
- Konektor nabíječky zasuňte do příslušné zdítky v autě (zásuvka 5V pro příslušensví nebo zdítka pro zapalovač cigáret) - tím se spustí nabíjení přístroje.



UPOZORNĚNÍ:

Nabíječku připojujte do zdítky v autě (zásuvky 5V pro příslušensví nebo zdítky pro zapalovač cigáret) vždy, až po nastartování motoru. Tím se vyhněte možnému poškození způsobenému napěťovými špičkami.

Připojení sluchátek

- Sejměte ochrannou přezkou zátoku.
- Zasuňte konektor sluchátek (sluchátka ani náhlavní souprava nejsou součástí balení) do příslušné zdítky – tím dojde k přepnutí audio signálu z interního reproduktoru na sluchátka.



UPOZORNĚNÍ:

Nadměrně vysoká hlasitost může způsobit poškození sluchu. Proto před připojením sluchátek (nebo náhlavní soupravy) sáhnete hlasitost a potom ji podle potřeby postupně zvyšujte na vhodnou úroveň.

Nabíjecí baterie

Přístroj je vybaven interní nabíjecí baterií. Před prvním použitím baterii plně nabijte (doba nabíjení je minimálně 8 hodin). V průběhu nabíjení svítí indikátor stavu baterie červeně, jakmile se barva změní na žlutou, je proces nabíjení ukončen. Doba nabíjení je přibližně 2 hodiny.

Pracovní podmínky a pokyny pro použití nabíjecí baterie

- Baterie v novém přístroji musí být před prvním použitím plně nabitá.
- Baterii není nutno začít nabíjet před jejím úpravným vybitím.

Použití stojanu přístroje

UPOZORNĚNÍ:

- Neobsluhujte přístroj během řízení!
- Přístroj upevníte na palubní desku nebo přední sklo na takovém místě, kde nebude překážet řidiči ve výhledu a bránit tak bezpečnému řízení.



Postup montáže

Přístroj je do vozidla možné upevnit pomocí stojanu (který je součástí balení) na palubní desku nebo na přední sklo. Připevnění stojanu provedte podle následujících pokynů:

1. Pro montáž zvolte místo na palubní desce nebo na předním skle vozidla tak, aby tento přístroj ani jeho stojan nebránily řidiči ve výhledu a řízení.
2. Ujistěte se také, že je přístroj umístěn tak, aby byl v dosahu signálu GPS – z místa, kde je upevněn musí být přímý výhled na oblohu (kovová střecha signál nepropouští).



- Přístroj vložte spodní částí do úchytky.
- Horní úchytku odklopte a horní část přístroje zasuňte dovnitř. Po uvolnění úchytky je přístroj zajištěn ke stojanu.
- Zvedněte páčku přísavky a přísavku umístěte na požadované místo.
- Páčku přísavky stlačte dolů. Tím je stojan upevněn k montážnímu povrchu.
- Otačením knoflíku nastavíte přístroj do požadovaného pozorovacího úhlu.

Demontáž přístroje

1. Pro uvolnění zatáhněte za vychýlující část přísavky stojanu.
2. Zvedněte páčku přísavky a sejměte stojan z předního skla vozidla nebo z jeho palubní desky.

Začínáme



1. Stiskněte a přidržte **Tlačítko zap/vyp**.
2. Okamžik po zobrazení úvodní obrazovky se objeví hlavní menu.
3. Pomocí dotykového pera volte tlačítka požadovaných funkcí.
4. Pro vypnutí přístroje stiskněte a přidržte **tlačítko zap/vyp**. Tím se přístroj vypne nebo mu bude umožněno přejít do režimu spánku.



Při prvním spuštění systému **Prestigio GeoVision** je nutno určit, zda má být systém spuštěn v základním režimu nebo pokročilém režimu.

Tyto provozní režimy systému **Prestigio GeoVision** se liší především ve struktuře nabídek a počtu dostupných funkcí. Ovládací prvky a vzhled obrazovky jsou stejné.

- **Základní režim:** Umožňuje přístup k nejdůležitějším navigačním funkcím a základnímu nastavení. Zbytek nastavení je nastaven na hodnoty, které jsou optimální pro typické použití.
- **Pokročilý režim:** Umožňuje přístup ke všem funkcím systému

Prestigio GeoVision.

Tato příručka popisuje akce v základním režimu. Podrobný popis obou režimů se nachází v Návodu k obsluze.

Později můžete přepínat mezi dvěma provozními režimy:

- Přepnutí ze základního režimu do pokročilého režimu: Na úvodní obrazovce (Navigace) klepněte na tlačítka  .
- Přepnutí z pokročilého režimu do základního režimu: Na úvodní obrazovce (Navigace) klepněte na tlačítka  .

Základní režim.

Po zvolení základního režimu se zobrazí menu **Navigace**. Z této obrazovky lze přejít do všech částí systému **Prestigio GeoVision**.

Menu **Navigace** obsahuje následující možnosti:

- Klepněte na položku  a zadejte adresu cíle.
- Klepnutím na položku  zobrazíte seznam nedávných cílů.
- Klepnutím na položku  vyberete jeden z uložených bodů POI.
- Klepnutím na položku  zobrazíte seznam obilbených cílů.
- Klepnutím na položku  můžete spustit navigaci nebo procházet mapu.
- Klepnutím na položku  můžete upravit fungování systému **Prestigio GeoVision**.
- Klepnutím na tlačítko  zastavíte navigaci a ukončíte systém **Prestigio GeoVision**.

NAVIGACE



V menu Navigace klepněte na položku

Systém **Prestigio GeoVision** standardně navrhuje aktuální zemišťat a město nebo sídlo. Pokud chcete vybrat jinou zemišťat, vyberte jinou položku seznamu.

Je-li to potřeba, změňte sídlo:

- Chcete-li vybrat sídlo ze seznamu naposledy použitých sídel, klepněte na



tláčtko

- Zadáni nového sídla:

1. Klepněte na tlačítko s názvem sídla; pokud jste změnili zemišťat,



klepněte na tlačítko

2. Začněte zadávat název sídla na klávesnici.

3. Přejděte na seznam výsledků vyhledávání:

- Po zadání několika znaků se možné názvy zobrazí v seznamu.



Klepnutím na tlačítko

otevřete

seznam výsledků předtím, než se zobrazí automaticky.

4. Vyberte sídlo ze seznamu.

NAVIGACE



Zadejte název ulice:

1. Klepněte na tlačítko
2. Začněte zadávat název ulice na klávesnici.
3. Přejděte na seznam výsledků:

- Po zadání několika znaků se možné názvy zobrazí v seznamu.



Klepnutím na tlačítko

otevřete seznam výsledků

předtím, než se zobrazí automaticky.

4. Vyberte v seznamu požadovanou ulici.

Zadejte číslo domu:



Klepněte na tlačítko

2. Zadejte číslo domu na klávesnici.



Klepnutím na tlačítko

dokončíte zadávání adresy.

Znovu se zobrazí mapa s vybraným bodem uprostřed. V menu Kurzor klepněte na tlačítko  Proveďte se automatický výpočet trasy a potom budete moci spustit navigaci.



Na obrazovce Mapa klepnutím na položku  znovu zobrazíte menu Navigace.

V menu Navigace klepněte na položku . Vyberte oblast, ve které chcete hledat body POI:

-  : Budou vyhledány body POI v blízkosti zadané adresy.
-  : Budou vyhledány body POI v blízkosti kurzu.
-  : Budou vyhledány body POI v blízkosti aktuální polohy GPS.
-  : Budou vyhledány body POI v blízkosti cíle aktivní trasy.
-  : Budou vyhledány body POI nikoli v blízkosti daného bodu, ale podle délky obvodu na aktivní trase. Tato funkce může být užitečná, hledáte-li pozdější zastávku, která způsobí jen minimální odkládku, například blížící se čerpací stanice nebo restaurace.

Poté se zobrazí seznam kategorií POI.



Vyhledávání můžete upřesnit následujícím způsobem:

- Vyberte skupinu POI (například Ubytování) a potom v případě potřeby vyberte podskupinu POI (například Hotel nebo motel).
 - Chcete-li nalézt bod POI podle jeho názvu, klepněte na položku  a pomocí klávesnice zadejte část jeho názvu.
 - Chcete-li zobrazit seznam všech bodů POI v dané skupině POI, stiskněte tlačítko  a pole , aniž byste zadali jakýkoli písmeno jeho názvu.
 - [nepovinné] Jakmile se zobrazí seznam výsledků, můžete změnit jeho pořadí pomocí tlačítek  nebo .
- Klepněte v seznamu na požadovaný bod POI.
- Znovu se zobrazí mapa s vybraným bodem uprostřed. V menu Kurzor klepněte na tlačítko . Proveďte se automatický výpočet trasy a potom budete moci spustit navigaci.

MAPOU



Nejúběžnější a nejčastěji používanou obrazovkou systému **Prestigio GeoVision** je obrazovka s mapou. Mapa vypadá jako běžná silniční mapa. Šipka blue představuje vaši aktuální polohu. Čára green ukazuje doporučenou trasu.

Na obrazovce je několik tlačítek a datových polí, které pomáhají při navigaci. Jejich funkce jsou podrobně vysvětleny v Návodu k obsluze.

Během navigace se na obrazovce zobrazují informace o trase a cestovní data (levý snímek). Jakmile však klepnete na mapu, na několik sekund se zobrazí další tlačítka a ovládací prvky (pravý snímek). Většina prvků obrazovky funguje jako tlačítka.



nebo : Slouží k přepínání mezi režimy mapy 2D (standardní pohled sešora dolů) a 3D (pohled s perspektivou).



Otevře se menu Navigace.



Pokud jste pohnuli mapou, zobrazí se tlačítko Klepnutím na toto tlačítko přesunete mapu zpět na aktuální polohu GPS.

Řešení problémů

Pokud nastane na přístroji nějaký problém, pokuste se jej nejprve odstranit sami podle následujícího postupu. Když se tento problém nepodaří odstranit, obraťte se na zákaznický servis.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud přístroj vykazuje závadu, okamžitě jej odpojte od napájecího adaptéru. Nikdy se nepokoušejte přístroj opravovat – mohlo by dojít k jeho poškození. Opravu přenechejte autorizovanému servisu.



PROBLÉM

MOŽNÁ PŘÍČINA

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

Přístroj není možné zapnout.

Chyba v připojení napájecího adaptéru.

Zkontrolujte a upravte připojení adaptéru.

Interní napájecí baterie je vybita.

Pomocí napájecího adaptéru baterii nabijte.

Nefunguje zvukový výstup.

Hlasitost je nastavena na minimum nebo je ztlumena.

Zvýšte hlasitost nebo zapněte zvukový výstup.

Na displeji se nic nezobrazuje.

Jas je snížen na minimum.

Upravte nastavení jasu LCD displeje.

Přístroj nepřijímá satelitní signál.

V čestě signálu je nějaká překážka - budova nebo kovový objekt.

V čestě signálu nesmí být žádné překážky – např. strop budovy, sítěch auta. Problém lze vyléčit externí GPS anténou.

Řešení problémů

PROBLÉM

Při provozu přístroje dochází k nepravdivým výpadkům signálu.

MOŽNÁ PŘÍČINA

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

Interní baterie přístroje je vybitá.	Pomocí napájecího adaptéru baterii nabijte.
V cestě signálu je překážka – např. hliníková fólie proti slunci.	Odstraňte tuto fólii.
Nabíjení přístroje je příliš velké.	Nabíjeďte přístroj tak, aby byl signál GPS kvalitnější.

Připojení PC

K úspěšnému datovému spojení a synchronizaci s PC prosím spusťte SETUP soubor, který najdete ve složce Driver/Documentation na CD nebo stáhněte soubor z internetových stránek Microsoftu, dle odkazů níže:

Microsoft Active Sync® software pro **Microsoft Windows XP**

(<http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/activesync-download.mspx>)

nebo

Microsoft Mobile Device Center® software pro **Microsoft Windows Vista**

(<http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/device-center-download.mspx>).

Další informace o tomto software najdete v textových souborech u daného software.

Připojení k počítači

MODEL	GV4050	GV5050
Navigationální software	Nav/Go iGo 8.3	Nav/Go iGo 8.3
Čipová sada	MSB2521A, ARM9 500MHz	MSB2521A, ARM9 500MHz
GPS		
Počet kanálů	64	64
Anténa	Interní	Externí
Rozhraní	USB	USB
Úhlopříčka displeje	4,3"	5"
Rozlišení	480*272	480*272
Typ displeje	Dotyková obrazovka TFT	Dotyková obrazovka TFT
RAM	128MB, DDR2	128MB, DDR2
Flash	4GB	4GB
Rozšiřující slot	Slot na karty microSD, max. 8 GB	Slot na karty microSD, max. 8 GB
Typ/kapacita baterie	Li-polymer 950mAh	Li-polymer 1050mAh
Operační systém	Microsoft Windows CE6.0	Microsoft Windows CE6.0
Reproduktor	1W 8ohmový integrovaný	1W 8ohmový integrovaný

Připojení k počítači

MODEL	GV4050	GV5050
Podporované formáty videa	AVI, WMV, 3GP, MOV, MP4, MPG	AVI, WMV, 3GP, MOV, MP4, MPG
Podporované formáty zvuku	MP3, WMA	MP3, WMA
Zdílná pro sluchátka	2,5mm minikonektor	2,5mm minikonektor
Provozní teplota	-20 ~ 60 °C	-20 ~ 60 °C
Provozní vlhkost	10 % až 90 % nekondenzující	10 % až 90 % nekondenzující

Pozn.: vnitřní Flash Velikost se může lišit v závislosti na modelu

Zřeknutí se práv

Protože jsou produkty společnosti Prestigio neustále aktualizovány a vylepšovány, vaše zařízení může mít mírně odlišný vzhled nebo pozmeněné funkce, než jak je uvedeno v tomto stručném návodu.