



SENCOR®

SSM 3202

Před zapnutím spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovávat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

Důležitá bezpečnostní opatření

- Tento přístroj není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na štítku spotřebiče odpovídá napětí ve vaší zásuvce.
- Spotřebič připojujte pouze k uzemněné zásuvce.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič v bezprostředním okolí vany, sprchy nebo bazénu.
- Spotřebič neumísťujte na parapety oken. Spotřebič umísťujte vždy na rovný, suchý povrch.
- Ujistěte se, že se síťový kabel a jeho vidlice nemohou dostat do kontaktu s vodou nebo vlhkostí.
- Spotřebič nepostříkujte vodou, ani jinou tekutinou. Spotřebič, ani jeho části neponořujte do vody, nebo jiné tekutiny.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnostech. Nepoužívejte ho v průmyslovém prostředí, ani venku!
- V blízkosti spotřebiče nepoužívejte spreje.
- Pokud bude spotřebič používán v blízkosti dětí, dbejte zvýšené opatrnosti a místo pro instalaci zvolte tak, aby byl umístěn mimo jejich dosah.
- Dbejte na to, aby byl přístroj umístěn tam, kde je dostačující prostor pro cirkulaci vzduchu nad přístrojem a po všech jeho stranách. Varování! Chléb se může vznítit, nepoužívejte proto přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, jako jsou záclony, utěrky na nádobí, dřevěné povrchy, nebo pod ním. Je třeba věnovat zvýšenou POZORNOST tam, kde může horko způsobit potíže - doporučujeme použít tepelnou izolační podložku.
- Pokud nebudete spotřebič používat, odpojte ho od elektrické sítě. Před čištěním, či přemístěním postupujte stejným způsobem.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický, ani plynový vaříč nebo v jeho blízkosti. Spotřebič neumísťujte v blízkosti otevřeného ohně, spotřebičů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla.
- Nepoužívejte poškozený spotřebič, spotřebič s poškozeným síťovým kabelem, nebo s poškozenou vidlicí síťového kabelu.
- V žádném případě neopravujte spotřebič sami, na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte odborné firmě/servisu. Zásahem do spotřebiče během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- Pokud je síťový kabel poškozen, svěřte jeho výměnu odborné firmě/servisu. Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat.
- Nepokládejte síťový kabel spotřebiče v blízkosti horkých ploch, nebo přes ostré předměty. Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty, kabel umísťte tak, aby se po něm nešlapalo, aby se o něj nezakopávalo. Dbejte na to, aby napájecí kabel nevisel přes okraj stolu, nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
- Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za síťový kabel - nebezpečí poškození síťového kabelu / síťové zásuvky. Kabel od zásuvky odpojujte tahem za vidlici síťového kabelu.
- Před použitím vždy předehřejte topné desky spotřebiče.
- Po každém použití odpojte síťový kabel spotřebiče od zásuvky el. napětí.
- *Pozor! Je-li spotřebič v provozu, dochází k jeho zahřívání. Nedotýkejte se horkých částí spotřebiče. K uchopení spotřebiče používejte tepelně izolované rukojeti.*
- Dbejte na to, aby povrch topných desek nepřišel do styku s ostrými předměty, o něž by se mohl poškrábat.
- Po použití spotřebič vždy vyčistěte. Nejprve ho odpojte od sítě a nechte ho vychladnout. Nikdy ho však neponořujte do vody a ani jiné tekutiny.
- Doporučená maximální doba provozu spotřebiče je 1 hodina. Po této době by měl být provoz přerušen alespoň na dobu 30 minut a pak může být spotřebič opět uveden do provozu.



Popis spotřebiče

- A – Topné desky opatřené speciální vrstvou proti připečení
- B – Zámek umožňující snadné zajištění a odjištění
- C – Tepelně izolované rukojeti
- D – Kontrolka provozu
- D0 – Zelená LED kontrolka indikuje zahřívání pečících ploch.
- D1 – Červená LED kontrolka indikuje připojení síťového kabelu k zásuvce el. napětí.

Před prvním použitím

Topné desky vyčistěte navlhčeným hadříkem nebo houbičkou.

Spotřebič musí být před prvním použitím spuštěn alespoň 3-4krát naprázdno, aby se zbavil případného zápachu.

Poznámka: Při prvním použití spotřebiče, se může objevit slabý kouř. To je běžný jev způsobený zahřátím vnitřních dílů spotřebiče, který za okamžik zmizí.

Použití sendvičovače

Topné desky potřete trochou másla nebo jedlého oleje. Připojte vidlici síťového kabelu k zásuvce el. napětí. Jakmile je spotřebič připojen k zásuvce el. napětí, rozsvítí se červená LED kontrolka. Rozsvícená zelená LED kontrolka indikuje, že se pečící plochy zahřívají. Dosáhnou-li pečící plochy max. teploty, zelená LED kontrolka zhasne a spotřebič je připraven k použití. Za provozu se zelená LED kontrolka rozsvěcuje a zhasíná.

Připravte sendviče. Pro každý sendvič potřebujete dva plátky toastového chleba a příslušnou náplň. K přípravě můžete využít doporučené recepty.

Aby hotové sendviče získaly zlatavou barvu, můžete lehce potřít máslem ty strany toastového chleba, které jsou v kontaktu s topnými deskami.

Na spodní topnou desku vložte jeden plátek toastového chleba stranou, která je potřena máslem, dolů, na něj pak položte náplň. Náplň pak zakryjte druhým plátkem toastového chleba tak, aby byl stranou, která je natřena máslem, nahoru. Pokud si přejete, můžete připravit pouze jeden sendvič. Náplně vkládejte pokud možno přesně mezi oba plátky toastového chleba.

Přiklopte víko s horní topnou deskou a opatrně ho přitiskněte a zajištěte zámek.

Asi po 2 až 3 minutách zámek odjistíte a víko nadzvednete, abyste se přesvědčili, zda jsou sendviče dostatečně propečené. Doba přípravy sendvičů závisí na druhu použitého chleba a na vaší osobní chuti.

K vyjmutí hotových sendvičů použijte nekovový předmět, například dřevěnou špachtli, abyste desky při vyjímání sendvičů nepoškodili. Nikdy nepoužívejte nůž nebo vidličku, ani jiné kovové předměty.

Po použití vždy odpojte síťový kabel spotřebiče od zásuvky el. napětí.

Čištění spotřebiče

Než začnete spotřebič čistit, odpojte síťový kabel od zásuvky el. napětí a topné desky nechte zchladnout.

Topné desky čistěte mírně navlhčeným hadříkem nebo houbičkou. Spotřebič neponořujte do vody ani jiné tekutiny!

K čištění topných desek nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo prášky, jinak může dojít k poškození povrchu topných desek.

Spotřebič lze uchovávat ve svislé poloze.

Praktické rady pro přípravu chutných sendvičů

Podle své fantazie můžete vytvářet nové zajímavé kombinace. Jako základ můžete použít například maso, ryby, sýr, klobásy nebo plátky vařených vajec. Můžete je kombinovat s ovocem, například s banány, mandarinkami, jablky, nebo s ananasem, případně lze použít zeleninu, například rajská jablka, okurky, cibuli, nebo houby.

Sendviče můžete před opékáním i okořenit, například kořením kari, paprikou, pepřem, případně přidat pažitku, petržel, hořčici, rajský protlak nebo rostlinné máslo.

Náplň vložte mezi plátky toastového chleba. Nevkládejte příliš velké množství náplně, aby během opékání nevytékala.

Několik námětů pro přípravu chutných sendvičů:

Sendvič se šunkou a sýrem

4 plátky toastového chleba

2 plátky sýra

4 plátky šunky

Přehřejte topné desky.

Na dva plátky toastového chleba položte sýr a šunku a přikryjte je dalšími dvěma plátky toastového chleba. Oba sendviče opékejte asi 2 až 3 minuty.

Sendvič s rajčaty a sýrem

4 plátky toastového chleba

1 nebo 2 rajčata nakrájená na plátky

2 lžice nastrohaného sýra

paprika

Přehřejte topné desky.

Na dva plátky toastového chleba položte plátky rajčat, strouhaný sýr a posypejte trochou papriky. Navrch položte další dva plátky toastového chleba. Oba sendviče opékejte asi 2 až 3 minuty.

Sendvič se salámem a sýrem

4 plátky toastového chleba

4-6 plátků salámu

2 plátky sýra

Přehřejte topné desky.

Na dva plátky toastového chleba položte plátky salámu a sýra. Navrch položte další dva plátky toastového chleba. Oba sendviče opékejte asi 2 až 3 minuty.

Dobrou chuť!

Technické údaje

230V~50Hz, 700W



Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V zemích evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobků. Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin - z uvedeného důvodu nelikvidujte, prosím, vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.

