

# SENCOR

## SWS 10

### **Teploměr s drátovou sondou a solárním napájením.**

Teploměr s drátovou sondou je určen pro měření vnitřní a venkovní teploty. Drátová sonda je cca 1,5 M dlouhá. Kabel drátové sondy se provleče skrze okno a jeho konec musí být zajištěn proti mechanickému pohybu, aby nedošlo k jeho utržení vlivem větru. Kabel při provlečení skrze okno nesmí být veden v místech, kde je systém zavírání. Pro umístění je vhodné zvolit méně často otevírané okno. Jinak by častým otevíráním došlo k poškození kabelu. Kabel nikdy neprodlužujte, protože by tím došlo k porušení přesnosti měření. Sonda na konci kabelu není vodotěsná. Nikdy ji nevystavujte trvalému dešti a neponořujte do vody či jiných kapalin.

#### I, Hlavní funkce

- K dispozici je 6 tlačítek funkcí: UP (Nahoru), DOWN (Dolů), TIME (Čas), ALM (Budík), MAX/MIN, SNZ (Opakované buzení).
- Zobrazení času, dne, roku, týdne.
- Funkce budíku a opakované buzení.
- Vnitřní a venkovní teplota.
- Indikátor tendence vývoje vnitřní a venkovní teploty.
- Možnost volby °C/°F.
- Možnost volby formátu 12/24 hodin.
- Rozsah vnitřní teploty: -10 °C—60 °C, +/-1,5°C
- Rozsah venkovní teploty: -50 °C—70 °C, +/-1,5°C
- Záznam maximální/minimální teploty.
- Trend vývoje teploty
- Varování před náledím
- Zeleně podsvícený displej
- Napájení: 2 X 1,5 V typ AAA a solární články
- Délka drátové sondy 1.5 m
- Rozměry(v x š x hl): 133 x 80 x 60 mm
- Váha: 140 g

#### II, ZAPNUTÍ NAPÁJENÍ A RESET

- Když zapnete napájení nebo provedete reset, zobrazí se na LCD displeji na 3 sekundy všechny údaje, aktivuje po „pípnutí“ normální režim zobrazí teplotu.
- Výchozí nastavení kalendáře je 00:00 January 1, 2010 (1. ledna 2010).
- Výchozím nastavením jednotek teploty jsou stupně Celsia °C. Výchozím nastavením formátu času je 24Hr (24 hodin).

### III, FUNKCE TLAČÍTEK

3.1 K dispozici je 6 tlačítek funkcí: TIME, ALM, DOWN, UP, SNZ a MAX/MIN

| AKCE \ FUNKCE    | TIME (Čas) | ALM (Budík)                   | DOWN (Dolů)                         | UP (Nahoru)                 | SNZ (Opakované buzení)          | MAX/MIN                             |
|------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Standardní režim | Stisknutí  | Přepnutí zobrazení času a dne | Přepnutí do režimu zobrazení budíku | Přepnutí °C/°F              | Přepnutí zobrazení sekund/týdne | Zobrazení max./min. hodnoty         |
|                  | Podržení   | Aktivace nastavení času       | Aktivace nastavení budíku           | Zapnutí ikony Snow (Náledí) | ----                            | Smazání záznamu o max./min. teplotě |
| Nastavení času   | Stisknutí  | Potvrzení nastavení           | ----                                | 1 krok dozadu               | 1 krok dopředu                  | ----                                |
|                  | Podržení   | ----                          | ----                                | 8 kroků/sekund dozadu       | 8 kroků/sekund d dopředu        | ----                                |
| Nastavení budíku | Stisknutí  | ----                          | Potvrzení nastavení budíku          | 1 krok dozadu               | 1 krok dopředu                  | ----                                |
|                  | Podržení   | ----                          | ----                                | 8 kroků/sekund dozadu       | 8 kroků/sekund d dopředu        | ----                                |

#### Normální režim

- Pro přepnutí zobrazení času a data stiskněte tlačítko „TIME“.
- Pro aktivaci nastavení času podržte na 2 sekundy tlačítko TIME.
- Pro přepnutí na zobrazení budíku stiskněte tlačítko ALARM.
- Pro aktivaci nastavení budíku podržte tlačítko ALARM.
- Pro přepnutí mezi stupni C/F stiskněte tlačítko DOWN.
- Pro zapnutí ikony náledí podržte tlačítko DOWN.
- V režimu zobrazení budíku stiskněte pro aktivaci budíku tlačítko UP.
- Během zvonění budíku stiskněte pro spuštění funkce opakovaného buzení tlačítko SNZ.
- Pro zobrazení max./min. hodnoty vnitřní/venkovní teploty stiskněte tlačítko MAX/MIN.
- Pro smazání vnitřní/venkovní teploty podržte tlačítko MAX/MIN.

#### 3.2 Nastavení času

- Pro aktivaci nastavení času podržte na 2 sekundy tlačítko TIME.
- Pole pro nastavení začne blikat.
- Nastavení : volba 12/24 sekunda hodina minuta rok měsíc den ukončit.
- Pro posunutí nastavení o 1 krok dopředu stiskněte jednou tlačítko UP; pro posunutí dopředu rychlostí 8 kroků/sekundu toto tlačítko na 2 sekundy podržte.
- Pro posunutí nastavení o 1 krok dozadu stiskněte jednou tlačítko DOWN/CF; pro posunutí dozadu rychlostí 8 kroků/sekundu toto tlačítko na 2 sekundy podržte.
- Stiskněte tlačítko TIME pro potvrzení.

#### 3.3 Nastavení budíku

- Podržte na 2 sekundy tlačítko ALARM pro aktivaci režimu nastavení budíku.
- Pole pro nastavení začne blikat.
- Pořadí nastavení: Hodina minuta
- Pro posunutí nastavení o 1 krok dopředu stiskněte jednou tlačítko UP; pro posunutí dopředu rychlostí 8 kroků/sekundu toto tlačítko na 2 sekundy podržte.
- Pro posunutí nastavení o 1 krok dozadu stiskněte jednou tlačítko DOWN/CF; pro posunutí dozadu rychlostí 8 kroků/sekundu toto tlačítko na 2 sekundy podržte.
- Stiskněte tlačítko ALARM pro potvrzení.

- Pokud během 20 sekund neprovedete žádnou operaci, budík se automaticky ukončí a obnoví se režim zobrazení času. Nastavená data budou automaticky uložena.
- V režimu zobrazení budíku stiskněte pro zapnutí/vypnutí budíku tlačítko UP.
- Během zvonění budíku stiskněte pro spuštění funkce opakovaného buzení tlačítko SNZ. Budík pak bude každých 5 minut zvonit.

#### 3.4 Funkce budíku

- Budík bude zvonit po dobu 2 minut níže uvedeným způsobem:
  - a. 0 – 10 sekund: jedno „pípnutí“ za sekundu
  - b. 10 – 20 sekund: dvě „pípnutí“ za sekundu
  - c. 20 – 30 sekund: čtyři „pípnutí“ za sekundu
  - d. po 30 sekundách: nepřetržité „pípání“

Během zvonění můžete stisknutím tlačítka SNOOZE aktivovat na 5 minut režim opakovaného buzení; stiskem jakéhokoliv jiného tlačítka můžete buzení ukončit.

#### 3.5 Funkce upozornění na náledí

V režimu zobrazení času podržte na 2 sekundy tlačítko DOWN pro zapnutí/vypnutí funkce upozornění na náledí (snow alert). Když je funkce upozornění na sněžení zapnutá, ozve se v případě, že je teplota v rozmezí  $-1^{\circ}\text{C}$  až  $-4^{\circ}\text{C}$ , zvukový signál a bude blikat ikona SNOW (Náledí).

Poznámka:

Zakryjte prosím solární napájení rukama, pak stiskněte libovolné tlačítko a vložte baterie.

### POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



#### LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.

Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

#### Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

#### Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.