

SENCOR[®]

SWM 170 RDS

Installation Guide & User Manual	2	EN
Instalační příručka & Návod k obsluze	6	CZ
Inštalčná príručka & Návod na obsluhu	10	SK
Telepítési kézikönyv & Használati útmutató	14	HU
Podręcznik instalacji & Instrukcja obsługi	18	PL

Úvod

Před použitím si prosím pečlivě přečtete tyto pokyny. Všechny informace v tomto návodu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Vlastnosti

- Přehledný 1,5palcový LCD displej.
- Vestavěný širokopásmový FM vysílač (87,5-108,0 MHz).
- Podporovány audio formáty MP3 a WMA z USB flash/SD karty.
- Podporována funkce složky.
- Podporováno 7 režimů ekvalizéru: přirozený, rock, pop, klasická hudba, soft, jazz a dbb.
- Vícejazyčná podpora.
- Podpora funkce RDS.

Zobrazení názvu souborů pomocí RDS.

Přístroj umožňuje zobrazení názvu souboru/skladby na displeji rádia vybaveného systémem RDS. Displej zobrazuje 8 alfanumerických znaků (nepodporuje východoevropskou diakritiku), které při delším názvu tzv.rolují. Při pojmenovávání názvů skladeb na paměťovém mediu (SD karta, USB flash disk) je vhodné se tomu přizpůsobit strukturováním názvu do 8 místných bloků. Pak budou názvy přehrávaných souborů lépe zobrazovány s ohledem na rozumitelnost zobrazeného textu.

Obsah balení

- FM vysílač; - dálkový ovladač; - audio kabel; - náhradní pojistka.

1. Funkce tlačítek



PRE (Předchozí): předchozí skladba/menu

Next (Další): další skladba/menu

Play/Pause (Přehrávání/Pauza): přehrávání nebo pauza

CH+/VOL+ (Kanál +/Hlasitost +): Stisknutí a uvolnění: kanál nahoru. Stisknutí a podržení: otevření menu režimu přehrávání. Stisknutí po tlačítku VOL: zvýšení hlasitosti

Hlasitost: Stisknutí a uvolnění: nastavení hlasitosti; Stisknutí a

VOL (Hlasitost): Stisknutí a uvolnění: nastavení hlasitosti; Stisknutí a podržení: otevření menu v režimu pauzy

CH-/VOL-(Kanál -/Hlasitost -): Stisknutí a uvolnění: kanál dolů. Stisknutí po tlačítku VOL: snížení hlasitosti

Konektor Line-in (Linkový vstup): pro připojení externího audio zařízení pomocí 2,5mm až 3,5mm audio kabelu

Slot pro kartu mikro SD: pro připojení karty SD

Konektor USB: pro připojení USB flash

2. LCD displej



3. Ovládání

3.1. Přehrávání hudby z disku USB flash nebo SD karty prostřednictvím stereo systému vozidla

1. Připojte FM vysílač do zapalovače cigaret ve vozidle.
2. Zapněte autorádio a naladíte kanál, na kterém se nic nevysílá.
3. Naladíte na FM vysílači kanál tak, aby byl shodný s kanálem v autorádiu.
4. Hudba z USB flash/SD karty by se měla přenášet do stereo systému vozidla.
5. Během přehrávání.
 - A. Stiskněte tlačítko VOL pro otevření menu hlasitosti a pomocí tlačítka CH+ nebo CH- upravte hlasitost;
 - B. Pro přehrání předchozí nebo další skladby stiskněte tlačítko PRE nebo Next;
 - C. Pro otevření menu režimů přehrávání stiskněte a podržte tlačítko CH+;
6. V režimu pauzy můžete stisknout a podržet tlačítko VOL pro otevření možností menu: card folder (složka na kartě), USB folder (složka na USB), Delete file (Smazat soubor), Delete all (Smazat vše), Language (Jazyk), Contrast (Kontrast), Version (Verze) a Exit (Ukončit).
Stisknutím tlačítka PRE nebo Next vyberte menu a stisknutím tlačítka Play/Pause potvrďte.

3.2 Přehrávání hudby z externího audio zařízení.

1. Pomocí audio kabelu připojte externí audio zařízení k FM vysílači.
2. Zapněte audio zařízení a spusťte přehrávání hudby.
3. Hudba z audio zařízení se bude přenášet do stereo systému vozidla.

Poznámka: Při přehrávání z externího audio zařízení (například MP3 přehrávač) bude fungovat pouze nastavení FM kanálu.

4. Dálkový ovladač



Poznámky:

1. Rychlá volba kanálu: zadejte číslo kanálu a stiskněte tlačítko CH- nebo CH+.
2. Volba skladeb: zadejte přímo číslo skladby a stiskněte tlačítko Play/Pause.
3. CH (Kanál): menu režimu přehrávání během přehrávání; menu během pauzy.

5. Technické údaje

Položka	Popis
Rozhraní USB	USB2.0
FM frekvence	87,5-108,0MHz
Poměr signál - šum	85dB
Datový tok	32kb/s-256kb/s
Podporované soubory	MP3, WMA
Podporovaná zařízení	USB flash, SD/MMC karta nebo audio přehrávač
Jazyky	Angličtina, francouzština, němčina, italština, holandština, portugalština, španělština, švédština, ruština apod.

Bezpečná výměna pojistky

Když zařízení nefunguje správně, může to být z důvodu problému s bezpečnostní pojistkou.

V případě potřeby prosím vyměňte bezpečnostní pojistku následujícím způsobem:

- Odpojte zařízení ze zásuvky zapalovače.
- Odšroubujte konec zástrčky.
- Vyměňte vadnou bezpečnostní pojistku a vložte novou pojistku (náhradní kus je součástí příslušenství).
- Nahraďte pojistku novou pojistkou se stejnými jmenovitými hodnotami (F2A/250V).



Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.