



Vakuová balička potravín
Vákuová balička potravín
Pakowarka próżniowa do żywności
Vákuumos élelmiszercsomagoló
Vakuumski varilnik vrečk
VK5



CZ

SK

PL

H

SI

Návod k obsluze
Návod na obsluhu
Instrukcja obsługi
Használati útmutató
Navodila za uporabo

Vakuové uzavření

Pokrm se rychle kazí vlivem kyslíku, světla a teploty nad 0°C. Uskladnění pokrmu v chladničce prodlužuje jejich životnost.

Výhody vakuového uzavření:

- Odstranění kyslíku nedává možnost růstu bakteriím.
- Zachová se vlhkost a nutriční hodnoty.
- Ochrana před pachem.
- Hygienické uskladnění.

Pokrm zůstane čerstvý podstatně déle!

Všeobecně

Tento spotřebič je určený pro použití v domácnosti a nesmí se používat ke komerčním účelům. Přečtěte si důkladně tento návod a odložte si jej na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě jí předejte také návod k použití. Spotřebič používejte podle popisu v návodu a dbejte na bezpečnostní informace. Neneseme žádnou odpovědnost za poškození nebo nehody, způsobené nedodržením návodu k použití.

Bezpečnostní pokyny:

- Připojte spotřebič k uzemněné síťové zásuvce a používejte v souladu s parametry na výrobním štítku.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozený přívodní kabel nebo zástrčka. Vždy zkontrolujte před použitím!



- Spotřebič smí používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o použití osobou odpovědnou za jejich bezpečnost a porozuměly rizikům.

Děti nesmí používat obaly jako hračku. Čištění a údržbu nesmí provádět děti do 8 let a starší bez dohledu.

- Děti do 8 let držte mimo dosah spotřebiče a přívodní kabel.
- Spotřebič neovládejte pomocí časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.
- Odpojte spotřebič po každém použití nebo v případě závady.
- Nikdy netahejte za přívodní kabel. Přívodní kabel nevedte přes ostré hrany a ani jej nekrutěte.
- Držte přívodní kabel mimo horké plochy.
- Nikdy nenechávejte spotřebič během použití bez dohledu.
- Nenechávejte spotřebič venku ani na vlhkých místech.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody.
- Je-li spotřebič poškozený, nepoužívejte jej (například po pádu).
- Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození spotřebiče způsobené jeho nesprávným použitím.
- Abyste zabránili zranění, opravy jako je výměna přívodního kabelu, musí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik.



Upozornění! Spotřebič se zahřívá. Před přemístěním nechte spotřebič vychladnout.

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě, pokud jej nepoužíváte.
- Pokud používáte prodlužovací kabel, zabraňte dětem v kontaktu s kabelem.
- Spotřebič není určený pro nepřetržité použití, vždy jej nechte vychladnout mezi jednotlivými procesy balení.

Umístění spotřebiče:

Důležité: Nikdy nestavte spotřebič na ani do blízkosti horkých povrchů (např. kamna). Postavte jej vždy na stabilní, rovný a teplu odolný povrch. Do blízkosti spotřebiče nedávejte hořlavé předměty.

Před prvním použitím:

- Spotřebič vyčistěte zvenčí vlhkou utěrkou.
- Těsnicí kroužky a pás k utěsnění sáčků musí být vždy čistý a rovný, v opačném případě nebude možné vytvořit vakuum.

Vakuové balení do sáčků/fólie

Používejte pouze sáčky/fólie, které jsou vhodné pro vakuové balení. V případě použití běžných sáčků není zaručené správné uzavření. Ujistěte se, zda není v blízkosti spoje koření, v opačném případě nebude možné hermetické uzavření.

Plastový sáček: 22 x 30 cm: č. 93-30-00 EAN: 4011833400574

Plastový sáček: 28 x 40 cm: č. 93-40-00 EAN: 4011833400581

Rolka fólie: 22 x 500 cm: č. 93-22-00 EAN: 4011833400550

Rolka fólie: 28 x 500 cm: č. 93-28-00 EAN: 4011833400567

Výroba sáčků z rolky fólie

- Připojte spotřebič a zapněte jej pomocí přepínače zapnutí/vypnutí na zadní straně.
- Potlačte řezací nůž zcela doprava.
- Otevřete držák fólie a vložte fólii o požadované délce sáčku.
Berte v úvahu následující:
 - a) Přibližně 2 cm potřebujete pro dno sáčku pro perfektní utěsnění.
 - b) Poté nechte dostatek místa pro pokrm.
 - c) Přidejte dalších 8 cm pro vakuové uzavření.
- Zavřete držák fólie a odřízněte fólii nožem potažením zprava doleva.
- Dejte přední konec trubky fólie vůči černému oválnému utěšňovacímu pásu, zajistěte, zda je hladký a bez záhybů a zařízení zavřete.
- Zatlačte na levou a pravou stranu víka (potvrzeno cvaknutím).

- K utěsnění stiskněte tlačítko ☹️ a rozsvítí se červená kontrolka. Pokud kontrolka zhasne, proces utěsnění je dokončený.
- K vyjmutí sáčku stiskněte dvě tlačítka na levé a pravé straně k otevření víka.



- **Upozornění:** utěšňovací pás bude horký.

Vakuové uzavření

- Neuzavírejte roztečené pokrmy nebo hořlavé tekutiny.
- Zajistěte, aby vakuová pumpa nenasála tekutiny. Pokud se tak stane, stiskněte ihned tlačítko zastavení ⏏️.
- Vložte pokrm do sáčku. Ujistěte, zda není sáček poškozený ostrými předměty.



- Vložte sáček do odsávacího prostoru, ujistěte se, zda není pomačkaný, zda je suchý a beze zbytků pokrmů.
- Stlačte víko na levé a pravé straně (potvrzeno cvaknutím), poté stiskněte tlačítko ☹️.



- Neuzavírejte dvakrát na stejném místě, fólie by se mohla spálit.
- Nechte spotřebič vychladnout jednu minutu před dalším uzavřením.
- Pokud spotřebič přetížíte, aktivuje se ochrana proti přetížení. Pokud se tak stane, odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte vychladnout přibližně 20 minut.

Čištění

- Před čištěním vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě.



- Neponořujte spotřebič do vody ani na něj nelijte vodu.
- Ze spotřebiče vyndejte odkapávací zásobník a opláchněte.
- Utřete spotřebič vlhkou utěrkou a trochou mycího prostředku. Nepoškodte těsnění.
- Poté spotřebič důkladně vysušte.

Likvidace

Likvidace obalu:



Obalové materiály nevyhazujte do komunálního odpadu. Odnešte je do recyklačního střediska.

Krabice: Papír odnešte na sběrné místo.

Plastové obalové materiály a fólie dejte do určených sběrných nádob.

Záruční doba a podmínky

Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data zakoupení. Tato záruka platí pouze tehdy, pokud je doložena dokladem o zakoupení. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu částí spotřebiče, které jsou se poškodí z důvodu poruch ve výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek.

Výrobce neodpovídá za poškození nebo úrazy osob, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu k použití.

Omezení

Všechna práva této záruky ztrácí platnost z naší strany, pokud byl spotřebič:

- používán neoprávněnou osobou
- nesprávně používán, skladován nebo přenášen.

Záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které nebrání standardní obsluze.

Záruční a pozáruční servis zajišťuje JM servis s.r.o.

Zákaznické centrum Sezimovo Ústí

Adresa: Svěpomoc 682, 391 02 Sezimovo Ústí 2

Kontaktní osoba: Ivana Holubová

Email: i.holubova@jm-servis.cz

Tel: 381215260

Provozní doba zákaznického centra: Po-Pá 09:00-12:00, 13:00-17:00

Web: www.jm-servis.cz

Pozn. zákaznické centrum slouží pro osobní kontakt se zákazníky a jako prodejna náhradních dílů a příslušenství.

Oprávérenské centrum Planá nad Lužnicí

Adresa: Průmyslová 458, 391 11 Planá nad Lužnicí

Kontaktní osoba: Jaroslava Taranzová

Email: jaroslava.taranzova@jm-servis.cz

Tel: 381261831

Pozn. V oprávérenském centru jsou prováděny všeskeré opravy reklamací. Do centra jsou stahovány reklamace prostřednictvím přepravních služeb. Centrum vyřizuje telefonické dotazy zákazníků týkajících se reklamací. Oprávérenské centrum není určeno pro osobní kontakt se zákazníkem. Paní Taranzová slouží jako kontaktní osoba pro objednávky přeprav.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Vákuové uzatvorenie

Pokrm sa rýchlo kazia vplyvom kyslíka, svetla a teploty nad 0°C. Uskladnenie pokrmu v chladničke predlžuje ich životnosť.

Výhody vákuového uzatvorenia:

- Odstránenie kyslíka nedáva možnosť rastu baktériám.
- Zachová sa vlhkosť a nutričné hodnoty.
- Ochrana pred pachom.
- Hygienické uskladnenie.

Pokrm zostane čerstvý podstatne dlhšie!

Všeobecne

Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti a nesmie sa používať na komerčné účely. Prečítajte si dôkladne tento návod a odložte si hoj na bezpečnom mieste. Pri odovzdaní spotrebiča ďalšej osobe jej odovzdajte aj návod na obsluhu. Spotrebič používajte podľa popisu v návode a dbajte na bezpečnostné informácie. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za poškodenie alebo nehody, spôsobené nedodržaním návodu na obsluhu.

Bezpečnostné pokyny:

- Pripojte spotrebič k uzemnenej sieťovej zásuvke a používajte v súlade s parametrami na výrobnom štítku.
- Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený prírodný kábel alebo zástrčka. Vždy skontrolujte pred použitím!



- Spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o použití osobou zodpovednou za ich bezpečnosť a porozumeli rizikám.

Deti nesmú používať obaly ako hračku. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti do 8 rokov a staršie bez dohľadu.

- Deti do 8 rokov držte mimo dosahu spotrebiča a prírodného kábla.
- Spotrebič neovládajte pomocou časovača alebo samostatného systému diaľkového ovládania.
- Odpojte spotrebič po každom použití alebo v prípade poruchy.
- Nikdy neťahajte za prírodný kábel. Prírodný kábel nevedte cez ostré hrany a ani ho neskrúcajte.
- Držte prírodný kábel mimo horúcich plôch.
- Nikdy nenechávajte spotrebič počas použitia bez dohľadu.
- Nenechávajte spotrebič vonku ani na vlhkých miestach.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody.
- Ak je spotrebič poškodený, nepoužívajte ho (napríklad po páde).
- Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie spotrebiča spôsobené jeho nesprávnym použitím.
- Aby ste zabránili zraneniu, opravy ako je výmena prírodného kábla, musí vykonávať len kvalifikovaný servisný technik.



Upozornenie! Spotrebič sa zahrieva. Pred premiestnením nechajte spotrebič vychladnúť.

- Odpojte spotrebič od elektrickej siete, ak ho nepoužívate.
- Ak používate predlžovací kábel, zabráňte deťom kontaktu s káblom.
- Spotrebič nie je určený na nepretržité použitie, vždy ho nechajte vychladnúť medzi jednotlivými procesmi balenia.

Umiestnenie spotrebiča:

Dôležité: Nikdy neumiestňujte spotrebič na, ani do blízkosti horúcich povrchov (napr. pece). Postavte ho vždy na stabilný, rovný a teplu odolný povrch. Do blízkosti spotrebiča nedávajte horľavé predmety.

Pred prvým použitím:

- Spotrebič vyčistíte zvonku vlhkou utierkou.
- Tesniace krúžky a pás na utesnenie sáčkov musí byť vždy čistý a rovný, v opačnom prípade nebude možné vytvoriť vákuum.

Vákuové balenie do sáčkov/fólie

Používajte len sáčky/fólie, ktoré sú vhodné na vákuové balenie. V prípade použitia bežných sáčkov nie je zaručené správne uzatvorenie. Uistite sa, či nie je v blízkosti spoja korenie, v opačnom prípade nebude možné hermetické uzatvorenie.

Plastový sáčok: 22 x 30 cm: č. 93-30-00 EAN: 4011833400574

Plastový sáčok: 28 x 40 cm: č. 93-40-00 EAN: 4011833400581

Rolka fólie: 22 x 500 cm: č. 93-22-00 EAN: 4011833400550

Rolka fólie: 28 x 500 cm: č. 93-28-00 EAN: 4011833400567

Výroba sáčkov z rolky fólie

- Pripojte spotrebič a zapnite ho pomocou prepínača zapnutia/vypnutia na zadnej strane.
- Potlačte rezací nôž úplne doprava.
- Otvorte držiak fólie a vložte fóliu s požadovanou dĺžkou sáčku. Berte do úvahy nasledujúce:
 - a) Približne 2 cm potrebujete pre dno sáčka pre perfektné utesnenie.
 - b) Potom nechajte dostatok miesta pre pokrm.
 - c) Pridajte ďalších 8 cm pre vákuové uzatvorenie.
- Zatvorte držiak fólie a odrežte fóliu nožom potiahnutím sprava doľava.
- Dajte predný koniec rúrky fólie oproti čiernemu oválnemu utesňovaciemu pásu, zaistite, že je hladký a bez záhybov a zariadenie zatvorte.
- Zatlačte na ľavú a pravú stranu veka (potvrdené cvaknutím).

- Na utesnenie stlačte tlačidlo  a rozsvieti sa červená kontrolka. Ak kontrolka zhasne, proces utesnenia je dokončený.
- Na vybratie sáčku stlačte dve tlačidlá na ľavej a pravej strane pre otvorenie veka.



- **Upozornenie:** utesňovací pás bude horúci.

Vákuové uzatvorenie

- Neuzatvárajte roztečené pokrmy alebo horľavé tekutiny.
- Zaistite, aby vákuová pumpa nenasala tekutiny. Ak sa tak stane, stlačte ihneď tlačidlo zastavenia .
- Vložte pokrm do sáčka. Uistite sa, či nie je sáčok poškodený ostrými predmetmi.



- Vložte sáčok do odsávacieho priestoru, uistite sa, či nie je pokrčený, či je suchý a bez zvyškov pokrmov.
- Stlačte veko na ľavej a pravej strane (potvrdené cvaknutím), potom stlačte tlačidlo .



- Neuzatvárajte dvakrát na rovnakom mieste, fólia by sa mohla spáliť.
- Nechajte spotrebič vychladnúť jednu minútu pred ďalším uzatvorením.
- Ak spotrebič preťažíte, aktivuje sa ochrana proti preťaženiu. Ak sa tak stane, odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte vychladnúť približne 20 minút.

Čistenie

- Pred čistením vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete.



- Neponárajte spotrebič do vody ani naň nelejte vodu.
- Zo spotrebiča vyberte odkvapkávací zásobník a opláchnite.
- Utrite spotrebič vlhkou utierkou a trochou umývacieho prostriedku. Nepoškodte tesnenia.
- Potom spotrebič dôkladne vysušte.

Likvidácia



Likvidácia obalu:

Obalové materiály nevyhadzujte do komunálneho odpadu. Odneste ich do recyklačného strediska.

Krabica: Papier odneste na zberné miesto.

Plastové obalové materiály a fólie dajte do určených zberných nádob.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záruka na tento spotrebič predstavuje 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Nárok na záruku je možné uplatniť len po predložení originálu dokladu o zakúpení výrobku (paragón, faktúra) s typovým označením výrobku, dátumom predaja a čitateľnou pečiatkou predajcu. Záruka zahŕňa výmenu alebo opravu častí spotrebiča, ktoré sa poškodia z dôvodu poruch vo výrobe spotrebiča. Po uplynutí záručnej doby bude spotrebič opravený za poplatok. Výrobca nezodpovedá za poškodenia alebo úrazy osôb, zvierat z dôvodu nesprávneho použitia spotrebiča a nedodržania pokynov v návode na obsluhu. Výrobok je určený výhradne ako domáci spotrebič pre použitie v domácnosti. Zmluvná záruka je 6 mesiacov, ak je kupujúci podnikateľ - fyzická osoba a spotrebič kupuje pre podnikateľskú činnosť alebo komerčné využitie. Záruka sa znižuje podľa občianskeho zákonníka na 6 mesiacov pre: žiarovky, batérie, kremikové a halogénové trubice.

Záruka sa nevzťahuje na

- akékoľvek mechanické poškodenie výrobku alebo jeho časti
- na chyby spôsobené nevhodným zaobchádzaním alebo umiestnením.
- ak je zariadenie obsluhované v rozpore s návodom, prípadne zásahom neoprávnenej osoby.
- nesprávne používaný, skladovaný alebo prenášaný.
- na záruku 24 mesiacov sa nevzťahujú opravy, napríklad: výmena žiarovky, trubice, čistenie a odváňňovanie kávovarov, žehličiek, zvlhčovačov, atď. Tu bude účtované servisom za zmluvnú cenu.
- ak nebude pri kontrole zariadenia zistená žiadna porucha alebo nebudú splnené záručné podmienky, uhradí režijné náklady spojené s kontrolou alebo opravou výrobku kupujúci.
- zákazník stráca záruku pri používaní výrobkov na profesionálnej alebo inej zárobkovej činnosti v prevádzkach.
- porucha bola spôsobená vonkajšími a živelnými podmienkami (napr. poruchami v elektrickej sieti alebo bytovej inštalácii).
- záruka sa netýka poškodenia vonkajšieho vzhľadu alebo iných, ktoré nebránia štandardnej službe.

Ak tovar pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku.

Zodpovedný zástupca za servis pre SR

ČERTES SK, s.r.o.

Pažite č. 42

010 09 Žilina

tel./fax: +421 41 5680 171, 5680 173

mobil: +421 905 259213

+421 907 241912

Pracovná doba Po-Pia. 9:00 - 15:00

e-mail: certes.sk@gmail.com

certes@eslovakia.sk



Záručný list

Tento oddiel vyplňte prosím paličkovým písmom a priložte k výrobku.

Odosielateľ:

Priezvisko/meno:

Štát/PSČ/obec/ulica:

Telefónne číslo:

Číslo/označenie (tovaru) položky:

Dátum/miesto predaja:

Popis poruchy:

Dátum/podpis:

Záruka sa nevzťahuje.

☐

Zašlite prosím neopravený výrobok za cenu poštovného späť.

☐

Informujte ma, koľko budú predstavovať náklady. Opravte výrobok za úhradu.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Pakowanie próżniowe

Żywność szybko się psuje w wyniku działania tlenu, światła oraz temperatury powyżej 0°C. Przechowywanie żywności w lodówce przyczynia się do przedłużenia jej żywotności.

Zalety pakowania próżniowego:

- Brak tlenu uniemożliwia rozwój bakterii.
- Wilgotność potraw oraz ich wartości żywotyczne zostają zachowane.
- Zabezpieczenie przed zapachem.
- Higieniczne przechowywanie.

Żywność zostaje świeża znacznie dłużej!

Wskazówki ogólne

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego, użytkowanie w celach komercyjnych jest zabronione. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do późniejszego wglądu. Przekazując urządzenie innej osobie dołącz do niego niniejszą instrukcję. Urządzenie należy użytkować tylko zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji przestrzegając ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia ciała powstałe w wyniku nieprzestrzegania instrukcji.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

- Podłączyć urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego zgodnego z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej.
- Nie użytkować urządzenia w razie uszkodzenia przewodu zasilającego. Przed rozpoczęciem pracy przeprowadzić kontrolę urządzenia.



- Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby bez dostatecznej wiedzy i doświadczenia, jeżeli zostały one pouczone na temat prawidłowej i bezpiecznej obsługi urządzenia i jeżeli zrozumiały one ryzyka związane z obsługą urządzenia.
- Dzieci nie mogą wykorzystywać materiałów opakowaniowych jako zabawki. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być dokonywane przez dzieci poniżej 8 lat oraz dzieci bez nadzoru starszej osoby.
- Dzieci poniżej 8 lat powinny być trzymane w bezpiecznej odległości od urządzenia i przewodu zasilającego.
- Nie obsługiwać urządzenia za pomocą timera lub samodzielnego systemu zdalnego sterowania.
- W razie nie korzystania z urządzenia lub awarii należy je odłączyć od zasilania.
- Nigdy nie ciągnąć za przewód zasilający. Nie prowadzić przewodu przez ostre krawędzie i nie wykręcać go.
- Przewód zasilający trzymać z dala od powierzchni gorących.
- Nigdy nie zostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.
- Nie zostawiać urządzenia na zewnątrz budynku ani w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności.
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nigdy nie użytkować uszkodzonego urządzenia (np. w wyniku upadku).
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzenia.
- W celu zapewnienia bezpieczeństwa dozwolone jest wykonywanie napraw, takich jak wymiana przewodu zasilającego, tylko przez kwalifikowanego technika serwisowego.



Ostrzeżenie! Urządzenie nagrzewa się. Przed przemieszczaniem pozostawić urządzenie do wystygnięcia.

- Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- W razie zastosowania przedłużacza należy dopilnować, żeby nim nie bawiły się dzieci.
- Urządzenie nie jest przystosowane do nieprzerwanej pracy, dlatego między poszczególnymi procesami pakowania należy je pozostawić w celu wystygnięcia.

Ustawienie urządzenia:

Ważne: Nigdy nie ustawiać urządzenia na gorących powierzchniach lub w ich pobliżu (np. piec). Urządzenie należy użytkować na stabilnej i płaskiej powierzchni odpornej na wysokie temperatury. Nigdy nie umieszczać przedmiotów łatwopalnych w pobliżu urządzenia.

Przed pierwszym uruchomieniem:

- Zewnętrzną część urządzenia wytrzeć wilgotną ściereczką.
- Pierścienie uszczelniające oraz taśma do uszczelnienia worków muszą być zawsze czyste i równe, w przeciwnym razie nie można będzie wytworzyć próżni.

Pakowanie próżniowe w worki/folie

Stosować tylko worki/folie przeznaczone do pakowania próżniowego. W razie użycia zwykłych worków nie można zagwarantować poprawnego zamknięcia. Upewnić się, czy w pobliżu połączenia nie znajdują się przyprawy, które mogłyby uniemożliwić hermetyczne zamknięcie worka.

Worek plastikowy: 22 x 30 cm: nr 93-30-00 EAN: 4011833400574
Worek plastikowy: 28 x 40 cm: nr 93-40-00 EAN: 4011833400581
Rolka folii: 22 x 500 cm: nr 93-22-00 EAN: 4011833400550
Rolka folii: 28 x 500 cm: nr 93-28-00 EAN: 4011833400567

Wytwarzanie worków z rolki folii

- Podłączyć urządzenie do zasilania i włączyć za pomocą przełącznika włącz/wyłącz z tyłu urządzenia.
- Przesunąć nóż tnący całkiem w prawo.
- Otworzyć uchwyt folii i włożyć folię o długości odpowiadającej wymaganej długości worka. Zakładając folię należy wziąć pod uwagę, że
 - a) ok. 2 cm folii jest potrzebne do utworzenia dna worka w celu dokładnego uszczelnienia.
 - b) należy zostawić dostаточно miejsca dla żywności.
 - c) należy dodać kolejnych 8 cm w celu zamknięcia próżniowego.
- Zamknąć uchwyt folii i odciąć folię nożem poprzez przeciągnięcie od prawej strony do lewej.
- Przedni koniec rolki folii skierować w stronę czarnego owalnego pasa uszczelniającego w celu zapewnienia gładkiego efektu bez zagięć. Zamknąć urządzenie.
- Nacisnąć na lewą oraz prawą stronę pokrywy - odezwie się kliknięcie.
- W celu uszczelnienia nacisnąć przycisk  - zaświeci się dioda w kolorze czerwonym. W momencie zgaszenia diody proces uszczelnienia jest gotowy.
- W celu wyjęcia worka należy nacisnąć dwa przyciski po lewej i prawej stronie. Pokrywa zostanie otwarta.



- **Ostrzeżenie:** pas uszczelniający będzie gorący.

Pakowanie próżniowe

- Nie pakować wyciekłych żywności lub cieczy łatwopalnych.
- Zapewnić, żeby pompa próżniowa nie zassała cieczy. W razie zassania cieczy przez pompę należy natychmiast nacisnąć przycisk zatrzymania .
- Włożyć żywność do worka. Upewnić się, czy worek nie jest uszkodzony przez ostre przedmioty.



- Umieścić worek w przestrzeni odsysania i upewnić się, czy nie jest pognięty, czy jest suchy i nie zawiera resztki żywności.
- Nacisnąć na lewą oraz prawą stronę pokryw - odezwie się kliknięcie. Następnie nacisnąć przycisk .



- Nie zamykać worka dwa razy w tym samym miejscu - mogłoby dojść do spalenia folii. Przed kolejnym pakowaniem pozostawić urządzenie do wystygnięcia przez ok. 1 minutę.
- W razie przeciążenia urządzenia nastąpi aktywacja zabezpieczenia przed przeciążeniem. W takim razie należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania i pozostawić przez ok. 20 minut w celu wystygnięcia.

Czyszczenie

- Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć urządzenie od sieci zasilającej.



- Nie zanurzać urządzenia w wodzie i nie lać wody na urządzenie.
- Wyjąć miskę ociekową z urządzenia i wyczyścić.
- Urządzenie należy wytrzeć wilgotną ściereczką z małą ilością środka czyszczącego. Należy uważać, żeby nie doszło do uszkodzenia uszczelki.
- Dokładnie wysuszyć.

Utylizacja:

Utylizacja opakowania: Materiałów opakowaniowych nie należy wyrzucać. Powinny zostać one przekazane do odzysku.



Pudło: Papier należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Plastikowe materiały opakowaniowe należy wrzucić do odpowiednich pojemników na odpady plastikowe.

Warunki gwarancji

Producent udziela na produkt 24 miesięcznej gwarancji od daty zakupu. Gwarancja jest ważna tylko po przedłożeniu dowodu zakupu. Gwarancja obejmuje wymianę lub naprawę części urządzenia uszkodzone w wyniku wad produkcyjnych. Po upływie okresu gwarancji urządzenie zostanie naprawione odpłatnie. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia ciała u osób lub zwierząt, a także za szkody materialne spowodowane wskutek niewłaściwego użytkowania urządzenia lub/i niedotrzymania wskazówek podanych w instrukcji obsługi.

Ograniczenie odpowiedzialności

Wszelkie prawa wynikające z udzielonej gwarancji tracą swoją ważność w przypadku:

- Użytkowania urządzenia przez osobę nieuprawnioną
- Niewłaściwego użytkowania, przechowywania lub przenoszenia urządzenia.

Gwarancja nie obejmuje wyglądu zewnętrznego urządzenia lub innych cech niemających wpływu na standardową pracę urządzenia.

Informacje dotyczące sposobu likwidacji zużytego sprzętu elektrycznego (dla gospodarstw domowych)



Powyższy symbol umieszczony na produktach lub w załączonych dokumentach oznacza, że nie wolno likwidować zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu utylizacji należy odnieść tego typu odpad do punktu selektywnego zbioru, gdzie zostanie odebrany bez żadnych opłat. W niektórych państwach można zwrócić tego typu odpad bezpośrednio u sprzedawcy w momencie nabycia nowego produktu.

Prawidłowa likwidacja takich produktów zbytecznie nie obciąża środowiska naturalnego i nie ma negatywnego wpływu na ludzkie zdrowie. Szczegółowych informacji o najbliższym punkcie zbioru udzieli najbliższy urząd miejski.

W przypadku nieprawidłowej likwidacji odpadu właściciel może zostać obciążony karą grzywny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dla osób prawnych w Unii Europejskiej

Bliższych informacji dotyczących likwidacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego udzieli sprzedawca lub dystrybutor.

Informacje dotyczące likwidacji w państwach nie należących do Unii Europejskiej

Powyższy symbol obowiązuje wyłącznie w krajach Unii Europejskiej. Aby zlikwidować urządzenie, należy zwrócić się o pomoc do urzędu miejskiego lub dystrybutora w celu zasięgnięcia informacji o prawidłowym sposobie likwidacji tego typu odpadu.

Légmentes lezárás

Az élelmiszer gyorsan romlik az oxigén, fény, és a 0°C feletti hőmérséklet hatására. A hűtőszekrényben való tárolás meghosszabbítja az élelmiszer élettartamát.

A légmentes lezárás előnyei:

- Az oxigén eltávolítása megakadályozza a baktériumok szaporodását.
- Megőrződik a természetes víztartalom és tápérték.
- Meggátolja a szagok képződését.
- Higiénikus tárolás.

Az étel sokkal tovább friss marad!

Általános tudnivalók

Ez a készülék házi használatra készült, nem pedig üzleti célokra.

Olvassa el figyelmesen, és őrizze meg a használati útmutatót.

Amennyiben továbbadja a készüléket egy másik személynek, mellékelje hozzá az útmutatót is.

A készüléket csak az utasítások értelmében használja, és tartsa be a biztonsági előírásokat.

A gyártó nem vállalja a felelősséget olyan károkért vagy balesetekért, amelyek a használati utasítások mellőzése okozott.

Figyelmeztetések:

- A készüléket csatlakoztassa egy földelt fali aljzathoz, és csak az adatlapon feltüntetett értékek szerint használja.
- Ne használja a készüléket, ha hibás a tápkábel, vagy maga a készülék. Minden használat előtt ellenőrizze!



- A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, mentális vagy szenzorikus képességű, vagy kellő tapasztalatokkal nem rendelkező személyek, sem gyerekek, amennyiben nem állnak felügyelet alatt, vagy nem kaptak kellő utasításokat a készülék használatát illetően egy, a biztonságukért felelős személytől.

- Ne engedje, hogy a gyerekek játszana a csomagolóanyagokkal. A tisztítást és karbantartást nem végezhetik 8 évnél fiatalabb gyerekek, és felügyelet nélkül nagyobb gyerekek sem.
- Ne engedjen a készülék és a tápkábel közelébe 8 évnél fiatalabb gyerekeket. Ne üzemeltesse a készüléket külső időzítővel vagy távirányítós rendszerrel.
- Kapcsolja ki a készüléket az áramkörből minden használat után, illetve hiba esetén. Ne rángassa a tápkábelt. Ne húzza végig a tápkábelt éles felületeken, és ne is csavargassa.
- Tartsa távol a tápkábelt a forró felületektől. Üzemeltetés alatt soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- Soha ne raktározza készüléket a szabadban vagy egy nedves helyen.
- Soha ne mártsa vízbe a készüléket.
- Soha ne használja a készüléket, ha az leesett, vagy más módon megsérült.
- A gyártó nem vállalja a felelősséget olyan károkért vagy balesetekért, amelyek a használati utasítások mellőzése okozott.
- A fennálló veszélyek elkerülése végett mindennemű javítást, beleértve a tápkábel kicserélését is, egy szakképzett technikusnak kell elvégeznie.



Vigyázat! A készülék felhevül. Ne mozgítsa a helyéről addig, amíg ki nem hűlt.

- Kapcsolja ki a készüléket az áramkörből használat után.
- Ha hosszabbító kábelt használ, ne engedje, hogy gyerekek játszanak vele.
- A készülék nem használható megállás nélkül, mindig hagyja kihűlni az egyes csomagolási szakaszok között.

Munkafelület:

Fontos: A készüléket soha ne helyezze forró felületre, mint pl. kályhára. Mindig egy stabil, egyenletes és hőálló felületre tegye. Ne helyezze gyúlékony tárgyak közelébe.

Első használat előtt:

- Törölje meg kívülről a készüléket egy nedves ronggyal.
- A tömítőgyűrűk és a zacskók tömítésére szolgáló szalag legyenek mindig tiszták és egyenesek, különben nem képződhet légmentes tér.

Vákuumcsomagolás zacskóba/fóliába

Kizárólag vákuumcsomagolásra alkalmas csomagolóanyagot használjon. A közönséges zacskók használata nem garantálja a tökéletes lezárást. Ügyeljen, hogy a lezárás részén ne legyenek fűszerek, mert ezek meggátolhatják a hermetikus lezárást.

Műanyag zacskó: 22 x 30 cm: č. 93-30-00 EAN: 4011833400574

Műanyag zacskó: 28 x 40 cm: č. 93-40-00 EAN: 4011833400581

Fóliatekercs: 22 x 500 cm: č. 93-22-00 EAN: 4011833400550

Fóliatekercs: 28 x 500 cm: č. 93-28-00 EAN: 4011833400567

Zacskók készítése fóliatekercekből

- Csatlakoztassa a készüléket, és a hátsó lapon található Bekapcsolás/Kikapcsolás gombbal kapcsolja be.
- Tolja a vágókést teljesen jobbra.
- Nyissa ki a fólia tartóját, és tegye bele a fóliát a kívánt zacskók kívánt hosszával.
Vegye figyelembe a következő tényeket:
 - a) Kb. 2 cm szükséges a zacskó aljához, a tökéletes tömítés miatt.
 - b) Mindig hagyjon elég helyet az étel számára is.
 - c) Adjon hozzá még további 8 cm-t a légmentes lezáráshoz.
- Zárja le a fólia tartóját és vágja le a fóliát úgy, hogy a kést jobbról balra tolja.
- A fólia csövének elülső végét tegye a fekete tömítő szalaggal szemben, győződjön meg arról, hogy sima, gyűrődésektől mentes, és zárja le a készüléket.
- Nyomja meg a fedél jobb és bal szélét (egy kattánó hangot kell hallania).

- A tömítéshez nyomja meg a ⊖ gombot, felvilágít a piros kontrollfény. A zárási folyamat befejeződött, amikor a kontrollfény kialszik.
- A zacskót vegye ki úgy, hogy megnyomja a fedél jobb és bal oldalán levő, kinyitásra szolgáló gombot.



- **Figyelmeztetés:** a tömítő szalag forró lesz..

Légmentes lezárás

- Ne zárjon le folyékony ételeket vagy gyúlékony folyadékokat.
- Gondoskodjon arról, hogy a vákuumos pumpa ne szívja be a folyadékokat. Ha mégis megtörténik, azonnal kapcsolja ki a ■ készüléket.
- Tegye az ételt a zacskóba. Ellenőrizze a zacskó tökéletes épségét.



- Tegye a zacskót a szívóterületbe, ellenőrizze, nincs-e összegyűrve, hogy száraz, és nincsenek rajta ételmaradékok.
- Nyomja le a fedelet jobb-és baloldalt (egy kattánás hallható), majd nyomja meg a ☺ gombot.



- Ne zárja le kétszer ugyanazon a helyen, a fólia elég lehetne.
- A következő lezárás előtt hagyja hűlni a készüléket egy percen keresztül.
- Ha túlterheli a készüléket, aktiválódik a túlterhelés elleni védelmi biztosíték. Ebben az esetben kapcsolja ki a készüléket az áramkörből, és hagyja kihűlni kb. 20 percen keresztül.

Tisztítás

- Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket az áramkörből.



- Ne mártsa vízbe a készüléket, és ne öntsön rá vizet.
- Vegye ki a csepegtető tálcát a készülékből, és öblítse le.
- Mossa meg a készüléket nedves ronggyal és tisztítószerrel. Vigyázzon, hogy ne tegyen kárt a szigetelésben.
- Végül törölje szárazra a készüléket.

Likvidálás:

A csomagolás likvidálása:

Ne dobja szemétként a csomagolóanyagot. Vigye el egy gyűjtőhelyre.



PS



PP



PE

Doboz: A papírt egy papírgyűjtő telepen adja le. A műanyagból és fóliából készült csomagolást dobja egy megfelelő konténerbe.

Jótállási feltételek

Erre a készülékre a jótállás a vásárlástól számított 24 hónapon belül érvényes. Ez a jótállás csak egy, a vásárlást igazoló számlával érvényesíthető. A jótállás a készülék, vagy egyes részeinek kicserélésére vonatkozik, amelyek gyártási hiba következtében károsodtak meg.

A jótállási idő lejártá után a javításért fizetni kell. A gyártó nem felelős a készülék helytelen használata és a használati utasítások mellőzése okozta károkért vagy balesetekért.

Korlátozások

Valamennyi, a jótállásban feltüntetett jog érvényét veszíti, ha:

- a készüléket illetéktelen személy használta
- a készülék helytelenül volt használva, raktározva vagy szállítva.

A jótállás nem vonatkozik külső károsodásokra vagy egyéb rendellenességekre, amennyiben ezek nem gátolják a készülék helyes működését.

Információk a használt elektromos készülékek likvidálásáról (magánháztartások)



Ez az ikon a készüléken vagy a mellékelt iratokon arra figyelmeztet, hogy az elektrikus és elektronikus készülékek nem likvidálhatók a háztartási hulladékkal együtt.

A helyes feldolgozás, újítás és recikláció érdekében kérjük, szállítsa az ilyen készüléket egy megfelelő gyűjtőhelyre, ahol ingyen leadható. Néhány országban ezek a készülékek az eladónál is leadhatók, amennyiben egy új, hasonló terméket vásárol ott. A termékek helyes likvidálása értékes nyersanyagokat spórolhat meg, és megelőzheti az emberi egészségre és a környezetre való negatív khatásokat, amelyek a hulladék helytelen likvidálása esetében következhetnek be. A helyi hivatal részletes információkkal szolgálhat a legközelebbi gyűjtőhelyet illetően.

A helytelen likvidálás az érvényes szabályok értelmében büntetendő.

Jogi személyek az EU keretén belül

Amennyiben használt elektrikus és elektromos készülékeket szeretne likvidálni, forduljon részletes információkért a helyi eladóhoz vagy közvetítőhöz.

Információk a likvidálásról az EU tagállamokon kívül

Ez az ikon csak az Európai Unióban érvényes. Amennyiben likvidálni szeretné ezt a készüléket, forduljon a helyi hivatalhoz vagy az eladóhoz, és kérjen tőle információkat a termék helyes likvidálásáról.

Vakuumsko pakiranje

Živila se hitro pokvarijo pod vplivom kisika, svetlobe in temperature nad 0 °C. Shranjevanje hrane v hladilniku podaljšuje življenjsko dobo le-te.

Prednosti vakuumskega pakiranja:

- Če odstranimo kisik, se bakterije in plesni težje razvijajo.
- Zadržuje vlago in hranilno vrednost.
- Zaščita pred neprijetnim vonjem.
- Higijensko shranjevanje.

Hrana veliko dlje ostane sveža!

Splošno

Naprava je namenjena izključno za zasebno uporabo, ne sme se uporabljati v komercialne namene. Prosimo, natančno preberite navodila za uporabo in jih shranite na varnem mestu. Če daste napravo drugi osebi, ji morate dati tudi navodila za uporabo.

Uporabljajte napravo v skladu z navodili za uporabo in upoštevajte varnostne napotke. Ne odgovarjamo za poškodbe ali nesreče, ki so posledica neupoštevanja navodil za uporabo.

Varnostni napotki:

- Aparat priključite v ozemljeno električno vtičnico in uporabljajte v skladu s tehničnimi specifikacijami na tablici.
- Ne uporabljajte aparata, če je poškodovan napajalni kabel. Pred vsako uporabo preverite stanje aparata!



- Napravo lahko uporabljajo otroci od 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so prejele navodila glede uporabe naprave s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost, in razumejo tveganja.

Otroci ne smejo uporabljati embalaže kot igračo. Otroci nad 8 let lahko čistijo in vzdržujejo aparat samo pod nadzorom.

- Otroci do 8 let naj se ne nahajajo v bližini aparata in kabla.
- Ne upravljajte naprave s časovnikom ali ločenim daljinskim upravljalnikom.
- Po vsaki uporabi ali v primeru okvare izvlecite vtič iz vtičnice.
- Ne vlecite za napajalni kabel. Ne vlecite kabla preko ostrih robov in ne zvijajte ga.
- Pazite, da se priključni kabel ne dotika vročih površin.
- Aparata med delovanjem nikoli ne pustite brez nadzora.
- Ne puščajte naprave na prostem ali na vlažnem mestu.
- Ne potaplajte naprave v vodo.
- Nikdar ne uporabljajte naprave, ki se je poškodovala (npr. po padcu).
- Proizvajalec ne odgovarja za poškodbe, ki so posledica nepravilne uporabe aparata.
- Iz varnostnih razlogov sme popravila, npr. menjavo napajalnega kabla, izvajati samo usposobljen serviser.



Opozorilo! Naprava se segreva. Pred prenašanjem pustite napravo, da se ohladi.

- Če aparata ne uporabljate, vtič izvlecite iz vtičnice.
- Če uporabljate podaljšek, pazite, da otroci ne pridejo v stik s kablom.
- Aparat ni namenjen za neprestano uporabo, vedno ga pustite, da se med posameznimi procesi pakiranja ohladi.

Postavitev aparata:

Pomembno: Nikdar ne postavljajte aparata na vročo površino ali v njeno bližino (npr. štedilnik). Napravo postavite na stabilno, ravno in ognjevarno površino. V bližini aparata naj se ne nahajajo vnetljivi predmeti..

Pred prvo uporabo:

- Zunanost aparata očistite z vlažno krpo.
- Tesnilni obročki in varilni trak morajo biti vedno čisti in ravni, sicer ni mogoče ustvariti vakuuma.

Vakuumsko pakiranje v vrečke/ folije

Uporabljajte samo vrečke/folije, ki so primerne za vakuumsko pakiranje. Pri običajnih vrečkah ni zagotovljeno, da se pravilno zaprejo. Prepričajte se, da v bližini zvarnega spoja ni začimb, sicer se vrečka ne bo hermetično zaprla.

Plastična vrečka: 22 x 30 cm: št. 93-30-00 EAN: 4011833400574

Plastična vrečka: 28 x 40 cm: št. 93-40-00 EAN: 4011833400581

Zvitek folije: 22 x 500 cm: št. 93-22-00 EAN: 4011833400550

Zvitek folije: 28 x 500 cm: št. 93-28-00 EAN: 4011833400567

Izdelava vrečk iz zvitka folije

- Priključite napravo in vklopite jo z gumbom vklop/izklop na zadnji strani.
- Potisnite rezilo na skrajno desno.
- Odprite držalo za folijo in vstavite folijo do zelene dolžine vrečke. Upoštevajte naslednje:
 - a) Približno 2 cm potrebujete za dno vrečke za dobro tesnjenje.
 - b) Pustite dovolj prostora za hrano.
 - c) Dodajte še 8 cm za vakuumsko pakiranje.
- Zaprite držalo folije in odrežite folijo tako, da rezilo potegnete od desne proti levi.
- Dajte sprednji konec zvitka folije proti črnemu ovalnemu varilnemu traku, prepričajte se, da je gladek in brez gub in zaprite aparat.
- Pritisnite na levo in desno stran pokrova (zaslišite klik).

Varjenje vklopite s pritiskom na gumb  , prižge se rdeča kontrolna lučka. Ko kontrolna lučka ugasne, je varjenje končano.

- Odstranite vrečko tako, da pritisnete gumba na levi in desni strani, da se pokrov odpre.



- **Opozorilo:** varilni trak je vroč.

Vakuumsko pakiranje

- Ne pakirajte razlite hrane ali vnetljivih tekočin.
- Prepričajte se, da vakuumska črpalka ne vsesa tekočine. V tem primeru takoj pritisnite na gumb za izklop .
- Dajte hrano v vrečko. Prepričajte se, da vrečka ni raztrgana z ostrimi predmeti.



- Vstavite vrečko do polovice v posodo za vakuumiranje, prepričajte se, da ni zgubana, da je suha in brez ostankov hrane.
- Pritisnite na pokrov na levi in desni strani (zaslišite klik), nato pritisnite na gumb .



- Ne zapirajte dvakrat na istem mestu, da se folija ne zažge.
- Pred naslednjim pakiranjem pustite aparat, da se eno minuto hladi.
- Če aparat preobremenite, se vklopi zaščita pred preobremenitvijo. V tem primeru izključite aparat iz omrežja in pustite ga približno 20 minut, da se ohladi.

Čiščenje

- Pred čiščenjem vtič izvlecite iz vtičnice.



- Ne potaplajte aparata v vodo in ne nalivajte nanj vode.
- Vzemite iz aparata odstranljivo posodo za vakuumiranje in jo pomijte.
- Obrišite aparat z vlažno krpo in detergentom. Pazite, da ne poškodujete varilnega traku in tesnila.
- Aparat temeljito posušite.

Odstranitev:

Odstranitev embalaže:

Embalaže ne mečite med komunalne odpadke. Odnosite jo na zbirno mesto.



PS



PP



PE

Škatla: Papir odnesite na zbirno mesto.

Plastične embalažne materiale in folije dajte v posebne zabojnike.

Garancijski rok in pogoji

Garancija za napravo je 24 mesecev od dneva nakupa izdelka. Garancija velja le, če je priloženo dokazilo o nakupu. Garancija vključuje zamenjavo ali popravilo delov naprave, ki so se poškodovali zaradi napak v proizvodnji naprave. Po poteku garancijskega roka je popravilo naprave plačljivo.

Proizvajalec ne odgovarja za škodo oz. poškodbe oseb ali živali, ki so nastale zaradi neprimerne uporabe naprave in neupoštevanja navodil za uporabo.

Omejitev

Vse pravice te garancije bodo z naše strani razveljavljene, če:

- je napravo uporabljala nepooblaščen oseba
- se je naprava nepravilno uporabljala, hranila ali prenašala.

Garancija ne krije poškodb zunanje podobe in podobnih škod, ki ne motijo normalnega delovanja.

Informacije o odlaganju odpadne električne opreme (zasebna gospodinjstva)



Ta simbol na izdelkih in/ali spremnih dokumentih pomeni, da rabljene električne in elektronske opreme ne smemo zavreči skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Za pravilno ravnanje, predelavo in reciklažo vas prosimo, da te izdelke brezplačno vrnete na določena zbirna mesta. V nekaterih državah je te izdelke mogoče vrniti neposredno prodajalcu ob nakupu podobnega novega izdelka.

S pravilnim odlaganjem teh izdelkov pomagata hraniti dragocene vire in preprečiti morebitne negativne učinke na zdravje ljudi in okolje, do katerih bi sicer zaradi nepravilnega ravnanja z odpadki lahko prišlo. Za več informacij o najbližjem zbirnem mestu se obrnite na lokalni urad. Za nepravilno odlaganje odpadkov so možne kazni v skladu z veljavno zakonodajo.

Za poslovne uporabnike v Evropski uniji

Če želite zavreči električno in elektronsko opremo, se za več informacij obrnite na lokalnega prodajalca ali dobavitelja.

Informacije o odlaganju v državah izven Evropske unije

Ta simbol velja samo v Evropski uniji. Če želite odstraniti to napravo, se obrnite na ustrezne organe lokalne skupnosti ali prodajalca in povprašajte po ustreznem načinu odstranitve.