

NÁVOD K OBSLUZE

KVADROKOPTÉRA SYMA X5SW Wi-fi



Děkujeme za zakoupení tohoto produktu !

Před použitím si pozorně přečtete tuto příručku !



Všeobecné bezpečnostní upozornění:

- Tento přístroj není určen pro použití (osoby včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo se smyslovým postižením, pokud nejsou pod dohledem osobou odpovědnou za jejich bezpečnost, která je seznámena s pokyny, jak se model používá
- Malé části mohou být spolknuty (Uchovávejte mimo dosah dětí do věku 3 let.)
- Dodržujte předpisy, týkající se provozu vysílače s ohledem na zemi nasazení
- Ruce, vlasy, oblečení apod. mohou být zachyceny do pohyblivých částí, dbejte opatrnosti
- Neprovozujte model v prostředí se zvýšenou vlhkostí, hrozí poškození elektroniky modelu
- Provozujte model pouze na volných prostorách, kde nebudete nikoho rušit
- Neprovozujte model v blízkosti rádiových stanic, vysokonapěťových stanic, transformátorů apod.
Hrozí ztráta kontroly nad modelem
- Pozor na ostré hrany modelu
- Používejte pouze dodané díly a příslušenství
- Elektronika modelu je vysoce citlivá na vlhkost a vysokou teplotu, toto může způsobit zkrat
- Kontrolujte poškození modelu, nepoužívejte model do odstranění závady
- Udržujte obal a všechny ostatní části, včetně pokynů pro budoucí použití
- **POZOR PO UKONČENÍ LETU NECHTE MOTORY, ELEKTRONIKU A BATERIE VYCHLADNOUT !**

Důležité informace k použití baterií / akumulátorů

- Nenabíjecí akumulátory by neměly být nabíjeny!
- Dobíjecí baterie / akumulátory nabíjejte pouze pod dohledem dospělých
- Různé typy baterií nebo nové a staré baterie nesmí být použity společně!
- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu!
Vybité baterie z přístroje odstraňte a vyhazujte pouze do určených sběrných míst
- Dodaný akumulátor není zcela nabitý! Před použitím úplně nabijte akumulátor!
- Nabíjte baterii ihned po použití!
- Během používání je akumulátor horký, nechte ho před uschováním modelu vychladnout!
- Nezkratujte akumulátor! To může v nejhorším případě způsobit požár a zkrátit jeho životnost



Dodavatel nenese žádnou odpovědnost v případě nefunkčnosti výrobku, nebo škod, vzniklých při nesprávné manipulaci s výrobky.

Zákazník sám nese plnou odpovědnost, což zahrnuje mimo jiné, správné zacházení s baterií a dodržování nabíjecích postupů.

- Nesprávné použití baterií může vést k požáru nebo chemickému popálení.
- Přetížením, nadměrným proudem, nebo úplným vybitím se drasticky ničí baterie.
- Mechanickým namáháním, drcením, mačkáním, ohýbáním, vrtáním se baterie zničí.
- Baterie neotvírejte ani nerozřezávejte, nevhazujte do ohně, chraňte před dětmi.
- Při manipulaci s poškozenými nebo tekoucími bateriemi postupujte s extrémní opatrností. To může vést ke zranění.
- Nikdy nezkratujte baterie, vždy připojujte na správnou polaritu
- Chraňte baterii před teplem nad 65 ° C, chraňte před horkými částmi.
- Před uložením (např. v zimě), nabíjte baterii – nesmí být zcela vybitá. Baterie by se měla skladovat nabitá na 50%.
Neskladujte baterii plně nabitou či vybitou!
- Obsah baterie se nesmí dostat do styku s pokožkou a očima.
- Při styku s kůží omývejte velkým množstvím vody.
- Při zasažení očí vyplachujte velkým množstvím vody a poraďte se s lékařem.
- Přetížení: Pokud se nabíječka nevypne kvůli závadě, baterie se začínají spalovat. Proto nabíjení pravidelně monitorujte.
- Rychlé nabíjení: Rychlé nabíjení je možné. Nabíjecí proud musí být dodržován.
- Teplota při nabíjení: 0 ° C až +45 ° C okolní teploty. Nabíjení v zimě venku je tudíž omezené. Během nabíjení nesmí být teplota baterie vyšší než 65 ° C.
- Vybití: -20 Až +60 stupňů
- Při teplotách pod bodem mrazu je třeba počítat se sníženou kapacitou nejméně -20% a nižší.
- Lithium polymerové články, nabíjejte pouze na nehořlavých podkladech a pod dozorem, **hrozí vznícení !**
- Pro nabíjení používejte pouze nabíječky určené pro LiPo baterie. Při použití nesprávných nabíječek neneseme žádnou odpovědnost. Obrovská hustota energie může lithium-polymerové články vznítit.
- To může být způsobeno extrémním přetížením, havárií nebo mechanickým poškozením, atd. Je proto velmi důležité sledovat proces nabíjení.
- Pokud se akumulátor přehřívá, nedotýkejte se ho, aby nedošlo k popálení, odpojte ihned nabíjení a mějte z bezpečné vzdálenosti připraveny hasící prostředky: ne vodu, doporučujeme suchý písek, pěnové hasící přístroje, požární deku.

VŽDY NEJDŘÍVE ZAPÍNEJTE VYSÍLAČ A POTÉ MODEL, PŘI UKONČENÍ LETU VYPNĚTE NEJDŘÍVE MODEL A AŽ POTÉ VYSÍLAČ, PŘED LETEM VŽDY VYZKOUŠEJTE DOSAH VYSÍLAČE !!!

Vlastnosti RC modelu SYMA X5SW:

- 6-ti osé gyro pro stabilizaci letu
- Režim pro začátečníka a pokročilého L/H
- Elegantní kryty vrtulí
- Frekvence 2,4Ghz - možno létat s více stroji na jednom místě
- 4 kanálový systém ovládání - možno létat všemi směry
- Napájení RC soupravy: 4x AA baterie
- Doba letu: cca 7 minut
- Dosah 80-100m
- Nabíjení cca 90min.
- Vyrobeno z lehkého odolného plastu
- Vysílač vybaven LCD displejem
- Rychlost letu až do 40 km/h!
- Dosah: 150 m
- Doba nabíjení: 200 minut
- Doba letu: 7- 8 minut
- Předprogramované přemety – FLIP 360

Balení obsahuje:

- ✓ Dron Syma X5SC
- ✓ Ovladač na frekvenci 2,4 GHz
- ✓ Baterii : Li-po 3.7V / 500mAh
- ✓ Wi-fi kameru

- ✓ USB nabíječku pro nabíjení modelu
- ✓ Sadu náhradních vrtulí
- ✓ Uživatelský manuál
- ✓ Šroubovák



Popis vysílače:



POZOR: PODRŽENÍM TLAČÍTKA CITLIVOSTI VLEVO NAHOŘE AKTIVUJETE FUNKCI KOMPAS !!!


Tlačítko **LOOPING** slouží aby kvadrokoptéra udělala přemet, stisknutím tlačítka a konstantním držením pohneme pravým ovladačem do směru, kterým chceme, aby byl přemet udělán. Při tomto obratu je doporučena min. výška 2,5m a lépe dělat když je baterie plně nabitá nebo do 3tí minuty letu aby byl výkon dostatečný pro uskutečnění obratu!!

Nastavení citlivosti


Pro začátečníka doporučujeme začínat s módem L (LOW) 1x píp. zvuk.signalizace. Pro pokročile mód H (HIGH) při stisknutí 2x pípnutí zvuk signalizaci
Zobrazeno i na display písmenem L nebo H



Vložte 4 x AA baterie do vysílače, dodržujte správnou polaritu, nemíchejte různě nabité baterie !!!



LCD display:



- 01, 02, 03 – poloha trimu pro příslušnou řídící páku
04, 05, 06, 07 – ukazatel polohy klonění / klopení – při startu by měla být vždy ve středové poloze = nejmenší výchylka
08, 09 - ukazatel polohy otáčení, při startu by měl být uprostřed
10 – H / L – H = High = velké náklony, citlivé řízení, L = Low = pomalejší řízení pro začátečníky
11 – Stav baterií vysílače
12 – Ukazatel nastavení módu 1 / 2 = prohození funkce otáčení a klopení
13 – Ukazatel síly spojení signálu s modelem – pouze orientační

Složení kvadrokoptéry do provozu:

1. zasuneme do spodní části přistávací lyžiny
2. Vložíme ochranné kryty a zašroubujeme přiloženým šroubkem




Figure 1




Figure 2




Figure 3

Dotáhneme a zkontrolujeme, aby kryty nepřekáželi do listu vrtulí při otáčení. Utáhněte silou ale opatrně aby nedošlo ke strhnutí závitu.


UPOZORNĚNÍ!

Jak postupovat při nabíjení akumulátoru:

- 1) Vložíme nabíječ do USB zásuvky (počítače nebo USB zásuvky externí)
- 2) Připojíme akumulátor k nabíječi, rozsvítí se červená LED kontrolka
- 3) Jakmile červená kontrolka zhasne, akumulátor je nabitý
- 4) Akumulátor se zhruba nabíjí 90min
- 5) Neponechávejte akumulátor připojený k USB kabelu!



Vložení baterií do modelu:



Zprovoznění Wi-fi kamery:

Stáhněte si aplikaci „SYMA FPV“ z appstore, či googlestore. Zapněte model a na smartphonu najděte model v nastavení Wi-Fi , poté spárujte zařízení. Poté otevřete aplikaci SYMA FPV a stisknutím tlačítka START zahájíte přenos videa.

Ovládání kamery:

Kameru ovládáte pomocí tlačítek v aplikaci na telefonu, ne vysílačem.

Popis ikon / tlačítek zleva doprava:

Tlačítko foťák = vytvoříte fotografii

Tlačítko kamera = zapnete či vypnete kameru

Tlačítko složka = prohlížení nahraných videí v telefonu

Tlačítko Wi-fi = zapnutí či vypnutí Wi-fi

Tlačítko zpět




DRONE CAMERA APP

UPOZORNĚNÍ:


Video je třeba vždy ukončit tlačítkem, aby se uložilo
Nikdy nepřipojujte / nevypojíte kabel kamery, pokud je model zapnutý !!!

Přepínání módu ovládání 1 / 2:





Mód přepnete tak, že podržíte pravý trim – tlačítko B v pravé poloze a zapnete vysílač.

OVLÁDÁNÍ MODELU V MÓDU 1:




OVLÁDÁNÍ MODELU V MÓDU 2:






Jemné doladění – trimování:




Stiskávání příslušného tlačítka měníme nulovou polohu, pokud model někam lehce uhýbá, můžeme takto dotrimovat model do téměř ustálené polohy.


Zapnutí modelu:



1. Zapněte hlavní vypínač vysílače – levou páku = plyn mějte ve spodní poloze
2. Připojte akumulátor a zapněte model, položte na rovnou plochu
3. Přesuňte páku plynu ze spodní do horní polohy a zpět.
4. Model přestane blikat, začne svítit, a je připraven k letu




Nízký stav akumulátoru modelu je signalizován blikáním pozičních LED světel, ihned přistáňte !!!



Seřízení gyroskopu:

V případě potřeby lze provést kalibraci gyroskopu modelu. Všechny trimy na modelu nastavte do nulové polohy. Podržte na více jak 2-3 vteřiny obě hlavní páky do pravé spodní polohy. LED modelu začnou blikat a započne kalibrace gyroskopu. Až přestanou LED modelu blikat, ale opět začnou svítit, je kalibrace dokončena, uvolněte páky.


UPOZORNĚNÍ: Model bude kalibrován dle polohy, ve které se nachází. Proto je velmi důležité, aby model byl při kalibraci na vodorovném povrchu !!!



Funkce kompas:



Zapněte vysílač a model. Model položte do polohy tak, aby přední část modelu směřovala tam, kam chcete mít uložen směr vpřed. Stiskněte a podržte tlačítko kompas – „HEADLESS“ na více než 2 vteřiny. LED diody osvětlení modelu začnou blikat, a vysílač začne pípat. Tím je signalizován aktivní kompas mod. Po opětovném přidržení tlačítka na více než 2 vteřina bude tento mód vypnut.

Při aktivní funkci kompas létá model striktně vpřed / vzad / vlevo / vpravo tak, jak je uložena poloha na začátku a nemá na tento směr letu to, zda model následně otočíte dle svislé osy vlevo, či vpravo.



Korekce uloženého směru letu vpřed při aktivní funkci kompas:

Podržte páky řízení ve spodní levé poloze.
LED diody modelu 3 x bliknou pomalu, tím se signalizována korekce funkce kompas.



Chybová analýza:

- Led dioda svítí déle než 4s a poté se akumulátor sám odpojí-není spojení s ovladačem - zopakujte spojovací proces
- Žádná reakce po spojení přístroje s baterií- zkontrolujte, zda je baterie nabitá a zda jsou kontakty čisté
- Rotory se netočí- odmontujte a zkuste vyměnit hlavní rotory
- Přístroj ve vzduchu balancuje- vyměňte listy rotoru za nové
- Přístroj letí sám dopředu- přistaňte a znovu nakalibrujte gyroskop na rovné ploše

PODROBNÝ ROZPIS DÍLŮ A ROZHOZ MODELU NALEZNETE V ORIGINÁLNÍM NÁVODU !

DĚKUJEME ZA NÁKUP TOHOTO MODELU A PŘEJEME MNOHO ZÁBAVY !!!

Impressum

Tento návod je publikace Rcsale.cz

Všechna práva, včetně překladů a skladování v elektronické podobě jsou vyhrazena. Jakákoliv reprodukce jako např. kopírování, focení je zakázána a vyžaduje písemný souhlas vydavatele. Tento návod k obsluze odráží současnou technickou specifikaci v době tisku. Změna technologií a výbavy vyhrazena.

Soulad se směrnicemi

Společnost ESUN europe GmbH prohlašuje, že model se shoduje se směrnicemi a normami předepsanými v rámci EU:Směrnice 1999/5/EG (R&TTE), Směrnice pro hračky 2009/48/EG, Směrnice 2011/65/EG (RoHS)Pro všechny produkty máme k dispozici originální Prohlášení o shodě - Declaration of conformity."

