

7.0 Volba základního programu

Stiskněte tlačítko **Prog** tolikrát, aby se zobrazil požadovaný základní program **P1 .. P6**.

Dbejte na toto: Při kombinaci programů **P1** a **P2** s programy **P5** a **P6**, může dojít k časovému překrytí.

Pokud nejsou časy přepínání **P1 / P2** a **P5 / P6** změněny, platí denní časy **P1** a **P2**, i v sobotu a v neděli, viz tabulka.

Aktivace programu:

Stiskněte tlačítko **SET**. Ukazatel, např. **P1**, je zobrazen stabilně.

Deaktivace programu:

Stiskněte tlačítko **SET**. Ukazatel, např.: **P1**, bliká.

Pokračujte stisknutím tlačítka **Prog**.

Stiskněte tlačítko **PROG** tolikrát, aby se na displeji hodin zobrazil příkaz **SET**.

Nyní stisknutím tlačítka **SET** program uložte.

8.0 Změna základního programu

Stiskněte tlačítko **Prog** tolikrát, aby se zobrazil požadovaný základní program **P1 .. P6**.

Změna dnů:

Po dobu nastavení držte tlačítko **d** stisknuté. Pomocí tlačítek **▲ / ▼** nastavte dny v týdnu (viz. tabulka).

Změna topného období/útlumu

Po dobu nastavení držte tlačítko **h / m** stisknuté. Pomocí tlačítek **▲ / ▼** nastavte požadovanou délku topného období.

Změna teploty:

Pomocí tlačítek **▲ / ▼** změňte teplotu.

Pokračujte stisknutím tlačítka **Prog**.

Několikrát stiskněte tlačítko **PROG**, dokud se na displeji nezobrazí příkaz **SET**.

Nyní stisknutím tlačítka **SET** naprogramování uložte.

Info: Můžete aktivovat všechny 6 základní programy.

9.0 Ruční změna teploty v automatickém režimu

Princip:

V automatickém režimu lze nastavit individuální změnu teploty mezi 5 °C a +39 °C. Toto nastavení je aktivní až do příštího topného období **P1-P6**. Potom zařízení reguluje opět podle naprogramovaných časových údajů a teplot.

Změna nastavení teploty:

Pomocí tlačítek **▲ / ▼** nastavte požadovanou teplotu. Potom tlačítka uvolněte.

10.0 Program ECO

Princip:

Pro dobu 1 hodiny (ECO 1) až 8 hodin (ECO 8) lze pevně nastavit teplotu 16 °C. Zobrazí se nastavený časový údaj ECO. Po skončení programu ECO zařízení opět reguluje podle naprogramovaných časových údajů a teplot.

Nastavení automatického režimu:

Stiskněte opakovaně tlačítko **ECO**, až se zobrazí požadovaný program (ECO 1 - ECO 8). Např.: **ECO 6 = 6** hodin regulace na 16 °C.

Zrušení ECO programu:

Podržte tlačítko **ECO** po dobu asi 2 sekund.

11.0 Přepínání programů



Auto = Přístroj reguluje podle uloženého topného programu. Je možná ruční změna teploty.

Perm 21 °C = Přístroj stále udržuje teplotu 21 °C. Ruční změna teploty není možná.



Perm VYP = Přístroj je vypnutý. Ruční změna teploty není možná.

 = Ochrana proti zamrznutí stálou teplotou +5 °C. Ruční změna teploty není možná.



12.0 Program pro dovolenou

Po dobu programu pro dovolenou udržuje termostat zvolenou nižší teplotu. Začátek a konec programu je o půlnoci.



Stiskněte krátce tlačítko .

Za kolik dnů má Program pro dovolenou?



Podržte tlačítko **d** stisknuté po dobu nastavení.

Pomocí tlačítek **▲ / ▼** nastavte počet dnů do začátku programu pro dovolenou.

Tlačítko **d** uvolněte.

Jak dlouho má trvat Program pro dovolenou?



Podržte tlačítko **d** stisknuté po dobu nastavení.

Pomocí tlačítek **▲ / ▼** nastavte dobu trvání Programu pro dny volna.

Jaká má být teplota při Programu pro dny volna?



Pomocí tlačítek **▲ / ▼** nastavte požadovanou teplotu.



Zadání uložte pomocí tlačítka **SET**.

Ukazatel Dovolená aktivní:

Na displeji hodin se zobrazí symbol  a údaj např. 00: 14, tzn. délka Programu pro dny volna je 14 dnů a končí o půlnoci.

Předčasné zrušení Programu pro dovolenou:



Podržte tlačítko  stisknuté asi po dobu 2 sekund.

13.0 RESET / Celkové vymazání

Změněná a uložená data jsou nahrazena základním nastavením. Po použití příkazu **RESET** je termostat s hodinami opět nastaven na nevymazatelný základní program, viz tabulka v kapitole 6.0. Pokud není nastaven žádný čas, přístroj stále udržuje teplotu 21 °C. Hodiny stojí až do zadání nových dat.

Doporučení: Nastavení prováděná odborníkem

14.0 Kompenzace zdi

Termostat s hodinami je seřízen u výrobce. Pokud je potřebná úprava kvůli místu montáže, např. chladné betonové zdi, může být teplotní odchylka zkorigována.

Korekce teplotní odchylky:

je možná v rozsahu -3 °C až +3 °C.

Příklad: Teplotní rozdíl mezi naměřenou a regulovanou teplotou je +2 °C. **Korektura:** -2 °C.

Nastavení automatiky:

-> Stiskněte tlačítko **SET** a **▲** asi na 2 sekundy.

Podržte tlačítko **SET** stisknuté.

-> Pomocí tlačítek **▲ / ▼** nastavte požadovanou hodnotu.

-> Změněnou hodnotu uložte pomocí tlačítka **SET**.

15.0 Nastavení přesnosti regulace / hystereze

Princip:

Přesnost regulace může být nastavena v rozsahu ±0,5 nebo ±1K. Základní nastavení je ±1K.

Nastavení z automatického režimu:

-> Podržte tlačítka **h** a **SET** po dobu asi 2 sekund.

-> Podržte tlačítko **SET** po dobu nastavení.

-> Pomocí tlačítka **h** změňte nastavenou hodnotu.

-> Uvolněte tlačítko.

-> Nastavení uložte pomocí tlačítka **SET**.

16.0 Technické údaje

Typ regulátoru:

RS typ 1B podle EN 60730-2-9

Druh regulátoru:

hysterezní regulátor

Hystereze regulátoru:

+/- 0,5K

Přípust. teplota okolí:

0 °C - +55 °C

Provoz na baterie:

2 X alkalický článek LR 6

Kontaktní zatížení:

2 (1) A 250 V~ min. 1 mA, 5 V DC

Třída ochrany:

II podle EN 60730-1 při odpovídající montáži

Druh ochrany:

IP 20 podle EN 60529

BUDERUS TEPELNA TECHNIKA PRAHA SPOL.S.R.O.

Prumyslová 372/1 CZ-10800 Prag 10 - Sterboholý

Tel.: 00420-2-72191111 FAX: 00420-2-72700618