

MINI DV MD80

Uživatelský návod

Děkujeme, že jste si vybrali právě MINI DV. Okouzlí vás svým jedinečným designem, který umožňuje použití v jakémkoliv prostředí. MINI DV-JW-N1002 přináší do vašeho života pohodlí, bezpečnost a zábavu.

A. Charakteristika zařízení:

- Malé rozměry a moderní design
- Podpora web kamery a chatování
- Podpora AVI formátu
- HD záznam obrazu i za snížené viditelnosti
- Podpora 30fps na 720x480 video
- Podpora USB 1.1 a USB 2.0
- Podpora max. 8GB T-flash karty (Micro SD)
- Vestavěná lithiová baterie umožňuje zaznamenat video o max. délce 60-70min.

B. Návod k obsluze



1. Nabití

Baterii je nutné před prvním použitím nabít dle následujícího postupu:

1. Pomocí USB kabelu propojte PC s kamerou a proces nabíjení se automaticky spustí.
2. Pomocí adaptéru: Do adaptéru připojte USB kabel a druhý konec kabelu zapojte ke kameře. Adaptér zapojte do elektrické zásuvky, nabíjení se automaticky spustí.

Při nabíjení svítí současně zelená a červená kontrolka.

Při slabé baterii se přepne JW-N1002 do úsporného režimu, který blokuje zapnutí zařízení.

2. Spuštění a nahrávání videa

Stiskněte tlačítko POWER a červená a žlutá kontrolka se rozsvítí. Po chvíli červená kontrolka přestane svítit. Nyní je přístroj připraven k použití. Stiskněte Record/Stop a červená kontrolka začne blikat. To značí, že kamera právě zaznamenává video. Rozlišení videa je 720x480, počet snímků je 30fps. Další stisknutí Record/Stop zastaví zaznamenávání videa, které je automaticky uloženo do paměti. Po uložení videa žlutá kontrolka stále svítí. V případě, že potřebujete dále pokračovat v natáčení videa, stiskněte znovu tlačítko Record/Stop.

Poznámka:

- Ujistěte se, prosím, že T-flash (Micro SD) karta je vložena. Pokud ne, zařízení se po 30ti sekundách automaticky vypne.
- Max. kapacita T-flash karty je 8GB.
- Ukládání souboru zabere určitý čas, proto, prosím, vyčkejte, než se dokončí proces ukládání a teprve potom můžete dál používat přístroj. Předědte nekvalitnímu, neúplnému uložení vaší nahrávky.
- Při nahrávání videa se zaměřujte na objekt, který chcete zaznamenat, udržujte odstup alespoň 50cm a lepší kvality dosáhnete dostatečným osvětlením. Při dodržení těchto pravidel bude mít vaše video jasný obraz, přirozené barvy a stabilní obraz.

3. Hlasové spuštění nahrávání videa

Stiskněte tlačítko POWER a červená a žlutá kontrolka se rozsvítí. Po chvíli červená kontrolka přestane svítit. Nyní je přístroj připraven k použití. Stiskněte tlačítko MODE a přepněte do režimu hlasového ovládání. Žlutá kontrolka stále svítí a červená kontrolka začne rychle blikat. Pokud snímač zaznamená zvuk o síle min. 60 dB, přístroj začne automaticky nahrávat video. Následně začne červená kontrolka blikat pomalu.

Nejkratší doba nahrávání jsou 2 minuty. Pokud po dvou minutách od spuštění nahrávání přístroj nezaznamenává žádný zvuk, automaticky se vypne. Video bude uloženo a přístroj se přepne do režimu standby. Pokud i po dvou minutách přístroj zaznamenává zvuk, bude pokračovat dál v natáčení.

4. Nastavení času

Součástí balení je CD se souborem časové synchronizace. Nakopírujte ho na svou T-flash kartu. Při zapojení přístroje k počítači se čas automaticky synchronizuje s časem na PC.

Postup:

1. Vytvořte textový soubor TAG.TXT ve kmenovém adresáři karty.
2. Otevřete TAG.TXT, napište aktuální datum a čas podle následujícího vzoru:
[date]
RRRR/MM/DD
HH:MM:SS

Při každém zapojení přístroje k PC se automaticky zkontroluje TAG.TXT a nastaví čas softwareu podle času souboru. Následně se textový soubor automaticky vymaže.

5. Vypnutí

V režimu Video nebo standby stiskněte tlačítko POWER po dobu 3 sekund. Následně zhasne kontrolka a přístroj je vypnutý.

6. Automatické vypínání

MINI DV automaticky uloží video a vypnete se v následujících případech:

1. V případě slabé baterie.
2. V případě, že na disku není volné místo.
3. Pokud v režimu standby neproběhne k žádné akci během 45sekund.

7. Připojení k PC

Přístroj můžete připojit v režimu OFF, Standby i Video. Využití jako Flash disk, na kterém můžete soubory kopírovat, vkládat či mazat. Po připojení přístroje k PC pomocí USB, se na obrazovce objeví, že je rozpoznán vyměnitelný disk. Červená i žlutá kontrolka svítí.

Poznámka:

- Pokud PC do 30ti sekund po připojení přístroje nerozezná vyměnitelný disk, odpojte USB a znovu zapojte.
- Pro přehrání videa doporučujeme soubor nejprve zkopírovat do PC. Přehrávání videa přímo z přístroje může způsobit zasekávání obrazu, protože video je nahráváno ve vysoké kvalitě a nelze ho přenášet plně synchronizované.

8. Web kamera

Před prvním použitím je potřeba nainstalovat ovladače z příloženého CD. Název souboru je SPCA1528_V2220_M...Setup.exe. Pro instalaci dvakrát klikněte na soubor a následujte kroky v průvodci instalací. Po dokončení instalace se na ploše objeví ikona AMCAP.

V režimu OFF nebo ON může být zařízení používáno pouze jako flash disk. Pro přechod do režimu web kamery stiskněte MODE. Následně dvojklikem spusťte ikonu AMCAP, umístěnou na ploše vašeho PC.

9. Reset

Pokud kamera nepracuje správně, je nutné ji restartovat. Pomocí tenké jehly stiskněte tlačítko RESET.

10. Upozornění

Podmínky použití: Postupujte dle zákonů ve vaší zemi. Nepoužívejte kameru pro ilegální činnost.

Aktualizace softwaru: Ve snaze stále zdokonalovat naše výrobky a obohacovat je o nové funkce, naši technici vyvíjejí nové verze softwaru. Pro aktualizaci softwaru vašeho zařízení kontaktujte, prosím, místního distributora.

Provozní teplota: Používejte kameru za běžných teplotních podmínek a nevystavujte ji extrémně vysokým či nízkým teplotám.

Vlhkost: Používejte kameru za optimální vlhkosti a nevystavujte ji vysoké vlhkosti či dešti.

Osvětlení: Používejte kameru za dobrých světelných podmínek. Nevystavujte optiku kamery příliš silnému slunečnímu záření, jinak hrozí její poškození.

Nakládání s odpadem: Chraňte životní prostředí! Neodhazujte elektro-odpad do směsného odpadu. Nevhazujte přístroj do ohně, vysoce hořlavý!

