PŘIPOJENÍ KAMERY K TELEFONU POMOCÍ WIFI

Nejprve si do Vašeho telefonu (zdarma) stáhněte SJCAM aplikaci: **SJCAM Zone** nebo **SJCAM HD** (u iOS se tato aplikace jmenuje SJ Versatile Cameras)

Aplikaci zatím neotvírejte a následujte další postup:
1. Zmáčkněte z boku kamery prostřední tlačítko, čímž aktivujete v kameře WiFi.
2. Otevřete nastavení ve ve Vašem telefonu a připojte se k WiFi síti Vaší kamery
3. Až se k síti připojíte, můžete již otevřít aplikaci a začít kameru ve Vašem telefonu ovládat.

PARAMETRY

Displej:	LCD 1.5" LTPS (4:3)
Čočka:	170°A+ HD širokoúhlá čočka, 6G čočka
Procesor:	Novatek NTK96660
Paměť:	Micro SD (max. 32 GB, není součástí balení)
Rozlišení videonahrávky:	2K 30FPS, Full HD 60/30FPS, HD 120/60/30FPS atd.
Výstupní formát videa:	MP4
Max. rozlišení fotografií:	12 megapixelů (4032 x 3024)
Režimy focení:	1 snímek / časovač
Výstupní formát fotografií:	JPEG
Frekvence optického zdroje:	50 Hz / 60Hz
Digitální zoom:	4x
Výstup:	HDMI
Napájení:	5V 1A
Výdrž baterie:	70min (při maximální kvalitě nahrávání)
Kapacita akumulátoru:	900 mAh
Doba nabíjení:	3,5 hodiny
Rozměry kamery:	4,8 x 4,3 x 4,3 cm
Hmotnost:	50g

SJCAM

návod k obsluze kamery
SJCAM M10 PLUS





Oficiální česká distribuce: RTB media s.r.o., IČ: 294 16 876, www.sjcamcz.cz

OBSAH BALENÍ

1. vodotěsný obal (připojitelný k dalšímu příslušenství)
2. náhradní dvířka k obalu s průduchy (kvůli lepšímu sbírání zvuku)
3. nabíjecí kabel
4. úchyt na řidítka
5. úchyt na pásek
6. otevřený držák (připojitelný k dalšímu příslušenství)
7. baterie
8. sada úchytů pro připojení obalu a držáku k dalšímu příslušenství
9. dva nalepovací úchyty (například na helmu)
10. dvě náhradní samolepky
11. dva popruhy na přichycení (se zdrhovákem)
12. hadřík z mikrovlákna na čištění čočky

VÝBĚR MIKROSD KARTY

Vyberte si značkovou mikroSD kartu s rychlým zápisem (optimálně class 10) a před použitím jí naformátujte na počítači. MikroSD kartu do kamery vložíte a vyjmete z jejího boku „zacvaknutím“ a „vycvaknutím“.

BATERIE

Pro vložení či vyjmutí baterie odtlačte na spodní straně kamery pojistku a vyjměte kryt. Dobíjení baterie je možné buď připojením kamery pomocí mikroUSB konektoru k počítači nebo k síťovému adaptéru.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ KAMERY

Kameru zapnete/vypnete dlouhým stiskem tlačítka na přední straně kamery.

PŘEPÍNÁNÍ MÓDU KAMERY

Jednotlivé módy kamery přepnete pomocí krátkého stisku tlačítka na přední straně kamery (stejné tlačítko používáte dlouhým stiskem pro její vypnutí / zapnutí). Kamera M10 PLUS má 4 módy, které jsou popsány níže.

1. MÓD - NAHRÁVÁNÍ

Nahrávání spustíte a ukončíte stiskem tlačítka OK na horní straně kamery.

2. MÓD – POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Fotografii pořídíte stiskem tlačítka OK na horní straně kamery.

3. MÓD – PROHLÍŽENÍ VIDEÍ, FOTOGRAFIÍ

V tomto módu si můžete spustit natočená videa a prohlédnout fotografie.

4. MÓD – NASTAVENÍ

V módu nastavení se pohybujete pomocí tlačítek z boku kamery a potvrzujete tlačítkem OK (na horní straně kamery). Jednotlivé body nastavení jsou popsány níže:

1. **Rozlišení** – volíte rozlišení nahrávaného videa
2. **Cyklické nahrávání** - automatické nahrávání stejně dlouhých videí po sobě - při plné paměti se začnou přepisovat od nejstaršího (vhodné do auta)
3. **WDR** – záběry s větším kontrastem mezi světlými a tmavými plochami.
4. **Stabilizátor** - zapnutí digitální stabilizace
5. **Detekce pohybu** - kamera spustí nahrávání, když se v záběru objeví pohyb
6. **Audio** – vypíná a zapíná záznam zvuku
7. **Označení datem** - označení nahrávky datem a časem
8. **TV výstup** – funkce pro přepnutí kamery na televizi
9. **TV režim** – PAL (doporučeno pro ČR) / NTSC
10. **OSD** - vypnutí/zapnutí info o aktulním nastavení na LCD displeji
11. **Videosmyčka** - funknce pro časosběrné natáčení
12. **Rozlišení obrazu** – nastavení rozlišení u pořizovaných fotografií
13. **Vyvážení bílé** - nastavení ovlivňující výsledný barevný tón obrazu
14. **ISO** - nastavení citlivosti snímače na světlo
15. **Expozice** – nastavení délky expozice
16. **Režim snímání -** jednotlivě / časovač
17. **Sekvenční focení** (3/5/10 snímků za 1s)
18. **Smazat** – smazání souborů: poslední / všechny
19. **Smazat paměť** - naformátuje kartu a vymaže všechna data
20. **WiFi SSID** - vlastní název zařízení při propojování přes WiFi
21. **WiFi heslo** - možnost změnit přednastavené heslo: „**12345678**“
22. **Režim „do auta“** - zapínání/vypínání natáčení, dle nastartování motoru
23. **Nastavení značky auta** - kterou se pak označuje nahrávka (při zapnuté funkci *označení datem*)
24. **Jazyk**– nastavení jazyka menu
25. **Datum/čas** – nastavení datumu, času a formátu data
26. **Auto vypnutí** – automaticky vypne neaktivní kameru dle zvolené doby
27. **Zvukový signál** – vypnutí / zapnutí zvuku tlačítek
28. **Spořič obrazovky** – spořič LCD displeje
29. **Frekvence** – 50Hz (doporučeno) / 60Hz
30. **Otočení obrazu** – o 180º
31. **Výchozí nastavení** – vrátí kameru do továrního nastavení
32. **Verze** – informace o kameře: „typ“, „verze“, “datum výroby“ a „značka“