GEMBIRD DCAM-002

(neautorizovaný český překlad anglického manuálu – **bez záruky!**)

Instalace zařízení:

- Vložte paměťovou kartu do slotu pro paměťovou kartu (TF).
- Zařízení umístěte na čelní sklo nebo na přístrojovou desku pomocí držáku s přísavkou. Pozn: před umístěním držáku s přísavkou na čelní sklo nebo přístrojovou desku je potřeba dané místo očistit od prachu a ostatních nečistot. Nejlépe jemným hadříkem.
- Připojte USB kabel do auto nabíječky a tu zapojte do zásuvky zapalování.
- Nastavte správnou pozici pro snímání videa. pozn: stiskněte tlačítko "MIC" nebo "REC" pro ujištění, jestli je nastavená poloha správná.
- Nastartujte auto, zařízení se automaticky zapne a začne nahrávat.

Nastavení zařízení:

„AUTOMATICKÉ NAHRÁVÁNÍ VIDEA"

- Nastartujte motor.
- Zařízení se automaticky zapne a začne nahrávat. pozn: výchozí nastavení videa je 2 minuty na jednu sekci.
- Pro přepnutí normálního/reverzního módu nahrávání je potřeba:
  a) stisknout a držet po dobu 3 sekund tlačítko "MIC" pro přepnutí na mód normálního nahrávání
  b) stisknout a držet po dobu 3sekund tlačítko "REC" pro přepnutí na mód reverzního nahrávání.
  (systém uloží vybraný mód nahrávání)
- Vypněte motor auta.
- Zařízení si automaticky uloží soubor a samo se vypne.

„RUČNÍ NAHRÁVÁNÍ VIDEA"

- Po zapnutí zařízení stiskněte tlačítko "REC" pro zapnutí nahrávání.
- Pro přepnutí normálního/reverzního módu nahrávání je potřeba:
  a) stisknout a držet po dobu 3 sekund tlačítko "MIC" pro přepnutí na mód normálního nahrávání
  b) stisknout a držet po dobu 3sekund tlačítko "REC" pro přepnutí na mód reverzního nahrávání.
  (systém uloží vybraný mód nahrávání)
- Po stisknutí tlačítka "REC" ještě jednou přestane zařízení nahrávat.

„FUNKCE FOCENÍ"

- Nastartujte motor.
- Zařízení se automaticky zapne a začne nahrávat.
- Ve video módu stiskněte krátce tlačítko "CAMERA/PLAYBACK" pro přepnutí do foto módu.
- Focení probíhá pomocí krátkého stisknutí tlačítka "CAMERA/PLAYBACK".
- Stisknutím tlačítka "REC" nebo vypínače vrátíme zařízení do módu pro nahrávání.

"POUŽITÍ FUNKCE DETEKCE POHYBU PRO NAHRÁVÁNÍ"

- Jestliže je zařízení zapnuto, tak dlouhé podržení tlačítka přepínače (č.12 EN manuál) aktivuje funkci detekce pohybu a automatické nahrávání. Na displeji se zobrazí ikona.
- Jakmile je zařízení v módu detekce pohybu a v dosahu zařízení se objeví pohybující se objekt, vypne se LED displej, indikátor nahrávání dvakrát pomalu zhasne a zařízení začne nahrávat.
- Pokud zařízení nadále nezachytí pohybující se objekt, nahrávání se automaticky ukončí.
- Dlouhé podržení přepínače vypne funkci detekce pohybu a ikona z displeje zmizí.

"POUŽITÍ MÓDU NOČNÍHO VIDĚNÍ"

- Pokud je zařízení zapnuto, tak krátké stisknutí tlačítka "ON/OFF" zapne mód nočního vidění.
- Ikona nočního vidění se zobrazí na displeji.
- Krátké stisknutí tlačítka "ON/OFF" znovu vypne mód nočního vidění.

bez záruky

"PŘEPNUTÍ MEZI NORMÁLNÍM/REVERZNÍM MÓDEM"

a) Pro přepnutí do normálního módu podržte tlačítko "MIC" po dobu 3 seknud.
b) Pro přepnutí do reverzního módu podržte tlačítko "REC" po dobu 3 sekund.

"FUNKCE G – SENZORU"

Pokud zařízení nahrává a stane se závažná kolize, zobrazí se na displeji ikona **" "** a zařízení uloží video soubor, který nebude automaticky smazán.

"FUNKCE PLAYBACK – PŘEHRÁVÁNÍ"

- Dlouhé podržení tlačítka "CAMERA/PLAYBACK" přepne zařízení do módu přehrávání.
- Použitím tlačítka "REC" nebo "MIC" si vyberete soubor, který chcete přehrát.
- Krátkým stisknutím tlačítka "CAMERA/PLAYBACK" spustíte nebo za-pauzujete video, které jste si vybrali.

"AKTUALIZACE DATUMU A ČASU"

- Před použitím zařízení je potřeba si aktualizovat datum a čas.
- Do počítače vložte paměťovou kartu a vytvořte si textový soubor s názvem "time" se vstupním aktuálním datem ve formátu "rok-měsíc-den", "hodina-minuty-sekundy". Pozn: ujistěte se, prosím, že jste vložili datum – rok ve čtyřech číslicích a ostatní ve dvou číslicích. Správné nastavení datumu a času je např. "2012-02-05 09:02:09" NE "2012-2-5 9:2:9"!!!
- Poté vložte paměťovou kartu s nahraným souborem do zařízení, zapněte zařízení a datum a čas se zaktualizují podle nahraného souboru "time".

"U – DISK MÓD"

- Vypněte zařízení a připojte ho pomocí USB kabelu k počítači.
- U – DISK ikona se zobrazí na displeji a zobrazí se přenosný disk ve Vašem počítači.
- Při vstupu na přenosný disk si můžete přehrát videa.

"FUNKCE PC – WEB KAMERY"

- Nainstalujte si ovladač pro PC kameru, který je uložený na přiloženém disku.
- Pokud je zařízení vypnuto, připojte zařízení za současného držení tlačítka "REC" pomocí USB kabelu s počítačem. Na displeji se zobrazí ikona "PC CAM". Nyní je zařízení v módu PC kamera .

bez záruky