

swissvoice

MP 50

GSM mobilní telefon



Uživatelská příručka

Obsah

Ovládací prvky	2
První zapnutí telefonu	6
Bezpečnostní pokyny	7
Uvedení telefonu do provozu	10
Funkce nouzového volání	12
Použití telefonu	14
Telefonování	15
Kontakty	18
Zprávy	23
Středisko volání	25
Organizér	28
Multimédia	30
Nastavení	36
Technické údaje	40
Řešení problémů	41
Péče a údržba	43
Informace o baterii	45
Další bezpečnostní pokyny	47
Prohlášení o shodě	52

Potřebujete-li pomoc ...

Naše horká linka je pro Vás k dispozici od pondělí do pátku od 08:00 do 17:00 hodin na čísle +420 725 050 050.

Důležité upozornění

Váš MP50 je dodáván bez SIM karty. K volání je SIM karta nutná. MP50 je mobilní telefon s duálním pásmem GSM 900 a DCS 1800 MHz pro použití v rámci Evropy.

Ovládací prvky



Navigační tlačítka ▲ ▼ ◀ ▶ ●

Stisknutím odpovídajícího tlačítka na stříbrném kolečku se pohybujete v Menu a listujete všemi směry - nahoru, dolů, doleva a doprava. Stisknutím černého bodu uprostřed, stejně jako levého funkčního tlačítka potvrdíte danou funkci/nabídku v menu. V tomto návodu jsou použity odpovídající symboly pro jednotlivá tlačítka (viz. nadpis tohoto odstavce).

V pohotovostní režimu lze navigační tlačítka použít jako tlačítka rychlého přístupu do určitých položek v menu (lze individuálně nastavit). V továrním nastavení jsou tlačítka nastavena následovně:

- ▲ - Přehrávač audio
- ▼ - Alarm / nastavení budíku
- ◀ - Uživatelské profily
- ▶ - Zprávy
- - Menu

Levé funkční tlačítko

Potvrzuje pokyny v menu nebo vybírá z nabídnutých funkcí, které jsou zobrazeny nad tlačítkem ve spodní části displeje (např.: **OK**, **Volba** atd.).

Tlačítko fotoaparátu

Spustí funkci fotoaparátu.

Tlačítko Příjem hovoru

Slouží pro příjem hovoru a pro uskutečnění hovoru. Slouží pro rychlý přístup do seznamu hovorů.

Tlačítka číslí

Slouží pro zadávání telefonních čísel.

Slouží pro zadávání písmen (do Telefonního seznamu nebo SMS).

Speciální funkce některých tlačítek:

Tlačítko **1**: při dlouhém stisknutí v pohotovostním režimu vytočí Hlasovou schránku (pokud je uložena).

Tlačítka **2 - 9**, *****, **#**: při dlouhém stisknutí v pohotovostním režimu vytočí číslo rychlé volby (pokud je předem uloženo).

Tlačítko **#**: při přípravě pro vytáčení slouží pro zadání znaku **#**. Při zadávání textu slouží pro přepnutí režimu zadávání (psaní velkých / malých písmen a číslí).

Při stisknutí tohoto tlačítka 2x krátce za sebou, přepnete telefon do Tichého režimu (na příchozí hovory bude upozorněno pouze vibracemi).

Tlačítko *****: při přípravě pro vytáčení slouží pro zadání mezinárodní předvolby **“+”** (2x krátce stisknout) nebo pro zadání P/W (příp. pro volbu klapky nebo pro dálkové ovládání záznamníku). Při zadávání textu slouží pro vyvolání tabulky se znaky.

Tlačítko **0**: při zadávání textu slouží pro zadání mezery.

Tlačítka rychlé volby M1/M2

Viz. odstavec: „Speciální funkce některých tlačítek“.

Tlačítko ukončení hovoru

Dlouhý stisk tlačítka v pohotovostním režimu vypne telefon. V případě, že je telefon vypnut, dojde dlouhým stisknutím tohoto tlačítka k jeho zapnutí. Slouží také k ukončení hovoru.

Tlačítko FM rádio

Spustí funkci FM rádio. Pro správnou funkci FM rádia a kvalitní příjem připojte sluchátka (součást balení).

Pravé funkční tlačítko

Slouží pro vyvolání Telefonního seznamu (krátký stisk v pohotovostním režimu). Potvrzuje pokyny v menu nebo vybírá z nabídnutých funkcí, které jsou zobrazeny nad tlačítkem ve spodní části displeje (např.: **Zpět**, **Smazat** atd.).

Tlačítko nouzového volání

Viz. kapitola „Nouzové volání“.

Tlačítko svítilna

Telefon musí být v pohotovostním režimu: pro zapnutí svítilny stiskněte tlačítko na cca 3 sekundy. Pro vypnutí svítilny stačí tlačítko stisknout krátce.

Upozornění: Pro svítilnu je použita LED dioda s vysokou svítivostí. Paprskem světla nikdy nemířte přímo do očí. Při současném použití optických pomůcek (např. brýlí na dálku) se zvyšuje riziko poškození očí.

LED svítilna odpovídá laserové třídě 2M dle směrnice EN 60825-1.

Symbyly na displeji

 - Síla signálu mobilní sítě

 - Nová SMS

 - Budík

 - Nová MMS

 - Stav nabití baterie

 - Tón vyzvánění

 - Sluchátka

 - pouze Vibrace

 - Zmeškané volání

První zapnutí telefonu

Po vložení SIM karty a baterie (obrázek na str. 11), stiskněte červené tlačítko **Ukončení hovoru** na cca 3 sekundy. Budete vyzváni k zadání PIN kódu pro Vaši SIM kartu.

Toto 4místné číslo naleznete v dokumentech, které jste obdrželi společně s Vaší SIM kartou. Číslo není totožné s 4místným číslem (kódem přístroje), které slouží pro obnovení továrního nastavení. Prosíme nezaměňte tato čísla.

Zadejte kód PIN a stiskněte **OK**. Telefon se připojí do sítě Vašeho operátora.

- Stiskněte levé funkční tlačítko **Menu**.
- Zvolte položku **Nastavení** a stiskněte **OK**.
- Zvolte položku **Nastavení telefonu** a stiskněte **OK**.
- Zvolte položku **Čas a datum** a stiskněte **OK**.
- Nastavte Vaše domovské město (pro Českou Republiku: Praha).
- Zvolte položku **Nastavit čas/datum** a stiskněte **OK**.
- Zadejte aktuální čas a stiskněte tlačítko ▼.
- Zadejte aktuální datum a stiskněte tlačítko ▼.
- Zvolte tlačítkem ◀ nebo ▶ zadání Letního (Zapnuto) nebo Zimního (Vypnuto) času a ukončete nastavení stiskem **OK**.
- Zvolte **Nastavit formát** a stiskněte **OK**.
- Zvolte v položce **Datum** formát data pomocí ◀ nebo ▶.
- Stiskněte ▼ a vyberte **Oddělovač data** pomocí ◀ nebo ▶.
- Stiskněte krátce **OK** pro uložení Vašeho nastavení.
- Stiskněte krátce červené tlačítko **Ukončení hovoru** pro návrat telefonu do pohotovostního režimu.

Bezpečnostní pokyny

Předpisové použití

Tento telefon je určen pro provoz v mobilní síti. Jakékoliv jiné použití není považováno za předpisové. Svévolné změny nebo modifikace jsou nepřipustné. Přístroj nikdy sami neotevírejte a nepokoušejte se jej opravit.

Oblast použití

- Telefon nepoužívejte v zakázaných oblastech.
- Nezapínejte jej v blízkosti lékařských přístrojů (např. v nemocnici).
- Telefon nepoužívejte na čerpacích stanicích ani v blízkosti pohonných hmot či chemikálií.
- Před použitím telefonu v letadle se informujte u letecké společnosti, zda je to možné.

Všeobecné pokyny

- Vyvarujte se kouře, prachu, otřesů, chemikálií, vlhkosti, horka a přímého slunečního záření. Váš telefon není vodotěsný, udržujte jej v suchu.
- Používejte pouze originální příslušenství a baterie, nepřipojujte jiné produkty.
- Chcete-li připojit telefon na jiné přístroje, přečtěte si nejprve návod k nim, abyste mohli dodržet příslušné bezpečnostní pokyny. Nepokoušejte se připojit nekompatibilní produkty.
- Opravy tohoto přístroje smí provádět pouze autorizovaná opravna.
- Telefon a jeho příslušenství udržujte mimo dosah dětí.
- SIM kartu lze vyjmout. Pozor, malé děti by ji mohly spolknout.
- Vyzvánění je reprodukováno přes reproduktor. Nejprve hovor přijměte a potom přiložte aparát k uchu. Zabráníte tak případnému poškození sluchu.
- Při jízdě autem nebo na kole používejte telefon pouze se schválenou hands-free sadou se správně umístěnými držáky. Zkontrolujte, zda telefon neruší žádné bezpečnostně relevantní funkce. Dodržujte zákonné i lokální předpisy.

- Telefon udržujte minimálně 20 cm od implantovaných kardiostimulátorů, aby nedošlo k jejich poruše. Zapnutý telefon nenoste v náprsní kapse. Při volání držte aparát na uchu vzdálenějšímu od kardiostimulátoru. Telefon ihned vypněte, jakmile pocítíte cokoliv negativního.
- Při používání naslouchadla v uchu, k němuž přikládáte telefon, mohou vznikat šustivé zvuky. V takovém případě použijte funkci reproduktoru a podržte aparát trochu dále od naslouchadla. Můžete také zkusit T pozici sluchátka.
- Nespoléhejte se pouze na mobilní telefon, potřebujete-li se zajistit pro nouzové situace. Z nejrůznějších technických důvodů není možné zaručit bezpečné spojení za všech okolností.

Síťové napájení

Používejte pouze originální napájecí zdroj, neoriginální napájecí díly by mohly telefon poškodit. Přístup k napájecímu trafu neblokuje nábytkem ani jinými předměty.

Baterie

Baterie neodhazujte do ohně. Používejte pouze originální baterie dodané s přístrojem!

Likvidace

Chcete-li přístroj zlikvidovat, odevzdejte jej v příslušné sběrně (např. ekodvůr), informujte se na obecním úřadě. Uvedený symbol znázorňuje, že starý přístroj v žádném případě nepatří do domácího odpadu!



Podle zákona o použitých elektrických a elektrotechnických zařízeních jsou majitelé takovýchto přístrojů povinni zlikvidovat je jako tříděný odpad. Baterie odevzdejte v prodejně provádějící sběr nebo v ekodvoře, do příslušných sběrných nádob. Obalové materiály zlikvidujte podle místních předpisů.



Uvedení telefonu do provozu

Zkontrolujte obsah balení

Dodávka obsahuje:

- 1x mobilní telefon MP50
- 1x napájecí zdroj
- 1x nabíječka
- 1x baterie Li-Ion 3.7 V/700 mAh
- 1x headset
- 1x uživatelská příručka

Vložení SIM karty a baterie

Před prvním uvedením do provozu vložte SIM kartu. SIM karta a kontakty jsou velmi citlivé. Zacházejte s nimi opatrně, nedotýkejte se pokud možno kontaktní plochy, udržujte SIM kartu mimo dosah malých dětí, mohly by ji polknout.

Odstraňte kryt baterie tak, že jej posunete směrem dolů. Opatrně zasuněte SIM kartu pod kovový díl (Kontaktními plochami dolů. Dejte pozor na pozici šikmo seříznutého rohu. Zasunutá SIM karta musí lícovat obrysy s vlisem v přihrádce na baterii v telefonu.).

Případně můžete rozšířit paměť Vašeho telefonu pomocí paměťové karty (Micro SD karta). Uvolněte kovový rám mírným posunutím (obr. 1) a otevřete rám nahoru (obr. 2).

Vložte paměťovou kartu na své místo a přiklopte kovový rám.

Zajistěte kartu posunutím rámu zpět do zajištěné polohy.

Vložte baterii do přihrádky (nápisem nahoru/kovové kontakty na spodní úzké straně tak, aby se setkaly se třemi kontakty na telefonu).

Nasaďte kryt na telefon tak, aby dole trochu přečníval a posuňte jej nahoru, aby zapadl.

Dejte pozor, aby byl kryt na všech stranách správně zavřený. Budete-li později chtít kryt otevřít, zatlačte na horní konec a stáhněte kryt dolů.



Nabíjení baterie

Před prvním použitím telefonu by měla být baterie plně nabitá. Tento mobilní telefon smí být napájen pouze prostřednictvím přiložené baterie. Proto použijte pro telefon pouze originální baterii přiloženou v balení. Použití jiné baterie vede ke ztrátě záruky a může způsobit vážné problémy. Dodanou nabíječku připojte do telefonu (USB konektor) nebo na nabíjecí stanici.

Druhý konec zasuňte do síťové zásuvky 220V.

Jakmile je baterie nabitá, odpojte nabíječku z telefonu a ze zásuvky.

Rozšíření paměti pomocí karty Micro SD

Abyste mohli do telefonu ukládat fotografie, filmy, hudbu, atd., můžete provést rozšíření paměti pomocí karty mikro SD. Po vložení karty se kapacita telefonu zvětší z 250 kB až na 8 GB. Můžete použít karty typu SD a SD-HC. Karta se vkládá rovněž pod baterii. Mikro SD karta musí být před použitím nejdříve naformátována. (**Menu - Organizér - Správce souborů - Volba - Formát**)

Upozornění: Tímto dojde ke smazání všech dat uložených na paměťové kartě.

Další pokyny viz. předchozí odstavec k instalaci SIM karty.

Funkce nouzového volání

Tento telefon je vybaven komfortní funkcí nouzového volání. Je možné uložit až 5 osobních čísel pro automatické nouzové volání.

Zapnutí a vypnutí funkce nouzového volání

Funkce nouzového volání může být v Menu telefonu zapnuta nebo vypnuta:

- Stiskněte tlačítko **Menu**, zvolte **Organizér - SOS nastavení - SOS** a stiskněte **OK**.
- Zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto** pomocí ◀ nebo ▶ .
- Pro uložení nastavení stiskněte **OK**.

Zadání čísel pro nouzové volání

- Stiskněte tlačítko **Menu**, zvolte **Organizér - SOS nastavení - SOS číslo** a stiskněte **OK**.
 - Zvolte jedno z 5 volných míst pro uložení telefonního čísla.
 - Zadejte požadované telefonní číslo.
 - Podle potřeby zadejte další telefonní čísla, která mají být při nouzovém volání automaticky vytočena.
- Upozornění:** Do těchto pozic není povoleno zde zadávat veřejná čísla jako je policie, záchranná služba či hasiči. Jedná se o čistě soukromé nouzové volání.
- Po zadání všech požadovaných čísel stiskněte **OK** pro uložení.

Nouzová SMS

Nouzová SMS bude odeslána na všechna zadaná nouzová telefonní čísla.

- Stiskněte tlačítko **Menu**, zvolte **Organizér - SOS nastavení - SOS zpráva** a stiskněte **OK**.
 - Vymažte předem nastavenou zprávu od výrobce a zadejte svoji vlastní nouzovou zprávu.
- Můžete zadat maximálně 29 znaků do této zprávy.
- Pro uložení zadané zprávy stiskněte **Volba - Hotovo**.

Upozornění: V továrním nastavení od výrobce je již text pro nouzovou SMS zadán.

Volání na nouzová čísla

Dlouze (cca 3 sek.) stiskněte tlačítko nouzového volání na zadní straně přístroje. Jakmile je zahájeno automatické nouzové volání, ulyšíte na několik vteřin tón sirény. Potom bude na všechna uložená čísla rozeslána

nouzová SMS (bude-li tato funkce zapnutá, viz výše). Následně bude po dobu 45 s vytáčeno první nouzové číslo. Nebude-li první nouzové číslo zodpovězeno, bude vytočeno druhé nouzové číslo. Postupně budou vytočena všechna nouzová čísla (max. 5). Celý průběh bude opakován až 3krát po sobě. Smyčka nouzových telefonních čísel se zastaví, jakmile na některém vytáčeném čísle někdo hovor přijme.

Upozornění: Ohlásí-li se hlasová schránka nebo záznamník, bude nouzové volání rovněž přerušeno. Totéž nastane při určitých zpoplatněných síťových službách signalizovaných volajícím jako přijatý hovor (např. oznámení o nepřijatém hovoru zaslané formou SMS).

Zrušení probíhajícího nouzového volání

Pro zrušení kompletního průběhu nouzového volání stiskněte pravé funkční tlačítko **Přerušit**.

Použití telefonu

Obecné informace o obsluze telefonu

Obsluha a programování mobilního telefonu se provádí přes **Menu**. K listování v menu a seznamech a pro změnu různých nastavení použijte **navigační tlačítka** ▲▼◀▶ (např. telefonní seznam, rolování).

Pro návrat na předchozí položku nebo přeskočení na další stiskněte tlačítko **Zpět** nebo **OK**.

Při zadávání textu (např. v telefonním seznamu nebo při psaní SMS) přepínáte tlačítkem **#** mezi různými způsoby zadávání:

- Rozpoznávání slov **eZi**: velká písmena CS (česky), malá písmena cs (česky), dostupné pouze pro anglický jazyk.
- Bez rozpoznávání slov: velká písmena ABC nebo CS, malá písmena abc nebo cs, čísla 123.

Důležité upozornění: Pokud dojde k vypnutí podsvícení displeje, aktivujete jej opět stisknutím jakéhokoli tlačítka. Pokud chcete rovnou využít funkci daného tlačítka, je třeba jej stisknout znovu po opětovném rozsvícení displeje.

Vypnutí a zapnutí telefonu

Vypnutí: Stiskněte a držte červené tlačítko ukončení hovoru. Po chvíli displej telefonu zhasne.

Zapnutí: Stiskněte a držte červené tlačítko ukončení hovoru tak dlouho, dokud se displej telefonu nerozsvítí. Zadejte PIN kód Vaší SIM karty a stiskněte **OK**.

Upozornění: Kód PIN pro Vaši SIM kartu není součástí Vašeho mobilního telefonu MP50. PIN obdržíte společně se SIM kartou. PIN kód SIM karty nezaměňujte s pevně nastaveným kódem pro resetování mobilu zpět na původní nastavení.

Telefonování

Telefon musí být v pohotovostním stavu (vložená SIM karta a zapnutý telefon).

Zvolte telefonní číslo /proved'te rozhovor

- Telefonní čísla zadávejte včetně mezinárodní a místní předvolby. Pro zadání + před předvolbou země dvakrát rychle za sebou stiskněte tlačítko *****.

- Pro vytáčení čísel stiskněte zelené tlačítko **Příjem hovoru**.
- Pro ukončení spojení stiskněte červené tlačítko **Ukončení hovoru**.

Volba čísla tlačítky pro zrychlenou volbu

- Stiskněte některé z předem naprogramovaných tlačítek pro zrychlenou volbu a podržte cca 2 sek. Příslušné uložené číslo bude zvoleno. Naprogramování tlačítek zrychlené volby najdete v sekci „Uložení záznamu z kontaktů pod tlačítka zrychlené volby“.

Volba čísla tlačítkem 1 pro zrychlenou volbu (Hlasová schránka)

Tlačítko 1 je určené pro zrychlenou volbu hlasové schránky mobilní sítě. Pro tuto zrychlenou volbu můžete však také nastavit jakékoli jiné číslo.

- Pokud ještě není tato volba obsazena žádným číslem, stiskněte tlačítko **1** a držte po dobu 2 - 3 sek.. Objeví se menu pro vložení jména a čísla.

Pokud chcete již uložené číslo změnit nebo upravit pokračujte následovně: **Menu - Zprávy - Nastavení zpráv - Textová zpráva - Server hlasové schránky - Volba - Upravit**.

Volba s opakováním a volba ze seznamu

- V pohotovostním režimu telefonu stiskněte zelené tlačítko **Příjem hovoru**. Na displeji se objeví seznam posledních volání, jako volaná čísla, přijaté a zmeškané hovory. Pomocí tlačítek **▲ / ▼** zvolte kontakt.

- Stisknutím zeleného tlačítka **Přijem hovoru** zvolte některé ze znázorněných čísel.

Přijetí hovoru

- Pokud je telefon zavřený a je aktivovaná funkce **Přijmout otevřením**, bude hovor přijatý otevřením telefonu (v tomto případě nemůžete vidět číslo volajícího). Pro nastavení jiného režimu přijetí hovoru stiskněte **Menu - Středisko volání - Nastavení volání - Rozšířená nastavení - Režim odpovědi** (více na straně 28).
- V případě, že je telefon otevřený nebo výše uvedené nastavení není aktivní, stiskněte pro příjem hovoru zelené tlačítko **Přijem hovoru** (v tomto případě vidíte na displeji číslo volajícího).
- Pro odmítnutí hovoru stiskněte červené tlačítko **Ukončení hovoru** nebo Pravé funkční tlačítko (**Odmítnutí**). Volající uslyší obsazovací tón (v závislosti na provozovateli sítě).

Nastavení hlasitosti

- Pomocí tlačítek ▲ / ▼ můžete během hovoru nastavovat hlasitost. Nastavení bude uloženo.

Reproduktor

- Stiskněte při hovoru **Hlasitý** Hovor bude přenášen z reproduktoru.
- Pro vypnutí stiskněte **Držení** Reproduktor bude vypnut.

Vypnutí mikrofonu (mute/vypnutí zvuku)

- Během hovoru stiskněte **Volba**, zvolte **Ztišit** a stiskněte **Zapnout**. Mikrofon bude vypnut.
- Mikrofon znovu zapnete stisknutím **Vypnout** nebo pokud se údaj na displeji změní na **Volba**, zvolte **Ztišit** a stiskněte **Vypnout**.

Konferenční hovor

Jako „Konferenci“ označujeme parametr sítě umožňující současné telefonování více uživatelům (v závislosti na provozovateli sítě).

- Zavolejte prvnímu uživateli.
- Stiskněte **Volba**, zvolte **Nový hovor** a stiskněte **Zvolit**.
- Zadejte telefonní číslo druhého uživatele.
- Stiskněte **Volba** a zvolte **Vytočit**.
- Jakmile se ohlásí druhý uživatel, stiskněte **Volba** a zvolte **Konference - Zvolit**, všichni účastníci budu nyní propojeni.

Kontakty

Do Telefonního seznamu (až 1000 záznamů) a na SIM kartu můžete ukládat jména a čísla (až 250 záznamů).

Otevření Telefonního seznamu

V pohotovostním stavu telefonu stiskněte **Jména** nebo při hovoru stiskněte **Volba**, zvolte **Telefonní seznam** a potvrďte **OK**.

Kontrola obsazenosti místa

Chcete-li zjistit, kolik jmen a čísel je uloženo, stiskněte **Jména - Volba - Nastavení telefonního seznamu - Zvolit - Stav paměti**. Obdržíte informaci o volných místech v telefonu a na SIM kartě.

Přidání nového kontaktu

- Stiskněte **Jména - Přidat nový záznam**.
- Stiskněte **Volba - Zvolit** a vyberte zda-li má být záznam uložen do telefonu či na SIM kartu.
- Stiskněte **OK**, zadejte jméno a stiskněte ▼.
- Zadejte číslo a stiskněte ▼.

Následující položky mohou být zadány pouze pokud jste zvolili uložení do telefonu.

- Zadejte emailovou adresu a stiskněte ▼.
- Připojte k záznamu obrázek a stiskněte ▼. Pro přidání obrázku nastavte položku pomocí tlačítek ◀▶ na fotoaparátu nebo na **Vybrat ze souboru**. Ihned stiskněte **Volba** a najděte požadovaný obrázek.

Nápověda: Mohou být použity pouze obrázky o určité velikosti a rozlišení. Pokud se při vkládání objeví upozornění o chybě vkládání, změňte velikost souboru na menší.

- Připojte k záznamu vyzváněcí tón. Vyberte pomocí tlačítek ◀▶ příslušný vyzváněcí tón.
- Stiskněte **Volba - Uložit - Zvolit**. A na dotaz odpovězte **Ano**.

Volání čísla z Telefonního seznamu

- Otevřete Telefonní seznam volbou **Jména**.
- Pomocí ▲ / ▼ zvolte záznam nebo nejprve zadejte počáteční písmeno záznamu.
- Stiskněte zelené tlačítko **Příjem hovoru** a vytočte číslo.

Změna záznamu v Telefonním seznamu

- Stiskněte **Jména** a otevřete Telefonní seznam.
- Vyberte záznam, stiskněte **Volba** a zvolte **Upravit** a **Zvolit**.
- Změňte záznam.
- Stiskněte **Volba** - **Uložit** - **Zvolit**. A na dotaz odpovězte **Ano**.

Vymazání záznamu z Telefonního seznamu

- Stiskněte **Jména** a otevřete Telefonní seznam.
- Vyberte záznam, stiskněte **Volba**, zvolte **Smazat** a stiskněte **Zvolit**. Zodpovězte kladně bezpečnostní otázku.

Vymazání všech záznamů z Telefonního seznamu

- Stiskněte **Jména** - **Volba** - **Nastavení telefonního seznamu** - **Zvolit** - **Smazat všechny kontakty**. Vyberte, zda mají být vymazány záznamy na SIM kartě nebo v telefonu a potvrďte svoji volbu.

Upozornění: Pro vymazání všech kontaktů v telefonu budete potřebovat kód přístroje. Z výroby je tento kód nastaven na 0000. Pro vymazání všech záznamů na SIM kartě musíte zadat PIN SIM karty.

Přesunutí záznamu v Telefonním seznamu

- Stiskněte **Jména** pro otevření Telefonního seznamu.
- Vyberte záznam, stiskněte **Volba** a vyberte **Přesunout**. Stiskněte **Zvolit**. Ihned poté bude záznam přesunut buď na SIM kartu nebo do telefonu, podle toho v jakém úložišti se nachází. Stiskněte **Ano** pro potvrzení.

Zkopírování záznamu v Telefonním seznamu

- Stiskněte **Jména** pro otevření Telefonního seznamu.
- Vyberte záznam a stiskněte **Volba - Kopírovat - Zvolit**.
- Vyberte z možností **Do telefonu, Na SIM** nebo **Do souboru** a stiskněte **Zvolit**.

Uložení záznamu z Telefonního seznamu pod tlačítka zrychlené volby

- Stiskněte **Menu - Organizér - Zrychlená volba** a stiskněte **OK**.

- Nejprve zkontrolujte, zda je aktivovaná funkce zrychlené volby.

Upozornění: Je-li pod Stavem uvedeno „Vypnout“, aktivujete funkci stisknutím levého funkčního tlačítka (**OK**) a zvolením položky Zapnout.

- Zvolte **Nastavit čísla** a stiskněte **OK**.
- Zvolte tlačítko ze seznamu (2...9) a stiskněte **Upravit**.
- Zvolte některý záznam a stiskněte **OK**. Potvrďte bezpečnostní dotaz kladnou odpovědí.

Další volby

Po otevření Telefonního seznamu a výběru záznamu stiskněte **Volba** a zvolte některou z následujících možností:

- **Zobrazit:** Záznam bude zobrazen.
- **Odeslat textovou zprávou:** Poslat SMS na toto číslo.
- **Odeslat multimediální zprávu:** Poslat na toto číslo MMS.
- **Vytočit:** Příslušné číslo bude vytočeno.
- **Upravit:** Zde můžete záznam upravit.
- **Smazat:** Záznam bude smazán.
- **Kopírovat:** Můžete záznam zkopírovat do telefonu, na SIM kartu nebo do souboru.
- **Přesunout:** Záznam z telefonu můžete přesunout na SIM kartu. Ze svého původního místa přitom bude vymazáno.
- **Odeslat vizitku:** Záznam můžete poslat jako SMS, MMS nebo přes Bluetooth.
- **Nastavení telefonního seznamu**
 - **Preferované úložiště:** Vybrat primární místo pro uložení záznamu.
 - **Stav paměti:** Zobrazení volných a obsazených míst v telefonu i na SIM kartě.
 - **Kopírovat kontakty:** Zkopíruje všechny kontakty na SIM kartu nebo do telefonu.
 - **Přesunout kontakty:** Přesune všechny kontakty na SIM kartu nebo do telefonu.
 - **Smazat všechny kontakty:** Zvolte z kterého úložiště mají být záznamy vymazány a potvrďte následující bezpečnostní otázku.

Zprávy

Můžete posílat a přijímat zprávy (SMS/Short Message Service). Přijaté SMS se ukládají buď do telefonu, nebo na SIM kartu. Nepřečtené SMS jsou uloženy do **Doručené**. Obdržíte-li SMS, objeví se na displeji hlášení. Bude-li paměť plná, obdržíte hlášení. Abyste mohli přijmout novou SMS, musíte smazat staré.

Menu SMS

Po otevření **Menu - Zprávy** máte následující možnosti:

- **Napsat zprávu:** Napište novou SMS/MMS zprávu.
- **Doručené:** Otevře seznam přijatých SMS.
- **Návrhy:** Přístup k seznamu návrhů.
- **Odchozí:** Otevře seznam zpráv čekajících na odeslání.
- **Odeslané:** Otevře seznam odeslaných zpráv.
- **Smazat zprávy:** Zde můžete zprávy smazat.
- **Zprávy Broadcast:** Podporuje-li Váš operátor tuto službu, můžete zde provádět příslušná nastavení.
- **Šablony:** Přístup k seznamu šablon.
- **Nastavení zpráv:** Zde můžete provádět nejrůznější nastavení pro SMS, MMS a Servisní zprávy.

Kontrola/změna čísla centra SMS

Toto speciální číslo je nutné k odesílání a příjem SMS zpráv. Bude uloženo na SIM kartu. V určitých případech je nutné číslo ověřit nebo změnit.

- Stiskněte **Menu**, zvolte **Zprávy - Nastavení zpráv** a stiskněte **OK**.
- Zvolte **Textová zpráva - Nastavení profilu** a vyberte položku **Adresa SMS centra**.

- Zobrazené číslo můžete vymazat pomocí **Smazat**, pak zadejte číselnými tlačítky číslo nové a stiskněte **OK**.

Napsat a odeslat zprávu

- Stiskněte **Menu**, vyberte **Zprávy - Napsat zprávu** a stiskněte **OK**.
- Zvolte **Textová zpráva** nebo **Multimediální zpráva** a stiskněte **OK**.
- Napište text zprávy pomocí tlačítek. Při psaní MMS máte pod tlačítkem **Volba** další možnosti jako **Vložit video**, **Předmět** a další.
- Pokud jste psaní zprávy dokončili, stiskněte **Volba**, vyberte **Odeslat komu** a stiskněte **Zvolit**.
- Zadejte číslo příjemce nebo jej vyberte z **Telefonního seznamu** a stiskněte **OK**.
- Stiskněte **Volba**, zvolte **Odeslat** a stiskněte **Zvolit**.

Přečíst SMS/MMS, smazat a další volby

- Stiskněte **Menu**, zvolte **Zprávy - Doručené** a stiskněte **OK**.
- Zvolte doručenou zprávu.
- Stiskněte **Volba - Zobrazit**, zpráva bude zobrazena.
- Přečtěte si text, datum a čas přijaté zprávy.
- Stiskněte **Volba**. Nyní máte následující možnosti:
 - **Odpovědět přes SMS**: Odpověď můžete psát přímo na číslo odesílatele.
 - **Odpovědět přes MMS**: Odpověď můžete psát přímo na číslo odesílatele.
 - **Volat odesílateli**: Odesílateli můžete i přímo zavolat.
 - **Předat**: Zprávu můžete přeposlat jinému příjemci.

- **Smazat:** SMS můžete smazat.
- **Smazat vše:** Můžete smazat všechny SMS/MMS.
- **Označit jako nepřečtené:** Můžete označit zprávu jako nepřečtenou.
- **Pokročilé**
 - **Použít číslo:** Můžete zavolat odesílateli, uložit jeho číslo do **Kontaktů** nebo na něj odeslat SMS/MMS.
 - **Použít USSD:** Obsahuje-li SMS/MMS USSD, bude toto zobrazeno pro další volby.
 - **Kopírovat do telefonu:** Zprávu můžete zkopírovat ze SIM karty do telefonu.
 - **Přesunout do telefonu:** Zprávu můžete přesunout ze SIM karty do telefonu a naopak.

Středisko volání

Při novém příchozím hovoru se na displeji objeví upozornění.

- Stiskněte **Zpět** pro zrušení upozornění.
- Stiskněte **Zobrazit** pro zobrazení čísla/jména volajícího.
- Stiskněte **Volba**. Další možnosti naleznete popsané v sekci „Prohlížení protokolů volání“.

Prohlížení protokolů volání

- Stiskněte **Menu**, vyberte **Středisko volání** a stiskněte **OK**.
- Vyberte **Protokoly volání** a stiskněte **OK**.
- Vyberte pomocí **▲ / ▼** který ze seznamů chcete otevřít (**Zmeškaná volání**, **Volaná čísla**, **Přijatá volání**).

V každém ze seznamů máte díky tlačítku **Volba** následující možnosti:

- **Zobrazit:** Zobrazí detaily záznamu.
- **Vytočit:** Telefonní číslo bude vytočeno.
- **Odeslat textovou zprávu:** Odešle SMS na volajícího.
- **Odeslat multimediální zprávu:** Odešle MMS na volajícího.
- **Upravit před voláním:** Můžete číslo před použitím upravit.
- **Smazat:** Daný záznam bude smazán.

Smazání protokolů volání

- Stiskněte **Menu**, vyberte **Středisko volání** a stiskněte **OK**.
- Vyberte **Protokoly volání** a stiskněte **OK**.
- Vyberte **Smazat seznamy volání** a stiskněte **OK**.
- Vyberte pomocí **▲/▼** který ze seznamů si přejete smazat (**Zmeškaná volání**, **Volaná čísla**, **Přijatá volání** nebo **Všechna volání**). Potvrďte bezpečnostní otázku **Ano**.

Nastavení volání

- Stiskněte **Menu**, zvolte **Středisko volání** a stiskněte **OK**.
- Vyberte **Nastavení volání** a stiskněte **OK**.
- Vyberte z následujících možností a stiskněte **OK**:
 - **Čekající hovor:** Zde můžete nastavit, zda-li další volající může v průběhu hovoru čekat (funkce **Zapnuta**), či zda uslyší obsazovací tón (funkce **Vypnuta**). Díky položce **Dotaz na stav**, můžete zjistit aktuální nastavení této funkce.

- **Přesměrování hovorů:** Můžete nastavit přesměrování hovorů pro různé situace. Po zapnutí přesměrování můžete zadat číslo na které mají být hovory přesměrovány nebo jako cíl přesměrování můžete zadat hlasovou schránku:
- **Přesměrovat všechna hlasová volání:** Všechna hlasová volání budou ihned přesměrována na dané číslo.
- **Přesměrovat pokud je nedostupný:** Všechny hovory budou přesměrovány na dané číslo v případě, že Váš telefon bude nedostupný (např. síť není dostupná, telefon je vypnutý atd.).
- **Přesměrovat neodpovídá-li:** Všechny hovory budou přesměrovány na dané číslo v případě, že hovor nebude příjemcem v jasně daném časovém termínu přijat.
- **Přesměrovat pokud je obsazeno:** Všechny hovory budou přesměrovány na dané číslo v případě, že máte obsazeno.
- **Přesměrovat všechna datová volání:** Všechna datová volání budou ihned přesměrována na dané číslo.
- **Zrušit všechna přesměrování:** Všechna přesměrování budou zrušena.
- **Zakázané hovory:** Můžete zakázat všechny typy odchozích hovorů (**Všechna volání, Mezinárodní volání, Mezinárodní volání z domovské sítě**) a/nebo příchozích hovorů (**Všechna volání, Při roamingu**). Díky funkci **Zrušit vše** můžete zrušit všechny zákazy.

- Rozšířená nastavení

- **Automatické opakování volby:** Zapněte tuto funkci v případě, že nechcete sami znovu vytáčet číslo, na které jste se nedovolali. Tato funkce sama spustí opakování vytáčení.
- **Připomenutí doby hovoru:** V případě zapnutí této funkce, budete v průběhu hovoru upozorněni na čas hovoru a to jednorázově nebo opakovaně. Při zadání jednorázového upozornění lze zadat čas upozornění od 1 do 3000 sekund. Pro opakované upozornění lze zadat čas upozornění po 30 až 60 sekundách.
- **Režim odpovědi:** Vyberte si zda-li příchozí hovory budete přijímat **Otevřením telefonu, Jakýmkoli tlačítkem** nebo telefon přijme hovor **automaticky** po určitém čase.

Organizér

- **SOS nastavení:** Detaily naleznete v sekci „**Funkce nouzového volání**“ na straně 9.
- **Zrychlená volba:** Detaily naleznete v sekci „**Uložení záznamu z Telefonního seznamu pod tlačítka zrychlené volby**“ na straně 13.
- **Alarm:** Můžete nastavit až 5 různých alarmů, které se mohou opakovat jen jednou nebo kdykoli ve vybraných dnech v týdnu.
 - Otevřete menu **Alarm** a stiskněte **OK**.
 - Vyberte záznam a stiskněte **Upravit**.
 - **Vypnout/Zapnout:** Zapnete nebo vypnete Alarm.
 - **Čas alarmu:** Zadejte čas buzení.

- **Opakovat:** Nastavení opakování alarmu.
- **Jednou:** Alarm je nastaven pouze na jedno upozornění.
- **Každý den:** Alarm je nastaven na stejný čas každý den v týdnu.
- **Dny:** Můžete nastavit jednotlivé dny, kdy má být alarm funkční.
- **Odložit (min.):** Nastaví čas za který alarm v případě jeho odložení znovu zazvoní.
- **Typ upozornění:** Nastaví způsob upozornění (**Pouze vibrace, Pouze vyzvánění, Vibrace i vyzvánění**).
- **Kalendář:** Zobrazení kalendáře. Vyberte požadovaný den a stiskněte **Volba**. Dostanete následující možnosti:
 - **Zobrazit:** Zobrazí událost zadanou pro daný den.
 - **Zobrazit vše:** Zobrazí všechny zadané události.
 - **Přidat událost:** Zadáte událost na kterou chcete být upozorněni. Můžete zadat typ události, začátek a konec události, způsob upozornění na událost nebo popis události.
 - **Smazat událost:** Smažete danou událost.
 - **Přejít na datum:** Přeskočte na požadované konkrétní datum, např. pro zadání události.
 - **Přejít na dnes:** Přeskočte na dnešní datum.
- **Služby:** Obsah tohoto menu je dán poskytovanými službami Vašeho operátora.
- **Správce souborů:** Můžete spravovat paměť Vašeho telefonu (včetně případné paměťové karty).
- **Kalkulačka:** S integrovanou kalkulačkou můžete sčítat, odčítat, násobit a dělit.

- Zadejte první číslo Vámi požadované početní operace.
- Použijte navigační tlačítka ▲▼◀▶ pro výběr symbolu požadované operace (+ - x /).
- Zadejte další číslo Vámi požadované početní operace.
- Pro dokončení početní operace stiskněte **OK**.
- **Seznam úkolů:** Možnost zadání úkolů s upomenutím. Po stisknutí tlačítka **Přidat** máte možnost zadat nastavení úkolu (Datum, Čas, Předmět, Alarm, Opakování, Priorita, Detaily, Stav). Pokud již máte nějaké úkoly uložené, vyberte požadovaný úkol a stiskněte **Volba**. Můžete úkol Zobrazit a upravit, Přidat nový úkol, Vyhledat konkrétní úkol, Smazat úkol, Smazat uplynulý úkol, Smazat všechny úkoly, Přeskočit na konkrétní datum, Zobrazit neukončené úkoly, Odeslat jako Kalendář nebo Uložit úkol do souboru.

Multimédia

- Stiskněte **Menu**, zvolte **Multimédia** a stiskněte **OK**.
- Zvolte bod nabídky a stiskněte **OK**.
- **Fotoaparát:** Spustí zabudovanou kameru v režimu fotoaparátu. Na displeji se objeví aktuální obraz. Na dolní hraně displeje se zobrazí tři symboly:
 Symbol vlevo: Volba - vyvoláte stisknutím levého funkčního tlačítka.
 Symbol uprostřed: Spoušť fotoaparátu - stisknutím černého tlačítka uprostřed navigačních tlačítek ●.
 Symbol vpravo: Zpět - vyvoláte stisknutím pravého funkčního tlačítka.

Po stisknutí levého funkčního tlačítka se objeví seznam voleb:

- **Snímky:** K prohlížení uložených obrázků.
- **Nastavení fotoaparátu:** Různé možnosti nastavení jako ukončovací tón, kontrast, časovač prodlevy, průběžný snímek.
- **Nastavení obrazu:** Nastavení velikosti a kvality obrazu.
- **Vyvážení bílé barvy:** Nejrůznější možnosti volby pro vyrovnání bílé.
- **Režim scény:** Možnosti nastavení Automaticky nebo Noční.
- **Nastavení efektů:** Můžete nastavit různé speciální efekty, jako např. stupeň šedé, sépie, sépie zelená, sépie modrá, invertování barev, invertování šedé, černá tabule, bílá tabule, měděná rytina, modrá rytina, ražba nebo skica.
- **Úložiště:** Určete, kam chcete obrázky uložit. Není-li vložena paměťová karta, je k dispozici pouze telefon.
- **Obnovit standardní:** Obnovení standardního nastavení fotoaparátu.
- **Prohlížeč obrázků:** Můžete si prohlížet uložené obrázky. Po stisknutí levého funkčního tlačítka se objeví seznam obrázků. Vyberte obrázek a stiskněte levé funkční tlačítko.

Objeví se následný seznam možností:

- **Zobrazit:** Ukáže zvolený obrázek.
- **Informace o obrázku:** Ukáže detaily obrázku jako Název, Datum pořízení a Velikost.
- **Styl procházení:** Listování nebo maticové znázornění.

- **Odeslat:** Odeslání souboru pomocí MMS nebo přes Bluetooth.
- **Použít jako:** Můžete soubor použít jako pozadí, spořič obrazovky, při zapínání či vypínání telefonu nebo jako obraz při volání některého z kontaktů.
- **Přejmenovat:** K přejmenování souboru.
- **Smazat:** Pro vymazání souboru.
- **Seřadit dle:** Pomocí **Zvolit** otevřete seznam třídících kritérií. Proved'te volbu a stiskněte **Zvolit**.
- **Smazat všechny soubory:** Pro vymazání všech souborů.
- **Úložiště:** Určete, kam mají být fotografie uloženy. Není-li založena paměťová karta, je k dispozici pouze telefon.
- **Videorekordér:** Přepne zabudovaný fotoaparát do režimu video nahrávání. Na displeji se zobrazí aktuální obrázek. Na dolní hraně displeje se zobrazí tři symboly:
 Symbol vlevo: Volba - vyvoláte stisknutím levého funkčního tlačítka.
 Symbol uprostřed: Záznam videa - stisknutím černého tlačítka uprostřed navigačních tlačítek ●.
 Symbol vpravo: Přerušování videozáznamu a uložení (při probíhající videozáznamu) nebo Zpět (při zobrazení obrázku bez nahrávání) - vyvoláte stisknutím pravého funkčního tlačítka.
 Po spuštění záznamu vidíte dobu záznamu. Středovým tlačítkem ● můžete záznam zastavit a opět spustit. Pravé funkční tlačítko ukončí záznam a objeví se dotaz na uložení záznamu (Ano/Ne).

V základním menu **Videorekordéru** se použitím pravého funkčního tlačítka vrátíte zpět do předchozího menu.

Po stisknutí levého tlačítka se objeví seznam voleb:

- **Nastavení kamkordéru:** Různé možnosti nastavení, jako např. expozice, noční režim nebo potlačení blikání.
- **Nastavení videa:** Nastavení video kvality, omezení velikosti snímku, časové omezení, vypnutí a zapnutí audio nahrávání.
- **Vyvážení bílé barvy:** Nejrůznější možnosti volby pro vyrovnaní bílé.
- **Nastavení efektů:** Zde můžete nastavit nejrůznější speciální efekty, jako např. stupeň šedi, sépie, zelená sépie, modrá sépie, invertování barev, invertování šedé, černá tabule, bílá tabule, měděná rytina, modrá rytina, ražba nebo skica.
- **Úložiště:** Určete, kam mají být uloženy video nahrávky. Není-li vložena paměťová karta, je k dispozici pouze telefon.
- **Obnovit standardní:** Obnovení standardního nastavení videorekordéru.
- **Video přehrávač:** Zde si můžete pouštět uložené videonahrávky. Po stisknutí levého funkčního tlačítka se objeví seznam videozáznamů. Vyberte videozáznam a stiskněte levé funkční tlačítko. Objeví se následný seznam možností:
 - **Přehrávání:** Zobrazí zvolené video.
 - **Odeslat:** Odeslání souboru pomocí MMS nebo přes Bluetooth.
 - **Přejmenovat:** Pro přejmenování souboru.
 - **Smazat:** K vymazání souboru.

- **Smazat všechny soubory:** K vymazání všech souborů.
- **Seřadit dle:** Pomocí **Zvolit** otevřete seznam třídících kritérií. Proveďte výběr a stiskněte **Zvolit**.
- **Úložiště:** Určete, kam mají být video nahrávky uloženy. Není-li vložena paměťová karta, je k dispozici pouze telefon.
- **Přehrávač audio:** Otevřete přehrávač pro uložené audio nahrávky.
Tlačítkem ▲ spustíte přehrávání audio souboru nebo jej pozastavíte.
Tlačítkem ▼ ukončíte přehrávání audio nahrávky (další nahrávka bude přehrána od začátku).
Tlačítkem ◀ přeskočíte o skladbu zpět v seznamu a s tlačítkem ▶ přeskočíte na další skladbu.
Hlasitost upravíte tlačítky * a #.
Při opuštění Přehrávače audio stisknutím funkčního tlačítka **Zpět** bez předchozího ukončení přehrávání, dále přehrávání pokračuje. Pro ukončení přehrávání musíte zpět do menu Přehrávače audio a ukončit přehrávání stisknutím tlačítka ▼ .
Funkci **Přehrávání na pozadí** můžete vypnout v menu přehrávače.
- **Záznamník:** Přes mikrofon telefonu můžete nahrávat zvuk. Po stisknutí levého funkčního tlačítka se objeví seznam voleb:
 - **Nový záznam:** Spuštění nové nahrávky.
 - **Přehrávání:** Přehrávání souboru.
 - **Přidat:** Nová nahrávka bude připojena ke zvolenému souboru.
 - **Přejmenovat:** K přejmenování souboru.

- **Smazat:** Smazat soubor.
- **Seznam:** Seznam již uložených zvukových nahrávek. Pod tlačítkem **Volba** máte další možnosti.
- **Nastavení:** Výběr místa uložení a formátu souboru.
- **Smazat všechny soubory:** Smazat všechny soubory.
- **Použít jako:** Můžete použít soubor při nastaveních uživatelského profilu jako vyzváněcí tón.
- **Odeslat:** Odeslat soubor pomocí MMS nebo přes Bluetooth.
- **FM Rádio:** Přes reproduktor telefonu nebo přes sluchátka můžete poslouchat rádio. Při zasunutých sluchátkách bude příjem lepší díky přidané anténě. Pomocí tlačítka ▼ zapnete/vypnete rádio. Při opuštění FM rádia stisknutím funkčního tlačítka **Zpět** bez předchozího ukončení přehrávání, přehrávání dále pokračuje. Pro ukončení přehrávání musíte zpět do menu FM Rádía a ukončit přehrávání stisknutím tlačítka ▼ .
Funkci Přehrávání na pozadí můžete vypnout v menu (více v sekci **Nastavení**). Použitím tlačítka ▲ přepínáte mezi manuálním a automatickým vyhledáváním frekvencí. Pro ladění frekvencí používáte tlačítka ◀ ▶ . Při manuálním vyhledávání je jeden krok 0,1 MHz. Pomocí tlačítek * a # nastavíte hlasitost. Pomocí funkce **Volba** máte další možnosti:
- **Seznam stanic:** Uložení nebo výběr uložených stanic.
- **Ruční vkládání:** Pro ruční zadání známé vysílací frekvence.
- **Přednastavené automat. vyhledávání:** Spustí automatické vyhledávání stanic.

- **Nastavení:** Zde můžete provést další nastavení, jako např. Reprodukce na pozadí zapnout/vypnout, Reproduktor zapnout/vypnout.

Nastavení

Na telefonu můžete provádět nejrůznější nastavení a obnovit původní stav.

- **Uživatelské profily:** Nastavení a úprava uživatelských profilů (Základní, Ticho, Schůzka, Venku, Můj styl). Stisknutím tlačítka **Volba** můžete vybraný profil **Aktivovat** nebo **Přizpůsobit** jednotlivá nastavení, jako jsou vyzváněcí tóny a hlasitost. Můžete také **Vymazat nastavení profilu** a vrátit jej tak do původního nastavení.
- **Nastavení telefonu**
 - **Čas a Datum:** Můžete nastavit časové pásmo (domovské město), zadat datum a čas, formát času a data stejně jako nastavit oddělovač pro datum.
 - **Plánované zapnutí/vypnutí:** Zde můžete nastavit časy, ve kterých se má Váš telefon vypnout/zapnout. Aktivujte funkci v položce **Stav** a upřesněte v dalších položkách zda-li se má telefon v daný čas zapnout nebo vypnout.
 - **Jazyk:** Vyberte jazyk telefonu.
 - **Preferované způsoby vkládání:** Vyberte Vámi preferovaný způsob zadávání textu (SMS/MMS/ /Telefonní seznam). Můžete vybírat mezi různými nastavením:
 - Smart ABC: Rozpoznání textu Angličtina/velká písmena.

- Smart abc: Rozpoznání textu Angličtina/malá písmena.
- Smart CZ: Rozpoznání textu Čeština/velká písmena.
- Smart cz: Rozpoznání textu Čeština/malá písmena.
- CS/ABC: Bez rozpoznání textu/velká písmena.
- cs/abc: Bez rozpoznání textu/malá písmena.
- Číselný: Zadání čísel.

Upozornění: Během zadávání textu můžete přepínat mezi všemy způsoby zadávání pomocí tlačítka #.

- **Vlastnosti zobrazení:** Různé možnosti pro nastavení displeje.
 - **Tapeta:** Zvolte si tapetu pro displej.
 - **Spořič displeje:** Zapněte tuto funkci a vyberte si obrázek ze seznamu. Obrázek bude podle vybraného času zobrazen na pozadí.
 - **Ukázat datum a čas:** Zvolte si zda-li má být datum a čas zobrazen na displeji v pohotovostním režimu.
 - **Nastavení funkce směrových tlačítek:** Pro všechna směrová tlačítka ▲ / ▼ / ◀ / ▶ můžete nastavit rychlý přístup k vybraným položkám menu. V pohotovostním režimu pak bude při stisku některého ze směrových tlačítek vyvolána přímo daná položka menu. Vyberte si tlačítko (Nahoru, Dolu, Doleva nebo Doprava), stiskněte **OK** a ze seznamu vyberte požadovanou funkci. Pro uložení stiskněte **OK**.
 - **Režim letadlo:** Nastavení normálního režimu nebo režimu letadlo. Další nabízenou možností je nastavení dotazu na přepnutí do režimu letadlo při každém zapnutí telefonu.
 - **Různá nastavení:** Nastavení podsvícení displeje (jas/čas pro vypnutí podsvícení).

- **Nastavení sítě**

- **Výběr sítě:** Vyhledávání a výběr dostupných mobilních sítí a nastavení režimu výběru sítě (**Způsob výběru**). Při automatickém výběru bude síť vybrána dle SIM karty operátora.
- **Preferované:** Můžete změnit prioritu při vybírání sítě prostřednictvím zadání preferované sítě ze seznamu.
- **GPRS připojení:** Nastavení režimu připojení GPRS.

- **Nastavení zabezpečení**

- **SIM zabezpečení:** Můžete si vybrat, jestli budete při zapnutí telefonu požádáni o zadání PIN kódu Vaší SIM karty nebo ne. U některých SIM karet není možné vypnutí dotazu na zadání PIN kódu. Dále pak můžete PIN kód a/nebo PIN 2 kód změnit.

Upozornění: PIN kód 4místné číslo naleznete v dokumentech, které jste obdrželi společně s Vaší SIM kartou. Není součástí telefonu MP50. Číslo není totožné s 4místným číslem (kódem přístroje), které slouží pro obnovení továrního nastavení. Prosíme nezaměňte tato čísla.

- **Zabezpečení telefonu:** Telefon můžete kompletně uzamknout. Pro zapnutí této funkce musíte zadat kód přístroje (z výroby je kód nastaven na 0000). Tento kód přístroje můžete změnit.
- **Automatický zámek klávesnice:** Můžete si zvolit čas, po jehož uplynutí dojde k automatickému uzamčení tlačítek telefonu (5 sek., 30 sek., 1 min., 5 min.). Pro odemčení stiskněte levé funkční tlačítko a krátce na to tlačítko *.

- Konektivita

- Bluetooth

- **Zapnout:** Zapne/vypne funkci Bluetooth. Aktuální nastavení je zobrazeno. Aktuální nastavení změníte levým funkčním tlačítkem.
- **Viditelnost:** Zapne/vypne viditelnost Vašeho telefonu při Bluetooth vyhledávání jiným zařízení. Aktuální nastavení je zobrazeno. Aktuální nastavení změníte levým funkčním tlačítkem.
- **Moje zařízení:** Pro započetí vyhledávání jiných Bluetooth zařízení. Zvolte jedno ze zobrazených zařízení a pro spojení s Vaším telefonem stiskněte **Párovat**.
- **Vyhledat audio zařízení:** Pro započetí vyhledávání jiných Bluetooth audio zařízení (např. Sluchátka). Zvolte jedno ze zobrazených zařízení a pro spojení s Vaším telefonem stiskněte **Párovat**.
- **Moje jméno:** Můžete změnit jméno Vašeho telefonu, které je používáno v režimu Bluetooth.
- **Pokročilé:** Otevře další možnosti nastavení.
 - **Audio cesta:** Vyberte zda ponecháte audio spojení v telefonu nebo zda-li má být předáno do Bluetooth sluchátka.
 - **Úložiště:** Vyberte úložiště pro data, která přenesete do telefonu přes Bluetooth.
 - **Povolení ke sdílení:** Zvolte zda-li jiná zařízení mohou data ve Vašem telefonu **Pouze číst** nebo je mohou i měnit a upravovat (**Plná kontrola**).
 - **Moje adresa:** Zobrazuje Bluetooth adresu Vašeho telefonu.

- **Datový účet:** Nastavení datového účtu (GPRS připojení, které je nutné pro MMS).
- **Obnovit výchozí nastavení:** Můžete navrátit některá nastavení zpět do stavu z výroby. Musíte zadat kód přístroje (0000 - nastavení kódu z výroby. Nezaměňte s PIN kódem SIM karty!).

Technické údaje

Duální pásmo	GSM 900 / DCS 1800
Displej	2.2" QVGA 220 x 176 pixelů
Fotoaparát	2,0 M Pixel
Další funkce	MMS, Bluetooth, rádio, svítlna, funkce nouzového volání
Baterie	Li-Ion, 3.7V, 700 mAh
Doba hovoru	až 7 hodin
Pohotovostní režim	až 6 dní
Rozměry	90 x 53 x 17 mm
Micro-SD karta	typ SD nebo SD-HC, max. 8 GB (není součástí balení)
Hodnoty SAR	GSM 900 MHz 0,57 W/kg DCS 1800 MHz 0,19 W/kg

Řešení problémů

Otvírat, provádět údržbu a opravovat přístroj MP50 smí pouze autorizované servisy. NIKDY nezkoušejte opravovat telefon sami - mohli byste problém zhoršit a ztratit nárok na záruku.

„Hovor nebyl spojen. (Hovor se nezdařil.)“

Zkontrolujte, zda není volané číslo a/nebo místní telefonní předvolba neúplná nebo chybná. Navolili jste úplné telefonní číslo včetně lokální předvolby, přestože vedete místní hovor?

„SIM karta je vložena, ale nezobrazuje se síla radiového příjmu.“

Některé SIM karty jsou tenčí než ostatní. Pokud se objeví toto chybové hlášení, přestože jste již vložili SIM kartu, přitlačte lehce na uchycení SIM karty, abyste zajistili bezchybný kontakt.

„Displej telefonu nezobrazuje žádné informace.“

Telefon se vypnul, protože se vybila baterie. Nabijte telefon a tiskněte 3 sekundy tlačítko zapínání, abyste telefon opět zapnuli.

„Hovory v zahraničí.“

Nacházíte-li se mimo dosah sítě vašeho provozovatele sítě, připojí se telefon automaticky do jiné GSM sítě. Informace o dodatečných nákladech, pokud používáte telefon mimo vaše národní hranice, obdržíte od vašeho provozovatele sítě.

Otvírat, provádět údržbu a opravovat přístroj „Jak lze zlepšit příjem?“

Není-li signál dostatečně silný, hledejte jiné místo pro volání nebo pokračování v hovoru. Například v uzavřených prostorech jděte k oknu. Pamatujte, že ve výtazích, tunelech a podzemních parkovacích domech je příjem často velmi slabý.

„Mohu při volání skrýt/utajit své telefonní číslo?“

Pokud chcete, aby volaná osoba neviděla vaše telefonní číslo, deaktivujte přenos vašeho telefonního čísla (viz také **Nastavení telefonu /Nastavení hovoru**).

„Jaké je číslo centrály SMS?“

Centrální číslo provozovatele sítě, přes které se odbavuje služba krátkých zpráv. Toto číslo je zpravidla vaším provozovatelem sítě již uloženo na SIM kartě a nemusí se zadávat nebo měnit.

„Byla moje SMS úspěšně poslána?“

Nachází-li se vaše SMS v odeslaných zprávách, byla úspěšně zprostředkována. Můžete také obdržet bezplatné potvrzení poté, co byla vaše SMS přijata příjemcem (nastavení v menu **SMS /Nastavení SMS**).

Péče a údržba

Telefon byl vyvinut a vyroben s velkou pečlivostí a mělo by se s ním také dobře zacházet. Budete-li dodržovat níže uvedené pokyny, splníte podmínky záruky a budete ještě dlouhá léta výrobek užívat.

- Ukládejte telefon, jeho části a příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Uchovávejte telefon v suchu. V dešťové vodě, vlhku a kapalinách jsou obsaženy minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nepoužívejte telefon v prašném nebo znečištěném prostředí a nepřechovávejte jej v takových podmínkách. Mohly by se poškodit pohyblivé části.
- Neukládejte telefon v horkém prostředí. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických přístrojů, poškodit baterie a zdeformovat nebo roztavit některé plasty.
- Neuchovávejte telefon v chladném prostředí. Pokud se poté zase zahřeje (na svou normální provozní teplotu), může se uvnitř utvořit vlhkost, která může poškodit elektronické tištěné obvody.
- Nezkoušejte telefon otevřít. Nevhodným zacházením můžete přístroj poškodit.
- Nenechejte telefon upadnout, nevystavujte jej úderům nebo nárazům a netřeste s ním. Takovým hrubým zacházením by se mohly rozlámat tištěné obvody uvnitř přístroje.
- Nepoužívejte k čištění telefonu leptající chemikálie, čisticí roztoky nebo agresivní čisticí prostředky.

- Na telefon nemalujte. Barva by mohla zalepit pohyblivé části a znemožnit tak řádný provoz.

Všechny výše uvedené pokyny platí rovněž pro telefon, baterii, nabíječku a veškeré díly příslušenství.

Informace o baterii

Váš telefon je provozován s nabíjecí baterií. Mějte na paměti, že nová baterie dosáhne plného výkonu teprve, až bude několikrát plně nabitá a vybitá!

Baterii lze sice několik set-krát nabít a vybit, nakonec se ale opotřebuje. Pokud se doba provozu (doba hovoru a doba pohotovostního režimu) zkrátí znatelně pod normální hodnotu, musí se vyměnit baterie.

Používejte pouze baterie a nabíječky, schválené výrobcem telefonu. (Nahradíte-li lithiovou baterii špatným typem nebo ji nevhodně zlikvidujete, hrozí nebezpečí výbuchu.)

Nepoužíváte-li nabíječku, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nenechávejte baterii připojenou k nabíječce déle než týden, protože příliš silné nabití může zkrátit životnost baterie.

Při nepoužívání se nabitá baterie postupně vybíjí.

Extrémní teploty mají nepříznivý vliv na nabíjitelnost baterie. Baterii používejte pouze k určenému účelu.

Nepoužívejte poškozené nabíječky nebo baterie. Baterii nezkratujte. K neúmyslnému zkratu může dojít, pokud se např. přímo vzájemně propojí kladný a záporný pól baterie (kovové pásky na baterii) nějakým kovovým předmětem (mincí, kancelářskou sponkou, sponou propisky), nosíte-li například náhradní baterii v kapse nebo peněženke. Zkratováním pólů se může poškodit baterie nebo spojovací předmět.

Kapacita a životnost baterie se snižuje, je-li uchovávána na chladných nebo teplých místech, jako např. v uzavřeném autě za letních nebo zimních podmínek.

Zkuste proto vždy přechovávat baterii při teplotách mezi 15°C a 25°C. Telefon s příliš studenou nebo teplou baterií občas nefunguje, i když je zcela nabitá. Výkon baterií je omezený zvláště při teplotách silně pod bodem mrazu.

Neodhazujte baterie do ohně!

Baterie musí být řádně odevzdány k recyklaci.

Baterie nepatří do domácího odpadu.

Další bezpečnostní pokyny

Bezpečnost provozu

Řídíte-li vozidlo, nedržte telefon v ruce. Upevněte telefon vždy do držáku, nepokládejte telefon na sedadlo spolujezdce nebo na místo, odkud by se při nárazu nebo brzdícím manévru mohl uvolnit.

Mějte na paměti: Bezpečnost provozu především!

Provozní prostředí

Nezapomeňte dodržovat zvláštní předpisy platné ve vašem okolí a vypnout telefon vždy, když je používání mobilních telefonů zakázáno nebo tam, kde by telefon mohl způsobit poruchy nebo nebezpečné situace. Držte přístroj vždy v jeho obvyklé ovládací poloze. Části telefonu jsou magnetické. Telefon a zvláště sluchátko může přitahovat kovové díly. Do blízkosti telefonu nedávejte kreditní karty nebo jiné magnetické nosiče dat, protože by se tím mohla vymazat data na nich obsažená.

Elektronické přístroje

Většina moderních elektronických přístrojů je odstíněna proti radiofrekvenčním signálům (rozhlasové frekvenci). Může se však stát, že určité elektronické přístroje nejsou odstíněny proti rádiovým signálům vašeho mobilního telefonu.

Kardiostimulátor

Výrobci kardiostimulátorů doporučují dodržovat minimální odstup 20 cm mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem, aby se zamezilo potenciálnímu

rušení s kardiostimulátorem. Tato doporučení se shodují s nezávislým výzkumem a doporučeními Wireless Technology Research.

Pro osoby s kardiostimulátorem platí:

- Je-li telefon zapnutý, dodržujte minimální vzdálenost 20 cm mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem.
- Neměli byste telefon nosit v náprsní kapse.
- Telefon přikládejte ke vzdálenějšímu uchu od kardiostimulátoru, abyste snížili nebezpečí možných poruch.
- Domníváte-li se, že došlo k rušení, ihned vypněte telefon.

Naslouchadla

Některé digitální mobilní telefony mohou za určitých okolností způsobit rušení některých naslouchadel.

Nefunuguje-li ani kolmá poloha naslouchadla, nemůžete tento mobil používat společně s naslouchadlem.

Jiné lékařské přístroje

Provoz rozhlasového přístroje, včetně mobilního telefonu, může podle okolností rušit funkci nedostatečně odstíněných lékařských přístrojů. Pokud potřebujete informace k dostatečnému odstínění nějakého lékařského přístroje proti externí radiofrekvenční energii nebo máte-li otázky k jiným tématům, obraťte se na lékaře nebo výrobce lékařského přístroje. Ve zdravotnických zařízeních vypínejte telefon, budete-li k tomu vyzváni tabulkami, vývěskami nebo jinými písemnými ustanoveními. V nemocnicích nebo zdravotnických zařízeních se někdy používají přístroje,

kteře mohou citlivě reagovat na extrémní radiofrekvenční energii.

Vozidla

Radiofrekvenční signály mohou podle okolností narušovat funkci špatně nainstalovaných nebo) nedostatečně odstíněných elektronických systémů v motorovém vozidle (např. elektronicky řízené vstřikování benzínu, elektronické systémy ABS (Antiblokovací systém), elektronické omezovače rychlosti, airbagové systémy). Informace o vašem automobilu získáte u výrobce automobilu nebo jeho zastoupení. Měli byste se informovat také u výrobce přístrojů, které byly do vozu nainstalovány dodatečně. Údržbu telefonu nebo instalaci telefonu do vozidla by měl provádět pouze odborný personál. Chybná montáž nebo údržba může mít nebezpečné následky a vést k zániku platné záruky přístroje.

Pravidelně kontrolujte, zda je vybavení mobilního telefonu ve vašem autě řádně instalováno a zda bezvadně funguje. Neukládejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky do stejné místnosti, kde je telefon, jeho části nebo příslušenství. U vozidel, které jsou vybaveny airbagem, pamatujte, že se airbag nafukuje značnou silou. Nepřipevňujte pevně namontované nebo pohyblivé díly vybavení mobilního telefonu ani nad airbag ani do prostoru, potřebného pro naplněný airbag. Není-li výbava mobilního telefonu uvnitř vozidla řádně namontována a airbag se začne plnit, může to vést k vážným poraněním.

Místa s příslušným označením

Vypněte telefon všude tam, kde jsou uvedeny odpovídající výzvy.

Místa s nebezpečím výbuchu

Vypněte telefon na místech s nebezpečím výbuchu a jednejte podle nápisů a pokynů. Na takových místech může jedna jiskra vyvolat explozi nebo způsobit požár, při kterém se můžete zranit nebo zcela přijít o život. Uživatelům doporučujeme vypnout telefon u čerpacích stanic. Připomínáme nutnost dodržování omezení s ohledem na používání rádiových přijímačů v prostorech s pohonnými látkami (sklady a prodejní prostory), chemických zařízeních nebo v oblastech odstřelu. Místa, kde hrozí nebezpečí výbuchu, jsou sice často, ale ne vždy zřetelně označena. K nim patří například podpalubí na lodích, okolí potrubí a nádrží, ve kterých se nachází chemikálie; vozidla, poháněná tekutým plynem (jako např. propanem nebo butanem), místa, kde se ve vzduchu nachází chemikálie nebo částice jako mouka, prach nebo kovový prach a také každé další místo, kde vám normálně bude doporučeno vypnout motor automobilu.

Letadlo

Použití telefonu v letadlech je zakázáno. Vypněte telefon před nástupem do letadla. Použití mobilního telefonu na palubě letadla může mít pro provoz letadla nebezpečné následky, rušit síť mobilních telefonů a porušit předpisy. Při nedodržení těchto pokynů mohou být porušovateli zablokovány nebo odepřeny služby

mobilních operátorů a/nebo proti němu mohou být zahájeny právní kroky.

Nouzové volání na linku 112

Důležité: jako každý jiný mobilní telefon pracuje tento telefon s rádiovými signály, mobilními rádiovými a pevnými sítěmi a funkcemi navolenými uživatelem. Proto nemůže být spojení garantováno ve všech situacích. Neměli byste se spoléhat výhradně na jeden mobilní telefon, jde-li o životně důležitou komunikaci (např. nouzové volání lékařům).

Nouzové volání někdy nelze uskutečnit ve všech sítích mobilních telefonů. Možná nepůjdou provést ani pokud jsou některé síťové služby a/nebo funkce telefonu aktivní. Můžete se na to informovat u lokálních poskytovatelů služeb. Provádíte-li nouzové volání, nezapomeňte uvést co nejpřesněji všechny potřebné informace. Myslete na to, že by Váš mobilní telefon mohl být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor ukončete teprve až budete vyzváni.

Prohlášení o shodě

Tento telefon je v souladu se základními požadavky uvedenými ve směrnici 1999/5/EC R&TTE týkající se rádiových a telekomunikačních koncových zařízení a je vhodný pro připojení a provoz v zemi, ve které byl prodán.

Prohlášení o shodě je k dispozici na:

www.swissvoice.de.

 Označení CE dokládá, že přístroj odpovídá výše uvedené směrnici.

www.swissvoice.net

© 2012

Všechna práva vyhrazena