Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho přístroje v závislosti na softwaru přístroje nebo poskytovateli služeb.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Czech. 11/2009. Rev. 1.0



Samsung C6625
Uživatelská příručka

SAMSUNG

Používání této příručky

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho přístroje. Rychlý start naleznete ve Stručné příručce.

Ikony v pokynech

Nejdříve se seznamte s ikonami použitými v této příručce:



Upozornění – situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Výstraha – situace, které by mohly způsobit poškození tohoto nebo jiného zařízení



Poznámka – poznámky, rady nebo dodatečné informace

▶ **Viz** – stránky se souvisejícími informacemi; například: ▶ s. 12 (znamená "viz strana 12")

→ **Následující krok** – pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: stiskněte <**Start**> → <**Další**> → **Správce obsahu** (znamená **Start**, potom **Další**, potom **Správce obsahu**)

[ ] **Hranaté závorky** – tlačítka zařízení; například: [⏻] (znamená tlačítko zapnout)

< > **Lomené závorky** – kontextová tlačítka ovládající různé funkce na každé obrazovce; například: <**Výběr**> (znamená kontextové tlačítko **Výběr**)

Informace o autorských právech

Práva na veškeré technologie a produkty, které jsou součástí tohoto zařízení, jsou majetkem příslušných vlastníků:

- Java™ je ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě – Bluetooth QD ID: B013854.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.
- Tento produkt obsahuje software licencovaný společností MS, partnerem společnosti Microsoft Corporation. Microsoft a software nesoucí název Microsoft jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Obsah

Výchozí aplikace ve vašem zařízení se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Komunikace 2

Zprávy 2

Média 6

Správce obsahu 6
FM rádio 8
Přehrávač streamu 9
Adobe® Flash® Lite™ 9
Hlasové poznámky 10

Práce s osobními informacemi 11

Kontakty 11
Kalendář 12
Office Mobile 13
Adobe® Reader LE 15
Správce týmu 16
Správce souborů 17
Úkoly 17

Web 18
Internet Explorer 18
Windows Live 20
Messenger 20
Čtečka RSS 21
Podcast 23
Vodafone odkazy 24

Připojení 25
Používání bezdrátové funkce Bluetooth .. 25
Připojení přes USB 27
Synchronizace přístroje 28
Sdílení internetového
Připojení s počítačem 30
Připojení k Internetu nebo privátní síti 31

Doplňkové programy 33
Hry 33
Java 33
Světový čas 34
Budíky a upozornění 35
D-Den 35
Kalkulačka 35
Inteligentní převodník 36
Stopky 36

Nastavení 37

Řešení problémů ..... a

Rejstřík ..... e

Komunikace

Váš přístroj podporuje přenos mnoha druhů volání a zpráv přes mobilní sítě a Internet.

Zprávy

Naučte se používat funkce pro zasílání zpráv. Pokyny k zadávání textu naleznete ve stručné příručce.

Odeslání multimediální zprávy

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → **Zprávy** → **SMS/MMS**.
2. Stiskněte <**Nabídka**> → **Nová**.
3. Zadejte číslo příjemce nebo stiskněte <**Menu**> → **Přidat příjemce** a vyberte tak kontakt.
4. Stiskněte <**Menu**> → **Přidat pole** → **Předmět**.
5. Stiskněte <**Ano**>.
6. Zadejte předmět zprávy.
7. Přejděte dolů a zadejte text zprávy.

8. Chcete-li vložit existující multimediální objekt, stiskněte < **Menu**> → **Připojit** → typ objektu.

   Pro vložení multimediálního objektu stiskněte <**Menu**> → **Přidat** → typ objektu.
9. Stisknutím <**Odeslat**> zprávu odešlete.

Vytvoření e-mailového účtu

Aby bylo možné odesílat a přijímat e-mailové zprávy, musíte nejprve vytvořit e-mailový účet.

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → **Zprávy** → **Nastavení e-mailu**.

   Pro snadné vytvoření e-mailového účtu stiskněte <**Start**> → <**Další**> → **Internet Services** → **Průvodce e-mailem**.
2. Zadejte e-mailovou adresu a heslo a stiskněte <**Další**>.
3. Pro manuální nastavení e-mailového účtu zrušte zatržítko vedle položky **Automaticky získat nastavení e-mailu z Internetu**.
4. Stiskněte <**Další**>.
5. Vyberte předdefinovaného poskytovatele e-mailu a stiskněte <**Další**>.
6. Zadejte své jméno a název účtu a stiskněte <**Další**>.
7. Zadejte server příchozí pošty, vyberte typ účtu a stiskněte <**Další**>.
8. Zadejte uživatelské jméno a klepněte na možnost <**Další**>.
9. Zadejte server odchozí pošty a stiskněte <**Další**>.
10. Nastavte jak často se vaše zařízení připojuje k serveru a kontroluje příchozí e-mailové zprávy: použijte položku **Automatické odesílání/přijem** (pokud je třeba).
11. Stiskněte <**Dokončit**>.

Odeslání e-mailu

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → **Zprávy**.
2. Vyberte název e-mailového účtu.
3. Stiskněte <**Nabídka**> → **Nová**.
4. Pro vybrání příjemce zadejte e-mailovou adresu do políčka Komu nebo stiskněte <**Nabídka**> → **Přidat příjemce**.
5. Přejděte dolů a zadejte předmět zprávy.
6. Přejděte dolů a zadejte text zprávy.
7. Chcete-li připojit přílohu, stiskněte <**Nabídka** > → **Vložit** → typ přílohy.
8. Stisknutím <**Odeslat**> zprávu odešlete.

Vyzvednutí e-mailu z poštovního serveru

Předtím, než budete moci stáhnout e-maily od poskytovatele internetových služeb nebo ze sítě VPN, musíte vytvořit e-mailový účet.

Informace o stažení zpráv z účtu aplikace Outlook naleznete v části "Synchronizace dat." ▶ s. 29

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → **Zprávy**.
2. Vyberte název e-mailového účtu.
3. Stiskněte <**Nabídka**> → **Odeslat a přijmout**.

Čtení zpráv

Můžete přistupovat ke složkám obsahujícím vaše textové nebo multimediální zprávy a k e-mailovým zprávám.

Prohlížení zpráv:

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → **Zprávy**.
2. Vyberte **SMS/MMS** nebo název e-mailového účtu.

   Otevře se schránka doručené pošty pro vybraný účet.
3. Chcete-li stáhnout celý obsah e-mailu, vyberte e-mail ze seznamu nebo stiskněte <**Nabídka**> → **Stáhnout zprávu**.

Prohlížení a ukládání příloh e-mailů



Přílohy e-mailů mohou obsahovat viry, které mohou poškodit váš přístroj. Chraňte svůj přístroj tak, že budete otevírat pouze přílohy od důvěryhodných odesilatelů.

Zobrazení přílohy:

1. V otevřeném e-mailu se posuňte na přílohu a stiskněte tlačítko Potvrdit.
2. Stiskněte tlačítko Potvrdit → <**Otevřít**> a otevřete tak přílohu.

   Příloha se otevře v příslušné aplikaci.

Uložení přílohy:

1. V otevřeném e-mailu se posuňte na přílohu a stiskněte tlačítko Potvrdit pro stažení.
2. Stiskněte tlačítko Potvrdit → <**Otevřít**> a otevřete tak přílohu.
3. Stiskněte <**Nabídka**> → **Uložit jako...**.
4. Zadejte název souboru a umístění v paměti a stiskněte <**Uložit**>.

Média

Naučte se používat Správce obsahu, FM rádio, Přehrávač streamu, Adobe® Flash® Lite™, a Hlasové poznámky.

Správce obsahu

Se Správcem obsahu můžete zobrazit a otevřít všechny soubory a složky v přístroji.

Zobrazení fotografie

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → <**Další**> → **Správce obsahu** → **Mé obrázky** → **Photo**.
2. Přejděte na náhled fotografie a stisknutím Potvrdit ji otevřete.

Při prohlížení fotografií můžete použít následující funkce:

- Fotografie procházejte posouváním doleva nebo doprava.
- Chcete-li fotografie zvětšovat, stiskněte tlačítko Potvrdit a poté levé nebo pravé softwarové tlačítko. Chcete-li opustit obrazovku zvětšení, stiskněte [**C**].
- Chcete-li upravit obrázek, stiskněte <**Menu**> → **Upravit obrázek**.

- Chcete-li nastavit fotografii jako pozadí nebo obrázek ID volajícího, stiskněte <**Menu**> → **Nastavit jako** → možnost.
- Chcete-li zobrazit fotografie ve formě prezentace, stiskněte <**Menu**> → **Přehrát jako prezentaci**.

Přehrávání videozáznamu

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → <**Další**> → **Správce obsahu** → **Má videa** → **Video**.
2. Přejděte na náhled videa a stisknutím Potvrdit jej otevřete.

Otevření dokumentů

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → <**Další**> → **Správce obsahu**.
2. Vyhledejte a otevřete složku, ve které je dokument uložen.
3. Přejděte na dokument a stisknutím Potvrdit jej otevřete.

Odeslání souboru

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → <**Další**> → **Správce obsahu**.
2. Vyhledejte a otevřete složku, ve které je soubor uložen.
3. Vyberte soubor.
4. Stiskněte <**Menu**> → **Odeslat** → volbu odeslání.
   - Chcete-li jej odeslat jako multimediální zprávu, vyberte možnost **jako MMS**. Viz "Odeslání multimediální zprávy." ▶ s. 2
   - Chcete-li jej odeslat jako e-mailovou zprávu, vyberte možnost **jako E-mail**. Viz "Odeslání e-mailu." ▶ s. 4
   - Chcete-li jej odeslat přes bezdrátové rozhraní Bluetooth, vyberte možnost **přes Bluetooth**. Viz "Používání bezdrátové funkce Bluetooth." ▶ s. 25

FM rádio

Prostřednictvím FM rádia můžete poslouchat své oblíbené stanice.

Poslech FM rádia

1. Připojte sluchátka k multifunkčnímu konektoru.
2. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → <**Další**> → **FM Rádio**.
3. Dostupné rádiové stanice můžete vyhledat přechodem doleva nebo doprava.
4. Hlasitost nastavíte stiskem navigačního tlačítka nahoru nebo dolu.

   Chcete-li přepnout výstup na reproduktor, stiskněte <**Menu**> → **Aktivace reproduktoru**.

Uložení rozhlasových stanic

Automatické uložení rozhlasových stanic:

V obrazovce rádia stiskněte <**Menu**> → **Seznam kanálů** → <**Skenování**>.

Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

Nastavení seznamu oblíbených stanic:

1. Na obrazovce rádia, můžete stisknutím doleva a doprava vybrat požadovanou stanici.

   Požadovanou stanici můžete vybrat také rolováním nahoru nebo dolu v obrazovce Seznam kanálů.
2. Stiskněte <**Nast. jako oblíbenou**> nebo stiskněte <**Menu**> → **Nast. jako oblíbenou**.
3. Stiskněte <**OK**>.

Přehrávač streamu

Můžete přehrávat streamové soubory z Internetu.

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → <**Další**> → **Internet Services** → **Přehrávač streamu**.
2. Stiskněte <**Otevřít**>.
3. Zadejte URL adresu streamového souboru a stiskněte <**Připojit**>.

   URL adresu můžete vybrat ze seznamu posledně navštívených.

Adobe® Flash® Lite™

Přístroj obsahuje Flash přehrávač pro prohlížení souborů Flash (swf).

Adobe Flash Lite 2.1 podporuje obsah vytvořený pro Flash 7. V závislosti na velikosti souboru a kapacitě paměti nemusí být možné některé soubory typu Flash ve vašem přístroji otevřít.

Zobrazení souboru Flash:

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → **Aplikace** → **Příslušenství** → **Adobe Flash Lite**.
2. Vyhledejte a otevřete složku, ve které je soubor Flash uložen.
3. Přejděte na soubor Flash a stiskněte Potvrdit.

Hlasové poznámky

Pomocí funkce Hlasové poznámky můžete nahrát a přehrát hlasové poznámky a zvukové klipy.



Nahrání zvukového klipu

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → **Aplikace** → **Organizátor** → **Hlasové poznámky**.
2. Stisknutím <**Zaznamenat**> spustíte nahrávání.
3. Až skončíte, stiskněte <**Zastavit**>.

   Zvukový klip se automaticky uloží.

Přehrání zvukového klipu

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → **Aplikace** → **Organizátor** → **Hlasové poznámky**.
2. Přejděte na zvukový klip a stiskněte Potvrdit.

   Přehrávání se spustí automaticky.

Práce s osobními informacemi

Zde naleznete informace k používání Kontaktů, Kalendáře, aplikací Office Mobile, Adobe Reader LE, Správce týmu, Správce souborů a Úkolů.

Kontakty

Níže naleznete informace o používání karet kontaktů k ukládání osobních informací, jako jsou jména, telefonní čísla a adresy.

Kopírování karet kontaktů

Karty kontaktů můžete zkopírovat ze zařízení na kartu SIM a naopak. Při kopírování kontaktu aplikace Outlook na SIM kartu můžete uložit pouze jméno kontaktu a telefonní číslo.

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → **Kontakty**.
2. Chcete-li kontakt zkopírovat, stiskněte <**Nabídka**> → **Kopírovat kontakt** → **Do Kontaktů** nebo **Na SIM**.

Chcete-li zachovat všechny informace o kontaktech, synchronizuje kontakty aplikace Outlook s počítačem (viz "Synchronizace dat" ▶ s. 29).

Přiřazení čísla rychlé volby kartě kontaktu

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → **Kontakty**.
2. Přejděte na kontakt a stiskněte Potvrdit.
3. Stiskněte <**Nabídka**> → **Přidat do rychlých voleb**.
4. Rolováním doleva nebo doprava nastavte číslo rychlé volby na klávesnici (je-li třeba).
5. Až skončíte, stiskněte <**Hotovo**>.

Přiřazení obrázku nebo vyzváněcího tónu kartě kontaktu

1. Pro použití kontaktů aplikace Outlook stiskněte na úvodní obrazovce <**Start**> → **Kontakty**.
2. Přejděte na kartu kontaktu.
3. Stiskněte <**Nabídka**> → **Upravit**.
4. Chcete-li přiřadit vyzváněcí tón, přejděte na **Vlastní vyzv. tón** a rolováním doprava nebo doleva vyberte vyzváněcí tón.
5. Chcete-li přiřadit obrázek, přejděte na **Obrázek** a rolováním doprava nebo doleva vyberte obrázek.
6. Až skončíte, stiskněte <**Hotovo**>.

Kalendář

Pomocí kalendáře si můžete uchovat přehled o schůzkách, narozeninách a dalších událostech.

Vytvoření události v kalendáři

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → **Kalendář**.
2. Stiskněte <**Nabídka**> → **Nová událost**.
3. Vyplňte políčka a upravte nastavení podle události.
4. Až skončíte, stiskněte <**Hotovo**>.

Změna zobrazení kalendáře

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → **Kalendář**.
2. Levým softwarovým tlačítkem můžete změnit náhled kalendáře.

Vypnutí upozornění na událost

Když zazní upozornění na událost nastavenou v kalendáři, stiskněte <**Zavřít**>.

Office Mobile

S aplikací Office Mobile můžete v přístroji otevřít a upravovat soubory aplikací Word, Excel a PowerPoint. Přístroj podporuje soubory vytvořené se sadou Office 97 a novějšími verzemi.

Otevření a úpravy sešitu aplikace Excel

Otevření a prohlížení sešitů Excel:

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.
2. Nalezněte soubor aplikace Excel a vybráním názvu souboru jej otevřete.
3. Pro zvětšení nebo zmenšení části dokumentu stiskněte některé ze softwarových tlačítek → <**Zobrazit**> → **Lupa** → volba zoomu.
4. Chcete-li sešit zavřít, stiskněte <**Nabídka**> → **Zavřít soubor**.

Upravení sešitu aplikace Excel:

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.
2. Nalezněte soubor aplikace Excel a vybráním názvu souboru jej otevřete.
3. Stiskněte libovolné softwarové tlačítko → <**Nabídka**> → **Upravit**.

4. Přejděte na buňku a stisknutím Potvrdit ji vyberte.
5. Zadejte hodnoty nebo text a stiskněte <**Hotovo**>.
6. Podle potřeby opakujte kroky 4-5.
7. Chcete-li sešit uložit, stiskněte <**Nabídka**> → **Soubor** → **Uložit jako...**.
8. Zadejte název souboru, vyberte umístění v paměti a stiskněte <**Uložit**>.

Otevření a úpravy dokumentu aplikace Word

Otevření a prohlížení dokumentu aplikace Word:

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → **Office Mobile** → **Word Mobile**.
2. Nalezněte soubor aplikace Word a vybráním názvu souboru jej otevřete.
3. Pro zvětšení nebo zmenšení části dokumentu stiskněte <**Zobrazit**> → volba zoomu.
4. Chcete-li sešit zavřít, stiskněte <**Nabídka**> → **Zavřít soubor**.

Úpravy dokumentu aplikace Word:

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → **Office Mobile** → **Word Mobile**.
2. Nalezněte soubor aplikace Word a vybráním názvu souboru jej otevřete.
3. Stiskněte <**Nabídka**> → **Upravit**.
4. Proveďte změny v dokumentu.
5. Chcete-li změnit formát, stiskněte <**Nabídka**> → **Formát** → typ.
6. Chcete-li dokument uložit, stiskněte <**Nabídka**> → **Soubor** → **Uložit jako...**.
7. Zadejte název souboru, vyberte umístění v paměti a stiskněte <**Uložit**>.

Otevření a prohlížení prezentace aplikace PowerPoint

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → **Office Mobile** → **PowerPoint Mobile**.
2. Nalezněte soubor aplikace PowerPoint a vybráním názvu souboru jej otevřete.
3. Chcete-li spustit prezentaci, stiskněte libovolné softwarové tlačítko → <**Nabídka**> → **Vlastní prezentace**.
4. Prezentaci ukončíte stiskem <**Konec**>.

Vytvoření a úpravy poznámky

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → **Office Mobile** → **OneNote Mobile**.
2. Stiskněte <**Nová**>.
3. Vytvořte poznámku.
4. Chcete-li změnit formát, stiskněte <**Nabídka**> → **Formát** → typ.

   Chcete-li vymazat veškeré formátování, stiskněte <**Nabídka**> → **Formát** → **Vymazat vše**.
5. Obrázky nebo hlasové poznámky můžete přidat stiskem <**Nabídka**> → **Vložit obrázek** nebo **Vložit záznam**.
6. Chcete-li poznámku uložit, stiskněte <**Hotovo**>.

Adobe® Reader LE

S aplikací Adobe Reader LE můžete otevřít a prohlížet dokumenty PDF.

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → **Aplikace** → **Dokument Viewer** → **Adobe Reader LE**.
2. Stiskněte <**Otevřít**>.
3. Nalezněte PDF soubor a vybráním názvu souboru jej otevřete.
4. Pro zvětšení nebo zmenšení části dokumentu stiskněte <**Nástroje**> → **Lupa** → volba zoomu.

Správce týmu

S pomocí správce týmu můžete vytvořit tým obsahující členy týmu, kterým pak lze odesílat zprávy všem najednou.

Vytvoření nového týmu

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → <**Další**> → **Správce Teamu**.
2. Stiskněte <**Nový**>.
3. Zadejte podrobnosti týmu.
4. Až skončíte, stiskněte <**Hotovo**>.

Přidání členů do týmu

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → <**Další**> → **Správce Teamu**→ tým.
2. Stiskněte <**Přidat**>.
3. Vyberte kontakty a stiskněte <**Hotovo**>.

Odeslání zprávy členům týmu

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → <**Další**> → **Správce Teamu**.
2. Přejděte na tým.
3. Stiskněte <**Menu**> → **Odeslat** → typ zprávy.
4. Vyberte pro kontakt telefonní číslo (je-li třeba).
5. Zadejte text zprávy.
6. Stisknutím <**Odeslat**> zprávu odešlete.

Odeslání schůzky

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → <**Další**> → **Správce Teamu**.
2. Přejděte na tým.
3. Stiskněte <**Menu**> → **Zadat schůzku**.
4. Zadejte podrobnosti schůzky.
5. Až skončíte, stiskněte <**Hotovo**>.
6. Přejděte dolů a zadejte text zprávy.
7. Stisknutím <**Odeslat**> zprávu odešlete.

Správce souborů

Pomocí aplikace File Manager můžete procházet všechny soubory a složky v přístroji. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → **Aplikace** → **Správce Soubor**.

Stiskněte <**Menu**> pro přejmenování, vymazání, nebo upravení svých souborů a složek.

Úkoly

S aplikací Tasks můžete vytvářet seznamy úkolů a připomínky.

Vytvoření úkolu

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → **Aplikace** → **Organizátor** → **Úkoly**.
2. Stiskněte <**Nabídka**> → **Nový úkol**.
3. Zadejte podrobnosti o úkolu.
4. Až skončíte, stiskněte <**Hotovo**>.

Označení úkolu jako provedeného

Po splnění úkolu se vraťte na obrazovku Tasks a přejděte na název úkolu, poté stiskněte <**Dokončeno**>. Jakmile označíte úkol za provedený, nebudou se pro tento úkol aktivovat žádná naplánovaná připomenutí.

Web

Naučte se používat Internet Explorer, Windows Live, Messenger, RSS čtečku, Podcast, Vodafone odkazy a Business Mail.

Internet Explorer

Internet Explorer můžete použít k prohlížení webových stránek a k vytvoření záložek na oblíbené webové stránky.

Prohlížení webových stránek

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → **Internet Explorer**.
2. Otevření webové stránky:
   - Stiskněte<**Nabídka**> → **Oblíbené položky** a vyberte záložku.
   - Stiskněte <**Nabídka**> → **Panel Adresa** pro zadání webové adresy a stiskněte <**Přejít**>.
   - Stiskněte <**Nabídka**> → **Historie** pro vybrání webové adresy ze seznamu historie.

3. Chcete-li zavřít webové připojení, stiskněte na úvodní obrazovce <**Start**> → **Aplikace** → **Příslušenství** → **Správce datových hovorů**. Přejděte na spojení, které chcete ukončit, a stiskněte <**OK**>.



Pro potvrzení ukončení spojení stiskněte [⏻] → **Bezdrátové sítě** → **Telefon** → tlačítko Potvrdit pro zablokování bezdrátových funkcí. Opětovným stiskem tlačítka Potvrdit bezdrátové funkce znovu povolíte.

Přidání záložky

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → **Internet Explorer**.
2. Vstupte na požadovanou webovou stránku a stiskněte <**Nabídka**> → **Přidat k oblíbeným**.
3. Zadejte název záložky a adresu (je-li třeba).
4. Změňte složku, pod kterou chcete záložku přidat (je-li třeba).
5. Stiskněte <**Přidat**>.

Změna nastavení prohlížeče

V prohlížeči stiskněte <**Nabídka**> → **Nástroje** → **Možnosti**:

- **Obecné**: nastavení zvuku a zobrazení prohlížeče
- **Domovská stránka**: nastavení webové adresy domovské stránky
- **Připojení**: konfigurace nastavení připojení
- **Paměť**: zobrazení informací o paměti aktuálně využité pro přechodné soubory, cookies a historii

Windows Live

Se službou Windows Live můžete být ve styku s přáteli a rychle získat informace z bezdrátového webu.

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → <**Další**> → **Internet Services** → **Windows Live**.
2. Přejděte na **Přihlásit ke službě Windows Live** a stiskněte tlačítko Potvrdit.
3. Postupujte podle zobrazených pokynů.

Messenger

S aplikací Windows Live Messenger můžete zůstat ve styku s ostatními uživateli a mít přehled o nových e-mailech i bez neustálého připojení k internetu. Když obdržíte novou zprávu nebo budete chtít použít internetové služby, připojení se obnoví.

Nastavení aplikace Messenger a přihlášení

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → <**Další**> → **Internet Services** → **Messenger**.
2. Posunutím doleva nebo doprava vyberte stav vašeho přihlášení.
3. Stiskněte <**Přihlásit**>.

Chat s aplikací Messenger

1. Z obrazovky aplikace messenger vyhledejte a vyberte název kontaktu a poté stiskněte <**Zpráva**>.
2. Zadejte zprávu do textového pole v dolní části obrazovky a poté stiskněte <**Odeslat**>.

3. Při chatování můžete provádět následující akce:
   - Vložit emotikony: stiskněte <**Nabídka**> → **Přidat emotikonu**
   - Pozvat kontakt k chatu: stiskněte <**Nabídka**> → **Možnosti** → **Přidat účastníka**
   - Přenést soubor: stiskněte <**Nabídka**> → **Odeslat** → typ souboru → soubor
   - Nahrát a odeslat zvukový klip: vyberte možnost <**Hlasový klip**>, nahrajte zvukový klip a poté stiskněte <**Odeslat**>
   - Přepnout mezi seznamem kontaktů a chatem: přejděte doleva nebo doprava
4. Chat můžete ukončit stiskem <**Nabídka**> → **Ukončit konverzaci**.

Čtečka RSS

Pomocí čtečky RSS můžete získat nejnovější zprávy a informace z oblíbených webových stránek.

Vytvoření kanálů

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → <**Další**> → **Internet Services** → **RSS Čtečka**.
2. Stiskněte <**Menu**> → **Upravit**→ **Nová složka** (je-li třeba).
3. Stiskněte <**Menu**> → **Upravit** → **Nový zdroj**.
4. Zadejte adresu RSS kanálu a vyberte složku, pod kterou chcete RRS kanál přidat a stiskněte <**OK**>.

Import kanálů

Kanály můžete přidat importováním OPML souborů.

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → <**Další**> → **Internet Services** → **RSS Čtečka**.
2. Stiskněte <**Menu**> → **OPML** → **Importovat** → **Vybrat soubor OPML** nebo **Zadejte adresu URL souboru OPML**.
3. Nalezněte OPML soubor nebo zadejte adresu OPML URL.

Čtení kanálů RSS

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → <**Další**> → **Internet Services** → **RSS Čtečka**.
2. Přejděte na kanál a stiskněte <**Aktualizovat**> pro získání nejnovějšího obsahu.
3. Po dokončení aktualizace stiskněte <**Hotovo**>.
4. Stiskem tlačítka potvrdit vyberte aktualizovaný kanál.

Nalezení nových kanálů

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → <**Další**> → **Internet Services** → **RSS Čtečka**.
2. Stiskněte <**Menu**> → **Hledat zdroj**.
3. Zadejte klíčové slovo a stiskněte <**Hledat**>.

   Přístroj vyhledá v internetu příslušné kanály a zobrazí výsledky.

4. Přejděte na kanál a stiskněte <**Přidat**> pro jeho přidání do seznamu RSS kanálů.

Podcast

Podcast umožňuje stahování audio a video souborů z webu a jejich přehrávání pomocí tohoto přístroje.

Přihlášení se k podcastu

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → <**Další**> → **Internet Services** → **Podcast** → **Podcasty**.
2. Stiskněte <**Menu**> → **Přihlásit se k odběru podcastu**.
3. Zadejte webovou adresu (URL) a stiskněte <**Přihlásit k odběru**> → <**Ano**>.
4. Proveďte instalaci podle zobrazených pokynů.

Vyhledání podcastu

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → <**Další**> → **Internet Services** → **Podcast** → **Podcasty**.
2. Stiskněte <**Menu**> → **Hledat podcast**.
3. Zadejte klíčové slovo a stiskněte <**Hledat**>.

   Přístroj vyhledá na internetu odpovídající záznamy a zobrazí výsledky.
4. Přejděte na záznam a stiskem <**Přidat**> jej přidejte do seznamu podcastů.

Stažení a přehrání podcastů

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → <**Další**> → **Internet Services** → **Podcast** → **Podcasty**.
2. Přejděte na podcast a stiskem <**Získat**> jej stáhněte.

   Podcast se přehraje automaticky v programu Windows Media Player.

Vodafone odkazy

Naučte se používat různé zákaznické služby a informace nabízené vaším poskytovatelem. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Vodafone Links nemusejí být v závislosti na vašem regionu dostupné.

Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → <**Další**> → **Internet Services** → <**Další**> → **Vodafone Links** → odkaz.



Připojení

Naučte se přenášet data do přístroje a z něho přes bezdrátové rozhraní Bluetooth nebo PC datový kabel a synchronizovat přístroj s počítačem pomocí aplikace ActiveSync. Naučte se nastavit datová nebo síťová připojení pro připojení do internetu nebo privátní sítě.

Používání bezdrátové funkce Bluetooth

K jiným bezdrátovým zařízením podporujícím rozhraní Bluetooth se můžete připojit až na vzdálenost 10 metrů (30 stop). Bezdrátové připojení může být rušeno zdmi a jinými překážkami mezi zařízeními.

Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → **Nastavení** → **Další...** → **Připojení** → **Bluetooth** → **Obecné nastavení**.
2. Stiskněte <**Nabídka**> → **Zapnout Bluetooth**.
3. Chcete-li ostatním zařízením umožnit vyhledání tohoto přístroje a připojení k němu, stiskněte <**Nabídka**> → **Zapnout viditelnost**.
4. Stiskněte <**Hotovo**>.

Vyhledání a spárování se zařízením Bluetooth

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → **Nastavení** → **Další...** → **Připojení** → **Bluetooth** → **Obecné nastavení**.
2. **Přidat nové zařízení...**
   Váš přístroj vyhledá zařízení Bluetooth a zobrazí jejich seznam.
3. Přejděte na zařízení a stiskněte <**Další**>.
4. Zadejte PIN pro Bluetooth a stiskněte <**Další**>.

   Aby bylo možné dvě zařízení Bluetooth spárovat, musí obě zařízení použít stejný PIN. Sluchátka a sady handsfree do automobilu mohou používat fixní PIN, například **0000**.

5. Stiskněte <**Hotovo**>.

Odeslání dat pomocí funkce Bluetooth

1. Vyberte položku nebo soubor, které chcete odeslat.
2. Stiskněte <**Menu**> → **Odeslat** → **přes Bluetooth** nebo <**Nabídka**> → **Odeslat kontakt** → **Přenést**.
3. Vyberte zařízení ze seznamu.

Příjem dat pomocí bezdrátové funkce Bluetooth

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → **Nastavení** → **Další...** → **Připojení** → **Přenést**.
2. Zaškrtněte volbu **Přijímat příchozí IR přenosy**.
3. Stiskněte <**Hotovo**>.

Nastavení portu COM rozhraní Bluetooth

Když se připojujete k Bluetooth zařízení podporujícímu profil Serial, můžete vytvořit Bluetooth COM port.

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → **Nastavení** → **Další...** → **Připojení** → **Bluetooth** → **Obecné nastavení**.
2. Stiskněte <**Nabídka**> → **Porty COM** → <**Nabídka**> → **Nový odchozí port**.
3. Vyberte název zařízení a stiskněte <**Vybrat**>.
4. Vyberte port COM.
5. Vyberte **Zabezpečené připojení** pro vytvoření zabezpečeného spojení mezi zařízeními.
6. Stiskněte <**Hotovo**>.

Připojení přes USB

Nastavení výchozí akce pro USB připojení

Nastavení výchozí akce, kterou telefon provede při připojení k počítači datovým kabelem:

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → **Nastavení** → **Další...** → **Připojení** → **USB**.
2. Vyberte výchozí USB režim (**ActiveSync** nebo **Velkokapacitní zařízení**).
3. Stiskněte <**Hotovo**>.

Používání ActiveSync, viz "Synchronizace přístroje."

Zkopírování souborů na paměťovou kartu

1. Do přístroje vložte paměťovou kartu.
2. Změňte režim připojení USB na **Velkokapacitní zařízení**.
3. Připojte telefon k počítači datovým kabelem.
4. Otevřete složku a zobrazte soubory.
5. Kopírujte soubory na paměťovou kartu a obráceně.
6. Po dokončení odpojte telefon od počítače.

Synchronizace přístroje

Pomocí aplikace ActiveSync můžete synchronizovat přístroj s počítačem a zálohovat a obnovovat data.

Instalace aplikace ActiveSync do počítače

Předtím, než budete moci synchronizovat data, musíte nainstalovat aplikaci ActiveSync buď z dodaného disku CD-ROM, nebo z webových stránek společnosti Microsoft (http://www.microsoft.com).

Instalace aplikace ActiveSync z dodaného disku CD-ROM:

1. Vložte CD-ROM do počítače.
2. Proveďte instalaci podle zobrazených pokynů.
3. Po dokončení instalace vytvořte podle pokynů zobrazených v průvodci pro nastavení synchronizace pro připojení přístroje k počítači a pro sdílení dat.

Připojte přístroj k počítači datovým kabelem.

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → **Nastavení** → **Další...** → **Připojení** → **USB**.
2. Změňte režim připojení USB na **ActiveSync** a stiskněte <**Hotovo**>.
3. Připojte jeden konec datového kabelu k multifunkčnímu konektoru na přístroji a druhý konec k USB portu na počítači.

Synchronizace dat

Po připojení přístroje k počítači by měla aplikace ActiveSync automaticky začít synchronizovat data. Synchronizaci můžete spustit ručně kliknutím na **Synchronizovat**. Probíhající synchronizaci můžete zastavit kliknutím na **Zastavit**.

Můžete také ručně najít a zkopírovat soubory z přístroje do počítače a naopak – v okně aplikace Microsoft ActiveSync klikněte na **Prozkoumat pocket PC**.

Další informace o synchronizaci dat naleznete v nápovědě aplikace ActiveSync.

Konfigurace Exchange serveru

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → **Aplikace** → **ActiveSync.**
2. Stiskněte <**Nabídka**> →**Konfigurovat server**. Pokud jste dosud nenastavili synchronizaci s Exchange serverem, zobrazí se výzva **Přidat zdroj serveru**.
3. Zadejte svoji e-mailovou adresu a stiskněte <**Další**>.
4. Zadejte uživatelské jméno, heslo a adresu domény.
5. Stiskněte <**Další**>.
6. Zadejte adresu serveru.

7. Chcete-li navázat zabezpečené připojení, zaškrtněte volbu **Tento server vyžaduje šifrované připojení (SSL)**.
8. Stiskněte <**Další**>.
9. Vyberte typy dat, které chcete synchronizovat.
10. Když jste hotovi, stiskněte <**Dokončit**>.

Změna plánu synchronizace

Pokud synchronizujete data přes server Exchange často, můžete nakonfigurovat nastavení pro špičku a dobu mimo špičku.

Změna plánu synchronizace:

1. Stiskněte <**Nabídka**> → **Plán**.
2. Nastavte následující volby:
   - **Ve špičce**: nastavení frekvence synchronizací během špičky
   - **Mimo špičku**: nastavení frekvence synchronizací mimo špičku
   - **Použít výše uvedené nastavení během roamingu**: nastavení plánů synchronizace i pro roaming
   - **Odeslat/přijmout po klepnutí na tlačítko Odeslat**: nastavení synchronizace při každém odeslání nebo přijmutí e-mailu
3. Až skončíte, stiskněte <**Hotovo**>.

Sdílení internetového Připojení s počítačem

Telefon můžete nastavit jako bezdrátový modem umožňující počítači přístup na internet.

1. Připojte telefon k počítači datovým kabelem nebo funkce bezdrátového připojení Bluetooth.
2. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → <**Další**> → **Internet Services** → **Sdílení Internetu**.

3. Vyberte PC připojení a typ síťového připojení a poté stiskněte <**Připojit**>.



Během připojení k internetu prostřednictvím funkce sdílení internetu je funkce ActiveSync deaktivována.

Připojení k Internetu nebo privátní síti

Pro připojení k internetu nebo vaší síti a přenášení dat vytvořte datová a síťová připojení.

Než začnete, opatřete si následující informace:

- Od vašeho mobilního operátora: informace o plánu datové konektivity, telefonní číslo serveru, uživatelské jméno a heslo.
- Od vašeho poskytovatele internetu (ISP) nebo poskytovatele bezdrátového připojení: Telefonní číslo ISP serveru nebo přístupový bod, uživatelské jméno a heslo.



Váš přístroj by již měl být nakonfigurován pro přístup k internetu. Pokud máte potíže s přístupem k internetu, bude třeba připojení upravit. Pokud si nejste jisti, jaké informace máte zadat, obraťte se na svého poskytovatele služeb.

Nastavení vytáčeného (dial-up) připojení

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → **Nastavení** → **Další...** → **Připojení** → **Telefonické připojení**.
2. Stiskněte <**Nabídka**> → **Přidat** pro přidání nového připojení.

3. Nastavte detaily připojení (viz "Telefonické připojení" pro podrobnosti ▶ s. 43).
4. Až skončíte, stiskněte <**Hotovo**>.

Nastavení GPRS připojení

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → **Nastavení** → **Další...** → **Připojení** → **GPRS.**
2. Stiskněte <**Nabídka**> → **Přidat** pro přidání nového připojení.
3. Nastavte detaily připojení (viz "GPRS" pro podrobnosti ▶ s. 44).
4. Až skončíte, stiskněte <**Hotovo**>.

Nastavení připojení prostřednictvím proxy serveru

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → **Nastavení** → **Další...** → **Připojení** → **Další...** → **Proxy.**
2. Stiskněte <**Nabídka**> → **Přidat** pro přidání nového připojení.
3. Nastavte detaily připojení (viz "Proxy" pro podrobnosti ▶ s. 44).
4. Až skončíte, stiskněte <**Hotovo**>.

Nastavení připojení k VPN serveru

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → **Nastavení** → **Další...** → **Připojení** → **Další...** → **VPN.**
2. Stiskněte <**Nabídka**> → **Přidat** pro přidání nového připojení.
3. Nastavte detaily připojení (viz "VPN" pro podrobnosti ▶ s. 45).
4. Až skončíte, stiskněte <**Hotovo**>.

Doplňkové programy

Naučte se používat Hry, Java aplikace, Světový čas, Budíky, aplikaci D-Day, Kalkulačku, Převodník a Stopky.

Hry

Hraní her:

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → <**Další**> → **Zábava**.
2. Vyberte hru ze seznamu a postupujte podle zobrazených pokynů.

Dostupné hry se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti. Ovládání her a možnosti se mohou lišit.

Java

Java je složka, do které se ukládají stažené hry a aplikace.

Stahování aplikací

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → <**Další**> → **Zábava** → **Java**.
2. Stiskněte <**Download**>.

Spuštění aplikací

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → <**Další**> → **Zábava** → **Java** → aplikace.
2. Stisknutím <**Menu**> otevřete seznam různých možností a nastavení pro aplikaci.

Světový čas

Se světovými hodinami můžete sledovat čas v jiném městě nebo zemi.

Vytvoření světového času

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → **Aplikace** → **Organizátor** → **Časové pásmo**.
2. Přejděte na časové pásmo a stiskněte <**Přiřadit**>.
3. Vyberte časové pásmo přechodem doleva nebo doprava.
4. Přechodem nahoru nebo dolu vyberte zemi a město.
5. Stiskněte <**Hotovo**>.
6. Chcete-li nastavit letní čas, stiskněte <**Menu**> → **Použít DST**.

Přidání světového času na displej

Na displeji můžete zobrazit hodiny se dvěma různými časovými pásmy.

Po vytvoření světových hodin:

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → **Aplikace** → **Organizátor** → **Časové pásmo**.
2. Přejděte na světový čas, který chcete přidat.
3. Stiskněte <**Menu**> → **Nastavit jako úvodní obrazovku**.
4. Stiskněte <**OK**>.

Budíky a upozornění

Naučte se nastavit a ovládat upozornění na důležité události.

Nastavení nového upozornění

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → **Aplikace** → **Organizátor** → **Alarm**.
2. Přejděte na volnou pozici alarmu a stiskněte <**Upravit**>.
3. Nastavte podrobnosti upozornění.
4. Až skončíte, stiskněte <**Hotovo**>.

Vypnutí budíku

Když zvoní budík:

- Budík bez opakovaného buzení vypnete stiskem <**OK**>.
- Budík s opakovaným buzením vypnete stiskem <**Zrušit**> nebo jej můžete stiskem <**Přispat si**> ztlumit a odložit o příslušný časový interval.

D-Den

Funkci D-Den použijte k vypočtení, kolik dní zbývá nebo uplynulo od určité události.

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → **Aplikace** → **Organizátor** → **D-den** → <**Nový**>.
2. Do jednotlivých políček zadejte podrobnosti počítadla.
3. Až skončíte, stiskněte <**Hotovo**>.

Kalkulačka

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → **Aplikace** → **Příslušenství** → **Kalkulačka**.
2. Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.

Inteligentní převodník

Pomocí převodníku můžete převádět míry nebo měny z jedné jednotky do druhé.

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → **Aplikace** → **Příslušenství** → **Převodník**.
2. Vyberte typ mír.
3. Posunutím doprava nebo doleva změňte základní jednotku (je-li třeba).
4. Posuňte se dolů a zadejte základní množství.
5. Posuňte se dolů a posunutím doleva nebo doprava změňte převodní jednotku (je-li třeba).

   Přístroj zobrazí výsledek převodu.

Stopky

1. Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → **Aplikace** → **Příslušenství** → **Stopky**.
2. Stisknutím tlačítka <**Start**> stopky spustíte.
3. Stisknutím <**Indspil**> uložíte mezičasy.
4. Až budete chtít skončit, stiskněte <**Stop**>.
5. Stiskem <**Nulstil**> vymažete zaznamenané časy.

Nastavení

V této části naleznete informace o nastavení přístroje. Přístup k nastavení přístroje:

Na úvodní obrazovce stiskněte <**Start**> → **Nastavení**.

Pro přístup k dalším volbám nastavení se posuňte dolů nebo vyberte **Další...**.

Telefon

Pomocí nastavení ID volajícího, čekajícího hovoru, rychlé volby a dalších nastavení určete, jak bude přístroj nakládat s hovory.

Všechny hovory

- **Výběr pásma**: nastavte, zda má telefon pracovat v UMTS nebo GSM sítích
- **Cena hovoru**: zobrazení ceny hovorů, pokud je podporováno vaší SIM nebo USIM kartou

- **Možnosti hovorů**

  Přijmout libovolným tlač.: nastavte, chcete-li hovory přijímat stiskem libovolného tlačítka (kromě [ ] a [ ])

  Zobrazit kontakty SIM: nastavte pro zobrazení kontaktů uložených na SIM nebo USIM kartě

  Telefonní číslo: zobrazení vašeho telefonního čísla

  Číslo hlasové schránky: zadejte číslo hlasové schránky, které jste získali od vašeho poskytovatele služeb

  Středisko služeb zpráv SMS: zadejte číslo služby textových zpráv, které jste získali od vašeho poskytovatele služeb

  Směrové číslo země: nastavte kód vaší země

  Směrové č. oblasti: zadejte kód vaší oblasti
- **ID volajícího**: nastavte odesílání svého ID volajícího podle svých preferencí nebo nastaveních sítě
- **Kanály**

  Povolit kanály: nastavení příjmu zpráv informační služby

  Seznam přijímacích kanálů: nastavení příjmu seznamu všech dostupných kanálů sítě

  Jazyk: nastavte preferované jazyky pro zobrazení zpráv buňky
- **Povolená čísla**: nastavte, chcete-li umožnit odchozí hovory pouze na omezenou skupinu telefonních čísel
- **Sítě**

  Aktuální sít: zobrazení aktuální sítě

  Výběr sítě: nastavte přístroj na automatický nebo manuální výběr sítí/ operátorů

  Abyste se mohli připojit k jiné síti, musíte vybrat takovou, která má smlouvu o roamingu s vaší domovskou sítí.

- **Uzav. skup.uživatelů**: nastavte přístroj na omezení hovorů pouze do a z vybrané skupiny uživatelů

Hlasové hovory

- **Blokování hovorů**: restrikce příchozích nebo odchozích hovorů

  Blokování příchozích hovorů
  - **Vypnuto**: nastavte pro deaktivaci blokování příchozích hovorů
  - **Při roamingu**: nastavte, chcete-li zamezit příchozím hovorům, pokud se nacházíte mimo domovskou síť
  - **Všechny hovory**: nastavte pro zamezení všech příchozích hovorů

  Blokovat odchozí hovory
  - **Vypnuto**: nastavte pro deaktivaci blokování odchozích hovorů
  - **Mezinárodní, mimo domácích**: nastavte pro zamezení mezinárodních hovorů do jiných zemí, než je vaše domovská země
  - **Mezinárodní hovory**: nastavte pro zamezení hovorů na mezinárodní čísla
  - **Všechny hovory**: nastavte pro zamezení všech odchozích hovorů
- **Další hovor na lince**: nastavte pro upozornění na další příchozí hovor v době, kdy máte právě jiný hovor
- **Přesměrování hovorů**: přesměrujte příchozí hovory na jiné telefonní číslo

  Neomezeně: nastavte pro přesměrování všech hlasových hovorů

  Neodpovídá-li: nastavení pro přesměrování hlasových hovorů když neodpovídáte

  Je-li obsazený: nastavte pro přesměrování hovorů, když máte jiný hovor.

  Je-li nedostupný: pro přesměrování hovorů při vypnutém telefonu

  Datová volání: nastavte pro zamezení všech datových hovorů

Videohovory

- **Odchozí obraz**: nastavte obraz, který se má použít během videohovoru
- **Volby pro neúspěšný hovor**: nastavte přístroj tak, aby se v případě, že není hlasový hovor spojen, znovu pokusil o videohovor nebo odeslal textovou zprávu
- **Blokování hovorů**: restrikce příchozích nebo odchozích hovorů
- **Přesměrování hovorů**: přesměrujte příchozí hovory na jiné telefonní číslo

Vlastní čísla

Uložte svoje telefonní číslo na SIM nebo USIM kartu. Zde uložené číslo nijak neovlivní skutečné telefonní číslo vaší SIM nebo USIM karty dané vaší účastnickou smlouvou.

Zvuky

- **Ring Tone**: nastavte vyzvánění pro příchozí hovory
- **Notification**

  Připomenutí: nastavení tónu pro připomínky

  Nový e-mail: nastavení tónu pro příchozí e-mailové zprávy

  Nová zpráva SMS: nastavení tónu pro příchozí textové zprávy

  Nová hlasová zpráva: nastavení tónu pro příchozí hlasové zprávy

  Nová rychlá zpráva: nastavení tónu pro příchozí okamžité zprávy

  Zprávy SIM toolkit: nastavení tónu pro příchozí zprávy SMS toolkit

- **System Sound**

  Výstraha: nastavení tónu pro vykřičník

  Otázka: nastavení tónu pro dotazy

  Upozornění: nastaví přístroj na vydávání výstražných tónů (například při nízkém napětí baterie)
- **Keypad Tone**: nastavení tónu při stisku kláves
- **DNSe**: nastavení jedné z následujících DNSe (Digital Natural Sound Engine) voleb pro obohacení digitálních zvukových efektů vašeho telefonu:

  3D zvuk: nastavení 3D zvukového efektu

  EQ Rež.: nastavení efektu ekvalizéru

  Svižně: nastavení efektu ozvěny

Displej

Výchozí obrazovka

- **Vzhled výchozí obraz.**: nastavte uspořádání výchozí obrazovky
- **Zobrazit poslední programy**: nastavte, chcete-li po stisku <**Start**> zobrazit na displeji naposledy použité programy
- **Barevné schéma**: nastavte barevné schéma
- **Obrázek pozadí**: nastavte tapetu na pozadí
- **Časový limit**: nastavte časový interval, po kterém se aktuální zobrazení přepne při nečinnosti zpět na výchozí obrazovku

Profily

Změna zvukového profilu (viz Stručná příručka).

Datum a čas

Upravte vzhled a chování data a času.

- **Časová zóna**: nastavte časové pásmo
- **Datum**: nastavte aktuální datum
- **Čas**: nastavte aktuální čas
- **Aktualizace časové zóny**: vyberte režim aktualizace data a času

  Pouze ruční: ruční nastavení času a data

  Nejdříve upozornit: přístroj se vás dotáže, zda chcete aktualizovat informaci o čase

  Automaticky: Přístroj získá časové informace ze sítě a automaticky aktualizuje přesný čas. Tato volba je dostupná pouze tehdy, je-li podporována vaší sítí.

Místní nastavení

- **Jazyk**: nastavte jazyk zobrazení (pro všechna menu a aplikace)
- **Národní prostředí**: nastavte svůj region
- **Krátký formát data**: nastavení formátu data
- **Dlouhý formát data**: nastavení formátu data
- **Formát času**: nastavení formátu času
- **Kladné číslo**: vyberte, jak chcete zobrazovat kladná čísla
- **Záporné číslo**: vyberte, jak chcete zobrazovat záporná čísla
- **Kladná částka**: vyberte, jak chcete zobrazovat kladnou měnu
- **Záporná částka**: vyberte, jak chcete zobrazovat zápornou měnu

Připojení

Ovládání funkcí bezdrátového připojení Bluetooth nebo USB připojení a nastavení vytáčeného připojení, GPRS, proxy, a VPN připojení, prostřednictvím kterých se můžete připojit k internetu nebo své privátní síti.

Bezdrátové sítě

Umožňuje ve vašem přístroji zablokovat nebo povolit bezdrátové funkce nebo funkci Bluetooth.

Přenést

Nastavte přístroj na příjem vysílání, umožňující příjem dat z jiných Bluetooth zařízení.

Bluetooth

- **Obecné nastavení**: ovládání bezdrátové funkce Bluetooth (viz "Používání bezdrátové funkce Bluetooth" ▶ s. 25)
- **BPP nastavení**: pokud jsou s přístrojem spárovány Bluetooth tiskárny, nastavte výchozí Bluetooth tiskárnu



Jakmile je vybrána výchozí Bluetooth tiskárna, můžete ze Správce obsahu tisknout obrázky.

- **OBEX nastavení**: změňte OBEX nastavení týkající se přijímání souborů
- **Mé informační nastavení**: umožňuje zjistit název a adresu vašeho zařízení

USB

Určete způsob, jakým se bude přístroj chovat při připojení k počítači.

Telefonické připojení

Chcete-li nastavit vytáčená připojení, stiskněte <**Nabídka**> → **Přidat** pro přístup k následujícím volbám:

- **Popis**: nastavení jména vytáčeného připojení
- **Připojuje se k**: nastavení typu sítě použité pro připojení k internetu
- **Telefonní číslo**: zadejte své telefonní číslo
- **Uživatelské jméno**: zadání uživatelského jména
- **Heslo**: nastavte heslo pro vytáčené připojení

- **Doména**: zadejte název domény

GPRS

Chcete-li nastavit GPRS připojení, stiskněte <**Nabídka**> → **přidat** pro přístup k následujícím volbám:

- **Popis**: nastavení jména GPRS připojení
- **Připojuje se k**: nastavení typu sítě použité pro připojení k internetu
- **Přístupový bod**: nastavte jméno přístupového bodu
- **Uživatelské jméno**: zadání uživatelského jména
- **Heslo**: nastavte heslo pro GPRS připojení
- **Typ ověření**: nastavte typ autentizace
- **Primární server DNS**: nastavte adresu primárního DNS (domain name server)
- **Sekundární server DNS**: nastavte adresu sekundárního DNS (domain name server)
- **Adresa IP**: zadejte IP adresu brány, kterou jste získali od vašeho poskytovatele služeb.

Proxy

Chcete-li nastavit proxy připojení, stiskněte <**Nabídka**> → **přidat** pro přístup k následujícím volbám:

- **Popis**: nastavte název proxy připojení
- **Připojuje se z**: nastavení typu sítě, ze které se připojujete
- **Připojuje se k**: nastavení typu sítě použité pro připojení k internetu
- **Proxy (názer:port)**: nastavení jména a čísla portu proxy serveru
- **Typ**: nastavení typu sítě použité pro připojení k proxy serveru
- **Uživatelské jméno**: zadání uživatelského jména
- **Heslo**: nastavte heslo pro proxy připojení

VPN

Chcete-li nastavit VPN připojení, stiskněte <**Nabídka**> → **Přidat** pro přístup k následujícím volbám:

- **Popis**: nastavte název VPN připojení
- **Typ VPN**: nastavte typ VPN
- **Server**: nastavte jméno VPN serveru
- **Připojuje se z**: nastavení typu sítě, ze které se připojujete
- **Připojuje se k**: nastavení typu sítě použité pro připojení k internetu
- **Uživatelské jméno**: zadání uživatelského jména
- **Heslo**: nastavte heslo pro VPN připojení
- **Doména**: nastavte název domény
- **Ověřování IPSec**: nastavte typ autentizace, pokud jste typ VPN nastavili na **IPSec/L2TP**
- **Předsdílený klíč IPSec**: nastavte pre-shared klíč, pokud jste nastavili **Předsdílený klíč**

Agps Manager

Nastavte možnosti stahování dat pro funkci Assist GPS. Před aktivací této funkce zavřete všechny spuštěné aplikace. zajistíte tak optimální využití GPS.

- **Stav**: stažení aktualizovaných GPS dat
- **Nastavení**: nastavení voleb pro stahování GPS dat

Připojení k doméně

Registrace nových jmen domény pro vaše podnikové zdroje.

Zabezpečení

Nastavte bezpečnostní kódy a spravujte bezpečnostní certifikáty a bezpečnostní moduly.

- **Zámek zařízení**: nastavte kód pro odemykání přístroje
- **Povolit zámek SIM**: nastavte přístroj na používání pouze vaší SIM nebo USIM karty; Když je povolen zámek SIM nebo USIM karty, nebudete moci v přístroji používat jinou SIM nebo USIM kartu
- **Povolit kód PIN karty SIM**: nastavte přístroj tak, aby při každém zapnutí vyžadoval zadání PIN kódu
- **Změnit kód PIN karty SIM**: změna kódu PIN
- **Změnit PIN2**: změna kódu PIN2
- **Certifikáty**: zobrazení bezpečnostních certifikátů. Tyto certifikáty pomáhají zabezpečit vaše osobní údaje a pomáhají vám vyhnout se virům a jinému nebezpečnému softwaru
- **Změna hesla blokování**: změna hesla pro zákaz hovorů
- **Změn. hesla resetu**: změna hesla telefonu
- **Resetování**: obnovení výchozích hodnot nastavení
- **Mobilní stopař:** nastavení telefonu, aby automaticky odeslal přednastavenou stopovací zprávu rodině nebo přátelům, když se někdo pokusí použít telefon s jinou kartou SIM nebo USIM. Tato funkce nemusí být dostupná kvůli funkcím podporovaným poskytovatelem služeb

Nastavení e-mailu

Vytvoření nového e-mailového účtu.

Message Ticker

Nastavte pro zobrazení pruhu s novou textovou zprávou. Když dostanete novou zprávu, objeví se zpráva s vybraným obrázkem na displeji.

Volby odesíl. SMS

Změňte nastavení pro odesílání textových zpráv.

Spravované programy

Zobrazení historie instalovaných programů

Odebrat programy

Odstranění programů, které jste do telefonu nainstalovali. Přejděte na požadovaný program a stiskněte <**Nabídka**> → **Odebrat**.

Nastavení napájení

- **Baterie**: zobrazení zbývající energie baterie
- **Doba podsvícení**: nastavte interval, po kterém zhasne podsvícení
- **Doba zobrazení**: nastavte interval, po kterém zhasne displej
- **Jas displeje**: nastavení jasu displeje
- **Doba podsv. kláves**: nastavte interval, po kterém zhasne podsvícení kláves
- **Světelné čidlo**: zapněte používání světelného čidla k určení, zda se má použít podsvícení displeje a kláves
- **Podsv. kláves zap.**: v následujících volbách zapněte podsvícení kláves (**Kdykoliv**) nebo nastavte časový úsek, kdy se má používat podsvícení kláves (**Vlastní čas**)
- **Čas spuštění**: nastavte počáteční čas pro použití podsvícení
- **Čas ukončení**: nastavte konec časového úseku pro použití podsvícení

Inf. o vlastníkovi

Zadejte své kontaktní údaje.

Memory Information

Zobrazení informací o aktuálně využité paměti přístroje a o paměťové kartě. Chcete-li paměťovou kartu zformátovat, stiskněte <**Menu**> → **Formát paměťové karty**.

Název zařízení

Zadejte název svého přístroje

Usnadnění

- **Velikost syst. písma**: nastavte velikost písma na displeji
- **Limit opak. stisk.**: nastavte prodlevu mezi jednotlivými stisky kláves při zadávání textu
- **Doba pro potvrzení**: nastavte prodlevu, po které bude nepotvrzená akce zrušena
- **Připomenutí při hovoru**: nastavte hlasitost výstražného tónu během hovoru

O produktu

Zobrazení informací o přístroji.

Zasílání zpráv o chybách

Nastavte přístroj, aby v případě výskytu chyb během činnosti software odesílal chybová hlášení do společnosti Microsoft. Pomůžete tak společnosti Microsoft zdokonalit budoucí verze jejich produktů.

Názor zákazníka

Nastavte přístroj tak, aby odesílal určitou zpětnou vazbu o tom, jakým způsobem používáte produkty Windows Mobile. Zpětná vazba pomáhá identifikovat trendy a způsoby využívání a následně tak zdokonalit budoucí verze produktů.

Windows Update

Nastavte přístroj na stahování kritických a bezpečnostních aktualizací z webových stránek společnosti Microsoft. Microsoft poskytuje aktualizace pro operační systém Windows a Windows hardware. Váš systém je tak vždy aktuální a chráněný proti známým bezpečnostním rizikům.

Delete all RO

Vymazání všech digitálních práv, která jsou uložena v zařízení.



Řešení problémů

Máte-li s telefonem problémy, proveďte před kontaktováním profesionálního servisu tyto kroky.

Po zapnutí zařízení se může zobrazit následující zpráva:

Zpráva	Zkuste problém vyřešit takto:
Chyba karty SIM	Zkontrolujte, zda je karta SIM nebo USIM správně vložená.
Zadat kód PIN karty SIM	Při prvním použití přístroje, nebo když je zapnuta ochrany pomocí PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Chcete-li tuto funkci zakázat, stiskněte <**Start**> → **Nastavení** → **Další...** → **Zabezpečení** → **Zakázat kód PIN karty SIM**.
Požadován kód PUK	Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli několikanásobnému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.

Přístroj neukazuje žádný signál (vedle ikony sítě nejsou žádné proužky)

- Pokud jste přístroj právě zapnuli, počkejte přibližně 2 minuty, aby přístroj mohl najít síť a přijmout signál.

a

- Signál nemusí být k dispozici v tunelech a ve výtazích. Přejděte do otevřené oblasti.
- Můžete se nacházet v mezeře mezi pokrytými oblastmi. Signál byste měli přijmout, jakmile vstoupíte do pokryté oblasti.

Zapomněli jste bezpečnostní kód nebo kód PIN nebo PUK

Pokud tento nebo jiný kód zapomenete nebo ztratíte, obraťte se na prodejce nebo poskytovatele služeb.

Na displeji se zobrazují bílé linky

Na displeji se mohou vyskytovat bílé linky, pokud jste přístroj zapnuli po dlouhé době nebo pokud jste vyndali baterii bez vypnutí přístroje. Zobrazení by se mělo během krátké doby napravit.

Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno

- Stiskněte tlačítko [ ].
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Vybrali jste kontakt, kterému chcete zavolat, ale hovor se nevytočil

- Zkontrolujte, zda je v kontaktních údajích uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.

Druhá strana vás neslyší

- Zkontrolujte, zda neblokujete vestavěný mikrofon.
- Posuňte vestavěný mikrofon blíže k ústům.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Špatná zvuková kvalita hovoru

- Zkontrolujte, zda neblokujete vnitřní anténu zařízení v horní části přístroje.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Baterie se nenabíjí správně nebo se přístroj sám vypíná během nabíjení

- Odpojte přístroj od nabíječky, vyndejte baterii, vraťte ji zpět a potom zkuste nabíjení znovu.
- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou.

Přístroj je horký na dotek

Při používání více aplikací najednou využívá přístroj více energie a může se zahřát. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.

Přístroj vás vyzval k odstranění dat

Je k dispozici málo paměti. Přesuňte data na paměťovou kartu nebo odstraňte staré položky z aplikací.

Přístroj se nemůže připojit k Internetu

- Zkontrolujte, zda jste zadali správná nastavení pro svého poskytovatele internetových služeb.
- Zkontrolujte, zda jste aktivovali bezdrátové připojení k poskytovateli mobilních služeb a zda není blokován signál.
- Zkontrolujte, zda jste zadali správné uživatelské jméno a heslo.

Nemůžete najít zařízení Bluetooth

- Zkontrolujte, zda mají oba přístroje aktivovanou funkci Bluetooth.
- Ujistěte se, že vzdálenost mezi přístroji není větší než 10 metrů a že nejsou odděleny zdmi nebo jinými překážkami.
- Zkontrolujte, zda je povolena viditelnost přístrojů.
- Zkontrolujte, zda jsou oba přístroje kompatibilní s bezdrátovou technologií Bluetooth.
- Zkontrolujte, zda je na obou přístrojích zadán správný PIN.

Nemůžete poslouchat hudbu s bezdrátovými sluchátky Bluetooth

- Zkontrolujte, zda je přístroj připojen ke sluchátkům.
- Zkontrolujte, zda sluchátka podporují formát hudby, který chcete poslouchat.
- Ujistěte se, že vzdálenost mezi sluchátky a přístrojem v dosahu a že mezi nimi nejsou zdi nebo jiné překážky.

Rejstřík

ActiveSync
- Exchange server, 29
- instalace, 28
- plán, 30
- synchronizace, 29

Adobe Flash Lite, viz média

Adobe Reader LE, 15

Bluetooth
- aktivace, 25
- odesílání dat, 26
- port COM, 27
- připojení k jiným zařízením, 26
- příjem dat, 26

budík
- nastavení, 35
- vypnutí, 35

čtečka RSS, 21

datum a čas, 42

D-Den, 35

displej, 41

Exchange server, viz ActiveSync

FM rádio
- poslech, 8
- uložení stanic, 8

hlasové poznámky, viz média

hodiny
- nastavení budíku, 35
- vypnutí budíku, 35
- změna světového času, 34

hry, 33

Java, 33

kalendář
- vypnutí upozornění na událost, 13
- vytvoření událostí, 12
- změna zobrazení, 13

kalkulačka, 35

kontakty
Kopírování karet kontaktů 11
přirazení obrázků nebo vyzváněcích tónů, 12
přiřazení čísel rychlé volby, 12

messenger
chatování, 20
nastavení a přihlášení, 20

média
nahrávání zvukových klipů, 10
otevření souborů ve správci obsahu, 6
přehrávání souborů Flash, 9
přehrávání zvukových klipů, 10

Office Mobile
dokumenty aplikace Word, 14
OneNote, 15
prezentace aplikace PowerPoint, 15
sešity aplikace Excel, 13

Podcasty, 24

podcasty, 23

posílání zpráv
e-mail, 4
zobrazení, 4

správce bezdrátového připojení, 43

správce obsahu, viz média

správce souborů, 17

správce týmu, 16

stopky, 36

úkoly,
označení jako provedeného, 17
vytvoření, 17

zasílání zpráv
multimediální, 2

zvuky, 40