* Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi.
* V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství lišit od ilustrací v této příručce.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-xxxxxA
Czech. 05/2007. Rev. 1.0

SAMSUNG

SGH-D900i
Uživatelská příručka

web 'n' walk

T··Mobile···





Důležitá bezpečnostní upozornění

☑ Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné.

Informace o autorských právech

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě. Bluetooth QD ID: B012592
- Java™ je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc.

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte mobilní telefon během řízení – vždy nejprve zastavte a zaparkujte vozidlo.

Vypnutí telefonu při doplňování paliva

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla nebo v blízkosti paliv či chemikálií.

Vypnutí telefonu v letadle

Mobilní telefony mohou způsobit rušení různých přístrojů. Použití mobilního telefonu v letadle je nezákonné a také nebezpečné.

Vypnutí telefonu v blízkosti jakýchkoliv zdravotnických přístrojů

Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou využívat přístroje citlivé na externí elektromagnetické záření na rádiové frekvenci. Postupujte vždy podle platných pravidel nebo předpisů.

Rušení

Všechny mobilní telefony mohou být ovlivněny rušením, které může narušit jejich funkci.

Zvláštní předpisy

Dodržujte všechny zvláštní předpisy platné v kterémkoliv místě a vždy vypněte telefon, kdykoliv je jeho použití zakázáno, nebo v případě, že jeho použití může způsobit rušení nebo nebezpečí.

Odolnost proti vodě

Tento telefon není odolný proti vodě. Uchovávejte jej v suchu.

Vhodné používání

Používejte telefon pouze v normální poloze (držený u ucha). Pokud je telefon zapnutý, vyhněte se zbytečnému kontaktu s anténou.

Tísňová volání

Zadejte číslo tísňové služby platné ve vašem místě a stiskněte .

Udržování telefonu mimo dosah dětí

Telefon a jeho části včetně příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Příslušenství a baterie

Používejte jen baterie a příslušenství, například náhlavní sady a datové kabely, schválené společností Samsung. Použití jakéhokoliv neautorizovaného příslušenství může poškodit telefon a může být nebezpečné.

- Telefon by mohl explodovat, pokud bude baterie vyměněna za nesprávný typ.
- Použité baterie likvidujte podle pokynů výrobce.



Dlouhý poslech náhlavní sady při vysoké hlasitosti může poškodit sluch.

Kvalifikovaný servis

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný servisní personál.

Podrobnější informace o bezpečnosti najdete v části "Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti" na straně 37.

O této příručce

Tato uživatelská příručka nabízí stručné informace o používání telefonu.

V této příručce jsou použity následující ikony:

☑	Oznamuje, že je nutné dávat pozor na následující informace ohledně bezpečnosti nebo funkcí telefonu.
→	Oznamuje, že je pro posun na určitou možnost a pro její vybrání nutné použít navigační tlačítka.
[ ]	Označuje tlačítko na telefonu. Například, [ ]
< >	Označuje programovatelné tlačítko, jehož funkce je zobrazena na displeji telefonu. Například, <**Menu**>



- **Fotoaparát a videokamera**

  Pro pořízení fotografie nebo videozáznamu použijte modul s fotoaparátem.

Speciální funkce telefonu



- **Hudební přehrávač**

  Telefon můžete použít jako přehrávač hudebních souborů. Při poslouchání hudby můžete používat jiné funkce telefonu.



- **FM rádio**

  Poslouchejte oblíbené rádiové stanice kdykoliv a kdekoliv.



- **Editor obrázků**

  Upravte a ozdobte své fotografie.



- **Tisk fotografií**

  Vytiskněte si fotografie, abyste si uchovali ty nejlepší chvíle navždy.



- **Telefon na televizoru**

  Prohlédněte si fotografie a videoklipy pořízené telefonem na televizní obrazovce.



- **Režim offline**

  Přepnutí telefonu do režimu offline, aby bylo možné používat jeho funkce nesouvisející s bezdrátovým připojením v letadle.



- **Bluetooth**

  Přenos multimediálních souborů a osobních dat a připojení k jiným zařízením pomocí bezdrátové technologie Bluetooth.



- **SOS zpráva**

  V nouzové situaci můžete odeslat zprávu SOS rodině nebo přátelům.

Obsah

Vybalení **6**

Zkontrolujte, zda máte všechny položky

Začínáme **6**

První kroky při ovládání telefonu

Příprava a nabíjení telefonu ... 6
Zapnutí nebo vypnutí ... 7
Rozvržení telefonu ... 7
Tlačítka a ikony ... 8
Funkce pro přístup do menu ... 12
Zadávání textu ... 12
Upravte si telefon ... 14

Více než jen telefon **16**

Začněte s funkcemi pro volání, fotoaparátem, hudebním přehrávačem, webovým prohlížečem a dalšími speciálními funkcemi

Volání a příjem hovorů ... 16
Používání fotoaparátu ... 17
Přehrávání hudby ... 18
Poslouchání FM rádia ... 20
Procházení webu ... 21
Používání části Kontakty ... 22
Odesílání zpráv ... 22
Čtení zpráv ... 24
Používání funkce Bluetooth ... 25

Funkce menu **27**

Uvedeny všechny funkce menu

Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti **37**

Přehled funkcí menu

Režim Menu otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu.

1 Záznamy hovorů

1 Poslední kontakty
2 Zmeškané hovory
3 Odchozí hovory
4 Přijaté hovory
5 Odstranit vše
6 Doba hovorů
7 Cena hovorů[1]

2 Kontakty

1 Seznam kontaktů
2 FDN kontakty[1].
3 Vytvořit kontakt
4 Skupina
5 Rychlá vytáčení
6 Moje vizitka
7 Vlastní číslo
8 Správa
9 Číslo služby[1]

3 Aplikace

1 Hudební přehrávač
2 Záznamník
3 Editor obrázků

3 Aplikace

4 FM rádio
5 Bluetooth
6 Svět JAVA
7 Plánovač
8 SIM-AT[1]

4 web'n'walk

5 Zprávy

1 Napsat zprávu
2 Moje zprávy
3 Šablony
4 Odstranit vše
5 Nastavení
6 Zprávy SOS
7 Vysílání
8 Stav paměti

6 Moje soubory

1 Obrázky
2 Videa
3 Hudba
4 Zvuky
5 Jiné soubory
6 Paměťová karta[2]
7 Stav paměti

7 t-zones

1 Domácí stránka
2 Záložky
3 Zadat URL
4 Smazat paměť
5 Nastavení serveru
6 Stávající server

8 Fotoaparát

1 Vyfotografovat
2 Nahrát video
3 Přejít do složky Moje fotografie
4 Přejít do složky Moje videoklipy

9 Nastavení

1 Datum a čas
2 Nastavení telefonu
3 Nastavení displeje
4 Nastavení zvuků
5 Nastavení osvětlení
6 Služby sítě
7 Zabezpečení
8 Stav paměti
9 Obnovit nastavení
10 Správa klíčů
11 Nastavení VOD[3]

1. Zobrazuje se pouze tehdy, je-li podporováno kartou SIM.
2. Zobrazuje se pouze tehdy, je-li v telefonu vložena paměťová karta.
3. Zobrazeno jen tehdy, je-li podporováno poskytovatelem služeb.

Vybalení

Zkontrolujte, zda máte všechny položky

- Telefon
- Cestovní adaptér
- Baterie
- Uživatelská příručka


U místního prodejce výrobků Samsung můžete zakoupit různé příslušenství.

Položky dodané s telefonem a příslušenství dostupné u prodejce Samsung se může lišit v závislosti na zemi nebo poskytovateli služeb.


Začínáme

První kroky při ovládání telefonu

Příprava a nabíjení telefonu



Odstranění krytu baterie



Zapnutí nebo vypnutí


Zapnutí	1. Otevřete telefon. 2. Stiskněte a podržte [ ]. 3. Pokud je to nutné, zadejte PIN a stiskněte <**OK**>.
Vypnutí	1. Otevřete telefon. 2. Stiskněte a podržte [ ].

Rozvržení telefonu

Pohled zepředu



Pohled zezadu



Když telefon zavřete, odkrytá tlačítka se uzamknou, aby při jejich náhodném stisknutí nedošlo ke spuštění žádné funkce. Klávesnici odemknete stisknutím levého kontextového tlačítka a tlačítka <**OK**>.

Tlačítka a ikony

Tlačítka

	Provedení funkce uvedené na spodním řádku displeje.
	V základním režimu, přístup k následujícím menu: • Nahoru: Režim Moje nabídka • Dolů/Vlevo/Vpravo: oblíbená menu V režimu Menu umožňuje pohyb mezi možnostmi menu.
OK	V základním režimu umožňuje přechod do režimu Menu. V režimu Menu umožňuje výběr zvýrazněné položky menu či potvrzení zadaného údaje.



Zahájení nebo příjem hovoru.

V základním režimu vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů.



Odstranění znaků na displeji nebo položek v aplikaci.



Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete telefon.

Ukončení hovoru.

V režimu Menu umožňuje zrušení zadaných údajů a návrat telefonu do základního režimu.



Zadávání čísel, písmen a některých zvláštních znaků.

V základním režimu přistoupíte stisknutím a podržením [**1**] k hlasové poště. Mezinárodní předvolbu zadáte stisknutím a podržením [**0**].



Zadání speciálních znaků nebo provedení speciálních funkcí.

V základním režimu stisknutím a podržením [∗] aktivujete nebo deaktivujete Tichý režim. Stisknutím a podržením [#] zadáte mezeru mezi čísly.



Nastavení hlasitosti telefonu.

	V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením. V režimu fotoaparátu se pořídí fotografie nebo videozáznam.

Ikony

V horním řádku displeje mohou být zobrazeny následující ikony oznamující stav telefonu. Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na zemi nebo poskytovateli služeb.

	Síla signálu
	Probíhá volání
	Mimo oblast služby nebo režim offline
	Je nastaveno upozornění
	Nová zpráva: • : SMS • : MMS • : E-mail •  : Hlasová pošta
	Je aktivní přesměrování hovorů
	Funkce Bluetooth je aktivní
	Synchronizováno s počítačem
	Síť GPRS (2.5G)
	Síť EDGE
	Domácí oblast
	Oblast kanceláře

	Probíhá přehrávání hudby
	Přehrávání hudby je pozastaveno
	Je vložena paměťová karta
	Je zapnuto FM rádio
	Tichý režim (ztlumit)
	Tichý režim (vibrace)
	Funkce zpráva SOS je aktivní
	Je připojeno Bluetooth sluchátko nebo sada handsfree do automobilu

	Typ vyzvánění • Žádné: Melodie • : Zesilující melodie • : Vibrace • : Melodie a vibrace • : Zesilující a vibrace • : Vibrace a pak zvonění • : Melodie a pak vibrace
	Stav baterie

Funkce pro přístup do menu

Vyberte možnost	1. Stiskněte požadované kontextové tlačítko. 2. Stisknutím navigačních tlačítek přejdete na další nebo předchozí možnost. 3. Stisknutím <**Zvolit**>, <**OK**> nebo [OK] potvrdíte zobrazenou funkci nebo zvýrazněnou možnost. 4. Stisknutím <**Zpět**> přejdete o úroveň výše. Stisknutím [ ] se vrátíte do základního režimu.
Používání čísel menu	Stiskněte číselné tlačítko, které odpovídá požadované možnosti.

Zadávání textu

Změna režimu zadávání textu	• Stisknutím a podržením [*] lze přepnout mezi režimy T9 (T9Cab) a ABC (ABC). • Stisknutím [*] se přepínají velká a malá písmena a číselný režim (123). • Stisknutím a podržením [#] aktivujete režim symbolů.
Režim ABC	Když chcete zadat slovo: Stiskněte příslušné tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.

Režim T9	Když chcete zadat slovo: 1. Začněte zadávat slovo stisknutím [**2**] až [**9**]. 2. Zadejte celé slovo, než upravíte nebo odstraníte jednotlivé znaky. 3. Když se slovo zobrazí správně, vložte mezeru stisknutím [#]. Jinak zobrazte alternativní slova stisknutím [**0**].
Režim čísel	Stiskněte tlačítka s požadovanými čísly.
Režim symbolů	Vyberte symbol stisknutím příslušného číselného tlačítka.

Další funkce	• Stisknutím [**1**] zadáte interpunkční znaménka a zvláštní znaky. • Stisknutím [#] vložíte mezeru. • Přesuňte kurzor stisknutím navigačních tlačítek. • Stisknutím [**C**] odstraníte jednotlivé znaky. • Stisknutím a podržením [**C**] vymažete celý displej.

Upravte si telefon

Jazyk telefonu

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Jazyk**.
2. Vyberte jazyk.

Melodie vyzvánění

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení zvuků** → **Příchozí hovor** → **Zvonění**.
2. Stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo] vyberte kategorii zvonění.
3. Vyberte zvonění.
4. Stiskněte <**Uložit**>.

Hlasitost tónů klávesnice

V základním režimu nastavíte hlasitost tlačítek stisknutím [▲/▼].

Pozadí v základním režimu

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení displeje** → **Pozadí**.
2. Stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo] vyberte možnost **Normální**.
3. Vyberte možnost **Pozadí**.
4. Vyberte kategorii obrázku.
5. Vyberte obrázek.
6. Stiskněte <**Uložit**>.

Barva vzhledu režimu Menu

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení displeje** → **Vzhled**.
2. Vyberte barevný vzor.

Zkratky menu

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Zkratky**.
2. Vyberte tlačítko.
3. Vyberte menu, které se má přiřadit tlačítku.

Tichý režim

Abyste nerušili ostatní lidi, můžete telefon přepnout do tichého režimu. V základním režimu stiskněte a podržte [#].

Zámek telefonu

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Zámek tel**.
2. Vyberte možnost **Aktivovat**.
3. Zadejte nové 4 až 8místné heslo a stiskněte <**OK**>.
4. Zadejte nové heslo znovu a stiskněte <**OK**>.

Více než jen telefon

Začněte s funkcemi pro volání, fotoaparátem, hudebním přehrávačem, webovým prohlížečem a dalšími speciálními funkcemi

Volání a příjem hovorů

Volání

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stiskněte [ ].
   Stisknutím [▲/▼] lze nastavit hlasitost.
3. Stisknutím [ ] ukončíte volání.

Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, stiskněte [ ].
2. Stisknutím [ ] ukončíte volání.

Použití funkce hlasitý odposlech

Během hovoru aktivujete funkci hlasitý odposlech stisknutím [OK] potom <**Ano**>. Dalším stisknutím [OK] přepnete zpět na sluchátko.

Vytvoření konferenčního hovoru

1. Zavolejte druhému účastníkovi během hovoru.
   První hovor bude podržen.
2. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Konference**.
3. Další účastníky přidáte opakováním kroků 1 a 2.
4. Během konferenčního hovoru:
   - Pokud chcete mít soukromý rozhovor s jedním účastníkem, stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Rozdělit**.

- Pokud chcete odpojit jednoho účastníka, stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Odebrat**.

5. Konferenční hovor ukončíte stisknutím [ ].

Používání fotoaparátu

Fotografování

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením [ ].
2. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
3. Stisknutím [OK] nebo [ ] pořídíte fotografii. Fotografie se automaticky uloží.
4. Stisknutím <**Zpět**> pořídíte další fotografii.

Zobrazení fotografie

1. V základním režimu stiskněte [ ] a vyberte možnost **Přejít do složky Moje fotografie**.
2. Vyberte požadovanou fotografii.

Nahrávání videozáznamu

1. V základním režimu stiskněte [ ] a vyberte možnost **Nahrát video**.

2. Stisknutím [OK] nebo [📷] spustíte nahrávání.
3. Stisknutím <■> nebo [📷] nahrávání zastavíte. Videozáznam se automaticky uloží.
4. Stisknutím <↩> můžete nahrát další videozáznam.

Zobrazení videozáznamu

1. V základním režimu stiskněte [📷] a vyberte možnost **Přejít do složky Moje videoklipy**.
2. Vyberte požadovaný videozáznam.

Přehrávání hudby

Kopírování hudebních souborů do telefonu

Použijte tyto způsoby:

- Stažení z webu.
- Stažení z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung PC Studio. Informace naleznete v uživatelské příručce k aplikaci Samsung PC Studio.
- Příjem přes Bluetooth.
- Zkopírování na paměťovou kartu a vložení karty do telefonu.

Vytvoření seznamu skladeb

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Aplikace** → **Hudební přehrávač**.
2. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Přidat hudbu z** → umístění v paměti.
3. Vyberte soubory stisknutím [OK] a stiskněte <**Přidat**>.

Přehrávání hudebních souborů

1. Na obrazovce hudebního přehrávače stiskněte [OK].
2. Během přehrávání použijte následující tlačítka:
   - OK : pozastavení nebo pokračování přehrávání.
   - Vlevo: návrat k předchozímu souboru.
   - Vpravo: přeskočení na následující soubor.
   - Nahoru: otevření seznamu skladeb.
   - ▲/▼: nastavení hlasitosti.
3. Stisknutím [Dolů] přehrávání zastavíte.

Poslouchání FM rádia

Poslouchání rádia

1. Připojte konektor dodaných sluchátek k multifunkčnímu konektoru na telefonu.
2. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Aplikace** → **FM rádio**.
3. Stisknutím [OK] rádio zapnete.
4. Stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo] naleznete dostupné rádiové stanice.
5. Stisknutím [OK] rádio vypnete.

Uložení rádiových stanic

Automatické ladění:

Na obrazovce FM rádia stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Samoladicí**. Dostupné rádiové stanice se automaticky uloží.

Ruční nastavení:

1. Na obrazovce FM rádia stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Přidat**.
2. Zadejte frekvenci stanice a stiskněte <**Uložit**>.

Procházení webu

Pomocí zabudovaného webového prohlížeče můžete jednoduše využívat službu web'n'walk a portál t-zones a získat množství aktuálních informací a služeb a stahovat obsah z webu.

Přístup k webu a stahování mediálního obsahu může být zpoplatněno. Podrobnosti získáte od poskytovatele služeb.

Spuštění webového prohlížeče

Když se chcete připojit k Internetu, stiskněte v základním režimu <**Menu**> a vyberte možnost **web'n'walk**, nebo možnost **t-zones**, když se chcete připojit k portálu **t-zones** a stahovat obsah.

Navigace na webu

- Možnosti prohlížeče otevřete vybráním stisknutím <**Volby**>.
- Mezi položkami prohlížeče lze procházet stisknutím [Nahoru] nebo [Dolů].
- Položku vyberete stisknutím <✓>.
- Chcete-li se vrátit na předchozí stránku, stiskněte <**Zpět**> nebo [**C**].
- Na domovskou stránku se vrátíte stisknutím a podržením [**C**].

Používání části Kontakty

Přidání kontaktu

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte <**Volby**>.
2. Vyberte možnost **Uložit** → umístění v paměti → **Nové**.
3. Pokud jste vybrali možnost **Telefon**, zvolte typ čísla.
4. Zadejte kontaktní údaje.
5. Stisknutím <**Uložit**> nebo [OK] kontakt uložíte.

Nalezení kontaktu

1. V základním režimu stiskněte <**Kontakty**>.
2. Zadejte několik prvních písmen požadovaného jména.
3. Vyberte kontakt
4. Přejděte na číslo a stisknutím [ ] jej vytočte, nebo upravte kontaktní údaje stisknutím [OK].

Odesílání zpráv

Odesílání zpráv může být dodatečně zpoplatněno. Informace získáte od poskytovatele služeb.

Odeslání textové zprávy

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **Napsat zprávu** → **SMS zpráva**.
2. Zadejte text zprávy.
3. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Uložit a odeslat** nebo **Pouze odeslat**.

4. Zadejte cílová čísla.
5. Stisknutím [OK] zprávu odešlete.

Odeslání multimediální zprávy

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **Napsat zprávu** → **MMS zpráva**.
2. Vyberte možnost **Předmět**.
3. Zadejte předmět zprávy a stiskněte [OK].
4. Vyberte možnost **Obrázek nebo video** a přidejte obrázek nebo videoklip.
5. Vyberte možnost **Hudba nebo zvuk** a přidejte hudební soubor nebo zvukovou nahrávku.
6. Vyberte možnost **Text**.
7. Zadejte text zprávy a stiskněte [OK].
8. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Odeslat**.
9. Zadejte cílová čísla nebo e-mailové adresy.
10. Stisknutím [OK] zprávu odešlete.

Odeslání e-mailu

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **Napsat zprávu** → **E-mail**.
2. Vyberte možnost **Předmět**.
3. Zadejte předmět e-mailu a stiskněte [OK].

4. Vyberte možnost **Zpráva**.
5. Zadejte text e-mailu a stiskněte [OK].
6. Vyberte možnost **Připojit soubor**.
7. Přidejte mediální soubory, položky z Kontaktů, položky z kalendáře nebo jiné soubory.
8. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Odeslat**.
9. Zadejte e-mailové adresy.
10. Stisknutím [OK] e-mail odešlete.

Čtení zpráv

Příjem zpráv MMS nebo e-mailů při roamingu v zahraničí může být dodatečně zpoplatněn.

Čtení textové zprávy

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **Moje zprávy** → **Přijaté**.
2. Vyberte textovou zprávu.

Zobrazení multimediální zprávy

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **Moje zprávy** → **Přijaté**.
2. Vyberte multimediální zprávu.

Zobrazení e-mailu

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **Moje zprávy** → **Přijatá pošta**.
2. Vyberte možnost **Zkontrolovat nový mail**.
3. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
4. Pokud jste vybrali záhlaví, můžete zobrazit tělo e-mailu stisknutím <**Volby**> a vybráním možnosti **Stáhnout**.

Používání funkce Bluetooth

Telefon je vybaven technologií Bluetooth, která umožňuje bezdrátové připojení telefonu k jiným zařízením s podporou technologie Bluetooth a přenášet data, používat handsfree nebo ovládat telefon na dálku.

Zapnutí funkce Bluetooth

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Aplikace** → **Bluetooth** → **Aktivování** → **ZAP**.
2. Vybráním možnosti **Viditelnost telefonu** → **ZAP** umožníte ostatním zařízením nalézt váš telefon.

Vyhledání a spárování se zařízením Bluetooth

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Aplikace** → **Bluetooth** → **Moje zařízení** → **Hledat nové zařízení**.
2. Vyberte zařízení.

3. Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a stiskněte <**OK**>.
   Když majitel druhého zařízení zadá stejný kód, bude spárování dokončeno.

Odeslání dat

1. Otevřete aplikaci, například **Kontakty**, **Moje soubory**, **Plánovač** nebo **Poznámka**.
2. Vyberte položku.
3. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Odeslat přes** → **Bluetooth**.
4. Pokud odesíláte kontakt, vyberte data, která chcete odeslat.
5. Vyhledejte a vyberte zařízení.
6. Pokud je to nutné, zadejte PIN pro Bluetooth a stiskněte <**OK**>.

Příjem dat

1. Když se zařízení pokusí připojit k telefonu, povolte připojení stisknutím <**Ano**>.
2. V případě potřeby potvrďte příjem stisknutím <**Ano**>.

Funkce menu

Uvedeny všechny funkce menu

V této části jsou krátce vysvětleny funkce menu v telefonu.

Záznamy hovorů

Menu	Popis
Poslední kontakty, Zmeškané hovory, Odchozí hovory, Přijaté hovory	Zobrazení posledních volaných, přijatých a zmeškaných hovorů.
Odstranit vše	Odstranění všech záznamů o každém typu hovoru.
Doba hovoru	Zobrazení záznamu doby odchozích a přijatých hovorů.
Cena hovoru	Zobrazení ceny za hovory, pokud SIM karta funkci podporuje.

Kontakty

Menu	Popis
Seznam kontaktů	Hledání kontaktů v části Kontakty.
FDN kontakty	Pokud SIM karta podporuje tuto funkci, můžete vytvořit seznam kontaktů používaných v režimu FDN (Fixed Dialling Number), ve kterém telefon umožňuje odchozí hovory pouze na určitá telefonní čísla.

Menu	Popis
Vytvořit kontakt	Přidání nového kontaktu do části Kontakty.
Skupina	Organizace kontaktů ve skupinách volajících.
Rychlé vytáčení	Přiřazení čísla rychlé volby nejčastěji volaným číslům.
Moje vizitka	Vytvoření vizitky a její odeslání jiným osobám.
Vlastní číslo	Zobrazení vlastních telefonních čísel nebo přiřazení jména každému číslu.
Správa	Správa kontaktů nebo změna výchozího nastavení pro Kontakty.

Menu	Popis
Číslo služby	Zobrazení seznamu SDN (Service Dialling Number) přiřazeného poskytovatelem služeb, pokud SIM karta funkci podporuje.

Aplikace

Menu	Popis
Hudební přehrávač	Poslech hudby. Můžete také vytvořit vlastní seznam skladeb.
Záznamník	Záznam hlasových poznámek a jiných zvuků.
Editor obrázků	Úpravy fotografií pomocí různých nástrojů.

Menu	Popis
FM rádio	Poslech hudby nebo zpráv z FM rádia v telefonu.
Bluetooth	Bezdrátové připojení telefonu k jiným zařízením Bluetooth.
Svět JAVA	Přístup k Java hrám a aplikacím.
Plánovač	V tomto menu můžete sledovat plán. Můžete také používat užitečné funkce, jako jsou budík, zápisník, kalkulačka, převodník, samospoušť a stopky.
SIM application toolkit	Používání různých služeb nabízených poskytovatelem služeb. Toto menu je k dispozici pouze v případě, že je podporuje karta SIM.

web'n'walk

Služba web'n'walk umožňuje snadný a rychlý přístup k Internetu z telefonu. Můžete se také připojit na oblíbené webové stránky pomocí záložek nebo ručním zadáním internetově adresy.

Pro přístup k funkci web'n'walk stiskněte <**Menu**> v základním režimu a vyberte **web'n'walk**.

☑ Přístup k webu a stahování mediálního obsahu může být zpoplatněno. Podrobnosti získáte od poskytovatele služeb.

Zprávy

- Odesílání zpráv může být dodatečně zpoplatněno. Informace získáte od poskytovatele služeb.
- Příjem zpráv MMS nebo e-mailů při roamingu v zahraničí může být dodatečně zpoplatněn.

Menu	Popis
Napsat zprávu	Vytvoření a odeslání textových, multimediálních a e-mailových zpráv.
Moje zprávy	Otevření zpráv, které jste přijali, odeslali nebo které se nepodařilo odeslat.
Šablony	Vytváření a používání šablon často používaných zpráv nebo pasáží.
Odstranit vše	Odstranění všech zpráv v jednotlivých schránkách.
Nastavení	Nastavení různých možností posílání zpráv.
Zprávy SOS	Nastavení možností pro odesílání a příjem zpráv SOS. Pokud chcete odeslat zprávu SOS, když je telefon zavřený a odkrytá tlačítka zamknuta, stiskněte 4krát [▲/▼].
Vysílání	Změna nastavení pro příjem zpráv vysílání.
Stav paměti	Kontrola množství využité paměti pro jednotlivé složky zpráv.

Moje soubory

Menu	Popis
Obrázky, Videa, Hudba, Zvuky a Jiné soubory	Přístup k mediálním souborům a ostatním souborům uloženým v paměti telefonu.
Paměťová karta	Přístup k souborům uloženým na paměťové kartě. Toto menu je k dispozici pouze v případě, že je v telefonu vložena paměťová karta.
Stav paměti	Kontrola informací o paměti pro mediální položky.

t-zones

Přístup k webu a stahování mediálního obsahu může být zpoplatněno. Podrobnosti získáte od poskytovatele služeb.

Menu	Popis
Domácí stránka	Připojte se s telefonem k úvodní stránce portálu t-zones.
Záložky	Uložení adres URL, aby bylo možné rychle otevřít webové stránky.
Zadat URL	Zadání adresy URL a otevření příslušné webové stránky.
Smazat paměť	Vymazání mezipaměti, což je dočasná paměť, ve které jsou uloženy naposledy otevřené webové stránky.
Nastavení serveru	Nastavení profilů pro připojení webového prohlížeče.
Stávající server	Výběr profilu připojení, který se použije pro přístup k webu.

Fotoaparát

Menu	Popis
Vyfotografovat	Fotografování v různých režimech.
Nahrát video	Nahrání videozáznamu toho, co je na displeji.
Přejít do složky Moje fotografie	Otevření seznamu pořízených fotografií.
Přejít do složky Moje videoklipy	Otevření seznamu pořízených videozáznamů.

Nastavení

Menu	Popis
Datum a čas	Změna času a data zobrazeného na telefonu.
Nastavení telefonu → Jazyk	Výběr jazyka textů na displeji.
Nastavení telefonu → Pozdrav	Zadání pozdravu, který se krátce zobrazí při zapnutí telefonu.
Nastavení telefonu → Nastavení vysouvání	Nastavení toho, jakým způsobem bude telefon reagovat na otevření při přijetí hovoru a na zavření při používání některé funkce.
Nastavení telefonu → Zkratky	Pro přístup k určitým menu přímo ze základního režimu můžete jako zkratku použít navigační tlačítka. Tlačítko [Nahoru] je pevně definovaná zkratka pro režim Moje nabídka.

Menu	Popis
Nastavení telefonu → Moje nabídka	Nastavení vlastního menu s oblíbenými položkami menu, které lze snadno otevřít stisknutím [Nahoru] v základním režimu.
Nastavení telefonu → Pokročilé zkratky	Aktivace funkce pokročilých zkratek, která umožňuje přístup k aplikacím SMS, budík, kalendář, převodník a kalkulačka z obrazovky pro volání. Toto menu nemusí být k dispozici v závislosti na typu písma na obrazovce vytáčení.
Nastavení telefonu → Tlačítko hlasitosti	Nastavení funkce [▲/▼] při stisknutí a podržení při příchozím hovoru.

Menu	Popis
Nastavení telefonu → Nastavení USB	Výběr režimu rozhraní USB, který se má použít při připojení telefonu k počítači nebo tiskárně přes rozhraní USB.
Nastavení telefonu → Jiná nastavení	Změna dalších nastavení telefonu.
Nastavení telefonu → Režim Offline	Přepnutí telefonu do režimu offline, ve kterém jsou deaktivovány funkce telefonu, které vyžadují připojení k síti.
Nastavení displeje → Pozadí	Změna obrázku na pozadí, který je zobrazen v základním režimu.
Nastavení displeje → Styl hlav. menu	Výběr stylu zobrazení pro obrazovku hlavního menu.

Menu	Popis
Nastavení displeje → Zobrazení textu	Změna nastavení zobrazení textu na obrazovce základního režimu.
Nastavení displeje → Vzhled	Výběr barevného vzhledu pro režim Menu.
Nastavení displeje → Jas	Nastavení jasu displeje pro různé světelné podmínky.
Nastavení displeje → Styl při vytáčení	Změna nastavení pro displej při vytáčení.
Nastavení displeje → Kalendář	Zobrazení kalendáře pro aktuální měsíc na obrazovce základního režimu. Toto menu nemusí být v závislosti na nastavení pozadí.

Menu	Popis
Nastavení displeje → Zobrazit ID volajícího	Nastavení zobrazení nebo zablokování informací o volajícím pro všechny příchozí hovory, zprávy a e-maily.
Nastavení displeje → Televizní výstup	Výběr video systému pro televizor, na kterém se zobrazí displej telefonu.
Nastavení zvuků → Příchozí hovor	Změna nastavení zvuku pro příchozí hovory.
Nastavení zvuků → Tón klávesnice	Výběr tónu, který zazní při stisknutí tlačítka. Toto menu nemusí být k dispozici v závislosti na typu písma na obrazovce vytáčení.
Nastavení zvuků → Tón zpráv	Změna nastavení zvuku pro příchozí zprávy podle jednotlivých typů zpráv.

Menu	Popis
Nastavení zvuků → Tón zapnutí/ vypnutí	Výběr melodie, která zazní při zapnutí a vypnutí telefonu.
Nastavení zvuků → Tichý režim	Nastavení způsobu upozorňování na určité události v tichém režimu.
Nastavení zvuků → Jiné zvuky	Nastavení dalších tónů telefonu.
Nastavení osvětlení → Doba podsvícení	Výběr doby, po kterou má podsvícení a displej zůstat zapnutý, když se telefon nepoužívá.
Nastavení osvětlení → Osvětlení klávesnice	Nastavení osvětlení klávesnice.

Menu	Popis
Služby sítě → Přesměrování hovorů	Nastavení přesměrování příchozích hovorů na zadané telefonní číslo.
Služby sítě → Zákaz hovorů	Zákaz hovorů v telefonu.
Služby sítě → Čekající hovor	Nastavení telefonu, aby vás informoval, že se vám někdo snaží dovolat, když právě hovoříte.
Služby sítě → Výběr sítě	Výběr sítě, která bude používána při roamingu mimo domovskou oblast, nebo automatický výběr sítě.
Služby sítě → ID volajícího	Nastavení skrytí vašeho telefonního čísla před volanou osobou.

Menu	Popis
Služby sítě → Server hlasové pošty	Uložení čísla serveru hlasové pošty a přístup k hlasovým záznamům.
Služby sítě → Výběr pásma	Změna na vhodné pásmo při cestování do zahraničí.
Zabezpečení → Kontrola PIN	Aktivace kódu PIN, který chrání SIM kartu před neoprávněným použitím.
Zabezpečení → Změna PIN	Změna kódu PIN.
Zabezpečení → Zámek tel.	Aktivace hesla telefonu, které chrání telefon před neoprávněným použitím.
Zabezpečení → Změnit heslo	Změna hesla telefonu.

Menu	Popis
Zabezpečení → Soukromí	Zamknutí přístupu k záznamům o volání, kontaktům, ke zprávám a k souborům v telefonu.
Zabezpečení → Zámek SIM	Nastavení telefonu, aby fungoval pouze s aktuální kartou SIM přiřazením blokovacího hesla karty SIM.
Zabezpečení → FDN mód	Nastavení telefonu, aby omezil volání na omezenou skupinu telefonních čísel, pokud SIM karta funkci podporuje.
Zabezpečení → Změna PIN2	Změna aktuálního kódu PIN2, pokud SIM karta funkci podporuje.

Menu	Popis
Stav paměti	Zobrazení informací o paměti pro jednotlivé položky v paměti telefonu.
Obnovit nastavení	Obnovení nastavení telefonu, která jste změnili.
Správa klíčů	Správa licenčních klíčů, které jste získali pro aktivaci multimediálních souborů zamčených systémem DRM.
Nastavení VOD	Výběr profilu připojení, který se použije pro přístup k serveru pro přenos videa.

Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti

Informace o certifikaci SAR

Tento telefon vyhovuje požadavkům Evropské unie (EU) na expozici elektromagnetickému záření.

Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován a vyroben tak, aby nepřekračoval limity vystavení vysokofrekvenčnímu (RF) elektromagnetickému záření podle doporučení Rady EU. Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a stanovují přípustné úrovně vysokofrekvenční energie pro běžnou populaci. Směrnice byly sestaveny nezávislými vědeckými organizacemi na základě důkladných pravidelných hodnocení vědeckých studií. Limity zahrnují velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje bezpečnost všech lidí bez ohledu na věk a zdraví.

Norma pro expozici mobilních telefonů používá jednotku měření nazývanou SAR (Specific Absorption Rate). Limitní hodnota SAR, doporučená Radou EU, je 2.0 W/kg.[1]

Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu byla 0.623 W/kg.

Testy SAR se provádějí s využitím standardních provozních poloh, kdy telefon vysílá maximální povolený výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Vzhledem k tomu, že se SAR určuje při nejvyšší povolené úrovni výkonu, může být skutečná hodnota SAR telefonu během provozu hluboko pod maximální hodnotou. To je dáno tím, že je telefon zkonstruován tak, aby pracoval na několika úrovních výkonu, takže využívá jen takový výkon, který potřebuje k dosažení sítě. Obecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím nižší je výstupní výkon telefonu.

Předtím, než je nový model telefonu uveden na trh, musí prokázat, že vyhovuje evropským předpisům R&TTE. Tyto předpisy obsahují jako jeden ze základních požadavků ochranu zdraví a bezpečnost uživatele, jakož i všech ostatních lidí.

1. Limitní hodnota SAR pro mobilní telefony používané veřejností je 2,0 wattu na kilogram (W/kg), zprůměrováno na deset gramů tělesné tkáně. Limit zahrnuje velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje ochranu veřejnosti a bere v úvahu případné odchylky v měření. Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních požadavcích a síťovém pásmu.

Bezpečnostní opatření při používání baterií

- Nikdy nepoužívejte nabíječku nebo baterii, která je jakýmkoli způsobem poškozená.
- Používejte baterii pouze ke stanovenému účelu.
- Když používáte telefon v blízkosti základnové stanice sítě, spotřebovává méně energie; čas hovoru a pohotovostní doba závisí podstatně na intenzitě signálu mobilní sítě a na parametrech nastavených provozovatelem sítě.
- Doba nabíjení baterie závisí na stupni vybití baterie a typu použité baterie a nabíječky. Baterie může být nabita a vybita několik setkrát, ale postupně se opotřebovává. Jestliže se provozní doba (čas hovoru a pohotovostní doba) podstatně zkrátí oproti normálu, je na čase pořídit si novou baterii.
- Plně nabitá baterie, která není používána, se časem samovolně vybíjí.
- Používejte jen baterie schválené firmou Samsung a dobíjejte je pouze nabíječkami schválenými firmou Samsung. Když nepoužíváte nabíječku, odpojte ji od elektrické sítě. Nenechte baterii připojenou k nabíječce déle než týden, jinak dojde k přebití, které zkrátí její životnost.

- Extrémní teploty mají negativní vliv na nabíjecí kapacitu baterie: může být nutné ji nejprve ochladit nebo zahřát.
- Nenechávejte baterii na horkých nebo studených místech, např. v automobilu v letním či zimním období, protože by se snížila její kapacita a zkrátila životnost. Vždy se snažte uchovávat baterii při pokojové teplotě. Telefon s příliš horkou či studenou baterií může na čas přestat pracovat, a to i když je baterie plně nabitá. Li-iontové baterie jsou obzvlášť citlivé na teploty pod 0° C (32° F).
- Nezkratujte baterii. K náhodnému zkratu může dojít, když kovový předmět (mince, spona nebo pero) způsobí přímé propojení mezi + a - svorkami baterie (kovové pásky na baterii), např. pokud nosíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování svorek může poškodit baterii nebo předmět, který způsobil zkrat.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy. Vždy recyklujte. Nevhazujte baterie do ohně.

Bezpečnost na silnicích

Váš bezdrátový telefon nabízí úžasnou možnost hlasové komunikace, téměř kdekoli a kdykoli. Výhody mobilních telefonů s sebou ovšem nesou také značnou odpovědnost, kterou na sebe musí každý uživatel vzít.

Při řízení automobilu je vaší prvořadou povinností řídit. Používáte-li mobilní telefon za volantem automobilu, ujistěte se, že jsou dodrženy všechny zvláštní předpisy v uvedené oblasti nebo zemi.

Provozní prostředí

Dodržujte všechny zvláštní předpisy, které platí v daném místě, a vždy vypněte svůj telefon tam, kde je zakázáno jej používat, nebo kde by mohl způsobit rušení či nebezpečí.

Před připojením telefonu k příslušenství nebo jinému zařízení si přečtěte podrobné bezpečnostní pokyny v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní přístroje.

Stejně jako u jiných mobilních rádiových vysílacích zařízení doporučujeme uživatelům, aby v zájmu uspokojivého provozu a bezpečnosti používali toto zařízení jen v normální provozní poloze (přiložené u ucha, s anténou směřující přes rameno).

Elektronické přístroje

Většina moderních elektronických zařízení je stíněná před vysokofrekvenčními (RF) signály. Některé elektronické přístroje však nemusí být stíněny proti vysokofrekvenčním signálům z vašeho mobilního telefonu. Obraťte se na výrobce a proberte s ním možná řešení.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem byla udržována vzdálenost minimálně 15 cm, která brání případnému rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení jsou ve shodě s nezávislým výzkumem a doporučeními Wireless Technology Research. Pokud máte sebemenší důvod se domnívat, že dochází k rušení, vypněte okamžitě svůj telefon.

Naslouchátka

Některé digitální mobilní telefony mohou rušit některé typy naslouchátek. V případě takového rušení se obraťte na výrobce naslouchátek a prodiskutujte s ním možné alternativy.

Ostatní zdravotnické přístroje

Pokud používáte jakýkoli jiný osobní zdravotnický přístroj, informujte se u jeho výrobce, zda je dostatečně stíněný před externím elektromagnetickým zářením.

Při zjišťování této informace vám může pomoci váš lékař.

Vypínejte telefon ve zdravotnických zařízeních, jestliže to vyžadují pokyny, které jsou zde vyvěšeny.

Automobily

Vysokofrekvenční signály mohou negativně ovlivňovat nesprávně nainstalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy v motorových vozidlech. Informujte se u výrobce nebo jeho zástupce na své vozidlo.

Musíte se poradit také s výrobcem každého zařízení, které bylo do vašeho automobilu přidáno.

Budovy s upozorněním

Vypínejte svůj telefon v každém objektu, kde to vyžadují vyvěšené pokyny.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

Vypínejte svůj telefon v jakémkoli prostředí s nebezpečím výbuchu a dodržujte všechny značky a instrukce. Jiskry v takových prostorech mohou způsobit výbuch nebo požár s následkem poranění nebo dokonce usmrcení.

Doporučujeme uživatelům, aby vypínali telefon i u čerpacích stanic. Upozorňujeme uživatele na potřebu dodržovat omezení při používání rádiových přístrojů ve skladištích a distribučních centrech paliva, v chemických závodech a v místech, kde se provádějí odstřely.

Místa s nebezpečím výbuchu jsou často, ale ne vždy, jasně označena. Patří k nim podpalubí lodí, překladiště a sklady chemikálií, vozidla používající zkapalněné plyny (propan či butan), místa, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo částice, jako např. obilí, prach nebo kovové prášky, a všechny prostory, kde jste normálně vyzváni, abyste vypnuli motor automobilu.

Tísňová volání

Tento telefon, stejně jako všechny ostatní mobilní telefony, pracuje s použitím rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelsky naprogramovaných funkcí, takže nelze zaručit spojení za všech podmínek. Proto nesmíte při závažné komunikaci (např. rychlá lékařská pomoc) nikdy spoléhat výhradně na mobilní telefon.

Nezapomeňte, že abyste mohli volat či přijímat hovory, musíte mít telefon zapnutý a musíte být v místě s dostatečnou intenzitou signálu. Ve všech mobilních telefonních sítích nebo při použití určitých síťových služeb, resp. funkcí telefonu nemusí být možná tísňová volání. Informujte se u místních poskytovatelů služeb.

Při tísňovém volání postupujte takto.

1. Pokud telefon není zapnutý, zapněte ho.
2. Navolte tísňové číslo platné pro místo, kde se právě nacházíte. Tísňová čísla se na různých místech liší.
3. Stiskněte [ ].

Používáte-li určité funkce (např. zákaz hovorů), může být nutné nejprve tyto funkce vypnout, abyste mohli tísňově volat. Přečtěte si tuto příručku a kontaktujte svého místního poskytovatele služeb.

Další důležité bezpečnostní informace

- Servis telefonů a jejich instalaci do motorových vozidel smí provádět jedině kvalifikovaný personál. Špatně provedená instalace nebo oprava může být nebezpečná a může mít za následek zánik záruky na přístroj.
- Pravidelně kontrolujte, zda je mobilní telefonní vybavení ve vašem vozidle správně namontováno a pracuje správně.
- Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.
- U automobilů vybavených airbagy mějte na paměti, že se airbagy nafukují velkou silou. Neumísťujte předměty, včetně nainstalovaných či přenosných bezdrátových zařízení, nad airbag nebo do prostoru, kam by se případně otevřel. Je-li bezdrátové zařízení nesprávně nainstalováno a nafoukne se airbag, může dojít k těžkému zranění.
- Vypínejte telefon, než nastoupíte do letadla. Použití mobilního telefonu v letadle může být nebezpečné pro provoz letadla a navíc je nezákonné.
- Nedodržování těchto pokynů může vést k pozastavení nebo odmítnutí telefonních služeb, popřípadě k právnímu postihu příslušné osoby.

Péče a údržba

Váš telefon je výrobek špičkové technologie a provedení a musíte s ním zacházet opatrně. Následující doporučení vám pomohou splnit všechny záruční podmínky a umožní užívat tento výrobek mnoho let.

- Uchovávejte telefon a všechny jeho díly a příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Mohli by nechtěně poškodit některé součásti nebo se zadusit malými díly.
- Uchovávejte telefon v suchu. Déšť, vlhkost a kapaliny obsahují minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nedotýkejte se telefonu mokrýma rukama. Mohlo by dojít k poranění elektrickým proudem nebo poškození telefonu.

- Nepoužívejte ani neukládejte telefon v prašném či špinavém prostředí, protože by se mohly poškodit jeho pohyblivé součástky.
- Neukládejte telefon na horkých místech. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických obvodů, poškodit baterie a zdeformovat nebo roztavit některé plasty.
- Neukládejte telefon na studených místech. Když se telefon zahřeje na svou normální provozní teplotu, může se uvnitř vysrážet vlhkost, která může poškodit elektronické obvody telefonu.
- Dávejte pozor, abyste neupustili telefon, netlučte s ním ani s ním nemávejte. Hrubé zacházení může poškodit vnitřní obvody.
- K čištění telefonu nepoužívejte silné chemikálie, čisticí rozpouštědla nebo silné detergenty. Otřete ho jemným hadříkem.
- Nenatírejte telefon. Nátěr by mohl zanést pohybující se díly přístroje a zabránit jeho správnému fungování.
- Nedávejte telefon na topná zařízení (mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřátý telefon může explodovat.
- Když telefon nebo baterie zmokne, změní štítek pro oznámení poškození vodou uvnitř telefonu barvu. V takovém případě již nejsou opravy telefonu kryté zárukou od výrobce, i když ještě nevypršela záruční doba.
- Pokud má telefon blesk nebo světlo, nepoužívejte je příliš blízko očí lidí nebo zvířat. Mohlo by dojít k poškození jejich očí.
- Používejte pouze dodávanou nebo schválenou náhradní anténu. Neautorizované antény nebo upravená příslušenství mohou poškodit telefon a porušit předpisy platné pro rádiové přístroje.
- Pokud telefon, baterie, nabíječka nebo jakékoli příslušenství nepracují správně, odneste je do nejbližšího autorizovaného servisu. Servisní personál vám pomůže a v případě potřeby se postará o opravu.

SAMSUNG ELECTRONICS

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost **Samsung Electronics**

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

mobilní telefon pro sítě GSM: SGH-D900i

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/ nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	**: EN 60950-1:2001+A11:2004**
Elektromagnetická kompatibilita	**: EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004)** **: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)** **: EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)**
SAR	**: EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
RADIO	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)** **: EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)**

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168 CE 0168

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.03.19 **Yong-Sang Park / Vedoucí manažer**

(místo a datum vydání) (jméno a podpis oprávněné osoby)

*** Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung je uvedena na www.samsung.cz, anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.**