

* Obsah uvedený v tomto návodu nemusí přesně souhlasit s vaším telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na vašem poskytovateli služeb.



TRI BAND GPRS telefon SGH-V200



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-03650A
Czech. 03/2003. Rev. 1.0

Obsah

| | |
|--|-----------|
| Důležité bezpečnostní pokyny | 7 |
| Rozbalení..... | 9 |
| Váš telefon | 10 |
| Rozmístění tlačítek | 10 |
| Displej | 13 |
| Servisní kontr. | 16 |
| Začínáme | 17 |
| Instalace SIM karty | 17 |
| Nabíjení baterie | 19 |
| Zapnutí a vypnutí telefonu | 21 |
| Funkce volání..... | 22 |
| Volání..... | 22 |
| Nastavení hlasitosti..... | 24 |
| Přijmutí hovoru..... | 25 |
| Prohlížení zmeškaných hovorů..... | 26 |
| Rychlé přepnutí do tichého režimu | 28 |
| Výběr funkcí a možností | 29 |
| Příklad: Nastavení jazyka displeje | 31 |
| Telefonní seznam | 33 |
| Uložení čísla se jménem..... | 33 |
| Použití možností telefonního seznamu | 36 |
| Vyhledání čísla v telefonním seznamu | 37 |
| Úpravy skupiny volajících | 39 |
| Rychlé vytáčení | 40 |
| Kontrola stavu paměti | 42 |
| Zadávání textu | 43 |
| Změna režimu zadávání textu | 44 |
| Používání režimu T9..... | 45 |
| Použití režimů velkých/malých znaků | 47 |
| Použití | 48 |
| Použití číselného režimu..... | 48 |

| | |
|--|-----------|
| Možnosti v průběhu hovoru | 49 |
| Podržení hovoru | 49 |
| Vypnutí mikrofonu | 50 |
| Vypnutí/odesílání tónů tlačítek | 51 |
| Vyhledání čísla v telefonním seznamu | 51 |
| Použití služeb SMS | 52 |
| Přijmutí druhého hovoru | 52 |
| Vytvoření konferenčního hovoru | 53 |
| Použití menu | 55 |
| Dosažení funkcí menu pomocí posunování | 55 |
| Přístup k funkcím menu pomocí zkratek | 56 |
| Seznam funkcí menu | 56 |
| Textové zprávy | 62 |
| Přijaté (<i>Nabídka 1.1</i>) | 62 |
| Odeslané (<i>Nabídka 1.2</i>) | 63 |
| Napsat novou (<i>Nabídka 1.3</i>) | 65 |
| Šablony (<i>Nabídka 1.4</i>) | 67 |
| Nastavení (<i>Nabídka 1.5</i>) | 68 |
| Moje objekty (<i>Nabídka 1.6</i>) | 69 |
| Stav paměti (<i>Nabídka 1.7</i>) | 70 |
| Hlasová pošta (<i>Nabídka 1.8</i>) | 70 |
| Vysílání (<i>Nabídka 1.9</i>) | 71 |
| Obrazové zprávy | 73 |
| Přijaté (<i>Nabídka 2.1</i>) | 73 |
| Odeslané (<i>Nabídka 2.2</i>) | 75 |
| Napsat novou (<i>Nabídka 2.3</i>) | 76 |
| Vymazat všechny (<i>Nabídka 2.4</i>) | 78 |
| Nastavení (<i>Nabídka 2.5</i>) | 78 |
| Profil MMS (<i>Nabídka 2.6</i>) | 79 |
| Záznamy hovorů | 80 |
| Promešk. hovory (<i>Nabídka 3.1</i>) | 80 |
| Přijaté hovory (<i>Nabídka 3.2</i>) | 80 |
| Odchozí hovory (<i>Nabídka 3.3</i>) | 81 |
| Smazat vše (<i>Nabídka 3.4</i>) | 81 |
| Doba hovoru (<i>Nabídka 3.5</i>) | 81 |
| Cena hovoru (<i>Nabídka 3.6</i>) | 82 |

| | |
|---|------------|
| Fotoaparát | 83 |
| Vyfotit a odeslat (<i>Nabídka 4.1</i>) | 83 |
| Nové foto (<i>Nabídka 4.2</i>) | 84 |
| Moje fotografie (<i>Nabídka 4.3</i>) | 84 |
| Nastavení zvuku | 86 |
| Tón vyzvánění (<i>Nabídka 5.1</i>) | 86 |
| Hlasitost vyzv. (<i>Nabídka 5.2</i>) | 86 |
| Typ upozornění (<i>Nabídka 5.3</i>) | 87 |
| Tón klávesnice (<i>Nabídka 5.4</i>) | 87 |
| Tón zpráv (<i>Nabídka 5.5</i>) | 88 |
| Tón krytu (<i>Nabídka 5.6</i>) | 89 |
| Zapnutí/vypnutí (<i>Nabídka 5.7</i>) | 89 |
| Další tón (<i>Nabídka 5.8</i>) | 90 |
| Nastavení tel. | 91 |
| Aktivace infra-portu (<i>Nabídka 6.1</i>) | 91 |
| Moje nastavení (<i>Nabídka 6.2</i>) | 92 |
| Pozdrav (<i>Nabídka 6.3</i>) | 93 |
| Vlastní číslo (<i>Nabídka 6.4</i>) | 93 |
| Jazyk (<i>Nabídka 6.5</i>) | 94 |
| Zabezpečení (<i>Nabídka 6.6</i>) | 94 |
| Nastavení displeje (<i>Nabídka 6.7</i>) | 97 |
| Další nastavení (<i>Nabídka 6.8</i>) | 99 |
| Zkratky (<i>Nabídka 6.9</i>) | 100 |
| Resetovat nastavení (<i>Nabídka 6.10</i>) | 100 |
| Organizátor | 101 |
| Kalendář (<i>Nabídka 7.1</i>) | 101 |
| Seznam úkolů (<i>Nabídka 7.2</i>) | 103 |
| Datum a čas (<i>Nabídka 7.3</i>) | 106 |
| Budík (<i>Nabídka 7.4</i>) | 107 |
| Kalkulačka (<i>Nabídka 7.5</i>) | 108 |
| Převodník měn (<i>Nabídka 7.6</i>) | 109 |

| | |
|---|------------|
| Síťové služby | 110 |
| Přesměrování hovoru (<i>Nabídka 8.1</i>)..... | 110 |
| Zákaz hovoru (<i>Nabídka 8.2</i>)..... | 112 |
| Hovor čeká (<i>Nabídka 8.3</i>)..... | 114 |
| Výběr sítě (<i>Nabídka 8.4</i>)..... | 115 |
| ID volajícího (<i>Nabídka 8.5</i>)..... | 116 |
| Uzavřená uživat. skupina (CUG) (<i>Nabídka 8.6</i>)..... | 116 |
| Volba pásma (<i>Nabídka 8.7</i>)..... | 118 |
| Funbox | 119 |
| Hry (<i>Nabídka 9.1</i>)..... | 119 |
| Prohlížeč WAP (<i>Nabídka 9.2</i>)..... | 119 |
| Stahování (<i>Nabídka 9.3</i>)..... | 119 |
| Řešení problémů | 121 |
| Přístupové kódy | 124 |
| Heslo telefonu..... | 124 |
| PIN..... | 125 |
| PUK | 125 |
| PIN2..... | 126 |
| PUK2 | 126 |
| Ochrana zdraví a bezpečnostní informace | 127 |
| Vystavení elektromagnetickému záření (SAR informace) | 127 |
| Bezpečnostní opatření při použití baterií | 129 |
| Bezpečnost na silnicích | 131 |
| Provozní prostředí | 133 |
| Potenciálně výbušná prostředí | 135 |
| Tísňová volání | 136 |
| Další důležitá bezpečnostní upozornění | 137 |
| Péče a údržba..... | 138 |
| Seznam použitých názvů | 140 |
| Rejstřík | 144 |



Důležité bezpečnostní pokyny

Než začnete mobilní telefon používat, přečtěte si tyto bezpečnostní pokyny. Nedodržení těchto pokynů můžete být nebezpečné nebo nelegální. Podrobnější informace o bezpečnosti naleznete v části "Ochrana zdraví a bezpečnostní informace" na straně 127.

Vždy dodržujte dopravní předpisy

Za jízdy netelefonujte z mobilního telefonu, který držíte v ruce; vůz nejprve zaparkujte.

Při tankování vypněte

Nepoužívejte telefon u čerpací stanice (při doplňování paliva) nebo v blízkosti paliv či chemikálií.

Nepoužívejte v letadle

Mobilní telefony mohou způsobovat rušení. Používání telefonů v letadle je nelegální a nebezpečné.

Vypněte v nemocnicích

Telefon vypínejte v blízkosti zdravotnických přístrojů. Dodržujte všechna omezení a příkazy.

Rušení

Všechny mobilní telefony jsou citlivé na rušení, které může ovlivnit jejich provoz.

Zvláštní nařízení

Dodržujte všechna nařízení a omezení, která v dané oblasti platí. Vždy telefon vypínejte pokud je jeho použití zakázáno nebo kdyby mohl způsobit rušení nebo pokud je jeho používání nebezpečné (například v nemocnici).

Vystavení záření o radiové frekvenci

Tento telefon odpovídá požadavkům Evropské unie (EU) na vystavení záření o radiových frekvencích (RF). Pro dodržení tohoto souladu používejte pouze příslušenství dodávané nebo schválené firmou Samsung. Při použití neschváleného příslušenství může dojít k nedodržení těchto požadavků.

Používejte s rozumem

Používejte pouze v normální poloze (přítisknuté k uchu). Pokud je telefon zapnut, vyvarujte se zbytečného kontaktu s anténou.

Příslušenství a baterie

Používejte pouze příslušenství a baterie schválené firmou Samsung.

Odborný servis

Telefon smí instalovat nebo opravovat pouze kvalifikovaní servisní technici.

Rozbalení

V krabici naleznete:



Telefon



Cestovní nabíječku



Baterie



Návod k použití



Zdířka pro náhlavní soupravu



CD-ROM se softwarem



Datový kabel

Navíc si od prodejce Samsung můžete k vašemu telefonu pořídit následující příslušenství:

- Zdířka pro náhlavní soupravu
- Jednoduchá sada hands-free
- Standardní nebo tenké baterie
- Adaptér do automobilové zásuvky
- Koženné pouzdro

Tlačítko Popis *(pokračování)*

Volání nebo přijetí hovoru.

Pokud stisknete v základním režimu, vyvolá poslední volané nebo přijaté číslo.

Při prohlížení menu vybere funkci menu nebo uloží zadanou informaci (například jméno) do telefonu nebo do paměti SIM.



Ukončí hovor.

Pokud držíte stisknuté, zapne a vypne telefon.

Při prohlížení menu pro přechod do základního režimu a pro zrušení zadávaných údajů.



Pokud držíte stisknuté v základním režimu zpřístupní vaši hlasovou schránku.



Pro zadání číslic, písmen a některých speciálních znaků.



Zadání speciálních znaků.



Provádí různé funkce.



(na straně telefonu)


Během hovoru nastaví hlasitost ve sluchátku.

V základním režimu nastaví hlasitost tlačítek.

Při prohlížení menu pro pohyb mezi položkami menu a paměti telefonního seznamu.

Displej**Uspořádání displeje**

Displej se skládá ze tří částí.

**Oblast****Popis**

První řádka

Zobrazí se různé ikony (viz strana 14).

Prostřední řádky

Zobrazí se zprávy, pokyny a všechny údaje, které zadáváte (například volané číslo).

Poslední řádka

Ukáže, které funkce jsou právě přiřazeny dvěma kontextovým tlačítkům.

Ikony

Ikona Popis



Ukazuje sílu přijatého signálu. Čím je počet sloupečků větší, tím je signál silnější.



Zobrazí se během hovoru.



Zobrazí se, pokud jste připojeni k síti GPRS.



Zobrazí se, pokud jste v tichém režimu nebo pokud máte nastavené menu **Typ upozornění (Nabídka 5.3)**, tak, aby telefon při přijetí hovoru začal vibrovat; další podrobnosti naleznete na strana 87.



Zobrazí se, když přijmete novou textovou zprávu.



Zobrazí se, když přijmete novou hlasovou zprávu.



Zobrazí se při zadávání textu a ukáže současný režim zadávání textu.



Zobrazí se, pokud nastavíte budík.



Ukazuje stav vaší baterie. Čím více sloupečků vidíte, tím větší kapacita baterie zbývá.



Zobrazí se, pokud je aktivní port IrDA. Podrobnosti, viz strana 91.

Ikona Popis (pokračování)



Zobrazí se, pokud je aktivní režim ticho.



Zobrazí se, pokud jste mimo dosah své domácí sítě a pokud se přihlásíte do jiné sítě. Například, při cestách v zahraničí.

Osvětlení pozadí

Osvětlení pozadí zajišťuje osvětlení displeje a klávesnice. Při stisknutí, kteréhokoliv tlačítka, či otevření krytu se na určitou dobu rozsvítí osvětlení pozadí, v závislosti na volbě **Osvětlení pozadí (Nabídka 6.7.2)** v nabídce menu. Poté se ztlumí a nakonec se po jedné minutě vypne.

Pokud chcete zadat dobu, po kterou má být pozadí osvětleno, nastavte ji v menu **Osvětlení pozadí (Nabídka 6.7.2)**; viz strana 97 ohledně dalších podrobností.

Můžete si také nastavit, aby telefon osvětlil pozadí pouze během předem zadané doby pomocí menu **Autom. osvětlení (Nabídka 6.7.3)**; viz strana 98 ohledně dalších podrobností.


Vnější displej

Vnější displej je na krytu vašeho telefonu. Tento displej zobrazí upozornění na příchozí hovor nebo na zprávu a objeví se tam čas, na který je nastaveno buzení.

Servisní kontr.

Servisní kontrolka je umístěna na krytu pod předním displejem. Bliká, pokud máte přístup ke službám.

Aktivaci nebo deaktivaci používání servisní kontrolky můžete nastavit v menu **Servisní kontr. (Nabídka 6.7.4)**; viz strana 98 ohledně dalších podrobností.



Servisní kontrolka


Začínáme


Instalace SIM karty

Každý účastník mobilní sítě obdrží zásuvnou SIM kartu, která obsahuje podrobnosti o zvolených službách, o vašem kódu PIN, o možných doplňkových službách atp.


Důležité! Zásuvnou SIM kartu a její kontakty lze snadno poškodit poškrábáním nebo ohnutím, proto buďte při zacházení, vkládání nebo vyndávání karty velmi opatrní.

Všechny SIM karty mějte mimo dosah malých dětí.


1. Pokud je to nutné, vypněte telefon stisknutím tlačítka , dokud se nezobrazí obrázek vypnutí.
2. Vyjměte baterie. Zatímto účelem:
 - ① Stiskněte pojistku nad baterií a držte ji v této poloze.
 - ② Posuňte a zvedněte baterii dle obrázku.




3. Zasuňte SIM kartu do držáku SIM karty tak, aby karta byla do držáku pevně zasunuta. Zkontrolujte, zda je zkosený roh karty vpravo nahore a zda pozlacené konektory karty směřují k telefonu.




Poznámka: Když potřebujete SIM kartu vyjmout, posuňte ji jak ukázáno a vyjměte ji z držáku.



4. Vložte baterii zpátky. Dbejte na to, abyste vyrovnali výstupky na baterii s odpovídajícími drážkami v telefonu.



5. Zasuňte baterii směrem k horní straně telefonu dokud neuslyšíte kliknutí. Zkontrolujte, zda je baterie správně vložena a teprve pak telefon zapněte.




Nabíjení baterie

Váš telefon je napájen akumulátorovou Li-iontovou baterií. S telefonem se dodává cestovní nabíječka. Používejte pouze schválené baterie a nabíječky. Další podrobnosti zjistíte u prodejce Samsung.


Telefon lze používat i během nabíjení, ale pak bude nabíjení pomalejší.

Poznámka: Před prvním použitím telefonu musíte baterii plně nabit. Vybitá baterie se plně nabije asi za 200 minut.

1. Pokud je baterie zasunuta v telefonu, připojte konektor cestovní nabíječky ke spodní části telefonu.




2. Připojte nabíječku do běžné zásuvky elektrického napětí.
3. Až nabíjení skončí, nabíječku vytáhněte ze zásuvky a odpojte od telefonu stisknutím šedivých pojistek na obou stranách konektoru a vytažením konektoru.



Poznámka: Nevýjímajte baterii od telefonu, aniž byste při jejím nabíjení odpojili nabíječku. Pokud to uděláte, může dojít k poškození telefonu.


Indikátor vybití baterie

Pokud je baterie slabá a umožňuje již jen několik minut hovoru, uslyšíte varovný tón a na displeji se v pravidelných intervalech zobrazí:



V případě, že je baterie příliš slabá, telefon se automaticky vypne.


Zapnutí a vypnutí telefonu

1. Otevřete telefon.
2. Držte stisknuté , dokud se telefon nezapne.
3. Vyzve-li telefon k zadání hesla, zadejte heslo a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Heslo je z výroby nastaveno na 00000000. Podrobnosti, viz dále strana 124.
4. Vyzve-li telefon k zadání kódu PIN, zadejte PIN a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Podrobnosti, viz dále strana 125.

Telefon začne hledat vaši síť a pokud ji najde, zobrazí se na obou displejích základní obrazovka, jak je ukázáno níže. Nyní můžete volat nebo hovor přijmout.




Poznámka: Jazyk na displeji je z výroby nastaven na angličtinu. Pokud chcete jazyk změnit, použijte menu **Jazyk (Nabídka 6.5)**; podrobnosti viz dále strana 94.

5. Když chcete telefon vypnout, držte stisknuté tlačítko , dokud se neobjeví obrázek vypnutí.



Funkce volání

Volání






Pokud je zobrazena základní obrazovka, zadejte směrové a telefonní číslo a stiskněte tlačítko .

Poznámka: Pokud jste zvolili možnost **Autom. opakování** v menu **Další nastavení (Nabídka 6.8)**, vytočí se číslo automaticky až desetkrát, pokud osoba, které voláte neodpovídá, nebo již hovoří; viz strana 99 ohledně dalších podrobností.

Mezinárodní volání

1. Stiskněte a držte stisknuté tlačítko . Objeví se znak +.
2. Zadejte mezinárodní předčíslí, směrové číslo a telefonní číslo a stiskněte  tlačítko.

Oprava čísla

| Pro vymazání... | Udělejte... |
|----------------------------------|---|
| poslední zobrazené číslice | stiskněte tlačítko  . |
| jakoukoliv další číslice v čísle | stiskem tlačítka  (nebo ) přesuňte kurzor těsně napravo od číslice, kterou chcete vymazat. Stisknout tlačítko  . Chybějící číslici můžete snadno vložit stisknutím odpovídajícího tlačítka. |
| celého displeje | držte tlačítko  stisknuté déle než jednu sekundu. |





Ukončení hovoru


Až skončíte hovor, stiskněte krátce tlačítko .

Vytočení posledního volaného čísla

Telefon ukládá volaná, přijatá nebo nepřijatá čísla pokud se volající identifikuje; další podrobnosti, viz "Záznamy hovorů" na straně 80.

Pokud chcete znovu vytočit libovolné z těchto čísel, postupujte následovně.

1. Pokud jste zadali nějaký znak, vymažte displej tak, že alespoň jednu sekundu podržíte stisknuté tlačítko .
2. Stiskněte tlačítko  a zobrazí se seznam posledních čísel v tom pořadí, ve kterém se hovory uskutečnily.
3. Čísla můžete procházet pomocí tlačítek  a  dokud se požadované číslo nezvýrazní.

| 4. Pokud chcete zvolit... | Je třeba... |
|-----------------------------|---|
| vytočení zvýrazněného čísla | stisknout tlačítko  . |
| úpravu zvýrazněného čísla | stisknout kontextové tlačítko Editovat a změňte číslo jak je třeba, postupujte podle "Oprava čísla" na straně 22, kde naleznete podrobnosti. |

Volání s pomocí telefonního seznamu

Často volaná telefonní čísla si můžete pomocí telefonního seznamu uložit spolu se jménem na SIM kartu nebo do paměti telefonu. Potom stačí jen zvolit požadované jméno a přiřazené číslo se vyvolá. Další podrobnosti o funkci Telefonního seznamu, viz strana 33.

Nastavení hlasitosti

Pokud chcete nastavit hlasitost sluchátka, použijte v průběhu hovoru tlačítka na levé straně telefonu.

Stiskněte tlačítko ▲ pro zvýšení a ▼ tlačítko pro snížení hlasitosti.




V základním režimu, pokud je telefon otevřen, můžete pomocí těchto tlačítek nastavit hlasitost kláves.


Přijmutí hovoru

Když vás někdo volá, telefon začne zvonit a na obou displejích se objeví tato obrazovka.




Pokud lze volajícího identifikovat, objeví se na displeji telefonní číslo nebo jméno volajícího (pokud je máte uložené v telefonním seznamu).

1. Pokud je třeba, otevřete telefon. Stiskněte tlačítko , nebo kontextové tlačítko **Přijm.** a odpovězte na příchozí hovor.

Pokud jste zvolili možnost **Tlačítka přijmutí** v menu **Další nastavení (Nabídka 6.8)**, můžete hovor přijmout stisknutím libovolného tlačítka kromě tlačítka  a kontextového tlačítka **Odmít.** (viz strana 99).

Pokud jste zvolili možnost **Aktivní kryt** v menu **Další nastavení (Nabídka 6.8)**, můžete hovor přijmout pouhým otevřením telefonu (viz strana 99).

Poznámka: Pokud chcete odmítnout příchozí hovor, stiskněte a držte stisknutá tlačítka hlasitosti na levé straně telefonu aniž byste telefon otevřeli.

2. Hovor ukončete zavřením telefonu nebo stisknutím tlačítka .

Poznámka: Hovor můžete přijmout i pokud právě používáte telefonní seznam, nebo pokud používáte menu.

Prohlížení zmeškaných hovorů




Pokud nemůžete z jakéhokoliv důvodu přijmout hovor, můžete zjistit, kdo vás volal (za předpokladu, že je tato služba dostupná), abyste mohli této osobě zavolat zpět, je-li to nutné.

Počet zmeškaných hovorů se ukáže na základní obrazovce ihned poté, co byl hovor zmeškán.

Pokud si chcete zmeškaný hovor ihned prohlédnout, postupujte následovně.



1. Pokud je telefon zavřen, otevřete jej.
2. Stiskněte kontextové tlačítko **Prohl..**


Pokud je číslo posledního zmeškaného hovoru dostupné, zobrazí se na displeji.

| 3. Poduk chcete zvolit... | Stiskněte... |
|--|---|
| procházet zmeškané hovory | tlačítko  nebo  . |
| zavolat zobrazené číslo | tlačítko  . |
| upravit nebo odstranit číslo zmeškaného hovoru | kontextové tlačítko Vybrat (viz další strana). |



Úprava čísla zmeškaného hovoru

Poznámka: Pokud číslo zmeškaného hovoru není dostupné, volba **Edit. číslo** se nezobrazí.

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Stiskněte tlačítko  nebo  a vyberte volbu **Edit. číslo**.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.
4. Upravte číslo jak je třeba.

| 5. Poduk chcete zvolit... | Stiskněte... |
|----------------------------------|--|
| zavolat číslo | tlačítko  . |
| uložit číslo | kontextové tlačítko Uložit a zadejte jméno a požadované umístění (pro další podrobnosti viz strana 33). |

Smazání zmeškaného hovoru



1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Pokud je třeba, stiskněte tlačítko  nebo  a vyberte volbu **Smazat**.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

Pokud chcete opustit funkce Promešk hovory, můžete kdykoliv stisknout tlačítko .

Poznámka: Funkci Promešk hovory můžete kdykoliv otevřít, pokud zvolíte možnost menu **Promešk. hovory (Nabídka 3.1)**; pro další podrobnosti, viz strana 80.



Rychlé přepnutí do tichého režimu

Tichý režim použijte kdykoliv je třeba být ohleduplný a pokud si přejete, aby telefon nerušil žádnými zvuky, například v divadle.



V základním režimu můžete telefon rychle přepnout do tichého režimu, stačí jen stisknout a držet stisknuté tlačítko  tak dlouho, dokud se na displeji neobjeví zpráva "tichý režim" a ikona vibrací .

V tichém režimu se následovně změní zvuková nastavení telefonu.

| Volby | Nové nastavení |
|---------------------------------------|----------------|
| Typ upozornění (Nabídka 5.3) | Vibrace |
| Tón klávesnice (Nabídka 5.4) | VYP |
| Tón SMS (Nabídka 5.5.1) | Pouze svělto |

Pokud chcete tichý režim opustit a obnovit předchozí zvukové nastavení, držte znovu stisknuté tlačítko  dokud se neobjeví "Tichý režim ukončit". Ikona vibrací  zmizí z displeje.

Výběr funkcí a možností

Váš telefon nabízí řadu funkcí, které vám umožní přizpůsobit si telefon vašim potřebám. Tyto funkce jsou uspořádány v menu a v dílčích menu, které jsou přístupné přesoznačená kontextová tlačítka  a . Každé menu a dílčí menu umožňuje prohlížet a měnit nastavení konkrétní funkce.

Úloha kontextových tlačítek se mění podle aktuálního kontextu; značka na spodní řádce displeje, nad každým tlačítkem ukazuje aktuální úlohu.

Příklad:



Stiskem levého kontextového tlačítka zobrazíte režim hlavního menu.

Stiskem pravého kontextového tlačítka zobrazíte funkci telefonního seznamu.

Pokud si chcete zobrazit různé dostupné funkce/ možnosti a vybrat tu, které požadujete, postupujte následovně.

1. Stiskněte příslušné kontextové tlačítko.

| 2. Pokud chcete zvolit... | Stiskněte... |
|--|---|
| volbu: <ul style="list-style-type: none"> • zobrazené funkce <u>nebo</u> • zvýrazněné možnosti | kontextové tlačítko Vybrat nebo tlačítko › . |
| zobrazení další funkce nebo zvýraznění další možnosti v seznamu | tlačítko ▼ , nebo tlačítko ▼ na levé straně telefonu. |
| pohyb zpět na předchozí funkci nebo možnost v seznamu | tlačítko ▲ nebo tlačítko ▲ na levé straně telefonu. |
| přesunutí o jednu úroveň zpět ve struktuře | tlačítko ◀ , kontextové tlačítko ↶ nebo tlačítko ↶ . |
| opuštění struktury, bez změny nastavení | tlačítko ↶ . |

Některé funkce mohou vyžadovat zadání hesla nebo kódu PIN. Zadejte požadovaný kód a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Příklad: Nastavení jazyka displeje


1. Pokud je zobrazena základní obrazovka, stiskněte kontextové tlačítko **Menu** a otevřete menu.





2. Pro pohyb mezi menu stiskněte tlačítko **▲** nebo **▼**, dokud se neobjeví menu **Nastavení tel..**




3. Pokud chcete vybrat menu **Nastavení tel..**, stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat** nebo tlačítko **›**.





Pokud je název menu příliš dlouhý pro zobrazení na displeji, název se při zvýraznění bude posunovat.

4. Pohybuje se mezi dílčími menu pomocí tlačítek  nebo , dokud se nedostanete na dílčí menu **Jazyk**.








Ukazuje aktuální nastavení

5. Možné jazyky si můžete zobrazit stisknutím kontextového tlačítka **Vybrat** nebo tlačítka . Aktuální nastavení je zvýrazněno.



Aktuální jazyk

6. Pohybuje se v seznamu jazyků pomocí tlačítka  nebo , dokud se požadovaný jazyk nezvýrazní.
7. Stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat** nebo tlačítko  pro potvrzení vašeho výběru.
8. Stiskněte dvakrát tlačítko  nebo  a opusťte strukturu menu.

Telefonní seznam

Telefonní čísla a k nim odpovídající jména si můžete uložit do paměti vaší SIM karty. Navíc můžete uložit až 500 čísel do paměti telefonu. Ačkoliv jsou SIM karta a paměť telefonu fyzicky oddělené, při použití se chovají jako jeden celek, který se nazývá telefonní seznam.

Uložení čísla se jménem


Existují dva způsoby jak uložit číslo:

- Pomocí kontextového tlačítka **Uložit** v základním režimu
- Pomocí možnosti **Nová položka** v menu Telefonní seznam




Uložení čísla v základním režimu



Jakmile začnete zadávat číslo, objeví se nad levým kontextovým tlačítkem **Uložit**, které umožní uložit číslo do telefonního seznamu.


1. Zadejte číslo, které chcete uložit.


Poznámka: Pokud při zadávání čísla uděláte chybu, můžete ji opravit pomocí tlačítka . Další podrobnosti, viz strana 22.

2. Pokud jste si jisti, že zadané číslo je správné, stiskněte kontextové tlačítko **Uložit**.
3. Vyberte ikonu, která označí kategorii čísla, které chcete uložit. K dispozici jsou tři kategorie:





-  Číslo mobilního telefonu
-  Číslo do zaměstnání
-  Soukromé číslo



Kategorii čísla můžete vybrat stisknutím tlačítka  nebo , a potom kontextovým tlačítkem **Vybrat**.

4. Vyberte paměť, do které má být číslo uloženo (**Paměť telefonu** nebo **Paměť karty**) a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.
Poznámka: Pokud použijete jiný telefon, všechna čísla uložená v paměti vaší SIM karty budou automaticky k dispozici i v novém telefonu, zatímco všechna čísla uložená v paměti telefonu budete muset uložit znovu.
5. Zadejte jméno a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
Maximální délka jména závisí na vaší SIM kartě. Podrobnosti o tom, jak zadávat znaky, viz strana 43.
6. Pokud číslo a jméno nechcete uložit do nabízeného místa, stisknutím tlačítka  číslo místa vymažte a zadejte číslo požadovaného místa stisknutím tlačítek s čísly.
7. Stiskněte kontextové tlačítko **OK** a jméno a číslo uložte.
Po uložení se na telefonu zobrazí právě zadané jméno nebo položka telefonního seznamu.

| 8. Poduk chcete zvolit... | Stiskněte... |
|---------------------------------------|--|
| použití možností zadávání | kontextové tlačítko Volby . |
| návrat na základní obrazovku/tlačítko | tlačítko  . |




Uložení čísla pomocí menu Telefonní seznam

1. Pokud je zobrazena základní obrazovka, stiskněte kontextové tlačítko **Jméno**.
2. Posuňte na **Nová položka** stisknutím tlačítka  nebo  a potom stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.
3. Vyberte ikonu, která označí kategorii čísla, které chcete uložit.
Poznámka: V tomto kroku můžete také zvolit ikonu elektronické pošty (). Tak můžete uložit e-mailovou adresu místo telefonního čísla.
4. Vyberte telefonu paměť, do které má být číslo uloženo (**Telefon** nebo **Kartu**) a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.
5. Zadejte jméno a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
Maximální délka jména závisí na vaší SIM kartě. Podrobnosti o tom, jak zadávat znaky, viz strana 43.
6. Zadejte číslo nebo e-mailovou adresu a stiskněte kontextové tlačítko **Uložit**.
7. Pokud číslo a jméno nechcete uložit do nabízeného místa, stisknutím tlačítka  číslo místa vymažte a zadejte číslo požadovaného místa stisknutím tlačítek s čísly.
8. Stiskněte kontextové tlačítko **OK** a jméno a číslo uložte.
Po uložení se na telefonu zobrazí právě zadané jméno nebo položka telefonního seznamu.

| 9. Poduk chcete zvolit... | Stiskněte... |
|---------------------------------------|--|
| použití možnosti zadávání | kontextové tlačítko Volby . |
| návrat na základní obrazovkuttlačítko | tlačítko   . |



Použití možností telefonního seznamu

Pokud máte vybranou libovolnou položku telefonního seznamu, stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a zobrazí se možnosti této položky.

| Poduk chcete zvolit... | Stiskněte... |
|---------------------------|---|
| volbu zvýrazněnou možnost | kontextové tlačítko Vybrat nebo tlačítko  . |
| zvýraznění jiné možnosti | tlačítko  nebo  dokud se nezvýrazní požadovaná možnost. |

K dispozici jsou následující volby.

Vložit: umožňuje vložit zvolené číslo do normálního režimu volání. Tuto možnost použijte například pro volání čísla podobného tomu, které je v telefonním seznamu nebo pro volání jiné linky ve stejné ústředně.

Pokud chcete upravit číslo, použijte tlačítko ; další podrobnosti, viz strana 22. Pokud chcete vytočit číslo, stiskněte tlačítko .

Editovat: umožňuje upravit zprávu. Vyberte **Jedna položka** pro změnu jednoho čísla ve vybraném jménu. Pokud změňte jméno, číslo se uloží zvlášť. Vyberte **Všechny položky** pro změnu jména záznamu.

Vymazat: umožňuje z telefonního seznamu vymazat zvolené jméno a číslo. Budete požádáni pro potvrzení odstranění jména a čísla (čísel); potvrďte stisknutím kontextového tlačítka **Ano**.

Kopírovat: umožňuje zkopírovat zvolené číslo na jiné místo. Tuto možnost použijte pro uložení čísla podobného číslu, které je již v paměti; vyberte umístění pro nové číslo. Jakmile jej zkopírujete, proveďte editaci jména a čísla.

Skupina vol.: umožňuje vám přiřadit položku ke skupině volajících. Pokud vás pak někdo z té skupiny zavolá, telefon vás příslušným způsobem upozorní. Můžete zvolit jednu z deseti možných skupin.

Pokud chcete položku ze skupiny odstranit, zvolte možnost **Bez skupiny**.

Další podrobnosti o tom, jak změnit vlastnosti skupiny volajících, viz strana 39.

Přidat položku: umožňuje k vybranému jménu přidat nové číslo jiné kategorie (mobil, do zaměstnání, soukromý nebo E-mail) k aktuálně vybranému jménu. Záznam v telefonním seznamu může obsahovat jméno a až čtyři čísla, jedno číslo v každé kategorii.

Vyhledání čísla v telefonním seznamu




Po utřídění čísel v telefonním seznamu v nich můžete hledat dvěma způsoby:


- Podle jména
- Podle skupiny volajících

Hledání čísla podle jména



1. Pokud je zobrazena základní obrazovka, stiskněte kontextové tlačítko **Jméno**.



2. Stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat** když je zvýrazněna možnost **Hledání**. Budete vyzváni k zadání jména.
3. Zadejte začátek jména, které chcete vyhledat.
Zobrazí se položky telefonního seznamu, počínaje první položkou, která vyhovuje vašemu zadání. Tato položka je také zvýrazněna.



| 4. Poduk chcete zvolit... | Stiskněte... |
|---|---|
| zobrazení zvýrazněné položky | kontextové tlačítko Prohl.. |
| vybrání jiné položky | tlačítko  nebo  dokud požadovanou položku nezvýrazníte. |
| vyhledání jména, které začíná na jiné písmeno | tlačítko  pro vymazání již zadaných čísel a poté stiskněte tlačítko s požadovaným písmenem. |


5. Jakmile požadovanou položku naleznete, můžete stisknout tlačítko  a začít volání čísla nebo stisknout kontextové tlačítko **Volby** a přejít na možnosti položek telefonního seznamu; další podrobnosti, viz strana 36.

Hledání čísla podle skupiny volajících





1. Pokud je zobrazena základní obrazovka, stiskněte kontextové tlačítko **Jméno**.
2. Přejděte na **Hledání skupiny** stisknutím tlačítka  nebo  a poté stisknutím kontextového tlačítka **Vybrat**.

3. Přejděte na požadovanou skupinu stisknutím tlačítka  nebo  a poté stisknutím kontextového tlačítka **Prohl..**
Zobrazí se seznam položek telefonního seznamu zvolené skupiny volajících.

| 4. Poduk chcete zvolit... | Stiskněte... |
|----------------------------------|---|
| zobrazit zvýrazněnou položku | kontextové tlačítko Prohl.. |
| vybrání jiné položky | tlačítko  nebo  dokud požadovanou položku nezvýrazníte. |

5. Jakmile požadovanou položku naleznete, můžete stisknout tlačítko  a začít volání čísla nebo stisknout kontextové tlačítko **Volby** a přejít na možnosti položek telefonního seznamu; další podrobnosti, viz strana 36.

Úpravy skupiny volajících

1. Pokud je zobrazena základní obrazovka, stiskněte kontextové tlačítko **Jméno**.
2. Přejděte na **Úpravy skupiny** stisknutím tlačítka  nebo  a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.
3. Zadejte začátek názvu požadované skupiny nebo projděte seznamem skupin stisknutím tlačítka  nebo .
4. Jakmile se skupina, kterou chcete upravovat zvárazní, stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.

5. Vyberte si požadované možnosti a změňte jejich nastavení. K dispozici jsou následující volby.

Tón vyzvánění: umožňuje zvolit vyzváněcí tón, který bude ohlašovat příchozí hovory od členů této skupiny.

Tón SMS: umožňuje zvolit vyzváněcí tón, který bude ohlašovat přijetí textových zpráv od členů této skupiny.

Grafika: umožňuje zvolit grafickou ikonu, která se zobrazí, když vám někdo z této skupiny zavolá.



Náz. skupiny: umožňuje vám přiřadit jméno skupině; další podrobnosti o tom, jak zadávat znaky, viz strana 43.



6. Až skončíte se změnou nastavení, stiskněte tlačítko  nebo tlačítko .

Rychlé vytáčení



Pokud máte telefonní čísla uložena v SIM kartě, můžete nastavit až osm položek rychlého vytáčení, tato čísla pak můžete kdykoliv snadno vytáčet pouhým stisknutím přiřazeného tlačítka čísel.

Nastavení položek rychlého vytáčení

1. Pokud je zobrazena základní obrazovka, stiskněte kontextové tlačítko **Jméno**.
2. Přejděte na **Rychlé vytáčení** stisknutím tlačítka  nebo  a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

3. Zvolte tlačítko, kterému chcete přiřadit rychlé vytáčení (tlačítka  až ) a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Poznámka: Pokud má již tlačítko přiřazené číslo, objeví se kontextové tlačítko **Volby** namísto kontextového tlačítka **OK**. Přejděte na krok 6.

4. Zvolte požadovanou položku telefonního seznamu ze seznamu a stiskněte kontextové tlačítko **Prohl.**
5. Pokud má položka více než jedno číslo, zvolte číslo stisknutím tlačítka  nebo  a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.
6. Až zvolenému tlačítku přiřadíte číslo, po stisknutí kontextového tlačítka **Volby** jsou k dispozici čtyři možnosti.

Změnit: umožní zvolenému tlačítku přiřadit jiné číslo.



Vymazat: umožní odstranit nastavení, zvolenému tlačítku nebude přiřazeno žádné číslo.

Vymazat vše: umožňuje odstranit nastavení všech tlačítek, k žádnému tlačítku pak nebude přiřazeno žádné číslo.

Číslo: zobrazí číslo přiřazené tlačítku.

7. Až skončíte nastavování této možnost, stiskněte tlačítko  nebo .



Rychlé vytáčení z telefonního seznamu

Pokud chcete rychle vytočit čísla přiřazená tlačítkům  oz , stiskněte a držte stisknuté odpovídající tlačítko.

Poznámka: Paměť číslo 1 je vyhrazena číslu vaší hlasové pošty.

Kontrola stavu paměti

Můžete si zkontrolovat kolik jmen a čísel máte již uložených v telefonním seznamu (paměti na SIM kartě a v telefonu) nebo kolik zbývá prázdných položek.


1. Pokud je zobrazena základní obrazovka, stiskněte kontextové tlačítko **Jméno**.
2. Vyberte možnost **Stav paměti**.
3. Stisknete tlačítko  nebo  pro zobrazení počtu záznamu na kartě a v paměti telefonu ve vztahu k celkové kapacitě každé z těchto pamětí.

Zadávání textu

Při používání telefonu budete často potřebovat zadávat text. Na příklad, při ukládání jména do telefonního seznamu, při vytváření vlastního pozdravu nebo při zadávání položek v diáři. Alfnumerické znaky můžete zadat pomocí klávesnice telefonu.

Telefon umožňuje tyto režimy zadávání textu.

- **Režim T9**

Tento režim umožňuje zadávat slova pouze pomocí jednoho stisku tlačítka na písmeno. Každému tlačítku na klávesnici je přiřazeno více písmen - když jednou stisknete tlačítko , můžou se zobrazit písmena J, K nebo L. Režim T9 automaticky porovnává stisknutá tlačítka s vnitřním slovníkem použitého jazyka a určuje správné slovo. Tak je k zadávání třeba mnohem méně stisků tlačítek než při použití tradičních režimů zadávání malých a velkých znaků.

- **Režimy velkých/malých znaků**

Tyto režimy umožňují zadat písmeno opakovaným stisknutím tlačítka označeného požadovaným písmenem. Stisknete tlačítko jednou, dvakrát, třikrát nebo čtyřikrát, dokud se požadované písmeno nezobrazí.

- **Režim symbolů**

Tento režim umožňuje zadávat symboly, jak jsou například čárky.


- **Režim čísel**

Tento režim umožňuje zadávat čísla.

Změna režimu zadávání textu

Pokud jste v políčku, ve kterém lze zadávat znaky, na displeji uvidíte indikátor režimu zadávání textu.

Příklad: Když vytváříte textovou zprávu



| Pokud chcete zvolit... | Stiskněte kontextové tlačítko ↑ dokud... |
|------------------------|--|
| režim T9 | zobrazí se . Viz strana 45. |
| režim velkých písmen | zobrazí se . Viz strana 47. |
| režim malých písmen | zobrazí se . Viz strana 47. |
| režim čísel | zobrazí se . Viz strana 48. |
| režim symbolů | zobrazí se . Viz strana 48. |

Používání režimu T9

Inteligentní režim T9 zadávání textu umožňuje zadání libovolného znaku pomocí jediného tlačítka. Tento režim zadání textu používá zabudovaný slovník.

1. Pokud jste v prediktivním režimu zadávání textu T9, začnete zadávat slovo stiskem tlačítek až . Pro každé písmeno stiskněte každé tlačítko pouze jednou.

Příklad: Pokud chcete zadat *AHOJ* v režimu T9, stiskněte , , a .


Na displeji se objeví slovo, které zadáváte. Může se měnit s každým znakem, který stisknete.


2. Dokončete zadávání celého slova a teprve pak je začnete upravovat nebo odstraňovat písmena.
3. Pokud je slovo správné, začnete zadávat nové slovo.


V opačném případě stiskněte opakovaně tlačítko , nebo a zobrazí se vám možné alternativy zadávaného slova.



Příklad: Slova *OD* a *NE* mají stejnou posloupnost , . Telefon zobrazí nejpoužívanější variantu jako první.





4. Každé slovo ukončete mezerou stisknutím tlačítka .

- Když chcete zadat tečky, čárky nebo středníky, stiskněte klávesu . Režim T9 používá gramatická pravidla, která zajišťují, že se používá správná interpunkce.

Příklad:  je použit jednou, aby se zobrazilo interpunkční znaménko:

- Pokud chcete v režimu T9 změnit velikost písmene, použijte tlačítko . Existují dvě typy velikosti písma:

-  Malá písmena
-  Velká písmena

- Kurzorem můžete pohybovat pomocí tlačítek ( a ). Pokud chcete odstranit písmena, stiskněte tlačítko . Displej se vymaže, když stisknete a budete držet stisknuté tlačítko .

Použití režimů velkých/malých znaků

Pro zadání textu použijte tlačítka  až .

1. Stiskněte tlačítko označené příslušným písmenem:
 - Jednou pro první písmeno
 - Dvakrát pro druhé písmeno
 - A tak dále
2. Ostatní písmena zadejte obdobným způsobem.



Poznámka: Pokud zmáčknete jiné tlačítko, přesune se kurzor doprava. Pokud chcete zadat stejné písmeno dvakrát nebo jiné písmeno na stejné klávese, stačí jen chvíli počkat až se kurzor automaticky přesune doprava a pak můžete zadat další písmeno.

V následující tabulce naleznete další informace o dostupných znacích.

| Tlačítko | Znaky v pořadí, v jakém se zobrazují | |
|----------|--------------------------------------|---------------------|
| | Velká písmena | Malá písmena |
| 1 | Mezera . 1 ! ? & i ÷ § | . % @ _ £ \$ ¥ ¤ § |
| 2 | A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ | a b c 2 à á â ã æ γ |
| 3 | D E F 3 É Δ Φ | d e f 3 è é φ |
| 4 | G H I 4 Θ Ψ | g h i 4 ì ψ |
| 5 | J K L 5 Λ | j k l 5 λ |
| 6 | M N O 6 Ñ Ø Ö ö | m n o 6 ñ ø ò ö |
| 7 | P Q R S 7 Π Σ Ξ | p q r s 7 β Σ Ξ |
| 8 | T U V 8 Ü ü | t u v 8 ù ü |
| 9 | W X Y Z 9 Ω | w x y z 9 ω |
| 0 | 0 * # , ; ' " = | / : - + () < > |

- Pokud chcete vložit mezeru, stiskněte tlačítko .


Zadávání textu

- Kurzorem můžete pohybovat pomocí tlačítek (a). Pokud chcete odstranit písmena, stiskněte tlačítko . Displej se vymaže, když stisknete a budete držet stisknuté tlačítko .

Použití

režimu symbolů

V režimu symbolů můžete do textové zprávy vkládat symboly.



Pomocí navigačních tlačítek se přesuňte na požadovaný symbol a potom stiskněte kontextové tlačítko **OK** a zvýrazněný symbol vložte do vaší zprávy.

Použití číselného režimu

V režimu čísel můžete do textové zprávy vkládat čísla (například telefonní číslo). Stiskněte tlačítko odpovídající požadovaným číslicím a pak ručně přepněte zpátky do příslušného režimu zadávání textu.

Možnosti v průběhu hovoru


Váš telefon má řadu funkcí, které můžete použít i v průběhu hovoru.

Podržení hovoru

Aktuální hovor můžete kdykoliv podržet. V průběhu jednoho hovoru můžete začít jiný hovor (pokud tuto službu podporuje vaše síť). Jeden z těchto dvou hovorů je aktivní a druhý je držen a mezi těmito hovory můžete přepínat.

Pokud chcete hovor podržet, stačí stisknout kontextové tlačítko **Podržet**. Hovor můžete kdykoliv znovu aktivovat stisknutím kontextového tlačítka **Obnovit**.

Pokud chcete uskutečnit hovor v průběhu jiného hovoru, postupujte následovně.


1. Zadejte telefonní číslo, které chcete vytočit nebo jej vyhledejte v telefonním seznamu.
2. Stiskněte tlačítko  a vytočte druhý hovor. První hovor bude automaticky podržen.

Nebo:

1. Podržte současný hovor stisknutím kontextového tlačítka **Podržet**.
2. Uskutečňte druhý hovor obvyklým způsobem.

Mezi oběma hovory můžete přepínat stisknutím kontextového tlačítka **Prohod..**

Aktuální hovor je podržen a držený hovor je znovu aktivován a můžete pokračovat v hovoru s druhou stranou.


Až skončíte, ukončete každý hovor jak je běžné, stisknutím tlačítka .

Vypnutí mikrofону

Mikrofon telefonu můžete dočasně vypnout, druhá strana vás pak neuslyší.


Příklad: Přejete si něco říct jiné osobě v místnosti, ale nechcete, aby vás slyšela druhá strana.

Pokud chcete mikrofon dočasně vypnout, postupujte následovně.

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Stiskněte tlačítko  a zvýrazněte možnost **Mikrof. vyp.**
3. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Druhá strana vás již nemůže slyšet.

Pokud chcete mikrofon znovu zapnout, postupujte následovně.

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Je-li to nutné, stiskněte tlačítko  a zvýrazněte možnost **Mikrof. zap.**
3. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Druhá strana vás opět uslyší.


Vypnutí/odesílání tónů tlačítek

Tyto možnosti dovolují zapnout a vypnout tóny tlačítek. Pokud je zvolena možnost **Tichá tl.**, telefon nebude přenášet tóny tlačítek. To umožní použít tlačítka během hovoru, aniž by vás rušily nepříjemné tóny tlačítek.

Poznámka: Pokud komunikujete s telefonními záznamníky nebo s počítačovými telefonními systémy, musíte zvolit možnost **Odesílat tl.**

Vyhledání čísla v telefonním seznamu

Během hovoru můžete hledat číslo v telefonním seznamu.

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Stiskněte tlačítko  a zvýrazněte možnost **Tel. seznam**.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Zobrazí se položky telefonního seznamu.

4. Zadejte jméno, které chcete najít.

Pokud zadáte začátek jména, zobrazí se položky telefonního seznamu, počínaje první položkou, která vyhovuje vašemu zadání. Tato položka je také zvýrazněna.

5. Pokud si chcete prohlédnout zvýrazněnou položku, stiskněte kontextové tlačítko **Prohl.**

Další podrobnosti o funkci Telefonního seznamu, viz straně 33.

Použití služeb SMS



Pokud během hovoru obdržíte zprávu SMS (Short Message Service), začne na displeji blikat ikona zprávy (✉). Možnost **Služby SMS** umožňuje využití této funkce.

Další podrobnosti o službě SMS, viz straně 62.

Přijmutí druhého hovoru

Hovor můžete přijmout i v průběhu již probíhajícího hovoru (pokud tuto službu podporuje vaše síť) a pokud máte nastavenou položku menu **Hovor čeká (Nabídka 8.3)** na **Aktivovat** (viz straně 114). Na příchozí hovor vás upozorní tón čekajícího hovoru.

Pokud chcete během hovoru přijmout druhý hovor, postupujte následovně.

1. Stiskněte tlačítko  a přijmete příchozí hovor. První hovor bude automaticky podržen.
2. Mezi oběma hovory můžete přepínat stisknutím kontextového tlačítka **Prohod..**
Pokud chcete držený hovor ukončit, stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a zvolte možnost **Zavěsit podr..**
3. Pokud chcete ukončit aktuální hovor, stiskněte tlačítko .

Vytvoření konferenčního hovoru




Konferenční hovor je síťová služba, která umožňuje navzájem propojit až šest lidí, kteří se tak mohou najednou zúčastnit konferenčního hovoru. Další podrobnosti vám podá váš poskytovatel služeb.

Vytvoření konferenčního hovoru

1. Prvního účastníka zavolejte obvyklým způsobem.
2. Druhého účastníka také zavolejte obvyklým způsobem. První hovor bude automaticky podržen.
3. Pokud chcete aby se první účastník připojil ke konferenčnímu hovoru, stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a zvolte možnost **Připojit**.
4. Pokud chcete ke konferenčnímu hovoru připojit další osobu, zavolejte ji obvyklým způsobem a potom stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a zvolte možnost **Konference**.

Příchozí volající můžete přidávat tak, že přijmete hovor a stisknete **Volby** a potom **Konference**. Opakujte, pokud je třeba.

Soukromý rozhovor s jedním účastníkem

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a vyberte možnost **Vybrat jedno**.
Objeví se seznam všech účastníků.
2. Vyberte požadovanou osobu stisknutím tlačítka  nebo  a potom kontextového tlačítka **Vybrat** nebo tlačítka .

3. Zvolte možnost **Soukromé**.

Nyní můžete s touto osobou mluvit soukromě. Ostatní účastníci mohou pokračovat ve společné konverzaci.

4. Pokud se chcete vrátit ke konferenčnímu hovoru, stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a zvolte **Konference**.

Všichni účastníci konferenčního hovoru se nyní mohou navzájem slyšet.

Vyloučení jednoho účastníka

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a vyberte možnost **Vybrat jedno**.

Objeví se seznam všech účastníků.

2. Vyberte požadovanou osobu stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** a potom kontextového tlačítka **Vybrat** nebo tlačítka **↪**.

3. Zvolte **Odebrat**.

Hovor s tímto účastníkem se ukončí, ale můžete pokračovat v rozhovoru s ostatními účastníky.

4. Konferenční hovor ukončete zavřením hovoru nebo stisknutím tlačítka **☎\⓪**.

Použití menu

Telefon nabízí řadu funkcí, kterými můžete telefon přizpůsobit vašim potřebám. Tyto funkce jsou uspořádány v menu a v dílčích menu.


Menu a dílčí menu lze zobrazit posunováním pomocí navigačních tlačítek nebo použitím zkratk.

Dosažení funkcí menu pomocí posunování

1. V základním režimu stiskněte kontextové tlačítko **Menu** a přejděte do oblasti menu.
2. Posunujte pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** až se dostanete na požadované hlavní menu, například na **Nastavení tel.**. Do menu vstoupíte kontextovým tlačítkem **Vybrat** nebo tlačítkem **↪**.
3. Pokud menu obsahuje dílčí menu, například **Jazyk**, můžete se na něj dostat posunováním pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** a stisknutím kontextového tlačítka **Vybrat**.
Pokud menu, které jste si vybrali obsahuje další položky, opakujte stejný postup.



| 4. Pokud chcete zvolit... | Stiskněte... |
|--------------------------------------|---|
| pohybuje se mezi menu | tlačítko ▲ nebo ▼ nebo použijte tlačítka ▲ a ▼ na levé straně telefonu. |
| potvrdíte vybraná nastavení | Vybrat nebo kontextové tlačítko ↪ . |
| vraťte se na úroveň předchozího menu | kontextové tlačítko ↩ nebo tlačítko ◀ . |
| opuštění menu bez změny nastavení | tlačítko ☎\⓪ . |

Přístup k funkcím menu pomocí zkratek

Položky menu (menu, dílčí menu a položky) mají čísla a lze se na ně rychle dostat pomocí čísel jejich zkratek. Čísla zkratek se zobrazí v pravém spodním rohu displeje vedle kontextového tlačítka . Stačí stisknout kontextové tlačítko **Menu** a zadat požadované číslo.

Poznámka: Čísla přiřazená každé položce menu jsou uvedena v seznamu na straně 57. Nemusí se zcela shodovat s čísly menu na vašem telefonu. Ty závisí na tom, které služby podporuje vaše SIM karta.

Příklad: Přístup na položku **Jazyk**

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Menu**.
2. Stiskněte  pro **Nastavení telefonu**.
3. Stiskněte  pro **Jazyk**.

Přímo se zobrazí dostupné jazyky.

Seznam funkcí menu

Následující obrázek ukazuje dostupnou strukturu menu a jsou zde také uvedeny:

- Čísla přiřazená každé položce
- Stránky, na kterých naleznete popis každé funkce

Poznámka: Pokud používáte kartu SIM AT, která poskytuje doplňkové služby, po stisknutí kontextového tlačítka **Menu**, kterým se dostanete do oblastí menu se nejprve zobrazí menu **SIM AT (0)**. Další podrobnosti naleznete v dokumentaci k vaší SIM kartě.

1. Textové zprávy (viz straně 62)

- 1.1 Přijaté
- 1.2 Odeslané
- 1.3 Napsat novou
- 1.4 Šablony
- 1.5 Nastavení
 - 1.5.1 Nastavení 1^{*}
 - 1.5.2 Nastavení 2^{*}
 - 1.5.3 Nastavení 3^{*}
 - 1.5.4 Nastavení 4^{*}
 - 1.5.5 Nastavení 5^{*}
 - 1.5.6 Spol. nastav.
- 1.6 Moje objekty
 - 1.6.1 Moje melodie
 - 1.6.2 Můj obrázek
 - 1.6.3 Moje animace
 - 1.6.4 Vymazat všechny
- 1.7 Stav paměti
 - 1.7.1 Paměť SIM
 - 1.7.2 Paměť TELEFONU
 - 1.7.3 Paměť CB
 - 1.7.4 Smazat vše
- 1.8 Hlasová pošta
 - 1.8.1 Připojit na hlasovou poštu
 - 1.8.2 Číslo hlasového serveru
- 1.9 Vysílání
 - 1.9.1 Čist
 - 1.9.2 Příjem
 - 1.9.3 Seznam kanálů
 - 1.9.4 Jazyk

2. Obrazové zprávy (viz straně 73)

- 2.1 Přijaté
- 2.2 Odeslané
- 2.3 Napsat novou
- 2.4 Vymazat všechny
 - 2.4.1 Přijaté
 - 2.4.2 Odeslané

* Zobrazí se jen pokud je podporována vaší SIM kartou.

2. Obrázové zprávy *(pokračování)*

- 2.5 Nastavení
 - 2.5.1 Skrýt ID
 - 2.5.2 Zpráva o doručení
 - 2.5.3 Přechíst odpověď
 - 2.5.4 Automatické stažení
- 2.6 Profil MMS

3. Záznamy hovorů *(viz straně 80)*

- 3.1 Promešk. hovory
- 3.2 Přijaté hovory
- 3.3 Odchozí hovory
- 3.4 Smazat vše
 - 3.4.1 Promešk. hovory
 - 3.4.2 Přijaté hovory
 - 3.4.3 Odchozí hovory
- 3.5 Doba hovoru
 - 3.5.1 Doba posl. hovoru
 - 3.5.2 Celkem odesláno
 - 3.5.3 Celkem přijato
 - 3.5.4 Vynulování časovačů
- 3.6 Cena hovoru*
 - 3.6.1 Cena pos. hovoru
 - 3.6.2 Celkem cena
 - 3.6.3 Max. cena
 - 3.6.4 Vynulování počítadel
 - 3.6.5 Nastavit max. cenu
 - 3.6.6 Cena/Jednotka

4. Fotoaparát *(viz straně 83)*

- 4.1 Vyfotit a odeslat
- 4.2 Nové foto
- 4.3 Moje fotografie

5. Nastavení zvuku *(viz straně 86)*

- 5.1 Tón vyzvánění
- 5.2 Hlasitost vyzv.
- 5.3 Typ upozornění
 - 5.3.1 Pouze světlo
 - 5.3.2 Melodie
 - 5.3.3 Vibrace
 - 5.3.4 Vibr+Melod

5. Nastavení zvuku *(pokračování)*

- 5.4 Tón klávesnice
 - 5.4.1 VYP
 - 5.4.2 Cool
 - 5.4.3 Piáno
 - 5.4.4 Tón
 - 5.4.5 Pipnutí
- 5.5 Tón zpráv
 - 5.5.1 Tón SMS
 - 5.5.2 Tón SMSCB
- 5.6 Tón krytu
 - 5.6.1 VYP
 - 5.6.2 Future
 - 5.6.3 Crystal
- 5.7 Zapnutí/vypnutí
 - 5.7.1 VYP
 - 5.7.2 Klasický
 - 5.7.3 Radostný
- 5.8 Další tón
 - 5.8.1 Chybový tón
 - 5.8.2 Minutové oznámení
 - 5.8.3 Tón spojení

6. Nastavení tel. *(viz straně 91)*

- 6.1 Aktivace infra-portu
- 6.2 Moje nastavení
 - 6.2.1 Obrázek na pozadí
 - 6.2.2 Nastavení menu
- 6.3 Pozdrav
- 6.4 Vlastní číslo
 - 6.4.1 Číslo 1
 - 6.4.2 Číslo 2
 - 6.4.3 Číslo 3
- 6.5 Jazyk
- 6.6 Zabezpečení
 - 6.6.1 Kontrola PIN
 - 6.6.2 Změnit PIN
 - 6.6.3 Zámek tel.
 - 6.6.4 Změnit heslo
 - 6.6.5 Zámek SIM
 - 6.6.6 Režim FDN*
 - 6.6.7 Změnit PIN2*

* Zobrazí se pouze, pokud ji podporuje vaše SIM karta.

6. Nastavení tel. (pokračování)

- 6.7 Nastavení displeje
 - 6.7.1 Jas
 - 6.7.2 Osvětlení pozadí
 - 6.7.3 Autom. osvětlení
 - 6.7.4 Servisní kontr.
 - 6.7.5 Grafické logo
- 6.8 Další nastavení
 - 6.8.1 Autom. opakování
 - 6.8.2 Aktivní kryt
 - 6.8.3 Tlačítka přijmutí
- 6.9 Zkratky
 - 6.9.1 Tl. nahoru
 - 6.9.2 Tl. dolů
 - 6.9.3 Tl. vpravo
 - 6.9.4 Tl. vlevo
- 6.10 Resetovat nastavení

7. Organizátor (viz straně 101)

- 7.1 Kalendář
- 7.2 Seznam úkolů
- 7.3 Datum a čas
 - 7.3.1 Nastavit čas
 - 7.3.2 Nastavit datum
 - 7.3.3 Světový čas
 - 7.3.4 Formát času
- 7.4 Budík
 - 7.4.1 Jeden budík
 - 7.4.2 Denní budík
 - 7.4.3 Ranní volání
 - 7.4.4 Odstr. budík
 - 7.4.5 Auto. Zapnutí
- 7.5 Kalkulačka
- 7.6 Převodník měn

8. Síťové služby (viz straně 110)

- 8.1 Přesměrování hovoru
 - 8.1.1 Přesměrovat vždy
 - 8.1.2 Obsazeno
 - 8.1.3 Žádná odpověď
 - 8.1.4 Mimo dosah
 - 8.1.5 Zrušit vše

8. Síťové služby (pokračování)

- 8.2 Zákaz hovoru
 - 8.2.1 Vše odchozí
 - 8.2.2 Mezinárodní
 - 8.2.3 Mezinárodní mimo domů
 - 8.2.4 Vše příchozí
 - 8.2.5 Příchozí v zahraničí
 - 8.2.6 Zrušit vše
 - 8.2.7 Změnit heslo pro zákaz
- 8.3 Hovor čeká
 - 8.3.1 Hlasové hovory
 - 8.3.2 Datové hovory
 - 8.3.3 Zrušit vše
- 8.4 Výběr sítě
 - 8.4.1 Automaticky
 - 8.4.2 Ručně
- 8.5 ID volajícího
 - 8.5.1 Výchozí
 - 8.5.2 Skrývat č.
 - 8.5.3 Odesílat č.
- 8.6 Uzavřená užívat. skupina
 - 8.6.1 Seznam odkazů
 - 8.6.2 Přístup mimo
 - 8.6.3 Výchozí skupina
 - 8.6.4 Deaktivovat*
- 8.7 Volba pásma
 - 8.7.1 GSM 900/1800
 - 8.7.2 GSM 1900

9. Funbox (viz straně 119)

- 9.1 Hry
 - 9.1.1 Stíhačka X
 - 9.1.2 SpaceWar
 - 9.1.3 Moje zvíře
- 9.2 Prohlížeč WAP
- 9.3 Stahování
 - 9.3.1 Zvuky
 - 9.3.2 Obrázky

* Zobrazí se pouze pokud je aktivní funkce Uzavřená uživatelská skupina.

Textové zprávy





Funkce SMS (Short Message Service) je síťovou službou a vaše síť ji nemusí podporovat. Zprávy můžete posílat také pomocí textových, faxových, e-mailových a pagerových systémů, za předpokladu, že vaše síť tyto služby podporuje. Pokud chcete odeslat textovou zprávu po telefonu, musíte od svého poskytovatele služeb získat číslo střediska SMS.

Pokud se objeví ikona zprávy (✉), přišly vám nové textové zprávy. Pokud je paměť pro zprávy plná, objeví se chybové hlášení a žádné nové zprávy nemůžete přijímat. Pokud chcete staré zprávy odstranit, použijte volbu **Smazat** v každé schránce na zprávy a smažte staré zprávy.

Přijaté *(Nabídka 1.1)*

Tato schránka se používá se pro uložení obdržených zpráv.

Když vstoupíte do tohoto menu, zobrazí se vám seznam zpráv ve schránce s telefonním čísly, nebo jmény odesílatelů, pokud je máte uložena v telefonním seznamu.

1. Zvolte požadovanou zprávu a po stisknutí kontextového tlačítka **Prohl.** se zobrazí obsah zprávy.
2. Pokud chcete procházet obsahem, stiskněte tlačítko  nebo .
3. Pokud chcete procházet předchozími, nebo následujícími zprávami, stiskněte tlačítko  nebo .

Během čtení zprávy si po stisknutí kontextového tlačítka **Volby** můžete zvolit tyto možnosti.

Smazat: umožňuje vymazat zprávu.

Odeslat: umožňuje opětovně odeslání zprávy. Další podrobnosti o posílání zpráv, viz straně 65.

Odepsat: umožňuje odpovědět odesílateli pomocí textové zprávy.

Volat zpět: umožňuje zavolat odesílateli.

Odstr. číslo: umožňuje vám vyjmout URL adresu, nebo e-mailové adresy, nebo telefonní čísla z textu zprávy tak, abyste je mohli uložit v paměti vašeho telefonu.

Posunout: umožňuje vám přesunout zprávu do z paměti SIM karty do paměti telefonu, či naopak.





Vybrat objekty: umožňuje vám do telefonu ukládat objekty, které mohou být součástí zpráv (zvuky nebo obrázky) do paměti vašeho telefonu. Objekty pak můžete použít při psaní zpráv; podrobnosti, viz straně 66.

Odeslané *(Nabídka 1.2)*

Tato schránka se používá pro uložení odeslaných zpráv nebo zpráv, které odešlete.

Když vstoupíte do tohoto menu, zobrazí se vám ve schránce zprávy s telefonním čísly příjemců, nebo se jmény, pokud je máte zadaná ve vašem telefonním seznamu.

1. Zvolte zprávu ze seznamu a stiskněte kontextové tlačítko **Prohl.** pro čtení zprávy.

2. Pokud chcete procházet obsahem stiskněte tlačítko  nebo .
3. Pokud chcete přejít k předchozí zprávě, nebo následujícím zprávám stiskněte tlačítko  nebo .

Během čtení zprávy si po stisknutí kontextového tlačítka **Volby** můžete zvolit tyto možnosti.

Smazat: umožňuje vymazat zprávu.

Odeslat: umožňuje opětovné odeslání zprávy. Další podrobnosti o posílání zpráv, viz straně 65.

Odstr. číslo: umožňuje vám vyjmout adresu URL e-mailovou adresu, nebo telefonní čísla z textu zprávy, abyste si je mohli uložit do paměti vašeho telefonu.

Posunout: umožňuje vám přesunout zprávu do z paměti SIM karty do paměti telefonu, či naopak.

Vybrat objekty: umožňuje do telefonu ukládat objekty, které mohou být součástí zpráv (zvuky nebo obrázky) do paměti vašeho telefonu. Objekty pak můžete použít při psaní zpráv; podrobnosti, viz straně 66.

Napsat novou (Nabídka 1.3)

Pomocí tohoto menu můžete psát a posílat textové zprávy.

Poznámka: Do jedné zprávy můžete zadat až 918 alfanumerických znaků. Pokud ke zprávě přidáte objekty, počet znaků, které můžete zadat se sníží.

Vytvoření jednoduché textové zprávy

1. Napište libovolnou zprávu.

Poznámka: Více informací o zadávání znaků naleznete na straně 43.

2. Až zprávu dokončíte, stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. K dispozici jsou následující volby.

Odeslat: umožňuje odeslání zprávy. Zpráva bude po odeslání vymazána.

Uložit+odesl.: umožňuje uložit kopii zprávy, do specifikované paměti a poté zprávu odeslat adresátovi. Zprávu si můžete přechíst ve vaši schránce Odchozí

Uložit: umožňuje uložit zprávu do specifikované paměti, aby bylo možné ji odeslat až později. Zprávu si můžete přechíst ve vaši schránce Odchozí.

Podrobnosti o možnostech **Formátování textu**, **Přidat objekty**, **Přidat šablony**, **Přidat číslo**, **Přidat záložku** a **Jazyk**, viz “Vytvoření zprávy s využitím Voleb” na straně 66.

3. Vyberte **Odeslat** nebo **Uložit+odesl.** a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

Pokud chcete pouze uložit zprávu, zvolte **Pouze uložit**. Po uložení zprávy přejde telefon do menu **Textové zprávy**.

4. Zadejte paměť, do které chcete zprávu uložit a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
5. Zadejte číslo adresáta a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Zpráva je odeslána.

Vytvoření zprávy s využitím Voleb

1. Napište libovolnou zprávu.
2. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
3. Vyberte si jednu z následujících možností za použití tlačítek **▲** a **▼** a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

Formátování textu: umožňuje zformátovat styl textu. Vlastnost **Velikost** umožňuje zvolit mezi velikostmi **Normální**, **Velké** a **Malé**. U vlastností **Podtržené** a **Přeškrtnuté** si můžete vybrat mezi **Zapnuto** nebo **Vypnuto**. Vlastnosti lze kombinovat.

Přidat objekty: umožňuje ke zprávě přidat požadovaný zvuk, melodii, obrázek nebo animaci. Zvolte objekt, který se má přidat. V každé kategorii si můžete vybrat z různých přednastavených objektů nebo si vybrat objekt, který jste sami získali z jiných zdrojů, například z Internetu nebo z jiného telefonu.

Přidat šablony: umožňuje na text zprávy použít jednu z předem připravených šablon. Můžete si vybrat z pěti předem nadefinovaných zpráv pomocí možnosti menu **Šablony (Nabídka 1.4)**; další podrobnosti, viz straně 67.

Přidat číslo: umožňuje přidat do vaší zprávy záznam z Telefoního seznamu. Vyberte záznam ze seznamu.

Přidat záložku: umožňuje přidat webovou adresu uloženou ve vašem Seznamu oblíbených (**Nabídka 9.2.2**). Vyberte adresu ze seznamu.

Jazyk: umožňuje změnit jazyk, který se použije v režimu zadávání textu T9. Vyberte si jazyk, který chcete použít.

4. Dokončete zprávu a můžete ji poslat nebo uložit podle postupu od kroku 2 na straně 66.

Šablony *(Nabídka 1.4)*

Pomocí tohoto menu si můžete přednastavit až pět zpráv, které nejčastěji používáte. Seznamem šablon můžete procházet pomocí tlačítek **▲** a **▼**. Pokud je požadovaná šablona zvýrazněna, stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.

Editovat: umožňuje psát novou zprávu nebo vybranou zprávu upravit.

Poznámka: Další podrobnosti o tom, jak zadávat znaky, viz straně 43.

Odeslat: umožňuje vyvolat zvolenou zprávu. Jakkmile zprávu dokončíte, můžete ji odeslat, uložit a odeslat nebo ji jen uložit. Podrobnosti o tom, jak zprávu odeslat, viz straně 65.

Smazat: umožňuje zvolenou zprávu vymazat. Budete požádáni, abyste odstranění potvrdili stisknutím kontextového tlačítka **Ano**.

Nastavení (Nabídka 1.5)

Pomocí tohoto menu můžete nastavit výchozí parametry SMS. Skupina nastavení je soubor parametrů potřebných pro odeslání zpráv. Počet dostupných skupin nastavení závisí na kapacitě vaší SIM karty.

Nastavení x (kde **x** je číslo skupiny nastavení): každá skupina má vlastní dílčí menu.

Service střed.: umožňuje ukládat nebo měnit číslo vašeho střediska SMS, které je nutné pro odeslání zpráv. Toto číslo vám musí poskytnout poskytovatel služeb.

Stan. číslo: umožňuje uložit přednastavené číslo adresáta. Toto číslo se automaticky zobrazí na obrazovce adresáta, když vytváříte zprávu.

Výchozí typ: umožní nastavit výchozí typ zprávy (text, Fax, e-mail a paging). Síť umí převést zprávy do zvoleného formátu.

Výchozí platnost: umožňuje nastavit dobu, po kterou budou vaše textové zprávy uloženy ve středisku zpráv, které se je bude snažit doručit.

Název nastav.: umožňuje přiřadit název skupině nastavení, kterou právě vytváříte.

Spol. nastav.: k dispozici jsou následující volby.

Zpát. adresa: umožňuje aby vám příjemce vaší SMS zprávy odeslal odpověď přes vaše centrum zpráv, pokud síť takovou službu umožňuje.

Ozn. o doruč.: umožňuje aktivovat a deaktivovat funkci oznámení. Pokud máte tuto funkci aktivovanou, síť vás informuje o tom, zda zpráva byla či nebyla již doručena.

Volba doručení: umožňuje vybrat mezi **GSM** a **GPRS**.

Moje objekty (Nabídka 1.6)

Toto menu vám umožní prohlížet objekty, které jste dříve obdrželi jako součást zpráv a uložili v telefonu pomocí volby **Vybrat objekty** (viz straně 63).

Existují tři kategorie objektů:

- **Moje melodie**
- **Můj obrázek**
- **Moje animace**

Objekty můžete přiřadit ke zprávě a poslat je jiným lidem a/nebo je můžete použít jako vyzváněcí tón nebo obrázek pozadí vašeho displeje.

Všechny objekty můžete vymazat použitím volby **Vymazat všechny** (Nabídka 1.6.4).

| Pokud chcete zvolit... | Stiskněte... |
|---|--------------------------------------|
| vyberte kategorii objektů, které chcete smazat | kontextové tlačítko Označit . |
| zrušit výběr | kontextové tlačítko Zruš . |
| vymažte objekty ve vybrané kategorii(kategoriích) | kontextové tlačítko Vymazat . |

Pokud chcete veškeré mediální objekty, vyberte **Všechny objekty**.

Stav paměti *(Nabídka 1.7)*

Toto menu ukazuje počet zpráv uložených v současné době v pamětech na SIM kartě, v telefonu a CB.

Všechny zprávy v každé schránce můžete vymazat použitím volby **Smazat vše (Nabídka 1.7.4)**.

| Pokud chcete zvolit... | Stiskněte... |
|---|--------------------------------------|
| vyberte paměť, kterou chcete vymazat | kontextové tlačítko Označit . |
| zrušit výběr | kontextové tlačítko Zruš.. |
| vymažte objekty ve vybrané kategorii(kategoriích) | kontextové tlačítko Vymazat . |


Pokud chcete vymazat všechny zprávy, zvolte **Všechny zprávy**.

Hlasová pošta *(Nabídka 1.8)*




Toto menu umožňuje přístup k vaší hlasové schránce (pokud ta je ve vaší síti k dispozici).

K dispozici jsou následující volby.

Připojit na hlasovou poštu: než tuto funkci použijete, musíte nejprve zadat číslo serveru hlasové pošty, které získáte od svého poskytovatele služeb (viz menu, položka **1.8.2**). Pokud pak zvolíte tuto možnost, stačí vám k poslechu záznamů stisknout kontextové tlačítko **OK**.

Pokud se chcete rychle připojit na hlasovou poštu, v základním režimu stiskněte a držte stisknuté tlačítko .

Číslo hlasového serveru: umožňují zadat a změnit číslo hlasového serveru, pokud je to nutné.

| Pokud chcete zvolit... | Stiskněte... |
|--|---|
| zadání čísla serveru | odpovídající číselná tlačítka. |
| opravu číslice | tlačítko  . |
| posuňte kurzor doleva/doprava bez vymazání číslice | tlačítko  nebo  . |



Poznámka: Hlasovou poštu umožňuje vaše síť. Pro další podrobnosti kontaktujte laskavě vašeho poskytovatele služeb.

Vysílání *(Nabídka 1.9)*

Tato síťová služba umožňuje přijímat textové zprávy na různá témata, jako jsou počasí nebo dopravní situace. Zprávy jsou zobrazeny ihned po doručení, za předpokladu, že:

- Telefon je v základním režimu
- Volba **Příjem** je nastavena na **Aktivovat**
- Na seznamu kanálů je v danou dobu kanál zpráv aktivní

K dispozici jsou následující volby.

Číst: umožňuje zobrazit zprávu. **Dočasný** zobrazí zprávu sítě, ale její obsah se vymaže ihned po vypnutí telefonu. Seznamem šablon můžete procházet pomocí tlačítek  a . Při čtení zprávy můžete stisknout kontextové tlačítko **Uložit** a zpráva se uloží do schránky **Archív** a později si ji můžete znovu přečíst.

Příjem: umožňuje zapnout nebo vypnout příjem zpráv o buňce.

Seznam kanálů: umožňuje označit kanály, ze kterých chcete získávat zprávy. Máte tyto možnosti.

Vybrat: používá se pro aktivaci, či deaktivaci kanálů na seznamu jejich označení, resp. odznačením. U každého vybraného kanálu se zobrazí zaškrtnutí.

Přidat kanál: používá se pro vytvoření ID a názvu nového kanálu.

Smazat: používá se pro odstranění kanálu ze seznamu.

Editovat: používá se pro změnu ID a názvu existujícího kanálu.

Jazyk: umožňuje vybrat jazyk, ve kterém budou vaše síťové zprávy přijímány.

Pro další podrobnosti kontaktujte laskavě vašeho poskytovatele služeb.

Obrazové zprávy

Služba multimediálních zpráv (MMS) je služba velmi podobná krátkým textovým zprávám (SMS). Umožňuje automatické a okamžité doručení osobních multimediálních zpráv z telefonu na telefon, nebo z telefonu na e-mail.

Navíc k již známému obsahu textových zpráv mohou multimediální zprávy obsahovat obrázky, grafiku, hlas a audio klipy. Zpráva MMS je multimediální prezentací v jednom. Nejedná se o textovou zprávu s přílohami.

Díky funkci MMS může váš telefon přijímat multimediální zprávy. Můžete rovněž zasílat obrázkové zprávy, což jsou krátké zprávy, které obsahují obrázky, jako jsou vaše fotografie, nebo grafické prvky, který si stáhnete z internetu. Tato funkce je k dispozici pouze pokud je podporována vašim poskytovatelem služeb. Obrázkové zprávy mohou přijímat a zobrazovat pouze telefony, které nabízejí funkce obrázkových zpráv.

Přijaté *(Nabídka 2.1)*



Prohlížení obdržené zprávy

Jakmile obdržíte novou multimediální zprávu, zobrazí se vám na displeji textové oznámení s číslem odesílatele.

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Zobrazit**, abyste si mohli zprávu prohlédnout.

Displej zobrazuje krátkou informaci o zprávě, jako je číslo odesílatele, velikost a předmět zprávy.

Když si chcete prohlédnout příchozí zprávu ve schránce Příchozí později, stiskněte kontextové tlačítko **Ukončit**.

2. Pokud chcete procházet zprávou, stiskněte tlačítko  nebo .

Při prohlížení zprávy stiskněte kontextové tlačítko **Volby** pro následující volby.



Vybrat: umožňuje zobrazit zprávu.

Smazat: vymaže zprávu.

Více informací: zobrazí vám podrobné informace o zprávě.

Prohlížení obdržené zprávy ve schránce

Když vstoupíte do **Přijaté** možnosti menu (**Nabídka 2.1**), zobrazí se vám seznam multimediálních zpráv, které jste obdrželi, společně s čísly odesilatele, pokud jsou k dispozici ve vašem seznamu, nebo předměty.

1. Zvolte požadovanou zprávu a kontextové tlačítko **Vybrat** pro prohlížení zprávy.
2. Pokud chcete procházet zprávou, stiskněte tlačítko  nebo .

Při prvním prohlížení zprávy, můžete stisknout kontextové tlačítko **Volby**, pro přístup do možností **Vybrat**, **Vymazat** a **Více informací**, které jsou popsány výše.

Při opětovném prohlížení zprávy máte následující možnosti:

Smazat: vymaže zprávu.

Odpovědět: umožňuje odpovědět odesílateli zasláním textové, nebo obrázkové zprávy.

Volat zpět.: umožňuje zavolat odesílateli.

Odstr. číslo: umožňuje z textu zprávy vyjmout číslo, abyste mohli toto číslo volat nebo uložit v telefonním seznamu.



Přesměrovat: umožňuje vám přeposlat zprávu jiné osobě.

Uložit obrázek: umožní vám uložit obrázek ze zprávy do vašeho telefonu. Fotografie jsou uloženy ve složce **Moje fotografie (Nabídka 4.3)** ostatní obrázky jsou ve složce **Obrázky** v menu **Stahování (Nabídka 9.3)**

Uložit zvuk: umožňuje vám uložit zvuk ze zprávy do složky **Zvuky** v menu **Stahování (Nabídka 9.3)**.

Odeslané *(Nabídka 2.2)*

Jakmile vstoupíte do této možnosti menu, zobrazí se vám seznam obrázkových zpráv, které jste odeslali.

1. Zvolte požadovanou zprávu a po stisknutí kontextového tlačítka **Prohl.** se zobrazí obsah zprávy.
2. Pokud chcete procházet zprávou, stiskněte tlačítko  nebo .

Během čtení zprávy si po stisknutí kontextového tlačítka **Volby** můžete zvolit tyto možnosti.

Vymazat: vymaže zprávu.

Vyjmout číslo: umožňuje z textu zprávy vyjmout číslo, abyste mohli toto číslo volat nebo uložit v telefonním seznamu.

Odeslat: umožňuje odeslání zprávy.

Změnit zprávu umožňuje vám změnit obsah zprávy, obrázek, či text. Pro více informací, jak psát obrazové zprávy, viz menu **Napsat novou (Nabídka 2.3)**, na straně 76.

Napsat novou (Nabídka 2.3)

Toto menu vám umožní vytvořit novou obrázkovou zprávu a poté ji odeslat více uživatelům.

Vytvoření a odeslání obrázkové zprávy

1. Zadejte předmět vaší zprávy a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Poznámka: Ohledně další podrobnosti ohledně zadávání znaků, viz straně 43.

2. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a přidejte obsah zprávy pomocí jedné z následujících možností:

Připojit text: zadejte text zprávy a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Připojit moje foto: umožňuje přidat fotografii, kterou jste pořídili fotoaparátem vašeho telefonu. Vyberte si požadovanou schránku a stiskněte kontextové tlačítko **Prohl.** Poté stiskněte kontextové tlačítko vybrat **Vybrat**. Pro podrobnosti týkající se používání foto-aparátu viz straně 83.

Připojit obrázek: umožňuje přidat obrázek uložený ve složce **Obrázky** v menu **Stahování (Nabídka 9.3)**. Vyberte si obrázek a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

Odeslat: umožňuje odeslání zprávy. Použijte tuto volbu po ukončení vytváření zprávy.

Uložit: uloží zprávu ve složce **Odchozí (Nabídka 2.2)** pro pozdější použití. Použijte tuto volbu po ukončení vytváření zprávy.

3. Když se zobrazí přidaný obsah, stiskněte tlačítko **↵** a zvýrazněte **Zde doplňte**.

4. Opakujte kroky 2 a 3, dokud nevytvoříte zprávu.
5. Pokud chcete změnit přidané položky, stiskněte tlačítko **↶** nebo **↷** pro zvýraznění jedné položky a stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. K dispozici jsou následující volby.

Edit: umožňuje vám změnit text nebo nahradit obrázek jiným obrázkem.

Vymazat: vymaže položku ze zprávy.

Odeslat: umožňuje odeslání zprávy.

Uložit: uloží zprávu ve složce **Odchozí (Nabídka 2.2)** pro pozdější použití.

6. Když dokončíte vytváření zprávy, vyberte z možností **Odeslat**.
7. Vyberte jednu z následujících možností a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

Telefonní číslo: umožňuje zadat požadované telefonní číslo.

E-mail: umožňuje zadat e-mailovou adresu příjemce pro odeslání zprávy na e-mail.

Telefonní seznam: umožní vyvolat číslo z vašeho telefonního seznamu.

8. Vložte číslo, nebo adresu, nebo vyberte číslo z telefonního seznamu. Po zobrazení správného čísla, nebo adresy, stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
9. Pokud chcete odeslat zprávu více adresátům, vyberte **Doplnit místo určení** a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

10. Opakujte kroky 7 až 9. Můžete zadat až 10 adresátů.

Pokud chcete upravovat adresáty, vyberte záznam a stiskněte tlačítko **Vybrat**. Záznam můžete změnit, nebo vymazat.

11. Po zadání adresáta, stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat** zvýrazněno **Odeslat zprávu**.

Váš telefon zprávu odešle.

Vymazat všechny *(Nabídka 2.4)*

Můžete vymazat všechny zprávy ve složce příchozí nebo odchozí.

Když se objeví potvrzení, stiskněte kontextové tlačítko **Ano**.

Nastavení *(Nabídka 2.5)*

Můžete změnit přednastavení zprávy.

Pro zapnutí, nebo vypnutí dané možnosti, stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat** a zaškrtněte, nebo odstraňte zaškrtnutí u každé možnosti.

K dispozici jsou následující volby.

Zpráva o doručení: pokud máte tuto funkci aktivovanou, síť vás informuje o tom, zda zpráva byla či nebyla již doručena.

Přečíst odpověď: pokud je zaškrtnuta tato možnost, váš telefon odešle žádost o odpověď společně se zprávou příjemci.

Automatické stažení: pokud je tato volba zaškrtnuta, váš telefon automaticky stáhne obdržené obrázky, nebo zvuky.

Profil MMS *(Nabídka 2.6)*

V tomto menu můžete konfigurovat různá nastavení, která jsou požadována, když posíláte, nebo přijímáte multimediální zprávy.

K dispozici jsou následující volby.

Jméno profilu: jméno, které chcete přiřadit MMS serveru.

Jdi na URL: adresa vašeho MMS serveru.

Zabezpečený: režim přenosu dat. Zvolte **Zabezpečený**, pokud chcete ochránit vaše data před neoprávněným přístupem; v opačném případě zvolte **Nezabezpečený**.

Adresa IP: adresa vstupní brány, která je třeba pro připojení k MMS serveru.

Uživatelské jméno: pro připojení k serveru MMS je požadováno uživatelské ID.

Heslo: heslo je požadováno pro připojení k serveru MMS.


APN: jméno přístupového bodu, který se používá pro adresu serveru MMS.

Další podrobnosti vám podá váš poskytovatel služeb.

Záznamy hovorů

Pomocí tohoto menu si můžete zobrazit:

- Zmeškané, příchozí, nebo odchozí hovory
- Doba hovoru, který jste provedli, nebo obdrželi
- Cena hovorů

Poznámka: Můžete si zobrazit všechna čísla ve třech typech záznamů hovorů stisknutím tlačítka  v základním režimu.

Promešř. hovory *(Nabídka 3.1)*

Tato možnost zobrazí posledních 20 promešřkaných hovorů.

Zobrazí se číslo a jméno (pokud jsou k dispozici), spolu s datem a časem, kdy byl hovor přijat. Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** můžete:

- Odstranit hovor ze seznamu
- Upravit číslo, je-li k dispozici, a uložit jej do telefonního seznamu
- Provést volání na dané číslo

Přijaté hovory *(Nabídka 3.2)*

Tato možnost zobrazí posledních 20 přijatých telefonních hovorů.

Zobrazí se číslo a jméno (pokud jsou k dispozici), spolu s datem a časem, kdy byl hovor přijat. Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** můžete:

- Odstranit hovor ze seznamu
- Upravit číslo, je-li k dispozici, a uložit jej do telefonního seznamu
- Provést volání na dané číslo

Odchozí hovory *(Nabídka 3.3)*

Tato možnost ukáže posledních 20 vytočených čísel.

Zobrazí se číslo a jméno (pokud jsou k dispozici), spolu s datem a časem, kdy byl hovor učiněn. Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** můžete:

- Odstranit číslo
- Upravit číslo a uložit jej do telefonního seznamu
- Provést volání na dané číslo

Smazat vše *(Nabídka 3.4)*

Můžete vymazat veškerá čísla uložená u každého záznamu hovoru. Zvýrazněte požadovanou kategorii a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

Když se objeví potvrzení, stiskněte kontextové tlačítko **Ano**.

Doba hovoru *(Nabídka 3.5)*

Tato možnost ukáže hodnotu měřičů času pro vytočené a přijaté hovory.

Poznámka: Skutečný čas, který vám bude účtován poskytovatelem služeb se může lišit, v závislosti na nastaveních sítě, na zaokrouhlování za účelem účtování a tak podobně.

K dispozici jsou tyto měřiče.

Doba posl. hovoru: délka posledního hovoru.

Celkem odesláno: celková délka všech hovorů od posledního vynulování měřiče.

Celkem přijato: celková délka všech přijatých hovorů od posledního vynulování měřiče.

Vynulování časovačů: pro vynulování všech měřičů hovorů; nejprve musíte zadat heslo telefonu (viz straně 124) a potom stisknete kontextové tlačítko **OK**.

Cena hovoru *(Nabídka 3.6)*

Tato síťová funkce umožňuje zobrazit cenu hovorů. V závislosti na vaší SIM kartě, nemusí být toto menu zobrazeno.

K dispozici jsou tyto měřiče.

Cena pos. hovoru: cena za poslední uskutečněný hovor.

Celkem cena: celková cena všech hovorů uskutečněných od posledního vynulování počítadla ceny. Pokud celková cena přesahuje maximální cenu nastavenou pomocí možnosti **Nastavit max. cenu**, nemůžete dále volat, dokud počítadlo nevynulujete.

Max. cena: maximální cena nastavená pomocí možnosti **Nastavit max. cenu** (viz níže).

Vynulování počítadel: používá se pro vynulování počítadla ceny; musíte zadat váš kód PIN2 (viz straně 126) a potom stisknout kontextové tlačítko **OK**.

Nastavit max. cenu: používá se pro zadání maximální dovolené ceny za vaše hovory; musíte zadat váš kód PIN2 (viz straně 126) a potom stisknout kontextové tlačítko **OK**.

Cena/Jednotka: používá se k nastavení ceny jedné jednotky; tato cena za jednotku se použije při výpočtu ceny vašich hovorů; musíte zadat váš kód PIN2 (viz straně 126) a potom stisknout kontextové tlačítko **OK**.

Fotoaparát

Pomocí kamerového modulu vestavěného do vašeho telefonu, můžete posílat obrázky lidí, či událostí z vašich cest. Navíc můžete posílat ostatním fotografie v příloze obrázkové zprávy, nebo jako přílohu e-mailu. Kamera vytváří obrázky ve formátu JPEG.

Vyfotit a odeslat *(Nabídka 4.1)*

Toto menu vám umožní poslat vyfocený snímek jako obrázkovou zprávu ostatním adresátům.

Poznámka: Když bude obrázek snímán v přímém slunečním svitu, nebo při příliš jasném osvětlení, mohou se na obrázku objevit stíny.

Snímání obrázku pro zaslání zprávy

1. Vyberte nabídku menu **Vyfotit a odeslat** (**Nabídka 4.1**).

Fotoaparát v horním levém rohu telefonu se zapne a vy uvidíte obrázek na displeji.

2. Obrázek upravte otáčením kamery fotoaparátu.



| Pokud chcete zvolit... | Stiskněte... |
|----------------------------------|---|
| nastavení jasu | tlačítka \uparrow a \downarrow . |
| nastavení velikosti snímku | tlačítka $(\)$. |
| převrácení obrázku nahoru a dolů | tlačítka \blacktriangle a \blacktriangledown na levé straně telefonu. |

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 3. Pro snímání obrázku... | Poté stiskněte... |
| ihned | kontextové tlačítko Vyfoťit . |
| po 10 sekundovém čekání | kontextové tlačítko Po 10 s. |

- Stiskněte kontextové tlačítko **Uložit** pro uložení foto.
- Zadejte jméno pro vaši fotografii a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
Pro podrobnosti ohledně vkládání znaků, viz straně 43.
- Pro odeslání foto jako obrazové zprávy postupujte dle pokynů na straně 76.

Nové foto (Nabídka 4.2)

Pomocí tohoto menu můžete vyzvednout obrázek a uložit jej.

Vybráním této možnosti menu se zapne fotoaparát v horní levé části telefonu.

Postupujte dle kroků 2 až 5 v části "Snímání obrázku pro zaslání zprávy" na straně 83.

Moje fotografie (Nabídka 4.3)

Tento režim umožňuje prohlížet vaše fotografie.

- Vyberte možnost menu **Moje fotografie** (**Nabídka 4.3**).

Zobrazí se první fotografie.

- Mezi fotografiemi se můžete pohybovat pomocí tlačítek (**a**).

| | |
|---|---|
| 3. Pokud chcete zvolit... | Stiskněte... |
| zobrazení fotografií jako náhledy (miniatury) | kontextové tlačítko Další . |
| procházení náhledy | tlačítka (,), ^ a v . |
| návrat na normální zobrazení (plná velikost) | kontextové tlačítko Prohl. . Zobrazí se právě vybraná fotografie. |

Stiskněte kontextové tlačítko **Volby** pro využívání následujících možností :

Odeslat: umožňuje odeslání foto jako obrazové zprávy (viz straně 76).

Tapeta: umožňuje nastavit foto, aby se zobrazovalo na základní obrazovce, jako obrázek pozadí (viz straně 92).

Vymazat: vymaže foto.

Vymazat všechno: vymaže veškerá foto uložená v telefonu.

Přejmenovat: umožňuje změnit název foto.

Nastavení zvuku

Funkci Nastavení zvuku můžete použít k úpravě různých nastavení, například:

- Melodie, hlasitosti a typu vyzvánění
- Zvuků, které se ozvou po stisknutí tlačítka, chybném zadání nebo po přijetí zprávy

Tón vyzvánění *(Nabídka 5.1)*

Tato možnost dovoluje zvolit melodii vyzvánění.

Můžete si vybrat z mnoha různých melodií. Pokaždé, když si melodii vyberete, zahráje se z ní několik sekund. V seznamu v tomto menu se také zobrazí zvuky, které jste si stáhli z Internetu nebo programem EasyGPRS nebo které jste přijali jako zprávy s vyzváněcím tónem.

Hlasitost vyzv. *(Nabídka 5.2)*

Tato možnost dovoluje nastavit hlasitost vyzvánění na jednu z pěti úrovní.

Použijte tlačítka **▲** a **▼** nebo tlačítka **▲** a **▼** na levé straně telefonu.

Typ upozornění *(Nabídka 5.3)*

V této možnosti si vyberte, jakým, způsobem budete informováni o příchozích hovorech.

K dispozici jsou následující volby.

Pouze světlo: zapne se pouze kontrolka; telefon ani nezvoní ani nevibruje.

Melodie: telefon zvoní, používá melodii zvolenou v menu **Tón vyzvánění (Nabídka 5.1)**; viz straně 86.

Vibrace: telefon vibruje, ale nezvoní.

Vibr+Melod: telefon nejprve třikrát začne vibrovat a potom začne zvonit.

Tón klávesnice *(Nabídka 5.4)*

V této možnosti si zvolte tón, který se ozve po stisknutí tlačítka.

K dispozici jsou následující volby.

VYP: tlačítka negenerují žádný zvuk

Cool: každé tlačítko po stisknutí vygeneruje čistý zvuk.

Piano: každé tlačítko po stisknutí vygeneruje jinou notu z hudební stupnice.

Tón: každé tlačítko po stisknutí vygeneruje jiný zvuk.

Pípnutí: každé tlačítko po stisknutí vygeneruje stejný zvuk.

Tón zpráv *(Nabídka 5.5)*

V této možnosti si zvolte způsob, jak vás telefon upozorní na novou zprávu.

Tón SMS

V této možnosti si zvolte způsob, jak vás má telefon upozornit na novou příchozí zprávu SMS.

K dispozici jsou následující volby.

VYP: telefon nepoužívá tón SMS.

Pouze světlo: servisní kontrolka na krytu bliká.

Vibrace: telefon začne vibrovat.

Jedno pípnutí: telefon jednou pípne.

SMS TónX: telefon použije tón SMS. Můžete si zvolit z několika tónů SMS.

Tón SMSCB

V této možnosti si zvolte způsob, jak vás telefon upozorní na novou zprávu o burče (CB).

K dispozici jsou následující volby.

VYP: telefon nepoužívá tón CB.

Pouze světlo: servisní kontrolka na krytu bliká.

Vibrace: telefon začne vibrovat.

Jedno pípnutí: telefon jednou pípne.

SMS-CB TónX: telefon použije tón CB. Máte k dispozici několik CB tónů.

Tón krytu *(Nabídka 5.6)*

Tato možnost umožní zapnout či vypnout zvuky, které telefon generuje při otevření krytu.

K dispozici jsou následující volby.

VYP: není vygenerován žádný zvuk.

Future: telefon vygeneruje futuristický zvuk.

Crystal: telefon vygeneruje křišťálový zvuk.

Zapnutí/vypnutí *(Nabídka 5.7)*

Tato možnost umožní zapnout, nebo vypnout zvuky, které telefon generuje při zapnutí, či vypnutí.

K dispozici jsou následující volby.

VYP: při zapnutí a vypnutí telefonu neuslyšíte žádný zvuk.

Klasický: při zapnutí a vypnutí telefonu uslyšíte implicitně nastavený zvuk.

Radostný: při zapnutí a vypnutí telefonu uslyšíte veselé cinknutí.

Další tón *(Nabídka 5.8)*

Můžete si přizpůsobit různé další tóny, které používá telefon.

| Pokud chcete daný tón... | Stiskněte... |
|--------------------------|---|
| zap | kontextové tlačítko ZAP . Funkce bude zaškrtnuta. |
| vyp | kontextové tlačítko VYP . Zaškrtnutí funkce se zruší. |

K dispozici jsou následující volby.

Chybový tón: pokud zapnut, telefon pípnutím oznámí, že jste udělali chybu.

Minutové oznámení: pokud je zapnuto, telefon během volání každou minutu zapípá, abyste byli informováni o délce vašeho hovoru.

Tón spojení: pokud zapnut, telefon pípně jakmile osoba, kterou voláte přijme hovor.


Nastavení tel.

Mnoho různých funkcí lze na vašem telefonu nastavit tak, aby vyhovovaly vašim potřebám. Všechny tyto funkce naleznete pod menu **Nastavení tel.**

Aktivace infra-portu *(Nabídka 6.1)*

Tato funkce umožňuje posílat nebo přijímat data přes infra-port. Pokud chcete spojení infra-portem používat, musíte:

- Na vašem počítači nakonfigurovat a aktivovat infra-port kompatibilní s IrDA
- Aktivovat funkci infra-portu na telefonu; na horní řádce displeje se objeví IrDA ikona (D)
- Vyrovnat IrDA port na telefonu s IrDA portem na vašem počítači



Spojení je připraveno pro přenos dat.

Pokud se spojení mezi telefonem a IrDA-kompatibilním zařízením nevytvoří během 30 sekund po aktivaci, funkce se automaticky vypne.

Poznámka: Pro lepší výkon použijte propojení datovým kabelem. Kabel můžete zakoupit u místního prodejce Samsung.

Moje nastavení *(Nabídka 6.2)*

Sami si můžete změnit obrázek pozadí a nastavení barev částí displeje.

Obrázek na pozadí

V této možnosti si můžete změnit obrázek pozadí (tapetu), který se zobrazí na displeji v základním režimu.

Pokud chcete změnit obrázek pozadí, postupujte následovně.

1. Pohybuje se seznamem stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼.

Můžete si vybrat z různých přednastavených obrázků. Pokud nastavíte jako tapetu vaše foto **Moje fotografie** volba menu (**Nabídka 4.3**), můžete ji vidět podle jména My Photo.icn.

2. Až si požadovaný obrázek vyberete, stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.
Zvolený obrázek se zobrazí.
3. Až si obrázek prohlédnete, stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat** a obrázek se zobrazí na základní obrazovce.



| 4. Pro zobrazení... | Stiskněte... |
|---|----------------------------------|
| aktuálního data a času na horní část tapety | kontextové tlačítko Ano . |
| pouze tapety | kontextové tlačítko Ne . |

Nastavení menu

V této možnosti si můžete zvolit styl zobrazení menu. Můžete si vybrat mezi **Styl filmu** a **Styl stránky**.

Pozdrav *(Nabídka 6.3)*

V této možnosti si můžete nastavit pozdrav, který se krátce zobrazí po zapnutí telefonu. Když vyberete toto menu, zobrazí se aktuální zpráva.

| Pokud chcete zvolit... | Stiskněte... |
|-----------------------------|--|
| vymazání existující zprávy | tlačítko  a držte stisknuté dokud se zpráva nevymaže. |
| zadání nové zprávy | odpovídající alfanumerická tlačítka. |
| změnu režimu zadávání textu | kontextové tlačítko  . |

Další podrobnosti o tom, jak zadávat znaky naleznete na straně 43.

Vlastní číslo *(Nabídka 6.4)*

Tato funkce umožňuje:

- Přiřadit jméno každému vašemu vlastnímu telefonnímu číslu zaregistrovanému na vaší SIM kartě
- Editovat jména a čísla

Tato funkce je pomocník paměti, pokud potřebujete, můžete ji použít ke kontrole vašich telefonních čísel.

Změny, které zde provedete nikterak neovlivní skutečná účastnická čísla na vaší SIM kartě.

Jazyk *(Nabídka 6.5)*

Můžete zvolit jazyk displeje. Pokud je položka jazyk nastavena na **Automaticky**, jazyk se automaticky nastaví podle jazyka, který používá SIM karta.

Zabezpečení *(Nabídka 6.6)*

Funkce Zabezpečení umožňuje omezit užívání telefonu na:

- Osoby, které vyberete
- Druhy hovorů, které si zvolíte

Pro ochranu funkcí vašeho telefonu se používají různé kódy a hesla. Jsou popsána v následujících částech (viz rovněž stránky 124-126).

Kontrola PIN

Pokud máte funkci Kontrola PIN zapnutou, musíte váš PIN zadat pokaždé, když zapnete telefon. Proto nikdo, kdo váš PIN nezná nemůže telefon použít bez vašeho svolení.

Poznámka: Pokud chcete funkci Kontrola PIN vypnout, musíte zadat váš PIN.

Pokud chcete změnit váš PIN, přejděte na menu **Změnit PIN (Nabídka 6.6.2)**.

K dispozici jsou následující volby.

Deaktivovat: telefon se po zapnutí přímo připojí k síti.

Aktivovat: musíte zadat PIN pokaždé, když telefon zapnete.

Změnit PIN

Tato funkce umožňuje změnit současný PIN na nový. Musí však být aktivována funkce Kontrola PIN. Než si zvolíte nový PIN, musíte zadat PIN současný.

Jakmile zadáte nový PIN, budete požádáni, abyste jej zadali znovu.

Zámek tel.

Pokud je funkce Zámek tel. aktivována, telefon je zamknut a při každém zapnutí musíte zadat osmimístné číselné heslo.

Heslo je z výroby nastaveno na 00000000. Pokud chcete změnit heslo telefonu, použijte menu **Změnit heslo (Nabídka 6.6.4)**, viz dále.

Pokud jste zadali správné heslo, můžete telefon používat dokud jej nevypnete.

K dispozici jsou následující volby.

Deaktivovat: při zapnutí nebudete na heslo dotazováni.

Aktivovat: při zapnutí musíte zadat heslo telefonu.

Změnit heslo

Funkce Změnit heslo umožňuje změnit aktuální heslo a zadat heslo nové. Musíte nejprve zadat aktuální heslo a teprve potom zadat heslo nové.

Heslo je z výroby nastaveno na 00000000. Jakmile zadáte nové heslo, budete požádáni, abyste jej potvrdili zadáním znovu.

Zámek SIM

Pokud je aktivována funkce Zámek SIM, bude váš telefon fungovat pouze s aktuální SIM kartou. Musíte zadat kód zámku SIM.

Jakmile zadáte kód zámku, budete požádáni, abyste jej potvrdili a zadali znovu.

Pokud chcete odemknout SIM kartu, musíte zadat kód zámku SIM.

Režim FDN

Režim FDN (omezení volaných čísel), pokud je podporován vaší SIM kartou, umožňuje omezit odchozí hovory jen na určenou sestavu telefonních čísel.

K dispozici jsou následující volby.

Deaktivovat: můžete volat na libovolné číslo.

Aktivovat: můžete volat jen telefonní čísla uložená v telefonním seznamu. Musíte zadat váš kód PIN2.

Poznámka: Některé SIM karty nemají PIN2. Pokud jej vaše karta nemá, toto menu se nezobrazí.

Kód PIN2 můžete změnit v menu **Změnit PIN2** (Nabídka 6.6.7), viz dále.

Změnit PIN2

Funkce Změnit PIN2 vám umožňuje změnit současný PIN2 na nový. Musíte nejprve zadat aktuální PIN2 a teprve potom zadat nový kód.

Jakmile zadáte nový kód PIN2, budete požádáni, abyste jej potvrdili a zadali znovu.

Poznámka: Některé SIM karty nemají PIN2. Pokud jej vaše karta nemá, toto menu se nezobrazí.

Nastavení displeje (Nabídka 6.7)

Jas

Pomocí této možnosti můžete zjasnit, nebo ztmavit obrazovku displeje.

Pro nastavení jasu displeje postupujte následujícím způsobem.

1. Vyberte si požadovaný displej (**Hlavní LCD** nebo **Přední displej**) a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.
2. Nastavte jas pomocí tlačítek \curvearrowright a \curvearrowleft nebo tlačítek \blacktriangle a \blacktriangledown na levé straně telefonu.
3. Pokud jste s nastavením spokojeni, stiskněte kontextové tlačítko **OK** a nastavení se uloží.

Osvětlení pozadí

Můžete si nastavit, zda má telefon používat osvětlení pozadí. Pokud vypnete osvětlení pozadí, prodlouží se poněkud pohotovostní doba a čas hovoru.

Zvolte dobu, po kterou chcete mít zapnuté zadní osvětlení. Osvětlení pozadí se zapne, pokud stisknete tlačítko, nebo pokud vás někdo volá, nebo dostanete zprávu a svítí po vámi zadanou dobu. Poté se ztlumí a nakonec se po jedné minutě vypne.

Autom. osvětlení

Tato funkce umožňuje nastavit dobu, po kterou se bude pozadí osvětleno. Tato funkce pomáhá šetřit kapacitu baterie.

K dispozici jsou následující volby.

Deaktivovat: zpětné osvětlení se používá tak, jak je nastaveno v menu **Osvětlení pozadí (Nabídka 6.7.2)**; viz straně 97.

Aktivovat: osvětlení pozadí se používá pouze pro specifikované období během dne. Nastavte počáteční a konečný čas v hodinách a minutách pomocí příslušných tlačítek.

Servisní kontr.

V této možnosti si můžete zvolit, zda chcete či nechcete používat servisní kontrolku na horní straně telefonu a jakou barvou má blikat.

Vyberte jednu ze sedmi možných barevných kombinací. Pokud je telefon v pohotovostním režimu, servisní kontrolka bude blikat odpovídající barvou.

Pokud nechcete servisní kontrolku používat, zvolte **VYP**.

Grafické logo

Tato možnost umožňuje zobrazit místo jména operátora jeho logo.

ZAP: v základním režimu se zobrazí logo operátora, uložené ve vašem telefonu; pokud žádné logo není uloženo, zobrazí se jméno operátora.

VYP: v základním režimu se zobrazí jen jméno operátora.

Další nastavení *(Nabídka 6.8)*

Funkce automatického opakování vytáčení nebo odpovídání můžete zapnout nebo vypnout.

| Pokud chcete funkci | stiskněte |
|---------------------|---|
| zap | kontextové tlačítko ZAP . Funkce bude zaškrtnuta. |
| vyp | kontextové tlačítko VYP . Zaškrtnutí funkce se zruší. |




K dispozici jsou následující volby.


Autom. opakování: pokud je tato možnost zaškrtnuta, telefon se po neúspěšném hovoru pokusí až desetkrát znovu vytočit telefonní číslo.

Poznámka: Časový interval mezi dvěma opakovanými vytáčeními se mění.

Aktivní kryt: pokud je vybrána tato možnost, stačí pro přijetí hovoru otevřít telefon.

Pokud tato funkce není zaškrtnuta, musíte telefon otevřít a stisknout tlačítko, podle toho, jak je nastavena možnost **Tlačítka přijmutí** (viz dále).



Tlačítka přijmutí: když je tato možnost zaškrtnuta, můžete příchozí hovor přijmout stisknutím libovolného tlačítka, kromě tlačítka , tlačítka  a kontextového tlačítka **Odmít..** Pokud chcete hovor odmítnout, stiskněte tlačítko  nebo kontextové tlačítko **Odmít..**

Pokud tato možnost není zaškrtnuta, můžete stisknout jen tlačítko  nebo kontextové tlačítko **Přijm..**

Zkratky *(Nabídka 6.9)*

Jako tlačítka zkratek můžete používat navigační tlačítka. Pokud je držíte stisknuté v základním režimu, můžete přímo přejít na určité menu.

Pokud chcete přiřadit tlačítku zkratku, postupujte následovně.

1. Vyberte si tlačítko, které chcete použít pro zkratku stisknutím tlačítka  nebo  a kontextového tlačítka **Vybrat**.

TI. nahoru ()

TI. dolů ()

TI. vpravo ()

TI. vlevo ()

2. Stisknutím tlačítka  nebo  si zvolte položku menu, kterou chcete k tlačítku přiřadit.

Poznámka: Pokud chcete tlačítko zkratky zrušit, vyberte možnost **Žádný**.

3. Stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat** a volba se uloží.

Resetovat nastavení *(Nabídka 6.10)*

Telefon můžete snadno smazat a obnovit výchozí konfiguraci. Pro vymazání vašeho telefonu:

1. Vyberte menu **Resetovat nastavení**.
2. Zadejte osmimístné číselné heslo telefonu a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Poznámka: Heslo je z výroby nastaveno na 00000000. Pokud chcete toto heslo změnit, zvolte postup na straně 95.

Organizátor

Funkce Organizátor umožňuje:

- Zobrazit kalendář a uspořádat si úkoly
- Vytvořit seznam úkolů, které je třeba udělat
- Nastavit aktuální datum a čas
- Nastavit budík tak, aby telefon zazvonil v určený čas (například aby vás upozornil na schůzku)
- Použít telefon jako kalkulátor pro základní matematické rovnice nebo operace převodu měn

Kalendář *(Nabídka 7.1)*

Pomocí funkce Kalendář můžete:

- Nahlédnout do kalendáře
- Zaznamenávat si úkoly a pokud je to třeba, nastavit budík

Nahlédnutí do kalendáře

Když si vyberete menu **Kalendář (Nabídka 7.1)**, zobrazí se kalendář. Pokud stisknete kontextové tlačítko **Volby**, zobrazí se tyto možnosti.

Hledat vše: zobrazí všechny nastavené poznámky, bez ohledu na jejich datum. Pokud chcete poznámky procházet, stiskněte tlačítko **▲** nebo **▼**.

Smazat vše: umožňuje vymazat všechny poznámky. Budete požádáni o potvrzení smazání.

Přejít na Den: umožňuje přejít na určité datum.

Konec: ukončí funkci Kalendář a přejde do základního režimu.

Psaní poznámek

Pokud chcete napsat nebo upravit poznámku a přiřadit ji k určitému datu, postupujte následovně.

1. Pomocí navigačních tlačítek zvolte požadované datum v kalendáři.

Poznámka: Pokud chcete přejít na předchozí nebo na následující měsíc, stiskněte tlačítka ▲ nebo ▼ na levé straně telefonu.

2. Stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

Zobrazí se prázdná obrazovka, do které můžete poznámku zaznamenat.

3. Zapište poznámku a potom stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Poznámka: Další podrobnosti o tom, jak zadávat znaky naleznete na strana 43.

Budete dotázáni zda chcete nastavit budík.

4. Pokud chcete aby budík ve zvolený den zazvonil, stiskněte kontextové tlačítko **Ano**. Jinak stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

5. Pokud jste stisknuli kontextové tlačítko **Ano**, nastavte čas budíku a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Barva dne se změní na zelenou, na znamení toho, že existuje poznámka.

Úprava poznámky

Pokud zvolíte den, pro který již poznámka existuje, můžete stisknout kontextové tlačítko **Volby** a tlačítko **Editovat** pro editaci zobrazené poznámky.

Poznámka: Další podrobnosti o zadávání znaků naleznete na strana 43.

Až s úpravou poznámky skončíte, stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Pokud potom stisknete kontextové tlačítko **Volby**, poté jsou k dispozici další možnosti.

Budík: umožní ve zvolený den zapnout budík.

Vymazat: umožní vymazat poznámku.

Kopírovat do: umožní kopírovat poznámku do jiného dne nebo na jiný čas.

Přesunout do: umožňuje změnit datum a/nebo čas poznámky.

Seznam úkolů *(Nabídka 7.2)*

Tato funkce umožňuje:

- Vytvořit seznam úkolů, které je třeba udělat
- Přiřadit každému úkolu prioritu a lhůtu
- Seřadit úkoly podle priority a označení stavu

Vytvoření seznamu úkolů

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Nové**.
2. Zadejte první úkol.

Poznámka: Můžete zadat až 40 znaků. Další podrobnosti o tom, jak zadávat znaky naleznete na strana 43.

3. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
4. Zvolte vysokou, normální nebo nízkou prioritu pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.
5. Zadejte termín.

Pokud nechcete termín zadat, stiskněte kontextové tlačítko **Přesk.**

6. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Úprava seznamu úkolů

Pokud zvolíte menu **Seznam úkolů (Nabídka 7.2)** a v seznamu jsou již nějaké úkoly zadány, zobrazí se aktuální stav s označením stavu a priority jsou označeny hvězdičkami (🌟 pro vysokou, 🌕 pro normální a 🌑 pro nízkou).

K dispozici jsou následující volby.

| Pokud chcete zvolit... | Je třeba... |
|--|---|
| zobrazit podrobnosti u konkrétního úkolu | <ul style="list-style-type: none"> Úkol zvýrazněte. Stiskněte kontextové tlačítko Prohl.. |
| změňte stav konkrétního úkolu | <ul style="list-style-type: none"> Úkol zvýrazněte. Stiskněte tlačítko  a označte úkol jako dokončený k aktuálnímu datu a času. nebo Úkol zvýrazněte. Stiskněte kontextové tlačítko Volby. Vyberte možnost Značka. Vyberte si vhodný stav (Provedeno nebo Vrátit akci). |
| vytvoření nového úkolu | <ul style="list-style-type: none"> Stiskněte kontextové tlačítko Volby. Zvolte možnost Novy. Zadejte popis, prioritu a termín úkolu. |
| editace existujícího úkolu | <ul style="list-style-type: none"> Úkol zvýrazněte. Stiskněte kontextové tlačítko Volby. Zvolte možnost Editovat. Změňte popis, prioritu a termín úkolu. |

| Pokud chcete zvolit... | Je třeba... |
|--|--|
| třídění existujících úkolů podle priority nebo stavu | <ul style="list-style-type: none"> Stiskněte kontextové tlačítko Volby. Zvolte možnost Třídít. Zvolte kritérium třídění (Vysoké, Nízké, Provedeno nebo Vrátit akci). |
| kopírování úkolu | <ul style="list-style-type: none"> Úkol zvýrazněte. Stiskněte kontextové tlačítko Volby. Zvolte možnost Kopírovat. Změňte text, prioritu a termín úkolu jak je třeba. |
| kopírování úkolu do kalendáře | <ul style="list-style-type: none"> Úkol zvýrazněte. Stiskněte kontextové tlačítko Volby. Zvolte možnost Kopírovat do kalendáře. Změňte text a termín úkolu a nastavte budík, jak je zapotřebí. |
| odstranění úkolu | <ul style="list-style-type: none"> Úkol zvýrazněte. Stiskněte kontextové tlačítko Volby. Zvolte možnost Smazat. |
| odstranění všech úkolů | <ul style="list-style-type: none"> Stiskněte kontextové tlačítko Volby. Zvolte možnost Smazat vše. Odstranění potvrďte stisknutím OK. |
| opuštění Seznamu úkolů | <ul style="list-style-type: none"> Stiskněte kontextové tlačítko Volby. Zvolte možnost Konec. |

Datum a čas *(Nabídka 7.3)*

Umožňuje změnit nastavení zobrazení času a data. Můžete také zkontrolovat správný čas pro světový čas (GMT) a pro 21 největších měst po světě.

K dispozici jsou následující volby.

Nastavit čas: umožňuje nastavit aktuální čas. Formát času si můžete zvolit pomocí menu **Formát času** (Nabídka 7.3.4).

Poznámka: Než nastavíte čas, musíte zadat vaše časové pásmo pomocí menu **Světový čas** (Nabídka 7.3.3).

Nastavit datum: umožňuje zadat den, měsíc a rok.

Světový čas: umožňuje zkontrolovat pomocí tlačítek (a) správný čas pro světový čas (GMT) a pro 21 největších měst po světě.

Obrazovka ukazuje:

- Jméno města
- Aktuální datum a čas
- Časový rozdíl mezi zvoleným městem a vaším městem, pokud jste nastavili místní čas (další podrobnosti, viz dále) nebo mezi GMT

Vyběr vaši časové zóny:

1. Jedním nebo několikaerým stisknutím tlačítka (nebo) zvolte město, které odpovídá vaší časové zóně.
Zobrazí se místní datum a čas.
2. Stiskněte kontextové tlačítko **Nast..**

Formát času: umožňuje změnit formát času na **24 hodin** nebo **12 hodin**.

Budík *(Nabídka 7.4)*

Tato funkce umožňuje:

- Nastavit budík, aby zvonil v určený čas
- Nastavit telefon, aby se automaticky zapnul a spustil se i budík v případě, že je telefon vypnut (menu **Auto. Zapnutí** nastaveno na **Aktivovat**)

K dispozici jsou následující volby.

Jeden budík: budík zazvoní jen jednou a potom se vypne.

Denní budík: budík zazvoní každý den ve stejnou dobu.

Ranní volání: budík zazvoní, aby vás ráno probudil.

Pro nastavení budíku, postupujte následovně.

1. Zvolte typ budíku, který chcete nastavit.
2. Zadejte požadovaný čas a den v týdnu, pokud je to potřebné.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
4. Pokud v kroku 1 zvolíte **Ranní volání**, zvolte možnost opakovat: **Pondělí až pátek** nebo **Pondělí až sobota**.

Odstr. budík: zruší všechna nastavení budíku.

Auto. Zapnutí: pokud je tato možnost nastavena na **Aktivovat**, budík ve zvolenou dobu zazvoní, i kdyby telefon byl vypnutý.

Pokud je možnost menu nastavena na **Deaktivovat** a telefon bude ve zvolenou dobu vypnutý, budík nezazvoní.

Pokud chcete zvonící budík vypnout, otevřete telefon a stisknete kontextové tlačítko **Ukončit**.

Když nastavujete nebo zobrazujete budík, můžete stisknutím kontextového tlačítka **Volby** zobrazit tyto možnosti.

Odstranit budík: vypne aktuální budík.

Sada zvuků budíku: umožňuje zvolit melodii budíku.



Kalkulačka *(Nabídka 7.5)*

Tato funkce umožňuje používat telefon jako kalkulačku. Kalkulačka poskytuje základní aritmetické funkce: sčítání, odčítání, násobení a dělení.

Použití kalkulačky

1. Zadejte první číslo pomocí číslkových tlačítek.
2. Stiskněte pravé kontextové tlačítko dokud se neobjeví požadovaný aritmetický symbol:
+ (sečíst), - (odečíst), **x** (násobit), / (dělit).
3. Zadejte druhé číslo.
4. Opakujte kroky 1 až 3 kolikrát potřebujete.

Poznámky:

- Pokud chcete odstranit chybné zadání a displej vymazat, stiskněte tlačítko .
 - Pokud chcete přidat desetinnou tečku nebo závorku, stiskněte levé kontextové tlačítko dokud se požadovaný symbol neobjeví.
5. Pokud chcete vypočíst výsledek, stiskněte tlačítko .

Převodník měn *(Nabídka 7.6)*

Pomocí funkce Převodník měn si můžete vypočítat převody měn.

1. Zadejte současný směnný kurs vaší zdrojové měny a stisknete kontextové tlačítko **OK**.

Desetinnou tečku můžete vložit stisknutím tlačítka .

2. Zadejte množství, které chcete převést a stisknete kontextové tlačítko **OK**.

Zobrazí se směnný kurs a částka v místní měně, kterou jste zadali a ekvivalentní hodnota v cizí měně.

3. Pokud chcete Převodník měn opustit, stisknete kontextové tlačítko **Ukončit**.

Síťové služby

Tyto funkce menu poskytují provozovatel vaší sítě. Dostupnost těchto funkcí zjistíte u vašeho poskytovatele služeb, u kterého si také můžete tyto služby objednat.

Přesměrování hovoru *(Nabídka 8.1)*

Tato síťová služba umožňuje přesměrovat příchozí hovory na zadané číslo.

Příklad: Služební hovory můžete po dobu vaší dovolené přesměrovat na kolegu.

Přesměrování hovoru lze nastavit následujícími způsoby.

Přesměrovat vždy: všechny hovory jsou přesměrovány.

Obsazeno: hovory jsou přesměrovány pokud máte právě jiný hovor.

Žádná odpověď: hovory jsou přesměrovány pokud hovor nepřijmete.

Mimo dosah: hovory jsou přesměrovány pokud jste mimo oblast pokrytou vaším poskytovatelem služeb.





Zrušit vše: zruší všechna nastavení přesměrování hovorů.

Přesměrování můžete nastavit zvlášť pro každý z těchto typů hovorů:


- Pouze hlasové hovory
- Pouze datové hovory

Příklad: Pokud právě voláte, můžete hlasové hovory přesměrovat na vašeho kolegu.

Pokud chcete nastavit možnosti přesměrování hovoru, postupujte následovně.

1. Zvolte požadovaný typ přesměrování stisknutím tlačítka  nebo  a požadovanou možnost zvýrazněte a potom stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.
2. Vyberte typ hovorů, které chcete přesměrovat stisknutím tlačítka  nebo , požadovanou možnost zvýrazněte a potom stiskněte **Vybrat**. Zobrazí se současný stav. Pokud byla možnost již nastavena, zobrazí se číslo, na které jsou hovory přesměrovány.

| 3. Pokud chcete zvolit... | Stiskněte... |
|------------------------------|---|
| aktivaci přesměrování hovoru | kontextové tlačítko Aktivovat . Přejděte na krok 4. |
| změňte volané číslo | kontextové tlačítko Změnit . Přejděte na krok 4. |
| zrušení přesměrování hovoru | kontextové tlačítko Odstranit . |

4. Zadejte číslo, na které se mají hovory přesměrovat a stiskněte **OK**.
Pokud chcete zadat mezinárodní směrové číslo, stiskněte tlačítko  dokud se nezobrazí znak +.
5. Pokud jste vybrali možnost **Žádná odpověď**, nastavte dobu, po kterou bude telefon zvonit, než bude hovor přesměrován a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.
Telefon odešle vaše nastavení do sítě a zobrazí potvrzení sítě.

Všechna nastavení přesměrování můžete zrušit pomocí možnosti **Zrušit vše**.

Zákaz hovoru *(Nabídka 8.2)*

Síťová služba zakázání hovoru umožňuje omezit používání vašeho telefonu.

Zákaz hovorů lze nastavit následujícími způsoby.

Vše odchozí: z telefonu nelze volat.

Mezinárodní: nelze volat mezinárodně.

Mezinárodní mimo domů: pokud jste v zahraničí, lze volat jen v rámci té země, ve které právě jste a do vaší domovské země (země, ve které je váš domácí poskytovatel služeb).

Vše příchozí: hovory nelze přijímat.





Příchozí v zahraničí: hovory nelze přijímat pokud používáte telefon mimo oblast vašeho domácího poskytovatele.

Zrušit vše: zruší se všechna nastavení zákazů hovorů; hovory lze normálně uskutečňovat a přijímat.

Zákazy hovorů můžete nastavit zvlášť pro každý z těchto typů hovorů.

- Pouze hlasové hovory
- Pouze datové hovory

Pokud chcete nastavit možnosti zakázání hovorů, postupujte následovně.

1. Zvolte požadovaný typ zakázání hovorů stisknutím tlačítka  nebo  a požadovanou možnost zvýrazněte a potom stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.
2. Zvolte požadovaný typ zakázání hovorů stisknutím tlačítka  nebo  a požadovanou možnost zvýrazněte a potom stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.

3. Stiskněte kontextové tlačítko **Aktivovat** a volbu potvrďte.

4. Zadejte vaše heslo zakázání hovorů, které vám přidělí poskytovatel služeb.

Telefon odešle vaše nastavení do sítě a zobrazí potvrzení sítě.

Pokud chcete některé nastavení zakázání hovorů zrušit, postupujte následovně.

1. Zvolte možnost zakázání hovorů, kterou chcete zrušit.
2. Vyberte typ hovoru, na který se tato volba vztahuje.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **Deaktiv..**
4. Zadejte vaše heslo zakázání hovorů, které vám přidělí poskytovatel služeb.

Telefon odešle vaše nastavení do sítě a zobrazí potvrzení sítě.

Všechna nastavení zakázání volání můžete zrušit volbou **Zrušit vše**.

Změnit heslo pro zákaz: pomocí této funkce můžete nastavit a změnit heslo pro zakázání hovorů, které vám přidělí poskytovatel sítě. Musíte nejprve zadat aktuální heslo a teprve potom zadat heslo nové.

Jakmile zadáte nové heslo, budete požádáni, abyste jej potvrdili zadáním znovu.

Hovor čeká *(Nabídka 8.3)*

Pokud právě hovoříte, tato síťová služba vám oznámí, pokud se vám někdo další snaží dovolat.

Pro každý z následujících typů volání si můžete nastavit jednotlivé možnosti funkce Hovor čeká:

- Pouze hlasové hovory
- Pouze datové hovory

Pokud chcete nastavit možnosti funkce Hovor čeká, postupujte následovně.

1. Typ hovorů, na které se má vztahovat funkce Hovor čeká vyberte tlačítkem **▲** nebo **▼** a požadovanou možnost zvýrazněte kontextovým tlačítkem **Vybrat**.

Na obrazovce se zobrazí, zda je funkce Hovor čeká aktivována nebo ne.

2. Funkci Hovor čeká můžete aktivovat nebo deaktivovat pomocí kontextových tlačítek **Aktivovat** nebo **Deaktiv..**

Na předchozí menu se vrátíte stisknutím kontextového tlačítka **Ukončit**.

Můžete také zrušit všechna nastavení funkce Hovor čeká volbou **Zrušit vše**.

Výběr sítě *(Nabídka 8.4)*

Funkce Výběr sítě umožňuje si zvolit, zda se síť, kterou budete používat při roamingu (mimo vaší domácí oblast) zvolí automaticky nebo ručně.

Poznámka: Jinou síť než vaší domácí si můžete zvolit jen tehdy, pokud existuje platná roamingová dohoda s vaším poskytovatelem.

Automatické, nebo manuální nastavení sítě při roamingu :

1. Když se zobrazí **Výběr sítě**, stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.
2. Stiskněte tlačítko **▲** nebo **▼** a zvýrazněte požadovanou možnost a potom stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Pokud zvolíte **Automaticky**, budete při roamingu připojeni k první dostupné síti.

Pokud zvolíte **Ručně**, telefon postupně prohledává dostupné sítě. Přejděte na krok 3.

3. Stiskněte tlačítko **▲** nebo **▼** a vyberte si požadovanou síť a potom stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Tím se k této síti připojíte.

ID volajícího *(Nabídka 8.5)*

Můžete zamezit zobrazení vašeho telefonního čísla na telefonu osoby, které voláte.

Poznámka: Některé sítě neumožňují, aby uživatel toto nastavení měnil.

K dispozici jsou následující volby.

Výchozí: použije se výchozí nastavení používané v dané síti.

Skrývat č.: vaše číslo se na volaném telefonu nezobrazí.

Odesílat č.: vaše číslo se odešle při každém hovoru.

Uzavřená uživat. skupina (CUG) *(Nabídka 8.6)*

Tato síťová služba umožňuje, aby se příchozí a odchozí hovory omezily pouze na zvolenou skupinu uživatelů. Můžete být členem až deseti skupin uživatelů. Podrobnosti o tom jak vytvořit, aktivovat a používat uzavřenou uživatelskou skupinu vám poskytne váš poskytovatel služeb.

Příklad: Firma zapůjčí SIM karty svým zaměstnancům a chce, aby odchozí hovory mohly být pouze na členy stejné skupiny.

Pokud si vyberete menu **Uzavřená uživat. skupina**, můžete vstoupit do oblasti funkce CUG. Stisknutím kontextového tlačítka **Vybrat** můžete zvolit následující možnosti.

Seznam odkazů: umožňuje vypsat, přidat nebo vymazat index CUG čísel. Zobrazí se seznam aktuálních CUG indexů. Podle pokynů vašeho poskytovatele služeb můžete přidat nový CUG index nebo zvolenou skupinu odstranit.

| Pokud chcete zvolit... | Stiskněte... |
|-----------------------------------|--|
| pohyb v existujících CUG indexech | tlačítko ▲ nebo ▼. |
| přidání nového CUG indexu | kontextové tlačítko Volby , zvolte možnost Přidat a zadejte index. |
| vymazání CUG indexu | kontextové tlačítko Volby a zvolte možnost Smazat . |
| aktivaci CUG indexu | kontextové tlačítko Volby a zvolte možnost Aktivovat . |

Přístup mimo: umožňuje povolit nebo zakázat hovory na jiná čísla než na čísla určená pro Uzavřenou uživatelskou skupinu. Tato funkce závisí na způsobu, jak byla vytvořena vaše CUG. Kontaktujte laskavě vašeho poskytovatele služeb.

Výchozí skupina: poskytovateli služeb můžete oznámit, kterou CUG skupinu chcete označit jako výchozí. Pokud tak učiníte, můžete pak na telefonu zvolit možnost **Výchozí skupina**. Pokud budete volat, telefon vám nabídne nejprve výchozí CUG skupinu a nebudete jí muset vybírat ze seznamu.

Deaktivovat: deaktivuje funkci CUG. Toto menu se objeví jen tehdy, pokud je zvolena výchozí skupina nebo pokud je vybrán CUG index.

Volba pásma *(Nabídka 8.7)*

Aby telefon mohl volat a přijímat hovory, musí se zaregistrovat u jedné z dostupných sítí. Váš telefon funguje v libovolné z těchto sítí:

- GSM 900
- GSM 1800
- Kombinace GSM 900/1800
- GSM 1900

Výchozí pásmo telefonu závisí na tom, v jaké zemi jste telefon koupili. Nezapomeňte, že pokud cestujete do zahraničí, musíte přepnout na odpovídající pásmo.

1. Pokud je zobrazen **Volba pásma**, stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**.
2. Stiskněte tlačítko **▲** nebo **▼** a zvýrazněte požadovanou možnost (**GSM 900/1800** nebo **GSM 1900**) a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Pokud zvolíte nové pásmo, na telefonu se zobrazí potvrzení a telefon začne automaticky hledat všechny dostupné sítě. Telefon se potom zaregistruje u vybrané sítě ve zvoleném pásmu.

Funbox

Menu **Funbox** obsahuje několik položek určených pro zábavu.

Hry *(Nabídka 9.1)*

Na telefonu jsou k pobavení tři hry.

Na požadovanou hru přejděte pomocí tlačítek **▲** a **▼** a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat**. Další podrobnosti o hře naleznete v nápovědě na obrazovce.

Prohlížeč WAP *(Nabídka 9.2)*

Váš telefon je vybaven prohlížečem WAP, který umožňuje z vašeho telefonu přístup k bezdrátové síti a pohyb po internetu.

Další podrobnosti o menu **Prohlížeč WAP** naleznete v Návodu k použití Prohlížeče WAP, který je dodáván s vašim telefonem.

Stahování *(Nabídka 9.3)*

Zvuky

V tomto menu si můžete prohlédnout seznam zvuků stažených ze serveru. Můžete si vybrat, zda některý ze stažených zvuků chcete používat jako vyzváněcí tón, ale zvuky nemůžete posílat na jiné telefony.

Pokud je paměť plná, objeví se varovná zpráva a telefon nebude přijímat další zvuky, dokud některé nepoužívané zvuky nevymažete.

Obrázky

V tomto menu uvidíte seznam obrázků stažených ze serveru. Můžete si vybrat, zda některý ze stažených obrázků chcete používat jako tapetu pozadí, ale obrázky nemůžete posílat na jiné telefony.

Pokud je paměť plná, objeví se varovná zpráva a telefon nebude přijímat další obrázky, dokud některé nepoužívané obrázky nevymažete.

Řešení problémů

Předtím, než se obrátíte na opravnu, proveďte následující jednoduché zkoušky. Mohou vám ušetřit čas a výdaje za zbytečnou návštěvu servisu.

Když zapnete telefon, může se objevit následující zpráva

Vložit kartu SIM

- Zkontrolujte, zda je SIM karta správně vložena.

Telefon zamknut, zadejte heslo

- Je zapnuta funkce automatického zamknutí. Nejprve musíte zadat heslo telefonu a potom jej můžete používat.

Zadat PIN

- Telefon používáte poprvé. Musíte zadat PIN (osobní identifikační číslo), které se dodává z vaší SIM kartou.
- Aktivuje se funkce kontroly PINu. Po každém zapnutí je nutné vložit PIN. Pokud deaktivovat tuto funkci jděte do menu **Kontrola PIN (Nabídka 6.6.1)**.


Zadat PUK

- Kód PIN byl třikrát za sebou špatně zadán a telefon je nyní zablokován. Zadejte kód PUK, který vám poskytne provozovatel sítě.


Zobrazí se “Žádné služby”, “Selhání sítě” nebo “Neprovedeno”

- Ztratilo se spojení se sítí. Můžete být v oblasti se slabým signálem (v tunelu nebo mezi budovami). Změňte stanoviště a zkuste znovu.
- Zkoušíte použít funkci, která není součástí vašeho tarifního programu. Pro podrobnosti kontaktujte vašeho poskytovatele služeb.

Zadali jste číslo, ale to se nevytočilo

- Nestiskli jste tlačítko ?
- Jste ve správné mobilní síti?
- Možná máte zvolenu možnost zákazu odchozích hovorů.

Druhá strana se vám nemůže dovolat

- Máte zapnutý telefon (tlačítko  je třeba držet stisknuté alespoň jednu sekundu)?
- Jste ve správné mobilní síti?
- Možná máte zvolenu možnost zákazu příchozích hovorů.




Druhá strana vás neslyší

- Nemáte vypnutý mikrofon?
- Držíte telefon dostatečně blízko ústům? Mikrofon je umístěn na spodní straně telefonu.

Telefon začne pípat a na displeji začne blikat “**Varování** Dochází baterie”

- Baterie je nedostatečně nabitá. Nahraďte baterii a/nebo znovu ji nabijte.

Špatná zvuková kvalita hovoru

- Zkontrolujte indikátor síly signálu na displeji (); počet sloupečků udává sílu signálu od silného () po slabý ().
- Zkuste změnit polohu telefonu nebo se přesuňte blíže k oknu, pokud jste v budově.

Pokud vyvoláte položku z telefonního seznamu, nevytočí se žádné číslo

- Pomocí funkce hledání v telefonním seznamu zkontrolujte, zda jsou čísla správně zadaná.
- Pokud je třeba, zadejte číslo znovu.


Pokud tyto rady při odstranění problému nepomohly, poznamenejte si:

- Model a sériová čísla vašeho telefonu
- Podrobnosti vaší záruky
- Jasný popis problému

Potom kontaktujte vašeho prodejce nebo servisní opravnu Samsung.

Přístupové kódy

Telefon a SIM karta používají několik přístupových kódů. Tyto kódy chrání telefon před neoprávněným používáním.

Když jste požádáni o některý z dále uvedených kódů, zadejte odpovídající kód (zobrazí se jako hvězdičky) a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Pokud uděláte při zadávání chybu, stiskněte jednou nebo vícekrát tlačítko  dokud se nesprávná číslice nevymaže a potom pokračujte v zadávání správného kódu.

Přístupové kódy, s výjimkou kódů PUK a PUK2 lze změnit pomocí menu **Zabezpečení (Nabídka 6.6)**. Další podrobnosti, viz strana 94.

Důležité! Nepoužívejte přístupové kódy, které se podobají číslům tísňového volání, jako například 112, abyste tísňové volání omylem nevytočili.

Heslo telefonu

Funkce Zámek telefonu používá heslo telefonu k ochraně telefonu před neoprávněným použitím. Heslo telefonu je z výroby nastaveno na 00000000.

| Pokud chcete zvolit... | Viz... |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| zapnutí/vypnutí funkce zámku telefonu | strana 95 (Nabídka 6.6.3) . |
| změnu hesla telefonu | strana 95 (Nabídka 6.6.4) . |

PIN

Osobní Identifikace Číslo nebo-li PIN (4 až 8 číslic) chrání vaši SIM kartu proti neoprávněnému použití. Většinou se dodává se SIM kartou.

Pokud zadáte nesprávný PIN třikrát za sebou, kód se vypne a nelze jej použít dokud jej neobnovíte zadáním kódu PUK (viz dále).

| Pokud chcete zvolit... | Viz... |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| zapnutí/vypnutí funkce Kontrola PIN | strana 94 (Nabídka 6.6.1) . |
| změnit PIN | strana 95 (Nabídka 6.6.2) . |

PUK

8-číselný PUK (**Osobní Odblokování tlačítko**) je třeba zadat pro změnu nebo deaktivaci PIN. PUK se může dodávat spolu se SIM kartou. Pokud jste jej nedostali nebo pokud jste jej ztratili, kontaktujte poskytovatele služeb.

Pokud chcete znovu obnovit váš PIN, postupujte následovně.

1. Zadejte PUK a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
2. Zadejte nový PIN dle vašeho výběru a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
3. Když se na displeji zobrazí **Potvrďte nový PIN**, zadejte stejný kód znovu a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Pokud zadáte nesprávný PUK desetkrát za sebou, SIM karta ztratí platnost. Kontaktujte vašeho poskytovatele služeb pro novou kartu.

PIN2

PIN2 (4 až 8 číslic), který se dodává s některými SIM kartami, se používá pro přístup ke zvláštním funkcím, například při nastavování maximální ceny hovoru. Tyto funkce lze použít jen pokud jsou podporovány vaší SIM kartou.

Pokud zadáte nesprávný PIN2 třikrát za sebou, kód se zruší a funkce nemůžete používat, dokud PIN2 neobnovíte zadáním kódu PUK2.

Postup při změně PIN2 je na strana 96 (**Nabídka 6.6.7**).

PUK2

Osmičíslicový PUK2 (**Osobní Odblokování tlačítko 2**), který se dodává s některými SIM kartami je požadován pro změnu zablokovaného PIN2. Pokud kód ztratíte, kontaktujte vašeho poskytovatele služeb.

Pokud chcete znovu obnovit PIN2, postupujte následovně.

1. Zadejte PUK2 a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
2. Zadejte nový PIN2 dle vašeho výběru a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
3. Když se na displeji zobrazí **Potvrďte PIN2**, zadejte stejný kód znovu a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Pokud zadáte nesprávný PUK2 desetkrát za sebou, nebudete moci používat funkce, které vyžadují PIN2. Kontaktujte vašeho poskytovatele služeb pro novou kartu.

Ochrana zdraví a bezpečnostní informace

Vystavení elektromagnetickému záření (SAR informace)

Tento telefon vyhovuje požadavkům Evropské Unie (EU) na expozici elektromagnetickému záření.

Váš mobilní telefon je rádiovým vysílačem i přijímačem. Je navržen a vyroben tak, aby nepřekračoval limity vystavení elektromagnetickému záření rádiových frekvencí (RF), podle doporučení Rady EU. Tyto limity jsou součástí jednotných směrnic a stanovují přijatelné úrovně RF energie pro obecnou populaci. Směrnice připravily nezávislé vědecké organizace na základě důkladných pravidelných zhodnocení vědeckých studií. Tyto limity mají značnou bezpečnostní rezervu, aby mohla být zaručena bezpečnost všech osob, bez ohledu na jejich věk nebo zdraví.

Standard expozice pro mobilní telefony používá jednotku měření známou jako SAR (Specific Absorption Rate). SAR limit doporučený Radou EU je 2,0 W/kg.*

* Limit SAR pro mobilní telefony používané veřejností jsou 2,0 watty/kilogram (W/kg), zprůměrováno na jeden gram tkáně těla. Tento limit má značnou bezpečnostní rezervu, aby byla zaručena dodatečná ochrana veřejnosti a aby se započítaly možné odchylky v měření. Hodnoty SAR se mohou měnit v závislosti na národních referenčních měřeních a na pásmu sítě.

SAR testy se provádějí ve standardních polohách, ve kterých telefon vysílá ve všech testovaných frekvenčních pásmech v největším dovoleném výkonu. Ačkoliv se SAR určuje při nejvyšší povolené úrovni výkonu, skutečná úroveň SAR při provozu telefonu může být značně pod maximální hodnotou. To je dáno tím, že telefon je navržen tak, aby mohl pracovat na několika úrovních výkonu a vždy používá pouze takovou úroveň, která je nezbytně nutná pro dosažení sítě. Obecně platí, že čím jste blíže základnové stanici sítě, tím je výstupní výkon telefonu nižší.

Dříve, než je nový model telefonu uveden na trh, tak musí prokázat, že vyhovuje Evropským předpisům R&TTE. Tyto předpisy obsahují jako jeden ze základních požadavků ochranu zdraví a bezpečnost uživatele a ostatních osob.

Bezpečnostní opatření při použití baterií

Váš telefon je napájen akumulátorovou Li-iontovou standardní baterií.

- Nikdy nepoužívejte nabíječku nebo baterii, které jsou nějak poškozené.
- Baterii používejte jen za stanoveným účelem.
- Pokud používáte telefon poblíž základnové stanice sítě, je spotřeba energie nižší; čas hovoru a pohotovostní doba jsou tak významně ovlivněny silou signálu v mobilní síti a parametry nastavenými operátorem sítě.
- Doba nabíjení baterie závisí na zbývajícím stupni nabití baterie a na typu baterie a použité nabíječky. Baterii lze nabíjet a vybit mnohokrát, ale postupně bude slábnout. Pokud bude provozní doba (čas hovoru a pohotovostní doba) výrazně kratší než je běžné, je čas koupit novou baterii.
- Pokud není baterie používána, i plně nabitá baterie se sama časem vybije.
- Používejte jen baterie schválené pro provoz v telefonech Samsung a baterie dobíjejte pouze pomocí nabíječek určených pro telefony Samsung. Když se nabíječka nepoužívá, odpojte ji od zdroje napětí. Nenechávejte baterie připojené k nabíječce déle než týden, jelikož přílišné nabíjení může zkrátit dobu života baterie.
- Extrémní teploty ovlivní kapacitu nabíjení baterie: před nabíjením ji proto nejprve ochlaďte nebo zahřejte.

- Nenechávejte baterii v horkých nebo chladných místech, jako je automobil v letním nebo v zimním období, mohlo by dojít ke snížení kapacity a doby života baterie. Vždy se pokuste baterii uchovávat při pokojové teplotě. Telefon s horkou nebo chladnou baterií nemusí dočasně fungovat, i když baterie může být plně nabitá. Li-iontové baterie jsou obzvláště citlivé na teploty pod 0 °C.
- Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít pokud kovový objekt (mince, svorka nebo pero) způsobí přímé propojení mezi póly + a - baterie (kovové pružky na baterii), například pokud nosíte náhradní baterii v kapse nebo v tašce. Zkratování kontaktů může poškodit baterii nebo předměty, které zkrat způsobily.
- Použité baterie zahazujte v souladu s místními předpisy. Vždy recyklujte. Nevhazujte baterie do ohně.

Bezpečnost na silnicích

Bezdrátový telefon vám dává úžasnou schopnost komunikovat pomocí hlasu téměř odkudkoliv a kdykoliv. Výhody mobilních telefonů sebou ale přinášejí i významnou zodpovědnost, kterou musí každý uživatel dodržovat.

Když řídíte auto, zodpovídáte především za řízení auta. Když používáte mobilní telefon za volantem auta, řiďte se zdravým rozumem a pamatujte na následující rady.

1. Naučte se ovládat váš mobilní telefon a jeho funkce, jako je rychlé vytáčení a opakované vytáčení. Pokud jsou tyto funkce dostupné, umožňují vám vytáčet hovory aniž byste se museli přestat věnovat řízení.
2. Pokud vlastníte hands-free sadu, použijte ji. Pokud je to možné, hands-free vám ještě více usnadní používání mobilního telefonu a zvýší i vaši bezpečnost.
3. Umístěte mobilní telefon tak, aby byl snadno dosažitelný. Měli byste být schopni obsluhovat mobilní telefon aniž byste přestali očima sledovat silnici. Pokud vás někdo volá v nevhodnou dobu, použijte hlasovou schránku.
4. Oznamte osobě, se kterou mluvíte, že řídíte; pokud je to nutné, přerušete hovor v silném provozu nebo za nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led a dokonce i silný provoz mohou být nebezpečné.
5. Za jízdy si nedělejte poznámky nebo nehledejte telefonní čísla. Psaní poznámek nebo listování telefonním seznamem odvádějí vaši pozornost od vaší hlavní zodpovědnosti, kterou je bezpečnost při řízení.

6. Volejte s rozumem a odhadněte dopravní ruch; pokud je to možné, volejte tehdy, když stojíte nebo než se zařadíte do kolony aut. Zkuste si naplánovat hovory tak, abyste volali jen tehdy, když je vůz v klidu. Pokud si potřebujete zavolat při jízdě, vytočte jen několik číslic, potom zkontrolujte silnici a provoz ve zpětných zrcátkách a teprve pak pokračujte.
7. Nevedte stresující nebo citově vypjaté rozhovory, které by mohly odvést vaši pozornost od řízení. Upozorněte osoby, se kterými mluvíte, že právě řídíte a přerušte konverzaci, která by mohla potenciálně odvádět vaši pozornost od řízení.
8. Mobilní telefon použijte pokud potřebujete zavolat o pomoc. Vytočte tísňové číslo v nebezpečí požáru, při dopravní nehodě nebo při naléhavých zdravotních obtížích. Uvědomte si, že tísňová volání jsou z mobilního telefonu zdarma!
9. Pomáhejte ostatním v ohrožení. Pokud jste svědky dopravní nehody, zločinu nebo jiné nebezpečné situace, při které jsou lidské životy v ohrožení, zavolejte čísla tísňového volání, jako byste v nebezpečí byli právě vy.
10. Pokud je to třeba, zavolejte silniční asistenční službu nebo jiné dopravní mobilní číslo. Volejte je, pokud spatříte porouchané auto, které není nebezpečné pro ostatní provoz nebo když uvidíte nefunkční dopravní signalizaci nebo dopravní nehodu, při které nebyl nikdo zraněn nebo pokud spatříte odcizené auto.

Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení, která platí pro dané místo a telefon vždy vypněte, pokud je používání telefonů zakázáno nebo pokud by telefon mohl způsobit elektromagnetické rušení nebo pokud by mohl být nebezpečný.

Pokud připojujete telefon nebo jiné příslušenství k jinému zařízení, přečtěte si návod k použití, kde naleznete podrobné bezpečnostní pokyny. Nesnažte se připojit nekompatibilní výrobky.

Stejně jako jiná mobilní rádiová zařízení, tak i mobilní telefony by se měly z důvodů bezpečnosti obsluhy používat pouze v normální provozní poloze (přiložené k uchu, s anténou směřující přes vaše rameno).

Elektronické přístroje

Většina moderních elektronických přístrojů je stíněna proti rádiovým elektromagnetickým (RF) signálům. Některé elektronické přístroje nemusí být ale stíněny před RF signály z vašeho mobilního telefonu. Obratě se na výrobce, který vám navrhne možná řešení.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem byla minimální vzdálenost 15 cm, aby se tak zabránilo možnému rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení odpovídají i nezávislému výzkumu a doporučením Wireless Technology Research.

Osoby s kardiostimulátory:

- By měly zapnutý telefon držet vždy alespoň 15 cm od jejich kardiostimulátoru
- By neměly nosit telefon v náprsní kapse
- By pro minimalizaci rušení měly k poslechu používat ucho na druhé straně od kardiostimulátoru

Pokud máte sebemenší důvod se domnívat, že dochází k rušení, okamžitě telefon vypněte.

Naslouchátka

Některé digitální mobilní telefony mohou rušit některá naslouchátka pro neslyšící. V případě takového rušení se obraťte na výrobce naslouchátek, který může navrhnout možné řešení.

Ostatní zdravotnické přístroje

Pokud používáte jiné zdravotnické přístroje, obraťte se na výrobce vašeho přístroje s dotazem, zda je přístroj dostatečně stíněn proti vnější RF energii. S dotazem vám může pomoci váš lékař. Telefon vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jsou v těchto místech vyvěšena nařízení, která používání mobilních telefonů omezují. Nemocnice nebo jiná zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které mohou být citlivé na vnější RF energii.

Vozidla

RF signály mohou ovlivnit nesprávně nainstalované nebo špatně stíněné elektronické systémy v motorových vozidlech. Zeptejte se výrobce nebo prodejce vašeho vozidla.

Také byste se měli dotázat výrobce jakéhokoliv zařízení, které bylo do vašeho vozu přidáno.

Budovy s upozorněním

Telefon vypněte v jakékoliv budově, kde jste k tomu vyzváni.

Potenciálně výbušná prostředí

Telefon vypněte v místech, kde je možnost přítomnosti výbušné atmosféry a dodržujte všechny nápisy a pokyny. Jiskry by v těchto místech mohly způsobit výbuch nebo požár s následným zraněním nebo smrtí.

Doporučujeme telefon vypínat při doplňování paliva u čerpacích stanic. Upozorňujeme na potřebu dodržovat omezení použití rádiových zařízení ve skladištích a v distribučních střediscích paliva, v chemických závodech nebo tam, kde dochází k odstřelu.


Místa s potenciálně výbušnou atmosférou bývají často, ale ne vždy jasně označena. Patří k nim spodní paluby lodí, překladiště a sklady chemikálií, vozidla používající zkapalněné plyny (propan nebo butan), místa, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo částice, jako jsou prach, obilí nebo práškové kovy a všechna další prostředí, kde jste vyzváni k vypnutí motorů.

Tísňová volání

Tento telefon, stejně jako všechny mobilní telefony, používá ke spojení rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelských funkcí a nelze proto zaručit spojení za všech podmínek. Proto nikdy na mobilní telefon nespolehejte, pokud jde o spojení, na kterých jste životně závislí (rychlá zdravotní pomoc apod.).

Uvědomte si, že abyste mohli volat nebo přijímat hovory musí být telefon zapnutý a musíte být v oblasti s dostatečně silným signálem. Tísňová volání nemusí být možná ve všech mobilních sítích nebo pokud jsou využívány určité síťové služby a/nebo funkce telefonu. Kontaktujte místní poskytovatele služeb pro podrobnosti.

Pokud chcete volat číslo tísňového volání, postupujte následovně.

1. Pokud telefon není zapnutý, zapněte jej.
2. Zadejte číslo tísňového volání používané tam, kde se nacházíte (na příklad 112 nebo jiné číslo tísňového volání). Tato čísla se mohou lišit v závislosti na tom, odkud právě voláte.
3. Stiskněte tlačítko .

Pokus se používají určité funkce (například zákaz hovorů), budete muset nejprve tyto funkce vypnout. Postup naleznete v této příručce nebo se spojte s místním poskytovatelem mobilních služeb.

Když voláte tísňové volání, nezapomeňte co nej přesněji sdělit všechny potřebné informace. Uvědomte si, že váš telefon může být jediným prostředkem komunikace s místem nehody; hovor ukončete teprve až budete k tomu vyzváni.

Další důležitá bezpečnostní upozornění

- Telefon smí opravovat nebo do vozidla instalovat pouze kvalifikovaný technický personál. Chybná instalace nebo oprava může být nebezpečná a může být porušením záruční smlouvy telefonu.
- Pravidelně kontrolujte, zda jsou ve vašem vozidle všechna zařízení pro mobilní telefon správně připevněná a zda správně fungují.
- Neukládejte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejné části vozu, kde je uložen telefon, jeho díly a příslušenství.
- Pokud máte vozidlo vybavené airbagem, uvědomte si, že airbag se nafukuje velkou silou. Na airbag nebo do prostoru, kam se airbag může otevřít proto nedávejte žádné předměty, včetně nainstalovaných nebo přenosných mobilních zařízení. Pokud je mobilní zařízení nesprávně nainstalováno a dojde k otevření airbagu, může dojít k vážnému zranění.
- Vypněte telefon před vstupem do letadla. Použití mobilních telefonů může být v letadle nebezpečné pro provoz letadla a navíc je nezákonné.
- Pokud nebudete tyto pokyny dodržovat, vystavujete se nebezpečí pozastavení nebo odejmutí telefonních služeb a/nebo právnímu postihu.

Péče a údržba

Telefon je špičkový výrobek nejmodernějších technologií a je s ním třeba zacházet s péčí. Následující rady vám pomohou dodržet podmínky platnosti záruky a umožní vám spokojeně používat tento výrobek po mnoho let.

- Telefon a všechny jeho součásti udržujte mimo dosah malých dětí.
- Telefon udržujte v suchu. Déšť, vlhkost a tekutiny obsahující minerály způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nedotýkejte se telefonu mokřýma rukama, když se nabíjí. Hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem šoku nebo poškození telefonu.
- Telefon nepoužívejte a neukládejte v prašném nebo špinavém prostředí, mohlo by dojít k poškození pohyblivých dílů.
- Telefon neukládejte v horkém prostředí. Zvýšené teploty mohou zkrátit životnost elektronických obvodů, poškodit baterie a zprohýbat nebo rozpustit některé plasty.
- Neukládejte telefon v chladu. Když se pak telefon ohřeje na normální provozní teplotu, může se uvnitř telefonu vysrážet vlhkost, která může poškodit elektronické obvody telefonu.
- Telefon neupusťte, netlučte s ním ani s ním nemávejte. Hrubé zacházení může poškodit vnitřní obvody.
- K čištění telefonu nepoužívejte silné chemikálie, čistící prostředky nebo silné detergenty. Otřete jej měkkým hadříkem lehce navlhčeným ve slabém roztoku mýdla ve vodě.

- Telefon nenatírejte. Barva může zanést pohyblivé díly telefonu a znemožnit správnou funkci.
- Používejte pouze dodávanou anténu nebo anténu schválenou pro použití s tímto telefonem. Neschválené antény nebo uzpůsobená příslušenství mohou poškodit telefon a porušit platné předpisy pro rádiová zařízení.
- Pokud telefon, baterie, nabíječka nebo jakékoliv příslušenství nefungují správně, zaneste je do nejbližší autorizované opravy. Servisní technici vám poradí a pokud to bude nutné, zařídí opravu.

Seznam použitých názvů

Abyste mohli plně využít funkce vašeho mobilního telefonu, uvádíme zde několik definic základních technických pojmů a zkratk.

Aktivní kryt

Možnost přijmout hovor pouhým otevřením krytu telefonu.

GPRS (General Packet Radio Service)

Nová nehlasová služba, která umožňuje posílat a přijímat informace po mobilní telefonní síti. GPRS zaručuje uživatelům mobilních telefonů a počítačů nepřetržitě připojení k internetu. Je založena na globálním systému mobilní komunikace (GSM), mobilních spojení přepojováním okruhů a na službě textových zpráv (SMS).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Mezinárodní standard pro mobilní komunikace, který zaručuje slučitelnost mezi různými operátory sítí. GSM pokrývá většinu evropských zemí a mnoho dalších částí světa.

Heslo telefonu

Bezpečnostní kód používaný pro odemknutí telefonu, pokud jste si zvolili, aby se telefon automaticky při každém zapnutí zamknul.

Hlasová pošta

Počítačem řízená záznamová služba, která automaticky zaznamená příchozí hovory v případě, že nemůžete hovor přijmout. Přehraje pozdrav (můžete si jej sami nahrát) a zaznamenaná zprávu.



Hovor čeká

Možnost informovat uživatele, kteří právě hovoří, že mají další příchozí hovor.

Konferenční hovory

Možnost vytvoření společného hovoru mezi celkem až šesti volajícími.

Kontextová tlačítka

Dvě tlačítka na telefonu označená  a , jejichž význam:

- Se mění podle funkce, kterou právě používáte
- Je naznačen na spodním řádku displeje těsně nad odpovídajícím tlačítkem

MMS (Služba obrazových zpráv)

Služba zpráv pro mobilní prostředí, standardizovaná fórem WAP a Partnerským programem třetí generace (3GPP). Pro telefonní uživatele představuje služba MMS podobnou službu jako krátké textové zprávy (SMS) - poskytujete automatické doručení uživatelem vytvořeného obsahu z telefonu na telefon. Zprávy jsou primárně adresovány na číslo mobilního telefonu, provoz tedy probíhá od telefonu k telefonu. MMS rovněž podporuje odesílání zpráv na e-mailové adresy, takže zprávy zprávy je možné zasílat i e-mailem. Navíc k textovému obsahu SMS zprávy, mohou MMS zprávy obsahovat obrázky, zvuk, či audio klipy a později rovněž video klipy a prezentační informace.

PIN (Personal Identification Number)

Bezpečnostní kód, který chrání telefon před neoprávněným použitím. PIN obdržíte od poskytovatele služeb spolu se SIM kartou. Může to být čtyř až osmimístné číslo a lze jej změnit dle potřeby.

Podržení hovoru

Možnost dočasného přerušování hovoru, pokud chcete přijmout nebo uskutečnit jiný hovor; můžete pak mezi oběma hovory přepínat, jak je třeba.

Přesměrování hovorů

Možnost přesměrovat hovory na jiné telefonní číslo.

PUK (PIN Unblocking Key)

Bezpečnostní kód používaný k odemknutí telefonu, pokud byl třikrát za sebou zadán nesprávný PIN. Osmimístné číslo obdržíte od poskytovatele služeb spolu se SIM kartou.

Roaming

Použití telefonu pokud jste mimo domácí oblast (například, pokud jste na cestách).

SDN (čísla volání služeb)

Telefonní čísla, která vám sdělí váš provozovatel služeb a která umožňují přístup ke zvláštním službám jako je hlasová schránka, hledání účastníků, pomoc uživatelům a tísňové volání.

SIM (Subscriber Identification Module)

Karta, která obsahuje čip, na kterém jsou uloženy všechny informace potřebné pro provoz telefonu (informace o síti a o paměti a osobní údaje o předplatiteli služeb). SIM karta se zasunuje do malého držáku na zadní straně telefonu a je chráněna baterií.

Služby identifikace linky (ID volajícího)

Služby, které umožňují zobrazení nebo zablokování zobrazení telefonních čísel volajících.

SMS (Short Message Service)

Síťová služba pro odesílání a příjem zpráv mezi účastníky sítě, aniž byste museli s příjemcem zprávy hovořit. Vytvořenou nebo přijatou zprávu lze zobrazit, přijmout, upravovat nebo odeslat.

Tri Band

Možnost pracovat v libovolném typu sítě: v pásmech GSM 900, GSM 1800, kombinaci GSM 900/1800 a GSM 1900 MHz, pro lepší pokrytí a využití sítě a větší roaming.

Telefon automaticky začne hledat v tom typu sítě, který jste naposledy použili. Pokud je tato síť z nějakého důvodu nedostupná, telefon se pokusí zaregistrovat u jiné sítě.

Zákaz hovoru

Možnost omezit odchozí a příchozí hovory.

Rejstřík

Symbols

Řešení problémů • 121
Šablony (1.4) • 67

A

Čas
formát (7.3.4) • 106
hovoru • 81
nastavení (7.3.1) • 106
světový (7.3.3) • 106
Čekající hovor • 52, 114
Čísla

hlasového serveru • 71
hledání/vytáčení • 37
kopírování telefonního seznamu • 37
omezení volání • 96
opakované vytačení • 23
opravování • 22
přidání do telefonního seznamu • 37
režim • 48
ukládání • 33
úprava telefonního seznamu • 36
vlastní • 93
vlození telefonního seznamu • 36
vymazání • 37

Číslo hlasového serveru • 71
Čist zprávy

multimediální (2.1) • 73
text (1.1) • 62

Aktivace infra-portu (6.1) • 91

Aktivní kryt • 99
Animace • 66, 69
Autom.

opakování • 99
osvětlení • 98

Automatické zapnutí, budík • 107

B

Baterie
bezpečnostní opatření • 129
indikátor vybití • 20

nabíjení • 19
Bezpečnost
automobily • 131
baterie • 129
na silnicích • 131
provozní prostředí • 133
výbušná prostředí • 135
Bezpečnostní
informace • 127, 137
opatření • 7
Budík (7.4) • 107

C

Cena hovorů (3.6) • 82
Cestovní nabíječka • 19
Chybový tón • 90
CUG • 116

D

Další
nastavení (6.8) • 99
tóny (5.8) • 90
Délka hovorů • 81, 90
Displej
ikony • 14
jazyk (6.5) • 31, 94
kontrast • 97
nastavení (6.7) • 97
uspořádání • 13

E

Elektromagnetickému záření • 127
Elektronické přístroje • 133

F

FDN Režim (6.6.5) • 96
Fotoaparát (4) • 83
Fotografování
obrazkové zprávy • 76
vyfotit • 83
Funbox (9) • 119
Funkce
výběr • 29

G

Grafické logo (6.7.5) • 98

H

Heslo
telefon
změna • 124
zákaz
změna • 113

Hlasitost

nastavení • 24
sluchátka • 24
výběr vyzvánění • 86

Hlasová pošta (1.8) • 70

Hledání v telefonním seznamu • 37

Hovory

čekají (8.2) • 112
čekající (8.3) • 52, 114
cena (3.6) • 82
doba (3.5) • 81
konference • 53
mezinárodní • 22
odmítnutí • 25
opakované vytáčení • 23
automaticky • 99
přesměrování (8.1) • 110
přijaté (3.2) • 80
příjmutí

druhého hovoru • 52
hovoru • 25

podržení • 49
proměškané (3.1) • 26, 80
rychlé vytáčení • 40
tíšňová • 136
ukončení • 23
vytvoření • 22
z telefonního seznamu • 37

Hry (9.1) • 119

I

ID volajícího (8.5) • 116
Identifikace volajícího • 37, 38, 39, 116
Ikony • 14
Indikátor vybití baterie • 20

Internet • 119
IrDA port • 91

J

Jas (6.7.1) • 97
Jazyk (6.5) • 94
Jména
hledání/vytáčení • 37
ukládání • 33
zadávání • 43

K

Kalendář (7.1) • 101
Kalkulačka (7.5) • 108
Kardiostimulátory • 133
Karta

instalace SIM • 17

Konferenční hovory
soukromé rozhovory • 53
vyloučení • 54
vytvoření • 53

Kontextová tlačítka • 29
Kontrolka
servisní • 16, 98

Kopírování
čísel telefonního seznamu • 37
poznámek • 103
úkolů • 105

L

Logo
grafické (6.7.5) • 98
operátora • 98

M

Malá písmena
zadávání • 47
Melodie • 66, 69, 86, 119
Menu
nastavení • 92
posunování • 55
seznam • 56
zkratky • 56

Minutové oznámení • 90
Možnosti • 29
Moje
 fotografie (4.3) • 84
 nastavení (6.2) • 92
 objekty (1.6) • 69
Multimediální zprávy
 viz Obrazkové zprávy

N

Nabíjení baterie • 19
Naslouchátka • 134
Nastavení (1.5) • 68
 čas (7.3) • 106
 barvy • 98
 budík (7.4) • 107
 další (6.8) • 99
 data (7.3.2) • 106
 displeje (6.7) • 97
 doba (7.3.1) • 106
 jazyk (6.5) • 94
 resetovat (6.10) • 100
 telefonu (6) • 91
 zabezpečení (6.6) • 94
 zvuku (5) • 86
Nastavení (2.5) • 78
Nové foto (4.2) • 84

O

Objekty
 zpráva • 66, 69, 76
Obrázek pozadí • 85, 92
Obrazkové zprávy • 66, 69
 napsat novou (2.3) • 76
 nastavení (2.5) • 78
 odeslané (2.2) • 75
 přijaté (2.1) • 73
 profil MMS (2.6) • 79
 vymazání • 73, 75, 78
Obrázky
 pozadí • 85, 92
 stažené • 120
 zprávy • 66, 69, 73
Odchozí hovory (3.3) • 81
Odchozí zprávy
 obrázek (2.2) • 75
 text (1.2) • 63
Odeslané • 63, 75

Odesláni
 tónů tlačítek • 51
 zpráva • 65, 75
Odmitnutí hovorů • 24
Odstranění
 čísel telefonního seznamu • 37
 foto • 85
 poznámek • 101, 103
 promeškaných hovorů • 27, 81
 úkolu • 105
 zpráv • 63, 64, 74, 75, 78
Omezení volaných čísel • 96
Opakované vytáčení
 automaticky • 99
 posledního volaného čísla • 23
Oprava čísel • 22
Organizátor (7) • 101
Osvětlení
 pozadí • 15, 97
 servisní • 16, 98
 zadní • 15, 97

P

Péče • 138
Přeměrování hovorů (8.1) • 110
Převodník měn (7.6) • 109
Přijaté • 62, 73
 hovory (3.2) • 80
Přijmutí
 druhého hovoru • 52
 hovoru • 25
Připojit na hlasovou poštu • 70
Příslušenství • 9
Přístupové kódy • 124
PIN • 125
 kontrola • 94
 změna • 95
PIN2 • 126
 změna • 96
Písmena
 zadávání • 43
 změna režimu • 44
Plán úkolů • 101
Podržení hovorů • 49
Poslední číslo vytočení • 23
Pozdrav (6.3) • 93

Poznámky
 kopírování • 103
 psaní • 102
 úprava • 102
 vymazání • 101, 103
Problémy řešení • 121
Prohlížeč WAP (9.2) • 119
Promeškaných hovorů (3.1) • 26, 80
Psaní poznámek • 102
Psaní zpráv
 obrázek (2.3) • 76
 poznámek • 102
 text (1.3) • 65
PUK • 125
PUK2 • 126

R

Ranní volání • 107
Režim
 FDN (6.6.5) • 96
 symbolu • 48
 T9 • 45
Resetovat nastavení (6.10) • 100
Roaming • 115
Rozbalení • 9
Rychlé vytáčení • 40

S

Servisní kontrolka • 16, 98
Seznam úkolů (7.2) • 103
Síťové služby (8) • 110
SIM karta
 instalace • 17
 zamknutí • 96
Skupiny
 uživatelské • 116
 volajících • 37, 38, 39
SMS
 ikona zprávy • 62
 nastavení • 68
 použití • 52, 62
Stahování (9.3) • 119
Stav paměti
 telefonní seznam • 42
 zpráva (1.7) • 70
Světový čas (7.3.3) • 106

T

Telefon
 heslo • 124
 nastavení (6) • 91
 zámek (6.6.3) • 95
 změna • 95
Telefonní seznam • 33
 hledání/vytáčení • 37
 kopírování • 37
 možnosti • 36
 přidání položek • 36
 rychlé vytáčení • 40
 stav paměti • 42
 ukládání čísel/jmen • 33
 úprava • 36
 vložení • 36
 volající skupiny • 37, 38, 39
 vymazání • 37
Text
 zadávání • 43
 změna režimu • 44
Textové zprávy • 62
 šablony (1.4) • 67
 hlasová pošta (1.8) • 70
 napsat nový (1.3) • 65
 nastavení (1.5) • 68
 objekty • 69
 odeslané (1.2) • 63
 přijaté (1.1) • 62
 stav paměti (1.7) • 70
 výběr (1.2) • 63
 vysílání (1.9) • 71
Tichý režim • 28
Tisňová volání • 136
Tlačítka
 přijmutí • 99
 popis • 11
 umístění • 10
 zkratky • 100
Tón
 chyba • 90
 další (5.8) • 90
 klávesnice (5.4) • 87
 krytu (5.6) • 89
 minutové oznámení • 90
 spojení • 90
 vyzvánění (5.1) • 86
 zapnutí/vypnutí (5.7) • 89
 zprávy (5.5) • 88

Rejstřík

Tóny tlačítek
nastavení hlasitosti • 24
odeslání • 51
výběr (5.4) • 87
vypnutí • 51
Typ upozornění (5.3) • 87

U

Údržba • 138
Uživatelské skupiny • 116
Ukoly
úprava • 104
určení • 103
Úprava
čísel telefonního seznamu •
36
poznámek • 102
proměskaných hovorů • 27,
80
skupiny volajících • 39
úkolu • 104
zprávy • 62, 75
Uzavřená uživatelská skupina (6.6)
• 116

V

Výbušná prostředí • 135
Výběr
funkcí/možností • 29
sítě (8.4) • 115
Velká písmena
zadáání • 47
Vibrace • 28, 87
Vlastní číslo (6.4) • 93
Vložení telefonních čísel • 36
Volající
ID (8.5) • 116
skupiny • 37, 38, 39
Volání
odchozí (3.3) • 81
Volba pásma (8.7) • 118
Vyfotit a odeslat (4.1) • 83
Vylisání (1.9) • 71
Vypnutí
mikrofonu • 50
tónů tlačítek • 51
Vytočení posledního volaného

čísla • 23
Vyzvánění
hlasitost (5.2) • 86
tón (5.1) • 86
typ (5.3) • 87

Z

Zabezpečení (6.6) • 94
Zadní osvětlení • 15, 87
autom. osvětlení • 98
jas • 97
Zákaz
heslo • 113
hovoru (8.2) • 112
Zámek
SIM (6.6.5) • 96
tel (6.6.3) • 95
Zapnutí/vypnutí (5.7) • 89
mikrofonu • 50
telefon • 21
Zdravotní informace • 127
Zdravotnické přístroje • 134
Zkratky (6.9) • 100
Změna
hesla pro zákaz • 113
heslo (6.6.4) • 95
PIN (6.6.2) • 95
PIN2 (6.6.7) • 96
režimu zadávání textu • 44
Znaky
zadáání • 43
změna režimu • 44
Zprávy
viz Textové zprávy nebo
Obrazkové zprávy
Zvuky
stažené • 119
zprávy • 66, 73

Třípásmový telefon SGH-V200 GPRS
Kartička pro rychlou orientaci

| | |
|------------------------|--|
| Přístup do funkci menu | <ol style="list-style-type: none"> 1 Stiskněte kontextové tlačítko Menu. 2 Procházejte pomocí tlačítek ↶ a ↷ seznamem menu, až přijedete na vámi požadované menu. 3 Stiskněte kontextové tlačítko Vybrat. 4 Procházejte tlačítky ↶ a ↷ seznamem možností, dokud nevyberete vámi požadovanou. 5 Stiskněte kontextové tlačítko Vybrat. |
|------------------------|--|

- Každé ze dvou kontextových tlačítek (**↶** a **↷**) provede jejich pomocí funkce uvedené v textu nad nimi (na spodní řádce displeje).

| | |
|---|---|
| Zapnutí/vypnutí hovoru | Stiskněte a držte stisknuté tlačítko ↶ ①. |
| Uskutečnit hovor | <ol style="list-style-type: none"> 1 Zadejte číslo. 2 Stiskněte tlačítko ↶. |
| Ukončení hovoru | Krátce stisknout tlačítko ↶ ①. |
| Zobrazení proměskaných hovorů, ihned poté, co je zmeškáte | <ol style="list-style-type: none"> 1 Otevřete telefon a stiskněte kontextové tlačítko Zobrazit. 2 Procházejte pomocí tlačítek ↶ a ↷ mezi zmeškanými hovory. 3 Pro volání zpět, stiskněte tlačítko ↶. |



Prohlášení o shodě

rádiového zařízení s ustanoveními nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení.

| | |
|-----------------------------------|--|
| dovozce: | Kiboon Mobile, a.s., V Celnici 10, 111 21 Praha 1, IČO 26253577 |
| | tímto prohlašuje, že výrobek |
| druh, kód: | druh: účastnický radiotelefon GSM kód: 5632 |
| typové označení: | SGH-V200 |
| specifikace: | Tri Band GSM mobilní telefon |
| výrobce: | Samsung Electronics Co., Ltd, Suwon City, POBox 105 Kyungki-Do, 440-600, Korea |
| pásmo přeladitelnosti: | E-GSM 900 MHz / GSM 1800 MHz 880-915 MHz / 1710-1785 MHz 925-960 / 1805-1880 MHz |
| vř výkon: | GSM 900:4 (2W) / GSM 1800:1 (1 W) |
| pásmo pracovních kmitočtů: | GSM 900: 925-960 MHz / GSM 1800: 1805-1880 MHz |
| kanálová roztež: | GSM: 200 kHz |
| druh vysílání: | GSM: 200KG7WBT |

účel použití: Podle uživatelské příručky Tri Band GPRS Telefon SGH-V200 (Code No: GH68-xxxxxxA-02/2003.Rev. 1.0)

odpovídá dodatku č. 66 k Seznamu vybraných druhů telekomunikačních zařízení a předpisové základně odboru certifikace ČTÚ č. 12135/2001-612, zveřejněnému v Telekomunikačním věstníku ČTÚ, ročník 2001, částka 4 ze dne 24. 4. 2001; dále splňuje požadavky těchto norem a předpisů, příslušných pro daný druh zařízení:

| | |
|-------------------------------|--|
| rádiové parametry: | GSM: ČSN ETS 300 607-1, ČSN ETSI EN 301 511, ČSN ETSI EN 419-1 |
| EMC: | GSM: ČSN ETS 300 342-1 |
| elektrická bezpečnost: | ČSN EN 60950 |
| SAR | ČSN EN 50360, ČSN EN 50361 |

a je bezpečný za podmínek použití, uvedených v tomto Prohlášení a v uživatelské příručce k tomuto výrobku. Výrobek lze provozovat na základě generální licence č. GL-1/R/2000 (GSM). Shoda byla posouzena v souladu s § 3, bod 1. písm. b), příloha č. 3 nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení.

Prohlášení o shodě je vydáváno na základě těchto podkladů:

1. Declaration of Conformity (R&TTE) pro mobilní telefon SGH-V200, vydal Samsung Electronics 94-1 Insu-Dong, Gumu City, Kyung Buk, Korea, 730-350
Samsung Electronics Iberia, S.A. Pol. Ind. Riera de Caldes, Via Augusta, n-1008184 Palau de Plegamans, Barcelona, Espaa
2. Certificate (R&TTE) File Number: 1057 vydal BABT, Samsung Electronics Co Ltd. of Suwon, POBox 105 Kyungki-Do 440-600, Korea
3. Certificate Expert Opinion. Registrační číslo M528071P-EO. Vydal CETECOM ICT Service GmbH, Utertürkheimer, Str.6 -10, D66117 Saarbrücken, Germany dne 4.2.2003.
4. TEST REPORT ON SAR, report číslo SEC02-011, vydal Samsung Electronics Co. Ltd., Regulatory Compliance Team, IT R7D Center 416, Maetan-3dong, Paldal-gu , Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea 442-742, Vydal dne 24. 10.2002

Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost dovozce.

V Praze dne 3. 3. 2003

KIBOON mobile
Kiboon Mobile, a.s.
Sídlo: V Celnici 10, 111 21 Praha 1
IČO: 26 25 35 77, DIČ: 601-26 25 35 77

Lukáš Herbst
Customer Care Manager
Kiboon Mobile, a.s., V Celnici 10, Praha 1
e-mail: herbst@kiboon.cz
tel.: +420 221 033 098

Pozn: Nedílnou součástí tohoto prohlášení je ujištění o vydaném prohlášení podle zákona č. 22/1997 Sb.

| | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| Přijmout hovoru | Otevřete telefon, nebo Stisknout tlačítko | Vyhledání čísla v telefonním seznamu | <ul style="list-style-type: none"> ① Stiskněte kontextové tlačítko Jméno. ② Vyberte možnost Hledání. ③ Zadejte počáteční písmena ve jménu. ④ Pro procházení jmény stiskněte tlačítko nebo . ⑤ Stiskněte kontextové tlačítko Zobrazit. |
| Nastavení hlasitosti | Stiskněte tlačítko nebo na levé straně telefonu. | | |
| Uložte čísla do telefonní ho seznamu | <ul style="list-style-type: none"> ① Zadejte tlačítko číslo. ② Stiskněte kontextové tlačítko Uložit. ③ Vyberte ikonu kategorie. ④ Stiskněte kontextové tlačítko Vybrat. ⑤ Vyberte paměť. ⑥ Stiskněte kontextové tlačítko Vybrat. ⑦ Zadejte název. ⑧ Stiskněte kontextové tlačítko OK. ⑨ Pokud je třeba, změňte umístění. ⑩ Stiskněte kontextové tlačítko OK. ⑪ Stiskněte pro návrat do základního režimu. | Typ upozornění | <ul style="list-style-type: none"> ① Vyberte nabídka Typ upozornění (5.3). ② Vyberte možnost: <ul style="list-style-type: none"> • Pouze světlo • Melodie • Vibrace • Vibr.+Melod ③ Stiskněte kontextové tlačítko Vybrat. |