

Děkujeme vám, že jste si zakoupili telefon Sony Ericsson W350i.
Nyní se můžete oddávat hudbě úplně kdekoliv.

Dodatečný obsah do telefonu získáte na
webové stránce www.sonyericsson.com/fun.

Pokud se zaregistrujete na webu
www.sonyericsson.com/myphone, získáte sadu
nástrojů, bezplatný prostor pro ukládání dat a informace
o speciálních nabídkách, novinkách a soutěžích.

Podporu pro výrobek získáte na webu
www.sonyericsson.com/support.

Příslušenství – další možnosti pro váš telefon

Přenosné reproduktory MPS-70

Malé, ale výkonné reproduktory do kapsy.



Stereofonní přenosná souprava handsfree HPM-83.

Ležérní náhlavní souprava k zavěšení na krk, s vynikajícím zvukovým výkonem.



Stereofonní náhlavní souprava Bluetooth™ HBH-DS200

Užijte si bezdrátové přehrávání hudby bez jediného zmeškaného hovoru.



Tato příslušenství lze zakoupit samostatně, nemusí však být k dispozici ve všech zemích. Úplnou nabídku naleznete na webu www.sonyericsson.com/accessories.

Obsah

Začínáme 5

Sestavení	5
Zapnutí telefonu	6
Nápověda v telefonu	7
Nabíjení baterie	8
Přehled telefonu	9
Přehled nabídek	11
Ikony ve stavovém pruhu	12
Procházení nabídek	13
Klávesové zkratky	15
Správce souborů	15
Jazyk telefonu	17
Zadávání textu	17

Přehrávač Walkman® a hudba 19

Přenos obsahu do počítače a z počítače	19
Přehrávač Walkman®	20
Funkce PlayNow™	23
Služba TrackID™	23

Telefonování 24

Uskutečňování a přijímání hovorů	24
Tísňová volání	24

Kontakty	25
Skupiny	28
Seznam volání	28
Rychlé vytáčení	28
Hlasová schránka	29
Přesměrování hovorů	29
Obsluha více než jednoho hovoru	29
Obsluha dvou hlasových hovorů	30
Konferenční hovory	30
Zobrazení vlastních čísel	31
Povolené hovory	31
Omezené vytáčení	32
Pevné vytáčení	32
Doba a cena hovoru	33
Vizitky	33

Zprávy 34

Zprávy SMS	34
Zprávy MMS	35
Šablony	37
Hlasové zprávy	37
E-mail	38
Služba Přátelé	40
Informace z oblasti nebo informace buňky	42

Práce s obrázky	43	Poznámky	62
Fotoaparát	43	Časovač, stopky a kalkulačka	63
Přenos fotografií	44	Paměť kódů	63
Obrázky	45	Profily	64
Zábava	46	Čas a datum	64
Rádio	46	Schémata	65
Vyzvánění a melodie	47	Zámky	65
Funkce MusicDJ™	48	Číslo IMEI	66
Záznam zvuku	48	Odstraňování potíží	67
Videopřehrávač	49	Nejčastější dotazy	67
Hry	49	Chybové zprávy	68
Aplikace	49	Důležité informace	70
Možnosti připojení	50	Bezpečné a efektivní použití	72
Nastavení	50	Omezená záruka	76
Používání Internetu	51	FCC Statement	79
Čtečka kanálů RSS	52	Declaration of Conformity for W350i	79
Bezdrátová technologie Bluetooth™	53	Rejstřík	80
Použití kabelu USB	55		
Synchronizace	56		
Aktualizační služba	58		
Další funkce	59		
Budíky	59		
Kalendář	60		
Úkoly	61		

Sony Ericsson W350i

GSM 900/1800/2000

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení mohou být zpracovány pouze společností Sony Ericsson Mobile Communications AB nebo její místní dceřinou společností, a to kdykoli a bez upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky. Všechna práva vyhrazena.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008

Číslo publikace: 1209-1180.1

Upozornění:

Některé služby zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány všemi sítěmi. *Tato informace se týká také mezinárodního tísňového čísla sítě GSM, čísla 112.*

V případě pochybností o dostupnosti určité služby kontaktujte provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb.

Před použitím mobilního telefonu si přečtěte kapitolu *Důležité informace*.

Tento mobilní telefon je vybaven funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyzvánění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno v důsledku práv třetích stran, mimo jiné včetně omezení vyplývajících ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho telefonu nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony Ericsson. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že je obsah řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony Ericsson nezaručuje přesnost, spolehlivost ani kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu

třetí strany. Společnost Sony Ericsson nebude za žádných okolností odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Bluetooth je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG Inc. a jakékoli použití společnosti Sony Ericsson podléhá licenci.

Duhové identifikační logo, PlayNow, TrackID a MusicDJ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Sony, Memory Stick Micro, M2, WALKMAN a logo WALKMAN jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation. Ericsson je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe a Photoshop jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA nebo jiných zemích. Služba TrackID je založena na technologii Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote a Gracenote Mobile MusicID jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Gracenote, Inc. Microsoft, Windows, Outlook a Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a jiných zemích.

Textový vstup T9™ je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Tegic Communications. Textový vstup T9™ je známka licencovaná v rámci jednoho nebo více následujících patentů: patenty USA č. 5 818 437, 5 953 541, 5 187 480, 5 945 928 a 6 011 554; kanadský patent č. 1 331 057; patent Spojeného království č. 2238414B; standardní patent správní oblasti Hongkong č. HK0940329; patent Republiky Singapur č. 51383; evropský patent č. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; a další zažádané patenty v různých zemích světa.

Java a všechny ochranné známky a loga Java jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a jiných zemích.

Licenční smlouva pro koncového uživatele softwaru Sun™ Java™ J2ME™.

Omezení: Tento software obsahuje důvěrné autorské informace společnosti Sun. Společnost Sun a její licenční partneři vlastní všechny kopie softwaru.

Zákazník nesmí měnit, dekompileovat, převádět ze strojového kódu, dešifrovat ani jinak zpětně analyzovat tento software. Tento software nesmí být půjčován, předáván ani dále licencován jako celek ani jako část.

Předpisy pro vývoz: Na tento software včetně technických dat se vztahují zákony Spojených států pro kontrolu vývozu včetně nařízení U.S. Export Administration Act (správní nařízení o vývozu z USA) a souvisejících předpisů a mohou se na něj vztahovat předpisy o vývozu nebo dovozu v jiných zemích.

Zákazník souhlasí, že bude přísně dodržovat všechny tyto předpisy, a uvědomuje si svoji povinnost opatřit si licence pro vývoz, opětovný vývoz nebo dovoz tohoto softwaru. Tento software nelze stáhnout ani jinak vyvézt nebo opět vyvézt (i) do následujících zemí nebo státním příslušníkům či obyvatelům těchto zemí: Kuba, Irák, Írán, Severní Korea, Libye, Súdán, Sýrie (tento seznam může být příležitostně měněn) nebo jiných zemí, na které je uvaleno embargo pro vývoz zboží z USA; nebo (ii) osobám a státům na seznamu SDN (Specially Designated Nations) Ministerstva financí USA nebo na seznamu Table of Denial Orders Ministerstva obchodu USA.

Omezení práv: Na používání, kopírování nebo zpřístupnění státní správou USA se vztahují omezení uvedená v doložkách Rights in Technical Data and Computer Software v příslušných dodatcích DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) a FAR 52.227-19(c) (2).

Názvy ostatních produktů a společností uvedených v této příručce mohou být ochranné známky jejich příslušných vlastníků.

Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena.

Všechny obrázky jsou pouze informativní a nemusí přesně odpovídat skutečnému telefonu.

Symboly pokynů

V této uživatelské příručce se používají následující symboly.



Poznámka



Tip



Varování



Služba nebo funkce je závislá na síti nebo vašem předplatném. Další informace si vyžádejte od provozovatele sítě.



K procházení a výběru použijte funkční nebo navigační tlačítko. Viz část *Procházení nabídek* na straně 13.



Stiskněte střed navigačního tlačítka.



Stiskněte navigační tlačítko nahoru.



Stiskněte navigační tlačítko dolů.



Stiskněte navigační tlačítko doleva.



Stiskněte navigační tlačítko doprava.


Začínáme

Sestavení

Dříve než začnete používat telefon, musíte vložit kartu SIM a nabít baterii.

- ! Před vložením nebo vyjmutím baterie musí být vyjmuta karta SIM.

Vložení karty SIM



- 1 Vyměňte kryt baterie.
- 2 Zasuňte kartu SIM do držáku tak, aby kontakty směřovaly dolů.


Vložení baterie



- 1 Vložte baterii tak, aby štítek směřoval nahoru a konektory byly proti sobě.
- 2 Vratte kryt baterie na místo.

Vyjmutí baterie

- 1 Vyjměte kryt baterie.
- 2 Zasuňte nehet do zářezu.
- 3 Vyjměte baterii.



Zapnutí telefonu

Zapnutí telefonu



- 1 Stiskněte a podržte tlačítko .
 - 2 Vyberte režim:
 - **Normální** – k dispozici jsou všechny funkce telefonu.
 - **Režim Letadlo** – k dispozici jsou jen některé funkce.
 - 3 Budete-li k tomu vyzváni, zadejte kód PIN karty SIM.
 - 4 Vyberte jazyk.
 - 5 Chcete-li použít průvodce nastavením, vyberte možnost **Ano**.
- ! *Chcete-li při zadávání kódu PIN opravit chybu, stiskněte tlačítko .*

Karta SIM

Karta SIM (Subscriber Identity Module – identifikační modul předplatitele), kterou jste obdrželi od provozovatele sítě, obsahuje informace o vašem

předplatném. Před vložením nebo vyjmutím karty SIM vždy vypněte telefon a odpojte nabíječku a baterii.

- *Před vyjmutím karty SIM z telefonu na ní můžete uložit své kontakty. Viz část Kopírování jmen a čísel na kartu SIM na straně 26.*

Kód PIN

K aktivaci služeb v telefonu budete možná potřebovat kód PIN (Personal Identification Number – osobní identifikační číslo). Kód PIN obdržíte od provozovatele sítě. Každá zadaná číslice kódu PIN bude zobrazena jako hvězdička (*). To neplatí, začíná-li kód PIN stejnými číslicemi jako tísňové číslo, například číslo 112 nebo 911. Tísňové číslo je během zadávání viditelné a lze jej vytočit bez zadání kódu PIN.

Vymazání číslic z obrazovky

- Stisknete tlačítko .

- *Je-li kód PIN zadán třikrát po sobě nesprávně, zobrazí se hlášení **Kód PIN blokován**. Chcete-li kartu odblokovat, musíte zadat kód PUK (Personal Unblocking Key – osobní odblokovací kód). Viz část Zámek karty SIM na straně 65.*

Režim Letadlo

Je-li vybrána možnost **Režim Letadlo**, jsou vypnuty vysílače i přijímače síťového signálu a rádiového vysílání, aby nedocházelo k rušení citlivých zařízení.



V režimu Letadlo lze používat funkci Bluetooth™.



Úvodní obrazovka

Úvodní obrazovka se zobrazí při zapnutí telefonu. Viz část *Používání obrázků* na straně 45.

Pohotovostní režim

Po zapnutí telefonu a zadání kódu PIN se na obrazovce zobrazí název provozovatele sítě. Tento stav se nazývá pohotovostní režim.

Nápověda v telefonu

V telefonu je kdykoli dostupná nápověda a další informace. Viz část *Procházení nabídek* na straně 13.

Použití průvodce nastavením

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Všeobecné > Průvodce nastav.**
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Zobrazení informací o funkcích

- Přejděte na funkci a je-li k dispozici možnost **Inform.**, vyberte ji. V některých případech je možnost **Inform.** zobrazena v nabídce **Další**.

Zobrazení prohlídky telefonu

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Zábava > Prohlídka**.

Stažení nastavení

Do telefonu lze stáhnout nastavení. Tato nastavení umožňují používat funkce, které vyžadují účty pro připojení k Internetu, například zprávy MMS a e-mail.

Stažení nastavení

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Všeobecné > Průvodce nastav. > Stažení nastavení**.


- ! *Další informace získáte od provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb.*

Nabíjení baterie

Baterie v novém telefonu je částečně nabitá.

Nabíjení baterie

1



2



- 1 Připojte nabíječku k telefonu. Úplné nabití baterie trvá přibližně 2,5 hodiny.
- 2 Vytažením konektoru nahoru odpojte nabíječku.

- 💡 *Během nabíjení lze telefon používat. Baterii lze nabíjet kdykoliv a delší nebo kratší dobu než 2,5 hodiny. Nabíjení lze přerušit bez rizika poškození baterie.*

Přehled telefonu

- 1 Zámek tlačítek ovládání hudby
- 2 Ovládání přehrávače Walkman®
- 3 Obrazovka
- 4 Funkční tlačítko
- 5 Tlačítko Zpět
- 6 Konektor pro připojení nabíječky, soupravy handsfree a kabelu USB
- 7 Tlačítko pro mazání
Vypínač telefonu
- 8 Navigační tlačítko
- 9 Tlačítko tichého režimu
- 10 Rychlý posun dopředu
(tlačítko ovládání hudby)
- 11 Přehrát, pozastavit, zastavit
(tlačítko ovládání hudby)
- 12 Posun dozadu (tlačítko ovládání hudby)
- 13 Výklopný díl



14 Objektiv fotoaparátu

15 Tlačítka ovládání hlasitosti a jasu

16 Hlasitý reproduktor



Přehled nabídek



PlayNow™*



Internet*



Zábava

Služby online*
Hry
TrackID™
Videopřehrávač
MusicDJ™
Záznam zvuku
Prohlídka



Fotoaparát



Zprávy

Napsat novou	Odeslané zprávy
Doručené zpr.	Uložené zprávy
E-mail	Přátelé*
Prohlížeč zpr. RSS	Volat hlas. schr.
Koncepty	Šablony
Zprávy k odesl.	Nastavení



WALKMAN



Správce souborů**



Kontakty



Rádio



Hovory**



Všechny hovory



Pojaté hovory



Odchozí hovory



Zmeškané hovory



Organizátor

Budíky
Aplikace
Kalendář
Úkoly
Poznámky
Synchronizace
Časovač
Stopky
Kalkulačka
Paměť kódů



Nastavení**



Všeobecné

Profil
Čas a datum
Jazyk
Aktual. služba
Nové události
Zkratky
Režim Letadlo
Zabezpečení
Průvodce nastav.
Stav telefonu
Obnovení nastav.



Zvuky a upozor.

Hlasitost vyzv.
Vyzvánění
Tichý režim
Zesilující vyzv.
Vibrač. upozornění
Upozor. na zprávu
Zvuk tlačítka



Displej

Tapeta
Schémata
Úvodní obrazovka
Spořič obrazovky
Jas
Uprav. názvy linek*



Hovory

Rychlé vytáčení
Přeměrování
Přepnout na lin. 2*
Ovládání hovorů
Doba a cena hov.*
Zobrazit/skrýt čís.
Handsfree
Příjem otevřením



Poipojení

Bluetooth
Připojení USB
Synchronizace
Správa zařízení
Mobilní síť
Dat. komunikace
Nastav. Internetu
Příslušenství

* Některé nabídky závisí na síti, jejím provozovateli a předplatném.

** Mezi kartami a dílčími nabídkami lze procházet pomocí navigačního tlačítka. Další informace naleznete v části Procházení nabídek na straně 13.

Ikony ve stavovém pruhu

Na obrazovce se mohou zobrazit některé z následujících ikon, které znázorňují stav a nové události.

Ikona Popis



Síla signálu sítě GSM.



Stav baterie



Nabíjení baterie (zobrazuje se společně s ikonou stavu baterie).



Zmeškaný příchozí hovor.



Máte novou zprávu SMS.



Máte novou e-mailovou zprávu.



Máte novou zprávu MMS.



Máte novou hlasovou zprávu.



Probíhající hovor.



Je připojena souprava handsfree.



Přehrávání rádia na pozadí.



Připomenutí kalendáře.



Připomenutí úkolu.

Procházení nabídek


Položky hlavní nabídky jsou zobrazeny jako ikony. Některé dílčí nabídky obsahují karty.

Procházení nabídek telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost [Nabídka](#).
- 2 K procházení nabídek použijte navigační tlačítko.

Procházení karet

- K procházení karet použijte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.



Hlavní nabídka

Tlačítko

	Přechod do hlavní nabídky nebo výběr položky.
	Procházení nabídek a karet.
	Výběr možností zobrazených na obrazovce přímo nad těmito tlačítky.
	Přechod zpět o jednu úroveň v nabídkách. Stisknutím a přidržením lze přejít zpět do pohotovostního režimu nebo ukončit funkci.
	Odstranění položek, jako jsou obrázky, zvuky a kontakty. Stisknutím a přidržením lze vypnout mikrofon během hovoru. Zapnutí nebo vypnutí telefonu.
	Spuštění přehrávače Walkman®. Stisknutím přepnete mezi přehrávačem Walkman® a hudebními soubory.

	Stisknutím a přidržením lze zavolat hlasovou schránku (je-li nastavena).
 - 	Stisknutím a přidržením číselného tlačítka lze zobrazit kontakt začínající příslušným písmenem na tlačítku.
 - 	Chcete-li použít rychlé vytáčení, stiskněte číselné tlačítko a vyberte možnost Volat .
	Stisknutím vypnete vyzvánění příchozího hovoru. Stisknutím a přidržením lze přepnout telefon do tichého režimu. Zvuk budíku se ozve i přesto, že je telefon v tichém režimu.
	Stisknutím lze přepnout malá a velká písmena při psaní zprávy. Stisknutím a přidržením lze zapnout nebo vypnout textový vstup T9™ při psaní zprávy.
	Na výklopném dílu: Zastavit, pozastavit, přehrát (tlačítko ovládání hudby). Zavřením výklopného dílu zapnete přehrávač Walkman®. Stisknutím zahájíte automatické vyhledání rozhlasových stanic. Stisknutím nahoru nebo dolů vyhledáte předvolby stanic.
	Na výklopném dílu: Přeskočení na předchozí skladbu v aplikaci Walkman®. Vyhledání rozhlasových stanic.
	Na výklopném dílu: Přeskočení na následující skladbu v aplikaci Walkman®. Vyhledání rozhlasových stanic.



Na boku telefonu.

Zobrazení informací o stavu v pohotovostním režimu.

Zvýšení hlasitosti během hovoru nebo při použití přehrávače Walkman®.

Zvýšení jasu při použití fotoaparátu.

Stisknutím tlačítka dvakrát za sebou odmítnete hovor.

Jedním stisknutím v pohotovostním režimu ztišíte příchozí hovor.



Na boku telefonu:

Snížení hlasitosti během hovoru nebo při použití přehrávače Walkman®.

Snížení jasu při použití fotoaparátu.

Klávesové zkratky

Pomocí klávesových zkratk můžete přejít přímo k určité nabídce. Číslování nabídek začíná od horní levé ikony a pokračuje doprava a potom po řádcích dolů.

Přímý přechod na sedmou nabídku

- V pohotovostním režimu vyberte možnost [Nabídka](#) a stiskněte tlačítko

Použití zkratk pro navigační tlačítka

- Chcete-li přejít přímo k určité funkci, v pohotovostním režimu stiskněte , , nebo .

Úprava zkratky pro navigační tlačítka

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Nastavení](#) > karta [Všeobecné](#) > [Zkratky](#).

- 2 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost [Upravit](#).

- 3 Přejděte na možnost nabídky a vyberte možnost [Zkratka](#).

Správce souborů


Pomocí správce souborů můžete pracovat se soubory uloženými v paměti telefonu nebo na paměťové kartě.

- ! *Paměťovou kartu můžete zakoupit samostatně.*

Paměťová karta

Tento telefon podporuje paměťové karty Memory Stick Micro™ (M2™), pomocí kterých lze rozšířit místo pro ukládání dat v telefonu. Lze ji také použít jako přenosnou paměťovou kartu pro jiná kompatibilní zařízení.

Vložení paměťové karty



- 1 Otevřete držák paměťové karty.
- 2 Vložte paměťovou kartu tak, aby kontakty zlaté barvy směřovaly dolů.
- 3 Zavřete držák paměťové karty.

Karty správce souborů

Správce souborů je rozdělen na tři

- 4 Posunutím zamkněte držák paměťové karty.
- 5 Vraťte kryt baterie na místo.

Zobrazení možností paměťové karty

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Správce souborů](#) > karta [Paměťová karta](#).
- 2 Vyberte možnost [Další](#).

Práce se soubory

Soubory můžete přesouvat a kopírovat mezi telefonem, počítačem a paměťovou kartou. Soubory se ukládají nejprve na paměťovou kartu a teprve při nedostatku místa do paměti telefonu. Soubory, jejichž formát se nepodařilo rozeznat, se ukládají do složky [Jiné](#).

Můžete vytvořit dílčí složky, do kterých budou soubory přesouvány nebo kopírovány. Při práci se soubory můžete vybrat více než jeden soubor nebo všechny soubory ve složce najednou. To se netýká souborů ve složkách [Hry](#) a [Aplikace](#).

Dojde-li k zaplnění paměti, můžete uvolnit místo odstraněním některých souborů.

karty. Zobrazené ikony označují místo uložení souborů.

- **Všechny soubory** – celý obsah paměti telefonu a paměťové karty.
- **Paměť'ová karta** – celý obsah paměťové karty.
- **V telefonu** – celý obsah paměti telefonu.

Zobrazení informací o souborech

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Správce souborů**.
- 2 Přejděte na složku a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Přejděte na soubor a vyberte **Další > Informace**.

Přesun souboru ze správce souborů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Správce souborů**.
- 2 Přejděte na složku a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Přejděte na soubor a vyberte **Další > Správa souboru > Přesunout**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

Výběr více než jednoho souboru ve složce

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Správce souborů**.
- 2 Přejděte na složku a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Vyberte **Další > Označit > Označit více**.
- 4 Pomocí možnosti **Označit** označte soubory.

Odstranění souboru ze správce souborů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Správce souborů**.
- 2 Najděte soubor a stiskněte tlačítko .

Jazyk telefonu

Můžete vybrat jazyk, který bude použit v telefonu.

Změna jazyka telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Všeobecné > Jazyk > Jazyk telefonu**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Zadávání textu

K zadávání textu můžete použít běžný textový vstup multitap nebo textový vstup T9™ . Metoda textového vstupu T9 používá vestavěný slovník.

Změna způsobu zadávání textu

- Při zadávání textu stiskněte a přidržte tlačítko **(*) a/A**.

Přepínání velkých a malých písmen

- V režimu zadávání textu stiskněte tlačítko **(*) a/A**.

Zadávání čísel

- V režimu zadávání textu stiskněte a přidržte některé z tlačítek **(0 +)** – **(9)**.

Zadávání teček a čárek

- V režimu zadávání textu stiskněte tlačítko **(1 234)**.

Zadání textu pomocí textového vstupu T9™

- 1 V pohotovostním režimu vyberte například **Nabídka > Zprávy > Napsat novou > Zpráva SMS**.
- 2 Pokud není zobrazena ikona **T9**, stisknutím a přidržením tlačítka **(*) a/A** přepněte na textový vstup T9.
- 3 Pro každé písmeno, které chcete zadat, stačí stisknout tlačítko pouze jednou, i když požadované písmeno není prvním písmenem na tlačítku. Chcete-li například napsat slovo „Jane“, stiskněte **(5)**, **(2)**, **(6)**, **(3)**. Dříve než se podíváte na návrhy, napište celé slovo.

- 4 Stisknutím tlačítka **(☺)** nebo **(☹)** zobrazíte návrhy.
- 5 Návrh přijmete stisknutím tlačítka **(# →)**.

Zadání textu pomocí textového vstupu multitap

- 1 V pohotovostním režimu vyberte například **Nabídka > Zprávy > Napsat novou > Zpráva SMS**.
- 2 Pokud je zobrazena ikona **T9**, stisknutím a přidržením tlačítka **(*) a/A** přepněte na běžný textový vstup multitap.
- 3 Opakovaně tiskněte příslušné tlačítko **(2)** – **(9)**, až se zobrazí požadované písmeno.
- 4 Když je slovo napsáno, stisknutím tlačítka **(# →)** přidejte mezeru.

Přidávání slov do vestavěného slovníku

- 1 Když zadáváte text pomocí textového vstupu T9™, vyberte **Další > Napsat slovo**.
- 2 Napište slovo pomocí běžného textového vstupu multitap a vyberte možnost **Vložit**.

Přehrávač Walkman® a hudba

Pomocí telefonu můžete poslouchat hudbu, zvukové knihy a kanály podcast. Pro přenos obsahu do telefonu použijte aplikaci *Sony Ericsson Media Manager*.

Přenos obsahu do počítače a z počítače

Pomocí kabelu USB a aplikace *Sony Ericsson Media Manager* můžete přenášet obsah z disků CD, počítače a telefonu.

 Aplikace *Sony Ericsson Media Manager* se nachází na disku CD, který jste obdrželi společně s telefonem, a můžete ji také stáhnout na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Požadované operační systémy

Chcete-li používat software uložený na disku CD, musíte mít jeden z těchto operačních systémů:

- Microsoft® Windows Vista™ (32bitové a 64bitové verze: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic),
- Microsoft Windows® XP (Professional nebo Home), s aktualizací Service Pack 2 nebo novější.

Instalace aplikace Media Manager

- 1 Zapněte počítač a vložte disk CD. Disk CD se automaticky spustí a otevře se okno instalace.
- 2 Vyberte jazyk a klepněte na tlačítko OK.
- 3 Klepněte na položku *Install Sony Ericsson Media Manager* (Instalovat aplikaci Sony Ericsson Media Manager) a postupujte podle pokynů.

Přenos obsahu pomocí aplikace Media Manager

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB dodaného společně s telefonem.
- 2 V počítači: *Start/Programy/Sony Ericsson/Media Manager*. Počkejte na spuštění aplikace Media Manager.
- 3 Telefon: Vyberte možnost **Přenos soub.** Telefon se vypne a připraví se na přenos souborů.

 *Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB z telefonu ani z počítače, protože by mohlo dojít k poškození paměťové karty nebo paměti telefonu.*

- 4 V počítači: Počkejte, až se telefon zobrazí v aplikaci Media Manager.
- 5 Pomocí aplikace Media Manager přesuňte soubory mezi telefonem a počítačem.

- 6 Chcete-li provést bezpečné odpojení kabelu USB v režimu přenosu souborů, klepněte v aplikaci *Průzkumník systému Windows* pravým tlačítkem na ikonu vyměnitelného disku a vyberte možnost *Vysunout*.

 *Podrobnosti o přenosu hudby naleznete v nápovědě aplikace Media Manager. Klepněte na tlačítko (?) v pravém horním rohu okna aplikace Media Manager.*

Stereofonní přenosná souprava handsfree



Použití soupravy handsfree

- Připojte přenosnou soupravu handsfree. Přehrávání hudby se zastaví, když máte příchozí hovor, a pokračuje po skončení hovoru.

Přehrávač Walkman®

Přehrávání hudby

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > WALKMAN**.
- 2 Přejděte na název a vyberte možnost **Přehrát**.

Ovládání přehrávače Walkman®
Přehrávač Walkman® lze ovládat, když je telefon otevřený.

Zastavení přehrávání hudby

- Stiskněte tlačítko .

Pokračování v přehrávání hudby

- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Přehrát**.

Rychlý přesun dopředu nebo dozadu

- Během přehrávání hudby stiskněte a přidržte tlačítko  nebo .

Přesun mezi skladbami

- Během přehrávání hudby stiskněte tlačítko  nebo .

Přístup k hudebním souborům


- Stisknutím tlačítka  přepnete mezi přehrávačem Walkman® a hudebními soubory.

Změna hlasitosti

- Stiskněte tlačítko  nebo .

Tlačítka ovládání hudby

Tlačítka ovládání hudby slouží k ovládání přehrávače Walkman®, když je telefon zavřený.



Spuštění přehrávání hudby

- Stiskněte tlačítko .

Zastavení přehrávání hudby

- Stiskněte tlačítko .

Rychlý přesun dopředu nebo dozadu

Během přehrávání hudby stiskněte a přidržte tlačítko  nebo .

Přístup k aktuálně přehrávaných skladbám

- Během přehrávání hudby stiskněte tlačítko  nahoru nebo dolů.

Přesun mezi skladbami

- Během přehrávání hudby stiskněte tlačítko  nebo .

Zámek tlačítek ovládání hudby

Když je telefon zavřený, můžete pomocí zámku tlačítek ovládání hudby zamknout a odemknout tlačítka ovládání hudby.

Zamčení a odemčení tlačítek ovládání hudby

- Posuňte přepínač zámku tlačítek ovládání hudby.

Procházení souborů

Hudba je ukládána a tříděna.

- [Interpreti](#) – seznam skladeb přenesených pomocí aplikace Media Manager.
- [Alba](#) – seznam skladeb seřazený podle alba.
- [Skladby](#) – seznam všech hudebních skladeb v telefonu a na paměťové kartě.
- [Seznamy sklad.](#) – vaše vlastní seznamy skladeb.

Seznamy skladeb

V aplikaci [Správce souborů](#) můžete vytvářet seznamy skladeb, pomocí kterých můžete uspořádat soubory. Soubory lze přidat do více než jednoho seznamu skladeb.

Odstraněním seznamu skladeb nebo souboru ze seznamu skladeb neodstraníte z paměti soubor, ale pouze odkaz na tento soubor.

Vytvoření seznamu skladeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [WALKMAN](#) > [Další](#) > [Moje hudba](#).
- 2 Přejděte na možnost [Seznamy sklad.](#) a vyberte možnost [Otevřít](#).
- 3 Přejděte na možnost [Nový sezn. skl.](#) a vyberte možnost [Přidat](#).
- 4 Zadejte název a vyberte možnost [OK](#).
- 5 Přejděte na skladbu a vyberte možnost [Označit](#).
- 6 Výběrem možnosti [Přidat](#) přidejte skladbu do seznamu skladeb.

Přidání souborů do seznamu skladeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [WALKMAN](#) > [Další](#) > [Moje hudba](#).
- 2 Přejděte na možnost [Seznamy sklad.](#) a vyberte možnost [Otevřít](#).
- 3 Přejděte na seznam skladeb a vyberte možnost [Otevřít](#).
- 4 Vyberte [Další](#) > [Přidat média](#).
- 5 Přejděte na skladbu a vyberte možnost [Označit](#).
- 6 Výběrem možnosti [Přidat](#) přidejte skladbu do seznamu skladeb.

Odstranění skladeb ze seznamu skladeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [WALKMAN](#) > [Další](#) > [Moje hudba](#).
- 2 Přejděte na seznam skladeb a vyberte možnost [Otevřít](#).
- 3 Přejděte na skladbu a stiskněte tlačítko [C](#) .

Odstranění seznamu skladeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [WALKMAN](#) > [Další](#) > [Moje hudba](#) > [Seznamy sklad.](#)
- 2 Přejděte na seznam skladeb a stiskněte tlačítko [C](#) .

Zobrazení informací o skladbě

- Přejděte na skladbu a vyberte [Další](#) > [Informace](#).

Odesílání a přijímání hudby

Hudbu můžete odesílat a přijímat pomocí zpráv MMS, e-mailu nebo funkce Bluetooth.

Odeslání hudby

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [WALKMAN](#).
- 2 Přejděte na název a vyberte [Další](#) > [Soubor](#) > [Odeslat](#).
- 3 Vyberte metodu přenosu.

- ! Zkontrolujte, zda přijímací zařízení podporuje zvolenou metodu přenosu.

Přijetí hudby

- Postupujte podle zobrazených pokynů.

Zámek tlačítek ovládání hudby

Když je telefon zavřený, můžete pomocí zámku tlačítek ovládání hudby zamknout a odemknout tlačítka ovládání hudby.

Zamčení a odemčení tlačítek ovládání hudby

- Posuňte přepínač zámku tlačítek ovládání hudby.

Funkce PlayNow™

Po připojení ke službě PlayNow™ můžete stahovat vyzvánění, hry, hudbu, schémata a tapety. Pomocí této služby můžete zobrazit nebo přehrát obsah před jeho zakoupením a stažením do telefonu.

- ! Tato služba není dostupná ve všech zemích. Další informace si vyžádejte od provozovatele sítě.

Příprava na použití funkce PlayNow™

V telefonu musí být požadovaná nastavení internetového připojení. Viz část *Nastavení* na straně 50.

Poslech hudby pomocí funkce PlayNow™

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [PlayNow™](#).
- 2 Navštivte webovou stránku služby PlayNow™ a postupujte podle pokynů pro přehrání a nákup obsahu.

Stahování ze seznamu PlayNow™

Při výběru hudebního souboru ke stažení a uložení se zobrazí cena. Po přijetí nákupu bude zatížen váš telefonní účet nebo předplacená karta.

Stažení hudebního souboru

- 1 Pokud jste si poslechli ukázkou hudebního souboru, můžete souhlasit s podmínkami použití.
- 2 Výběrem možnosti [Ano](#) stáhněte soubor.

Služba TrackID™

TrackID™ je služba pro rozpoznávání hudby. Umožňuje hledat názvy písní, jména interpretů a názvy alb.

Vyhledání informací o skladbě

- 1 Když slyšíte skladbu z hlasitého reproduktoru, v pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zábava](#) > [TrackID™](#) > [Spustit](#).
- 2 Když hraje rádio, vyberte [Další](#) > [TrackID™](#).

Telefonování

Uskutečňování a přijímání hovorů

Telefon musí být zapnutý a musí být v dosahu sítě.

- ! *Nezakrývejte během používání spodní část telefonu, protože to může ovlivnit kvalitu hovoru.*

Uskutečnění hovoru

- 1 V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo (případně také s mezinárodním směrovým číslem země a směrovým číslem oblasti).
- 2 Vyberte možnost **Volat**.

- 💡 *Vytačet lze čísla z kontaktů a čísla ze seznamu volání. Viz část Kontakty na straně 25 a část Seznam volání na straně 28.*

Uskutečnění mezinárodního hovoru

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko  a držte ho stisknuté, dokud se nezobrazí znak +.
- 2 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodní nuly) a telefonní číslo.
- 3 Vyberte možnost **Volat**.

Opakované vytočení čísla

- Když se zobrazí otázka **Opakovat?**, vyberte možnost **Ano**.

- ⚠ *Během čekání není nutné držet telefon u ucha. Když je hovor spojen, ozve se hlasitý zvukový signál.*

Přijetí hovoru

- Vyberte možnost **Přijmout**.
- Otevřete telefon.

Odmítnutí hovoru

- Vyberte možnost **Obsazeno**.

Změna hlasitosti sluchátka během hovoru

- Stiskněte tlačítko  nebo .

Vypnutí mikrofону během hovoru

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko .
- 2 Chcete-li mikrofon opět zapnout, stiskněte a přidržte tlačítko .

Zapnutí hlasitého reproduktoru během hovoru

- Vyberte **Další** > **Zapnout reprodukt.**

- ⚠ *Během používání hlasitého reproduktoru nepřikládejte telefon k uchu. Mohlo by dojít k poškození vašeho sluchu.*

Tísňová volání

Tento telefon podporuje mezinárodní tísňová čísla, například čísla 112 a 911. Pokud je telefon v dosahu sítě, lze tato čísla běžně použít pro volání v tísni v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM či bez ní.

- ! V některých zemích se mohou používat další tísňová čísla. Z tohoto důvodu možná váš provozovatel sítě uložil na kartu SIM další místní tísňová čísla.

Uskutečnění tísňového volání

- V pohotovostním režimu zadejte číslo 112 (mezinárodní tísňové číslo) a vyberte možnost **Volat**.

Zobrazení místních tísňových čísel

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt**.
- 3 Vyberte **Možnosti > Speciální čísla > Tísňová čísla**.

Kontakty

V nabídce **Kontakty** můžete uchovávat jména, telefonní čísla a osobní informace. Tyto informace lze uložit v paměti telefonu nebo na kartě SIM.

Výchozí kontakty

Můžete zvolit, které kontaktní informace, **Kontakty v tel.** nebo **Kontakty na SIM**, budou zobrazeny jako výchozí.

Jsou-li jako výchozí kontakty nastaveny **Kontakty v tel.**, budou se v kontaktech zobrazovat všechny informace uložené v nabídce **Kontakty**. Jsou-li jako

výchozí kontakty nastaveny **Kontakty na SIM**, budou se v kontaktech zobrazovat jména a čísla uložená na kartě SIM.

Výběr výchozích kontaktů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možnosti > Upřesnit > Výchozí kontakty**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Kontakty v telefonu

Kontakty v telefonu mohou obsahovat jména, telefonní čísla a osobní informace. Tyto kontakty se ukládají do paměti telefonu.

Přidání kontaktu do telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte možnost **Přidat**.
- 3 Zadejte jméno a vyberte možnost **OK**.
- 4 Zadejte číslo a vyberte možnost **OK**.
- 5 Vyberte typ čísla.
- 6 Projděte karty a vyberte pole, do kterých chcete zadat informace.
- 7 Vyberte možnost **Uložit**.

Přidání položky ke kontaktu v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Kontakty](#).
- 2 Přejděte na kontakt a vyberte [Další](#) > [Upravit kontakt](#).
- 3 Projděte karty a vyberte možnost [Přidat](#).
- 4 Vyberte požadovanou možnost a potom položku, kterou chcete přidat.
- 5 Vyberte možnost [Uložit](#).

 Je-li součástí vašeho předplatného služba identifikace volajících čísla (CLI), můžete kontaktům přiřadit osobní vyzvánění.

Kopírování jmen a čísel na kartu SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Kontakty](#).
- 2 Vyberte [Další](#) > [Možnosti](#) > [Upřesnit](#) > [Kopírovat na SIM](#).
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

 Při kopírování všech kontaktů z telefonu na kartu SIM budou všechny existující informace na kartě SIM nahrazeny.

Volání na kontakt v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Kontakty](#).
- 2 Přejděte na kontakt a vyberte možnost [Volat](#).

 Chcete-li přejít přímo na určitý kontakt, v pohotovostním režimu stiskněte některé z tlačítek [\(2\)](#)–[\(9\)](#). Viz část *Rychlé vytáčení* na straně 28.

Volání kontaktu na kartě SIM z kontaktů v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Kontakty](#) > [Další](#) > [Možnosti](#) > [Kontakty na SIM](#).
- 2 Přejděte na kontakt a vyberte možnost [Volat](#).

Automatické ukládání jmen a čísel na kartu SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Kontakty](#).
- 2 Vyberte [Další](#) > [Možnosti](#) > [Upřesnit](#) > [Aut. uložit na SIM](#).
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Kontakty na kartě SIM

Kontakty na kartě SIM mohou obsahovat pouze jména a čísla. Tyto kontakty se ukládají na kartu SIM.

Přidání kontaktu na kartu SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Kontakty](#).
- 2 Přejděte na možnost [Nový kontakt](#) a vyberte možnost [Přidat](#).
- 3 Zadejte jméno a vyberte možnost [OK](#).

- 4 Zadejte číslo a vyberte možnost [OK](#).
- 5 Vyberte typ čísla a máte-li k dispozici další informace, zadejte je.
- 6 Vyberte možnost [Uložit](#).

Kopírování jmen a čísel do kontaktů v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Kontakty](#).
- 2 Vyberte [Další](#) > [Možnosti](#) > [Upřesnit](#) > [Kopírovat ze SIM](#).
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Volání na kontakt na kartě SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Kontakty](#).
- 2 Přejděte na kontakt a vyberte možnost [Volat](#).

Odstraňování kontaktů

Odstranění kontaktu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Kontakty](#).
- 2 Přejděte na kontakt a stiskněte tlačítko .

Odstranění všech kontaktů v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Kontakty](#).
- 2 Vyberte [Další](#) > [Možnosti](#) > [Upřesnit](#) > [Odstr. vš. kont.](#)

Odesílání kontaktů

Odeslání kontaktu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Kontakty](#).
- 2 Přejděte na kontakt a vyberte [Další](#) > [Odeslat kontakt](#).
- 3 Vyberte metodu přenosu.

! Zkontrolujte, zda přijímající zařízení podporuje zvolenou metodu přenosu.

Využití paměti

Počet kontaktů, které lze uložit do telefonu nebo na kartu SIM, závisí na dostupné paměti.

Zobrazení využití paměti

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Kontakty](#).
- 2 Vyberte [Další](#) > [Možnosti](#) > [Upřesnit](#) > [Využití paměti](#).

Ukládání kontaktů na paměťovou kartu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Kontakty](#).
- 2 Vyberte [Další](#) > [Možnosti](#) > [Upřesnit](#) > [Záloh. na kartu](#).

Synchronizace kontaktů

Kontakty lze synchronizovat s počítačem a některými aplikacemi na webu. Další informace naleznete v části *Synchronizace* na straně 56.

Skupiny

Z telefonních čísel a e-mailových adres, na které chcete odesílat zprávy, můžete vytvořit skupinu. Viz část *Zprávy* na straně 34. Skupiny (s telefonními čísly) můžete také použít při vytváření seznamů povolených volajících. Viz část *Povolené hovory* na straně 31.

Vytvoření skupiny čísel a e-mailových adres

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Kontakty](#) > [Možnosti](#) > [Skupiny](#) > [Nová skupina](#).
- 2 Zadejte název skupiny a vyberte možnost [Pokrač.](#)
- 3 Vyberte možnost [Nová položka](#), vyhledejte a vyberte telefonní číslo kontaktu nebo e-mailovou adresu.
- 4 Opakováním kroku 3 přidáte další telefonní čísla nebo e-mailové adresy.
- 5 Vyberte možnost [HotoVo](#).

Seznam volání

V seznamu volání se zobrazují informace o posledních hovorech.

Vytočení čísla ze seznamu volání

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost [Hovory](#) a přejděte na kartu.
- 2 Přejděte na jméno nebo číslo a vyberte možnost [Volat](#).

Přidání čísla ze seznamu volání do kontaktů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte možnost [Hovory](#) a přejděte na kartu.
- 2 Přejděte na číslo a vyberte [Další](#) > [Uložit číslo](#).
- 3 Chcete-li vytvořit nový kontakt, vyberte možnost [Nový kontakt](#). Chcete-li číslo přidat k existujícímu kontaktu, vyberte kontakt.

Vymazání seznamu volání

- V pohotovostním režimu vyberte [Hovory](#) > [karta Všechny hovory](#) > [Další](#) > [Odstranit vše](#).

Rychlé vytáčení

Pomocí funkce rychlého vytáčení můžete vybrat devět kontaktů, které lze vytáčet rychle. Tyto kontakty můžete uložit na pozice 1–9.

Přidání kontaktů mezi čísla pro rychlé vytáčení

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Kontakty](#).
- 2 Vyberte [Možnosti](#) > [Rychlé vytáčení](#).
- 3 Přejděte na číslo pozice a vyberte možnost [Přidat](#).
- 4 Vyberte kontakt.

Rychlé vytáčení

- V pohotovostním režimu zadejte číslo pozice a vyberte možnost [Volat](#).



Hlasová schránka

Je-li součástí vašeho předplatného záznamová služba (hlasová schránka), může vám volající zanechat hlasovou zprávu v případě, že nemůžete hovor přijmout.

Zadání čísla hlasové schránky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zprávy](#) > [Nastavení](#) > [Číslo hlasové schr.](#)
- 2 Zadejte číslo a vyberte možnost [OK](#).

Volání hlasové schránky

- V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko .

Úpravy čísla hlasové schránky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zprávy](#) > [Nastavení](#) > [Číslo hlasové schr.](#)
- 2 Upravte číslo a vyberte možnost [OK](#).



Přesměrování hovorů

Pomocí této funkce můžete přesměrovat hovory, například na záznamovou službu.



Když je aktivována funkce [Omezení hovorů](#), nejsou dostupné některé možnosti přesměrování hovorů. Viz část [Omezené vytáčení](#) na straně 32.

Možnosti přesměrování hovorů
Standardní možnosti jsou následující:

- [Přesměrovat vždy](#) – přesměrování všech hovorů.
- [Je-li obsazeno](#) – pokud probíhá hovor.
- [Je-li nedosažitel](#) – v případě nedostupnosti nebo vypnutí telefonu.
- [Neodpovídá-li](#) – pokud volání nebylo přijato do určité doby.

Přesměrování hovorů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Nastavení](#) > karta [Hovory](#) > [Přesměrování](#).
- 2 Přejděte na typ hovoru a možnost přesměrování a vyberte možnost [Aktivovat](#).
- 3 Zadejte číslo, na které chcete přesměrovat hovory, a vyberte možnost [OK](#).



Obsluha více než jednoho hovoru

S telefonem můžete ovládat více hovorů najednou. Můžete například podržet (pozastavit) probíhající hovor a mezitím uskutečnit nebo přijmout druhý hovor. Mezi dvěma hovory můžete přepínat. Dokud neukončíte jeden z prvních dvou hovorů, nemůžete přijmout třetí hovor.

Signalizace čekajícího hovoru

Je-li aktivována signalizace čekajícího hovoru, ozve se tón, máte-li druhý příchozí hovor.

Aktivace signalizace čekajícího hovoru

- V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Nastavení](#) > karta [Hovory](#) > [Ovládání hovorů](#) > [Čekající hovor](#) > [Aktivovat](#).

Uskutečnění druhého hovoru

- 1 Během hovoru vyberte [Další](#) > [Podržet](#). Probíhající hovor bude podržen.
- 2 Zadejte číslo, na které chcete volat, a vyberte [Další](#) > [Volat](#).

Přijetí druhého hovoru

- Během hovoru vyberte možnost [Přijmout](#). Probíhající hovor bude podržen.

Odmítnutí druhého hovoru

- Během hovoru vyberte možnost [Obsazeno](#) a pokračujte v probíhajícím hovoru.

Ukončení probíhajícího hovoru a přijetí druhého hovoru

- Během hovoru vyberte možnost [Nahradit aktiv.hov](#).



Obsluha dvou hlasových hovorů

Můžete mít najednou více probíhajících a podržených hovorů.

Přepnutí mezi dvěma hovory

- Během hovoru vyberte [Další](#) > [Přep](#).

Sloučení dvou hovorů

- Během hovoru vyberte [Další](#) > [Sloučit hovory](#).

Spojení dvou hovorů

- Během hovoru vyberte [Další](#) > [Spojit hovory](#). Odpojte se od obou hovorů.

Ukončení probíhajícího hovoru a návrat k podrženému hovoru

- Vyberte [Ukončit](#) > [Ano](#).

Ukončení obou hovorů

- Vyberte [Ukončit](#) > [Ne](#).

Přijetí třetího hlasového hovoru

Třetí hovor nelze přijmout, dokud není ukončen jeden z prvních dvou hovorů nebo pokud hovory nejsou sloučeny do konferenčního hovoru.



Konferenční hovory

V konferenčním hovoru můžete hovořit až s pěti účastníky.

Sloučení dvou hovorů

- Během hovoru vyberte [Další](#) > [Sloučit hovory](#).

Přidání nového účastníka

- 1 Během hovoru vyberte [Další](#) > [Podržet](#). Sloučené hovory budou podrženy.
- 2 Vyberte [Další](#) > [Další hovor](#).
- 3 Zadejte číslo, na které chcete volat, a vyberte možnost [Volat](#).
- 4 Vyberte [Další](#) > [Sloučit hovory](#) a přidejte nového účastníka.
- 5 Opakováním tohoto postupu přidáte další účastníky.

Uvolnění účastníka

- 1 Vyberte [Další](#) > [Uvolnit účastníka](#).
- 2 Vyberte účastníka, kterého chcete uvolnit.

Soukromá konverzace

- 1 Během hovoru vyberte [Další](#) > [Hovořit s účast.](#) a vyberte účastníka, se kterým chcete hovořit.
- 2 Chcete-li pokračovat v konferenčním hovoru, vyberte [Další](#) > [Sloučit hovory](#).

 Pokud je součástí vašeho předplatného služba alternativní linky, můžete volat z různých telefonních čísel.

Zobrazení vlastních čísel

Můžete zobrazit, přidat a upravit svoje telefonní čísla.

Zobrazení vlastních telefonních čísel

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Kontakty](#) > [Možnosti](#) > [Speciální čísla](#) > [Moje čísla](#).
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Povolené hovory

Pomocí této funkce můžete určit, aby byly přijímány pouze hovory z určitých telefonních čísel.

Přidání čísel do seznamu povolených volajících

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Nastavení](#) > karta [Hovory](#) > [Ovládání hovorů](#) > [Povolené hovory](#) > [Jen ze seznamu](#) > [Nová položka](#).
- 2 Přejděte na kontakt nebo vyberte možnost [Skupiny](#).
Viz část [Skupiny](#) na straně 28.

Povolení všech hovorů

- V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Nastavení](#) > karta [Hovory](#) > [Ovládání hovorů](#) > [Povolené hovory](#) > [Všichni volající](#).



Omezené vytáčení

Můžete omezit odchozí a příchozí hovory. Při této operaci je vyžadováno heslo poskytovatele služeb.



Pokud přesměrujete příchozí hovory, nebudou dostupné některé možnosti pro omezení hovorů.

Možnosti omezení hovorů

Standardní možnosti jsou následující:

- **Všechny odchozí** – všechny odchozí hovory.
- **Odchozí mezinár.** – všechny odchozí mezinárodní hovory.
- **Odch. mez. cizí sít'** – všechny odchozí mezinárodní hovory, kromě hovorů do vlastní země.
- **Všechny příchozí** – všechny příchozí hovory.
- **Příchozí v cizí síti** – všechny příchozí hovory, když jste v zahraničí.

Aktivace omezení hovorů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Hovory > Ovládání hovorů > Omezení hovorů**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Zadejte heslo a vyberte možnost **OK**.



Pevné vytáčení

Funkce pevného vytáčení umožňuje volat pouze na určitá čísla uložená na kartě SIM. Tato čísla pro pevné vytáčení jsou chráněna kódem PIN2.



Volání na mezinárodní tísňové číslo 112 je možné, i když je aktivováno pevné vytáčení.

Můžete uložit jen části čísel. Uložíte-li například číslo 0123456, budete moci volat na všechna telefonní čísla začínající řadou 0123456.



Pokud je aktivováno pevné vytáčení, nelze zobrazit ani spravovat čísla uložená na kartě SIM.

Aktivace pevného vytáčení

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Vyberte **Další > Možnosti > Speciální čísla > Pevné vytáčení > Aktivovat**.
- 3 Zadejte kód PIN2 a vyberte možnost **OK**.
- 4 Zadaný údaj potvrďte dalším stisknutím tlačítka **OK**.

Uložení pevného čísla

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Kontakty](#).
- 2 Vyberte [Další](#) > [Možnosti](#) > [Speciální čísla](#) > [Pevné vytáčení](#) > [Pevná čísla](#) > [Nové číslo](#).
- 3 Zadejte informaci a vyberte možnost [Uložit](#).



Doba a cena hovoru

Během hovoru se na obrazovce zobrazuje doba hovoru. Můžete zobrazit dobu posledního hovoru, dobu všech odchozích hovorů a celkovou dobu hovorů.

Zobrazení doby hovoru

- V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Nastavení](#) > karta [Hovory](#) > [Doba a cena hov.](#) > [Měříče hovoru](#).

Vizitky

Přidání vlastní vizitky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Kontakty](#).
- 2 Vyberte [Další](#) > [Možnosti](#) > [Moje vizitka](#).
- 3 Projděte karty a vyberte pole, do kterých chcete zadat informace. Chcete-li zadat symbol, vyberte [Další](#) > [Přidat symbol](#) > [Vložit](#).
- 4 Zadejte informaci a vyberte možnost [Uložit](#).

Odeslání vlastní vizitky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Kontakty](#).
 - 2 Vyberte [Další](#) > [Možnosti](#) > [Moje vizitka](#) > [Odeslat vl. vizitku](#).
 - 3 Vyberte metodu přenosu.
- ! Zkontrolujte, zda přijímající zařízení podporuje zvolenou metodu přenosu.

Zprávy

Zprávy SMS

Zprávy SMS mohou obsahovat jednoduché obrázky, zvukové efekty, animace a melodie.

Příprava na použití zpráv

Musíte mít číslo střediska služeb.

Toto číslo vám poskytne poskytovatel služeb a obvykle je uloženo na kartě SIM. Pokud číslo střediska služeb není na kartě SIM uloženo, musíte jej zadat sami.

Zadání čísla střediska služeb

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zprávy](#) > [Nastavení](#) > [Zprávy SMS](#) > [Středisko služeb](#). Pokud je číslo uloženo na kartě SIM, zobrazí se.
- 2 Pokud se nezobrazí žádné číslo, vyberte [Upravit](#) > [Nové střed. služeb](#) a zadejte číslo včetně znaku mezinárodní předvolby + a směrového čísla země.
- 3 Vyberte možnost [Uložit](#).

Odesílání zpráv

Další informace o zadávání znaků naleznete v části *Zadávání textu* na straně 17.

Napsání a odeslání zprávy SMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zprávy](#) > [Napsat novou](#) > [Zpráva SMS](#).

- 2 Napište zprávu a vyberte [Pokrač.](#) > [Hledat kontakt](#).

- 3 Vyberte příjemce a potom vyberte možnost [Odeslat](#).

! Pokud pošlete zprávu SMS skupině, budou vám účtovány zprávy pro každého jednotlivého člena. Viz část *Skupiny* na straně 28.

Výběr více než jedné zprávy SMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zprávy](#) a vyberte složku.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte [Další](#) > [Označit více](#).
- 3 Pomocí možnosti [Označit](#) označte zprávy.

Přidání položky do zprávy SMS

- 1 Během psaní zprávy vyberte [Další](#) > [Přidat položku](#).
- 2 Vyberte možnost a potom položku.

Přijímání zpráv SMS

Na novou zprávu budete upozorněni. Přijaté zprávy jsou uloženy ve složce doručených zpráv.

Zobrazení zprávy SMS ze složky doručených zpráv

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zprávy](#) > [Doručené zpr.](#)
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte možnost [Zobrazit](#).

Zavření zprávy SMS

- Stiskněte tlačítko .

Volání na číslo ve zprávě SMS

- Když je zobrazena zpráva, přejděte na telefonní číslo a vyberte možnost [Volat](#).

Ukládání a odstraňování zpráv SMS

Přijaté zprávy SMS se ukládají do paměti telefonu. Po zaplnění paměti telefonu můžete zprávy odstranit nebo přesunout na kartu SIM.

Uložení zprávy SMS na kartu SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zprávy](#) a vyberte složku.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte [Další](#) > [Uložit zprávu](#) > [Uložené zprávy](#).

Uložení položky ve zprávě SMS

- 1 Když je zobrazena zpráva, vyberte položku.
- 2 Vyberte [Další](#) > [Použít](#).
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Odstranění zprávy SMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zprávy](#) a vyberte složku.
- 2 Přejděte na zprávu a stiskněte tlačítko .

Zprávy MMS

Zprávy MMS mohou obsahovat text, obrázky, snímky prezentace, zvukové záznamy, podpisy a přílohy. Zprávy MMS lze odesílat do mobilního telefonu nebo na e-mailovou adresu.

Příprava na použití zpráv MMS

Musíte nastavit profil připojení k Internetu a adresu serveru zpráv. Pokud není vytvořen profil připojení k Internetu nebo zadána adresa serveru zpráv, můžete všechna nastavení získat automaticky od provozovatele sítě nebo na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Výběr profilu připojení k Internetu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zprávy](#) > [Nastavení](#) > [Zpráva MMS](#) > [Profil MMS](#).
- 2 Vyberte profil.

Nastavení adresy serveru zpráv

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zprávy](#) > [Nastavení](#) > [Zpráva MMS](#) > [Profil MMS](#).
- 2 Přejděte na profil a vyberte [Další](#) > [Upravit](#) > [Server zpráv](#).
- 3 Vyberte možnost [Upravit](#) a zadejte adresu.

Odesílání zpráv

Další informace o zadávání znaků naleznete v části *Zadávání textu* na straně 17.

Vytvoření a odeslání zprávy MMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Napsat novou** > **Zpráva MMS**.
- 2 Zadejte text a stisknutím tlačítka  přidejte položky do zprávy.
- 3 Vyberte **Pokrač.** > **Hledat kontakt**.
- 4 Vyberte příjemce a potom vyberte možnost **Odeslat**.

Přijímání zpráv MMS

Můžete vybrat způsob stahování zpráv MMS ze serveru. Standardní možnosti pro stahování zpráv MMS jsou následující:

- **Vždy** – automatické stažení.
- **Ptát se v cizí s.** – stažení na požádání, pokud nejste v domácí síti.
- **Ne při roamingu** – stažení, pokud nejste v domácí síti.
- **Vždy dotazovat** – zobrazí se otázka, zda chcete zprávu stáhnout.
- **Vypnuto** – nové zprávy se zobrazí ve složce **Doručené zpr.**

Nastavení automatického stahování

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Nastavení** > **Zpráva MMS** > **Aut. stahování**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Zobrazení zprávy MMS ze složky doručených zpráv

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Doručené zpr.**
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte možnost **Zobrazit**.

Zavření zprávy MMS

- Stiskněte tlačítko .

Uložení položky ve zprávě MMS

- Když je zobrazena zpráva MMS, vyberte **Další** > **Uložit položky** a vyberte položku.

Odstranění zprávy

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Zprávy** a vyberte složku.
- 2 Přejděte na zprávu a stiskněte tlačítko .

Možnosti zpráv

Můžete nastavit standardní možnosti pro všechny zprávy nebo vybrat nastavení vždy při odesílání zprávy.

Nastavení možností zprávy SMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Nastavení** > **Zprávy SMS**.
- 2 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost **Upravit**.

Nastavení možností zprávy MMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Nastavení** > **Zpráva MMS**.
- 2 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost **Upravit**.

Možnosti odeslání

Pro konkrétní zprávu lze požadovat potvrzení o doručení nebo potvrzení o přečtení a nastavit prioritu zprávy. Ke zprávě lze také přidat další příjemce.

Nastavení možností odeslání

- 1 Když je zpráva připravena a když je vybrán příjemce, vyberte [Další](#) > [Upřesnit](#).
- 2 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost [Upravit](#).

Šablony

Pokud ve zprávě často používáte stejná slovní spojení a obrázky, můžete zprávu uložit jako šablonu.

Použití šablony zprávy SMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zprávy](#) > [Šablony](#).
- 2 Přejděte na šablonu a vyberte [Použít](#) > [Zpráva SMS](#).
- 3 Zadejte text, vyberte možnost [Pokrač.](#) a vyberte příjemce.

Použití šablony zprávy MMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zprávy](#) > [Šablony](#).
- 2 Přejděte na šablonu a vyberte možnost [Použít](#).
- 3 Když je zpráva připravena, vyberte možnost [Pokrač.](#) a vyberte příjemce.

Přidání šablony zprávy SMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zprávy](#) > [Šablony](#) > [Nová šablona](#) > [Text](#).
- 2 Vložte text nebo vyberte možnost [Další](#) a přidejte položky. Vyberte možnost [OK](#).
- 3 Zadejte název a vyberte možnost [OK](#).

Přidání šablony zprávy SMS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zprávy](#) > [Šablony](#) > [Nová šablona](#) > [Zpráva MMS](#).
- 2 Zadejte text a stisknutím tlačítka  přidejte položky do zprávy.
- 3 Vyberte možnost [Uložit](#), zadejte název a vyberte možnost [OK](#).

Úprava šablony

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zprávy](#) > [Šablony](#).
- 2 Přejděte na šablonu a vyberte [Další](#) > [Upravit šablonu](#) > [Uložit](#).

Uložení zprávy jako šablony

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zprávy](#) > [Doručené zpr.](#)
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte [Další](#) > [Uložit zprávu](#) > [Šablony](#).



Hlasové zprávy

Pomocí telefonu můžete odesílat a přijímat zvukové záznamy, které můžete použít jako hlasové zprávy.

- ! Předplatné odesílatele a příjemce musí podporovat zprávy MMS.

Nahrání a odeslání hlasové zprávy

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Zprávy > Napsat novou > Hlasová zpráva**.
- 2 Nahrajte zprávu a vyberte **Zastavit > Odeslat > Hledat kontakt**.
- 3 Vyberte příjemce a potom vyberte možnost **Odeslat**.



E-mail

V telefonu můžete používat standardní funkce e-mailu a stejnou e-mailovou adresu jako v počítači.

Příprava na použití e-mailu

V telefonu musí být zadána nastavení e-mailu. Tato nastavení si můžete nechat odeslat do telefonu z webu podpory společnosti Sony Ericsson nebo je můžete zadat ručně.

Získání nastavení e-mailu z Internetu

Nastavení můžete získat také z webové stránky www.sonyericsson.com/support.

Ruční zadání nastavení e-mailu

Nastavení e-mailu lze zadat také ručně. K tomu budete potřebovat informace o nastaveních od poskytovatele e-mailových služeb:

Typy nastavení	Příklady
Typ připojení	POP3 nebo IMAP4
E-mailová adresa	jan.novak@prikklad.cz
Server přích.pošty	posta.prikklad.cz
Uživatelské jméno	jinovak
Heslo	zX123
Server odch. pošty	posta.prikklad.cz

Poskytovatel e-mailových služeb je osoba nebo společnost, která vám poskytla e-mailovou adresu, například správce sítě v zaměstnání nebo poskytovatel internetových služeb.

Informace o nastaveních můžete nalézt v nastavení e-mailového programu v počítači nebo v dokumentaci od poskytovatele e-mailových služeb.

- ! Je mnoho různých poskytovatelů e-mailových služeb. Jejich terminologie a požadované informace se mohou lišit. Ne všichni poskytovatelé poskytují přístup k e-mailu.

Zadání nastavení e-mailového účtu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Zprávy > E-mail > Nastavení**.
- 2 Zadejte nastavení.
Při zadávání nastavení se bude zobrazovat nápověda.

 Další informace získáte od poskytovatele e-mailových služeb nebo na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Napsání a odeslání e-mailové zprávy

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zprávy](#) > [E-mail](#) > [Napsat novou](#).
- 2 Vyberte [Přidat](#) > [E-mailová adresa](#). Zadejte e-mailovou adresu a vyberte možnost [OK](#).
- 3 Chcete-li zadat další příjemce, vyberte možnost [Upravit](#). Přejděte na požadovanou možnost a vyberte [Přidat](#) > [E-mailová adresa](#). Zadejte e-mailovou adresu a vyberte možnost [OK](#). Nakonec vyberte možnost [Hotovo](#).
- 4 Pomocí tlačítka  přejděte na pole [Předmět](#):. Vyberte možnost [Upravit](#) a zadejte předmět zprávy.
- 5 Pomocí tlačítka  přejděte na pole [Text](#):. Vyberte možnost [Upravit](#) a zadejte text zprávy.
- 6 Pomocí tlačítka  přejděte na pole [Přílohy](#):. Vyberte možnost [Přidat](#) a vyberte soubor, který chcete připojit ke zprávě.
- 7 Vyberte [Pokrač.](#) > [Odeslat](#).

Přijetí a přečtení e-mailových zpráv

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zprávy](#) > [E-mail](#) > [Doručené zpr.](#) > [Posl./přij.](#)
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte možnost [Zobrazit](#).

Uložení e-mailové zprávy

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zprávy](#) > [E-mail](#) > [Doručené zpr.](#)
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte [Další](#) > [Uložit zprávu](#) > [Uložené e-maily](#).

Odeslání odpovědi na e-mailovou zprávu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zprávy](#) > [E-mail](#) > [Doručené zpr.](#)
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte [Další](#) > [Odpověď](#).
- 3 Napište odpověď a vyberte možnost [OK](#).
- 4 Vyberte [Pokrač.](#) > [Odeslat](#).

Zobrazení přílohy e-mailové zprávy

- Když je zobrazena zpráva, vyberte [Další](#) > [Přílohy](#) > [Zobrazit](#).

Uložení přílohy e-mailové zprávy

- Když je zobrazena zpráva, vyberte [Další](#) > [Přílohy](#) > [Zobrazit](#) > [Uložit](#).

Aktivní e-mailový účet

Pokud máte několik e-mailových účtů, můžete jeden z nich vybrat jako aktivní.

Změna aktivního e-mailového účtu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zprávy](#) > [E-mail](#) > [Nastavení](#).
- 2 Vyberte účet.

Odstranění e-mailové zprávy (protokol POP3)

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zprávy](#) > [E-mail](#) > [Doručené zpr.](#)
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte [Další](#) > [Označit k odstr.](#) > [Ano](#).

- ! Označené zprávy budou odstraněny při příštím připojení k e-mailovému serveru.

Odstranění e-mailové zprávy (protokol IMAP4)

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zprávy](#) > [E-mail](#) > [Doručené zpr.](#)
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte [Další](#) > [Označit k odstr.](#) > [Ano](#).
- 3 Vyberte [Další](#) > [Vymazat doruč.](#)

- ! Označené zprávy budou odstraněny z telefonu i ze serveru.

Automatické stahování e-mailů

E-mailový server může do telefonu odesílat upozornění na nové e-maily.

Zapnutí upozorňování na nové e-maily určených k automatickému stažení

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zprávy](#) > [E-mail](#) > [Nastavení](#).
- 2 Přejděte na účet, který chcete upravit, a vyberte [Další](#) > [Upravit účet](#) > [Upřesnit nastavení](#) > [Aut. stah. e-mailů](#).
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Služba Přátelé

Připojením a přihlášením k serveru služby Přátelé můžete komunikovat online se svými přáteli pomocí zpráv chat.

Příprava na použití služby Přátelé

Pokud v telefonu nejsou žádná nastavení, je třeba zadat nastavení serveru. Standardní nastavení dodané poskytovatelem služeb jsou následující:

- uživatelské jméno,
- heslo,
- adresa serveru,
- profil připojení k Internetu.

Zadání nastavení serveru služby Přátelé

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zprávy](#) > [Přátelé](#) > [Nastavit](#).
- 2 Vyberte možnost [Přidat](#) a zadejte nastavení.

Úprava nastavení služby Přátelé

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zprávy](#) > [Přátelé](#).
- 2 Vyberte [Další](#) > [Nastavení](#).
- 3 Přejděte na nastavení a stiskněte možnost [Vybrat](#).

Přihlášení k serveru služby Přátelé

- V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zprávy](#) > [Přátelé](#) > [Přihlásit](#).

Odhlášení ze serveru služby Přátelé

- Vyberte [Další](#) > [Odhlásit se](#).

Přidání kontaktu pro konverzaci chat

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zprávy](#) > [Přátelé](#) > karta [Kontakty](#).
- 2 Vyberte [Další](#) > [Přidat kontakt](#).

Odeslání zprávy chat

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zprávy](#) > [Přátelé](#) > karta [Kontakty](#).
- 2 Přejděte na kontakt a vyberte možnost [Posl. zpr.](#)
- 3 Napište zprávu a vyberte možnost [Odeslat](#).

Stav

Svým kontaktům můžete ukázat svůj stav, například [Šťastný](#) nebo [Zaneprázdněn](#). Svůj stav můžete ukázat také všem uživatelům na serveru služby Přátelé.

Zobrazení vlastního stavu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zprávy](#) > [Přátelé](#) > [Další](#) > [Nastavení](#) > [Zobrazit můj stav](#).
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Změna vlastního stavu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zprávy](#) > [Přátelé](#) > karta [Vlastní stav](#).
- 2 Projděte karty a vyberte pole, do kterých chcete zadat informace.

Skupina chat

Skupinu chat může vytvořit poskytovatel služeb nebo některý z uživatelů služby Přátelé nebo ji můžete vytvořit sami. Skupiny chat můžete uložit uložením pozvání ke konverzaci nebo vyhledáním konkrétní skupiny chat.

Vytvoření skupiny chat

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zprávy](#) > [Přátelé](#) > karta [Skupiny chat](#).
- 2 Vyberte [Další](#) > [Přidat skup. chat](#) > [Nová skupina chat](#).
- 3 Vyberte kontakty, které chcete pozvat, a vyberte možnost [Pokrač.](#)
- 4 Zadejte stručný text pozvání a vyberte [Pokrač.](#) > [Odeslat](#).

Přidání skupiny chat

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zprávy](#) > [Přátelé](#) > karta [Skupiny chat](#) > [Další](#) > [Přidat skup. chat](#).
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

! Historie konverzace mezi odhlášením a přihlášením se ukládá, abyste se mohli vrátit ke zprávám z předchozích konverzací.

Uložení konverzace

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zprávy](#) > [Přátelé](#) > karta [Konverzace](#).
- 2 Vstupte do konverzace.
- 3 Vyberte [Další](#) > [Upřesnit](#) > [Uložit konverzaci](#).

Zobrazení uložené konverzace

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zprávy](#) > [Přátelé](#) > karta [Konverzace](#).
- 2 Vyberte [Další](#) > [Uložené konverz.](#)



Informace z oblasti nebo informace buňky

Informace z oblasti nebo informace buňky jsou zprávy SMS, například zprávy o dopravní situaci, které jsou rozesílány předplatitelům v určité oblasti sítě.

! Další informace si vyžádejte od poskytovatele služeb.

Zapnutí příjmu informací z oblasti

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zprávy](#) > [Nastavení](#) > [Inform. z oblasti](#).
- 2 Přejděte na možnost [Příjem](#) a vyberte [Upravit](#) > [Zapnuto](#).

Práce s obrázky

Fotoaparát

Pomocí fotoaparátu můžete pořizovat obrázky, které můžete zobrazit, uložit nebo odeslat.



- 1 Nastavení jasu
- 2 Přiblížení
- 3 Fotografování
- 4 Oddálení

Aktivace fotoaparátu

- V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Fotoaparát**.

Fotografování

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Výběrem možnosti **Snímat** pořídíte snímek.
- 3 Stisknutím tlačítka  pořídíte další fotografii.
- 4 Fotoaparát vypnete stisknutím a přidržetím tlačítka .

Přiblížení nebo vzdálení obrazu

Telefon je vybaven digitálním transfokátorem. V závislosti na vybrané velikosti obrázku jsou k dispozici tyto úrovně přiblížení:

- Velikost obrázku 1 megapixel – bez přiblížení.
- Velikost obrázku VGA (640 x 480 pixelů) – dvojnásobné přiblížení.
- Velikost obrázku QVGA (320 x 240 pixelů) – čtyřnásobné přiblížení.

Přiblížení a vzdálení obrazu

- Stiskněte tlačítko  nebo .

Nastavení jasu

- Stiskněte tlačítko  nebo .

Ukládání a odstraňování obrázků

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Správce souborů](#) > [Fotoalbum](#).
- 2 Přejděte na položku a vyberte možnost [Další](#).

Prohlížení obrázků

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Správce souborů](#) > [Fotoalbum](#).
- 2 Přejděte na položku a vyberte možnost [Zobrazit](#).

Hledání fotografií podle data pořízení

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Správce souborů](#) > [Fotoalbum](#).
- 2 Chcete-li procházet fotografie podle data, vyberte [Další](#) > [Časový přehled](#).

Odstraňování obrázků

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Správce souborů](#) > [Fotoalbum](#).
- 2 Přejděte na položku a stiskněte tlačítko .

Nastavení fotoaparátu

Před pořízením fotografie můžete vybrat různá nastavení.

Zobrazení nastavení

- Když je aktivován fotoaparát, vyberte možnost [Další](#).

Zobrazení informací o nastavení

- Přejděte na nastavení a vyberte možnost [Inform](#).

Klávesové zkratky pro použití fotoaparátu

Tlačítko	Zkratka
 	Režim snímání
	Velikost obrázku
	Noční režim
	Přehled tlačítek

Přenos fotografií

Přenos do počítače a z počítače
K přenosu obrázků do počítače můžete použít technologii Bluetooth nebo zprávy MMS. Můžete také propojit telefon s počítačem pomocí kabelu USB a přetáhnout fotografie myši. Viz části *Bezdrátová technologie Bluetooth™* a *Použití kabelu USB* na straně 55.

Po instalaci aplikace *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition* nebo aplikace *Sony Ericsson Media Manager* můžete obrázky zobrazit, upravit nebo uspořádat. Tyto aplikace se nacházejí na disku CD, který jste obdrželi společně s telefonem,

a můžete je také stáhnout
na webové stránce
www.sonyericsson.com/support.

Fotoblog

Fotoblog je osobní webová stránka.
Pokud tuto službu podporuje vaše
předplatné, můžete své obrázky
odeslat do blogu.

! *Použití webových služeb může vyžadovat
zvláštní licenční ujednání s poskytovatelem
služeb. Na tuto službu se mohou vztahovat
další pravidla nebo poplatky. Poradte se
s poskytovatelem služeb.*

Odeslání fotografií do blogu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte
[Nabídka](#) > [Správce souborů](#)
> [Fotoalbum](#).
- 2 Přejděte na obrázek a vyberte
[Další](#) > [Odeslat](#) > [Do blogu](#).
- 3 Zadejte název a text.
- 4 Vyberte [OK](#) > [Uveřejnit](#).

Návštěva adresy blogu některého z kontaktů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte
[Nabídka](#) > [Kontakty](#).
- 2 Přejděte na kontakt.
- 3 Přejděte na webovou adresu a vyberte
možnost [Přejít](#).

Obrázky

Obrázky můžete zobrazit, přidat,
kopírovat nebo odstranit pomocí
aplikace [Správce souborů](#).
Podporované formáty souborů
jsou GIF, JPEG, BMP a PNG.

Používání obrázků

Obrázek můžete přidat ke kontaktu,
použít jej jako úvodní obrazovku
telefonu, jako tapetu pohotovostního
režimu nebo jako spořič obrazovky.

Prohlížení obrázků

- 1 V pohotovostním režimu vyberte
[Nabídka](#) > [Správce souborů](#) > [Obrázky](#).
- 2 Přejděte na obrázek a vyberte
možnost [Zobrazit](#).

Použití obrázků

- 1 V pohotovostním režimu vyberte
[Nabídka](#) > [Správce souborů](#) > [Obrázky](#).
- 2 Přejděte na obrázek a vyberte
[Další](#) > [Použít jako](#).
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Zobrazení obrázků pomocí prezentace

- 1 V pohotovostním režimu vyberte
[Nabídka](#) > [Správce souborů](#) > [Obrázky](#).
- 2 Přejděte na obrázek a vyberte [Zobrazit](#)
> [Další](#) > [Prezentace](#).

Odesílání a přijímání

Obrázky můžete odesílat a přijímat pomocí zpráv MMS, e-mailu nebo funkce Bluetooth.

Odeslání obrázku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Správce souborů](#) > [Obrázky](#).
- 2 Přejděte na obrázek a vyberte [Další](#) > [Odeslat](#).
- 3 Vyberte metodu přenosu.

! Zkontrolujte, zda přijímající zařízení podporuje zvolenou metodu přenosu.

Přijetí obrázku

- Postupujte podle zobrazených pokynů.

Zábava

Rádío

! Nepoužívejte telefon jako rádio na místech, kde je to zakázáno.

Poslech rádia

- 1 Připojte k telefonu soupravu handsfree.
- 2 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Rádío](#).

Změna hlasitosti

- Když hraje rádio, stiskněte tlačítko  nebo .

Automatické vyhledání rozhlasových stanic

- Když hraje rádio, vyberte možnost [Hledat](#).

 Stisknutím tlačítka  zahájíte automatické vyhledání rozhlasových stanic.

Ruční vyhledání rozhlasových stanic

- Když hraje rádio, stiskněte tlačítko  nebo .

 Stisknutím tlačítka  nebo  zahájíte vyhledávání rozhlasových stanic.

Vyhledání předvoleb rozhlasových stanic

- Když hraje rádio, stiskněte tlačítko  nebo .

 Stisknutím tlačítka  nahoru nebo dolů vyhledáte předvolby stanic.

Uložení rozhlasových stanic

Můžete uložit až 20 předvoleb stanic.

Ukládání rozhlasových stanic

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Rádio**.
- 2 Vyberte možnost **Hledat** a vyhledejte rozhlasovou stanici.
- 3 Vyberte **Další > Uložit**.
- 4 Přejděte na pozici a vyberte možnost **Vložit**.

Výběr uložené rozhlasové stanice

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Rádio > Další > Rozhlas. stanice**.
- 2 Vyberte rozhlasovou stanici.

Uložení rozhlasových stanic na pozice 1 až 10

- Po nalezení rozhlasové stanice stiskněte a přidržte některé z tlačítek  - .

Výběr rozhlasových stanic uložených na pozicích 1 až 10

- Když hraje rádio, stiskněte některé z tlačítek  - .

Zobrazení možností pro rádio

- Když hraje rádio, vyberte možnost **Další**.

Vyzvánění a melodie

Nastavení vyzvánění

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Zvuky a upozor.** > **Vyzvánění**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Nastavení hlasitosti vyzvánění

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Zvuky a upozor.** > **Hlasitost vyzv.**
- 2 Stisknutím tlačítka  nebo  změňte hlasitost.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.

Vypnutí vyzvánění

- V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko .
- Nastavení bude mít vliv na všechny signály kromě budíku.

Nastavení vibračního upozornění

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Zvuky a upozor.** > **Vibrač. upozornění**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Odeslání vyzvánění

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Správce souborů > Hudba > Vyzvánění**.
- 2 Přejděte na vyzvánění a vyberte **Další > Odeslat**.
- 3 Vyberte metodu přenosu.

- ! Zkontrolujte, zda přijímací zařízení podporuje zvolenou metodu přenosu.

Přijetí vyzvánění

- Postupujte podle zobrazených pokynů.

- ! *Není dovoleno vyměňovat materiál chráněný autorskými právy. Chráněný soubor je označen symbolem klíče.*

Funkce MusicDJ™

Pomocí této funkce můžete skládat a upravovat vlastní melodie, které můžete použít jako vyzvánění. Melodie se skládá ze čtyř druhů stop – [Bubny](#), [Basové tóny](#), [Akordy](#) a [Hudeb. motivy](#). Stopa obsahuje řadu hudebních bloků. Bloky se skládají s předem připravených zvuků s různými charakteristikami. Bloky jsou seskupeny do částí [Úvod](#), [Sloka](#), [Refrén](#), a [Závěr](#). Melodii vytvoříte přidáváním hudebních bloků ke stopám.

Vytvoření melodie

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zábava](#) > [MusicDJ™](#).
- 2 Vyberte, zda chcete bloky [Vložit](#), [Kopírovat](#) nebo [Vložit](#).
- 3 Pomocí tlačítek , ,  nebo  lze procházet mezi bloky.
- 4 Vyberte [Další](#) > [Uložit melodii](#).

Odeslání melodie

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Správce souborů](#).
- 2 Přejděte na možnost [Hudba](#) a vyberte možnost [Otevřít](#).
- 3 Přejděte na melodii a vyberte [Další](#) > [Odeslat](#).
- 4 Vyberte metodu přenosu.

- ! Zkontrolujte, zda přijímací zařízení podporuje zvolenou metodu přenosu.

Přijetí melodie

- Postupujte podle zobrazených pokynů.

- ! *Ve zprávě SMS nelze odeslat polyfonní melodii ani soubor MP3.*

Záznam zvuku

Pomocí této funkce můžete nahrát hlasovou poznámku. Zaznamenané zvuky lze také nastavit jako vyzvánění.

Nahrávání zvuku

- V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zábava](#) > [Záznam zvuku](#).

Poslech nahrávky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Správce souborů](#) > [Hudba](#).
- 2 Přejděte na nahrávku a vyberte možnost [Přehrát](#).

Videopřehrávač

Přehrávání videozáznamů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zábava](#) > [Videopřehrávač](#).
- 2 Přejděte na název a vyberte možnost [Přehrát](#).

Ovládání videozáznamů

Zastavení přehrávání videozáznamů

- Stiskněte tlačítko .

Pokračování v přehrávání videozáznamů

- Stiskněte tlačítko .

Přechod na následující nebo předchozí videozáznam

- Při přehrávání videozáznamů stiskněte tlačítko  nebo .

Rychlý přesun dopředu nebo dozadu

- Při přehrávání videozáznamů stiskněte a podržte tlačítko  nebo .

Změna hlasitosti

- Stiskněte tlačítko  nebo .

Hry

V paměti telefonu je několik her. Další hry si můžete stáhnout. Pro většinu her je k dispozici nápověda.

Spuštění hry

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zábava](#) > [Hry](#).
- 2 Vyberte hru.

Ukončení hry

- Stiskněte a podržte tlačítko .

Aplikace

Příprava na použití aplikací Java™

Pokud v telefonu ještě nejsou zadána potřebná nastavení, přečtěte si část *Nastavení* na straně 50.

Pomocí telefonu můžete stahovat a spouštět aplikace Java. Můžete také zobrazit informace nebo nastavit různé oprávnění aplikací.

Výběr aplikace Java

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Správce souborů](#) > [Aplikace](#).
- 2 Vyberte aplikaci.

Zobrazení informací o aplikaci Java

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Správce souborů](#) > [Aplikace](#).
- 2 Přejděte na požadovanou aplikaci a vyberte [Další](#) > [Informace](#).

Nastavení oprávnění pro aplikace Java

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Správce souborů](#) > [Aplikace](#).
- 2 Přejděte na požadovanou aplikaci a vyberte [Další](#) > [Oprávnění](#).

Nastavení velikosti obrazovky pro aplikaci Java

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Správce souborů](#) > [Aplikace](#).
- 2 Přejděte na požadovanou aplikaci a vyberte [Další](#) > [Obrazovka](#).
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Profily připojení k Internetu pro aplikace Java

Některé aplikace Java se potřebují připojovat k Internetu, aby z něj mohly získávat informace.

Výběr profilu připojení k Internetu pro aplikace Java

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Nastavení](#) > karta [Připojení](#) > [Nastav. Internetu](#) > [Nastavení Java](#).
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Možnosti připojení

Nastavení

Před použitím Internetu, funkce PlayNow™, služby Přátelé, aplikací Java, vzdálené synchronizace, zpráv MMS, e-mailu a fotoblogu budete v telefonu potřebovat nastavení.

Pokud tato nastavení nejsou ještě zadána, zkontrolujte, zda telefon podporuje přenos dat. Nastavení lze stáhnout pomocí průvodce nastavením nebo z webové stránky www.sonyericsson.com/support.

Stažení nastavení pomocí průvodce nastavením

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Nastavení](#) > karta [Všeobecné](#) > [Průvodce nastav.](#) > [Stážení nastavení](#).
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Stážení nastavení prostřednictvím počítače

- 1 Přejděte na webovou stránku www.sonyericsson.com/support.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Používání Internetu

Pomocí Internetu můžete používat služby online.

- ❗ *Pokud připojení k Internetu nefunguje, přečtěte si část Nastavení na straně 50 nebo se obraťte na provozovatele sítě.*

Spuštění prohlížeče

- V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Internet](#).

Ukončení prohlížeče

- Během prohlížení Internetu vyberte [Další](#) > [Ukončit prohlížeč](#).

Zobrazení možností

- Během prohlížení Internetu vyberte možnost [Další](#).

Během prohlížení Internetu

Během prohlížení Internetu můžete uskutečnit hovor nebo odeslat odkaz.

Uskutečnění hovoru

- Během prohlížení Internetu vyberte [Další](#) > [Nástroje](#) > [Volat](#).

Odeslání odkazu

- 1 Během prohlížení Internetu vyberte [Další](#) > [Nástroje](#) > [Odeslat odkaz](#).
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Použití záložek

Můžete vytvořit a upravit záložky, které slouží jako rychlé odkazy na vaše oblíbené webové stránky.

Vytvoření záložky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Internet](#) > [Další](#) > [Navigace](#) > [Záložky](#).
- 2 Přejděte na možnost [Nová záložka](#) a vyberte možnost [Přidat](#).
- 3 Zadejte informaci a vyberte možnost [Uložit](#).

Výběr záložky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Internet](#) > [Další](#) > [Navigace](#) > [Záložky](#).
- 2 Přejděte na záložku a vyberte možnost [Přejít](#).

Klávesové zkratky pro použití Internetu

Pomocí klávesových zkratk můžete přejít přímo k určité funkci prohlížeče Internetu.

Výběr klávesových zkratk pro použití Internetu

- V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Internet](#) > [Další](#) > [Možnosti](#) > karta [Prohlížení](#) > [Režim klávesnice](#) > [Zkratky](#).

Tlačítko	Zkratka
	Záložky
	Zadat adresu
	Prohledat web
	Historie
	Obnovit stránku
	Předat
	Posun o stránku nahoru
	Posun o stránku dolů
	Celá obrazovka nebo Normální zobraz.
	Přiblížit / vzdálit
	Zkratky

Stahování

Z webových stránek můžete stahovat například obrázky, schémata, hry nebo vyzvánění.

Stahování z webových stránek

- 1 Při prohlížení Internetu vyberte soubor, který chcete stáhnout.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Profily připojení k Internetu

Pokud máte k dispozici více profilů připojení k Internetu, můžete vybrat jiný profil.

Výběr profilu pro prohlížeč Internetu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Nastavení](#) > karta [Připojení](#) > [Nastav. Internetu](#) > [Profily Internetu](#).
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Certifikáty a zabezpečení Internetu

Tento telefon podporuje zabezpečené prohlížení. Některé internetové služby, například bankovní služby, vyžadují v telefonu přítomnost certifikátů. Certifikáty mohou již být uloženy v zakoupeném telefonu nebo lze stáhnout nové certifikáty.

Zobrazení certifikátů v telefonu

- V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Nastavení](#) > karta [Všeobecné](#) > [Zabezpečení](#) > [Certifikáty](#).

Čtečka kanálů RSS

Často aktualizovaný obsah, jako je denní zpravodajství, můžete přijímat v podobě informačních kanálů pomocí technologie RSS (Really Simple Syndication).

Přidání nových informačních kanálů z webové stránky

- Během prohlížení Internetu vyberte [Další](#) > [Inf. kanály RSS](#).

Vytvoření nového informačního kanálu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zprávy](#) > [Prohlížeč zpr.](#) [RSS](#) > [Další](#) > [Nový inf. kanál](#).

- 2 Zadejte webovou adresu s obsahem RSS (například http://rss.cnn.com/rss/cnn_topstories.rss) a vyberte možnost [Přejít](#).

Nastavení a použití možností čtečky kanálů RSS

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Zprávy](#) > [Prohlížeč zpr. RSS](#) > [Další](#).
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Bezdrátová technologie Bluetooth™

Funkce Bluetooth umožňuje bezdrátové připojení k jiným zařízením Bluetooth. Můžete například:

- připojit se k zařízením handsfree,
- připojit se ke stereofonním náhlavním soupravám,
- připojit se k více zařízením najednou,
- připojit se k počítačům a získat přístup na Internet,
- synchronizovat informace s počítači,
- používat příslušenství prohlížeče médií,
- vyměňovat položky a hrát hry pro více hráčů.

- ! *Při komunikaci prostřednictvím technologie Bluetooth doporučujeme udržovat vzdálenost do 10 metrů (33 stop), bez výskytu pevných předmětů mezi zařízeními.*

Příprava na použití bezdrátové technologie Bluetooth

Chcete-li komunikovat s jinými zařízeními, musíte funkci Bluetooth zapnout. Musíte také spárovat telefon s jinými zařízeními Bluetooth.

Zapnutí funkce Bluetooth

- V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Nastavení](#) > karta [Připojení](#) > [Bluetooth](#) > [Zapnout](#).

- ! Zkontrolujte, zda má zařízení, které chcete spárovat s telefonem, zapnutou funkci Bluetooth a zda je nastaveno jako viditelné.

Spárování telefonu se zařízením

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Nastavení](#) > karta [Připojení](#) > [Bluetooth](#) > [Moje zařízení](#) > [Nové zařízení](#) a vyhledejte dostupná zařízení.
- 2 Vyberte zařízení.
- 3 Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte přístupový kód.

Povolení připojení k telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Nastavení](#) > karta [Připojení](#) > [Bluetooth](#) > [Moje zařízení](#).
- 2 Vyberte zařízení ze seznamu.
- 3 Vyberte [Další](#) > [Povolit připojení](#).

První spárování telefonu se soupravou Bluetooth

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Nastavení](#) > karta [Připojení](#) > [Bluetooth](#) > [Handsfree](#).
- 2 Vyberte možnost [Ano](#).
- 3 Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte přístupový kód.

Spárování telefonu s více než jednou soupravou handsfree s funkcí Bluetooth

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Nastavení](#) > karta [Připojení](#) > [Bluetooth](#) > [Handsfree](#) > [Moje handsfree](#) > [Nové handsfree](#).
- 2 Přejděte na zařízení a vyberte možnost [Přidat](#).

Šetření energie

Pomocí této funkce můžete šetřit energií baterie. Telefon bude možné připojit pouze k jednomu zařízení Bluetooth. Chcete-li telefon připojit k více než jednomu zařízení Bluetooth současně, musíte tuto funkci vypnout.

Zapnutí šetření energie

- V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Nastavení](#) > karta [Připojení](#) > [Bluetooth](#) > [Šetření energie](#) > [Zapnuto](#).

Název telefonu

Pro telefon můžete určit název, pod kterým se bude zobrazovat v jiných zařízeních, které telefon najdou.

Zadání názvu telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Nastavení](#) > karta [Připojení](#) > [Bluetooth](#) > [Název telefonu](#).
- 2 Zadejte název telefonu a vyberte možnost [OK](#).

Viditelnost

Chcete-li, aby ostatní zařízení Bluetooth mohla zjistit telefon, můžete nastavit telefon jako viditelný.

Ukázání telefonu

- V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Nastavení](#) > karta [Připojení](#) > [Bluetooth](#) > [Viditelnost](#) > [Zobrazit telefon](#).

Výměna položek

Položky lze odesílat nebo přijímat použitím bezdrátové technologie Bluetooth jako metody přenosu. Ze seznamu nalezených zařízení vyberte některé zařízení.

Odeslání kontaktu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na kontakt a vyberte **Další > Odeslat kontakt > Pomocí Bluetooth**.
- 3 Vyberte zařízení, do kterého chcete položku odeslat.

Přijetí položky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Připojení > Bluetooth > Zapnout**.
- 2 Vyberte **Viditelnost > Zobrazit telefon**.
- 3 Po přijetí položky postupujte podle pokynů na obrazovce.

Přepnutí zvuku mezi telefonem a soupravou Bluetooth

Pomocí tlačítka na telefonu nebo tlačítka na soupravě handsfree můžete přepnout zvuk mezi telefonem a soupravou handsfree Bluetooth.

Přepnutí zvuku


- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Připojení > Bluetooth > Handsfree > Příchozí hovor**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost. Možnost **V telefonu** přepne zvuk do telefonu. Možnost **V handsfree** přepne zvuk do soupravy handsfree.

Přenos souborů

Soubory můžete synchronizovat pomocí bezdrátové technologie Bluetooth. Viz část *Synchronizace pomocí počítače* na straně 56.

Použití kabelu USB

Pomocí kabelu USB můžete připojit telefon k počítači, abyste mohli přenášet soubory v režimu **Přenos soub.** Pomocí režimu **Telefon** můžete také synchronizovat data, přenášet soubory a používat telefon jako modem. Další informace naleznete v příručce Začínáme na webové stránce www.sonyericsson.com/support.



Příprava na použití kabelu USB

- Viz část *Požadované operační systémy* na straně 19.

- ! *Používejte pouze kabel USB podporovaný telefonem. Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB z telefonu ani z počítače, protože by mohlo dojít k poškození paměti telefonu nebo paměťové karty.*

Bezpečné odpojení kabelu USB

- 1 Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu vyměnitelného disku v *Průzkumníkovi systému Windows*.
- 2 Vyberte možnost *Vysunout*.
- 3 Odpojte kabel USB, když se na telefonu zobrazí následující zpráva: *Připojení USB ukončeno. Nyní můžete bezpečně odpojit kabel USB.*

Přesouvání multimediálních souborů myší

Pomocí *Průzkumníku systému Microsoft Windows* můžete myší přesouvat multimediální soubory mezi telefonem nebo paměťovou kartou a počítačem.

Přesunutí multimediálních souborů myší

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Telefon: Vyberte možnost **Přenos soub.** Během přenosu zůstane telefon souborů zapnutý.

- 3 V počítači: Počkejte, než se paměť telefonu a paměťová karta objeví jako externí disk v *Průzkumníkovi systému Windows*.
- 4 Myší přesuňte vybrané soubory mezi telefonem a počítačem.

Synchronizace

Synchronizaci lze provádět dvěma různými způsoby:

- Pomocí kabelu USB nebo bezdrátové technologie Bluetooth můžete synchronizovat telefonní kontakty, události, úkoly a poznámky s počítačovými programy, jako je Microsoft Outlook®.
- Synchronizaci můžete provést také s použitím internetové služby. Další informace naleznete v příručce *Začínáme na webové stránce www.sonyericsson.com/support*.



Používejte v telefonu pouze jeden ze způsobů synchronizace najednou.

Synchronizace pomocí počítače

Před synchronizací musíte nainstalovat software *Sony Ericsson PC Suite*.



Software Sony Ericsson PC Suite se nachází na disku CD, který jste obdrželi společně s telefonem, a můžete jej také stáhnout na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Viz část *Požadované operační systémy* na straně 19.

Instalace softwaru Sony Ericsson PC Suite

- 1 Zapněte počítač a vložte disk CD. Disk CD se automaticky spustí a otevře se okno instalace.

! Pokud se disk CD nespustí, klepněte na položky *Start/Spustit a* do zobrazeného okna zadejte příkaz *D:start.exe*. Potom klepněte na tlačítko *OK*.

- 2 Vyberte jazyk a klepněte na tlačítko *OK*.
- 3 Klepněte na položku *Install Sony Ericsson PC Suite* (Instalovat software Sony Ericsson PC Suite) a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Synchronizace pomocí softwaru PC Suite

- 1 V počítači: Spustíte software *PC Suite* v nabídce *Start/Programy/Sony Ericsson/PC Suite*.
- 2 Postupujte podle pokynů pro připojení v softwaru *PC Suite*.
- 3 Telefon: Vyberte možnost *Telefon*.
- 4 V počítači: Když se zobrazí informace, že software *Sony Ericsson PC Suite* našel telefon, můžete začít používat aplikace v režimu telefonu.



Po instalaci softwaru *Sony Ericsson PC Suite* do počítače naleznete podrobnosti o použití v nápovědě softwaru.

Synchronizace prostřednictvím internetové služby

Telefon můžete synchronizovat online pomocí internetové služby. Pokud v telefonu ještě nejsou nastavení pro Internet, přečtěte si část *Nastavení* na straně 50.

Příprava na synchronizaci prostřednictvím internetové služby

Musíte zadat nastavení pro vzdálenou synchronizaci a zaregistrovat si synchronizační účet online u poskytovatele služeb. Požadovaná nastavení jsou následující:

- **Adresa serveru** – adresa URL serveru.
- **Uživatelské jméno** – uživatelské jméno k účtu.
- **Heslo** – heslo k účtu.
- **Připojení** – vyberte profil připojení k Internetu.
- **Aplikace** – označte aplikace k synchronizaci.
- **Nastavení aplikace** – vyberte aplikaci a zadejte název databáze. Pokud je vyžadováno uživatelské jméno a heslo, zadejte je.
- **Interval synchr.** – nastavte, jak často chcete provádět synchronizaci.

- [Vzdál. inicializace](#) – vyberte možnost, kterou chcete použít při zahájení synchronizace službou.
- [Vzdál. zabezpečení](#) – zadejte ID serveru a heslo pro server.

Zadání nastavení vzdálené synchronizace

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka > Organizátor > Synchronizace](#).
- 2 Přejděte na možnost [Nový účet](#) a vyberte možnost [Přidat](#).
- 3 Zadejte název nového účtu a vyberte možnost [Pokrač.](#)
- 4 Zadejte nastavení a vyberte možnost [Uložit](#).

Odstranění účtu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka > Organizátor > Synchronizace](#).
- 2 Přejděte na účet a vyberte [Další > Odstranit](#).

Spuštění vzdálené synchronizace

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka > Organizátor > Synchronizace](#).
- 2 Přejděte na účet a vyberte možnost [Spustit](#).



Aktualizační služba

Pomocí aktualizační služby můžete aktualizovat telefon nejnovějším softwarem. Během aktualizace nebudou ztraceny vaše osobní informace ani informace v telefonu.

Jsou dva způsoby aktualizace telefonu:

- vzdušnou cestou prostřednictvím telefonu,
- prostřednictvím dodaného kabelu USB a počítače připojeného k Internetu.



Aktualizační služba vyžaduje datový přístup (GPRS).

Příprava na použití aktualizační služby

Pokud v telefonu ještě nejsou potřebná nastavení, přečtete si část *Nastavení* na straně 50.

Zobrazení aktuální verze softwaru v telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka > Nastavení > karta Všeobecné > Aktual. služba](#).
- 2 Vyberte možnost [Verze softwaru](#).

Použití aktualizační služby pomocí telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Nastavení](#) > karta [Všeobecné](#) > [Aktual. služba](#).
- 2 Vyberte možnost [Hledat aktualizace](#) a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Použití aktualizační služby pomocí kabelu USB

- 1 Přejděte na webovou stránku www.sonyericsson.com/support nebo klepněte na položku *Aktualizační služba Sony Ericsson v softwaru PC Suite*, je-li v počítači nainstalován. Viz část *Instalace softwaru Sony Ericsson PC Suite* na straně 57.
- 2 Vyberte zemi a oblast.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nastavení připomínání aktualizační služby

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Nastavení](#) > karta [Všeobecné](#) > [Aktual. služba](#) > [Připomenutí](#).
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Další funkce

Budíky

Jako signál budíku můžete nastavit zvuk nebo rádio. Zvukový signál budíku se ozve i v případě, že je telefon v tichém režimu nebo je vypnutý. Spuštěný budík lze umlčet na dobu 9 minut nebo vypnout.

Nastavení budíku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Budíky](#).
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost [Upravit](#).
- 3 Přejděte na možnost [Čas](#): a vyberte možnost [Upravit](#).
- 4 Zadejte čas a vyberte [OK](#) > [Uložit](#).

Nastavení opakovaného budíku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Budíky](#).
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost [Upravit](#).
- 3 Přejděte na možnost [Opakování](#): a vyberte možnost [Upravit](#).
- 4 Přejděte na den a vyberte možnost [Označit](#).
- 5 Vyberte [Hotovo](#) > [Uložit](#).

Nastavení signálu budíku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Budíky](#).
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost [Upravit](#).
- 3 Přejděte na možnost [Upozor. budíku](#): a vyberte možnost [Upravit](#).
- 4 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost [Uložit](#).

Umlčení budíku

- Když je budík spuštěn, stiskněte libovolné tlačítko.

Umlčení rádiového budíku

- Když je budík spuštěn, vyberte možnost [Odložit](#).

Vypnutí budíku

- Když je budík spuštěn, vyberte možnost [Vypnout](#).

Zrušení budíku

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Budíky](#).
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost [Vypnout](#).

Kalendář

Kalendář lze synchronizovat s kalendářem v počítači nebo s kalendářem na webu. Viz část *Synchronizace* na straně 56.

Události

Můžete přidat nové události nebo opakovaně použít existující události.

Přidání události

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Kalendář](#).
- 2 Vyberte datum.
- 3 Přejděte na možnost [Nová událost](#) a vyberte možnost [Přidat](#).
- 4 Zadejte informace a potvrďte každou položku.
- 5 Vyberte možnost [Uložit](#).

Zobrazení události

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Kalendář](#).
- 2 Vyberte datum.
- 3 Přejděte na událost a vyberte možnost [Zobrazit](#).

Opakované použití existující události

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Kalendář](#).
- 2 Vyberte datum.
- 3 Přejděte na událost a vyberte možnost [Zobrazit](#).
- 4 Vyberte [Další](#) > [Upravit](#).
- 5 Upravte událost a potvrďte každou položku.
- 6 Vyberte možnost [Uložit](#).

Odeslání události

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Kalendář](#).
- 2 Vyberte datum.
- 3 Přejděte na událost a vyberte [Další](#) > [Odeslat](#).
- 4 Vyberte metodu přenosu.

! Zkontrolujte, zda přijímací zařízení podporuje zvolenou metodu přenosu.

Zobrazení týdenního kalendáře

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Kalendář](#).
- 2 Vyberte datum.
- 3 Vyberte [Další](#) > [Zobrazit týden](#).

Nastavení doby spuštění připomenutí

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Kalendář](#).
- 2 Vyberte datum.
- 3 Vyberte [Další](#) > [Upřesnit](#) > [Připomenutí](#).
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

! Možnost připomenutí nastavená v kalendáři má vliv na možnost připomenutí nastavenou v úkolech.

Procházení kalendáře

Mezi dny nebo týdny lze procházet pomocí navigačního tlačítka. V zobrazení měsíce můžete používat klávesové zkratky.

Tlačítko	Zkratka
	Předchozí týden
	Předchozí měsíc
	Předchozí rok
	Aktuální den
	Následující týden
	Následující měsíc
	Následující rok

Nastavení kalendáře

Zobrazení možností kalendáře

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Kalendář](#).
- 2 Vyberte možnost [Další](#).

Úkoly

Můžete přidat nové úkoly nebo opakovaně použít existující úkoly.

Přidání úkolu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Úkoly](#).
- 2 Vyberte [Nový úkol](#) > [Přidat](#).
- 3 Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Zadejte podrobnosti a potvrďte každou položku.

Zobrazení úkolu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Úkoly](#).
- 2 Přejděte na úkol a vyberte možnost [Zobrazit](#).

Opakované použití existujícího úkolu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Úkoly](#).
- 2 Přejděte na úkol a vyberte možnost [Zobrazit](#).
- 3 Vyberte [Další](#) > [Upravit](#).
- 4 Upravte úkol a vyberte možnost [Pokrač.](#)
- 5 Zvolte, zda chcete nastavit připomenutí.

Odeslání úkolu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Úkoly](#).
- 2 Přejděte na úkol a vyberte [Další](#) > [Odeslat](#).
- 3 Vyberte metodu přenosu.

! Zkontrolujte, zda přijímající zařízení podporuje zvolenou metodu přenosu.

Nastavení doby spuštění připomenutí

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Úkoly](#).
- 2 Přejděte na úkol a vyberte [Další](#) > [Připomenutí](#).
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

! Možnost připomenutí nastavená v úkolech má vliv na možnost připomenutí nastavenou v kalendáři.

Poznámky

Můžete vytvářet poznámky a ukládat je. Poznámku můžete také zobrazit v pohotovostním režimu.

Přidání poznámky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Poznámky](#).
- 2 Vyberte [Nová poznámka](#) > [Přidat](#).
- 3 Napište poznámku a vyberte možnost [Uložit](#).

Zobrazení poznámky v pohotovostním režimu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Poznámky](#).
- 2 Přejděte na poznámku a vyberte [Další](#) > [Zobrazit v pohot.](#)

Úprava poznámky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Poznámky](#).
- 2 Přejděte na poznámku a vyberte [Další](#) > [Upravit](#).
- 3 Upravte poznámku a vyberte možnost [Uložit](#).

Odeslání poznámky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Poznámky](#).
- 2 Přejděte na poznámku a vyberte [Další](#) > [Odeslat](#).
- 3 Vyberte metodu přenosu.

! Zkontrolujte, zda přijímající zařízení podporuje zvolenou metodu přenosu.

Časovač, stopky a kalkulačka

Použití časovače

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Časovač](#).
- 2 Zadejte hodiny, minuty a sekundy.
- 3 Vyberte možnost [Spustit](#).

Používání stopek

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Stopky](#) > [Spustit](#).
- 2 Chcete-li zobrazit nový mezičas, vyberte možnost [Nový čas](#).

Použití kalkulačky

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Kalkulačka](#).
- 2 Pomocí tlačítek  a  vyberte symbol $\div$ $\times$ $+$ $-$ $\%$ $=$.

Paměť kódů

Do paměti kódů můžete uložit bezpečnostní kódy, například kódy kreditních karet. Musíte nastavit přístupový kód pro otevření paměti kódů.

Kontrolní slovo

Kontrolní slovo potvrzuje, že jste zadali správný přístupový kód. Je-li přístupový kód správný, zobrazí se

správné kódy. Je-li zadán přístupový kód nesprávný, zobrazí se nesprávné kontrolní slovo a také nesprávné kódy.

První otevření paměti kódů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Paměť kódů](#).
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce a vyberte možnost [Pokrač.](#)
- 3 Zadejte přístupový kód a vyberte možnost [Pokrač.](#)
- 4 Potvrďte přístupový kód a vyberte možnost [Pokrač.](#)
- 5 Zadejte kontrolní slovo a vyberte možnost [Hotovo](#).

Přidání kódu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Paměť kódů](#).
- 2 Zadejte přístupový kód a vyberte [Nový kód](#) > [Přidat](#).
- 3 Zadejte název přiřazený ke kódu a vyberte možnost [Pokrač.](#)
- 4 Zadejte kód a vyberte možnost [Hotovo](#).

Změna přístupového kódu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Paměť kódů](#).
- 2 Zadejte přístupový kód a vyberte [Další](#) > [Změnit příst. kód](#).
- 3 Zadejte nový přístupový kód a vyberte možnost [Pokrač.](#)

- 4 Znovu zadejte nový přístupový kód a vyberte možnost [Pokrač.](#)
- 5 Zadejte kontrolní slovo a vyberte možnost [Hotovo.](#)

Zapomněli jste svůj přístupový kód?

Pokud přístupový kód zapomenete, musíte vymazat paměť kódů. To znamená, že budou odstraněny všechny položky v paměti kódů. Při příštím vstupu do paměti kódu musíte pokračovat postupem pro první otevření paměti kódů. Viz část *První otevření paměti kódů* na straně 63.

Vymazání paměti kódů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Organizátor](#) > [Paměť kódů](#).
- 2 Zadejte libovolný přístupový kód, pomocí kterého otevřete paměť kódů. Kontrolní slovo a kódy, které se zobrazí, nejsou správné.
- 3 Vyberte [Další](#) > [Vymazat](#).
- 4 Zobrazí se otázka [Vymazat paměť kódů?](#)
- 5 Vyberte možnost [Ano](#).

Profily

Profily automaticky přizpůsobují telefon různým situacím, například během schůzky nebo řízení automobilu. Některá nastavení profilů, například hlasitost vyzvánění, lze automaticky

nastavit tak, aby byla vhodná pro určité místo nebo příslušenství. Nastavení profilu můžete obnovit na výchozí nastavení zvolená výrobcem.

Výběr profilu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Nastavení](#) > karta [Všeobecné](#) > [Profily](#).
- 2 Vyberte profil.

Zobrazení a úpravy profilu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Nastavení](#) > karta [Všeobecné](#) > [Profily](#).
- 2 Přejděte na profil a vyberte [Další](#) > [Zobrazit/upravit](#).



Normální profil nelze přejmenovat.

Obnovení výchozích nastavení všech profilů

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Nastavení](#) > karta [Všeobecné](#) > [Profily](#).
- 2 Přejděte na profil a vyberte [Další](#) > [Obnovit profily](#).

Čas a datum

Nastavení času

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Nastavení](#) > karta [Všeobecné](#) > [Čas a datum](#) > [Čas](#).
- 2 Zadejte čas a vyberte možnost [Uložit](#).

Nastavení data

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Nastavení](#) > karta [Všeobecné](#) > [Čas a datum](#) > [Datum](#).
- 2 Zadejte datum a vyberte možnost [Uložit](#).

Schémata

Pomocí nastavení, jako jsou barvy a tapeta, můžete změnit vzhled obrazovky. Můžete také vytvářet nová schémata a stahovat je. Další informace naleznete na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Nastavení schématu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Správce souborů](#) > [Schémata](#).
- 2 Přejděte na schéma a vyberte možnost [Nastavit](#).

Zámky

Zámek karty SIM

Tento zámek chrání pouze vaše předplatné. Telefon bude fungovat s novou kartou SIM. Je-li tento zámek zapnutý, musíte zadat kód PIN (Personal Identity Number – osobní identifikační číslo).

Zadáte-li kód PIN chybně třikrát po sobě, karta SIM se zablokuje. Budete muset zadat kód PUK (Personal Unblocking Key – osobní odblokovací kód). Kódy PIN a PUK získáte od provozovatele sítě.

Odblokování karty SIM

- 1 Pokud se zobrazí zpráva [Kód PIN blokován](#), zadejte kód PUK a vyberte možnost [OK](#).
- 2 Zadejte nový čtyřmístný až osmimístný číselný kód PIN a vyberte možnost [OK](#).
- 3 Znovu zadejte nový kód PIN a vyberte možnost [OK](#).

Úprava kódu PIN

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Nastavení](#) > karta [Všeobecné](#) > [Zabezpečení](#) > [Zámky](#) > [Ochrana karty SIM](#) > [Změnit kód PIN](#).
- 2 Zadejte kód PIN a vyberte možnost [OK](#).
- 3 Zadejte nový čtyřmístný až osmimístný číselný kód PIN a vyberte možnost [OK](#).
- 4 Znovu zadejte nový kód PIN a vyberte možnost [OK](#).

! *Zobrazí-li se zpráva [Kódy nesouhlasí](#), byl chybně zadán nový kód PIN.
Zobrazí-li se zpráva [Chybný kód PIN následovaná zprávou \[Původní kód PIN\]\(#\)](#), byl chybně zadán původní kód PIN.*

Použití zámku karty SIM

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Všeobecné > Zabezpečení > Zámky > Ochrana karty SIM > Ochrana.**
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Zadejte kód PIN a vyberte možnost **OK**.

Zámek telefonu

Pomocí zámků telefonu můžete zabránit zneužití telefonu. Kód zámků telefonu (standardně 0000) lze změnit na libovolný čtyř až osmimístný osobní číselný kód.

- ! Je důležité, abyste si zapamatovali nový kód. Pokud jej zapomenete, musíte telefon doručit místnímu prodejci výrobků značky Sony Ericsson.

Použití zámků telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Všeobecné > Zabezpečení > Zámky > Ochrana telefonu > Ochrana.**

- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Zadejte kód zámků telefonu a vyberte možnost **OK**.

Změna kódu zámků telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte **Nabídka > Nastavení > karta Všeobecné > Zabezpečení > Zámky > Ochrana telefonu > Změnit kód.**
- 2 Zadejte původní kód a vyberte možnost **OK**.
- 3 Zadejte nový kód a vyberte možnost **OK**.
- 4 Znovu zadejte kód a vyberte možnost **OK**.

Číslo IMEI

Poznamenejte si číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity) vašeho telefonu. Můžete ho potřebovat v případě odcizení telefonu.

Zobrazení čísla IMEI

- V pohotovostním režimu stiskněte **(*)a(A)**, **(#)w(R)**, **(0) +**, **(6)**, **(#)w(R)**.

Odstraňování potíží

Řešení problémů s telefonem

Některé problémy vyžadují kontaktování provozovatele sítě.

Další podporu získáte na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Nejčastější dotazy

Mám potíže s kapacitou paměti nebo telefon pracuje pomalu.

Restartujte telefon každý den. Uvolní se tím paměť. Můžete také použít funkci [Obnovení nastav.](#)

Obnovení výchozích nastavení telefonu

Pokud vyberete možnost [Obnovit nastavení](#), budou odstraněny změny nastavení.

Pokud vyberete možnost [Obnovit vše](#), budou kromě změn nastavení odstraněny také veškeré kontakty, zprávy, osobní data a obsah, který byl do telefonu stažen, přijat nebo byl upraven.

Obnovení nastavení telefonu

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka > Nastavení > karta Všeobecné > Obnovení nastav. > Obnovit nastavení](#).
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce a vyberte možnost [Pokrač.](#)

Baterii telefonu nelze nabít nebo je kapacita baterie nízká.

Nabíječka není řádně připojena nebo baterie nemá dostatečný kontakt. Vyjměte baterii a vyčistěte konektory.

Baterie je vyčerpaná a měla by být vyměněna. Viz část [Nabíjení baterie](#) na straně 8.

Při zahájení nabíjení telefonu se nezobrazí ikona nabíjení.

Při nabíjení může trvat několik minut, než se na obrazovce zobrazí ikona baterie.

Některé možnosti nabídky se zobrazují šedou barvou.

Služba není aktivována. Obraťte se na provozovatele sítě.

V telefonu nelze používat zprávy SMS.

Chybí nastavení nebo jsou nesprávná. Obraťte se na provozovatele sítě a zjistěte správné nastavení střediska zpráv SMS. Viz část [Zprávy SMS](#) na straně 34.

V telefonu nelze používat zprávy MMS.

Vaše předplatné nezahrnuje přenos dat. Chybí nastavení nebo jsou nesprávná. Obraťte se na provozovatele sítě.

Viz část [Nápověda v telefonu](#) na straně 7 nebo přejděte na webovou stránku www.sonyericsson.com/support

a objednejte si nastavení podle pokynů na obrazovce. Viz část *Nastavení* na straně 50.

Jakým způsobem lze při psaní zprávy SMS zapnout nebo vypnout textový vstup T9?

Při zadávání textu stiskněte a přidržte tlačítko . Když je aktivován textový vstup T9, v horní části zprávy SMS se zobrazí označení T9.

Jakým způsobem lze změnit jazyk telefonu?

- 1 V pohotovostním režimu vyberte [Nabídka](#) > [Nastavení](#) > karta [Všeobecné](#) > [Jazyk](#) > [Jazyk telefonu](#).
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Nefunguje Internet.

Vaše předplatné nezahrnuje přenos dat. Chybí nastavení pro Internet nebo jsou nesprávná. Obratě se na provozovatele sítě.

Viz část *Nápověda v telefonu* na straně 7 nebo přejděte na webovou stránku www.sonyericsson.com/support a objednejte si nastavení pro Internet podle pokynů na obrazovce. Viz část *Nastavení* na straně 50.

Telefon nemůže zjistit jiná zařízení prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth.

Funkce Bluetooth není zapnuta.

Zkontrolujte, zda je telefon nastaven jako viditelný. Viz část *Přijetí položky* na straně 55.

Při použití kabelu USB nelze provést synchronizaci nebo přenos dat mezi telefonem a počítačem.

Kabel nebo software dodaný s telefonem nebyl řádně instalován. Přejděte na webovou stránku www.sonyericsson.com/support a přečtěte si příručky *Začínáme*, které obsahují podrobné pokyny pro instalaci a návody pro odstraňování potíží.

Chybové zprávy

Vložte kartu SIM.

V telefonu není vložena karta SIM nebo je vložena špatně.

Viz část *Nabíjení baterie* na straně 8.

Konektory karty SIM potřebují vyčistit. Je-li karta poškozena, obraťte se na provozovatele sítě.

Vložte správnou kartu SIM.

Telefon je nastaven tak, že může pracovat jen s určitými kartami SIM. Zkontrolujte, zda používáte kartu SIM od vašeho provozovatele sítě.

Chybný kód PIN/Chybny kód PIN2

Kód PIN nebo PIN2 byl zadán nesprávně.

Zadejte správný kód PIN nebo PIN2 a vyberte možnost [Ano](#). Viz část *Vložení karty SIM* na straně 5.

Kód PIN blokován/Kód PIN2 blokován

Kód PIN nebo PIN2 byl zadán třikrát po sobě nesprávně.

Postup odblokování naleznete v části *Zámek karty SIM* na straně 65.

Kódy nesouhlasí.

Zadané kódy nejsou stejné. Chcete-li změnit bezpečnostní kód, například kód PIN, musíte nový kód potvrdit. Viz část *Zámek karty SIM* na straně 65.

Žádný signál sítě

Telefon je v režimu Letadlo. Viz část *Režim Letadlo* na straně 7.

Telefon nepřijímá žádný rádiový signál nebo je přijatý signál příliš slabý. Obrat'te se na provozovatele sítě a ověřte, zda je dostupný signál sítě v místě, kde se nacházíte.

Karta SIM nepracuje správně. Vložte kartu SIM do jiného telefonu. Pokud tento postup odstraní problém, je pravděpodobnou příčinou problému telefon. Kontaktujte nejbližší servis společnosti Sony Ericsson.

Pouze tísňová vol.

Jste v dosahu sítě, ale nemáte povolení ji používat. V případě tísne někteří provozovatelé sítě umožňují volat na mezinárodní tísňové číslo 112. Viz část *Tísňová volání* na straně 24.

Kód PUK je blokován. Obrat'te se na provozovatele sítě.

Osobní odblokovací kód (PUK) byl zadán desetkrát nesprávně.

Pouze nabíjení, cizí baterie

Baterie, kterou používáte, není schválena společností Sony Ericsson. Viz část *Baterie* na straně 72.

Důležité informace

Webové stránky pro zákazníky společnosti Sony Ericsson

Na webové stránce www.sonyericsson.com/support naleznete část technické podpory se snadným přístupem k nápovědě a tipům. Jsou zde nejnovější aktualizace softwaru a tipy k efektivnějšímu používání výrobku.

Servis a podpora

Máte přístup k řadě exkluzivních servisních výhod, např.:

- Globální a místní webové stránky poskytující podporu.
- Globální síť informačních linek.

Podpora

Argentina	800-333-7427
Australia	1-300650-600
Belgique/België	02-7451611
Brasil	4001-04444
Canada	1-866-766-9374
Central Africa	+27 112589023
Chile	123-0020-0656
Colombia	18009122135
Česká republika	844550 055
Danmark	33 31 28 28
Deutschland	0180 534 2020
Ελλάδα	801-11-810-810 210-89 91 919
España	902 180 576
France	0 825 383 383
Hong Kong/香港	8203 8863
Hrvatska	062 000 000
India/भारत	39011111

- Rozsáhlá síť servisních partnerů společnosti Sony Ericsson.
 - Záruční doba. Další informace o podmínkách záruky naleznete v této uživatelské příručce.
- Na webové stránce www.sonyericsson.com naleznete nejnovější nástroje a informace podpory. Další informace o provozovatelem poskytovaných službách a funkcích získáte od provozovatele sítě. Můžete také kontaktovat některou z informačních linek. Pokud v následujícím seznamu není uvedena vaše země nebo oblast, obraťte se na místního prodejce. (Hovory jsou účtovány podle platných vnitrostátních sazeb včetně místních daní. To se netýká volání na bezplatná čísla.)
- Pokud by výrobek vyžadoval servis, obraťte se na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na některého z našich servisních partnerů. Pro účely případné záruční reklamace si uschovejte doklad o koupi.

questions.AR@support.sonyericsson.com
questions.AU@support.sonyericsson.com
questions.BE@support.sonyericsson.com
questions.BR@support.sonyericsson.com
questions.CA@support.sonyericsson.com
questions.CF@support.sonyericsson.com
questions.CL@support.sonyericsson.com
questions.CO@support.sonyericsson.com
questions.CZ@support.sonyericsson.com
questions.DK@support.sonyericsson.com
questions.DE@support.sonyericsson.com
questions.GR@support.sonyericsson.com

questions.ES@support.sonyericsson.com
questions.FR@support.sonyericsson.com
questions.HK@support.sonyericsson.com
questions.HR@support.sonyericsson.com
questions.IN@support.sonyericsson.com

Indonesia	021-2701388	questions.ID@support.sonyericsson.com
Ireland	1850 545 888	questions.IE@support.sonyericsson.com
Italia	06 48895206	questions.IT@support.sonyericsson.com
Lietuva	8 70055030	questions.LT@support.sonyericsson.com
Magyarország	+36 1 880 4747	questions.HU@support.sonyericsson.com
Malaysia	1-800-889900	questions.MY@support.sonyericsson.com
México	01 800 000 4722	questions.MX@support.sonyericsson.com
Nederland	0900 899 8318	questions.NL@support.sonyericsson.com
New Zealand	0800-100150	questions.NZ@support.sonyericsson.com
Norge	815 00 840	questions.NO@support.sonyericsson.com
Österreich	0810 200245	questions.AT@support.sonyericsson.com
Pakistan	111 22 55 73 (92-21) 111 22 55 73	questions.PK@support.sonyericsson.com
Philippines/Pilipinas	02-6351860	questions.PH@support.sonyericsson.com
Polska	0 (prefiks) 22 6916200	questions.PL@support.sonyericsson.com
Portugal	808 204 466	questions.PT@support.sonyericsson.com
România	(+4021) 401 0401	questions.RO@support.sonyericsson.com
Россия	8 (495) 787 0986	questions.RU@support.sonyericsson.com
Schweiz/Suisse/Svizzera	0848 824 040	questions.CH@support.sonyericsson.com
Singapore	67440733	questions.SG@support.sonyericsson.com
Slovensko	02-5443 6443	questions.SK@support.sonyericsson.com
South Africa	0861 6322222	questions.ZA@support.sonyericsson.com
Suomi	09-299 2000	questions.FI@support.sonyericsson.com
Sverige	013-24 45 00	questions.SE@support.sonyericsson.com
Türkiye	0212 473 77 71	questions.TR@support.sonyericsson.com
Україна	(+0380) 44 590 1515	questions.UA@support.sonyericsson.com
United Kingdom	08705 23 7237	questions.GB@support.sonyericsson.com
United States	1-866-7669347	questions.US@support.sonyericsson.com
Venezuela	0-800-100-2250	questions.VE@support.sonyericsson.com
الإمارات العربية المتحدة	43 919880	questions.AE@support.sonyericsson.com
中国	4008100000	questions.CN@support.sonyericsson.com
台灣	02-25625511	questions.TW@support.sonyericsson.com
ไทย	02-2483030	questions.TH@support.sonyericsson.com

Bezpečné a efektivní použití

Dodržujte tyto zásady. Nedodržení těchto zásad může ohrozit vaše zdraví nebo způsobit nesprávnou funkci výrobku. Máte-li pochybnosti, zda výrobek funguje správně, před nabíjením a použitím nechte výrobek prohlédnout certifikovaným servisním partnerem.



Doporučení pro bezpečné použití našich výrobků

- S výrobkem zacházejte opatrně a uchovávejte jej na čistém a bezprašném místě.
- **Varování!** Baterie může při vhození do ohně explodovat.
- Nevystavujte výrobek působení kapaliny nebo nadměrné vlhkosti.
- Nevystavujte výrobek působení extrémních teplot. Baterii nevystavujte teplotě nad +60 °C (+140 °F).



- Nevystavujte výrobek působení plamene nebo zapálených tabákových výrobků.
- Nedovolte, aby výrobek spadl na zem, neházejte jím ani se nepokoušejte jej ohýbat.
- Nepokoušejte se výrobek barvit, rozebírat či upravovat. Servis by měli provádět pouze osoby s oprávněním společnosti Sony Ericsson.
- Před použitím výrobku v blízkosti kardiostimulátorů nebo jiných zdravotnických přístrojů či pomůcek se poraďte s kompetentním zdravotnickým personálem a seznamte se s pokyny výrobce příslušného zdravotnického přístroje.
- Na místech, kde je to požadováno, přestaňte používat elektronická zařízení nebo vypněte jejich rádiový vysílač.



- Nepoužívejte výrobek v prostorech s potenciálně výbušným prostředím.
- Nepokládejte výrobek do prostoru nad bezpečnostním vzduchovým polštářem (airbagem) v automobilu ani do tohoto prostoru neinstalujte bezdrátové zařízení.
- Pozor: Prasklý nebo zlomený displej můžete mít ostré hrany nebo úlomky, které mohou být nebezpečné na dotek.
- Náhlavní soupravu Bluetooth nepoužívejte v pozicích, ve kterých je její použití nepohodlné nebo ve kterých je namáhána.

DĚTI

Varování! Uchovejte mimo dosah dětí. Nedovolte dětem, aby si hrály s mobilními telefony nebo jejich příslušenstvím. Děti by mohli poranit sebe nebo jiné osoby. Výrobky mohou obsahovat malé součásti, které by se mohly oddělit a děti by se jimi mohly udusit.



Napájení (nabíječka)

Nabíječku připojujte pouze ke zdrojům napájení, které odpovídají označení na výrobku. Nepoužívejte ve venkovním nebo vlhkém prostředí. Neměňte kabel ani jej nevystavujte poškození nebo namáhání. Před čištěním výrobek odpojte. Nikdy neměňte vidlici kabelu. Pokud vidlice neodpovídá zásuvce, nechte si nainstalovat správnou zásuvku odborníkem. Když je výrobek připojen k elektrické zásuvce, odebírá malé množství energie. Chcete-li zamezit této malé, ale zbytečné spotřebě energie, po nabití odpojte výrobek z elektrické zásuvky. Použití nabíječek jiné značky než Sony Ericsson může mít za následek zvýšené bezpečnostní riziko.

Baterie

Nové nebo dlouho nepoužívané baterie mohou mít po krátkou dobu sníženou kapacitu. Před prvním použitím baterii zcela nabijte. Baterii používejte

pouze k určenému účelu. Baterii nabíjejte při teplotách od +5 °C do +45 °C (od +41 °F do +113 °F). Nevkládejte baterii do úst. Nedopustěte, aby se kontakty baterie dotýkaly jiných kovových předmětů. Před vyjmutím baterie vypněte výrobek. Výkon závisí na teplotě, síle signálu, způsobu použití, zvolených funkcích a hlasových či datových přenosech. K výměně vestavěných baterií mají oprávnění pouze servisní partneři společnosti Sony Ericsson. Použití baterií jiné značky než Sony Ericsson může mít za následek zvýšené bezpečnostní riziko.

Osobní zdravotnické přístroje

Mobilní telefony mohou ovlivňovat činnost implantovaných zdravotnických přístrojů. Riziko ovlivnění snížíte, pokud mezi telefonem a přístrojem zachováte minimální vzdálenost 15 cm (6 palců). Telefon přikládejte k pravému uchu. Nenoste telefon v náprsní kapse. Máte-li podezření, že telefon způsobuje rušení, vypněte jej. Používáte-li jakýkoliv zdravotnický přístroj, poraďte se se svým lékařem a výrobcem přístroje.

Řízení vozidla

Někteří výrobci automobilů zakazují používat telefony v jejich vozidlech, pokud instalace není doplněna soupravou handsfree s venkovní anténou. Chcete-li ověřit, zda mobilní telefon nebo souprava handsfree Bluetooth nebudou ovlivňovat elektronické systémy vozidla, obraťte se na zastoupení výrobce vozidla. Vždy věnujte plnou pozornost řízení a dodržujte platné zákony a předpisy, které omezují použití bezdrátových zařízení během řízení.

Funkce využívající systém GPS a služby určení polohy

Některé produkty poskytují funkce založené na systému GPS nebo službách určení polohy. Funkce určení polohy je poskytována „tak jak je“ a „se

všemi nedostatky“. Společnost Sony Ericsson neposkytuje žádné prohlášení ani záruku týkající se přesnosti informací o poloze.

Použití informací o poloze zařízeními nemusí fungovat bez přerušení nebo bez chyb a může také záviset na dostupnosti služeb sítě. Upozorňujeme, že v některých prostředích může tato funkce fungovat omezeně nebo nemusí fungovat vůbec, například v interiérech budov nebo v blízkosti budov. Pozor: Nepoužívejte systém GPS způsobem, který rozptyluje řidiče během řízení.

Tišňová volání

Spojení hovoru nelze zaručit za všech okolností. Při důležité komunikaci se nikdy nespolehejte pouze na mobilní telefony. Hovory nemusí fungovat ve všech oblastech, ve všech sítích nebo při používání některých síťových služeb či funkcí telefonu.

Anténa

Použití anténového vybavení, které není prodáváno společností Sony Ericsson, může vést k poškození telefonu, snížení jeho výkonu a zvýšení hodnot SAR nad povolené limity. Nezakrývejte anténu rukou, protože tím ovlivníte kvalitu hovoru a výkonovou úroveň a můžete zkrátit dobu výměry při hovorech a v pohotovostním režimu.

Effektivní používání telefonu

Držte telefon jako sluchátko kteréhokoli jiného telefonu. Nezakrývejte během používání horní část telefonu, protože to může ovlivnit kvalitu hovoru a způsobit, že telefon bude pracovat s vyšší spotřebou energie, než je nutné. Tím se zkrátí doba pro hovory a pohotovostní doba.

Působení rádiových vln a úroveň měrné míry pohlcení (SAR)

Když zapnete telefon nebo soupravu handsfree Bluetooth, vysílají malé množství energie na rádiovou frekvenci. Na základě pravidelného a důkladného

vyhodnocování vědeckých studií byly vyvinuty mezinárodní bezpečnostní směrnice. Tyto směrnice uvádějí povolené úrovně působení rádiových vln. Tyto směrnice obsahují bezpečnostní rezervu, která zajišťuje bezpečnost všech osob a zohledňuje možné odchylky měření.

Jednotka SAR (měrná míra pohlcení) je jednotkou pro měření rádiové energie, kterou lidské tělo pohlcuje při použití mobilního telefonu. Hodnota SAR je určena jako nejvyšší certifikovaná úroveň výkonu v laboratorních podmínkách. Ve skutečnosti může být hodnota SAR mnohem nižší, protože telefon je navržen tak, aby k dosažení zvolené síť používal nejnižší nutný výkon. Neexistují žádné důkazy o odlišné bezpečnosti na základě odlišné hodnoty SAR.

Výrobky vybavené rádiovými vysílací a přijímači, které jsou prodávány v USA, musí mít certifikát komise FCC (Federal Communications Commission). Je-li požadováno testování, je telefon testován v pozici u ucha a při nošení na těle. Tento telefon byl testován pro provoz při nošení na těle, když je umístěn minimálně 15 mm od těla a v blízkosti nejsou žádné kovové součásti, nebo když je správně používán s vhodným příslušenstvím značky Sony Ericsson nošeným na těle.

Další informace o hodnotách SAR a působení rádiové energie naleznete na webové stránce: www.sonyericsson.com/health.

Škodlivý software

Škodlivý software jsou aplikace, které mohou poškodit mobilní telefon nebo počítače. Mezi tyto škodlivé aplikace patří viry, červi, spyware a další nežádoucí programy. Přestože toto zařízení využívá bezpečnostní opatření proti těmto aplikacím, nemůže společnost Sony Ericsson zaručit ani prohlásit, že bude toto zařízení odolné vůči útokům škodlivého softwaru. Riziko útoků škodlivého softwaru však můžete snížit tím, že budete při stahování obsahu nebo povolování aplikací opatrní, nebudete otvírat zprávy z neznámých zdrojů

a nebudete na ně odpovídat, pro přístup k Internetu budete používat důvěryhodné služby a do mobilního telefonu budete stahovat pouze obsah ze známých, spolehlivých zdrojů.

Příslušenství

Používejte pouze originální příslušenství značky Sony Ericsson a využívejte pouze služby certifikovaných servisních partnerů. Společnost Sony Ericsson neprovádí testování příslušenství jiných výrobců. Příslušenství může mít vliv na působení rádiové energie, rádiový výkon, hlasitost zvuku, elektrickou bezpečnost a další oblasti. Použití příslušenství a součástí od jiných výrobců může mít za následek vznik zdravotního nebo bezpečnostního rizika a snížení výkonu.

Usnadnění používání pro uživatele se zvláštními potřebami

V USA mohou telefony Sony Ericsson nabízet kompatibilitu s terminály TTY (při použití nezbytného příslušenství). Další informace získáte od střediska Sony Ericsson Special Needs Center na čísle 877 878 1996 (volání z terminálu TTY), na čísle 877 207 2056 (hlasové volání) nebo na webové stránce www.sonyericsson-snc.com.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení

S elektronickými zařízeními a bateriemi nesmí být nakládáno jako s odpadem z domácnosti. Namísto toho by tato zařízení měla být odevzdána na příslušném sběrném místě pro recyklaci odpadu. Tím se zabrání možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Informace o platných místních předpisech vám poskytnou na obecním úřadě, v komunálních službách, v prodejně, ve které jste výrobek zakoupili, nebo na informační lince společnosti Sony Ericsson.



Likvidace baterie

Seznamte se s platnými místními předpisy nebo se obraťte na informační linku společnosti Sony Ericsson. Nikdy neodhazujte do odpadu z domácnosti.



Paměťová karta

Pokud je tento výrobek dodán společně s výměnitelnou paměťovou kartou, je tato karta všeobecně kompatibilní se zakoupeným telefonem. Nemusí být však kompatibilní s jinými zařízeními nebo schopnosti jejich paměťových karet. Před zakoupením nebo použitím jiných zařízení zkontrolujte jejich kompatibilitu s kartou. Pokud je výrobek vybaven čtečkou paměťové karty, před zakoupením nebo použitím paměťové karty zkontrolujte její kompatibilitu. Paměťové karty jsou zpravidla dodávány již naformátované. Chcete-li paměťovou kartu přeformátovat, použijte kompatibilní zařízení. Při formátování paměťové karty v počítači nepoužívejte standardní formát operačního systému. Podrobnosti naleznete v pokynech pro použití zařízení nebo je získáte od podpory pro zákazníky.

VAROVÁNÍ:

Pokud použité zařízení vyžaduje adaptér, který se zasunuje do telefonu nebo do jiného zařízení, nakládejte kartu přímo bez požadovaného adaptéru.

Preventivní opatření pro používání paměťové karty

- Nevystavujte paměťovou kartu působení vlhkosti.
- Nedotýkejte se kontaktů rukou ani jakýmkoliv kovovým předmětem.
- Paměťovou kartu nevystavujte úderům, neohýbejte ji ani s ní neházejte.
- Nepokoušejte se paměťovou kartu rozebírat či upravovat.

- Paměťovou kartu nepoužívejte ani neskladujte ve vlhkém nebo korozivním prostředí nebo v příliš horkém prostředí, jako například v uzavřeném automobilu v létě, na přímém slunečním světle nebo v blízkosti radiátoru apod.
- Netiskněte ani neohýbejte konec adaptéru paměťové karty nadměrnou silou.
- Nedovoľte, aby se do vstupního portu jakéhokoliv adaptéru paměťové karty dostaly nečistoty, prach nebo cizí tělesa.
- **Zkontrolujte, zda je paměťová karta vložena správně.**
- Vložte paměťovou kartu do požadovaného adaptéru pro paměťovou kartu tak hluboko, jak je to možné. Paměťová karta nemusí pracovat správně, pokud není zcela zasunuta.
- Doporučujeme vytvořit záložní kopii důležitých dat. Společnost Sony Ericsson nebude odpovědná za ztrátu nebo poškození obsahu uloženého na paměťové kartě.
- Uložená data se mohou poškodit nebo ztratit vyjmutím paměťové karty nebo adaptéru paměťové karty nebo vypnutím napájení během formátování, čtení nebo zápisu dat. Nepoužívejte paměťovou kartu na místech se statickou elektrinou nebo velmi silnými elektrickými poli.

Ochrana osobních informací

Před likvidací výrobku odstraňte z výrobku všechna svá osobní data. K odstranění osobních dat použijte funkci obnovení nastavení. Odstraněním dat z paměti telefonu nelze zajistit, že data nebude možné obnovit. Společnost Sony Ericsson nezaručuje, že informace nebude možné obnovit, a nepřebírá žádnou odpovědnost za vyřazení jakýchkoliv informací, dokonce ani po použití funkce obnovení nastavení.

Příslušenství

Společnost Sony Ericsson doporučuje používat originální příslušenství značky Sony Ericsson. Jen tak lze zaručit bezpečné a efektivní použití výrobků této značky. Použití příslušenství od jiných výrobců může mít za následek snížení výkonu nebo vznik zdravotního nebo bezpečnostního rizika.

UPOZORNĚNÍ NA NASTAVENÍ HLASITOSTI:

Vyhýbejte se úrovním hlasitosti, které mohou poškodit váš sluch.

Licenční smlouva pro koncového uživatele

Software dodaný s tímto zařízením a jeho média jsou vlastnictvím společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB nebo jejich dceřiných společností a jejich dodavatelů a poskytovatelů licence.

Společnost Sony Ericsson vám uděluje nevýhradní, omezenou licenci na používání tohoto softwaru výlučně ve spojení s tímto zařízením, ve kterém je nainstalován a se kterým je dodáván. Vlastnictví softwaru nelze prodat, převést nebo jinak přenést na jinou osobu.

Nepoužívejte žádné prostředky, které umožňují odhalit zdrojový kód nebo jakoukoliv součást softwaru, a rozmnožovat, šířit nebo pozměňovat software. Máte oprávnění převést své práva a povinnosti související se softwarem na třetí osobu, výlučně společně se zařízením, se kterým jste software obdrželi, za předpokladu, že tato třetí osoba písemně vyjádří souhlas s podmínkami této licence.

Tato licence je platná po celou dobu životnosti tohoto zařízení. Ukončena může být písemným převodem práv k zařízení na třetí osobu.

V případě nedodržení kterékoli z těchto podmínek bude licence s okamžitou platností ukončena.

Společnost Sony Ericsson a její dodavatelé a poskytovatelé licence zůstávají vlastníky všech práv, nároků a zájmů souvisejících se softwarem. V rozsahu, ve kterém tento software obsahuje materiál nebo kód třetí strany, bude mít tato třetí strana společně se společností Sony Ericsson nárok na příjem plnění z těchto podmínek.

Tato licence se řídí zákony Švédska. Tam, kde je to možné, se na zákonná práva spotřebitele vztahují následující podmínky.

V případech, že jsou k softwaru dodanému s tímto zařízením dodány dodatečné podmínky, bude se těmito podmínkami řídit také vaše vlastnictví a používání softwaru.

Omezená záruka

Společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) nebo její místní dceřiná společnost poskytuje tuto omezenou záruku na tento mobilní telefon, originální příslušenství dodané s tímto mobilním telefonem a/nebo na tento mobilní počítačový výrobek (dále jen „výrobek“).

Bude-li tento výrobek vyžadovat záruční servis, vraťte jej prodeji, u kterého jste výrobek koupili, nebo se obraťte na informační linku společnosti Sony Ericsson (za místní telefonní poplatky) nebo navštivte web www.sonyericsson.com, kde získáte další informace.

Naše záruka

V souladu s podmínkami této omezené záruky společnost Sony Ericsson zaručuje, že tento výrobek bude v době původní koupě bez vad konstrukce, materiálu a provedení. Tato omezená záruka platí po dobu dvou (2) let od data původní koupě pro mobilní telefon a po dobu jednoho (1) roku od data původní koupě pro veškeré originální příslušenství (jako je baterie, nabíječka či souprava handsfree) dodané s tímto mobilním telefonem.

Náš postup

Dojde-li v záruční době k poruše tohoto výrobku při běžném používání a údržbě z důvodu vady konstrukce, materiálu nebo výroby, autorizovaní prodejci výrobků značky Sony Ericsson nebo servisní partneři v zemi nebo regionu*, kde byl výrobek zakoupen, jej v souladu se zde uvedenými podmínkami podle vlastního uvážení opraví nebo vymění.

Společnost Sony Ericsson a její servisní partneři si vyhrazují právo požadovat manipulační poplatky, pokud vrácený výrobek neodpovídá záručním podmínkám uvedeným níže.

Upozorňujeme, že při opravě nebo výměně výrobku Sony Ericsson mohou být ztracena některá osobní nastavení, stažené soubory a jiné informace.

V současnosti mohou platné zákony, jiné předpisy nebo technická omezení bránit společnosti Sony Ericsson v zálohování některých stažených souborů. Společnost Sony Ericsson neponese odpovědnost za jakékoliv ztracené informace jakéhokoli druhu a v případě takové ztráty nemáte nárok na finanční náhradu. Před odevzdáním výrobku Sony Ericsson k opravě nebo výměně byste měli zálohovat všechny své informace uložené ve výrobku Sony Ericsson.

Podmínky

- 1 Tato omezená záruka bude platná pouze v případě, že s výrobkem určeným k opravě nebo výměně bude předložen původní doklad o koupi tohoto výrobku s uvedením data koupě a výrobního čísla** vydaný původnímu kupujícímu autorizovaným prodejcem výrobků Sony Ericsson. Společnost Sony Ericsson si vyhrazuje právo odmítnout záruční opravu, pokud byly informace po původním nákupu u prodejce odstraněny nebo změněny.
- 2 Pokud společnost Sony Ericsson opraví nebo vymění výrobek, bude se na provedenou opravu nebo výměněný výrobek vztahovat záruka po zbývajících dobu původní záruky, nebo devadesát (90) dnů od opravy nebo výměny, podle toho, které období je delší. Oprava nebo výměna může být realizována pomocí upravených jednotek s ekvivalentní funkcí. Vyměněné díly nebo součásti se stanou majetkem společnosti Sony Ericsson.
- 3 Tato záruka se nevztahuje na žádné vady výrobku způsobené normálním opotřebením, nesprávným používáním včetně, avšak nikoliv výlučně, použití jiným než normálním a běžným způsobem v souladu s pokyny společnosti Sony Ericsson pro

použití a údržbu výrobku. Záruka se nevztahuje ani na vady způsobené nehodou, úpravou nebo přizpůsobením softwaru nebo hardwaru, vyšší mocí a vlivem kapaliny.

Nabíjecí baterii lze nabít a vybit více než stokrát.

Může však dojít k opotřebení, což není závada.

Pokud se doba hovoru a doba pohotovostního režimu výrazně zkracuje, je třeba baterii vyměnit.

Doporučujeme vám používat pouze baterie a nabíječky schválené společností Sony Ericsson.

Jednotlivé telefony se od sebe mohou nepatrně lišit jasnem a barvou displeje. Na displeji mohou být malé světlé nebo tmavé tečky. Tyto tečky se nazývají vadné pixely, vyskytují se při vadě jednotlivých bodů displeje a nelze je odstranit. Dva vadné pixely jsou považovány za přijatelné.

Telefony se mohou od sebe lišit nepatrnými odchylkami vzhledu obrázků z fotoaparátu. Tato skutečnost není neobvyklá a není považována za vadu modulu fotoaparátu.

- 4 Protože mobilní síťový systém, který bude tento výrobek používat, provozuje společnost nezávislá na společnosti Sony Ericsson, nebude společnost Sony Ericsson odpovědná za provoz, dostupnost, pokrytí, služby a dosah síťového systému.
- 5 Tato záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené instalací, úpravami či opravami nebo otevřením výrobku osobou bez oprávnění společnosti Sony Ericsson.
- 6 Tato záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené použitím příslušenství nebo jiných periferních zařízení, která nejsou originálním příslušenstvím značky Sony Ericsson navrženým pro tento výrobek.

Společnost Sony Ericsson odmítá veškeré záruky, výslovně uvedené i odvozené, za chyby způsobené výrobkem jako následek působení virů, trojských koňů, spyware a jiného nebezpečného softwaru. Společnost Sony Ericsson důrazně doporučuje pro lepší ochranu nainstalovat do výrobku i jakýchkoli připojených periferních zařízení odpovídající

dostupný antivirový software a pravidelně jej aktualizovat. Ani takový software však nikdy nemůže poskytnout plnou ochranu výrobku a jeho periferních zařízení a společnost Sony Ericsson odmítá veškeré záruky, výslovně uvedené i odvozené, za selhání funkce takého antivirového softwaru.

- 7 Neodborné porušení kterékoli z plomb na výrobku povede ke zrušení záruky.
- 8 NEEJSTUJÍ ŽÁDNÉ JINÉ PÍSEMNÉ ANI ÚSTNÍ ZÁRUKY NEŽ TATO TIŠTĚNÁ OMEZENÁ ZÁRUKA. VEŠKERÉ VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, JSOU OMEZENÉ NA DOBU TRVÁNÍ TĚTO OMEZENÉ ZÁRUKY. SPOLEČNOST SONY ERICSSON ANI JEJÍ LICENČNÍ PARTNEŘI NEBUDOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÍ ZA NÁHODNÁ NEBO NÁSLEDNÁ POŠKOZENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU NEBO ÚJMY V OBCHODNÍ ČINNOSTI, AVŠAK BEZ OMEZENÍ NA TYTO UVEDENÉ PŘÍPADY. ZODPOVĚDNOST ZA TAKOVÁ POŠKOZENÍ LZE V PLNÉM ROZSAHU ZE ZÁKONA ODMÍTNOUT.

Některé země nebo státy nepovolují výjimky nebo omezení náhodného nebo následného poškození nebo omezení délky trvání vyplývajících záruk, takže výše uvedená omezení nebo výjimky se vás nemusejí týkat.

Tato záruka nemá vliv na vlastnickova zákonná práva vyplývající z platných zákonů ani na zákaznickova práva vůči prodejci plynoucí z nákupu a prodeje.

* ZEMĚPISNÝ ROZSAH TĚTO ZÁRUKY

Pokud jste výrobek zakoupili v zemi, která je členem Evropského hospodářského prostoru (EEA, European Economic Area), nebo ve Švýcarsku či v Turecku a tento výrobek byl určen k prodeji v EEA, Švýcarsku nebo Turecku, může být na výrobek poskytnut servis v libovolné zemi EEA, ve Švýcarsku či v Turecku, za záručních podmínek platných v zemi, kde žádáte servis výrobku, za předpokladu, že v této zemi autorizovaný prodejce společnosti Sony Ericsson prodává identický výrobek. Chcete-li zjistit, zda se váš výrobek prodává v určité zemi, zavolejte prosím místní informační linku společnosti Sony Ericsson. Může se stát, že některé servisní úkony nelze provést jinde než v zemi původního nákupu, například proto, že výrobek obsahuje vnitřní nebo vnější části, které se liší od modelů prodávaných v jiných zemích. Dále upozorňujeme, že v určitých případech není možná oprava výrobků se zámkem SIM.

** V některých zemích a regionech mohou být požadovány další informace (například platná záruční karta).

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Declaration of Conformity for W350i

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAB-1022121-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301511:V9.0.2, EN 301489-7:V1.3.1, EN 301489-17:V1.2.1, EN 300328:V1.7.1 and EN 60950-1:2006, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 99/5/EC.

Lund, January 2008

CE 0682

A handwritten signature in black ink, reading 'Shoji Nemoto', written over a horizontal line.

Shoji Nemoto,

Head of Product Business Group GSM/UMTS

Výrobek splňuje požadavky směrnice R&TTE (99/5/EC).

Rejstřík

A

aktualizační služba	58
aplikace	49
automatické opakované vytáčení	24
automatické stahování e-mailů	40

B

baterie	
nabíjení	8
použití a údržba	72
vložení	5

bezpečné použití	72
------------------------	----

Bluetooth™, bezdrátová	
technologie	53
budíky	59

Č

čas	64
časovač	63
čtečka kanálů RSS	52

D

datum	64
declaration of conformity	79
dílčí nabídky	13
doba hovoru	33

E

e-mail	38
--------------	----

F

fotoaparát	
nastavení	44
přehled	43

H

handsfree	19, 20
technologie Bluetooth™	54

hlasitost	
reproduktor sluchátka	24
vyzvánění	47

hlasová schránka	29
------------------------	----

hlasové zprávy	37
----------------------	----

hovory

mezinárodní	24
nahrávání	48
obsluha dvou hovorů	30
odmítnutí	24
opakované vytáčení	24
podržení	29
povolené	31
přijetí	24
uskutečnění	24

hry	49	kontakty	
hudba		přidání kontaktů do telefonu	25
přenos	19	skupiny	28
hudební soubory	21	synchronizace	56
		výchozí kontakty	25
CH			
chybové zprávy	68	M	
		Media Manager	19
I		metoda přenosu	
IMEI	66	technologie Bluetooth™	53
Internet		USB	55
nastavení	50	mikrofon	24
profily	52	MusicDJ™	48
zabezpečení a certifikáty	52		
záložky	51	N	
		nabídky	13
J		nastavení	
Java™	49	Internet	50
		Java™	50
K		nápověda	7
kalendář	60		
kalkulačka	63	O	
karta SIM		obnovení výchozích nastavení	67
kopírování na kartu	26	obrázky	45
kopírování z karty	27	odblokování karty SIM	65
vlození	5	odesílání	
zamčení a odblokování	65	hudba	22
klávesové zkratky	15	melodie a vyzvánění	48
klávesy	9, 13	obrázky	46
konferenční hovory	30	vizitky	33

odstraňování potíží	67
omezení hovorů	32
osobní vyzvánění volajícího	26

P

paměť kódů	63
paměťová karta	15
pevné vytáčení	32
PIN	

změna	65
-------------	----

PlayNow™	23
----------------	----

pohotovostní režim	7
--------------------------	---

poznámky	62
----------------	----

profily	64
---------------	----

procházení nabídek	13
--------------------------	----

Přátelé	40
---------------	----

přehled nabídek	11
-----------------------	----

přehled telefonu	9
------------------------	---

přehrávač hudby	19
-----------------------	----

přehrávač Walkman®	19
--------------------------	----

přenos	
--------------	--

hudba	19
-------------	----

soubory	55
---------------	----

přenos fotografií	44
-------------------------	----

přesměrování hovorů	29
---------------------------	----

přiblížení/vzdálení	43
---------------------------	----

PUK	65
-----------	----

R

rádio	46
-------------	----

režim Letadlo	7
---------------------	---

rychlé vytáčení	28
-----------------------	----

S

sestavení	5
-----------------	---

seznam volání	28
---------------------	----

seznamy skladeb	21
-----------------------	----

schémata	65
----------------	----

skupiny	28
---------------	----

správce souborů	15
-----------------------	----

stahování souborů	52
-------------------------	----

stopky	63
--------------	----

synchronizace	56
---------------------	----

Š

šablony zpráv	37
---------------------	----

T

TrackID™	23
----------------	----

telefon	
---------------	--

jazyk	17
-------------	----

zámek	66
-------------	----

text	17
------------	----

tísňová volání	24
----------------------	----

tlačítka	9, 13
----------------	-------

tlačítka ovládání hudby	21
-------------------------------	----

U		zámek	
události	60	karta SIM	65
úkoly	61	telefon	66
úvodní obrazovka	7	zámek tlačítek ovládání hudby	9, 23
V		záruka	76
vibrační upozornění	47	záznam zvuku	48
videopřehrávač	49	záznamová služba	29
vizitky	33	zobrazení vlastních čísel	31
volání na číslo ve zprávě	35	zpráva MMS	35
využití paměti	27	zpráva SMS	34
vyzvánění	47	zprávy	34
Z		e-mail	38
zadávání textu		hlasové	37
multitap	18	informace z oblasti	
textový vstup T9™	18	nebo informace buňky	42
zapnutí nebo vypnutí		šablony	37
zámek pro ochranu karty SIM	66	zpráva MMS	35
zámek telefonu	66	zpráva SMS	34
zapnutí telefonu	6		