Z9 Max

Uživatelský návod

Autorská práva

Copyright © 2016 Nubia Technology Co., Ltd.

Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této publikace nesmí být citována, reprodukovaná, přeložena nebo použita v elektronické či jiné podobě,zahrnující fotokopie a mikrofilm, bez předchozího souhlasu Nubia Technology Co., Ltd.

Nubia Technology Co., Ltd. si vyhrazuje práva provádět úpravy tiskových chyb či aktualizovat specifikace v tomto manuálu bez předchozího upozornění.

Ochranné známky

Android je ochranná známka společnosti Google, Inc.

Produkt je vyráběn pod licencí Dolby Laboratory. Dolby a symbol dvojitého D jsou registrované chranné známky společnosti Dolby Laboratories.

Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných majitelů.

Prohlášení o aplikacích třetích stran

Během procesu instalizace některých aplikací třetích stran může dojít k opakovanému restartování nebo neobvyklému použití softwaru. Může to být způsobeno nekompatibilitou aplikací než samotným telefonem.
Květen 2016

Obsah

Předmluva **6**
Práce s tlačítky 6
Symboly na obrazovce 7
Ovládání obrazovky 7
Domovská obrazovka 8
Uzamčení a odemknutí obrazovky 10
Hovory **11**
Vytáčení hovoru 11
Nastavení hovoru 12
Přijetí hovoru 12
Odmítnutí hovoru 12
Ukončení hovoru 13
Možnosti během hovoru 13
Záznam hovorů **14**
Hlasová schránka **14**
Kontakty **15**
Vytvoření nového kontaktu 15
Vyhledávání kontaktů 15
Přidání do oblíbených 15
Skupina kontaktů 16
Smazání kontaktu 16
Smazání více kontaktů 16
Úprava kontaktu 16
Import & export kontaktů 16
Zprávy **17**
Odeslání zprávy 17
Přijímání zpráv 17
Smazání zpráv 17
Nastavení zpráv 18
Email **19**
Nastavení emailového účtu 19
Kontrola emailů 19
Odeslání emailu 19
Síťové aplikace **20**

Datové připojení 20
Wi-Fi 20
Sdílené připojení a přenosný hotspot 21
Prohlížeč 22
Bluetooth připojení 23
GPS 25
Start GPS 25
Připojení k PC 26
Připojit jako mediální zařízení 26
Připojit jako kamerové zařízení 26
Připojení jako ovladač CD 26
Nastavení 27
Bezdrátové sítě 27
Obrazovka 28
Centrum oznámení 28
Zvuk 29
Zabezpečení a soukromí 29
Účty 30
Ostatní nastavení systému 30
Informace o telefonu 30
Funkce 31
Rozdělení displeje 31
Chytrý kryt 31
Přizpůsobení spodní klávesy 32
Doteková gesta 32
Chytré snímání 33
Multimédia 34
Fotoaparát 34
Řada kamer 35
Videokamera 39
Hudba 40
Video přehrávač 41
Galerie 41
Správce času 43
Budík 43
Světový čas 43
Stopky 44
Časovač 44

Nástroje **45**
Záznam zvuku 45
Zálohování dat 46
Kalkulačka 46
Svítilna 47
Promítání obrazovky 47
Aktualizace systému 47
FM rádio 47
Ostatní **49**
Moje soubory 49
Kalendář 49
Poznámkový blok 50
OTG funkce 50
Přenos dat přes Android Beam 50
Vstupní metoda **51**
Bezpečnostní opatření **51**
Používejte telefon bezpečně 51
Nabíjení a bezpečnost 53
Péče & Údržba 54

Předmluva

Děkujeme, že jste si vybrali chytrý mobilní telefon Nubia Z9 Max (NX512J) . Telefon je založený na platformě Android a inovovaný procesor přinese uživateli nové zkušenosti. Pro zaručení dobrého nastavení doporučujeme před prvním požitím detailní přečtení tohoto návodu.
Některé obrázky v návodu se mohou lišit se zobrazením v telefonu.

Práce s tlačítky

Zapnutí, restart, zámek tlačítek (tlačítko zapnutí)

Stiskněte a podržte: zapnoutí/ vypnoutí telefonu; restartování telefonu.

Stiskněte : vypnutí a uzamknutí obrazovky / nebo zapnout obrazovku.

Tlačítko domovské obrazovky

Stiskněte: Návrat na domovskou obrazovku z jakéhokoliv jiného rozhraní (menu).

Stikněte a podržte: otevření Google prohlížeče.

Tlačítko menu

Stiskněte: otevření nabídky nástrojů aktuálního rozhraní.

Tlačítko zpět

Stiskněte: návrat na předchozí menu.

Stiskněte a držte: otevření záložky nejčastěji používaných aplikací.

Tlačítko hlasitosti

Stiskněte horní klávesu ke zvýšení hlasitosti. Stiskněte dolní klávesu pro tišení hlasitosti.

Symboly na obrazovce

Symbol	Popis	Symbol	Popis
	Plná baterie		Nabíjení
	Probíhající hovor		Nový email
	Zmeškané hovory		Nepřečtěné zprávy
	Režim letadlo zapnutý		Tichý režim zapnutý
	Připojeno k síti Wi-Fi		Vibrace zapnuty
	Wi-Fi hotspot dostupný		Bluetooth zapnuté
	Hudební přehrávač zapnutý		Budík zapnutý
	Přesměrování povoleno		SIM karta nedostupná
	Připojená sluchátka		GPS zapnuto

Ovládání obrazovky

Můžete kontrolovat telefon pomocí několika operací na obrazovce.

- Dotykem: Stisktněte jednou program (ikonu) a otevřete nebo spustíte vybranou položku.

- Posunutí: Jeďte prstem po obrazovce, abyste se posunuli na další obrazovku.

- Stikněte a podržte: Stiskněte a podržte vybraný program(ikonu) a přesuňte ji na vámi zvolené místo na obrazovce.

- Tažení: přetáhnout položky na obrazovce k provedení určitých operací.

- Zvětšení/zmenšení: V některý aplikacích(Galerie, Prohlížeč) se dotkněte obrazovky dvěma či více prsty a poté prsty tlačte k sobě/od sebe pro zvětšení/ zmenšení.

- Otočení: Otočte telefonem pro přepnutí obrazovky z režimu na výšku do režimu na šířku.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka se zobrazí jakmile je telefon v klidovém režimu. Na domovské obrazovce můžete kontrolovat stav telefonu a ovládat aplikace.

Rozšíření domovské obrazovky

Domovská obrazovka může být rozšířena, aby poskytla více prostoru pro nově přidané aplikace atd.

Přejeďte prstem doprava či doleva na domovské obrazovce. Dotkněte se malé tečky v dolní části obrazovky a přímo se posunete na konkrétní obrazovku. Stiskněte a podržte malou tečku a dostanete se k rychlému spuštění navigace.

Nastavení ikon v dolní části obrazovky

K dispozici jsou čtyři ikony na dolní části obrazovky. Ikony můžete nahradit aplikací, ke které budete potřebovat přístup nejčastěji.

1. Stiskněte a podržte ikonu na panelu funkcí a přetáhněte ji ven z panelu.

2. Stiskněte a podržte další ikonu, kterou chcete nahradit a přetáhněte ji do prázdné oblasti v panelu funkcí.

Zobrazení/ skrytí oznamovacího panelu

Můžete stáhnout panel směrem dolu a vybrat upozornění pro zobrazení detailních informací. Přejetím prstem směrem nahoru z jakéhokoli místa na obrazovce skryjete panel upozornění.

Přemístění ikon

Stiskněte a podržte ikonu, kterou chcete přemístit. Přetáhněte ji na požadované místo na obrazovce a uvolněte ji.

Uspořádání ikon

1. Na domovské obrazovce zvolte “ Menu” a následně “ Uspořádání ikon'. Dotkněte se ikon, které chcete uspořádat a přesuňte je do spodní části

obrazovky.

2. Dotkněte se ikon na dolní části obrazovky a přesuňte je na požadovanou obrazovku.

3. Stiskněte ikonu  přidejte novou obrazovku a dotkněte se ikony  pro výběr nastavení obrazovky jako domovské.

Odebírání ikon na domovské obrazovce

Chcete-li odinstalovat aplikaci nebo widget, dotkněte se a podržte aplikaci a přátáhněte ji na ikonu “ Odebrat/odinstalovat” v horní části brazovky.

Poznámka：

Systémem vestavěné aplikace nemohou být odinstalovány.

Změna tapety

Na domovské obrazovce stiskněte “Menu” pro výběr “Pozadí”

Přidání widget

Na domovské stránce stisktněte “ Menu” a vyberte “ Widgets”.

Přístup k nedávno používaným aplikacím

1. Stiskněte a držte ikonu “ Zpět” (uprostřed dole) pro otevření lišty nedávno použitých aplikací.

2. Dotkněte se ikony pro vstup příslušné aplikace.

- Přejetím nahoru na aplikační náhled odstraníte aplikaci ze seznamu.
- Přejetím dolu na aplikačním náhledu uzamknete/odemknete aplikaci.

3. Dotkněte se kulaté ikony na spodní části obrazovky pro vymazání seznamu.

Panel zkratek

Na domovské obrazovce nebo při používání aplikace stažením horní lišty otevřete panel zkratek.

Dotkněte se ikony zástupců pro provedení související akce.

Vytvoření složky a přidání položky do složky

1. Na domovské obrazovce stiskněte a podržte ikonu a přetáhněte ji na jinou ikonu. Na obrazovce se vytvoří složka, obsahující tyto dvě ikony.

2. Stiskněte a podržte další ikony, přeneste je do složky.

Uzamčení a odemknutí obrazovky

Uzamčení obrazovky

Stikněte tlačítko pro vypnutí. Telefon by se měl automaticky uzamknout, pokud není chvíli používaný.

Zobrazení hudebního widgetu

Pokud je obrazovka uzamčená, stiskněte tlačítko pro zapnutí a obrazovka se rozsvítí. Dvojité stisknutí zobrazí hudební nabídku.

Odemknutí obrazovky

1. Stiskněte tlačítko “Zapnout” pro zapnutí LCD.

2. Přejeďte prstem nahoru po obrazovce, aby se obrazovka odemkla. Přejeďte vlevo pro vstup do rozhraní vytáčení a přejeďte pravo pro vstup na rozhraní fotoaparátu.

Změna způsobu uzamčení obrazovky

1. Na domovské obrazovce vyberte “Nastavení” > “Uzamčení” >“Zámek obrazovky”.

2. Vyberte způsob uzamčení.

Hovory

Vytáčení hovoru

Přímé vytočení hovoru

1. Na domovské obrazovce stiskněte ikonu “ Telefon” pro zobrazení číselné klávesnice.

2. Dotykem číselných tlačítek zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko  pro uskutečnění hovoru.

Můžete také použít telefonní seznam pro rychle hledání a vytáčení čísel z vašich kontaktů. Dávejte pozor na váš adresář. Na každém tlačítku můžete najít písmeno. Použijte písmena pro hledání kontaktů. Začněte psát jméno kontaktu v telefonním seznamu jako při psaní textové zprávy.

Poznámka:

Pokud jste vložili dvě SIM karty, budou existovat dvě ikony volání na rozhraní vytáčení. Pro hovor vyberte SIM 1 nebo SIM 2.

Vytáčení hovoru ze seznamu kontaktů

Na domovské obrazovce stiskněte “Kontakty”, vyberte si kontakt a poté stiskněte ikonu  pro vytočení hovoru.

Uskutečnění hovoru ze seznamu volání

Na domovské obrazovce se dotkněte ikony “Telefon”, vyberte kontakt ze seznamu hovorů a stiskněte ho.

Volání do zahraničí

Na domovské obrazovce se dotkněte ikony “Telefon” pro zobrazení klávesnice, stisknětě a podržte číslo “0” dokud se na obrazovce nezobrazí “+”. Poté zadejte předvolbu země, regionu či města a telefonní číslo.

Vytáčení hovoru ze zpráv

1. Na domovské obrazovce stiskněte ikonu “ Zprávy” pro zobrazení seznamu zpráv.
2. Dotkněte se požadované zprávy a otevřete ji.
3. Stiskněte ikonu “Detail” a ikonu  pro vytočení hovoru.

Rychlé vytáčení

Na klávesnici stiskněte a podržte klávesnici 2-9 pro rychlé vytočení kontaktu. Proveďte nastavení podle výzvy.

Nastavení hovoru

1. Na domovské obrazovce stiskněte ikonu “Telefon “pro zobrazení klávesnice.
2. Stiskněte “Menu” a vyberte “Nastavení hovoru”.Můžete měnit nastavení během hovoru. V menu “Další nastavení” můžete nastavit pevné vytáčení, přesměrování hovoru a další hovor.

Přijetí hovoru

Telefon by měl při příchozím hovoru zvonit či vibrovat (závisí na aktuálním režimu a nastavení).

Na rozhraní příchozího hovoru podržte ikonu  a přejeďte prstem směrem dolu pro přijetí hovoru.

Odmítnutí hovoru

Na rozhraní příchozího hovoru podržte ikonu  a přejeďte směrem nahoru pro odmítnutí hovoru. Chcete-li poslat textovou zprávu během zamítnutí hovoru, podržte ikonu “Odpovědět” a přejeďte prstem nahoru pro výběr vaší zprávy.

Ukončení hovoru

Dotkněte se ikony  pro ukončení hovoru.

Možnosti během hovoru

Ovládání hlasitosti

Během hovoru stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Tónová volba

Dotykem ikony “Klávesnice” při hovoru zobrazíte výběr tónové volby.

Hlasitý hovor

Stiskněte ikonu reproduktoru pro vstup do hlasitého hovoru.

Ztlumení

Stiskněte “Ztlumení” pro vypnutí mikrofonu a druhá strana neuslyší váš hlas. Opětovným stiskem “Ztlumení” funkci vypnete.

Konferenční hovor

Stiskněte “Přidat hovor” pro uskutečnění konferenčního hovoru.Tato funkce vyžaduje podporu ze strany provozovatele sítě.

Přidržení hovoru

Stiskněte “ Přidržet hovor” a opětovným dotykem můžete v hovoru pokračovat. Tato funkce vyžaduje podporu ze strany provozovatele sítě.

Nahrávání hovoru

Při hovoru stiskněte "Další" > "Záznamník" pro záznam hovoru.

Poznámkový blok

Stiskněte ikonu “Poznámkový blok” pro zaznamenání informací během hovoru.

Záznam hovorů

1. Na domovské obrazovce stiskněte ikonu “Telefon.”
2. Přehled všech hovorů je zobrazen na obrazovce. Přehled zmeškaných hovorů je vidět pod volbou “Zmeškané hovory”.

Hlasová schránka

Můžete nastavit “Nahrávat zmeškané hovory do hlasové schránky”. Pokud zmeškáte hovor, volající může zanechat hlasovou zprávu.

Nastavení hlasové schránky

1. Na domovské stránce stiskněte ikonu “Telefon” pro zobrazení klávesnice.
2. Zvolte “Menu” a vyberte “Nastaveni hovoru” > ”Další nastavení” > “Nastavení Hlasové schránky”
3. Dotkněte se “Číslo hlasové schránky” pro nastavení.

Přehrání hlasové schránky

Na domovské obrazovce stiskněte ikonu “Telefon” pro zobrazení klávesnice. Stiskněte a podržte číslo “1” pro poslechnutí hlasové schránky.

Kontakty

V seznamu kontaktů můžete kontakty zobrazit a editovat.

Vytvoření nového kontaktu

1. Na domovské obrazovce zvolte ikonu “ Kontakty” a následně ikonu .
2. Zadejte informace nového kontaktu.
3. Vyberte úložiště.
4. Stiskněte “ OK” pro uložení.

Tip:

Můžete také uložit kontakty z vytáčených hovorů.

Vyhledávání kontaktů

Kontakty budou v seznamu seřazeny podle abecedy.

1. Přejetím prstu nahoru/dolu budete listovat v seznamu kontaktů. Můžete také rychle rolovat seznamem kontaktů pomocí pravé rolovací lišty.
2. Stiskněte ”Vyhledat kontakty” a zadejte jméno.
3. Dotkněte se jména pro zobrazení detailů.
4. Když je kontakt zobrazený, můžete zvolit ikonu  pro vytočení hovoru a nebo ikonu  pro odeslání textové zprávy.

Přidání do oblíbených

1. Vstupte do kontaktů a vyberte kontakt, který chcete přidat do oblíbených.
2. Dotkněte se ikony “ Hvězda”.
3. V nabídce kontaktů můžete po stisknutí ikony “Oblíbené” zobrazit oblíbené kontakty.

Poznámka:

Do oblíbených kontaktů můžete přidat kontakty uložené pouze v telefonu.

Skupina kontaktů

Po vytvoření skupiny můžete posílat zprávy a emaily hromadně celé skupině.

1. Otevřete “ Kontakty”, zvolte “Menu” a dále “ Skupiny”.
2. Zvolte “ Vytvořit skupinu”.
3. Zadejte jméno skupiny.
4. Stiskněte “ Skupinový vyzváněcí tón” pro nastavení vyzvánění.
5. Stiskněte “Ok” pro uložení.
6. Otevřete skupinu kontaktů a zvolte “ Odeslat skupině zprávu” nebo “ Odeslat skupině email”.

Poznámka:

Do skupiny kontaktů můžete přidat pouze kontaky uložené v telefonu.

Smazání kontaktu

1. Otevřete seznam kontaktů a dotkněte se kontaktu, který chcete vymazat.
2. Vyberte “Další” > “ Smazat”

Smazání více kontaktů

1. V seznamu kontaktů zvolte “ Menu” a vyberte “ Smazat kontakt”.
2. Označte kontakty,které chcete smazat a stiskněte “Ok”.

Úprava kontaktu

1. Vstupte do kontaktů a zvolte kontakt, který chcete upravit.
2. Zvolte ikonu “ Upravit”.

Import & export kontaktů

Kontakty můžete přenášet ze SIM karty/SD karty do telefonu a naopak.

1. Vyberte “ Kontakty”.
2. Stiskněte “ Kontakty” a vyberte “Pokročilé nastavení kontaktů” a pokračujte “ Importovat/exportovat kontakty”.

Zprávy

Můžete odesílat a přijímat textové a multimediální zprávy. Na domovské obrazovce zvolte ikonu “Zprávy”.

Odeslání zprávy

1. Ve zprávách stiskněte ikonu .
2. Zadejte telefonní číslo příjemce.
Pro více příjemců napište telefonní čísla nebo emailové adresy oddělené středníkem/čárkou. Pokud zadáte email, telefon automaticky převede zprávu do formátu MMS.
Můžete také zadat kontakt z telefonního seznamu pomocí ikony .
3. Zadejte text zprávy. Pro vložení obrázku, videa, audia a nebo odkazu, zvolte ikonu 
4.Stiskněte ikonu pro odeslání zprávy.

Poznámka:
Pokud jste vložili do telefonu 2 SIM karty, zobrazí se dvě ikony na odeslání vedle sebe. Vyberte SIM 1 nebo SIM 2 pro odeslání.

Přijímání zpráv

Po obdržení zprávy se informace zobrazí v oznamovacím panelu. Pro zobrazení detailu zvolte oznamovací panel a nebo ikonu “ Zprávy”. Stiskněte a podržte jednu zprávu pro čtení, přidání do oblíbných, vymazání, atd.

Smazání zpráv

V seznamu si vyberte zprávu, kterou chcete vymazat a zvolte “ Vymazat zprávu”.

Nastavení zpráv

Na rozhraní pro odesílání zpráv stiskněte "Více"> "Nastavení" a proveďte příslušná nastavení.

Email

Můžete odesílat a přijímat emaily skrz váš soukromý či firemní účet. Zapněte si “ Mobilní data” nebo zapněte WI-FI před použitím emailu.

Nastavení emailového účtu

1. Na domovské stránce zvolte “email”.
2. Zadejte vaši emailovou adresu a heslo, pokračujte “ Další”.
3. Provádějte kroky podle textu na obrazovce.
4. Pokud nemůžete nastavit email, stiskněte “ Manuální nastavení” a následujte instrukce na obrazovce.

Po nastavení emailového účtu si můžete stáhnout emaily do telefonu.

Kontrola emailů

1. Pokud máte nastavený emailový účet, stiskněte “Email” pro vstup do inboxu.
2. Chcete-li zkontrolovat emaily z více účtu, vyberte “Nastavení” >“Přidat účet”.
3. Na horní části obrazovky si vyberte účet, který chcete zkontrolovat. Pro kontrolu všech emailových účtů zvolte “ Hromadný náhled”.
4. Pusuňte obrazovku a zkontrolujte emaily.

Odeslání emailu

1. V emailu vyberte ikonu "Nový email".
2. Zadejte adresu příjemce do pole "Komu", nebo klepněte na ikonu pro výběr jednoho příjemce ze seznamu kontaktů.
3. Pokud potřebujete odeslat email v kopii, stiskněte ikonu "Přidat do kopie". Pokud potřebujete poslat skryté kopie, zvolte možnost "Více"> "Přidat skrytou kopii".
4. Zadejte předmět emailu.
5. Do textového pole napiště text.
6. Chcete-li připojit soubor, stiskněte ikonu "Připojit soubor".

7. Pro odeslání emailu stiskněte ikonu →. Pro uložení konceptu vyberte "Další" > "Uložit jako koncept" .

Síťové aplikace

Datové připojení

Váš telefon se může připojit k internetu.

Zobrazte panel upozornění a stiskněte “Mobilní data” pro zapnutí/vypnutí datového připojení.

Na domovské obrazovce můžete také vybrat “Nastavení" > "Nastavení SIM karty" > "Další" a provést podrobné nastavení datového spojení.

Pokud jste vložili dvě SIM karty, můžete přepínat mezi dvěma kartami v menu "Nastavení SIM karet" a provést detailní nastavení pro dvě SIM karty.

Poznámka:

Možná budete muset zaplatit za nějakou datovou službu. Pro podrobnosti se obraťte na svého poskytovatele síťových služeb.

Pokud nechcete použít mobilní síť, vypněte datové připojení a zabráníte tak zbytečným poplatkům.

Wi-Fi

Váš telefon se může připojit k dalším síťovým zařízením prostřednictvím přístupových bodů nebo bezdrátových přístupových bodů.

Zapnout Wi-Fi

1. Na domovské obrazovce vyberte "Nastavení" > "Wi-Fi”.
2. Dotykem zapněte Wi-Fi.
3. Váš telefon automaticky vyhledá dostupné sítě Wi-Fi.
4. Vyberte jednu síť ze seznamu.

- Pokud jste vybrali jednu otevřenou síť, telefon se automaticky připojí k síti.
- Pokud jste vybrali jednu zabezpečenou síť, telefon se připojí k síti po zadání správného hesla.

Ruční přidání Wi-Fi

1. Na domovské obrazovce vyberte "Nastavení" > "Wi-Fi".
2. Dotykem zapněte Wi-Fi.
3. Zvolte "Ručně přidat sítě" , zadejte SSID identifikátor sítě a vyberte typ zabezpečení.
4. Pro uložení nastavení stiskněte “ Ok”.

Sdílené připojení a přenosný hotspot

Wi-Fi hotspot

1. Na domovské obrazovce zvolte "Nastavení" > "Jiná bezdrátová nastavení" > "Sdílené připojení a přenosný hotspot".
2. Dotykem zapněte " Přenosný hotspot Wi-Fi".
3. Stiskněte "Nastavit hotspot sítě Wi-Fi", změňte "Název sítě", "Zbezpečení" a "Heslo".
4. Najděte název sítě vašeho telefonu na jiném zařízení a připojte se.

Připojení přes USB

Po připojení telefonu k počítači pomocí kabelu USB, můžete použít telefon jako modem pro sdílení mobilní sítě telefonu.

Pokud je váš operační systém Windows 7 nebo Mac OS X, můžete vytvořit připojení k síti následujícím způsobem. Pokud používáte jiný operační systém, budete muset síťové připojení vytvořit ručně.

1. Připojte svůj telefon k počítači pomocí USB kabelu,
2. Na domovské obrazovce zvolte "Nastavení" > "Jiná bezdrátová nastavení " > “Sdílené připojení a přenosný hotspot ".
3. Dotykem zapněte “USB tethering”
4. Po připojení budete mít přístup na počítači k síti přes váš mobilní telefon.

Připojení přes Bluetooth

1. Na domovské obrazovce zvolte "Nastavení" > "Jiná bezdrátová nastavení" > " Sdílené připojení a přenosný hotspot".

2. Stiskněte "Bluetooth tethering" a zapněte “Připojení přes Bluetooth”.

3. Ujistěte se, že jste zapnuli Bluetooth a také detekci všemi zařízeními Bluetooth, skenování na jiných zařízeních a spárování s telefonem.

Prohlížeč

Otevření prohlížeče

1. Na domovské obrazovce stiskněte “ Prohlížeč”.

2. Dotkněte se pole v horní části obrazovky a zadejte webovou adresu.

3. Zvolte ikonu .

Možnosti prohlížeče

Při prohlížení webové stránky můžete posunutím obrazovky zobrazit další částí webové stránky.

- Pro přiblížení stránky posunujte prsty směrem od sebe,stránku zvětšíte. Pro oddálení stránky posunujte prsty k sobě, stránku zmenšíte. (Tato funkce nemusí být k dispozici na některých stránkách.)

- Dvojitý dotyk pro návrat na obrazovku. (Tato funkce nemusí být k dispozici na některých stránkách.)

- Pro přidání aktuální webové stránky do záložek vyberte "Více" > "Uložit do záložek"

- Zvole "Záložky" pro otevření uložených záložek.

- Vyberte "Více" > "Sdílet" pro odeslání webové stránky ostatním, nebo pro sdílení s ostatními.

Nastavení prohlížeče

V prohlížeči vyberte "Další" > "Nastavení" a můžete provést nastavení podle nabídky.

Bluetooth připojení

Přes funkci Bluetooth můžete vyměňovat data s jinými blízkými zařízeními Bluetooth.

Vzhledem k tomu, že zařízení Bluetooth komunikuje prostřednictvím rádiových vln, interference může mít vliv na jiné elektronické přístroje.

Skenování jiných zařízení a spárování s nimi

1. Na domovské obrazovce vyberte "Nastavení" > "Bluetooth".
2. Dotykem zapněte Bluetooth.
3. Váš telefon bude automaticky prohledávat okolní zařízení Bluetooth. Vyberte jedno zařízení.
4. Stiskněte "Párovat" pro spárování zařízení. Nebo zadejte vstupní heslo Bluetooth a stiskněte tlačítko "OK".

Poté, co je žádost o spárování přijata jiným zařízením , nebo je zadáno stejné heslo, je párování dokončeno.

5. Po spárování mohou tato dvě zařízení komunikovat v krátké vzdálenosti.

Odeslání dat přes Bluetooth

Přes Bluetooth můžete posílat hudbu, zvukové nahrávky, videa, události v kalendáři, kontakty, atd. Proces operace závisí na tom co odesíláte.

Níže je uveden příklad odesílání obrázku pomocí Bluetooth.

1. Na domovské obrazovce se dotkněte "Galerie”.
2. Otevřete obrázek, který chcete odeslat.
3. Vyberte “Sdílet” > “Bluetooth”.
4. Zobrazí-li se výzva "Zapnout Bluetooth" , stiskněte "Zapnout".
5. Vyberte spárované zařízení nebo vyberte jedno zařízení ze seznamu skenování pro spárování a odešlete soubor.

Přijímání dat přes Bluetooth

1. Zapněte Bluetooth.
2. Zobrazte panel upozornění, dotkněte se oznámení o sdílení Bluetooth a stiskněte tlačítko "Přijmout " pro příjem souboru.

3. Po přijetí souboru se na displeji zobrazí oznámení. Chcete-li zobrazit soubor, zobrazte panel upozornění a dotkněte se příslušného oznámení.

GPS

Telefon má přijímač GPS. Můžete začít používat GPS službu a také další funkce GPS.

Výkon GPS může být ovlivněn faktory jako je strop, střecha nebo počasí. Chcete-li získat nejlepší výkon, zkuste se přesunout do oblasti, kde můžete získat 360 ° panoramatický výhled na celé obloze. Mrakodrapy a stěny mohou ovlivnit výkon GPS.

Start GPS

Můžete obdržet informace o poloze a hledat mapy teprve po spuštění GPS služby.

1. Na domovské obrazovce zvolte "Nastavení" > "Ostatní nastavení systému" > "Poloha".

2. Pro zapnutí stiskněte “Poloha”.

3. Vyberte režim určování polohy.

Připojení k PC

Připojit jako mediální zařízení

Můžete zpřístupnit soubory uložené v telefonu po připojení telefonu k počítači.

1. Připojte telefon k počítači pomocí USB kabelu.

2. Zobrazte oznamovací panel z horní části obrazovky a zvolte výběr možností USB > "Připojit jako mediální zařízení (doporučeno)".

Připojit jako kamerové zařízení

Můžete zpřístupnit obrázky uložené v telefonu poté, co je telefon připojen k počítači.

1. Připojte telefon k počítači pomocí USB kabelu.

2. Zobrazte oznamovací panel z horní části obrazovky a zvolte výběr možností USB > "Připojit jako zařízení Camera".

Připojení jako ovladač CD

Můžete přistupovat k souborům ovladače CD poté, co je telefon připojen k počítači jako disk s ovladačem.

1. Připojte telefon k počítači pomocí USB kabelu.

2. Zobrazte oznamovací panel z horní části obrazovky a zvolte výběr možností USB > "Připojit jako ovladač CD".

Nastavení

Bezdrátové sítě

Nastavení SIM karty

Pokud jste vložili dvě SIM karty, telefon se automaticky přepne do režimu Dual Card.

1. Na domovské obrazovce vyberte "Nastavení" > "Nastavení SIM karty".

2. Vyberte jednu SIM kartu a zapněte "Mobilní data". Můžete si také vybrat typ sítě a stiskněte tlačítko "Další" pro detailní nastavení.

Poznámka:

Pokud jsou vloženy dvě SIM karty, jedna karta se používá pro datové služby a druhá karta slouží pouze pro GSM.

Režim letadlo

Poté co je aktivován režim Letadlo, váš telefon zavře všechna bezdrátová připojení.

1. Na domovské obrazovce vyberte "Nastavení" > "Jiná bezdrátová připojení".

2. Stiskněte "Režim Letadlo".

Tip:

Zobrazte panel upozornění pro zobrazení panelu zkratek a stiskněte "Režim letadlo" pro povolení nebo zakázání režimu Letadlo.

Síť VPN

Můžete vytvořit virtuální privátní sítě a bezpečně se připojenit k síti VPN přes internet.

1. Na domovské obrazovce zvolte "Nastavení" > "Jiná bezdrátová připojení" > " Síť VPN".

2. Nastavte kód PIN nebo heslo zámku obrazovky.
3. Dotkněte se "Přidat".
4. Zadejte název serveru VPN, vyberte typ serveru a zadejte IP adresu serveru.
5. Zaškrtněte "Šifrování PPP" nebo zaškrtnutí zruště.
6. Stiskněte 
7. Dotkněte se připojení, které jste právě vytvořili, zadejte uživatelské jméno a heslo a pokračujte: "Připojit".

Obrazovka

Na domovské obrazovce vyberte "Nastavení" > "Obrazovka". Můžete změnit všechny druhy nastavení zobrazení telefonu.
Tapeta: volba tapety na pracovní plochu.
Režim spánku: nastaví prodlevu předtím, než se obrazovka automaticky vypne.
Jas: Nastavení jasu obrazovky. Pokud zapnete automatický jas, bude váš telefon nastavovat jas displeje automaticky v závislosti na prostředí.
Notifikační dioda: dioda se rozsvítí když se dotknete telefonu a nebo ho nabíjíte.
Předvolby zobrazení displeje: nastavení preferovaného efektu na obrazovce.
Velikost písma: nastavení velikosti písma pro telefon, zprávy, kontakty a nastavení.
Automatické otáčení obrazovky: Telefon se automaticky otáčí podle své polohy obrazovky po zapnutí.

Kapesní režim: zabrání nechtěným operacím pokud je telefon v kapse.

Centrum oznámení

Na domovské obrazovce zvolte "Nastavení" > "Centrum oznámení".

Stáhnout dolů stavový řádek z kteréhokoliv místa na ploše:zapněte.

Stáhnout dolů oznamovací lištu, když je obrazovka uzamčená:zapněte.

Upozornění:povolte zobrazování upozornění na oznamovací liště. Proveďte podrobné nastavení.

Zvuk

Na domovské obrazovce vyberte "Nastavení" > "Zvuk", změňte různá nastavení zvuku telefonu.

Hlasitost: nastavení hlasitosti médií, vyzvánění, upozornění a alarmu.

Tichý režim: zapnout tichý režim / vypnout.

Vyrušení: Můžete zapnout "Prioritní vyrušení" v pevně stanoveném čase. Poté co je tato funkce zapnuta, můžete odmítnout některé hovory, SMS, činnosti nebo připomenutí. Můžete provést podrobné nastavení v režimu "Nerušit".

Vibrace také u volání: telefon vyzvání a vibruje při příchozím hovoru.

Vyzváněcí tón telefonu: nastavení výchozího vyzváněcího tónu příchozího hovoru.

Zvuk upozornění : nastavení zvuku zpráv.

Zvuk oznámení: nastavení výchozího vyzváněcího tónu oznámení.

Ostatní zvuky: Zvolte, zda se má zapnout tón číselníku, zvuk uzamčení obrazovky. Stiskem zvuk zapnete/vypnete.

Zvukové efekty: poskytuje kompletní zážitek ze zábavy ve videích, audiu a hrách.

Zabezpečení a soukromí

Na domovské obrazovce zvolte "Nastavení" > "Zabezpečení a soukromí".

Uzamčení obrazovky: vyberte přejetí, vzor, PIN nebo heslo pro nastavení zámku obrazovky.

Rychlé nastavení: nastavení aplikací, které můžete otevřít přejetím vlevo od středu obrazovky, když je obrazovka uzamčena.

Zobrazovat hesla: zobrazit zadávané heslo.

Nastavení zámku SIM / RUIM karty: PIN při zapnutí telefonu.

Správci zařízení: zobrazit nebo deaktivovat správce zařízení.

Neznámé zdroje: povolit instalace aplikací z neznámých zdrojů.

Důvěryhodná pověření: zobrazit důvěryhodné certifikáty CA.

Instalace z uložiště: instalace šifrovaných pověření z SD karty.

Vymazat pověření: vymazat všechny certifikáty.

Pomoc Nubii pro zlepšení funkcí:budou vytvářeny statistiky využívání různých

funkcí pro podporu našich výrobků a služeb.

Účty

Na domovské obrazovce vyberte "Nastavení" > "Účty".

Dotykem "Přidat účet" přidáte účty, které vyžadují synchronizaci.

Ostatní nastavení systému

Na domovské obrazovce vyberte "Nastavení"> "Ostatní nastavení systému".

Poloha: zapnutí určování polohy GPS.

Jazyk a zadávání: nastavení jazyku menu, výchozí metoda zadávání, atd.

Datum a čas: nastavení datumu a času.

Baterie: zapnout procento baterie, režim výkonu,kontrola šetření energie a detail nahrávání.

Aplikace: zobrazit a spravovat stažené aplikace.

Dotkněte se jedné aplikace pro zastavení a nebo vymazání. Můžete také vymazat data aplikací, mezipaměti a změnit umístění úložiště aplikace.

Uložiště: zobrazuje prostor interní paměti a paměťové zařízení OTG.

Obnovení továrních dat: obnovení telefonu do továrního nastavení a vymazání veškerých dat.

Dostupnost: změnit některá nastavení. Umožní pohodlnější používání pro ty, kteří mají zdravotním postižením.

Tisk: přímý tisk souborů uložených v telefonu na tiskárně, pokud jste nainstalovali aplikaci tisku na telefonu.

Informace o telefonu

Na domovské obrazovce zvolte "Nastavení" > "Informace o telefonu".

Můžete zobrazit název mobilního telefonu, číslo modelu, verze jádra, atd.

Funkce

Rozdělení displeje

1. Na domovské obrazovce vyberte "Nastavení" > "Funkce" > "Rozdělení displeje".

2. Zapněte "Rozdělení displeje" pro rozdělení obrazovky na dvě oblasti. Můžete zvládnout různé úkoly v těchto dvou oblastech.

3. Po zapnutí "Rozdělení obrazovky" můžete přejetím nahoru od spodní části obrazovky rozdělit obrazovku.

4. Horní displej zobrazuje domovskou stránku rozdělení a dolní části obrazovky zobrazuje aplikace používané v režimu rozdělené obrazovky. Dotkněte se ikony pro vstup do příslušné aplikace.

5. Ovládací panel displeje je umístěn ve středu obrazovky. Můžete nastavit velikost dvou obrazovek přetažením ovládacího panelu nahoru nebo dolů.

6. Dotykem kulaté tečky uprostřed ovládacího panelu se zobrazí následující ikony:

 /  : poměr rozdělení displeje.

 Volně přetáhnout: přímo přetáhnout text a obrázky z okna.

 /  Ovládání hlasitosi: přehrávat zvuk na rozdělené obrazovce.

 Prohození obrazovek.

7. Stiskněte tlačítko "Home" dvakrát pro ukončení režimu na rozdělené obrazovky.

Chytrý kryt

Má-li váš telefon chytrý kryt, můžete provést příslušná nastavení.

Na domovské obrazovce vyberte "Nastavení"> "Funkce"> "Smart Cover".

Zapnout Smart Cover: pro zapnutí funkce na telefonu.

Automatické odemknutí: když je obrazovka uzamčena, můžete otevřít kryt pro odemknutí obrazovky.

Otevřením a zavřením krytu můžete přijmout/ukončit hovor.

Přizpůsobení spodní klávesy

Můžete definovat funkce tří tlačítek ve spodní části telefonu.

Na domovské obrazovce vyberte "Nastavení" > "Funkce"> "Přizpůsobit spodní klávesu", postupujte podle pokynů na obrazovce.

Doteková gesta

Můžete provést rychlé operace na obrazovce pomocí gest.

Na domovské obrazovce vyberte "Nastavení"> "Funkce" > "Doteková gesta" a proveďte podrobná nastavení.

Dvojklik pro rozsvícení

Po zapnutí funkce dvakrát poklepejte na obrazovku. Obrazovka se rozvítí.

Zámek obrazovky dlaní

Jak se obrazovka rozsvítí, zastiňte ji rukou, čímž vypnete obrazovku a zamknete ji.

Volný snímek obrazovky

Poté, co je tato funkce aktivována, můžete stisknout a podržet tlačítko "Menu" a "Volume +" pro vstup do režimu volného snímku obrazovky.

Snímek obrazovky třemi prsty

Přejeďte třemi prsty nahoru obrazovky a pořiďte snímek obrazovky.

Přepínání aplikací třemi prsty

Přejeďte třemi prsty doleva nebo doprava na obrazovce, čímž přepínáte mezi otevřenými aplikacemi.

Chytré snímání

Pomocí funkce chytré snímání můžete ovládat svůj telefon pomocí snímání pohybu-otočením, chvěním, atd.
Na domovské obrazovce vyberte "Nastavení"> "Funkce"> "Chytré snímání" pro nastavení.

Přetočením ztište/pozastavte

Přetočte telefon pro ztlumení vyzvánění nebo pozastavení přehrávače médií.

Multimédia

Fotoaparát

Vaším telefonem můžete pořizovat fotografie. Pořízené fotografie můžete nastavit jako tapetu nebo je můžete odeslat pomocí MMS, Emailu.

Poznámka :

Respektujte práva druhých a dodržujte místní předpisy a zvyky při fotografování.

Standardní fotoaparát

1. Na domovské obrazovce zvolte "Fotoaparát " , který je ve výchozím nastavení.

- Stiskněte ikonu  pro vstup do nastavení. Můžete zapnout/ vypnout HDR, mřižku, detekci obličeje, atd.

- Stiskněte ikonu  pro výběr: Blesk zapnutý, Blesk vypnutý, Automatický blesk.

- Stiskněte ikonu  pro přepínání mezi 3S/5S/10S/OFF.

- Stiskněte ikonu  pro přepínání předního fotoaparátu nebo zadního.

- Stiskněte ikonu  pro výběr speciálního efektu.
- Přitikněte prst na obrazovku pro zaostření.
- Dotkněte se pozice na obrazovce, kterou chcete zaostřit a rámeček ostření se přesune do této pozice. Rámečky můžete přesunovat.

2. Stskněte ikonu  pro vyfocení. Snímky se automaticky uloží.

3. Dotkněte se miniatury fotografií v levém dolním rohu obrazovky pro zobrazení fotografie.

Profesionálné nastavení

Zapněte "Fotoaparát" a dotkněte se ikony 

pro nastavení rychlosti závěrky, vyvážení bílé, ISO, Focus, atd.

Řada kamer

Zapněte Fotoaparát a otevřete Řadu kamer.

Zpomalené video

Můžete nahrávat zpomalené video a sledovat ho ve zpomaleném filmu. Můžete si také vytvořit video oddíl a přehrávat ho zpomaleně.

1. Na domovské obrazovce zvolte “Fotoapát” a zapněte “Zpomalené video”.

2. Stiskněte ikonu  pro začátek nahrávání, stiskněte ikonu  pro stopnutí nahrávání,stiskněte ikonu  pro pokračování nahrávání a stiskněte ikonu pro ukončení nahrávání  .

3. Stiskněte ikonu miniatur v levém dolním rohu obrazovky a zobrazíte nahrané video. Dotkněte se ikony "Upravit", můžete přetáhnout dvě svislé čáry na horní části obrazovky pro nastavení oddílu videa a přehrávat je zpomaleně.

TIME-LAPSE/časosběrné fotografování

S TIME-LAPSE fotografií můžete zaznamenat pomalu se měnící scény ve svém životě (například východ a západ slunce) do videoklipu a rychle ho přehrát.

1. Na domovské obrazovce zvolte “Fotoapát” a zapněte “TIME-LAPSE”.

2. Stiskněte ikonu pro začátek nahrávání a stiskněte ikonu  pro ukončení nahrávání.

Multi expozice

1. V řadě kamer “Vícenásobné vystavení”.

2. Existují různé druhy multi-expozice v dolní části obrazovky. Dotykem na ikonu vyberte požadovaný režim.

3. Stiskněte ikonu  pro focení. Fotografie můžete pořizovat v závislosti na řádku na obrazovce a spojit je do jedné fotografie.

Malování světlem

Malování světlem vám umožní fotografovat stopy pohybujících se světelných zdrojů pomocí dlouhodobé expozice .

Použijte stativ v tmavém prostředí a použijte světelné zdroje, jako jsou svíticí baterky a kreslete po obloze.

1. Zvolte “Řada kamer” a dále “Malování světlem”.

2. Dotkněte se ikony  pro vytvoření fotografie, kontrolujte efekt na obrazovce a stiskněte ikonu 

, pokud jste s efekty spokojeni.

Speciální efekty

1. V řadě kamer zvole “Speciální efekty”.
2. Zvolte požadovaný efekt.

3. Zvolte ikonu  pro vyfocení.

Elektronická clona

Elektronická clona je druh režimu priority clony fotografování, který se používá k úpravě velikosti clony a aby fotoaparát automaticky nastavil rychlost závěrky.

Je to vhodné pro fotografování statické krajiny, noční pohled, nepohyblivý objekt nebo pomalu se pohybujícího objektu. Použijte stativ.

1. V Řadě kamer se dotkněte “ Elektronická clona”.
2. Upravte elektronickou clonu a kompenzaci clony.

3. Stiskněte ikonu  pro vyfocení.

Panorama

1. Zapněte "Fotoaparát" a stiskněte "Panorama".

2. Stiskněte ikonu  ,pomalu hýbejte telefon a začnete snímat. Stiskněte ikonu  pro ukončení.

Pomalá závěrka

Pomalá závěrka je druh režimu fotografování v tmavém prostředí, který vám umožní nastavit expoziční čas.

Je vhodný pro záznam scény s nedostatečným světlem, pohybující se objekty, jako jsou lidské bytosti, vozidla, déšť / sníh, mlhavé vlny nebo barevné světelné stopy.

1. V Řadě kamer zvolte “Pomalá závěrka”.
2. Nastavte rychlost závěrky.
3. Stiskněte ikonu  pro zaznamenání.

Pozorování hvězd

Pozorování hvězd umožňuje natočit záběry hvězd pomocí dlouhodobé expozice.

Snažte se vytvářet své fotografie v jasné hvězdné noci a použijte stativ v tmavém prostředí.

1. V řadě kamer zvolte "Pozorování hvězd".
2. Nastavte rychlost závěrky.
3. Stiskněte ikonu  pro začátek zaznamenávání a stiskněte ikonu 

pro ukončení.

Video Maker/Kamera

1. V Řadě kamer stiskněte "Video Maker".
2. Držte ikonu  pro nahrávání videa, uvolněte ikonu  pro pauzu, znovu držte ikonu  a pokračujte v nahrávání. Pro ukončení stiskněte ikonu .

3. Vyberte fotografie, které se objeví ve videoklipu. Můžete si vybrat Původní zvuk, Ticho nebo přidat nějakou hudbu k videoklipu. Můžete také nastavit pořadí přehrávání a rychlost přehrávání.

4. Pro uložení nastavení stiskněte ikonu  .

Trajektorie

1. V Řadě kamer stiskněte "Trajektorie".
2. Držte telefon stabilně, zaměřte se na pohybující objekty a stiskněte ikonu pro  záznam.

3. Vyberte nejméně tři fotografie a stiskněte ikonu  pro výběr.

Jasný objekt

1. V řadě kamer vyberte “Clear Object”.

2. Stiskněte ikonu  pro vyfocení.

3. Stiskněte ikonu  pro uložení fotografie.

Selfie

1. Při autoportrétu můžete změnit nastavení:

- Stiskněte ikonu  pro změnu velikosti obrazu atd.

- Stiskněte ikonu  pro funkci Fotografie s úsměvem. Fotoaparát automaticky zaostří na úsměv.

- Stiskněte ikonu  pro vylepšení zobrazení obličeje.

- Stiskněte ikonu  to pro přepínání mezi 5S/10S/20S/OFF.

2. Stiskněte ikonu  pro vyfocení.

Videokamera

S telefonem můžete nahrávat videoklipy.

Poznámka:

Respektujte práva druhých a dodržujte místní předpisy a zvyky při nahrávání videí.

1. Na domovské obrazovce zvolte “Fotoapát” a stiskněte ikonu  .

2. Zamiřte objektiv na objekt .

- Stiskněte ikonu  pro nastavení video kvality, video vysoké snímkové frekvence, aretace zaostření při nahrávání videa, Zoom při nahrávání videa.

- Stiskněte ikonu  pro zapnutí/vypnutí světla.

- Stiskněte ikonu  pro přepínání přední a zadní kamery.

- Můžete přetáhnout rámeček ostření a měření.

3. Stiskněte ikonu  pro začátek nahrávání, stiskněte ikonu  pro stopnutí nahrávání,stiskněte ikonu  pro pokračování nahrávání a stiskněte ikonu pro ukončení nahrávání  .

4. Stiskněte ikonu  pro vyfocení během nahrávání videa.

5. Po nahrávání videa, stiskněte ikonu miniatur v levém dolním rohu obrazovky a zobrazíte videoklipy, které jste právě nahráli.

Hudba

Můžete poslouchat hudbu uloženou v telefonu prostřednictvím hudebního přehrávače.

Přehrávání hudby

Před přehráváním hudby nejprve zkopírujte hudební soubory do telefonu.

Na domovské obrazovce otevřete “Hudební přehrávač”.

1. Pokud používáte hudební přehrávač poprvé, zvolte "Skenování hudby" a automaticky se vyhledají všechny hudební soubory uložené v telefonu.

2. Vyberte hudební soubor pro přehrávání a dotykem ikony  přehrávání zastavíte.

3. Během procesu přehrávání hudby, můžete stisknout tlačítko hlasitosti pro nastavení hlasitosti.

4.Dotykem miniatury přehrávané skladby vstupte do nabídky skladby.

- Stiskněte ikonu  pro přidání skladby do oblíbených.

- Stiskněte konu  pro navrácení do seznamu skladeb.

- Stiskěte ikonu **Lyrics** pro zobrazení textu.

- Stiskněte ikonu  pro přepínání-náhodné přehrávání, opakovat aktuální skladbu, opakovat všechny skladby.

- Stiskněte ikonu  výběr smazání, vyzvánění, atd.

Přidat playlist

Můžete vytvořit několik seznamů skladeb pro správu hudebních souborů.

1. Vyberte “Playlisty” > “Přidat playlist”.

2. Zadejte název seznamu skladeb a stiskněte "Potvrdit".

3. Stiskněte "Přidat skladby", vyberte jeden hudební soubor a stiskněte "Přidat".

Video přehrávač

S video přehrávačem můžete sledovat videa uložená v telefonu.

1. Na domovské obrazove stiskněte “Video” pro zobrazení seznamu.

2. Vyberte jedno video a dotkněte se ho pro přehrání.

Během přehrávání můžete video jedním dotykem zastavit a při opětovném dotyku bude pokračovat přehrávání.

- Stiskněte ikonu pro aktivaci funkce obraz v obraze. Malý obraz se objeví po dotyku na ikonu.

- Stiskněte ikonu / pro zamčení/odemknutí obrazoky.

- Vyberte > “Rychlý fotoaparát” pro zachycení aktuální obrazovky.

- Vyberte > “Sdílení” pro sdílení videa s přáteli.

Můžete provádět tyto operace s prsty:

- Posuňte prsty na obrazovce vlevo / vpravo pro rychlý posun vpřed / vzad. Objeví se posun času v horní části obrazovky.

- Dejte prsty na obrazovce k sobě a nebo od sebe pro nastavení poměru zobrazení na obrazovce.

- Přejetím nahoru / dolů pro nastavíte hlasitosti.

Galerie

Na domovské obrazovce se dotkněte "Galerie" ,zobrazíte všechny fotografie a videa v telefonu. Můžete použít video přehrávač pro přehrávání videa.

Prohlížení fotek

1. Vyberte album,které chcete otevřít. Dotkněte se fotografie, kterou chcete zobrazit.

2. Dvakrát na fotografii klikněte pro zvětšení a opět dvakrát klikněte pro oddálení.

3. Stiskněte "Upravit" pro úpravu fotografií.

4. Pro oddálení posunujte prsty k sobě a přejeďte prstem nahoru nebo dolů pro odstranění fotografií.

Správce času

Na domovské obrazovce otevřete "Správce času" a nastavte alarm, zkontrolujte světový čas, použijte funkci stopky a časovač.

Budík

Přidat budík

1. Vyberte stránku "Budík" a stiskněte tlačítko "Přidat budík".
2. Proveďte detailní nastavení nového budíku na základě vašich požadavků.
3. Stiskněte “Ok” pro dokončení nastavení.

Vypnutí/zapnutí budíku

Na stránce "Budíky" přetáhněte posuvník vpravo/ vlevo pro zapnutí / vypnutí budíku.

Vymazání budíku

Na stránce "Budíky" stiskněte a držte budík, který chcete vymazat a zvolte "Vymazat budík".

Světový čas

Přidat město

1. Vyberte stránku "Světový čas".
2. Stiskněte "Přidat město" a vyberte město na základě vašich požadavků. Na stránce "Světový čas" se zobrazí čas v různých městech.

Vymazat město

Otevřete "Světový čas ", stiskněte a podržte město, které chcete vymazat a stiskněte "Vymazat".

Stopky

1. Zvolte "Stopky".

2. Stiskněte "Spustit" pro spuštění stopek, dotykem "Záznam" záznamenáte aktuální čas a dotykem "Pozastavit" pozastavíte stopky.

3. Stiskněte "Resetovat" pro vynulování stopek.

Časovač

1. Zvolte “Časovač”

2. Dotkněte se "Vlastní časovač" a přejeďte prstem nahoru / dolů k nastavení času odpočítávání.

3. Stiskněte "Start" pro odpočítávání.

4. Po ukončení odpočítávání stiskněte “Zrušit” pro ukončení alarmu.

Nástroje

Záznam zvuku

Záznam audio souborů

Na domovské obrazovce zvolte "Nástroje" > "Záznam zvuku".

1. Přemístěte mikrofon na telefonu blízko k ústům a stiskněte ikonu pro spuštění záznamu.

2. Stiskněte ikonu pro zastavení nahrávání, stiskněte ikonu pro pokračování a stiskněte ikonu pro ukončení.

3. Zadejte název nahrávky a stiskněte tlačítko "OK" pro uložení. Zvolte název nahrávky,kterou chcete přehrát.

Nastavit nahraný soubor jako vyzváněcí tón příchozího hovoru

Stiskněte a podržte soubor nahrávání, dokud se neobjeví nabídka a vyberte ikonu "Více" > "Nastavit jako vyzváněcí tón".

Úprava nahrávky

Stiskněte a podržte soubor nahrávání, dokud se neobjeví nabídka a upravte nahrávku přetažením posuvníku na obou koncích.

Přidání štítku k nahrávce

Stiskněte a podržte soubor nahrávání, dokud se neobjeví nabídka, klikněte na ikonu "Štítek" a vyberte štítek pro soubor záznamu.

Zálohování dat

Na domovské obrazovce zvolte "Nástroje" > "Zálohování dat".

Místní zálohování

Můžete zálohovat vaše data v paměti telefonu.

1. Na stránce "Zálohování dat" se dotkněte "Vytvořit místní zálohu".
2. Dotykem vyberte data, která chcete zálohovat.
3. Stiskněte "Start".

Plánovaná záloha

1. Stiskněte ikonu  a vyberte "Plánovaná záloha".
2. Dotykem zálohování zapnete.
3. Dotykem "Záloha časovače" nastavíte čas zálohování a umístění záloh.
4. Vyberte data zálohování.

Jeden klíčový převod

1. Stiskněte ikonu  a zvolte One Key Switch.
2. Pro staré telefony-můžete zálohovat svá data na SD kartě nebo OTG zařízení, které jste.
3. U nových telefonů-můžete obnovit zálohovaná data do nového telefonu.

Kalkulačka

Na domovské obrazovce zvolte "Nástroje" > "Kalkulačka" a proveďte výpočty.

Posuňte prsty na obrazovce vlevo / vpravo pro přepínání mezi jednoduchou a pokročilou kalkulačkou.

Svítilna

Zapnutí svítilny

Na domovské obrazovce zvolte "Nástroje" > "Svítilna" .

Vypnutí svítílny

Stiskněte tlačítko přepínače a vypnete svítilnu. Můžete také otevřít stavový řádek a stisknout tlačítko "Vypnout".

Vstup do režimu SOS

Dotykem "SOS" zapnete režim. V tomto okamžiku svítilna bude blikat jako nouzový signál.

Promítání obrazovky

S touto aplikací můžete promítat obrazovku telefonu na větší bezdrátové zobrazovací zařízení jako je televizor, projektor (tato zaříjení podporují Wi-Fi displej) , nebo promítat obrazovku telefonu do jiného Nubia telefonu, který podporuje projekci.

Aktualizace systému

Na domovské obrazovce zvolte "Nástroje"> "Aktualizace systému".

Můžete zkontrolovat, zda je nejnovější verze softwaru na serveru. Telefon musí být připojen k Internetu.

FM rádio

Před poslechem rádia připojte sluchátka. (Sluchátka se používají jako anténa).
1. Vložte sluchátka do telefonu. Na domovské obrazovce zvolte "Nástroje" > "FM Radio" .
2. Rádio začne automaticky přehrávat. Pokud tomu tak není, dotkněte se ikony

pro spuštění přehrávání.

- Jeďte prsty po stupnici kanálů ve středu obrazovky a nastavte frekvenci.

- Stiskněte a dále “Hledat kanály”. Váš telefon bude vyhledávat stanice. Dotykem vyberte kanál.

-Stiskněte ikonu  pro přidání do oblíbených.

- Stiskněte a  pro vyhledávání kanálu nahoru a dolu.

- Stiskněte tlačítko hlasitosti pro nastavení hlasitosti.

- Vyberte  > “Zapnout reproduktor” pro přehrávání rádia nahlas.

Ostatní

Moje soubory

Můžete spravovat soubory (včetně obrázků, hudby, videa, dokumenty, zipy, APK a složky) na telefonu přes Moje soubory.

Kalendář

Na domovské obrazovce se dotkněte "Kalendář". a vyberte den, týden, měsíc nebo rok.

Zobrazení kalendáře

Dotkněte se data v horní části obrazovky a vyberte den, týden nebo měsíc a stiskněte "Agenda" pro zobrazení všech událostí. Můžete posunutím prstu na obrazovce změnit čas.

Vytvořit novou událost

1. V kalendáři stiskněte ikonu “Přidat”.

2. Zadejte podrobné informace a stiskněte ikonu  .

Úprava události

1. V kalendáři vyberte “Další”> “Seznam událostí”.
2. Vyberte událost, kterou chcete upravit a editujte.

Zobrazení kalendářů, synchronizace

1. V kalendáři vyberte "Další"> "Kalendáře, které se mají zobrazit".
2. Vyberte kalendáře, které chcete zobrazit.
3. Stiskněte "Přidat účet" pro synchronizaci kalendáře s ostatními účty.

Poznámkový blok

1. Na domovské obrazovce vyberte “Poznámkový blok”.
2. Stiskněte Přidat poznámku.
3. Zadejte text a stiskněte “Hotovo”.
4. Na stránce poznámkového bloku:

- Dotkněte se jednoho záznamu pro zobrazení podrobností.

OTG funkce

Telefon podporuje funkci OTG. Po připojení telefonu k externímu zařízení (disk, myš, klávesnice, atd.) prostřednictvím kabelu OTG, můžete přenášet data mezi telefonem a externím zařízením. Můžete také vidět a spravovat data v externím zařízení prostřednictvím aplikace “ Moje soubory”. Pokud chcete použít tuto funkci, musíte pořídit OTG kabel.

Přenos dat přes Android Beam

S funkcí Android Beam můžete přenášet data (webové stránky, kontakty) na zařízení, která umožňují NFC.

1. Na domovské obrazovce zvolte “Nastavení” >“Jiná bezdrátová připojení”.
2. Stiskněte ikonu přepínače vedle NFC.
3. Otevřete webovou stránku příslušných aplikací nebo vyberte položku.
4. Odemkněte další zařízení připojené k zadní části zařízení.
5. Dotkněte se displeje zařízení.
6. Data budou odeslána a zobrazí se na obrazovce druhého zařízení.

Vstupní metoda

Telefon má předinstalované Android metody vstupu a vstupní metody TouchPal.

Bezpečnostní opatření

Používejte telefon bezpečně

 Při jízdě v automobilu

Používání telefonu při jízdě je v mnoha zemích nezákonné. Dodržujte místní zákony a vždy řiďte opatrně.

 V blízkosti citlivé elektroniky

Nepoužívejte telefon v blízkosti citlivého elektronického vybavení. Zejména lékařským produktům jako je kardiostimulátor může způsobit funkční poruchy. Může také dojít k narušení fungování požárních hlásičů a dalších automatických kontrolních zařízení. Pro více informací ohledně vlivu telefonu na kardiostimulátor a další elektronické vybavení, kontaktujte výrobce nebo místního distributora. Váš telefon může při použití v blízkosti televizoru, rádia nebo kancelářského vybavení, způsobit rušení.

 Během letu

Váš telefon může rušit letecké vybavení, proto se musíte řídit leteckými předpisy. Pokud budete vyzváni leteckým personálem o vypnutí telefonu nebo jeho bezdrátových funkcí, uposlechněte jejich žádosti.

 V nemocnici

Váš telefon může zasahovat do běžného provozu zdravotnického zařízení. Dodržujte veškeré nemocniční předpisy a pokud budete požádání zdravotnickým personálem, telefon vypněte.

 Na čepacích stanicích

Nepoužívejte telefon na čerpacích stanicích. Ve skutečnosti je nejlepší telefon

vypnout vždy v blízkosti paliva, chemikálií nebo výbušnin.

 V okolí vody

Uchovejte telefon mimo dosah vody (i jiných tekutin). Nejedná se o voděodolný model.

 Provádění oprav

Nikdy neopravujte telefon svépomocí. Vždy opravu přenechte profesionálům. Neautorizované opravy mohou porušit podmínky vaší záruky.

 Rozbitá anténa

Nepoužívejte telefon, pokud je anténa zničená. Může dojít ke zranění. Nedotýkejte se nebo nezakrývejte okolí antény (horní část na zadní straně telefonu) během hovoru. Mohla by se ovlivnit kvalita hovoru, spotřebovalo by se více energie z baterie,což by zkrátilo dobu hovoru a pohotovostní dobu.

 V blízkosti dětí

Držte telefon mimo dosah dětí. Telefon by se nikdy neměl využívat jako hračka.

 Originální příslušenství

Používejte pouze originální příslušenství dodávané s telefonem nebo příslušenství schválené výrobcem. Používání neschváleného příslušenství může ovlivnit výkon, ztrátu záruky, narušení národních předpisů týkající se používání telefonů, nebo dokonce způsobit zranění.

 V blízkosti výbušnin

Vypněte telefon v oblasti či v okolí výbušného materiálu. Vždy dodržujte místní zákony a vypněte telefon na požádání.

 Tísňová volání

Pro vytočení tísňové linky musí být telefon zapnutý a nacházet se v oblasti, kde je pokrytí sítě. Vytočte číslo tísňového volání, vysvětlete vaši pozici a nezavěšujte, dokud nepřijede pomoc.


Pracovní teplota

Pracovní teplota pro telefon je mezi 0°C a 45°C . Nepoužívejte telefon mimo rozsah. Používání telefonu při příliš vysoké a příliš nízké teplotě může způsobit problémy.


Zrak

Nepoužívejte telefon v tlumeném světle dlouhou dobu, aby nedošlo k poškození zraku. Některým lidem mohou světelné záblesky vyvolat záchvaty nebo závratě. Máte-li v anamnéze záchvaty nebo epilepsii, poraďte se s lékařem dříve, než začnete hrát videohry nebo zapnete svítilnu.


Bezpečnostní informace

V zájmu ochrany vašich osobních informací a zabránění zveřejňování citlivých dat, nastavte heslo telefonu a čas od času ho změňte. Ujistěte se, že zálohujete důležitá data. Zálohujte data z telefonu před likvidací a obnovením nastavení telefonu.Nestahujte neznámé aplikace a procházejte podezřelé webové stránky. Ochráníte váš telefon před viry.


Poslech vysoké hlasitosti může poškodit váš sluch.

Nabíjení a bezpečnost

- Zapojte nabíječku do napětí mezi 110-220 volty. Zapojení mimo tuto hranici voltů může zničit telefon/ nabíječku a baterie může začít hořet.

- Nikdy nezkratujte nabiječky,mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, přehřátí či zničení.

- Nenabíjejte telefon na přímém slunci a nebo v místech, kde je vlhký, prašný a vibrující povrch. Nabíjení telefonu blízko nebo na televizi/rádiu může narušovat přenos.

- Nepoužíjte nabiječku pokud je napájecí kabel zničený. Mohlo by dojít k požáru a nebo by někdo mohl dostat zásah proudem.

- Udržte vodu v dostatečné vzdálenosti od nabíječky. Pokud se nabíječka namočí vodou či jinou tekutinou, okamžitě ji odpojte, aby se zabránilo přehřátí, požáru či elektrickému zkratu.

- Díly nabíječky nerozpojujte. Mohlo by dojít ke zranění elektrickým proudem nebo vzplanutí.

- Nikdy se nedotýkejte nabíječky, elektrických kabelů nebo zásuvky mokrýma rukama.

- Nepokládejte těžké předměty na elektrický kabel.

- Pokud je kabel zničený, nikdy se ho nesnažte opravit. Mohlo by dojít k požáru a nebo by vás zasáhl elektrický proud.

- Nabíječku vždy před čištěním odpojte.

- Když odpojujete nabíječku, držte raději zástrčku ,než abyste tahali za kabel. Zničený kabel může způsobit elektrický zkrat nebo požár.

Péče & Údržba

Následující rady Vám pomohou udržet dobrý vzhled i stav telefonu .

- K čištění telefonu a nabíječky použijte měkký suchý hadřík. Nepoužívejte tekutiny jako je líh, ředidlo a nebo benzín.

- Čas od času vyčistěte zásuvku, kde se spojuje kabel nabíječky s telefonem. Hromadí se ta prach a čištěním zajistíte dobré spojení.

- Nepoužívejte jehly, hroty ,další ostré a špičaté věci na klávesnici a obrazovku.

- Nepoužívejte telefon s mokrýma rukama. Mohli byste se zranit a rozbít telefon.

- Nepoužívejte telefon v prašném a špinavém prostředí.

- Uchovejte telefon mimo dosah extrémních teplot- radiátory, trouby atd. Pokud dojde k zahřátí, mohl by telefon explodovat.

- Pokud telefon navlhne a změní se barva štítku, bude záruka neplatná. Platí to i v případě, kdy záruční lhůta ještě neuplynula.

- Pokud je cokoli s telefonem a jeho částmi (baterií, nabíječkou, příslušenstvím) v nepořádku, pošlete telefon do nejbližšího servisního střediska na kontrolu.