VÝCHODY A ZÁPADY SLUNCE I MĚSÍCE – MĚSÍČNÍ FÁZE

• V režimu nastavení času, stiskněte tlačítko "+ a -" pro nastavení polohy. Můžete si zobrazit seznam všech měst, který je uveden v příloze.

• Stiskněte tlačítko "MODE" pro potvrzení nastavení.

Meteorologická stanice nyní používá uložené data pro vybrané města, stanoví východ a západ Slunce a Měsíce a Měsíční fáze.

PŘÍJEM RÁDIOVÉHO SIGNÁLU

• Hodiny automaticky spustí vyhledávání signálu DCF po každém restartu nebo pokud jsou baterie vyměněny. Při tomto vyhledávání začne symbol stožáru blikat.

• V 01:00 - 05:00 Rádiem řízené hodiny provedou se automaticky synchronizaci se signálem DCF pro opravy případné odchylky na přesný čas. Pokud tento pokus o synchronizaci proběhne neúspěšně (symbol stožáru zmizí z displeje), systém se automaticky pokusí o další synchronizaci na příští celou hodinu. Tento postup se opakuje automaticky až čtyřikrát.

• Chcete-li spustit manuální DCF příjem signálu, stiskněte a podržte "+ a -". Není-li signál přijat do sedmi minut, pak se zastaví DCF signál vyhledávání (Symbol stožáru zmizí) a začíná opět příští celou hodinu.

INFORMACE:

• Blikající rozhlasový stožár symbol znamená, že začal příjem DCF signálu.

• průběžně zobrazuje symbol stožáru znamená, že signál DCF byl úspěšně přijat.

• Doporučujeme minimální vzdálenost 2,5 m (8,2 stop) pro všechny zdroje rušení, jako jsou televizory nebo počítačové monitory.

• Příjem signálu je slabší v pokojích s betonovými stěnami (např. ve sklepech) a v kancelářích. V extrémních případech.

• Nejméně atmosférického rušení je v noci, příjem signálu je obvykle v této době možné. Synchronizace každý den je dostatečná k udržení zobrazení času s přesností na jednu sekundu.

Letní čas - Vaše rádiem řízené hodiny se automaticky upraví na jaře a pak znovu na podzim.

T091

WH5018

METEOROLOGICKÁ STANICE S BEZDRÁTOVÝM PŘENOSEM

- budík

- hodiny řízené rádiem (DCF-77)

- barometr

- vnitřní / venkovní teploměr

- vlhkoměr

- východy a západy slunce

- fáze měsíce

- východy a západy měsíce

- kalendář

- záznam tlaku vzduchu

- ikony předpovědi počasí.

NÁVOD K OBSLUZE:

TECHNICKÁ DATA meteorologické stanice:

• Rádiem řízené hodiny DCF

• Šest tlačítek: CHANNEL, HISTORIE, -, +, MODE, SNOOZE / LIGHT

• Automatický příjem časového signálu DCF77 pro zobrazení přesného času.

• Zobrazení času ve formátu 12/24

• Kalendář až do roku 2099

•Zobrazování data, měsíce, dne a týdne na displeji,

• Zobrazení dnů v 7 jazycích, tj. němčině, angličtině, italštině, francouzštině, holandštině, španělštině a dánštině.

• Zobrazení barometrického tlaku a zobrazení historie

• Nastavení pro ikonu počasí, výšky nad hladinou moře a Barometrického tlaku

• Pět ikon počasí: slunečno, lehká oblačnost, oblačno, déšť a bouřky.

• Displej pro vnitřní/venkovní teploty a vlhkost

• Min/Max vnitřní /venkovní teplota a vlhkost

• Záznam venkovní teploty

• Zobrazení fáze Měsíce

• Dvojité buzení

• Odložit budík o 5 minut

• Východ/Západ Slunce a Měsíce pro 150 měst světa.

• Letní čas

• Indikace nízkého stavu baterie

• Modré podsvícení displeje

Důležité informace :

• Jako první vložte baterie do bezdrátového dálkového snímače teploty.

• Překážky mohou vážně ovlivnit dosah vysílače.

• Chraňte vysílač před přímým slunečním zářením.

• Předpověď počasí je funkční po 12 hodinách od vložení baterií.

BAROMETRICKÝ TLAK VZDUCHU

Průběh barometrického tlaku vzduchu během posledních dvanácti hodin je zobrazen na tomto displeji ve formě sloupcového grafu. Kromě toho máte možnost zobrazení přesného barometrického tlaku vzduchu hodnotu, např. 3 hodiny zpětně na displeji. Chcete-li to provést, postupujte takto:

• Krátkým stisknutím tlačítka "HISTORY" se zobrazí naměřené hodnoty barometrického tlaku za posledních několik hodin. Např. stisknutím tlačítka sedmkrát se zobrazí barometrický tlak vzduchu o 7 hodin dříve.

• Maximální výška pro nastavení barometrického tlaku vzduchu je 2000 metrů a nejnižší úroveň je mínus 200 metrů.

Máte možnost zobrazení tlaku vzduchu v hPa nebo mm Hg Pro přepínání mezi těmito jednotkami, stiskněte a podržte tlačítko "HISTORY".

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

Meteorologická stanice používá data o tlaku vzduchu za poslední čtyři hodiny, dokáže vytvořit předpověď počasí na příštích 12 až 24 hodin. Je třeba vzít v úvahu, že údaj v rámci prvních dvanácti hodin po vložení baterií nebude správný,protože si meteorologická stanice bude muset zvyknout na podmínky. Předpověď je na vzdálenosti do 15-20 km (9 až 12 mil). Při předpovídání počasí, stanice používá pět různých symbolů: slunečno, lehká oblačnost, oblačno, déšť a bouřlivé. Sněhová vločka se zobrazí, když venkovní teplota klesne pod oblast mínus čtyři (-4 ° C) stupňů Celsia.

STAV BATERIE

Display meteorologické stanice také zobrazuje stav baterie a upozorňuje na výměnu baterií.

• Úroveň baterie displeji meteorologické stanice: v oblasti hodin na displeji.

• Úroveň baterie displeji venkovního senzoru: v oblasti venkovní části displeje.

PODSVÍCENÍ

Krátce stiskněte tlačítko "SNOOZE / LIGHT" pro aktivaci LED posvícení displeje po dobu pěti sekund.

PŘIPOJENÍ K VENKOVNÍMU ČIDLU

• Stiskněte tlačítko "CHANNEL" zvolte kanál (1 až 3). To vám dává možnost dotazování tři venkovních senzorů s jednou meteorologickou stanicí.

• Stiskněte a podržte tlačítko "CHANNEL" po dobu tří sekund pro vyhledávání venkovních senzorů. Tuto operaci můžete přerušit krátkým stisknutím tlačítka "CHANNEL".

12/24 hodinový režim

Čas je zobrazen buď ve 12 nebo 24 hodinovém formátu. Musíte do režimu nastavení času pro přepnutí mezi 12 nebo 24 hodinovými režimy. Symbol AM (před polednem) nebo PM (po poledni), se objeví na chvíli.

° C / ° F teplota DISPLAY

Teplota je zobrazena buď ve ° C nebo ve ° F. Krátkým stisknutím tlačítka "-" vám umožní přepínat mezi jednotlivými režimy teplotní stupnice.

SLEDOVÁNÍ ZMĚN TEPLOT

Po vložení baterií meteorologická stanice měří aktuální teplotu. Nezměněnou teplotu zobrazuje horizontální šipka. Další průběh měření směru je stanoven takto:

• Pokud se po hodině teplota zvýší více než o 1 ° C pak pozitivní směr je zobrazen šipkou nahoru.

• Pokud se po hodině teplota sníží více než o 1 ° C pak negativní směr je zobrazen šipkou dolů.

• Pokud se teplota nezmění během jedné hodiny, pak šipka bude horizontální. Z naměřených teplot jsou pak vyvozeny další předpovědi.

Maximální a minimální teplota / vlhkost

• Krátce stiskněte tlačítko "+" pro zobrazení maximální / minimální teploty a relativní vlhkosti. Po pěti sekundách se displej přepne zpět do normálního režimu zobrazení času.

• Stisknutím a podržením "MAX / MIN" po dobu 3 sekund odstraní uložené maximální a minimální teploty a vlhkosti.

ZOBRAZENÍ ZMĚN VLHKOSTI

Po vložení baterií, meteorologická stanice měří aktuální vlhkost vzduchu. Aktuální vlhkost zobrazuje horizontální šipka.

Další průběhy zobrazení měření je stanoven takto:

• Pokud po hodině je relativní vlhkost vzduchu vyšší o 5% než hodnota naměřená první, pak je směr šipky zobrazen nahoru.

• Pokud po hodině je relativní vlhkost vzduchu nižší o 5% než hodnota naměřená první, pak směr šipky je zobrazen dolů.

Pokud se relativní vlhkost se nemění během jedné hodiny, pak šipka bude horizontální.
Z naměřených vlhkostí je pak vyvozena další předpověď.

Instrukce pro zprovoznění:

• Odstraňte zadní kryt z venkovního čidla. Nainstalujte baterie správně podle polarity. Všimněte si dvou tlačítek nad úchytem baterií. Jedeno je označené "C ° / ° F" a další s označením "CH". Celsia (C) nebo Fahrenheita (F) lze zvolit pro LCD displej pomocí stisknutí tlačítka C/F. Pokud stisknete tlačítko "CH" změníte kanál vysílače. Dokud se nezobrazí ikony na displeji přístroje nedochází k přenosu dat teploty. Jakmile se objeví ikony, jsou vložené baterie v přádku. Je důležité, aby byl uzávěr co nejtěsněji na dveře baterek. Během instalace je důležité, aby venkovní čidlo bylo v blízkosti základní stanice, aby vytvořilo efektivní bezdrátový přenos. Nainstalujte čidlo bezdrátového přenosu poté co je vše potvrzeno.

• Otevřete prostor pro baterie na zadní straně základní stanice počasí a vložte baterie, opět dbejte na správnou polaritu. Zavřete přihrádku na baterie.

• Po vložení baterií se všechny symboly na displeji krátce rozsvítí a zazní uvítací tón.

• Potom můžete nastavit výšku nad hladinou moře a ikonu aktuálního počasí.

• Meteorologická stanice se začne nyní připojovat k venkovní čidlo a je připravena pro přenos dat. Tato operace trvá asi tři minuty a je zobrazen blikající symbol příjmu v "outdoor" displeji.

• Po připojení venkovního čidla bude zahájen automatický příjem DCF pro rádiem řízené hodiny. Tato operace může trvat až dvacet čtyři hodin a dokončení je zobrazeno blikajícím symbolem rozhlasovým stožárem v "Clock" displeji. Nejlepší čas je radiově řízený.

• Je-li příjem je úspěšný, pak bude rozhlasový stožár trvale na displeji.

Pokud bude tento automatický proces nebude úspěšný, pak použijte špičatý nástroj a stiskněte tlačítko reset na zadní straně meteorologické stanice.

Pokud narazíte na špatný příjem rádiově přijímaného času, který má za následek neschopnost mít čas nastaven automaticky, použijte prosím tento návod nastavení uveden níže:

Manuální nastavení času

• Stiskněte a podržte tlačítko "MODE" po dobu tří sekund.

• Rok na displeji "2009", začne blikat. Nyní použijte "+ a -" pro nastavení správného roku.

• Stiskněte tlačítko "MODE" pro potvrzení nastavení.

• Měsíc na displeji začne blikat. Nyní použijte "+ a -" pro nastavení správného měsíce.

• Stiskněte tlačítko "MODE" pro potvrzení nastavení.

• Zobrazení data začne blikat. Nyní použijte "+ a -"pro nastavení správného data.

• Stiskněte tlačítko "MODE" pro potvrzení nastavení.

• Časové pásmo na displeji začne blikat, nyní použijte "+ a -" pro nastavení správného časového pásma.

- Stiskněte tlačítko "MODE" pro potvrzení nastavení.
- Den v týdnu začne blikat. Nyní použijte "+ a -" pro nastavení jazyka dnů.
- Stiskněte tlačítko "MODE" pro potvrzení nastavení.
- 24h displeji začne blikat. Nyní použijte "+ a -" pro nastavení 12h nebo 24h formátu času.
- Stiskněte tlačítko "MODE" pro potvrzení nastavení.
- Zobrazení hodin začne blikat. Nyní použijte "+ a -" pro nastavení správného času.
- Stiskněte tlačítko "MODE" pro potvrzení nastavení.
- Minuty na displeji začnou blikat. Nyní použijte "+ a -" pro nastavení správných minut.
- Stiskněte tlačítko "MODE" pro potvrzení nastavení.
- Umístění na displeji začne blikat, nyní použijte "+&-" nastavit správné město ze seznamu.
- Stiskněte tlačítko "MODE" pro potvrzení nastavení a ukončit nastavení řízení.

INFORMACE:

 Chcete-li nastavit připojení k venkovního čidla ručně, stiskněte a podržte "Channel" na tři sekundy.

 Po osmi sekundách bez stisku tlačítka, přepne hodiny automaticky z nastaveného režimu do režimu hodin "normal ".

 K dispozici je sedm jazyků, pro zobrazení dnů: němčina, angličtina, francouzština, dánština, holandština, italština a španělština.

NASTAVENÍ DENNÍCH ALARMŮ

Meteorologická stanice má dva alarmy- jeden alarm od pondělí do pátku, druhý alarm ze soboty na neděli.

Postupujte takto pro nastavení denních alarmů:

• Stiskněte tlačítko "MODE", jednou, přepnete na A1 režim, a podržte tlačítko "MODE" po dobu tří sekund, dokud A1 ikona hodin bude blikat.

• Nyní použijte "+ a -" tlačítka a nastavte chtěný čas.

•Držte tlačítko "MODE" pro nastavení A1 minutu. Nyní použijte "+ a -" tlačítka a nastavte chtěný čas.

• Stiskněte tlačítko "MODE" pro přepnutí do normálního režimu.

• Stiskněte tlačítko "MODE" jednou, přepnete na A1 režim, stiskněte znovu a přepnete na A2 režim, podržte tlačítko "MODE" po dobu 3 sekund, A2 ikona hodin bude blikat.

• Nyní použijte "+ a -" tlačítka nastavte chtěný čas.

• Držte tlačítko "MODE" pro nastavení A2 minutu.

• Nyní použijte "+ a -" tlačítka a nastavte chtěný čas.

• Stiskněte tlačítko "MODE"pro potvrzení nastavení a vrácení zpět do normálního režimu.

• Stiskněte tlačítko "MODE" přepnete na A1 režim, stiskněte tlačítko "-" pro zapnutí / vypnutí alarmu.

• Stiskněte tlačítko "MODE" přepnete na A2 režim, stiskněte tlačítko "-" pro zapnutí / vypnutí alarmu.

AKTIVACE/DEAKTIVACE DENNÍCH ALARMŮ

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat denní alarmy, krátce stiskněte tlačítko "-".

Stiskněte tlačítko 1 x: Alarm 1 je aktivován

Stiskněte 2 x: Alarm 2 je aktivován

Stiskněte tlačítko 3x: Oba alarmy jsou aktivní

Stiskněte 4x: Oba alarmy jsou deaktivovány

INFORMACE:

• Po osmi vteřinách bez stisku se hodiny se automaticky přepnou z režimu do režimu normal.

• Alarm bude znít po dobu dvou minut, pokud nemáte vypnuté “vypnout stisknutím libovolného tlačítka“. V tomto případě se bude alarm automaticky opakovat po 24 hodinách.

AUTOMATICKÉ FUNKCE OPAKOVANÉ BUZENÍ (SNOOZE)

• Chcete-li aktivovat automatickou funkci opakovaného buzení: I když alarm zní, stiskněte tlačítko "SNOOZE / LIGHT" aktivujete funkci opakovaného buzení. Když je aktivována funkce Snooze, "Zz" symbol se zobrazí na displeji.

• Tato funkce odloží budík o 5 minut.

Nastavení ALARMU teploty

• Stiskněte a podržte tlačítko "-" po dobu tří sekund, dokud je venkovní teplota displeji "O" a bliká, stiskněte tlačítko "+ nebo -" pusťte nebo vypněte alarm teploty. Stiskněte tlačítko "MODE" pro nastavení teploty, od -50 ° C až +70 ° C použitím "+ a -". Nastavte teploty, které chcete a stiskním tlačítka "MODE" opustíte nastavení.

• Stiskněte tlačítko "CHANNEL" k přepínání mezi různými kanály na rádiové frekvenci (CH1, CH2, CH3) (pro více senzorů v dosahu).

INFORMACE:

• Můžete nastavit teplotní alarm pro každý kanál.

• Pokud nastavíte maximální teplotu, která je nižší, než minimální, pak nebudete moci dokončit nastavení procesu.

• Minimální teplota musí být vždy nejméně o 1 ° C nižší než maximální.

• Když teplotní budík zvoní, je zobrazen příslušný kanál a horní nebo dolní limit symbolem.

TABULKA MĚST A STÁTŮ

č.:	Země/ město		kód.	č.:	Země/ město		kód.
1	Germany	Aachen	AC	39	Spain	Las Palmas	LPA
2		Berlin	B	40		Madrid	MAD
3		Dusseldorf	D	41		Malaga	MAL
4		Dresden	DD	42		palma de mallorca	LPM
5		Erfurt	EF	43		Salamanca	SAL
6		Frankfurt	F	44		Sevilla	SEV
7		Flensburg	FL	45		Valencia	VAL
8		Freiburg	FR	46		Zaragoza	ZAR
9		Hannover	H	47	French	Besancon	BES
10		Bremen	HB	48		Biarritz	BIA
11		Hamborg	HH	49		Bordeaux	BOR
12		Roslock	HRO	50		Brest	BRE
13		Stralsund	HST	51		Cherbourg	CHE
14		Koeln	K	52		Clermferrand	CMF
15		Kiel	KI	53		Lyon	LYO
16		Kassel	KS	54		Marseille	MAR
17		Leipzig	L	55		Monaco	MCO
18		Muenchen	M	56		Metz	MET
19		Magdeburg	MD	57		Nantes	NAN
20		Nuernberg	N	58		Nice	NIC
21		Regensburg	R	59		Orleans	ORL
22		Stungart	S	60		Paris	PAR
23		Saarbruecken	SB	61		Perpignan	PER
24		Scnwerin	SN	62		Lille	LIL
25	Danmark	Alborg	ALB	63		Rouen	ROU
26		Arhus	ARH	64		Strasbourg	STR
27		Copenhagen	CPH	65		Toulouse	TOU
28		Odense	ODE	66	Finland	Helsinki	HEL
29	Spain	Alicante	ALI	67	England	Aberdeen	ABD
30		Andorra	AND	68		Belfast	BEL
31		Badajoz	BAD	69		Birmingham	BIR
32		Barcelona	BAR	70		Bristol	BRI
33		Bilbao	BIL	71		Edinburgh	EDH
34		Cadiz	CAD	72		Glasgow	GLW
35		Cordoba	COR	73		London	LON
36		Ibiza	IBZ	74		Manchester	MAN
37		La Coruna	LCO	75		Plymouth	PLY
38		Leon	LEO	76	Hungary	Budapest	BUD

č.:	Země/ město		kód.	č.:	Země/ město		kód.
77	Croatia	Zagreb	ZAG	115	Portugal	Lisbon	LIS
78	Italy	Ancona	ANC	116		Porto	POR
79		Bari	BAI	117	Poland	Gdansk	GDZ
80		Bologna	BOL	118		Krakow	KKW
81		Cagliari	CAG	119		Poznan	POZ
82		Catania	CAT	120		Szczecin	SCZ
83		Firenze	FIR	121		Warsaw	WAW
84		Foggia	FOG	122	Russia	St Petersburg	PET
85		Genova	GEN	123	Sweden	Goteborg	GOT
86		Lecce	LEC	124		Malmo	MLO
87		Messina	MES	125		Stockholm	STO
88		Milano	MIL	126	Slovakia	Bratislava	BRV
89		Napoli	NAP	127	Slovenia	Ljubljana	LJU
90		Palermo	PAL	128	Yugoslavia	Berigrade	BEO
91		Parma	PAR	129	Austria	Graz	GRZ
92		Perugia	PER	130		Innsbruck	INN
93		Rome	ROM	131		Linz	LNZ
94		Torino	TOR	132		Salzburg	SLZ
95		Trieste	TRI	133		Vienna	VIE
96		Venezia	VEN	134	Belgium	Antwerp	ANT
97		Verona	VER	135		Brugge	BRG
98		Ventimiglia	VTG	136		Brussels	BRU
99	Ireland	Dublin	DUB	137		Charleroi	CHA
100	Luxembourg	Luxemburg	LUX	138		Liege	LIE
101	Norway	Bergen	BGN	139	Switzerland	Basel	BAS
102		Oslo	OSL	140		Bern	BER
103		Stavanger	STA	141		Chur	CHR
104	Netherlands	Amsterdam	AMS	142		Geneva	GNV
105		Arnheim	ARN	143		Locarno	LOC
106		Eindhoven	EIN	144		Lucerne	LUC
107		Enschede	ENS	145		St Moritz	MOR
108		Groningen	GRO	146		St Gallen	SEL
109		Den haag	HAA	147		Sion	SIO
110		Rotterdam	ROT	148		Vaduz	VDZ
111	Portugal	Evora	AVO	149		Zurich	ZUR
112		Coimbra	COI	150	Czech	Prague	PRG
113		Faro	FAR				
114		Leiria	LEI				