Návod k obsluze bezdrátových sluchátek CT715

Parametry

Bluetooth verz: V4.2

Dosah: 10m

Frekvence: 2.402GHz-2.480GHz

Baterie: 3.7V, 300 mAh, lithium-ion

Napětí: DC4.2-5.5V

Doba nabíjení: cca 2 hodiny

Doba přehrávání: cca 5 hodin v závislosti na hlasitosti

Pohotovostní režim: až 100 hodin

Balení obsahuje

Bluetooth headset „CT715“

MicroUSB nabíjecí kabel

Aux-in kabel

Manuál

Funkce tlačítek

⏻/ M - zapnutí a vypnutí, přepínání mezi jednotlivými módy

⏯ - přehrávání/pauza, příjem/ukončení hovoru / automatické vyhledávání stanic v módu FM rádia

⏮ , ⏭ - ovládání hlasitosti (krátké stisknutí) / posouvání skladeb dopředu, dozadu (dlouhé stisknutí) /volby další nebo předchozí stanice (dlouhé stisknutí)

Bluetooth mode

Bluetooth režim zapnete přepnutím tlačítka „Mode“. Z reproduktoru zazní oznámení „Bluetooth mode“ a dioda začne blikat modře. Pro spojení reproduktoru s Vaším Bluetooth zařízením vyhledejte v nastavení Bluetooth položku „CT715“ a proveďte párování. Po úspěšném párování zazní krátký signál a zařízení je připraveno pro přehrávání Vaší hudby. Hlasitost se ovládá krátkým stiskem tlačítka vpřed nebo vzad. Posouvat skladby můžete dlouhým stiskem tlačítka vpřed nebo vzad.

V bluetooth módu také můžete přijmout nebo odmítnout hovor, a to krátkým nebo dlouhým stisknutím tlačítka „přehrávání/pauza“.

FM Radio

FM rádio zapnete přepnutím tlačítka „Mode“. Z reproduktoru zazní oznámení „Radio mode“ a dioda začne svítit zeleně. Pro naladění stanic stiskněte tlačítko „přehrávání/pauza“. Stanice se automaticky uloží. Mezi stanicemi přepínáte dlouhým stisknutím tlačítek vpřed a vzad.

TF mode

Vložte paměťovou mikroSD kartu do slotu na ovládacím panelu sluchátek a přepněte na „TF Mode“. K přehrávání souborů uložených na Vaší paměťové kartě dojde automaticky. Tlačítko vpřed a vzad slouží k posunu mezi hudebními soubory nebo k ovládání hlasitost.

Aux-in mode

Připojte AUX-in kabel, bluetooth funkce se vypne a automaticky se začnou přehrávat soubory z vašeho zařízení, se kterým jsou propojena sluchátka. Tlačítko vpřed a vzad slouží k posunu mezi hudebními soubory nebo k ovládání hlasitost.

Nabíjení

1. Vypněte zařízení, připojte dodávaný nabíjecí kabel k zařízení a poté k nabíječce 5V s USB

   výstupem nebo k USB konektoru na vašem počítači.

2. Nabíjení trvá obvykle 2 hodiny.

3. Pro zvýšení životnosti baterie nenabíjejte přístroj déle než 6 hodin

Údržba a ošetřování výrobku:

Pro ošetřování výrobku používejte vlhký hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani čistící prostředky!

Při ovládání dbejte pokynů výrobce vašeho telefonu. Chraňte před vlhkem, vysokými teplotami a mechanickým poškozením!



Vysloužilý výrobek nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu!!! Po ukončení používání musí být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci.

Tento výrobek obsahuje Li-Ion akumulátor, který nepatří do běžného komunálního odpadu!!! Může obsahovat látky, škodlivé životnímu prostředí.

Odevzdejte vysloužilý výrobek na příslušném sběrném místě, kde zajistí jeho ekologickou likvidaci. Informujte se u svého prodejce či na obecním úřadě, kde se takové místo nachází, popř. můžete baterii odevzdat přímo prodejci nebo na některé z poboček ADART COMPUTERS s.r.o. Pro získání podrobnějších informací jak zacházet s použitým výrobkem se obraťte na Vašeho prodejce nebo obecní úřad.

Nakládání s výrobkem v rozporu s uvedenými pokyny je nezákonné!

ADART COMPUTERS s.r.o..
Čimická 717/34. 18200 Praha 8. CZ
www.aligator.cz

CE