# Elektronický slovník

## Návod k použití

Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících optimální výkon a potřebné funkce. Přístroj obsahuje české menu.

## Bezpečnostní pokyny

- Přístroj nevystavujte vysokým teplotám, vysoké vlhkosti nebo prachu.
- K čištění nepoužívejte ředidlo ani vlhké hadříky, ideální je jemný a suchý hadřík.
- Dejte pozor, aby Vám přístroj nespadl nebo nebyl vystaven jakémukoliv prudšímu nárazu.
- Nepokládejte žádné předměty na klávesnici.
- Nepokoušejte se přístroj za žádných okolností opravovat.
- Vždy počkejte alespoň 10 sekund, pokud jste přístroj vypnuli a chcete jej vzápětí zapnout.

## Informace o napájení


Přístroj je napájen dvěma AAA bateriemi (jsou součástí balení). Elektronický slovník může být rovněž napájen přes USB připojením k počítači. Baterie v přístroji však touto cestou dobíjeny nebudou.

- Pokud budou baterie téměř vybity, objeví se na displeji . Jakmile se tak stane, vyměňte je.
- Před výměnou baterií vypněte elektronický slovník.
- Nekombinujte různé typy baterií ani baterie použité s bateriemi novými.
- Ujistěte se, že jsou baterie správně umístěny.
- Slabou, či úplně vybitou baterii vždy vyjměte z přístroje.
- Abyste předešli poškození přístroje způsobenému vytečením baterií, vyměňujte je alespoň jednou za 6 měsíců.
- Baterie nevystavujte přímému zdroji tepla.

## Restart zařízení

Pokud se stane, že slovník nereaguje na tlačítka klávesnice nebo se chová neobvykle, měli byste jej restartovat.

Použijte tenký špičatý předmět ke stisku tlačítka Reset




| | | | |
|---|---|---|---|
| | Zapnutí a vypnutí přístroje, přístroj má funkci automatického vypnutí (po 3, 5 nebo 10 minutách, lze nastavit). Původní nastavení automatického vypnutí je na 3 minuty. | | a) Diakritické znaménko: Stiskněte požadované písmeno, a poté toto tlačítko pro různé modifikace stisknutého písmene. Např. stiskněte "a" a toto tlačítko, zobrazí se "à", po dalším stisku se zobrazí "á" atd.<br>b) Oblíbené: V režimu Překladače nebo Slovníku stiskněte toto tlačítko pro zkopírování obsahu na obrazovce do seznamu oblíbených. |
| START MENU | Hlavní jazykové menu | ESC | Návrat na předchozí obrazovku |
| MENU LANG | Jazykové menu, zvolte požadovaný světový jazyk a stiskněte tlačítko ENTER | | Vymazání posledního vkladu |
| TOOLS | Nastavení přístroje, Kalkulačka, Převod jednotek času, převod měn, převod metrických jednotek, | | Reproduktor, stiskem uslyšíte mluvenou verzi |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Nahrávání, Hry | | |
| ZOOM | Přiblížení | | Šipka nahoru, zvýšení hlasitosti |
| ␣ | Mezerník | | Šipka dolů, snížení hlasitosti |
| F1 | Tlačítko speciální funkce | | Nahoru/Posun o obrazovku nahoru (Funkce Page Up jako na PC) |
| F2 | Tlačítko speciální funkce | | Dolů/Posun o obrazovku dolů (Funkce Page Down jako na PC) |
| F3 | Tlačítko speciální funkce | | Šipka doleva |
| F4 | Tlačítko speciální funkce | | Šipka doprava |
| F5 | Tlačítko speciální funkce | ENTER | Tlačítko ENTER (nejčastěji slouží pro potvrzení volby) |
| SHIFT | a) Funkce velkého počátečního písmene jako na PC. Pokud tlačítko SHIFT stisknete dvakrát rychle za sebou, zapnete funkci CAPS LOCK, kontinuální psaní velkých písmen, zobrazí se nápis CAPS v pravém horním rohu displeje<br>b) Stiskněte SHIFT a šipku doprava pro zvýraznění dvou a více slov | | |


## Popis funkcí tlačítek

## Práce s elektronickým slovníkem

Stiskněte tlačítko pro zapnutí přístroje, stiskněte dále pro volbu jazyka a potvrďte tlačítkem , zvolte směr překladu a potvrďte tlačítkem .



Začněte psát požadované slovo nebo delší text a stiskněte tlačítko ENTER. Pokud se Vámi zapsaná slova shodují se slovy v databázi, nabídne Vám přístroj příslušnou možnost a přesný překlad.







Pro anglická slova můžete pomocí tlačítka ENTER zobrazit kompletní překlad z Oxford/Collins slovníku.




CE

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, a je proto opatřen značkou CE.
Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce.

Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

**Compex spol. s r.o., Palackého 105, 612 00 Brno**

ve svém centrálním servisním středisku na výše uvedené adrese.

☎ 549 245 575; 602 766 759