Aspire 4730Z/4330 řady

Stručné pokyny

Copyright © 2008 Acer Incorporated.
Všechna práva vyhrazena.

Aspire 4730Z/4330 řady Stručné pokyny
Původní vydání: 07/2008

Společnost neposkytuje žádná ujištění nebo záruky výslovně uvedené nebo předpokládané s ohledem na obsah tohoto dokumentu a zvláště odmítá jakékoli předpokládané záruky prodejnosti nebo způsobilosti k určitému účelu. Přes veškerou snahu o přesnost naše společnost neodpovídá za chyby (včetně typografických a faktických chyb atd.) v tomto dokumentu.

Pravidelné úpravy a revize informací v této publikaci bez předchozího upozornění vyhrazeny. Tyto změny budou zahrnuty do nových vydání této příručky, doplňkových dokumentů nebo publikací. Společnost neposkytuje žádná ujištění nebo záruky výslovně uvedené nebo předpokládané s ohledem na obsah tohoto dokumentu a zvláště odmítá jakékoli předpokládané záruky prodejnosti nebo způsobilosti k určitému účelu.

Na určené místo níže zapište číslo modelu, sériové číslo, datum a místo zakoupení. Sériové číslo a číslo modelu jsou uvedena na štítku počítače. Při veškerém písemném styku ohledně počítače je třeba uvádět sériové číslo, číslo modelu, datum a místo zakoupení.

Žádná část této publikace nesmí být kopírována, přenášena, přepisována nebo ukládána do paměťového zařízení v žádné formě ani žádnými prostředky, elektronicky, mechanicky, fotokopírováním, nahráváním nebo jinak bez předchozího písemného svolení společnosti Acer Incorporated.

Notebook Aspire 4730Z/4330 řady

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____

Značka Acer a logo Acer jsou registrované ochranné známky společnosti Acer. Názvy produktů nebo ochranné známky jiných společností jsou v tomto dokumentu použity pouze k identifikačním účelům a jsou majetkem příslušných vlastníků.

Stručné pokyny

Děkujeme vám, že jste si k uspokojení svých potřeb v oblasti přenosných počítačů vybrali notebook Acer.

Uživatelské příručky

Abychom vám při používání notebooku Acer pomohli, vytvořili jsme pro vás sadu příruček*:

První leták **První kroky...** vám pomůže při úvodním nastavení počítače.

Další informace o tom, jak můžete pomocí počítače zvýšit svou produktivitu, naleznete v Uživatelské příručce pro systémy Acer. Tato příručka obsahuje podrobné informace týkající se například systémových nástrojů, obnovování dat, možností rozšíření a odstraňování potíží. Dále obsahuje záruční informace, informace týkající se všeobecných předpisů a bezpečnostní upozornění k notebooku. Příručka je k dispozici ve formátu PDF (Portable Document Format) a je již uložena do notebooku. Informace pro vaši bezpečnost a pohodlí.

Poznámka: K zobrazení tohoto souboru je vyžadován program Adobe Reader. Pokud v počítači není program Adobe Reader nainstalován, klepnutím na položku Uživatelská příručka pro systémy Acer nejprve spustíte instalační program. Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce. Pokyny týkající se používání programu Adobe Reader jsou k dispozici v nabídce Nápověda a odborná pomoc.


Berte laskavě na vědomí, že Stručná příručka, jak již její název předesílá, stejně jako níže zmíněná Uživatelská příručka, může popisovat funkce nebo vlastnosti, kterými jsou vybaveny pouze určité modely dané řady, a kterými nemusí být nutně vybaven vámi zakoupený model. V takových případech je text označen frází „pouze u vybraných modelů“.

*** DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Upozorňujeme, že uvedené příručky, a″ tištěné nebo elektronické, slouží pouze pro referenci a s výjimkou informací uvedených ve zvláštních informacích o záruce v Uživatelské příručce pro systémy Acer nepředstavují žádná ujištění nebo záruky společnosti Acer v souvislosti s vámi zakoupeným produktem. Společnost Acer výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za chyby uvedené v těchto příručkách.**

Seznámení s notebookem Acer


Po nastavení počítače podle pokynů znázorněných na letáku **První kroky...** vás seznámíme s vaším novým notebookem Acer.

Pohled zepředu




#	Ikona	Položka	Popis
1		Acer Crystal Eye	Webová kamera pro obrazovou komunikaci.
2		Mikrofon	Interní mikrofon pro nahrávání zvuku.
3		Displej	Na displeji, označovaném také displej z tekutých krystalů (Liquid-Crystal Display; LCD), se zobrazuje grafický výstup počítače.
4		Stavové indikátory	Diody LED (Light-Emitting Diodes; LEDs), které se rozsvěcují a informují o stavu funkcí a součástí počítače. Další informace viz **Obecná uživatelská příručka**.
5		Klávesa Empowering	Spuštění Acer Empowering Technology.
6		Tlačítko bezdrátové komunikace	Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce bezdrátové komunikace.
7	VOL+/ VOL-	Zvýšení hlasitosti/ Snížení hlasitosti	Zvýšit hlasitost systému/Snížit hlasitost systému.
8		Tlačítko komunikace Bluetooth	Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth.
9		Zařízení touchpad	Polohovací zařízení citlivé na dotek, které má podobnou funkci jako počítačová myš.
10		Tlačítka (levé a pravé)	Levé a pravé tlačítko funguje jako levé a pravé tlačítko myši.
11		Podložka ruky	Oblast k pohodlnému opření rukou při používání počítače.
12		Klávesnice	Slouží k zadávání údajů do počítače.
13		Reproduktory	Levý a pravý reproduktor zajišťují stereofonní zvukový výstup.
14		Tlačítko napájení	Slouží k zapnutí a vypnutí počítače.

Pohled na zavřenou přední stranu



#	Ikona	Položka	Popis
1		Čtečka karet 5 v 1	Podporuje karty Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD). **Poznámka:** Stisknutím vyjměte nebo vložte kartu. V jednom okamžiku lze použít jen jednu kartu.
2		Západka	Umožňuje zaklapnutí a otevření víka.

Pohled zleva



#	Ikona	Položka	Popis
1		Port Ethernet (RJ-45)	Slouží k připojení počítače k síti Ethernet 10/100/1000.
2		Port externího zobrazovacího zařízení (VGA)	Umožňuje připojení zobrazovacího zařízení (například externího monitoru nebo projektoru LCD).
3		Dva porty USB 2.0	Umožňují připojení zařízení s rozhraním USB 2.0 (například myš nebo fotoaparát USB).
4		Konektor vnějšího zdroje	Slouží k připojení vnějších zdrojů zvuku (například stereofonního přehrávače CD nebo kazet).
5		Konektor pro vstup mikrofonu	Slouží k připojení vstupu z externího mikrofonu.
6		Konektor sluchátek, reproduktorů nebo zvukového výstupu	Slouží k připojení vnějších výstupních zvukových zařízení (například reproduktorů nebo sluchátek).
7	ExpressCard / 54	Slot ExpressCard/54	Umožňuje vložit jeden modul ExpressCard/54.

Pohled zprava




#	Ikona	Položka	Popis
1		Drážka pro zámek Kensington	Umožňuje připojení počítačového bezpečnostního zámku kompatibilního s typem Kensington.
2		Optická jednotka	Interní optická jednotka, používá disky CD a DVD.
3		Indikátor přístupu k optickému disku	Svítí, pokud je optická jednotka aktivní.
4		Tlačítko vysunutí optické jednotky	Vysouvá optický disk z jednotky.
5		Otvor pro nouzové vysunutí	Umožňuje vysunutí přihrádky optické jednotky, pokud je počítač vypnutý. **Poznámka:** Chcete-li vysunout přihrádku optické jednotky, jestliže je počítač vypnutý, vložte do otvoru pro nouzové vysunutí kancelářskou sponku.
6		Port modemu (RJ-11)	Umožňuje připojení k telefonní lince.
7		Napájecí konektor	Zajišťuje připojení k adaptéru střídavého proudu.

Pohled zezadu



#	Položka	Popis
1	Ventilační otvory	Umožňují chlazení počítače i při dlouhodobém používání.

Pohled zespodu



#	Ikona	Položka	Popis
1		Pozice pro baterii	Zde je uložena baterie počítače.
2		Uvolňovací západka baterie	Uvolňuje baterii k vyjmutí.
3		Pozice pro paměť	Zde je uložena hlavní paměť počítače.
4		Pozice pro pevný disk	Zde je uložen pevný disk počítače (zajištěný šroubem).
5		Zámek baterie	Zamkne baterii na místě.
6		Ventilační otvory a ventilátor	Umožňují chlazení počítače i při dlouhodobém používání. **Poznámka:** Nezakrývejte ani neblokujte otvor ventilátoru.

Specifikace

Operační systém	•	Originální Windows Vista™
Platforma	•	Dvoujádrový procesor Intel® Pentium®*
	•	Dvoujádrový procesor Intel® Celeron®*
	•	Procesor Intel® Celeron®*
	•	Mobilní čipová sada Intel® PM45 Express*
	•	Mobilní čipová sada Intel® GL40 Express*
	•	Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N*
	•	Acer InviLink™ 802.11b/g*
Systémová paměť	•	Podpora dvou kanálů pro paměti DDR2 SDRAM
	•	Až 2 GB paměti DDR2 667 MHz, rozšiřitelné na 4 GB pomocí dvou modulů soDIMM*
Monitor	•	14,1" WXGA 1280 x 800
Grafika	•	Mobilní čipová sada Intel® GL40 Express*
	•	ATI Mobility Radeon™ HD 3470*
Podsystém ukládání dat	•	Pevný disk 2,5"
	•	Volitelné optické jednotky:
		• Dvouvrstvá jednotka DVD-Super Multi*
		• Kombinovaná jednotka DVD/CD-RW*
	•	Čtečka karet 5 v 1
Zvuk	•	Dva vestavěné stereofonní reproduktory
	•	Podpora technologie High Definition Audio
	•	Kompatibilní s rozhraním MS Sound
	•	Zabudovaný mikrofon
Komunikace	•	Acer Video Conference s funkcemi:
		• Integrovaná webová kamera Acer Crystal Eye
		• Volitelný telefon Acer Xpress VoIP
	•	WLAN:
		• Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N*
		• Acer InviLink™ 802.11b/g*
	•	WPAN: Bluetooth® 2.0+Enhanced Data Rate (EDR)
	•	LAN: Gigabit Ethernet; podpora probuzení počítače při aktivitě sítě LAN
	•	Modem: 56K ITU V.92;
Rozměry	•	340,4 (Š) x 247 (H) x 22,9/42,3 (V) mm (13,4 x 9,7 x 0,9/1,6 palců)
	•	2,4 kg (5,29 lbs)
Ochrana osobních údajů	•	Hesla uživatele systému BIOS, správce a heslo pro HDD
	•	Drážka pro zámek Kensington

Podsystém napájení	• ACPI 3.0 • 48,8 W 4400 mAh • Tříkolíkový adaptér střídavého proudu 65 W* • Tříkolíkový adaptér střídavého proudu 90 W* • Energy STAR 4.0
Vstupní zarízení	• Klávesnice s 88, 89 nebo 93- klávesami • Ukazovací zařízení touchpad • Klávesa Empowering • Tlačítka pro snadné spuštění: WLAN, zvýšení a snížení hlasitosti a Bluetooth®
Vstupně-výstupní rozhraní	• Slot ExpressCard™/54 • Čtečka karet 5 v 1 (SD™, MMC, MS, MS PRO, xD) • Dva porty USB 2.0 • Port externího zobrazovacího zařízení (VGA) • Konektor sluchátek, reproduktorů nebo zvukového výstupu • Konektor pro vstup mikrofonu • Konektor vnějšího zdroje • Port Ethernet (RJ-45) • Port modemu (RJ-11) • Napájecí konektor pro adaptér střídavého proudu

Prostředí	• Teplota:
	  • Provozní: 5 °C až 35 °C
	  • Neprovozní: -20 °C až 65 °C
	• Vlhkost (nekondenzující):
	  • Provozní: 20% až 80%
	  • Neprovozní: 20% až 80%

Poznámka: "*" "Pouze u vybraných modelu".

Poznámka: Výše uvedená specifikace je pouze referenční.
Přesná konfigurace počítače závisí na zakoupeném modelu.