

Bezdrátový digitální teploměr Bezdrôtový digitálny teplomer

B-5053

Návod k obsluze – Návod na obsluhu



BRAVO

II/08 CZ, SK

Isolit-Bravo spol. s r. o.
561 64 Jablonné nad Orlicí
www.isolit-bravo.cz

ČESKY**Předpokládané použití:**

Bezdrátový digitální teploměr B-5053 (dále přístroj) je určen pouze pro použití v domácnosti. Přístroj je určen pro každodenní použití.

Bezpečnostní upozornění:

- Přečtěte si prosím pozorně celý návod před použitím a pak jej uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Baterie umístěte dle uvedené polaritu (+, -).
- Zabraňte zkratku baterií vodivými předměty (klíče, šroubovák).
- Nepoužívejte v blízkosti silného magnetického pole, mobilního telefonu a mikrovlnné trouby, mohou rušit funkci přístroje.
- Přístroj nevystavujte nadměrnému teplu a na delší dobu slunečnímu záření.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody nebo ve vlhkém prostředí.
- Opravy smí provádět pouze odborné opravny.
- Nepoužívejte organické tekutiny k čištění přístroje.
- S přístrojem neházejte ani netřepteje.
- Do přístroje vkládejte vždy stejné typy a stejně nové alkalické baterie.
- Vyměňte baterie z výrobku, pokud ho dlouhodobě nepoužíváte.
- Použité baterie odevzdejte na určených místech pro likvidaci baterií.
- Baterie nevhazujte do ohně.

Uvedení do provozu:

Přístroj vyjměte z krabice.

Zkontrolujte, zda výrobek není poškozen přepravou.

Vložte baterie (nejsou součástí dodávky) dle níže uvedeného postupu.

Obsah balení:

- 1 x bezdrátový digitální teploměr B-5053
- 1 x vzdálený senzor s držákem na přimontování B-5053 šroubky
- návod k obsluze

Přívodce pro použití:**Instalace**

Upozornění: Abyste se vyhnuli provozním problémům, zkontrolujte polaritu alkalických baterií (+,-) než je vložíte do přístroje (špatné vložení baterií může způsobit trvalou poruchu). Použijte kvalitní alkalické baterie a vyhněte se dobíjecím bateriím.

1. nejprve vložte do senzoru B-5053 dvě AAA baterie
2. a potom vložte do digitálního teploměru B-5053 dvě AA baterie

SLOVENSKY**Předpokladané použitie:**

Bezdrôtový digitálny teplomer B-5053 (ďalej prístroj) je určen len pre použitie v domácnosti. Prístroj je určený pre každodenné použitie.

Bezpečnostné upozornenie:

- Prečítajte si prosím pozorné celý návod pred použitím a potom ho uschovajte pre prípadnú neskoršiu potrebu.
- Batérie umiestnite podľa uvedenej polaritu (+, -).
- Zabraňte skratu batérií vodivými predmetmi (kľúče, skrutkovač).
- Nepoužívajte v blízkosti silného magnetického poľa, mobilného telefónu a mikrovlnnej rúry, môžu rušiť funkciu prístroja.
- Prístroj nevystavujte nadmernému teplu a na dlhšiu dobu slnečnému žiareniu.
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody alebo vo vlhkom prostredí.
- Opravy môžu vykonávať len odborné opravovne.
- Nepoužívajte organické tekutiny k čisteniu prístroja.
- S prístrojom neháďte ani netrepte.
- Do prístroja vkladajte vždy rovnaké typy a rovnako nové alkalické batérie.
- Vyberte batérie z výrobku, pokiaľ ho dlhodobo nepoužívate.
- Použité batérie odovzdajte na určených miestach pre likvidáciu batérií.
- Batérie nevhádzajte do ohňa.

Uvedenie do prevádzky:

Prístroj vyberte z krabice.

Skontrolujte, či výrobok nie je poškodený prepravou.

Vložte batérie (nie sú súčasťou dodávky) podľa nižšie uvedeného postupu.

Obsah balenia:

- 1 x bezdrôtový digitálny teplomer B-5053
- 1 x vzdialený senzor s držiakom na primontovanie B-5053 skrutky
- návod na obsluhu

Spríevodca pre použitie:**Instalácia**

Upozornenie: Aby ste sa vyhnuli prevádzkovým problémom, skontrolujte polaritu alkalických batérií (+,-) kým ich vložíte do prístroja (nesprávne vloženie batérií môže spôsobiť trvalú poruchu). Použite kvalitné alkalické batérie a vyhnite sa dobíjacím batériám.

1. najskôr vložte do senzoru B-5053 dve AAA batérie
2. a potom vložte do digitálneho teplomeru B-5053 dve AA batérie

ČESKY

Po vložení baterií se teploměr zapne a začne načítat data. Nemačkejte žádné tlačítko, dokud se neobjeví na displeji data z dálkového senzoru. Až se objeví vnitřní a venkovní teploty, můžete umístit dálkový senzor ven a nastavit čas. Pokud nějaké tlačítko stisknete nebo se nějaká teplota neobjevuje, je potřeba restartovat teploměr.

Restart teploměru – vyjměte baterie z přístroje a po 10 sekundách znovu baterie vložte (např. při výměně baterie ve vysílači, atd.).

poznámka:

Umístěte digitální teploměr tak, aby mohl stále přijímat signál od senzoru. Pro měření venkovní teploty umístěte senzor ven. Přenášet se budou informace z území, na kterém umístíte senzor.

Pokždě, když zapnete teploměr (například po výměně baterií), přenesete se ze senzoru do teploměru náhodný bezpečnostní kód a teploměr se s ním musí synchronizovat, aby mohl přijímat data (viz. bod 2). V případě, že měníte baterie v senzoru, musíte znovu zapnout i teploměr, aby se senzor načítal.

Montáž přístroje:

a) bezdrátový digitální teploměr pomocí jedné sklápěcí nohy vzadu na krytu můžete přístroj umístit na jakýkoliv povrch v bytě nebo ho můžete přimontovat na zeď. Ujistěte se, že na tomto místě může digitální teploměr přijímat signály.

b) senzor

pro zajištění správnosti měření nemontujte senzor na přímé sluneční záření, ale na venkovní severní stěnu. Překážky jako zeď, beton a velké kovové předměty budou zmenšovat dosah digitálního teploměru. Pro montáž senzoru použijte šroubky, které jsou součástí balení.

Popis funkcí:

Bezdrátové měření vnitřní a vnější teploty (°F nebo °C)

Záznamy minimální a maximální teploty

12 nebo 24 hodinový displej

Jeden vzdálený venkovní senzor

Možnost zavěšení na zeď nebo volného postavení

Programové nastavení:

Digitální teploměr má 2 tlačítka pro jednoduché ovládání SET a MIN/MAX, RESET a CH/+.

Pokud po dobu 30 sekund nestisknete žádné tlačítko, vrátí se teploměr do normálního režimu.

SLOVENSKY

Po vložení baterií sa teplomer zapne a začne načítavať dáta. Netlačte žiadne tlačidlo, pokiaľ sa neobjavia na displeji dáta z diaľkového senzoru. Keď sa objavia vnútorné a vonkajšie teploty, môžete umiestniť diaľkový senzor von a nastaviť čas. Pokiaľ nejaké tlačidlo stlačíte alebo sa nejaká teplota neobjavuje, je potrebné reštartovať teplomer.

Reštart teplomeru – vyberte batérie z prístroja a po 10 sekundách znovu batérie vložte (napr. pri výmene batérie vo vysieläči, atď.).

poznámka:

Umiestnite digitálny teplomer tak, aby mohol stále prijímať signál od senzoru. Pre meranie vonkajšej teploty umiestnite senzor von. Prenášať sa budú informácie z územia, na ktorom umiestnite senzor.

Vždy, keď zapnete teplomer (napríklad po výmene batérií), prenese sa zo senzora do teplomeru náhodný bezpečnostný kód a teplomer sa s ním musí zosynchronizovať, aby mohol prijímať dáta (viď. bod 2). V prípade, že meníte batérie v senzore, musíte znovu zapnúť aj teplomer, aby sa senzor načítal.

Montáž prístroja:

a) bezdrôtový digitálny teplomer pomocou jednej sklápajúcej nohy vzadu na kryte môžete prístroj umiestniť na akýkoľvek povrch v byte alebo ho môžete prímontovať na stenu. Ubezpečte sa, že na tomto mieste môže digitálny teplomer prijímať signály.

b) senzor

pre zaistenie správneho merania nemontujte senzor na priame slnečné žiarenie, ale na vonkajšiu severnú stenu. Prekážky ako stena, betón a veľké kovové predmety budú zmenšovať dosah digitálneho teplomeru. Pre montáž senzora použite skrutky, ktoré sú súčasťou balenia.

Popis prístroja:

Bezdrôtové meranie vnútornej a vonkajšej teploty (°F alebo °C)

Záznamy minimálnej a maximálnej teploty

12 alebo 24 hodinový displej

Jeden vzdialený vonkajší senzor

Možnosť zavesenia na stenu alebo voľného postavenia

Programové nastavenie

Digitálny teplomer má 2 tlačidlá pre jednoduché ovládanie SET a MIN/MAX, RESET a CH/+.

Pokiaľ po dobu 30 sekund nestlačíte žiadne tlačidlo, vráti sa teplomer do normálneho režimu.

ČESKY**1. Nastavení času**

V normálním režimu stisknete tlačítko SET po dobu 2 sekund, na displeji se objeví 24H. Stisknutím tlačítka CH/+ zvolíte požadovaný formát času (24H nebo 12H). Stisknutím tlačítka SET potvrdíte volbu. Po zvolení 12H časového režimu bude teplota ve °F a při 24H časovém režimu bude teplota v °C. Nyní číslice zobrazující hodiny blikají, stisknete krátce tlačítko CH/+ k nastavení hodnoty času, nejdříve hodiny a pak minuty, volby potvrdíte stisknutím tlačítka SET.

2. Záznamy minimální a maximální teploty

Stisknete tlačítko MIN/MAX v normálním režimu. Na displeji se objeví piktogram MIN a zobrazí se naměřená minimální vnitřní a vnější teplota. Stisknete tlačítko MIN/MAX znovu a na displeji se objeví piktogram MAX a zobrazí se naměřená maximální vnitřní a vnější teplota. Po třetím stisknutí tlačítka MIN/MAX se vrátíte do normálního režimu.

V případě, že chcete minimální a maximální hodnoty vymazat, stisknete na 2 sekundy tlačítko RESET v normálním režimu.

Možné poruchy a jejich odstranění:Ze senzoru nepřichází signál

- Ujistěte se, že baterie nejsou vybité.
- Snízte vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem.
- Vyměňte baterie z teploměru a ze senzoru a restartujte (viz. návod).
- Možné rušení rádiovými vlnami. Zkuste přemístit senzor nebo teploměr na jiné místo.

Hodnoty teploty jsou nesprávné

- Zkontrolujte nebo vyměňte baterie.
- Ujistěte se, že senzor není blízko věci, která může zvyšovat nebo snižovat teplotu.

Upozornění: Pokud bude na výrobku poškozena ochranná plomba (pečeť), záruka se na výrobek nevztahuje.

Likvidace přístroje

Vážený spotřebitel, pokud výrobek jednoho dne doslouží, je třeba ho ekologicky zlikvidovat aby nezatěžoval životní prostředí. Tuto problematiku řeší zákon 185/2001 v platném znění. Při likvidaci výrobku budou recyklovatelné materiály (kovy, sklo, plasty, papír atd.) odděleny a znovu použity pro průmyslové účely. Rovněž je zamezeno, aby se

SLOVENSKY**1. Nastavenie času**

V normálnom režime stlačte tlačidlo SET po dobu 2 sekúnd, na displeji sa objaví 24H. Stlačením tlačidla CH/+ zvolíte požadovaný formát času (24H alebo 12H). Stlačením tlačidla SET potvrdíte voľbu. Po zvolení 12H časového režimu bude teplota vo °F a pri 24H časovom režime bude teplota v °C. Teraz číslice zobrazujúce hodiny blikajú, stlačte krátko tlačidlo CH/+ k nastaveniu hodnoty času, najskôr hodiny a potom minúty, voľby potvrdíte stlačením tlačidla SET.

2. Záznamy minimálnej a maximálnej teploty

Stlačte tlačidlo MIN/MAX v normálnom režime. Na displeji sa objaví piktogram MIN a zobrazí sa nameraná minimálna vnútorná a vonkajšia teplota. Stlačte tlačidlo MIN/MAX znovu a na displeji sa objaví piktogram MAX a zobrazí sa nameraná maximálna vnútorná a vonkajšia teplota. Po tretom stlačení tlačidla MIN/MAX sa vrátite do normálneho režimu.

V prípade, že chcete minimálne a maximálne hodnoty vymazať, stlačte na 2 sekundy tlačidlo RESET v normálnom režime.

Možné poruchy a ich odstránenie:Zo senzora neprichádza signál

- Ubezpečte sa, že batérie nie sú vybité.
- Znížte vzdialenosť medzi vysielačom a prijímačom.
- Vyberte batérie z teplomeru a zo senzoru a reštartujte (viď. návod).
- Možné rušenie rádiovými vlnami. Skúste premiestniť senzor alebo teplomer na iné miesto.

Hodnoty teploty sú nesprávne

- Skontrolujte alebo vymeňte batérie.
- Ubezpečte sa, že senzor nie je blízko vecí, ktorá môže zvyšovať alebo znižovať teplotu.

Upozornenie: Pokiaľ bude na výrobku poškodená ochranná plomba (pečať), záruka sa na výrobok nevzťahuje.

Likvidácia prístroja

Vážený spotrebiteľ, pokiaľ výrobok jedného dňa dosluží, je potrebné ho ekologicky zlikvidovať aby nezaťažoval životné prostredie. Túto problematiku rieši zákon podľa §55 vyhlášky MZP SR č. 208/2005 Z. z. o nakladaní s elektro zariadeniami a elektro odpadom v platnom znení. Pri likvidácii výrobku budú recyklovateľné materiály (kovy, sklo,

ČESKY

do přírody dostaly případně škodlivé látky.

Konečnou likvidaci a recyklaci hradí výrobce přístroje a provádí ji pověřená organizace.

Jedinou, ale důležitou povinností spotřebitele je odevzdat výrobek na jednom z těchto míst:

- v prodejně, kde si kupuje nový výrobek (kus za kus)
- v ostatních místech "zpětného odběru" blíže definovaných obcí nebo výrobce.

Výrobek nesmí být v žádném případě vyhozen do komunálního odpadu (popelnice) nebo do volné přírody! Použité baterie odevzdejte prodejci nebo na místo určené obcí pro ukládání nebezpečného odpadu.

Likvidace obalového materiálu

Obalový materiál je cennou surovinou a jako takový nesmí být uložen do komunálního odpadu (popelnice). Obalový materiál odevzdejte ve sběrném dvoře nebo uložte na místo určené obcí pro sběr tříděného odpadu. Tímto místem jsou většinou sběrné zvony a kontejnery. Odpad tříděte takto:

Krabice a papírové proložky – třídění sběr papíru

Plastový sáček – třídění sběr plastu (PE)

Polystyren – odevzdejte do sběrného dvora.

Technické změny:

Výrobce si vyhrazuje právo technických změn na výrobku konaných za účelem zvýšení kvality výrobku.

Prohlášení o shodě:

Isolit-Bravo s. r. o. tímto prohlašuje, že tento výrobek bezdrátový digitální teploměr B-5053 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Toto prohlášení o shodě je umístěno na www.bravospotrebitel.cz - výrobek Bezdrátový digitální teploměr B-5053.

Technické údaje:**Napětí:**

3 V ===

Napájení:

bezdrátový digitální teploměr

dvě alkalické baterie AA – 1,5 V

senzor

dvě alkalické baterie AAA – 1,5 V

životnost alkalické baterie

minimálně 12 měsíců (platí pro standardní typ baterii)

Data z venkovního prostředí:

vzdálenost v otevřeném prostoru

max 100 m

SLOVENSKY

plasty, papier atď.) oddelené a znovu použité pre priemyslové účely. Rovnako je zamedzené, aby sa do prírody dostali prípadné škodlivé látky.

Konečnú likvidáciu a recykláciu hradí výrobca prístroja a vykonáva ju poverená organizácia.

Jedinou, ale dôležitou povinnosťou spotrebiteľa je odovzdať výrobok na jednom z týchto miest:

- v predajni, kde si kupuje nový výrobok (kus za kus)
- v ostatných miestach "spätného odboru" bližšie definovaných obcou alebo výrobcom.

Výrobok nesmie byť v žiadnom prípade vyhodnený do komunálneho odpadu (koša) alebo do voľnej prírody!

Použitú batériu odovzdajte predajcovi alebo na miesto určené obcou pre ukladanie nebezpečného odpadu.

Likvidácia obalového materiálu

Obalový materiál je cennou surovinou a ako taký nesmie byť uložený do komunálneho odpadu (koša). Obalový materiál odovzdajte v zbernom dvore alebo uložte na miesto určené obcou pre zber triedeného odpadu. Takýmto miestom sú väčšinou zberné zvony a kontajnery. Odpad triedte takto:

Krabice a papierové preložky – triedený zber papieri

Plastový sáčok – triedený zber plastu (PE)

Polystyrén – odovzdajte do zberného dvora.

Technické zmeny:

Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien na výrobku konaných za účelom zvýšenia kvality výrobku.

Prehlásenie o zhode:

Isolit-Bravo s.r.o. týmto prehlasuje, že tento výrobok bezdrôtový digitálny teplomer B-5053 je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami Smernice 1999/5/ES. Toto prehlásenie o zhode je umiestnené na www.bravospotrebitel.cz – výrobok Bezdrôtový digitálny teplomer B-5053.

Technické údaje:**Napätie:**

3 V ===

Napájanie:

Bezdrôtový digitálny teplomer

dve alkalické batérie AA – 1,5 V

senzor

dve alkalické batérie AAA – 1,5 V

životnosť alkalických batérií

minimálne 12 mesiacov (platí pre štandardný typ batérií)

Údaje z vonkajšieho prostredia:

vzdialenosť v otvorenom priestore

max 100 m

ČESKY

frekvence 433,9 MHz
rozmezí teplot od -40° do +65°C
stupeň odolnosti proti vodě IPX3
Data z vnitřního prostředí:
rozmezí teplot od 0°C do +60°C

Servisní zajištění:

Isolit-Bravo spol. s r.o.
Jablonské nábřeží 305
561 64 Jablonné nad Orlicí
Tel.: 465 616 278

Opravu zajišťuje též síť smluvních servisů výrobce. Nejbližší servis zjistíte dotazem na výše uvedené tel. číslo nebo ho najdete v seznamu zveřejněném a aktualizovaném na internetové stránce www.bravospotrevice.cz

Tento bezdrátový digitální teploměr lze provozovat v rámci všeobecného oprávnění č. VO-R/10/03.2007-4.

SLOVENSKY

frekvencia 433,9 MHz
rozmedzie teplôt od -40 do +65 C
stupeň odolnosti proti vode IPX3
Dáta z vnútorného prostredia:
rozmedzie teplôt od 0 C do +60 C

Servisné zabezpečenie:

Isolit-Bravo Slovakia spol. s r.o.
Hviezdoslavova 48
010 67 Žilina

Tel.: 041/ 500 66 82 , info@bravospotrevice.sk

Opravu zabezpečuje taktiež sieť zmluvných servisov výrobcu.. Najbližší servis zistíte dotazom na vyššie uvedenom tel. čísle alebo ho nájdete v zozname zverejnenom a aktualizovanom na internetovej stránke www.bravospotrevice.sk

Tento bezdrôtový digitálny teplomer je možné prevádzkovať v rámci všeobecného oprávnenia č.VPR-04/2007.

ČESKY

Obecné podmínky záruky

Při výběru přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším požadáváním nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Všechny výrobky jsou určeny pro domácí použití. Při používání jiným způsobem nebo používáním v rozporu s návodem nebude reklamacie uznána za oprávněnou. Profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovávat původní obal k výrobku pro případný transport tak, aby se předšlo způsobení škody na výrobku. Takto způsobená škoda nemůže být uznána jako oprávněný důvod reklamace.

Záruční doba na tento výrobek je **24 měsíců** od data zakoupení výrobku. Práva odpovědnosti za vady lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Práva na opravu výrobku je možné uplatnit také u osob určených k opravě výrobků (autorizovaných servisů) po dodání výrobku a prokázání zakoupení výrobku, který je předmětem uplatněné reklamace, a to předložením záručního listu a originálního dokladu a datem prodeje. Prostě kopie záručních listů nebo dokladů o zakoupení výrobku, změněné, doplněné, bez původních údajů nebo jinak poškozené záruční listy, nebo doklady o zakoupení výrobku nebudou považovány za doklady prokazující zakoupení reklamovaného výrobku u prodávajícího.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci (výrobku) způsobené jejím obvyklým používáním. (§ 619 odst. 2 Občanského zákoníku). **Záruka se též nevztahuje na závady výrobku, způsobené jiným, než obvyklým používáním výrobku.** Za obvyklé používání v tomto smyslu firma Isolit-BRAVO, spol. s r.o. považuje zejména, pokud výrobek:

- Je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v příloženém návodu k použití. Pouze návod v českém jazyce vydaný firmou Isolit-BRAVO, spol. s r.o. je pro spotřebitele závazný.
- Je používán a správně udržován podle tohoto návodu, používán šetrně, pozorně a nepřetěžován.
- Je používán v čistém, bezpečném a nezakouřeném prostředí, je chráněn pouzdem nebo krytkou, pokud je příložen. Výrobek je určen výhradně pro jiný účel než pro podnikání s tímto výrobkem.
- Je používán za pokojové teploty, dostatečného větrání a s nezakrytými větracími otvory.
- Nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetněblesku), chyběnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodnému vniknutí předmětů, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetněblesku), chyběnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.
- Nebyl udržován a čistěn nevhodnými způsoby nebo nesprávnými použitými čistícími prostředky (např. chemický a mechanický vliv).

SLOVENSKY

Obecné podmienky záruky

Pri kúpe prístroja pozorne zvažte, aké činnosti a funkcie od prístroja požadujete. To, že výrobok nevyhovuje Vaším neskorším nárokom, nemôže byť dôvodom k reklamáci. Všetky výrobky sú určené pre domáce použitie. Pri používaní iným spôsobom alebo používaním v rozpore s návodom nebude reklamácia uznaná za oprávnenú. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov. Doporučujeme Vám po dobu záručnej lehoty uchovávať pôvodný obal k výrobku pre prípadný transport tak, aby sa predišlo spôsobeným škodám na výrobku. Takto spôsobená škoda nemôže byť uznaná ako oprávnený dôvod reklamácie.

Záručná doba na tento výrobok je **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia výrobku. Práva zodpovednosti za vady je možné uplatňovať u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Práva na opravu výrobku je možné uplatniť taktiež u osôb určených k opravě výrobku (autorizovaný servis) po dodaní výrobku a preukázaní o zakúpení výrobku, ktorý je predmetom uplatnenej reklamácie, a to predložením záručného listu a originálu dokladu o zakúpení výrobku (bloček) s typovým označením výrobku a dátumu predaja. Kópie záručných listov, alebo dokladov o zakúpení výrobku, zmenené, doplnené, bez pôvodných údajov alebo inak poškodené záručné listy alebo doklady o zakúpení výrobku nebudú považované za doklady preukazujúce zakúpený reklamovaný výrobok u predávajúceho.

Záruka sa nevztahuje na opotrebenie veci (výrobku) spôsobené jej obvyklým používaním (§619, odst. 2 Občianskeho zákonníka). Za obvyklé používanie v tomto zmysle firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. považuje hlavne, pokiaľ výrobok:

- Je používaný iba k účelu, ku ktorému je určený a ktorý je popísaný v príloženom návode k použitiu. Iba návod v slovenskom jazyku vydaný firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. je pre spotrebiteľa záväzný.
- Je používaný a správne udržiavaný podľa tohto návodu, používaný šetrne, pozorne a nepreťažovaný.
- Je používaný v čistom, bezpečnom nezadymenom prostredí, je chránený púzdom, alebo krytkou, pokiaľ je priložená. Výrobok je určený výhradne pre iný účel než pre podnikanie s týmto výrobkom.
- Je používaný za izbovej teploty, dostatočného vetrania a nezakrytými vetracími otvormi.
- Nebol vystavený nepriaznivým vonkajším vplyvom, napr. slnečnému alebo inému žiareniu, či elektromagnetickému poľu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu predmetu, preťaženej siete, preťaženia alebo skratu na vstupoch či výstupoch, napätia vzniknutému pri elektrostatickom výboji (včetněblesku), chyběnému napájacímu alebo vstupnému napätia a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov napr. použitých napájacích článkov a pod.
- Nebol udržiavaný a bol čistený nevhodnými spôsobmi alebo nesprávne použitými čistiacimi prostriedkami (napr. chemický a mechanický vplyv)
- Nebol kýmkoľvek prevedený úpravu, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie k menej alebo rozšírenie funkcií výrobku oproti zakúpenému prevedu

ČESKY

- Nebyly kýmoli provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo pro možnost jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen.
- Je používán s doporučeným čistým neopotrebovaným příslušenstvím a je mu pravidelně vyměňováno příslušenství, podléhající rychlému opotřebení (např. baterie). Firma Isolit-BRAVO, spol. s r.o. nenesie odpovědnost za nesprávný chod a případné vady výrobku vzniklé vlivem použitého příslušenství a náplní jiných výrobků, stejně jako použitím poškozeného, opotřebovaného a znečištěného příslušenství a náplní.
- Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen; nemá sejmutý ochranný kryt, nemá odstraněný nebo smazaný štítek, poškozeny plomby a šrouby nebo není poškozen ořez pádem, teplem, tekutinou (i z baterií), zlomením nebo přetržením kabelu, konektoru, spínače, krytu či jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy od okamžiku zakoupení a předání výrobku ze strany prodávajícího.
- Je používán v souladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a též na vstupu výrobku je připojeno napětí odpovídající těmto normám a charakteru výrobku.
- Je používán s intenzitou a v prostředí odpovídajícím provozu v domácnosti.
- Je používán a čistěn vodou průměrné tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l).

Za vadu výrobku, na níž se vztahuje záruka, není firmou Isolit-BRAVO, spol. s r.o. považováno zejména:

- Opotřebení výrobku nebo částí výrobku způsobené obvyklým používáním výrobku nebo částí výrobku (např. vybití baterie, snížení kapacity akumulátoru, otupení nožů, frézok a struhadel).
- Rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním výrobku.
- Změna barvy topných ploch nebo montážního a izolačního materiálu v okolí topných ploch, přilepení materiálu na topné plochy, poškrábání ploch.
- Změny funkce a vzhledu způsobené usazeninami a vodním kamenem.
- Poškození skleněných a keramických částí výrobku, frézok, planžet, struháčů a řezacích nožů.
- Ukončení životnosti některých částí (IR trubice 300 hodin, akumulátory 500 nabíjecích cyklů respektive 6 měsíců, hlavice zubních kartáčků 3 měsíce, žárovky 6 měsíců).
- Zaplnění výměnných částí, které mají za úkol lapat nečistoty, jako jsou sáčky do vysavače, filtry vysavače, filtry čistíček vzduchu apod.

Pokud bude mít výrobek vadu, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, bude firma Isolit-BRAVO, spol. s r.o. řešit reklamční nárok spotřebitele jejím odstraněním (opravou) nebo výměnou částí výrobku. **Nárok na výměnu věci při výskytu odstranitelné vady** vzniká spotřebiteli pouze v případě, že to není vzhledem k povaze vady neúněm. Podrobnosti reklamčního řízení

SLOVENSKY

- nieu alebo pre možnosť jeho prevádzky v inej zemi, než pre ktorú bol navrhnutý, vyrobený a schválený.
- Je používaný s doporučeným čistým neopotrebovaným príslušenstvom a je mu pravidelne menené príslušenstvo, podliehajúce rýchlejmu opotrebeniu (napr. batérie). Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. nenesie odpovednosť za nesprávny chod a prípadné vady výrobku vzniknuté vplyvom použitého príslušenstva a náplní iných výrobkov, rovnako ako použitím poškodeného, opotrebovaného a znečisteného príslušenstva a náplní.
- Nieje mechanicky, tepelne alebo chemicky poškodený; nemal odstránený ochranný kryt, nemá odstránené alebo smazané štítky, poškodené blomby a skrutky alebo nieje poškodený otrasmi pádom, teplot, tekutinou (i z batérie), zlomením alebo pretrhnutím káblov, konektoru, spínača, krytu či inej časti, včetně poškodenia v priebehu prepravy od okamihu zakúpenia a odovzdania výrobku zo strany predávajúceho.
- Je používaný v súlade so zákonom, technickými normami a bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike, tiež na vstupe výrobku je pripojené napätie odpovedajúce týmto normám a charakteru výrobku.
- Je používaný s intenzitou a v prostredí odpovedajúcej prevádzky v domácnosti.
- Je používaný a čistý vodou priemernej tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l).

Za rozpor s kúpnuou zmluvou (§616 odst. 3 Občianskeho zákonníka) nieje firmou Isolit-BRAVO, s.r.o. považované:

- Opotrebenie výrobku alebo časti výrobku spôsobené obvyklým používaním výrobku alebo časti výrobku (napr. vybitie batérie, zníženie kapacity akumulátoru, otupenie nožov, frézok a struhadiel).
- Rozpor spôsobený iným než obvyklým používaním výrobku.
- Zmena farby výhrevných plôch alebo montážneho a izolačného materiálu v okolí výhrevných plôch, prilepení materiálu na výhrevné plochy, poškrábanie plôch.
- Zmeny funkcie a vzhľadu spôsobené usadeninami a vodným kamenom.
- Poškodenie sklenených a keramických častí výrobku, frézok, planžet, struháčů a rezacích nožov.
- Ukončenie životnosti niektorých častí (IR trubice 300 hodin, akumulátory 500 nabíjaciých cyklov respektive 6 mesiacov, hlavice zubných kartáčikov 3 mesiace, žárovky 6 mesiacov).
- Zaplnenie výmenných častí, ktoré majú za úlohu zachytávať nečistoty, ako sú sáčky do vysávača, filtre vysávačov, filtre čistíček vzduchu apod.

Pokiaľ bude mať výrobok vadu, ktorú je možno rýchlo a bez následkov odstrániť, bude firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. riešiť reklamčný nárok spotrebiteľa jej odstránením (opravou) alebo výmenou častí výrobku, lebo v takom prípade odporuje povahe veci, aby bol vymenený celý výrobok (§616OZ odst. 4, smernice EU 1999/44/ES čl. 3, odst. 6, o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru

ČESKY




stanoví platný Reklamační řád firmy Isolit-BRAVO, spol. s r.o. Rozpor s kupní smlouvou způsobený jinou informací, než informací dodanou firmou Isolit-BRAVO, spol. s r.o., nebude možné uznat za oprávněný důvod k reklamaci výrobku. Reklamační výrobku BRAVO vyžaduje ve většině případů odborné posouzení. Spotřebiteli, který uplatní právo na záruční opravu, nevzniká nárok na díly, které mu byly vyměněny. Při odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen vrátit kompletní výrobek včetně dodaného příslušenství, návodu, zář. listu a ochranného obalu. Záruka začíná běžet od data převzetí výrobku spotřebitelem. V případě že spotřebitel nepřevzme opravený výrobek, nebo výrobek u něhož nebyla uznána reklamační, ze servisu zpět do třiceti dnů od data, kdy k tomu byl vyzván, má příslušný autorizovaný servis právo účtovat přiměřené poplatky za skladování opraveného výrobku, případně po 6 měsících opravený výrobek odprodat za podmínek stanovených v § 656 občanského zákoníku a z prodeje si uhradit své náklady na opravu a skladování.

Platnost záručních podmínek od 1. 9. 2005

SLOVENSKY

a záruk na tento tovar). Rozpor s kupnou zmluvou spôsobený inou informáciou, než informáciou dodanou firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o., nebude možné uznať za oprávnený dôvod k reklamácii výrobku. Reklamácia výrobku BRAVO vyžaduje vo väčšine prípadov odborné posúdenie. Spotrebiteľovi, ktorý uplatní právo na záručnú opravu, nevzniká nárok na diely, ktoré mu boli vymenené. Pri odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný vrátiť kompletný výrobok vrátne dodaného príslušenstva, návodu, zář. listu a ochranného obalu. Záruka začína bežať od dátumu prevzatia výrobku spotrebiteľom. V prípade že spotrebiteľ neprevzme opravený výrobok, alebo u výrobku nebola uznaná reklamácia, zo servisu späť do tridsiatich dní od dátumu, kedy k tomu bol vyzvaný, má príslušný autorizovaný servis právo účtovať primerané poplatky za skladovanie opraveného výrobku, prípadne po 6 mesiacoch opravený výrobok odprodať a z predaja si uhradiť svoje náklady na opravu a skladovanie.

Platnosť záručných podmienok od 1. 9. 2005



Záruční list / Záručný list

Název výrobku / Názov výrobku: **Bezdrátový digitální teploměr**
Bezdrátový digitálny teplomer
Typ: **B-5053**



Výrobce: **Isolit-Bravo, spol. s r. o.**
561 64 Jablonné nad Orlicí
tel.: 465 616 111, fax: 465 616 151, GSM brána: 602 181 000
Dovozce do SR: **Isolit-Bravo Slovakia spol.s r.o., Žilina**
tel: 00421 415 006 682, fax: 00421 415 006 683, GSM: 00421 910 904 984

Razítko prodejny a podpis prodáváče:
Pečiatka predajne a podpis predávача:

Datum prodeje / Dátum predaja:

Reklamáce / Reklamácia:

Jméno zákazníka / Meno zákazníka – adresa vč. PSČ:

.....

Důvod reklamace / Dôvod reklamácie:

.....
.....

Reklamáce převzatá od zákazníka dne (razítko prodejny):
Reklamácia prevzatá od zákazníka dňa (pečiatka predajne):

.....

Reklamáce odevzdaná zákazníkovi dne / Reklamácia odovzdaná zákazníkovi dňa:

.....

Vyjádření servisu, popis opravy (razítko servisu) / Vyjadrenie servisu, popis opravy (pečiatka servisu):

.....
.....

Pokud bude na výrobku poškozena ochranná plomba (pečet), záruka se na výrobek nevztahuje.

Pokiaľ bude na výrobku poškodená ochranná plomba (pečat), záruka sa na výrobok nevztahuje.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Vydané dle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a dle nařízení vlády č. 426/2000 Sb. v platném znění, kterými se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení .

Firma: **Isolit – Bravo, spol. s r. o.**
561 64 Jablonné nad Orlicí
Česká republika
IČO 46507272

prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek

Bezdrátový digitální budík B -5053

Splňuje podmínky uvedené ve všeobecném oprávnění č. VO-R/10/03.2007-4 , dále splňuje požadavky těchto norem a předpisů, příslušných pro daný druh zařízení .

Nařízení vlády NV č. 426/2000 Sb. v posledním platném znění
NV č. 18/2003 Sb. v posledním platném znění
NV č. 17/2003 Sb. v posledním platném znění

EN 50371:2002
EN 60950-1:2001+A11:2004

EN 300 220-3 V1.1.1:2000
EN 300 220-1 V1.3.1:2000
EN 301 489-3 V1.4.1:2002
EN 601 489-1 V1.5.1:2004

ČSN EN 50371:02
ČSN EN 60950-1:03
ČSN ETSI EN 300220-1 V1.3.1:2002
ČSN ETSI EN 300220-3 V1.1.1:2001
ČSN ETSI EN 301489-10V1.1.1:2003
ČSN ETSI EN 301489-13V1.2.1:2003

Doplňující dokumenty: ATE 20061059, ATE 20061062, ATE20061063, ATE20061064, ATS 2006200, ATS 2006199, ATE 20061060, ATE 20061061

Značení CE na výrobku umístěno : 08

Místo vydání: Jablonné nad Orlicí

Jméno: Ing. Pavel Jiruška

Datum vydání: 27.5.2008

Funkce : vedoucí divize D5