


Nokia Bluetooth Headset BH-209



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek HS-97W je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2007 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých výrobků se může lišit podle oblastí. Obráťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

Neautorizované změny nebo úpravy tohoto přístroje mohou způsobit neplatnost uživatelských oprávnění k provozu zařízení.

Kontrola exportu

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou

předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

Úvod

Bluetooth headset Nokia BH-209 umožňuje zahajovat a přijímat hovory na cestách. Headset můžete používat s kompatibilními mobilními přístroji, které podporují bezdrátovou technologii Bluetooth.

Před použitím headsetu se pečlivě seznamte s touto uživatelskou příručkou. Přečtěte si rovněž uživatelskou příručku svého mobilního přístroje, ve které najdete důležité bezpečnostní informace a pokyny k údržbě. Ukládejte headset mimo dosah malých dětí.

Bezdrátová technologie Bluetooth

Bezdrátová technologie Bluetooth umožňuje připojovat kompatibilní

přístroje bez použití kabelů. Telefon nemusí být s headsetem v přímé viditelnosti, ale obě zařízení nesmí být od sebe dále než 10 metrů. Připojení může být rušeno různými překážkami, například zdmi či dalšími elektronickými zařízeními.

Headset je ve shodě se specifikací Bluetooth 2.0 + EDR, která podporuje profily Headset Profile 1.1 a Hands-free Profile 1.5. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

V některých místech může být použití technologie Bluetooth omezeno. Informujte se u místních orgánů nebo provozovatele služeb.

Začínáme

Headset obsahuje tyto součásti (jsou vyobrazeny na titulní stránce): zelená kontrolka (1), univerzální tlačítko (2), zdířka pro konektor nabíječky (3), držák (4), sluchátko (5) a mikrofon (6).

Abyste mohli headset používat, musíte nabit baterii a spárovat headset s kompatibilním mobilním přístrojem.

Části headsetu jsou magnetické. K headsetu mohou být přitahovány kovové materiály. Neumísťujte do blízkosti headsetu kreditní karty nebo jiná magnetická média pro uchovávání dat, protože může dojít k vymazání na nich uložených informací.

Nabíječky

Před použitím nabíječky s tímto headsetem zkontrolujte číslo typu nabíječky. Headset používejte pouze s těmito nabíječkami: AC-3, AC-4 a DC-4.



Upozornění: Používejte pouze nabíječky schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním příslušenstvím. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, nikoliv za kabel.

Nabíjení baterie

Headset má vnitřní, nevyjímatelnou baterii, kterou je možné opakovaně nabíjet. Nepokoušejte se baterii z přístroje vyjmát, protože byste jej mohli poškodit.

1. Připojte nabíječku do elektrické zásuvky.
2. Připojte kabel nabíječky do zdířky v headsetu. V průběhu

nabíjení svítí kontrolka. Zahájení nabíjení může chvíli trvat. Pokud se nabíjení nezahájí, odpojte nabíječku, znovu ji připojte a zkuste to znovu. Úplné nabití baterie může trvat až 2 hodiny.

3. Je-li baterie zcela nabitá, kontrolka zhasne. Odpojte nabíječku od headsetu a elektrické zásuvky.

Plně nabitá baterie postačí až k 6 hodinám hovoru nebo až 150 hodinám v pohotovostním režimu. Tyto časy se mohou lišit, v závislosti na různých kompatibilních Bluetooth přístrojích, použitém nastavení, způsobu používání a okolním prostředí.

Je-li úroveň nabití baterie nízká, kontrolka každé 3 sekundy dvakrát rychle blikne.

Zapnutí a vypnutí headsetu

Headset zapnete podržením stisknutého univerzálního tlačítka, dokud headset čtyřikrát nepípne a nerozsvítí se kontrolka.

Headset vypnete podržením stisknutého univerzálního tlačítka po dobu 4 sekund. Headset čtyřikrát pípne a krátce se rozsvítí kontrolka.

Párování headsetu

1. Zkontrolujte, že je telefon zapnutý a headset je vypnutý.
2. Podržte stisknuté univerzální tlačítko, dokud nezačne rychle blikat kontrolka.
3. Aktivujte funkci Bluetooth v telefonu a nastavte telefon pro vyhledávání Bluetooth přístrojů.
4. V seznamu nalezených přístrojů vyberte headset.
5. Zadejte heslo **0000** pro spárování a připojení headsetu k telefonu.

V některých telefonech budete po spárování muset připojení provést samostatně. Telefon s headsetem stačí spárovat pouze jednou.

Je-li párování úspěšné, objeví se headset v menu telefonu, ve kterém

můžete ověřit aktuálně spárované přístroje Bluetooth. Pokud kontrolka každých 5 sekund dvakrát blikne, je headset připojen k mobilnímu přístroji a je připraven k použití.

Základy používání

Nasazení headsetu na ucho

Chcete-li používat headset s dodaným držákem, vložte držák do otvoru v zadní části headsetu (9).

Nasuňte držák přes své ucho (10) a opatrně si zasuňte sluchátko do ucha. Vytažením nebo zasunutím upravte délku držáku. Nastavte headset tak, aby směřoval k vašim ústům (11). Chcete-li používat headset na levém uchu, otočte držák tak, aby byl nalevo od loga Nokia (viz obrázky 7 a 8).

Ovládání hovorů

Chcete-li volat, používejte telefon normálním způsobem, i když je k němu připojen headset.

Podporuje-li váš telefon opakovanou volbu posledního volaného čísla s připojeným headsetem, stiskněte v době, kdy neprobíhá žádný hovor, dvakrát univerzální tlačítko.

Podporuje-li váš telefon hlasovou volbu s připojeným headsetem, stiskněte v době, kdy neprobíhá žádný hovor, univerzální tlačítko

a postupujte podle pokynů uvedených v uživatelské příručce vašeho mobilního přístroje.

Chcete-li přijmout nebo ukončit hovor, stiskněte univerzální tlačítko. Hovor odmítnete podržením stisknutého univerzálního tlačítka po dobu přibližně 2 sekund.

Pro nastavení hlasitosti použijte tlačítka nastavení hlasitosti na mobilním přístroji.

Pro přepnutí hovoru mezi headsetem a kompatibilním přístrojem podržte stisknuté univerzální tlačítko po dobu přibližně 2 sekund.

Resetování

Přestane-li headset pracovat, přestože je nabitý, můžete jej resetovat tak, že jej připojíte k nabíječce.

Informace o bateriích

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Baterii nabíjejte pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje.

Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku.

Ponecháním přístroje na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném

voze v létě nebo v zimě, se omezi kapacita a životnost baterie. Vždy se pokuste udržovat baterii v teplotním rozsahu 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie

je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterii do ohně, protože může dojít k jejímu výbuchu. K výbuchu baterie může dojít rovněž při jejím poškození.

Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, nechejte ho zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození

jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.

- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste

s přístrojem. Nešetřné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.

- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odнесите jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.



Likvidace

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, literatuře nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí

být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto

výrobky do netříděného komunálního odpadu.

Vracení výrobků do sběru zabraňuje možnému poškození životního prostředí a zdraví lidí, ke kterému může při neřádné likvidaci odpadu docházet. Podporuje také udržitelné a opakované využívání přírodních zdrojů. Informace o sběrných místech zjistíte u prodejce výrobku, místních úřadů, národních organizací zodpovědných výrobců nebo u místního zástupce společnosti Nokia. Další informace najdete v Eko-deklaraci výrobku nebo v informacích příslušných pro danou zemi na www.nokia.com.