



Elektronická čistička vzduchu s ionizátorem

Elektronická čistička vzduchu s ionizátorom

GZ-998



**Návod k obsluze
Návod na obsluhu**

Přečtěte si tento návod pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě pro použití v budoucnosti.

Funkce

ZÁPORNÉ IONTY

Speciální funkcí této čističky vzduchu je produkce záporných iontů. Záporné ionty se nacházejí kolem nás v přírodě, vodopádech, horách a na pobřeží. Záporné ionty jsou užitečné pro posílení metabolismu a homeostázi lidského těla. Tato čistička vzduchu je vybavena generátorem záporných iontů, který produkuje množství záporných iontů elektrickou simulací.

Zdokonalený filtrační systém:

Jednou ze speciálních funkcí tohoto přístroje je zdokonalený 4-fázový filtrační systém, který obsahuje PP filtr, HEPA filtr, studený katalytický filtr a aktivní uhlíkový filtr.

1. PP filtr efektivně odstraňuje prachové částice a bakterie nad 20 μm ze vzduchu, čímž prodlužuje životnost HEPA filtru.
2. HEPA filtr efektivně filtruje prachové částice, plísňe a bakterie nad 0,3 μm ze vzduchu, čímž zajišťuje efekt čištění vzduchu a zachování čerstvého vzduchu.
3. Studený katalytický filtr katalyticky rozkládá škodlivé plyny ve vzduchu, jako je formaldehyd, kysličník uhelnatý, amoniak, etyl merkaptan, sírovodík a má funkci antibiózy.
4. Aktivní uhlíkový filtr efektivně odstraňuje škodlivé částice ve vzduchu, jako je prach, formaldehyd, amoniak, benzen a bakterie s malým odporem vzduchu.

Inovativní design

Její aerodynamický tvar vyhovuje nejnovějším požadavkům trhu. Na displeji se jasně zobrazí záporné ionty, rychlost a čas, což usnadňuje ovládání.

Provoz



1. NASTAVITELNÁ RYCHLOST

Po zapnutí přístroje je rychlost ventilátoru nízká, signál větru zůstává nahoře. Pokud potřebujete osvěžit rychleji, stisknutím tlačítka Nastavení rychlosti jednou nebo dvakrát zvýšíte rychlost, čím se zobrazí rychlost větru uprostřed nebo dolů.

2. 12-HODINOVÉ NASTAVENÍ ČASOVAČE

Základní jednotka je hodina. Stiskněte jednou tlačítko časovače, časovač se prodlouží o jednu hodinu. Dalším stisknutím můžete nastavit časovač až na 12 hodin. Po nastavení časovače se bude snižovat postupně po jedné minutě. Po uplynutí nastavené doby se přístroj automaticky vypne.

3. SAMOSTATNÉ TLAČÍTKO PRO ZÁPORNÉ IONTY

Pokud potřebujete záporné ionty a HEPA filtr, stiskněte tlačítko Aniontů, současně se zobrazí symbol záporných iontů.



4. DÁLKOVÝ OVLADAČ


Tento přístroj je vybavený dálkovým ovladačem. Můžete ovládat přístroj pohodlně z určité vzdálenosti. Můžete jej ovládat také přímo na přístroji.

5. FUNKCE PAMĚTI

Zadání dat předchozí operace je automaticky zaznamenaný, proto se při opětovném zapnutí přístroje spustí předem navolený proces.


Popis přístroje





Vysoce efektivní filtr

Dálkový ovladač





Technické údaje

1. Vstupní napětí: AC 220-240 V
2. Frekvence: 50/60 Hz
3. Spotřeba energie: 40W
4. Hlučnost: 30 dB
5. Záporné ionty: 3,0 milionu/cm³ (10 od výstupu vzduchu)
6. Míra absorbovaného CO₂: 50% PPM
7. Aplikovatelná oblast: 30-40 m²
8. Dosah dálkového ovladače: 6 m
9. Provozní podmínky: teplota - -10 -55 °C, vlhkost - 95% %RH.
10. Výkon motoru: 1,3000 rpm

Konstrukce filtru

1. PP filtr efektivně odstraňuje prachové částice a bakterie nad 20 µm ze vzduchu, čímž prodlužuje životnost HEPA filtru.
2. HEPA filtr efektivně filtruje prachové částice, plísně a bakterie nad 0,3 µm ze vzduchu, čímž zajišťuje efekt čištění vzduchu a zachování čerstvého vzduchu.
3. Studený katalytický filtr katalyticky rozkládá škodlivé plyny ve vzduch, jako je formaldehyd, kysličník uhelnatý, amoniak, etyl merkaptan, sírovodík a má funkci antibiózy. Je efektivní při okolní teplotě, nevyžaduje osvětlení.
4. Aktivní uhlíkový filtr efektivně odstraňuje škodlivé částice ve vzduchu, jako je prach, formaldehyd, amoniak, benzen a bakterie s malým odporem vzduchu.



Instalace filtru

Potáhněte za horní část předního krytu, poté se kryt otevře.



Sejměte kryt filtru.



Instalujte horní část filtru, poté zatlačte na spodek.



Upevněte nejdříve spodní část krytu, poté zatlačte na horní.




VAROVÁNÍ



Nepřipojujte zástrčku mokřýma rukama.



Připojte zástrčku k zásuvce a pevně zatlačte.



Pokud je přívodní kabel poškozený, vyměňte jej v servisu. Nepoužívejte poškozený.



Vypněte přístroj před výměnou filtru. Zadní kryt může otvírat pouze odborník.



Nevkládejte prsty ani cizí předměty do otvorů přístroje.



Nepoužívejte přístroj v koupelně ani v místnostech s vysokou vlhkostí.


POZOR



Nesedejte si na přístroj.



Otevřete okno, pokud používáte tento přístroj v kuchyni.



Nedávejte do blízkosti přístroje zdroje otevřeného ohně.



Nestříkejte žádné spreje na tento přístroj.

Bezpečnostní pokyny

1. Přečtěte si všechny pokyny před použitím.
2. Zkontrolujte, zda napětí v zásuvce odpovídá napětí na výrobním štítku.
3. Nepřipojujte ani neodpojujte přívodní kabel mokřýma rukama.
4. Nedemontujte přístroj, pokud je připojený k elektrické síti.
5. Nestavte přístroj na kovové povrchy.
6. Držte přístroj od zdrojů tepla a elektrických spotřebičů.
7. Neblokujte větrací otvory.
8. Pokud je poškozený přívodní kabel, vyměňte jej.
9. Nezapínejte přístroj, pokud používáte sprej proti komárům.
10. Nedovolte dětem hrát si s přístrojem.
11. Postavte přístroj přibližně 90 cm nad podlahu k vytvoření dobré cirkulace vzduchu.
12. Odpojte přívodní kabel, pokud přístroj nepoužíváte.
13. Nepoužívejte chemické prostředky ani rozpouštědla k čištění přístroje.
14. Nemyjte přístroj ve vodě. Pouze utřete vlhkou utěrkou.
15. Odstraňte prach ze vstupního otvoru pomocí jemného kartáče.

Odstranění možných problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Nelze zapnout.	Není správně připojený ke zdroji.	Zkontrolujte připojení k síti.
	Závada elektronického ovládání.	Kontaktujte kvalifikovaného technika.
Silný hluk.	Vysoká vlhkost ve vzduchu.	Nejdříve snižte vlhkost vzduchu.
	Znečištěné filtry.	Vyměňte filtry za nové.

Údržba

Tento přístroj je vysoce kvalitní výrobek. Pokud se objeví nějaké potíže s přístrojem, viz část odstranění možných problémů dříve, než budete kontaktovat servis. Pokud se závadu nepodaří odstranit, kontaktujte prodejce, nebo nejbližší autorizované servisní středisko.

Prohlášení

Tento návod je pouze informativní. Právo na změny je vyhrazené bez upozornění.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data zakoupení. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení originálu dokladu o zakoupení výrobku (paragon, faktura) s typovým označením výrobku, datem prodeje a čitelným razítkem prodejce. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu částí spotřebiče, které se poškodí z důvodu poruch ve výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek. Výrobce neodpovídá za poškození nebo úrazy osob, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu k použití. Výrobek je určen výhradně jako domácí spotřebič pro použití v domácnosti. Záruka se snižuje na 6 měsíců pro podnikatelské a živnostenské účely dle Obchodního zákoníku. Záruka se snižuje dle § 619 odst. 2 občanského zákoníku na 6 měsíců pro: žárovky, baterie, keramické a halogenové trubice.

Záruka se nevztahuje

- jakékoliv mechanické poškození výrobku nebo jeho části
- na vady způsobené nevhodným zacházením nebo umístěním.
- je-li zařízení obsluhováno v rozporu s návodem, případně zásahem neoprávněné osoby.
- nesprávné používání, skladování nebo přenášení.
- na záruku 24 měsíců se nevztahují opravy, například: výměna žárovky, trubice, čištění a odvápnění kávovarů, žehliček, zvlhčovačů, atd. Zde bude účtováno servisem za smluvní cenu.
- pokud nebude při kontrole přístroje zjištěna žádná závada nebo nebudou splněny záruční podmínky, uhradí režijní náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující.
- zákazník ztrácí záruku při používání výrobků k profesionální či jiné výdělečné činnosti v provozovně.
- závada byla způsobena vnějšími a živelními podmínkami (např. poruchami v elektrické síti nebo bytové instalaci)
- záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které nebrání standardní obsluze.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou musí být zabalené v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku.

Zodpovědný zástupce za servis pro ČR na značky: ARDES, Guzzanti, Scarlett, Luxell, Graef

ČERTES spol. s r.o.

Donínská 83

463 34 Hrádek nad Nisou

Tel./fax 482771487 - příjem oprav- servis.

Tel./fax 482718718 - náhradní díly

Mobil: 721018073, 731521116, 608719174

Pracovní doba 8 - 16,30

www: certes.info, e-mail: certes@certes.info



Záruční list

Tento oddíl vyplňte prosím hůlkovým písmem a přiložte k výrobku.

Odesílatel:

Příjemní/jméno:

Stát/PSČ/obec/ulice:

Telefonní číslo:

Číslo/označení (zboží) položky:

Datum/místo prodeje:

Popis závady:

.....

Datum/podpis:

Záruka se nevztahuje.

☐

Zašlete prosím neopravený výrobek za cenu poštovného zpět.

☐

Sdělte mi, kolik budou činit náklady. Opravte výrobek za úhradu.

Prečítajte si tento návod pozorne pred použitím a odložte si ho na bezpečnom mieste pre použitie v budúcnosti.

Funkcie

ZÁPORNÉ IÓNY

Špeciálnou funkciou tejto čističky vzduchu je produkcia záporných iónov. Záporné ióny sa nachádzajú okolo nás v prírode, vodopádoch, horách a na pobreží. Záporné ióny sú užitočné pre posilnenie metabolizmu a homeostázy ľudského tela. Táto čistička vzduchu je vybavená generátorom záporných iónov, ktorý produkuje množstvo záporných iónov elektrickou simuláciou.

Zdokonalený filtračný systém:

Jednou zo špeciálnych funkcií tohto prístroja je zdokonalený 4-fázový filtračný systém, ktorý obsahuje PP filter, HEPA filter, studený katalytický filter a aktívny uhlíkový filter.

1. PP filter efektívne odstraňuje prachové častice a baktérie nad 20 μm zo vzduchu, čím predlžuje životnosť HEPA filtra.
2. HEPA filter efektívne filtruje prachové častice, plesne a baktérie nad 0,3 μm zo vzduchu, čím zaisťuje efekt čistenia vzduchu a zachovania čerstvého vzduchu.
3. Studený katalytický filter katalyticky rozkladá škodlivé plyny vo vzduchu, ako je formaldehyd, kyslíčnik uhličitý, amoniak, etyl merkaptan, sírovodík a má funkciu antibiôzy.
4. Aktívny uhlíkový filter efektívne odstraňuje škodlivé častice vo vzduchu, ako je prach, formaldehyd, amoniak, benzén a baktérie s malým odporom vzduchu.

Inovatívny dizajn

Jej aerodynamický tvar vyhovuje najnovším požiadavkám trhu. Na displeji sa jasne zobrazia záporné ióny, rýchlosť a čas, čo uľahčuje ovládanie.

Prevádzka



1. NASTAVITEĽNÁ RÝCHLOSŤ

Po zapnutí prístroja je rýchlosť ventilátora nízka, signál vetra zostáva hore. Ak potrebujete osviežiť rýchlejšie, stlačením tlačidla Nastavenia rýchlosti raz alebo dvakrát zvýšite rýchlosť, s čím sa zobrazí rýchlosť vetra uprostred alebo dolu.

2. 12-HODINOVÉ NASTAVENIE ČASOVAČA

Základná jednotka je hodina. Stlačte raz tlačidlo časovača, časovač sa predĺži o jednu hodinu. Ďalším stlačením môžete nastaviť časovač až na 12 hodín. Po nastavení časovača sa bude znižovať postupne po jednej minúte. Po uplynutí nastaveného času sa prístroj automaticky vypne.

3. SAMOSTATNÉ TLAČIDLO PRE ZÁPORNÉ IÓNY

Ak potrebujete záporné ióny a HEPA filter, stlačte tlačidlo Aniónov, súčasne sa zobrazí symbol záporných iónov.



4. DIALKOVÝ OVLÁDAČ


Tento prístroj je vybavený diaľkovým ovládačom. Môžete ovládať prístroj pohodlne z určitej vzdialenosti. Môžete ho taktiež ovládať priamo na prístroji.

5. FUNKCIA PAMÄTI

Zadanie dát predchádzajúcej operácie je automaticky zaznamenané, preto sa pri opätovnom zapnutí prístroja spustí vopred navolený proces.


Popis prístroja





Vysoko efektívny filter

Diaľkový ovládač





Technické údaje

1. Vstupné napätie: AC 220-240 V
2. Frekvencia: 50/60 Hz
3. Spotreba energie: 40W
4. Hlučnosť: 30 dB
5. Záporné ióny: 3,0 milióna/cm³ (10 od výstupu vzduchu)
6. Miera absorbovaného CO₂: 50% PPM
7. Aplikovateľná oblasť: 30-40 m²
8. Dosah diaľkového ovládača: 6 m
9. Prevádzkové podmienky: teplota - -10 -55 °C, vlhkosť - 95% %RH.
10. Výkon motora: 1,3000 rpm

Konštrukcia filtra

1. PP filter efektívne odstraňuje prachové častice a baktérie nad 20 µm zo vzduchu, čím predlžuje životnosť HEPA filtra.
2. HEPA filter efektívne filtruje prachové častice, plesne a baktérie nad 0,3 µm zo vzduchu, čím zaisťuje efekt čistenia vzduchu a zachovanie čerstvého vzduchu.
3. Studený katalytický filter katalyticky rozkladá škodlivé plyny vo vzduchu, ako je formaldehyd, kyslíčník uhličitý, amoniak, etyl merkaptán, sírovodík a má funkciu antibiózy. Je efektívny pri okolitej teplote, nevyžaduje osvetlenie.
4. Aktívny uhlíkový filter efektívne odstraňuje škodlivé častice vo vzduchu, ako je prach, formaldehyd, amoniak, benzén a baktérie s malým odporom vzduchu.



Inštalácia filtra

Potiahnite za hornú časť predného krytu, potom sa kryt otvorí.



Zložte kryt filtra.



Inštalujte hornú časť filtra, potom zatlačte na spodok.



Upevnite najskôr spodnú časť krytu, potom zatlačte na hornú.




VAROVANIE



Nepripájajte zástrčku mokrými rukami.



Pripojte zástrčku k zásuvke a pevne zatlačte.



Ak je napájací kábel poškodený, vymeňte ho v servise.
Nepoužívajte poškodený.



Vypnite prístroj pred výmenou filtra. Zadný kryt môže otvárať len odborník.



Nevkladajte prsty ani cudzie predmety do otvorov prístroja.



Nepoužívajte prístroj v kúpeľni ani v miestnostiach s vysokou vlhkosťou .


POZOR



Nesadajte si na prístroj.



Otvorte okno, ak používate tento prístroj v kuchyni.



Nedávajte do blízkosti prístroja zdroje otvoreného ohňa.



Nestriekajte žiadne spreje na tento prístroj.

Bezpečnostné pokyny

1. Prečítajte si všetky pokyny pred použitím.
2. Skontrolujte, či napätie v zásuvke zodpovedá napätiu na výrobnom štítku.
3. Nepripájajte ani neodpájajte napájací kábel mokrými rukami.
4. Nedemontujte prístroj, ak je pripojený k elektrickej sieti.
5. Nedávajte prístroj na kovové povrchy.
6. Držte prístroj od zdrojov tepla a elektrických spotrebičov.
7. Neblokujte vetracie otvory.
8. Ak je poškodený napájací kábel, vymeňte ho.
9. Nezapínajte prístroj, ak používate sprej proti komárom.
10. Nedovoľte deťom hrať sa s prístrojom.
11. Postavte prístroj približne 90 cm nad podlahu pre vytvorenie dobrej cirkulácie vzduchu.
12. Odpojte napájací kábel, ak prístroj nepoužívate.
13. Nepoužívajte chemické prostriedky ani rozpúšťadlá na čistenie prístroja.
14. Neumývajte prístroj vo vode. Len utrite vlhkou utierkou.
15. Odstráňte prach zo vstupného otvoru pomocou jemnej kefy.

Odstránenie možných problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Nie je možné zapnúť.	Nie je správne pripojený k zdroju.	Skontrolujte pripojenie k sieti.
	Porucha elektronického ovládania.	Kontaktujte kvalifikovaného technika.
Silný hluk.	Vysoká vlhkosť vo vzduchu.	Najskôr znížte vlhkosť vzduchu.
	Znečistené filtre.	Vymeňte filtre za nové.

Údržba

Tento prístroj je vysoko kvalitný výrobok. Ak sa objavia nejaké problémy s prístrojom, viď časť odstránenie možných problémov skôr, ako budete kontaktovať servis. Ak sa poruchu nepodarí odstrániť, kontaktujte predajcu, alebo najbližšie autorizované servisné stredisko.

Prehlásenie

Tento návod je len informatívny. Právo na zmeny je vyhradené bez upozornenia.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záruka na tento spotrebič predstavuje 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Nárok na záruku je možné uplatniť len po predložení originálu dokladu o zakúpení výrobku (paragón, faktúra) s typovým označením výrobku, dátumom predaja a čitateľnou pečiatkou predajcu. Záruka zahŕňa výmenu alebo opravu častí spotrebiča, ktoré sa poškodia z dôvodu porúch vo výrobe spotrebiča. Po uplynutí záručnej doby bude spotrebič opravený za poplatok. Výrobca nezodpovedá za poškodenia alebo úrazy osôb, zvierat z dôvodu nesprávneho použitia spotrebiča a nedodržania pokynov v návode na obsluhu. Výrobok je určený výhradne ako domáci spotrebič pre použitie v domácnosti. Záruka sa znižuje na 6 mesiacov pre podnikateľské a živnostenské účely podľa Obchodného zákonníka. Záruka sa znižuje podľa občianskeho zákonníka na 6 mesiacov pre: žiarovky, batérie, kremíkové a halogénové trubice.

Záruka sa nevzťahuje na

- akékoľvek mechanické poškodenie výrobku alebo jeho časti
- na chyby spôsobené nevhodným zaobchádzaním alebo umiestnením.
- ak je zariadenie obsluhované v rozpore s návodom, prípadne zásahom neoprávnenej osoby.
- nesprávne používaný, skladovaný alebo prenášaný.
- na záruku 24 mesiacov sa nevzťahujú opravy, napríklad: výmena žiarovky, trubice, čistenie a odváňovanie kávovarov, žehličiek, zvlhčovačov, atď. Tu bude účtované servisom za zmluvnú cenu.
- ak nebude pri kontrole zariadenia zistená žiadna porucha alebo nebudú splnené záručné podmienky, uhradí režijné náklady spojené s kontrolou alebo opravou výrobku kupujúci.
- zákazník stráca záruku pri používaní výrobkov na profesionálnej alebo inej zárobkovej činnosti v prevádzkach.
- porucha bola spôsobená vonkajšími a živelnými podmienkami (napr. poruchami v elektrickej sieti alebo bytovej inštalácii).
- záruka sa netýka poškodenia vonkajšieho vzhľadu alebo iných, ktoré nebránia štandardnej obsluhu.

Ak tovar pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku.

Zodpovedný zástupca za servis pre SR

CERTES SK, s.r.o.

Priebrada č.8

013 42 Horný Hričov.

tel./fax: +421 41 5680 171, 173

Pracovná doba Po-Pia. 9:00 - 15:00

e-mail: certes@eslovakia.sk



Záručný list

Tento oddiel vyplňte prosím paličkovým písmom a priložte k výrobku.

Odosielateľ:

Priezvisko/meno:

Štát/PSČ/obec/ulica:

Telefónne číslo:

Číslo/označenie (tovaru) položky:

Dátum/miesto predaja:

Popis poruchy:

Dátum/podpis:

Záruka sa nevzťahuje.

☐

Zašlite prosím neopravený výrobok za cenu poštovného späť.

☐

Informujte ma, koľko budú predstavovať náklady. Opravte výrobok za úhradu.