








# Litho

Ohříváč do koupelny



CZ


Návod k obsluze



# Stena/múr




6




7




# Prenosne/stojan



8



9



## Všeobecně

Tento spotřebič je určený výlučně pro soukromé použití a nesmí se využívat ke komerčním účelům. Přečtěte si prosím tento návod k obsluze a odložte si jej na bezpečném místě. Při odevzdávání spotřebiče další osobě byste měli této osobě odevzdat také tento návod k obsluze. Používejte spotřebič pouze podle popisu v návodu k obsluze a dbejte na bezpečnostní informace. Neneseme žádnou odpovědnost za poškození nebo nehody, které jsou způsobené nedodržením upozornění v návodu k obsluze.

# Váš spotřebič

Ostatní části, které jsou součástí balení vašeho ohřívače (obrázek č. 1):

- 2 x plastové držáky pro montáž na stěnu;
- 4 x hmoždinky 6 x 25 mm;
- 4 x 3,5 x 55 mm šrouby s křížovou hlavou na upevnění držáků na stěnu;
- 1 x šablona na vrtání pro montáž na stěnu.

Pokud je některá z částí poškozená nebo chybí, kontaktujte vašeho prodejce.

## Bezpečnostní informace

- Spotřebič připojujte a používejte pouze v souladu s technickými údaji uvedenými na typovém štítku.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený přívodní kabel. Před každým použitím musíte zkontrolovat přívodní kabel.



Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatečnými zkušenostmi a vědomostmi, pokud nebyly tyto osoby pod dozorem nebo nebyly instruované ohledně použití spotřebiče osobami odpovědnými za jejich bezpečnost.

- Děti by měly být pod dozorem, k zajištění, aby si nehrály se spotřebičem.
- Tento spotřebič není určený na provoz prostřednictvím externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovladače.
- Po každém použití nebo v případě závady musí být vytažená koncovka přívodního kabelu ze síťové zásuvky.
- Nikdy netahejte za přívodní kabel. Nevedte jej přes ostré okraje ani nepřiskřípněte.
- **UPOZORNĚNÍ** — Některé části tohoto spotřebiče se mohou nadměrně ohřát a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost věnujte místům, kde jsou přítomné děti a zranitelné osoby.
- Ujistěte se, zda hodnoty napájení ve vaší síti odpovídají hodnotám uvedeným na výrobním štítku: 230 V ~, 50 Hz.
- Tento spotřebič má dvojitou úroveň IP ochrany voči vodě: IPX1 při přenášení a IPX4 při montáži na stěnu (obrázek č. 2). Dodržujte předpisy vaší zemi týkající se použití spotřebiče v různém prostředí.
- Neopouštějte domácnost během použití spotřebiče: v takovém případě s ujistěte, zda je přepínač v OFF (0) poloze a zda je termostat nastavený na minimum.
- V průběhu použití postavte ohřívač do bezpečné polohy:
  - nejméně 1 m od hořlavých předmětů nebo nábytku;
  - nenechávejte méně než 1 m volného prostoru před ohřívačem;
  - nestavte spotřebič pod síťovou zásuvku.

- Nedovolte zvířatům ani dětem, aby se dotýkaly nebo hrály s tímto spotřebičem. Dávejte pozor! Mřížka výstupu vzduchu se v průběhu provozu ohřívá (více než 90°C)



#### **VAROVÁNÍ: K zabránění přehřátí nezakrývejte ohříváč.**

Nedávejte nic na ohříváč a nezakrývejte jej v průběhu činnosti.


Tato skutečnost je zřetelně napsaná na krytu spotřebiče nebo je vyjádřena symbolem.

- Nepoužívejte ohříváč v místnostech s výbušným plynem nebo v průběhu používání hořlavých rozpouštědel, laků nebo lepidel.
- Pokud je přívodní kabel poškozený a je nutné jej vyměnit, neprovádějte tuto činnost svépomocně! Odnesete spotřebič do záručního autorizovaného servisního střediska nebo k osobě s podobnými zručnostmi a znalostmi, abyste zabránili jakémukoliv riziku vzniku nebezpečí.
- Při přenosném použití nepoužívejte tento ohříváč v blízkosti sprchy, vany, plaveckých bazénů.
- Spotřebič musí být postavený tak, aby byla koncovka přívodního kabelu vždy dostupná.
- Neupevňujte spotřebič na stěny vyrobené ze syntetického materiálu.

## Montáž na stěnu

- Ohříváč připevněte pouze do vertikální polohy s mřížkou výstupu vzduchu směřující dolů;
- Tento ohříváč je vybavený obvodem dvojité elektrické izolace (třídy II) a proto si nevyžaduje uzemnění.
- Při montáži na stěnu je ohříváč odolný vůči vodě do IPX4. Proto jej lze používat v koupelně nebo v jiných oblastech vystavených působení vlhkosti, pokud není instalovaný v dosahu vany nebo sprchy. To znamená, že se nesmí instalovat v oblastech označených jako Zóna 1 na obrázku 1.
- V žádném případě nesmí být možné, aby osoby ve vaně nebo sprše dosáhly na ovládací tlačítka.
- Tento ohříváč musí být správně nainstalovaný v souladu s předpisy platnými v zemi instalace.
- **UPOZORNĚNÍ PRO FRANCII:**

Pokud bude spotřebič připevněn na stěnu, elektrické připojení k elektrické síti musí být provedeno tak, že odříznete koncovku dodaného přívodního kabelu a použijete vhodný terminál, podle zobrazení na obrázku níže:



- Na vlhkých místech jako jsou koupelny nebo kuchyně, musí být připojovací terminál instalovaný nejméně 25 cm nad podlahou. Elektrické připojení k elektrické síti musí být také vybavené dvojpólovým přepínačem s minimálním prostorem mezi kontakty, který umožňuje úplné odpojení v souladu s požadavky přepětí III kategorie.
- Při montáži ohřívače na stěnu nezapomeňte zachovat minimální vzdálenosti od stropu, podlahy a jiných stěn, podle zobrazení na obrázku 4;
- pro pokračování v instalaci:
  - Vyvrtejte do stěny čtyři otvory o průměru 6 mm, podle zobrazení na obrázku 5. Šablona na vrtní slouží na pomoc při označení správných pozic otvorů;
  - Zasuňte do otvorů čtyři hmoždinky dodávané se spotřebičem;
  - Upevněte horní a spodní držák podle zobrazení na obrázku 6;
  - Zavěste spotřebič na horní držák a následně jej zahákněte za spodní držák, dokud neuslyšíte „cvaknutí“, podle obrázku 7.

## Přenosné použití

- Pokud chcete používat ohřívač jako přenosné zařízení, musíte vytáhnout nožičky nacházející se na zadní straně spotřebiče, podle zobrazení na obrázku 8. Pouze je potáhněte, dokud neuslyšíte „cvaknutí“ a zkontrolujte, zda je daná nožička pevně zajištěná v její vysunuté poloze.

## Použití ohřívače

- Tento ohřívač je vybavený přepínačem a termostatem okolní teploty, podle zobrazení na obrázku 9.
- Tento přepínač slouží k ovládání funkce ohřívače volbou stavu vypnutí „off“, proudění studeného vzduchu, teplého vzduchu (1000 W) nebo horkého vzduchu (1800 W).
- Ohřívač je také vybavený světlem alarmu (obrázek 10), které se zapne v případě přehřátí/závady. Není to funkční světlo a proto nebude svítit v průběhu standardního provozu.
- Nestavte nic na ohřívač k zabránění jakéhokoliv přehřátí/závady při přenosném použití (obrázek 11) nebo při pevné instalaci (obrázek 4).

### Použití termostatu

- V místnosti s teplotou přesahující 30°C, termostat nezapne ohřívač ani když je na maximu.
- Naopak, v místnosti s velmi nízkou teplotou (pod 5°C), je normální, že termostat ponechá ohřívač konstantně zapnutý, i když je na minimu.

- Pro optimalizované použití termostatu postupujte následujícím způsobem:
  - otočte ovladač termostatu na maximum a počkejte, dokud nebude dosaženo nastavené teploty;
  - poté otočte ovladač termostatu proti směru hodinových ručiček, dokud nezaručuje „cvaknutí“ a ohřívač se nevypne;
  - pootočte trochu ovladač termostatu ve směru hodinových ručiček;
  - v této poloze bude termostat zachovávat zvolenou teplotu okolí.

## Filtr

- Tento spotřebič je vybavený filtrem na ochranu ohřevného tělesa před prachem a nečistotami.
- Tento filtr lze vyndat, za účelem snadného čištění ve vodě.
- K vyjmutí filtru pouze odjistěte pojistku její zatlačením a potáhněte směrem k sobě, podle zobrazení na obrázku 12.
- Pokud chcete zachovat ohřívač v perfektním stavu, čistěte filtr jednou za šest měsíců a NEZAPOMEŇTE JEJ POTÉ VRÁTIT ZPĚT NA MÍSTO.

## Odstranění možných problémů

- V případě přehřátí, pojistné zařízení na spotřebiči automaticky deaktivuje topné prvky a motor. Výsledkem toho je, že ohřívač přestane pracovat. V tomto případě:
  - Vypněte ohřívač a nechte jej vychladnout na 15/20 minut.
  - Eliminujte jakékoliv jiné možné příčiny přehřátí (např.: překážky před mřížky vstupu/výstupu vzduchu, nahromaděné nečistoty).
  - Opět zapněte ohřívač a ujistěte se, zda funguje správně.

## Údržba

- Tento spotřebič nevyžaduje žádné speciální údržby.
- Vyčistěte spotřebič pomocí suché tkaniny jednou za 6 měsíců.
- Pokud spotřebič vyžaduje opravu, kontaktujte autorizované technické servisní středisko.
- Při výměně přívodního kabelu použijte 2 x 0,75mm<sup>2</sup> H05VV-F HAR typ. Tuto činnost musí provést kvalifikovaná osoba a nikdy ne uživatel, aby se zabránilo poškození spotřebiče a ohrožení osobní bezpečnosti.

## Likvidace:

### Likvidace obalových materiálů:

Nevyhazujte obalové materiály do běžného odpadu. Odneste je prosím do kontejneru určeného na recyklaci konkrétního materiálu.



Krabice: Papír odnese na sběrné místo starého papíru.  
Plastové obalové materiály a fólie odnese do speciálních sběrných kontejnerů.

## Servis a oprava:

Pokud je nutná oprava spotřebiče, kontaktujte prosím vašeho prodejce nebo výrobce spotřebiče.

## Záruční doba a podmínky

Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data zakoupení. Tato záruka platí pouze tehdy, pokud je doložena dokladem o zakoupení. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu částí spotřebiče, které jsou se poškodí z důvodu poruch ve výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek. Výrobce neodpovídá za poškození nebo úrazy osob, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu k použití.

### Omezení

Všechna práva této záruky ztrácí platnost z naší strany, pokud byl spotřebič:

- používán neoprávněnou osobou
- nesprávně používán, skladován nebo přenášen.

Záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které nebrání standardní obsluze.

### Kontakt na servis

JV Servis Ing. Jan Vachutka,  
Na břehu 23, 190 00 Praha 9 - Vysočany  
tel. 283 892 112  
e-mail: [jvservispraha@seznam.cz](mailto:jvservispraha@seznam.cz)

## Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

### Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

### Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.








# Litho

## Kúpeľňový ohrievač



SK


Návod na obsluhu



# Stena/múr



6




7




# Prenosne/stojan



8



9



## Všeobecne

Tento spotrebič je určený výhradne pre súkromné použitie a nesmie sa využívať na komerčné účely. Prečítajte si prosím tento návod na obsluhu a odložte si ho na bezpečnom mieste. Pri odovzdaní spotrebiča ďalšej osobe, by ste mali tejto osobe odovzdať taktiež tento návod na obsluhu. Používajte spotrebič len podľa popisu v návode na obsluhu a dbajte na bezpečnostné informácie. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za poškodenia alebo nehody, ktoré sú spôsobené nedodržaním upozornení v návode na obsluhu.

# Váš spotrebič

Ostatné časti, ktoré sú súčasťou balenia vášho ohrievača (obrázok č. 1):

- 2 x plastové držiaky pre montáž na stenu;
- 4 x hmoždinky 6 x 25 mm;
- 4 x 3,5 x 55 mm skrutky s križovou hlavou na upevnenie držiakov na stenu;
- 1 x šablóna na vŕtanie pre montáž na stenu.

Ak je niektorá z častí poškodená alebo chýba, kontaktujte vášho predajcu.

## Bezpečnostné informácie

- Spotrebič pripájajte a používajte len v súlade s technickými údajmi uvedenými na typovom štítku.
- Nepoužívajte spotrebič vtedy, ak je poškodená jeho sieťová šnúra. Pred každým použitím musíte skontrolovať sieťovú šnúru.



Tento spotrebič nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ neboli tieto osoby pod dozorom alebo neboli inštruované ohľadom používania spotrebiča osobami zodpovednými za ich bezpečnosť.

- Deti by mali byť pod dozorom, na zaistenie toho, aby sa nehrali so spotrebičom.
- Tento spotrebič nie je určený na prevádzku prostredníctvom externého časovača alebo samostatného systému diaľkového ovládača.
- Po každom používaní alebo v prípade poruchy musí byť vytiahnutá koncovka sieťovej šnúry z elektrickej zásuvky.
- Nikdy neťahajte za sieťovú šnúru. Neodierajte ju cez ostré okraje alebo ju nestáčajte.
- **UPOZORNENIE** — Niektoré časti tohto spotrebiča sa môžu veľmi zohriať spôsobiť popáleniny. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať miestam, kde sú prítomné deti a zraniteľné osoby.
- Uistite sa, či hodnoty napájania vo vašej sieti korešpondujú s hodnotami uvedenými na typovom štítku: 230 V ~, 50 Hz.
- Tento spotrebič má dvojakú úroveň IP ochrany voči vode: IPX1 pri prenášaní a IPX4 pri montáži na stenu (obrázok č. 2). Dodržiavajte prepisy vášho štátu týkajúce sa používania spotrebiča v rôznych prostrediach.
- Neopúšťajte vašu domácnosť v priebehu používania spotrebiča: uistite sa v tomto prípade, či je prepínač v OFF (0) polohe a či je termostat nastavený na minimum.
- V priebehu používania, umiestnite ohrievač do bezpečnej polohy:
  - najmenej 1 m od horľavých predmetov alebo nábytku;
  - neoponechávajte menej ako 1 m voľného priestoru pred ohrievačom;
  - neumiestňujte spotrebič hneď pod elektrickú zásuvku.

- Nedovoľte zvieratám alebo deťom, aby sa dotýkali alebo hrali s týmto spotrebičom. Dávajte pozor! Mriežka výstupu vzduchu sa v priebehu prevádzky zahrieva (via ako 90°C)



**VAROVANIE: Na zabránenie prehriatiu, nezakrývajte ohrievač.**

Nekladte nič na ohrievač a nezakrývajte ho v priebehu činnosti.


Táto skutočnosť je jasne napísaná na kryte spotrebiča alebo je vyjadrená symbolom.

- Nepoužívajte ohrievač v miestnostiach s výbušným plynom alebo v priebehu používania horľavých rozpúšťadiel, lakov alebo lepidiel.
- Ak je sieťová šnúra poškodená a je potrebné je vymeniť, nevykonávajte túto činnosť vy! Odneste spotrebič do záručného autorizovaného servisného strediska alebo k osobe s podobnými zručnosťami a znalosťami, aby ste sa vyhli akémukoľvek riziku vzniku nebezpečenstva.
- Pri prenosnom používaní, nepoužívajte tento ohrievač v blízkosti sprchy, vaní, plaveckých bazénov.
- Spotrebič musí byť umiestnený tak, aby bola koncovka sieťovej šnúry vždy dostupná.
- Nepripevňujte spotrebič na steny vyrobené zo syntetického materiálu.

## Montáž na stenu

- Ohrievač pripevníte len do vertikálnej polohy s mriežkou výstupu vzduchu smerujúc dole;
- Tento ohrievač je vybavený obvodom dvojitej elektrickej izolácie (triedy II) a preto si nevyžaduje uzemnenie.
- Pri montáži na stenu je ohrievač odolný voči vode do IPX4. Preto je možné ho používať v kúpeľniach alebo v iných oblastiach vystavených pôsobeniu vlhkosti, pokiaľ nie je nainštalovaný v dosahu vaní alebo spŕch. To znamená, že nemôže byť nainštalovaný v oblastiach označených ako Zóna 1 na obrázku 1.
- V žiadnom prípade nesmie byť možné, aby ľudia vo vani alebo v sprche dosiahli na ovládacie tlačidlá.
- Tento ohrievač musí byť správne nainštalovaný v súlade s predpismi platnými v štáte inštalácie.
- **UPOZORNENIE PRE FRANCÚZSKO:**

Ak bude spotrebič pripevnený na stenu, elektrické pripojenie k elektrickej sieti musí byť vykonané tak, že odrežete koncovku dodanej sieťovej šnúry a použijete vhodný terminál, ako je zobrazené na obrázku nižšie:



- Na vlhkých miestach ako sú kúpeľne alebo kuchyne, musí byť pripájací terminál nainštalovaný najmenej 25 cm nad podlahou. Elektrické pripojenie k elektrickej sieti musí byť taktiež vybavené dvojpólovým prepínačom s minimálnym priestorom medzi kontaktmi, ktorý umožňuje úplné odpojenie v súlade s podmienkami prepätia III kategórie.
- Pri montáži ohrievača na stenu nezabudnite zachovať minimálne vzdialenosti od stropu, podlahy a iných stien, ako je to zobrazené na obrázku 4;
- Pre pokračovanie v inštalácii:
  - Vyvrtajte do steny štyri otvory s priemerom 6 mm, ako je to zobrazené na obrázku 5. Šablóna na vrtanie slúži na pomoc pri označení správnych pozícií otvorov;
  - Zasuňte do otvorov štyri hmoždinky dodávané so spotrebičom;
  - Upevnite horný a dolný držiak, ako je to zobrazené na obrázku 6;
  - Zaveďte spotrebič na horný držiak a následne ho zaháknite za dolný držiak, pokiaľ nezačujete „cvaknutie“, ako je to zobrazené na obrázku 7.

## Prenosné používanie

- Ak budete chcieť používať ohrievač ako prenosné zariadenie, budete musieť vytiahnuť nožičky nachádzajúce sa na zadnej strane spotrebiča, ako je to zobrazené na obrázku 8. Jednoducho ich potiahnite, pokiaľ nezačujete „cvaknutie“ a skontrolujte, či je daná nožička pevne zaistená v jej vysunutej polohe.

## Používanie ohrievača

- Tento ohrievač je vybavený prepínačom a termostatom okolitej teploty, ako je to zobrazené na obrázku 9.
- Tento prepínač slúži na ovládanie funkčnosti ohrievača voľbou stavu vypnutia „off“, prúdenia studeného vzduchu, teplého vzduchu (1000 W) alebo horúceho vzduchu (1800 W).
- Ohrievač je taktiež vybavený svetlom alarmu (obrázok 10), ktoré sa zapne v prípade prehriatia/poruchy. Nie je to funkčné svetlo a preto nebude svietiť v priebehu štandardnej prevádzky.
- Nekladte nič na ohrievač na zabránenie akéhokoľvek prehriatia/poruchy pri prenosnom používaní (obrázok 11) alebo pri pevnej inštalácii (obrázok 4).

### Použitie termostatu

- V miestnosti s teplotou presahujúcou 30°C, termostat nezapne ohrievač ani vtedy, ak je na maxime.
- Naopak, v miestnosti s veľmi nízkou teplotou (pod 5°C), je normálne, že termostat ponechá ohrievač konštantne zapnutý aj vtedy, ak je na minime.

- Pre optimalizované použitie termostatu, postupujte nasledujúcim spôsobom:
  - otočte ovládač termostatu na maximum a počkajte pokiaľ nebude dosiahnutá komfortná teplota;
  - potom otočte termostatu proti smeru hodinových ručičiek, pokiaľ nezačujete „cvaknutie“ a ohrievač sa nevypne;
  - pootočte trochu ovládač termostatu v smere hodinových ručičiek;
  - v tejto polohe bude termostat zachovávať zvolenú teplotu okolia.

## Filter

- Tento spotrebič je vybavený filtrom na ochranu ohrevného telesa pred prachom a nečistotami.
- Tento filter je možné vybrať, pre jeho jednoduché vyčistenie vo vode.
- Na vybratie filtra jednoducho odistite poistku jej zatlačením a potiahnite smerom k sebe, ako je to zobrazené na obrázku 12.
- Ak chcete zachovať ohrievač v perfektnom stave, čistite filter jedenkrát za šesť mesiacov a **NEZABUDNITE HO POTOM VRÁTIŤ SPÄŤ NA SVOJE MIESTO.**

## Odstránenie možných problémov

- V prípade prehriatia, poistné zariadenie na spotrebiči automaticky deaktivuje ohrevné telesá a motor. Výsledkom toho je, že ohrievač prestane pracovať. V tomto prípade:
  - Vypnite ohrievač a nechajte ho vychladnúť na 15/20 minút.
  - Eliminuje akékoľvek iné možné príčiny prehriatia (napr.: prekážky pred mriežkami vstupu/výstupu vzduchu, nahromadené nečistoty).
  - Opäť zapnite ohrievač a uistite sa, či funguje správne.

## Údržba

- Tento spotrebič nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu.
- Vyčistite spotrebič pomocou suchej tkaniny jedenkrát za 6 mesiacov.
- Ak spotrebič vyžaduje opravu, kontaktujte autorizované technické servisné stredisko.
- Pri výmene sieťovej šnúry, použite 2 x 0,75mm<sup>2</sup> H05VV-F HAR typ. Táto činnosť musí byť vykonaná kvalifikovanou osobou a nikdy nie koncovým užívateľom, na zabránenie poškodenia spotrebiča a ohrozenia osobnej bezpečnosti.

## Likvidácia:

### Likvidácia obalových materiálov:

Nevyhadzujte obalové materiály do bežného odpadu. Odneste ich prosím do kontajnera určeného na recykláciu konkrétneho materiálu.



Škatuľa: Papier by mal byť odnesený na zberné miesta starého papiera.

Plastové obalové materiály a fólie by mali byť odnesené do špeciálnych zberných kontajnerov.

## Servis a oprava:

Ak musí byť spotrebič opravený, kontaktujte prosím vášho predajcu alebo výrobcu spotrebiča

## Záručné podmienky

Záruka na tento spotrebič predstavuje 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Táto záruka platí len vtedy, ak je doložená dokladom o zakúpení. Záruka zahŕňa výmenu alebo opravu častí spotrebiča, ktoré sa poškodia z dôvodu porúch vo výrobe spotrebiča. Po uplynutí záručnej doby bude spotrebič opravený za poplatok. Výrobca nezodpovedá za poškodenia alebo úrazy osôb, zvierat z dôvodu nesprávneho použitia spotrebiča a nedodržania pokynov v návode na obsluhu.

### Obmedzenie

Všetky práva tejto záruky strácajú platnosť z našej strany, ak bol spotrebič:

- používaný neoprávnenou osobou
- nesprávne používaný, skladovaný alebo prenášaný.

Záruka sa netýka poškodení vonkajšieho vzhľadu alebo iných, ktoré nebránia štandardnej obsluhu.

### Kontakt na servis

ČERTES SK, s.r.o.

Priebrada č.8

013 42 Horný Hričov.

tel./fax: +421 41 5680 171, 173

Pracovná doba Po-Pia. 9:00 - 15:00

e-mail: [certes@eslovakia.sk](mailto:certes@eslovakia.sk)

## Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

### Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

### Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.