

SENCOR®

SFP 1001 Hello Kitty

MP3 player with changeable faces

Instruction Manual

Please read this manual carefully before operation.

EN

MP3 přehrávač s výměnnými krytmi

Návod k obsluze

Přečtěte si prosím tento návod ještě dříve, než začnete s přístrojem pracovat.

CZ

MP3 prehrávač s výmennými krytmi

Návod na obsluhu

Prečítajte si, prosím, tento návod ešte skôr, než začnete s prístrojom pracovať.

SK

Cserélhető előlapos MP3 lejátszóhoz

Használati útmutató

Kérjük olvassa el ezt a használati útmutatót mielőtt a készüléket használni kezdi.

HU

Odtwarzacza MP3 z zmiennymi obudowami

Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem używania urządzenia zapoznaj się z jego instrukcją obsługi.

PL

1. PROHLÁŠENÍ

Nejdříve bychom vám rádi poděkovali za zakoupení našeho MP3 digitálního přehrávače.

Před použitím si laskavě pečlivě přečtěte tento návod, abyste přehrávač používali správně. Obsah tohoto návodu se může měnit. Provedení a funkce tohoto výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Pokud nejsou některá nastavení a postupy identické, považujte za standard váš reálný přehrávač.


2. OBSAH BALENÍ



MP3 přehrávač



Sluchátka



USB kabel



Návod k obsluze

Součástí balení jsou tři výměnné kryty s unikátním designem. Pokud by jste chtěli odlišit svůj kryt, tak jednoduše použijte samolepku s vlastním návrhem.

Výměna krytu se provede otočením doprava a nasazení otočením doleva. Nikdy kryt nenadzvedávejte.


nasadit ← → sundat



3. HLAVNÍ FUNKCE

- Podporuje hudební formát MP3
- Podporuje systémy WIN98S/ME, WIN2000, WINXP, Vista a Win7

TLAČÍTKA



FUNKCE TLAČÍTEK:

1. OFF/ON (vypínač): Zapne/vypne napájení
2. Přepínač: Přepínač funkcí/tlačítek PRE/NEXT / VOL+ /VOL-
3. Zdířka pro sluchátka: Zdířka pro sluchátka

4. PŘEHRÁVÁNÍ ZVUKU

1. Sluchátka zapojte do zdířky pro sluchátka.
2. MicroSD kartu vložte do slotu pro TF kartu.
3. Přehrávač zapněte tlačítkem ON/OFF
4. Zvolte hudbu: PRE (předchozí): Krátkým stisknutím tlačítka PRE/VOL- vyberete předchozí skladbu
NEXT (následující): Krátkým stisknutím tlačítka PRE/VOL+ vyberete následující skladbu
5. Ovládání hlasitosti: Dlouhým stisknutím tlačítka PRE/VOL- hlasitost ztlumíte.
Dlouhým stisknutím tlačítka PRE/VOL+ hlasitost zesílíte.

LED INDIKÁTOR

Funkce	LED
Nabíjení	Pomalů bliká
Nabitá baterie	Dlouze svítí
Slabá baterie	Dlouze svítí a zhasne
Přehrávání	Pomalů bliká
USB data	Rychle bliká

5. PŘIPOJENÍ K PC

1




2



3



4



6. TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické údaje výrobku		
Položka		Technické údaje
Podporované systémy		Windows 98/SE/ME/2K/XP/Vista/7
Vnitřní paměť		Bez vnitřní paměti
Hudba	formát	MP3
	datový tok	8 - 320 kb/s
Provozní teplota		-20 - +60° C
Relativní vlhkost		20 % - 93 % (40° C)
Rozměry		45 × 45 × 13,3 mm
Hmotnost		15 g
Baterie	napájení	lithiová baterie
Délka hraní mp3		více jak 3 hod
Slot na mikro SD		podpora max. kapacity do 16GB, podporuje SDHC



Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazuje si právo na jejich změnu.