GARMIN

dēzl™ řada 770



Návod k obsluze

Březen 2015 Vytištěno v České republice 190-01805-00_0A

Všechna práva vyhrazena. Tento návod k obsluze je chráněn autorskými právy a bez písemného souhlasu společnosti Garmin nelze pořizovat kopie kompletního manuálu ani jeho částí. Společnost Garmin si v důsledku zlepšování nebo změn výrobku vyhrazuje právo měnit obsah tohoto manuálu bez povinnosti komukoliv takovéto změny hlásit. Pokud máte zájem o aktualizace produktu nebo o bližší informace týkající se jeho používání, navštivte stránky www.garmin.cz.

Garmin® a logo Garmin jsou obchodní známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Tyto obchodní známky nelze užívat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

BaseCamp™, dēzl™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ a nüMaps Lifetime™ jsou obchodní známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto obchodní známky nelze užívat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Název a logo Bluetooth® jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost Garmin je oprávněna je užívat na základě licence. Foursquare® je obchodní známka společnosti Foursquare Labs, Inc. registrovaná v USA a v dalších zemích. microSD™ a logo microSDHC jsou obchodní známky společnosti SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® a Windows XP® jsou registrovanými obchodními známkami společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a v dalších zemích. Mac® je obchodní známkou společnosti Apple Inc. HD Radio™ a logo HD jsou patentovanými obchodními známkami společnosti iBiquity Digital. Technologie HD Radio bylo vyrobena na základě licence od společnosti iBiquity Digital. Patentováno pro USA a zahraničí.

Obsah

Začínáme 1
Připojení přístroje do napájecí zásuvky vozidla 1
Navázání GPS satelitního spojení 1
Ikony stavové lišty 2
Práce s tlačítky na displeji 2
Zapnutí a vypnutí režimu spánku 2
Vypnutí přístroje 2
Nastavení hlasitosti 2
Povolení automatického nastavení hlasitosti 3
Nastavení jasu displeje 3

Profily vozidel 3
Přidání profilu vozidla 3
Aktivace profilu vozidla 3
Změna informací o přívěsu 3
Úprava profilu vozidla 4

Navigace do cíle 4
Trasy 4
Zahájení navigace po trase 4
Návrat domů 5
Vaše trasa na mapě 5
Aktivní nápověda pro řazení do jízdních pruhů 5
Prohlížení seznamu odboček 5
Zobrazení celé trasy na mapě 6
Přidání polohy k trase 6
Modelování trasy 6
Objížďka 6
Pozastavení trasy 7
Změna priorit pro výpočet trasy 7
Zahájení navigace po trase pomocí mapy 7
Výběr z několika tras 7
Plánovač cesty 7
Plánování cesty 7
Navigace na základě uložené cesty 8
Optimalizace pořadí zastávek na cestě 8
Úprava a změna pořadí trasových bodů na cestě 8
Úprava a uložení aktivní trasy 8
Změna možností pro naplánování cesty 8
Časový plán cesty 9
Použití navrhované trasy 9
Jak se vyhnout dopravním zácpám, poplatkům a specifickým oblastem 9
Vyhnutí se dopravním zácpám 9
Vyhnutí se silnicím zpoplatněným mýtným 9
Vyhnutí se silnicím, kde je nutná dálniční známka 10
Vyhnutí se určitému typu silnic 10
Vyhnutí se nízkoemisním zónám 10
Vlastní nežádoucí úseky 10
Navigace mimo silnici 11

Vyhledání požadované polohy 11
Vyhledání polohy prostřednictvím vyhledávacího řádku 12
Změna oblasti pro vyhledávání 12

Body zájmu 12
Vyhledání polohy podle kategorie 12
Hledání v rámci kategorie 12
Navigace do bodu zájmu v rámci většího objektu 13
Vyhledání bodů zájmu pro nákladní dopravu 13
Vyhledání bodů zájmu při poruše nákladního vozu 13
Foursquare® 14
Vlastní body zájmu 15
Nástroje pro vyhledávání 15
Vyhledání adresy 15
Vyhledání křižovatky 15
Vyhledání města 15
Vyhledání polohy na základě souřadnic 15
Nalezení naposledy hledaných míst 16
Odstranění všech položek ze seznamu naposledy hledaných míst 16
Vyhledání místa posledního parkování 16
Zobrazení informací o aktuální poloze 16
Vyhledávání čerpacích stanic a pomoci v tísni 16
Pokyny k cestě do Vaší aktuální polohy 16
Přidání ikony klávesové zkratky 16
Odebrání ikony klávesové zkratky 16
Ukládání poloh 17
Uložení polohy 17
Uložení aktuální polohy 17
Uložení domovského stanoviště 17
Úprava uložené polohy 17
Zařazení uložené polohy do kategorie 18
Smazání uložené polohy 18

Práce s mapou 18
Mapové nástroje 18
Zobrazení mapových nástrojů 18
Přidání mapových nástrojů 18
Body zájmu po cestě 19
Vyhledávání blížících se bodů zájmu 19
Vlastní nastavení kategorií pro blížící se body zájmu 19
Informace o cestě 19
Zobrazení cestovních informací na mapě 19
Zobrazení stránky cestovních informací 19
Zobrazení záznamu cesty 19
Resetování informací o cestě 20
Zobrazení blížících se dopravních problémů 20
Zobrazení dopravních informací na mapě 20
Hledání dopravních nehod 20
Zobrazení mapy s informacemi pro nákladní vozidla 20
Varování a výstražné symboly 20
Výstrahy upozorňující na omezení 21
Upozornění na nebezpečné podmínky 21
Upozornění 21
Bezpečnostní kamery 21
Vlastní nastavení mapy 22
Vlastní nastavení mapových vrstev 22
Změna datového pole mapy 22
Změna perspektivy mapy 22

Dopravní informace 22
Příjem dopravních informací prostřednictvím přijímače dopravních informací 23
Příjem dopravních informací prostřednictvím aplikace Smartphone Link ... 23
Přijímač dopravních informací 23
Umístění přijímače dopravních informací 24
Předplacení dopravních informací 24
Aktivace předplacených služeb 24
Zobrazení předplacených služeb 24
Přidání předplacené služby 24
Povolení dopravních informací 24

Záznamy o vozidle a řidiči 24
Výkazy IFTA 24
Zadání údajů o tankování paliva 24
Úprava záznamů a tankování paliva 25
Prohlížení a export právních předpisů 25
Úprava a exportování cestovních hlášení 25
Zobrazení vyexportovaných právních předpisů a cestovních hlášení 25
Jízdní hodiny 26
Zaznamenání aktuální činnosti 26
Informace o řidičích 26
Práce se záznamem jízd 27
Přidání nákladu 27
Export záznamu jízd 27
Záznamy o servisních a údržbových pracích 28
Přidání servisní kategorie 28
Smazání servisní kategorie 28
Přejmenování servisní kategorie 28
Mazání servisních záznamů 28
Úprava servisních záznamů 28

Handsfree funkce 29
Povolení bezdrátového připojení Bluetooth 29
Bezdrátová sluchátka 29
Spárování s bezdrátovými sluchátky 29
Bezdrátové připojení telefonu 29
Spárování s mobilním telefonem 29
Hovor 30
Přijetí hovoru 30
Historie hovorů 30
Možnosti hovoru 30
Uložení telefonního čísla domů 30
Spárování s dalšími Bluetooth přístroji 31
Odpojení Bluetooth zařízení 31
Odstranění spárovaného Bluetooth zařízení 31

Práce s aplikacemi 31
Nápověda 31
Vyhledávání témat nápovědy 31
Smartphone Link 31
Stažení aplikace Smartphone Link 32
Připojení prostřednictvím Smartphone Link 32
Odeslání polohy z mobilního telefonu do navigačního přístroje 32
Vypnutí hovorů při práci v aplikaci Smartphone Link 32

Informační servis Garmin Live Services 32
Předplacení informačního servisu Garmin Live Services 33
Informace z dopravních kamer 33
Funkce ecoRoute 33
Příslušenství ecoRoute HD 34
Zadání informací o vozidle 34
Změna ceny paliva 34
Kalibrace spotřeby paliva 34
Funkce ecoChallenge 34
Zobrazení informací o spotřebě paliva 35
Hlášení o ujeté vzdálenosti 35
Vynulování informací ecoRoute 35
Rady pro úspornější jízdu 35
Zobrazení zpráv myGarmin™ 36
Zobrazení předpovědi počasí 36
Zobrazení předpovědi počasí pro jiné město 36
Vizuální zobrazení aktuálního počasí 36
Hlášení o počasí 36
Informace o podmínkách na silnici 36
Prohlížení předchozích tras a cílů 37

Vlastní nastavení přístroje 37
Nastavení mapy a vozidla 37
Aktivace map 37
Nastavení navigace 37
Nastavení režimu pro výpočet trasy 38
Zadání simulované polohy 38
Nastavení funkce Bluetooth 38
Vypnutí funkce Bluetooth 38
Nastavení displeje 38
Nastavení dopravního zpravodajství 39
Nastavení jednotek a času 39
Nastavení hodin 39
Nastavení jazyka a klávesnice 39
Nastavení upozornění na blížící se místa 39
Informace o přístroji a nastavení sdílení informací 40
Obnovení výchozího nastavení 40

Informace o přístroji 40
Péče o přístroj 40
Čištění vnějšího pouzdra 40
Čištění dotykového displeje 40
Prevence před krádeží 41
Resetování přístroje 41
Technické údaje 41

Příloha 41
Podpora a aktualizace 41
Nastavení služby Garmin Express 41
nüMaps Guarantee 41
Služby předplacené na celou dobu životnosti 42
Aktualizace map a softwaru prostřednictvím softwaru Garmin Express 42
Správa dat 43
Typy souborů 43
Paměťové karty 43

Připojení Vašeho přístroje k počítači ... 43
Přenos souborů z počítače ... 44
Zobrazení informací o GPS signálu ... 44
Napájecí kabely ... 44
Nabíjení přístroje ... 44
Výměna pojistky napájecího CL kabelu ... 45
Montáž na palubní desku ... 45
Vyjmutí přístroje, kolébky a přísavného držáku ... 45
Vyjmutí přístroje z kolébky ... 45
Vyjmutí kolébky z přísavného držáku ... 45
Sejmutí přísavného držáku z čelního skla ... 45
Zakoupení přídavných map ... 45
Nákup příslušenství ... 46

Problémy a jejich odstranění ... 46
Přísavný držák nedrží na čelním skle ... 46
Přístroj nedokáže navázat satelitní spojení ... 46
Přístroj se v mém vozidle nenabíjí ... 46
Akumulátor přístroje nevydrží dlouho nabitý ... 46
Můj přístroj se po připojení k počítači nezobrazuje jako vyjímatelný disk ... 46
Můj přístroj se po připojení k počítači nezobrazuje jako přenosné zařízení ... 46
Můj přístroj se v počítači nezobrazuje ani jako přenosné zařízení a ani jako vyjímatelný disk nebo vložený obsah ... 46
Můj mobilní telefon nelze spojit s přístrojem ... 47

Rejstřík ... 48

Začínáme

⚠ VAROVÁNÍ

Výstrahy a další důležité informace týkající se tohoto výrobku naleznete v přiloženém letáku *Bezpečnostní pokyny a produktové informace*.

- Instalujte přístroj ve voze a připojte jej ke zdroji napájení (Připojení přístroje do napájecí zásuvky vozidla).
- Nechte přístroj navázat satelitní spojení (Navázání GPS satelitního spojení).
- Nastavte hlasitost (Nastavení hlasitosti) a jas displeje (Nastavení jasu displeje).
- Nastavte profil Vašeho nákladního vozu (Přidání profilu vozidla).
- Spusťte navigaci do požadovaného cíle (Zahájení navigace po trase).

Připojení přístroje do napájecí zásuvky vozidla


⚠ VAROVÁNÍ

Součástí tohoto přístroje je akumulátor li-on. Abyste předešli zranění nebo poškození přístroje z důvodu vystavení akumulátoru nadměrnému horku, uložte přístroj mimo dosah přímého slunečního záření.

Pokud chcete používat přístroj napájený akumulátorem, měli byste ho nejprve nabít.

1 Do USB portu přístroje připojte napájecí CL kabel ①.

2 Zatlačte kolébku ② do přísavného držáku ③ tak, aby se s cvaknutím zajistila na svém místě.
Logo Garmin® na kolébce by mělo směřovat směrem k Vám a být na pravé straně.



3 Přitlačte přísavný držák na čelní sklo a zatlačte páčku ④ dozadu (směrem ke sklu).

4 Vložte přístroj do kolébky tak, aby úchyt v horní části kolébky zapadl do otvoru v zadní části přístroje.

5 Zatlačte spodní část kolébky do přístroje tak, aby se s cvaknutím zajistila.

6 Druhý konec napájecího CL kabelu připojte do napájecí zásuvky Vašeho vozidla.

Navázání GPS satelitního spojení

Aby Vás mohl přístroj navést do cíle, musí navázat satelitní spojení, což je signalizováno ukazatelem ▂▃▅▇ ve stavovém řádku. Navázání satelitního spojení může trvat několik minut.

1 Zapněte přístroj.

2 Vyčkejte, dokud přístroj nenaváže satelitní spojení.

3 Pokud je to nutné, vyjděte ven do otevřeného prostranství, kde se nevyskytují vysoké stromy a budovy.

Ikony stavové lišty

Stavová lišta je zobrazena v horní části hlavní nabídky. Ikony stavové lišty informují o aktuálním stavu přístroje a o jeho funkcích. Některé z těchto ikon lze zvolit pro změnu nastavení nebo pro zobrazení podrobnějších informací.

	Status signálu GPS
	Stav funkce Bluetooth® (objeví se, pokud je aktivní funkce Bluetooth)
	Ukazatel profilu vozidla
HOS	Zkratka ukazatele jízdních hodin
9:10	Aktuální čas
	Stav akumulátoru
	Připojeno prostřednictvím Smartphone Link
53 °F	Teplota
3	Nepřečtené zprávy myGarmin™

Práce s tlačítky na displeji

- Pro návrat do předchozí nabídky zvolte symbol .
- Pro návrat na hlavní stránku symbol zvolte a přidržte.
- Pro zobrazení dalších možností zvolte tlačítko nebo .
- Pokud chcete rolování urychlit, tlačítko nebo přidržte.
- Pro zobrazení seznamu možností aktuální nabídky zvolte tlačítko .

Zapnutí a vypnutí režimu spánku

Aby nedocházelo ke zbytečnému vybíjení akumulátoru, můžete přístroj v době nečinnosti přepnout do režimu spánku. Pokud je přístroj v režimu spánku, má jen velmi nízkou spotřebu energie a je připraven k okamžitému použití.

TIP: Pokud je při nabíjení akumulátoru přístroj v režimu spánku, probíhá dobíjení rychleji.

Stiskněte tlačítko Power ①.



Vypnutí přístroje

1 Přidržte tlačítko power, dokud se na displeji neobjeví upozornění na vypnutí přístroje.

Upozornění se objeví za pět vteřin. Pokud tlačítko power uvolníte dříve, než se na displeji objeví upozornění, přepne se přístroj do režimu spánku.

2 Zvolte **Off (Vypnout)**.

Nastavení hlasitosti

1 Zvolte možnost **Volume (Hlasitost)**.

2 Zvolte požadovanou možnost:

- Prostřednictvím posuvného tlačítka nastavte hlasitost.
- Zvolením symbolu vypněte zvuk.
- Pro zobrazení dalších možností zvolte symbol .

Povolení automatického nastavení hlasitosti

V závislosti na hluku ve vozidle dokáže přístroj automaticky zvýšit nebo snížit stupeň hlasitosti.

1 Zvolte možnost **Volume (Hlasitost) >** .

2 Zvolte **Automatic Volume (Autom. nastavení hlasitosti)**.

Nastavení jasu displeje

1 Zvolte **Settings (Nastavení) > Display (Displej) > Brightness (Jas)**.

2 Jas nastavte pomocí posuvného tlačítka.

Profily vozidel

⚠ VAROVÁNÍ

Vyplněním profilu Vašeho nákladního vozidla není zaručeno, že bude charakteristika vozidla brána v potaz při výpočtu všech jízdních parametrů nebo že se vždy zobrazí výstražné symboly. Mapová data nemusejí zahrnovat všechna omezení a přístroj tak nemusí být schopný ve všech případech vypočítat jízdní podmínky. Vždy se rozhodujte na základě dopravních značek podél silnice a stavu vozovky.

Plánování tras a navigace jsou přizpůsobeny zvolenému uživatelskému režimu. Aktivovaný profil vozidla je znázorněn ikonou ve stavové liště. Pro každý typ vozidla lze v přístroji upravit nastavení navigace a mapy na základě konkrétních požadavků.

Pokud je aktivován profil nákladního vozidla, přístroj se při plánování trasy záměrně vyhýbá úsekům, kde by mělo vozidlo na základě svých rozměrů, hmotnosti nebo jiných vlastností jen omezený průjezd nebo nemohlo projet vůbec.

Přidání profilu vozidla

Pro každé nákladní vozidlo, ve kterém přístroj dēzl používáte, byste měli vytvořit jeho vlastní profil.

1 Zvolte **Settings (Nastavení) > Vehicle Profile (Profil vozidla) > +**.

2 Zvolte požadovanou možnost:

- Pro přidání nákladního vozidla s vlastním, napevno montovaným, nákladovým prostorem zvolte možnost **Straight Truck (Sólo)**.
- Pro přidání tahače nebo soupravy zvolte možnost **Tractor (Tahač)**.

3 Podle pokynů na displeji zadejte parametry vozidla.

Po přidání profilu vozidla můžete tento profil dále upravovat nebo rozšiřovat o doplňkové informace jako jsou například identifikační číslo vozidla (VIN) nebo číslo přívěsu (Úprava profilu vozidla).

Aktivace profilu vozidla

Abyste mohli profil vozidla aktivovat, musíte ho nejprve vytvořit (Přidání profilu vozidla).

1 Zvolte **Settings (Nastavení) > Vehicle Profile (Profil vozidla)**.

2 Zvolte požadovaný profil vozidla.

Zobrazí se informace o daném vozidle, jejichž součástí jsou rozměry, celková hmotnost a případně i údaje o nebezpečném nákladu.

3 Zvolte **Select (Vybrat)**.

Změna informací o přívěsu

Abyste mohli změnit informace o přívěsu, musíte nejprve vytvořit profil vozidla pro tahač (Přidání profilu vozidla).

Pokud k tahači připojíte jiný přívěs, můžete upravit informace o přívěsu v profilu vozidla, aniž by došlo ke změně informací o tahači. Tato funkce umožňuje rychlé přepínání mezi často používanými přívěsy.

1 Zvolte **Settings (Nastavení) > Vehicle Profile (Profil vozidla)**.
2 Zvolte profil tahače, u kterého chcete nastavit přívěs.
3 Zvolte .
4 Zvolte požadovanou možnost:
   - Pokud chcete použít jednu z naposledy nastavených konfigurací, zvolte na seznamu požadovaný přívěs.
   - Pokud chcete zadat novou konfiguraci přívěsu, zvolte možnost **New Configuration (Nová konfigurace)** a zadejte informace o přívěsu.

Úprava profilu vozidla

V rámci úpravy profilu vozidla můžete změnit informace o vozidle nebo rozšířit nový profil vozidla o další informace jako jsou

identifikační číslo vozidla (VIN), číslo přívěsu nebo stav celkového počítadla kilometrů. Profil vozidla můžete také přejmenovat nebo smazat.

1 Zvolte **Settings (Nastavení) > Vehicle Profile (Profil vozidla)**.
2 Zvolte profil vozidla, který chcete upravit.
3 Zvolte požadovanou možnost:
   - Pokud chcete upravit informace zadané v profilu vozidla, zvolte , a pak zvolte pole, které chcete upravit.
   - Pokud chcete profil vozidla přejmenovat, zvolte **> Rename Profile (Přejmenovat profil)**.
   - Pokud chcete profil vozidla smazat, zvolte **> Delete (Smazat)**.

Navigace do cíle

Trasy

Trasou se rozumí cesta z Vaší aktuální polohy do cílového bodu. Součástí trasy mohou být i různé průjezdné body nebo zastávky na cestě do cíle (Přidání polohy k trase). Přístroj vypočítá trasu do Vámi zvoleného cíle na základě různých preferencí, které zadáte v nastavení navigace. Mezi tyto preference patří například výběr režimu pro výpočet trasy (Změna priorit pro výpočet trasy) a volba úseků, kterým se chcete vyhnout (Jak se vyhnout dopravním zácpám, poplatkům a specifickým oblastem). Přístroj se může při plánování trasy také vyhýbat úsekům, které nejsou vhodné pro parametry uvedené v aktivním profilu vozidla (Profily vozidel).

Zahájení navigace po trase

1 Zvolte **Where To? (Kam?)**.
2 Zvolte **Enter Search (Začít hledat)**, zadejte termín pro vyhledávání a zvolte (Vyhledání polohy prostřednictvím vyhledávacího řádku).

   TIP: Požadovanou polohu můžete vyhledat také prostřednictvím kategorií, nástrojů pro vyhledávání nebo jinými způsoby (Vyhledání požadované polohy).
3 Zvolte polohu.
4 Zvolte **Go! (Start!)**.

Přístroj vypočítá trasu do zvoleného cíle a povede Vás na základě hlasového navádění a zobrazením trasy na mapě (Vaše trasa na mapě).

Pokud potřebujete udělat zastávku v místě, kterým trasa nevede, můžete požadovanou polohu k trase přidat (Přidání polohy k trase). Mimo to můžete také ručně upravit, kudy trasa povede (Modelování trasy).

Návrat domů

Zvolte **Where To? (Kam?) > Go Home (Jet domů)**.

Úprava informací o aktuálním domovském stanovišti

1. Zvolte **Where To? (Kam?) > Saved (Uložené) > Home (Domov)**.
2. Zvolte ⓘ.
3. Zvolte ☰ **> Edit (Upravit)**.
4. Změňte údaje.
5. Zvolte **Done (OK)**.

Vaše trasa na mapě

UPOZORNĚNÍ

Symbol omezené rychlosti má pouze informativní charakter a v žádném případě nesnímá z řidiče zodpovědnost sledovat značky podél silnice a přizpůsobit jízdu aktuální dopravní situaci. Společnost Garmin není zodpovědná za jakékoliv pokuty nebo soudní předvolání, ke kterým může dojít v důsledku nedodržování dopravních předpisů a nerespektování značek.

Za jízdy Vás přístroj navádí pomocí hlasových pokynů a zobrazení trasy na mapě.



V horní části mapy se zobrazují také pokyny k dalšímu odbočení, sjezdu z dálnice nebo k provedení jiného manévru. Ukazatel ① zobrazuje typ manévru a jízdní pruh či jízdní pruhy, do kterých byste se měli zařadit (pokud jsou tyto informace k dispozici). Na displeji se zobrazuje také vzdálenost zbývající do dalšího manévru ② a název ulice nebo sjezdu ③, kterých se tento manévr týká.

Barevnou čarou ④ je na mapě vyznačena trasa, po které se pohybujete. Šipky na mapě ⑤ znázorňují blížící se odbočení. Pokud se přibližujete k cíli, je na mapě cílový bod znázorněn kostkovanou vlajkou.

Ve spodní části mapy se zobrazuje rychlost vozidla ⑥, název silnice ⑦, po které jedete, a odhadovaný čas příjezdu ⑧ do cíle. Pole, ve kterém se zobrazuje odhadovaný čas příjezdu do cíle, můžete upravit, aby se v něm zobrazovala jiná informace (Změna datového pole mapy).

Při jízdě po hlavních silnicích se může na displeji objevit datové pole uvádějící maximální povolenou rychlost. Tato funkce nemusí být ve všech oblastech dostupná.

Aktivní nápověda pro řazení do jízdních pruhů

Pokud se při navigaci po trase přiblížíte k odbočce, objeví se vedle mapy detailní simulace silnice, pokud je k dispozici. Správný jízdní pruh pro odbočení je označen barevně.

Prohlížení seznamu odboček

Při navigaci po trase si můžete prohlížet všechny odbočky a požadované manévry po celé délce trasy a zároveň i zjistit vzdálenost mezi nimi.

1. Při jízdě po trase zvolte textový řádek v horní části mapy.
2. Zvolte požadovanou odbočku.

   Objeví se podrobné informace o odbočce. Pokud je k dispozici, objeví se u křižovatek hlavních silnic také náhled křižovatky.

Zobrazení celé trasy na mapě

1 Při navigaci po trase zvolte dotykem jakékoliv místo na mapě.
2 Zvolte .

Přidání polohy k trase

Abyste mohli přidat k trase další polohu, musíte mít spuštěnu navigaci po této trase (Zahájení navigace po trase).

Při navigaci do cílového místa můžete k trase přidat i další libovolné polohy. Například můžete jako další zastávku na trase přidat čerpací stanici. Novou polohu můžete přidat také na konec trasy.

TIP: Pro vytvoření složitější trasy s několika trasovými body a plánovanými zastávkami můžete použít Plánovač cesty, který umožňuje plánovat trasy, upravovat je a ukládat (Plánování cesty).

1 Na stránce mapy zvolte > **Where To? (Kam?)**.
2 Vyhledejte požadovanou polohu (Vyhledání požadované polohy).
3 Zvolte polohu.
4 Zvolte **Go! (Start!)**.
5 Zvolte požadovanou možnost:
   - Pro přidání polohy jako další zastávky na trase zvolte možnost **Add As Next Stop (Přidat jako další zastávku)**.
   - Pro přidání polohy na konec trasy zvolte **Add As Last Stop (Přidat jako poslední zastávku)**.
   - Pro přidání polohy a změnu pořadí trasových bodů na Vaší trase zvolte **Add to Active Route (Přidat k aktivní trase)**.

Přístroj vypočítá novou trasu, která bude zahrnovat i zvolenou polohu, a povede Vás po trase na základě pořadí jednotlivých trasových bodů (poloh).

Modelování trasy

Abyste mohli využít funkci modelování trasy, musíte nejprve spustit navigaci po trase (Zahájení navigace po trase).

Ruční modelování trasy Vám umožňuje změnit směr libovolných úseků trasy. To znamená, že můžete trasu upravit tak, aby vedla po určitých silnicích nebo přes určitou oblast, aniž by bylo nutné přidávat k trase další zastávky nebo nové cíle.

1 V libovolném místě se dotkněte mapy.
2 Zvolte .

   Přístroj se přepne do režimu modelování trasy.
3 Zvolte požadovanou polohu na mapě.

   TIP: Pokud potřebujete, aby bylo modelování trasy přesnější, můžete mapu přiblížit pomocí tlačítka +.

   Přístroj přepočítá trasu tak, aby vedla zvolenými místy.
4 Pokud je to nutné, zvolte požadovanou možnost:
   - Pokud chcete k trase přidat další modelační body, zvolte na mapě příslušné polohy.
   - Pro odstranění modelačního bodu zvolte .
5 Po dokončení modelování trasy zvolte **Go! (Start!)**.

Objížďka

Objížďku lze zadat pouze při navigaci po trase, přičemž je třeba přidat do nabídky mapových nástrojů také nástroj pro změnu trasy (Přidání mapových nástrojů).

Pokud se chcete vyhnout určitému úseku na trase nebo konkrétním silnicím, můžete je označit jako nežádoucí a objet je. Tato funkce je užitečná, pokud máte informace o pracích na silnici, uzavírkách silnice nebo víte, že je některá vozovka ve špatném stavu.

1 Na mapě zvolte ☰ > **Change Route (Změnit trasu)**.
2 Zvolte požadovanou možnost:
   - Pokud se chcete vyhnout určitému úseku trasy, zvolte možnost **Detour by Distance (Objet úsek)**.
   - Pokud se chcete vyhnout konkrétní silnici na trase, zvolte **Detour by Road (Objet silnici)**.

Pozastavení trasy

Na stránce mapy zvolte ☰ > **Stop**.

Změna priorit pro výpočet trasy

1 Zvolte **Settings (Nastavení) > Navigation (Navigace) > Calculation Mode (Režim plánování)**.
2 Zvolte požadovanou možnost:
   - **Faster Time (Rychlejší čas)** - slouží pro naplánování nejrychlejší trasy, která však může být ve výsledku delší.
   - **Off Road (Mimo silnici)** - slouží pro naplánování trasy od bodu k bodu (bez ohledu na silnice).
   - **Less Fuel (Nejnižší spotřeba)** - slouží pro naplánování nejhospodárnější trasy.
   - **Shorter Distance (Nejkratší vzdálenost)** - slouží pro naplánování nejkratší trasy, která však může být ve výsledku pomalejší.

Zahájení navigace po trase pomocí mapy

Navigaci po trase můžete spustit také zvolením požadované polohy na mapě.

1 Zvolte možnost **View Map (Zobrazit mapu)**.
2 Přetažením a přiblížením mapy najděte požadovanou oblast.
3 Pokud je to nutné, zvolte 🔍, aby se vyfiltrovaly body zájmu dle kategorií.
   Na mapě se zobrazí příslušné značky (📍 nebo modrý bod).
4 Zvolte požadovanou možnost:
   - Zvolte označení polohy.
   - Zvolte požadovaný prvek, např. ulici, křižovatku nebo polohu adresy.
5 Zvolte **Go! (Start!)**.

Výběr z několika tras

1 Spusťte vyhledávání (Vyhledání polohy podle kategorie).
2 Z výsledků vyhledávání zvolte požadovanou polohu.
3 Zvolte **Routes (Trasy)**.
4 Zvolte požadovanou trasu.

Plánovač cesty

Plánovač cesty můžete použít k vytvoření a uložení cesty, na základě které spustíte navigaci později. Tato funkce může být užitečná při plánování doručování zásilek, dovolené nebo výletu. Uložené cesty můžete následně upravovat, což znamená, že můžete měnit pořadí trasových bodů, optimalizovat pořadí zastávek, přidávat rozvrhové informace a přidávat modelační body.

Plánovač cesty můžete využít také pro úpravu a uložení aktivní trasy.

Plánování cesty

Cesta může zahrnovat mnoho trasových bodů, přičemž se musí skládat minimálně z výchozího a cílového bodu. Výchozím bodem se rozumí bod, ve kterém plán cesty začíná. Pokud spustíte navigaci po cestě z jiného než výchozího bodu, nabídne Vám přístroj, že Vás nejprve navede do určeného výchozího bodu. Trasa končí v místě označeném jako cílový bod. Pokud se jedná o okružní jízdu, mohou být výchozí i cílový bod v jednom místě. Do prostoru mezi výchozím a cílovým bodem můžete přidat také další trasové body nebo zastávky.

1 Zvolte **Apps (Aplikace) > Trip Planner (Plánovač cesty) > ☰ > Create Trip (Vytvořit cestu)**.
2 Zvolte **Select Start Location (Zvolit výchozí bod)**.
3 Zvolte polohu, která má být výchozím bodem, a pak zvolte **Select (Vybrat)**.
4 Zvolte možnost **Select Destination (Zvolit cílový bod)**.
5 Zvolte polohu, která má být cílovým bodem, a pak zvolte **Select (Vybrat)**.
6 Pokud je to nutné, zvolte možnost **Add Location (Přidat polohu)** a přidejte požadované polohy.
7 Po přidání všech nezbytných poloh zvolte **Next (Další) > Save (Uložit)**.
8 Zadejte název a zvolte **Done (OK)**.

Navigace na základě uložené cesty

1 Zvolte **Apps (Aplikace) > Trip Planner (Plánovač cesty)**.
2 Zvolte uloženou cestu.
3 Zvolte **Go! (Start!)**.
4 Zvolte další cílový bod, a pak zvolte **Start**.

Optimalizace pořadí zastávek na cestě

Přístroj může také automaticky provádět optimalizaci pořadí trasových bodů tak, aby byla výsledná trasa kratší a efektivnější. Při změně pořadí trasových bodů nedochází ke změně výchozího a cílového bodu.

V režimu úpravy cesty zvolte ☰ **> Optimize Order (Optimalizovat pořadí)**.

Úprava a změna pořadí trasových bodů na cestě

1 Zvolte **Apps (Aplikace) > Trip Planner (Plánovač cesty)**.
2 Zvolte uloženou cestu.
3 Zvolte polohu.
4 Zvolte požadovanou možnost:
- Pro přesunutí polohy na seznamu výše nebo níže zvolte ⇵, a pak přetáhněte položku na novou pozici.
- Pro přidání nové polohy za zvolený trasový bod zvolte ⊕.
- Pro odstranění polohy zvolte 🗑.

Úprava a uložení aktivní trasy

Aktivní trasu můžete upravit prostřednictvím plánovače cesty a uložit ji jako cestu.

1 Zvolte **Apps (Aplikace) > Trip Planner (Plánovač cesty) > My Active Route (Má aktivní trasa)**.
2 Pomocí libovolných funkcí plánovače upravte trasu.
Trasa se přepočítá pokaždé, když provedete změnu.
3 Pro uložení trasy jako cesty, na základě které můžete spustit navigaci později, zvolte **Save (Uložit)**.

Změna možností pro naplánování cesty

Pokud chcete změnit způsob, jakým bude trasa Vaší cesty vypočítána, postupujte následovně:

1 Zvolte **Apps (Aplikace) > Trip Planner (Plánovač cesty)**.
2 Zvolte uloženou cestu.
3 Zvolte jednu nebo více možností:
- Pro změnu profilu vozidla pro danou cestu zvolte ikonu profilu vozidla (Profily vozidel).
- Pokud chcete cestu upravit pomocí modelačních bodů, zvolte ☰ **> Trip Settings (Nastavení cesty) > Shape Route (Modelovat trasu)** a postupujte podle pokynů na displeji (Modelování trasy).

- Pro změnu priorit pro výpočet trasy zvolte ☰ **> Trip Settings (Nastavení cesty) > Route Preference (Priority trasy)** (Změna priorit pro výpočet trasy).

Časový plán cesty

Ke každému trasovému bodu můžete přidat rozvrhové informace zahrnující očekávaný čas příjezdu a také dobu strávenou v tomto místě. Tyto informace Vám pomohou naplánovat si odjezd tak, abyste včas dojeli do dalších plánovaných zastávek.

1. Zvolte **Apps (Aplikace) > Trip Planner (Plánovač cesty)**.
2. Zvolte uložený plán cesty.
3. Zvolte ☰ **> Trip Settings (Nastavení cesty) > Edit Schedule (Upravit rozvrh)**.
4. Zvolte požadovanou polohu a zadejte rozvrhové informace podle pokynů na displeji.

   TIP: Pokud potřebujete přidat rozvrhové informace k více místům na cestě, měli byste začít z výchozího bodu cesty a od něj pokračovat postupně až nakonec.
5. Pro přidání rozvrhových informací k dalším polohám opakujte krok 4.
6. Po dokončení zvolte možnost **Save (Uložit)**.

Při navigaci po uložené cestě byste měli vyrazit v čase zobrazeném pod výchozím bodem, protože jen tak dosáhnete všech zastávek a cílového bodu ve stanovených časech. Časový rozvrh vychází z odhadu. Aktuální časy příjezdů mohou být ovlivněny dopravními podmínkami, pracemi na silnici a následkem jiných vlivů.

Použití navrhované trasy

Abyste mohli využít tuto funkci, musíte uložit alespoň jednu polohu a povolit funkci cestovní historie (Informace o přístroji a nastavení sdílení informací).

Prostřednictvím funkce trafficTrends™ dokáže Váš přístroj na základě cestovní historie, dnu v týdnu a denní doby předpovědět Váš cíl. Pokud jste jeli do některého z míst již několikrát, může se tato poloha objevit v navigační liště mapy společně s odhadovaným časem jízdy a dopravními informacemi.

Pro zobrazení navrhované trasy do této polohy zvolte navigační lištu.

Jak se vyhnout dopravním zácpám, poplatkům a specifickým oblastem

Vyhnutí se dopravním zácpám

Aby vám systém dokázal pomoci vyhnout se dopravním zácpám, musí přijímat dopravní informace (Příjem dopravních informací prostřednictvím přijímače dopravních informací).

Na základě výchozího nastavení optimalizuje přístroj automaticky trasu tak, aby se dopravním zácpám vyhýbala. Pokud tuto funkci v nastavení dopravních informací (Dopravní informace) deaktivujete, můžete si informace o dopravních zácpách prohlížet ručně a ručně můžete nastavit i jejich objíždění.

1. Při navigaci po trase zvolte ☰ **> Traffic (Doprava)**.
2. Pokud je to nutné, zvolte možnost **Alternate Route (Alternativní trasa)**.
3. Zvolte **Go! (Start!)**.

Vyhnutí se silnicím zpoplatněným mýtným

Přístroj může naplánovat trasu tak, aby vedla mimo úseky zpoplatněné mýtným jako jsou např. silnice s mýtným, mosty s mýtným nebo přetížené silniční úseky. Pokud však nebude k dispozici jiná rozumná možnost, naplánuje přístroj trasu včetně placeného úseku.

1 Zvolte **Settings (Nastavení) > Navigation (Navigace)**.
2 Zvolte požadovanou možnost:

POZNÁMKA: Nabídka se může lišit v závislosti na konkrétní oblasti a na mapových podkladech nahraných v přístroji.

- Zvolte možnost **Toll Roads (Silnice s mýtným)**.
- Zvolte **Tolls and Fees (Mýtné a poplatky) > Toll Roads (Silnice s mýtným)**.

3 Zvolte požadovanou možnost:

- Pokud chcete, aby se Vás přístroj vždy dotázal, zda použít silnici zpoplatněnou mýtným, zvolte možnost **Always Ask (Vždy se dotázat)**.
- Pokud se chcete silnicím s mýtným vyhnout, zvolte **Avoid (Objet)**.
- Pokud chcete silnice s mýtným povolit, zvolte **Allow (Povolit)**.

4 Zvolte **Save (Uložit)**.

Vyhnutí se silnicím, kde je nutná dálniční známka

POZNÁMKA: Tato funkce nemusí být ve všech oblastech dostupná.

V některých zemích mohou mapové podklady ve Vašem přístroji zahrnovat i podrobné informace o silnicích, kde je nutné mít dálniční známku. Silnice, po kterých lze jezdit jen s dálniční známkou, můžete v rámci jednotlivých zemích povolit nebo je nechat objíždět.

1 Zvolte **Settings (Nastavení) > Navigation (Navigace) > Tolls and Fees (Mýtné a poplatky) > Toll Stickers (Dálniční známky)**.
2 Zvolte požadovanou zemi.
3 Zvolte požadovanou možnost:

- Pokud chcete, aby se Vás přístroj vždy dotázal, zda použít silnici podmíněnou zakoupením dálniční známky, zvolte možnost **Always Ask (Vždy se dotázat)**.
- Pokud se chcete placeným silnicím vyhnout, zvolte **Avoid (Objet)**.
- Pokud chcete placené silnice, zvolte **Allow (Povolit)**.

4 Zvolte **Save (Uložit)**.

Vyhnutí se určitému typu silnic

1 Zvolte **Settings (Nastavení) > Navigation (Navigace) > Avoidances (Nežádoucí úseky)**.
2 Zvolte prvky, kterým se chcete na trase vyhnout, a pak zvolte **Save (Uložit)**.

Vyhnutí se nízkoemisním zónám

Přístroj může naplánovat trasu tak, aby v závislosti na specifikaci Vašeho vozidla vedla mimo nízkoemisní nebo ekologické zóny. Tato funkce vždy zohledňuje typ vozidla zadaný v rámci aktivního profilu vozidla (Profily vozidel).

1 Zvolte **Settings (Nastavení) > Navigation (Navigace) > Environmental Zones (Nízkoemisní zóny)**.
2 Zvolte požadovanou možnost:

- Pokud chcete, aby se Vás přístroj vždy dotázal, zda naplánovat trasu skrz nízkoemisní zónu, zvolte možnost **Always Ask (Vždy se dotázat)**.
- Pokud se chcete nízkoemisním zónám vyhýbat, zvolte možnost **Avoid (Objet)**.
- Pokud chcete nízkoemisními zónami projíždět, zvolte možnost **Allow (Povolit)**.

3 Zvolte možnost **Save (Uložit)**.

Vlastní nežádoucí úseky

Vyznačení nežádoucího úseku silnice

1 Zvolte **Settings (Nastavení) > Navigation (Navigace) > Custom Avoidances (Vlastní nežádoucí úseky)**.

2 Zvolte **Add Avoid Road (Přidat nežádoucí silnici)**.
3 Zvolte počáteční bod nežádoucího úseku silnice, a pak zvolte **Next (Další)**.
4 Zvolte koncový bod nežádoucího úseku silnice, a pak zvolte **Next (Další)**.
5 Zvolte **Done (OK)**.

Vytvoření nežádoucí oblasti

1 Zvolte **Settings (Nastavení) > Navigation (Navigace) > Custom Avoidances (Vlastní nežádoucí úseky)**.
2 Pokud je to nutné, zvolte **Add Avoidance (Přidat nežádoucí úsek)**.
3 Zvolte **Add Avoid Area (Přidat nežádoucí oblast)**.
4 Zvolte levý horní roh oblasti, kterou chcete označit jako nežádoucí, a pak zvolte **Next (Další)**.
5 Zvolte pravý dolní roh oblasti, kterou chcete označit jako nežádoucí, a pak zvolte **Next (Další)**.
Zvolená oblast je na mapě vystínovaná.
6 Zvolte **Done (OK)**.

Zrušení nežádoucího úseku

Vlastní nežádoucí úsek můžete deaktivovat, aniž byste ho museli smazat.

1 Zvolte **Settings (Nastavení) > Navigation (Navigace) > Custom Avoidances (Vlastní nežádoucí úseky)**.
2 Zvolte nežádoucí úsek či oblast.
3 Zvolte ☰ **> Disable (Deaktivovat)**.

Smazání nežádoucího úseku

1 Zvolte **Settings (Nastavení) > Navigation (Navigace) > Custom Avoidances (Vlastní nežádoucí úseky)**.
2 Zvolte požadovanou možnost:
- Pro smazání všech vlastních nežádoucích úseků zvolte 🗑.
- Pro smazání jednoho z vlastních nežádoucích úseků zvolte požadovaný nežádoucí úsek, a pak zvolte ☰ **> Delete (Smazat)**.

Navigace mimo silnici

Pokud Vám nevyhovuje jízda po hlavních silnicích, použijte režim Off Road (Mimo silnici).

1 Zvolte **Settings (Nastavení) > Navigation (Navigace)**.
2 Zvolte **Calculation Mode (Režim plánování) > Off Road (Mimo silnici) > Save (Uložit)**.
Trasa do požadovaného stanoviště bude vypočítána vzdušnou čarou.

Vyhledání požadované polohy

Mapy, které jsou nahrány do Vašeho přístroje, zahrnují informace o polohách jako jsou restaurace, hotely a autoservisy a jsou na nich uvedeny také názvy ulic. Nabídka Where To? (Kam?) Vám prostřednictvím různých způsobů vyhledávání a prohlížení pomůže najít cíl cesty a požadovanou informaci uložit.

- Pro rychlé všeobecné vyhledání informací na základě názvu polohy zadejte do vyhledávacího řádku příslušné znaky (Vyhledání polohy prostřednictvím vyhledávacího řádku).
- Hledat můžete také prohlížením a vyhledáváním bodů zájmu podle kategorií (Body zájmu).
- K dispozici je také možnost vyhledávání zastávek a poskytovatelů služeb, včetně podrobných informací v případě poruchy nákladního vozu (Truck-Down®) (Vyhledání bodů zájmu pro nákladní dopravu).
- Dále je zde hledání bodů zájmu Foursquare (Vyhledávání bodů zájmu Foursquare).

- Pro vyhledání konkrétní polohy na základě adresy, křižovatky nebo zeměpisných souřadnic použijte vyhledávací nástroje (Nástroje pro vyhledávání).
- Hledání můžete zahájit také v blízkosti jiného města nebo v jiné oblasti (Změna oblasti pro vyhledávání).
- Přístroj umožňuje ukládat oblíbená místa a později se k nim rychle vracet (Ukládání poloh).
- Krom toho se lze vracet také k naposledy nalezeným polohám (Nalezení naposledy hledaných míst).

Vyhledání polohy prostřednictvím vyhledávacího řádku

Pro vyhledání polohy zadáním kategorie, názvu značky, adresy nebo názvu města můžete použít vyhledávací řádek.

1 Zvolte **Where To? (Kam?)**.
2 Ve vyhledávacím řádku zvolte **Enter Search (Začít hledat)**.
3 Zadejte celý název nebo jeho část.
Pod vyhledávacím řádkem se objevují termíny, které by mohly odpovídat hledanému místu.
4 Zvolte požadovanou možnost:
- Pokud chcete vyhledat poskytovatele určité služby, zadejte název kategorie, např. „kina“.
- Pokud chcete vyhledat poskytovatele služby na základě názvu, zadejte celý název nebo jeho část.
- Pokud chcete vyhledat konkrétní adresu ve svém okolí, zadejte číslo domu a název ulice.
- Pokud chcete vyhledat konkrétní adresu v jiném městě, zadejte číslo domu a název ulice, města a státu.
- Pokud chcete vyhledat konkrétní město, zadejte název města a státu.
- Pokud chcete vyhledat polohu na základě souřadnic, zadejte zeměpisnou délku a šířku.

5 Zvolte požadovanou možnost:
- Pokud Vám vyhovuje některý z nabízených termínů pro vyhledávání, zvolte ho.
- Pro vyhledávání na základě Vámi zadaného textu zvolte 🔍.

6 Pokud je to nutné, zvolte polohu.

Změna oblasti pro vyhledávání

1 V hlavní nabídce zvolte dotykem možnost **Where To? (Kam?)**.
2 Zvolte možnost **Searching near: (Hledat v okolí:)**.
3 Zvolte požadovanou možnost.

Body zájmu

Body zájmu se rozumí místa, která pro Vás mohou být užitečná nebo zajímavá. Body zájmu jsou řazeny do kategorií, které mohou zahrnovat oblíbené cestovní cíle jako jsou např. čerpací stanice, restaurace, hotely nebo zábavní centra.

Vyhledání polohy podle kategorie

1 Zvolte **Where To? (Kam?)**.
2 Zvolte kategorii nebo zvolte možnost **Categories (Kategorie)**.
3 Pokud je to nutné, zvolte podkategorii.
4 Zvolte polohu.

Hledání v rámci kategorie

Pokud jste již vyhledávali body zájmu, může se v rámci některých kategorií zobrazovat seznam rychlého hledání, na kterém se zobrazují tři naposledy hledané polohy.

1 Zvolte **Where To? (Kam?)**.
2 Zvolte kategorii nebo zvolte možnost **Categories (Kategorie)**.
3 Zvolte kategorii.
4 Pokud to odpovídá Vašemu požadavku, zvolte jednu z položek na seznamu rychlého hledání.
5 Pokud je to nutné, zvolte požadovaný cíl.

Navigace do bodu zájmu v rámci většího objektu

Trasu můžete naplánovat také do bodu zájmu (POI), který se nachází ve větším komplexu (např. obchod v nákupním centru nebo konkrétní terminál na letišti).

1 Zvolte **Where To? (Kam?) > Enter Search (Začít hledat)**.
2 Zvolte požadovanou možnost:
   - Pro vyhledání většího komplexu zadejte název a adresu tohoto komplexu, zvolte 🔍 a pokračujte krokem 3.
   - Pro vyhledání bodu zájmu zadejte název tohoto bodu zájmu, zvolte 🔍 a pokračujte krokem 5.
3 Zvolte požadovaný komplex.



Pod zvoleným komplexem se zobrazí seznam kategorií jako jsou např. restaurace, autopůjčovny nebo terminály.
4 Zvolte kategorii.
5 Zvolte požadovaný bod zájmu, a pak zvolte **Go! (Start!)**.

Přístroj vytvoří trasu na parkoviště nebo ke vstupu do komplexu v největší blízkosti zvoleného bodu zájmu. Po příjezdu do cíle bude kostkovanou vlajkou označeno doporučené místo parkování. Poloha bodu zájmu v rámci komplexu je označena štítkem.

Objevování možností komplexu

Přístroj může zobrazit také seznam všech bodů zájmu v rámci jednotlivých komplexů.

1 Zvolte požadovaný komplex.
2 Zvolte ⓘ **> Explore this Venue (Informace o komplexu)**.

Vyhledání bodů zájmu pro nákladní dopravu

Podrobné mapy, které jsou nahrány ve Vašem přístroji, zahrnují také body zájmu pro nákladní dopravu, např. zastávky a odpočívadla pro nákladní vozidla a vážící stanice.

Zvolte **Where To? (Kam?) > Categories (Kategorie) > Trucking (Nákladní doprava)**.

Vyhledání bodů zájmu při poruše nákladního vozu

Adresář TruckDown nabízí seznam poskytovatelů servisních služeb pro nákladní vozidla. Patří sem např. opravy nákladních vozidel a prodej pneumatik.

Adresář TruckDown není k dispozici ve všech oblastech.

1 Zvolte požadovanou možnost:
   - Pro vyhledání bodů zájmu vhodných pro nákladní vozidla zvolte **Truck Locations (Body zájmu pro nákladní vozidla)**.
   - Pro vyhledání servisních služeb pro nákladní vozidla zvolte **Truck Services (Servis nákladních vozidel)**.
2 Zvolte kategorii.
3 Pokud je to nutné, zvolte **Filter by Amenities & Brands (Filtrovat podle vybavení a značek)**, zvolte jeden nebo více typů výbavy a pak zvolte **Save (Uložit)**.

   POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici pouze pokud nákladní vůz stojí.
4 Zvolte cíl.

Foursquare®

Foursquare je sociální síť využívající informace o poloze. Ve Vašem přístroji jsou přednahrány body zájmu Foursquare, které jsou na seznamu vyhledávaných míst označeny logem Foursquare.

Pokud chcete využívat i další funkce, můžete se přihlásit ke svému účtu Foursquare prostřednictvím Smartphone Link ve Vašem kompatibilním smartphonu. Pokud se připojíte prostřednictvím technologie Smartphone Link ke svému účtu Foursquare, můžete si prohlížet podrobnosti o poloze Foursquare, provést „check-in“ v dané poloze a vyhledávat body zájmu v online databázi Foursquare.

Vyhledávání bodů zájmu Foursquare

Pokud jde o vyhledávání bodů zájmu Foursquare, můžete hledat v databázi nahrané ve Vašem přístroji. Pokud se však přihlásíte prostřednictvím Smartphone Link ke svému účtu Foursquare, získáte díky online databázi ty nejaktuálnější informace o bodech zájmu Foursquare a výsledky budou přizpůsobeny nastavení Vašeho uživatelského účtu Foursquare.

Zvolte **Where To? (Kam?) > Categories (Kategorie) > Foursquare®**.

Připojení k Vašemu účtu Foursquare

1 Připojte svůj přístroj k Vašemu smartphonu prostřednictvím Smartphone Link (Připojení prostřednictvím Smartphone Link).
2 Ve svém smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
3 Otevřete nabídku nastavení aplikace Smartphone Link a zvolte možnost **Foursquare® > Login (Přihlásit)**.
4 Zadejte přihlašovací údaje k Vašemu účtu Foursquare.

Zobrazení podrobností o poloze Foursquare

Abyste si mohli prohlížet podrobné informace o poloze Foursquare, musíte být nejprve připojeni k telefonu, ve kterém běží aplikace Smartphone Link, a být přihlášeni ke svému účtu Foursquare.

V rámci podrobných informací o poloze Foursquare si můžete prohlédnout hodnocení tohoto místa dalšími uživateli, informace o cenách v restauracích nebo otevírací dobu.

1 Na seznamu výsledků vyhledávání zvolte požadovaný bod zájmu Foursquare.
2 Zvolte ℹ.

Check-in v poloze Foursquare

Abyste mohli provést check-in v poloze Foursquare, musíte být nejprve připojeni k telefonu, ve kterém běží aplikace Smartphone Link, a být přihlášeni ke svému účtu Foursquare.

1 Zvolte **Apps (Aplikace) > Foursquare® > Check In**.
2 Zvolte požadovaný bod zájmu.
3 Zvolte ℹ **> Check In**.

Vlastní body zájmu

Vlastní body zájmu (POI) jsou uživatelské body na mapě. Jejich součástí jsou výzvy, které Vás upozorní, že se nacházíte poblíž označeného bodu nebo jedete rychleji, než je předepsaný limit.

Instalace zaváděcího programu POI

Seznam uživatelských bodů zájmu (POI) si můžete buď sami vytvořit nebo stáhnout a instalovat do svého přístroje pomocí softwaru POI Loader.

1. Přejděte na webové stránky www.garmin.com/poiloader.
2. Postupujte podle pokynů na displeji.

Vyhledání vlastních bodů zájmu (POI)

Abyste mohli najít vlastní body POI, musíte nejprve vlastní body POI nahrát do přístroje pomocí softwaru POI Loader (Instalace zaváděcího programu POI).

1. Zvolte **Where To? (Kam?) > Categories (Kategorie)**.
2. Rolujte na část **Other Categories (Další kategorie)** a zvolte požadovanou kategorii.

Nástroje pro vyhledávání

Nástroje pro vyhledávání Vám na základě reakcí na výzvy zobrazené na displeji pomohou najít specifická místa.

Vyhledání adresy

POZNÁMKA: Další kroky se mohou lišit v závislosti na typu mapového systému, který je nahraný ve Vašem přístroji.

1. Zvolte **Where To? (Kam?)**.
2. Pokud je to nutné, zvolte možnost **Searching near: (Hledat v okolí:)** a zvolte oblast vyhledávání (Změna oblasti pro vyhledávání).
3. Zvolte možnost **Address (Adresa)**.
4. Při zadávání adresy postupujte podle pokynů na displeji.
5. Zvolte adresu.

Vyhledání křižovatky

Konkrétní místo můžete vyhledat také podle křižovatky nebo dvou protínajících se ulic, hlavních silnic nebo jiných silnic.

1. Zvolte **Where To? (Kam?) > Categories (Kategorie) > Intersections (Křižovatky)**.
2. Při zadávání ulice postupujte podle pokynů na displeji.
3. Zvolte požadovanou křižovatku.

Vyhledání města

1. Zvolte **Where To? (Kam?) > Categories (Kategorie) > Cities (Města)**.
2. Zvolte požadovanou možnost:
   - Zvolte město na seznamu měst ve Vašem okolí.
   - Pokud chcete spustit vyhledávání v jiné lokalitě, zvolte možnost **Searching near: (Hledat v okolí:)** (Změna oblasti pro vyhledávání).
   - Pokud chcete spustit vyhledávání na základě názvu města, zvolte možnost **Enter Search (Začít hledat)**, zadejte název města a zvolte .

Vyhledání polohy na základě souřadnic

Požadované místo můžete najít také zadáním zeměpisné šířky a délky. Tento způsob využijete především při hře geocaching.

1. Zvolte **Where To? (Kam?) > Categories (Kategorie) > Coordinates (Souřadnice)**.
2. Pokud je to nutné, zvolte a změňte formát souřadnic.
3. Zadejte souřadnice pro zeměpisnou šířku a délku.
4. Zvolte možnost **View on Map (Ukázat na mapě)**.

Nalezení naposledy hledaných míst

Přístroj dokáže podržet v paměti až 50 naposledy nalezených poloh.

1 Zvolte **Where To? (Kam?) > Recent (Naposledy hledaná)**.

2 Zvolte polohu.

Odstranění všech položek ze seznamu naposledy hledaných míst

Zvolte **Where To? (Kam?) > Recent (Naposledy hledaná) > > Clear (Odstranit) > Yes (Ano)**.

Vyhledání místa posledního parkování

Pokud vyjmete zapnutý přístroj z držáku ve vozidle, je v tomto okamžiku Vaše aktuální poloha označena jako parkovací místo.

Zvolte **Apps (Aplikace) > Last Spot (Poslední parkování)**.

Zobrazení informací o aktuální poloze

Na stránce Where Am I? (Kde jsem?) jsou uvedeny informace o aktuální poloze. Tato funkce je užitečná v případě, že nutně potřebujete hlásit svou pozici.

Na mapové stránce zvolte dotykem symbol automobilu.

Vyhledávání čerpacích stanic a pomoci v tísni

Stránku Where Am I? (Kde jsem?) můžete využít k hledání nejbližších nemocnic, policejních stanic a čerpacích stanic.

1 Na mapové stránce zvolte dotykem symbol vozidla.

2 Zvolte možnost **Hospitals (Nemocnice)**, **Police Stations (Policejní stanice)** nebo **Fuel (Palivo)**.

POZNÁMKA: Pokud je aktivní profil nákladního vozidla, zobrazí se namísto paliva nabídka servisních služeb pro nákladní vozidla.

Zobrazí se seznam zvolených servisů, přičemž budou v horní části ty nejbližší.

3 Zvolte polohu.

4 Zvolte požadovanou možnost:

- Pro spuštění navigace do této polohy zvolte **Go! (Start!)**.
- Pro zobrazení telefonního čísla a dalších informací o poloze zvolte .

Pokyny k cestě do Vaší aktuální polohy

Pokud potřebujete někomu sdělit, jak se dostat do místa, kde se právě nacházíte, může Vám přístroj poskytnout seznam pokynů k cestě.

1 Na mapové stránce zvolte dotykem symbol vozidla.

2 Zvolte **> Directions to Me (Navést ke mně)**.

3 Zvolte výchozí bod.

4 Zvolte **Select (Vybrat)**.

Přidání ikony klávesové zkratky

V rámci nabídky Where To? (Kam?) můžete pracovat také s vlastními klávesovými zkratkami. Klávesovou zkratku můžete přiřadit poloze, kategorii nebo zvolenému způsobu vyhledávání.

Nabídka Where To? (Kam?) může obsahovat až 36 ikon klávesových zkratek.

1 Zvolte **Where To? (Kam?) > Add Shortcut (Přidat klávesovou zkratku)**.

2 Zvolte požadovanou položku.

Odebrání ikony klávesové zkratky

1 Zvolte **Where To? (Kam?) > > Remove Shortcut(s) (Odebrat zkratku(y))**.

2 Zvolte klávesovou zkratku, kterou chcete odstranit.

3 Potvrďte své rozhodnutí opakovaným zvolením dané klávesové zkratky.
4 Zvolte **Save (Uložit)**.

Ukládání poloh

Uložení polohy

1 Spusťte vyhledávání (Vyhledání polohy podle kategorie).
2 Z výsledků vyhledávání zvolte požadovanou polohu.
3 Zvolte ℹ.
4 Zvolte **Save (Uložit)**.
5 Pokud je to nutné, zadejte název, a pak zvolte **Done (OK)**.

Uložení aktuální polohy

Na mapové stránce zvolte dotykem symbol automobilu.

1 Zvolte možnost **Save (Uložit)**.
2 Zadejte název a zvolte **Done (OK)**.
3 Zvolte **OK**.

Uložení domovského stanoviště

Místo, na které se nejčastěji vracíte, můžete označit jako domovské stanoviště.

1 Zvolte **Where To? (Kam?) >** ☰ **> Set Home Location (Nastavit domovské stanoviště)**.
2 Zvolte **Enter My Address (Zadat mou adresu)**, **Use My Current Location (Použít mojí aktuální polohu)** nebo **Recently Found (Naposledy nalezená)**.

Tato poloha bude uložena jako „Home“ (Domov) do složky Saved (Uložené).

Návrat domů

Zvolte **Where To? (Kam?) > Go Home (Jet domů)**.

Úprava informací o aktuálním domovském stanovišti

1 Zvolte **Where To? (Kam?) > Saved (Uložené) > Home (Domov)**.
2 Zvolte ℹ.
3 Zvolte ☰ **> Edit (Upravit)**.
4 Změňte údaje.
5 Zvolte **Done (OK)**.

Úprava uložené polohy

1 Zvolte **Where To? (Kam?) > Saved (Uložené)**.
2 Pokud je to nutné, zvolte kategorii.
3 Zvolte polohu.
4 Zvolte ℹ.
5 Zvolte ☰ **> Edit (Upravit)**.
6 Zvolte požadovanou možnost:
   - Zvolte **Name (Název)**.
   - Zvolte **Phone Number (Telefonní číslo)**.
   - Pro zařazení uloženého místa do kategorie zvolte **Categories (Kategorie)**.
   - Pro změnu symbolu užívaného pro označení uloženého místa na mapě zvolte dotykem **Change Map Symbol (Změnit symbol na mapě)**.
7 Upravte informaci.
8 Zvolte **Done (OK)**.

Zařazení uložené polohy do kategorie

Abyste mohli lépe organizovat položky na seznamu oblíbených, můžete si vytvořit vlastní kategorie.

POZNÁMKA: Kategorie se začne v nabídce uložených poloh objevovat poté, co do ní uložíte alespoň 12 poloh.

1. Zvolte **Where To? (Kam?) > Saved (Uložené)**.
2. Zvolte polohu.
3. Zvolte ℹ.
4. Zvolte ☰ **> Edit (Upravit) > Categories (Kategorie).**
5. Zadejte název jedné nebo více kategorií, které oddělte čárkami.
6. Pokud je to nutné, zvolte některou z navrhovaných kategorií.
7. Zvolte **Done (OK)**.

Smazání uložené polohy

POZNÁMKA: Smazané polohy není možné obnovit.

1. Zvolte **Where To? (Kam?) > Saved (Uložené)**.
2. Zvolte ☰ **> Delete Saved Places (Smazat uložená místa)**.
3. Označte rámeček vedle polohy, kterou chcete smazat, a zvolte **Delete (Smazat)**.

Práce s mapou

Mapu můžete použít pro spuštění navigace po trase (Vaše trasa na mapě) nebo pro zobrazení Vašeho okolí (pokud není aktivní žádná trasa).

1. Zvolte možnost **View Map (Zobrazit mapu)**.
2. V libovolném místě se dotkněte mapy.
3. Zvolte požadovanou možnost:
   - Prohlížejte mapu jejím přetažením doleva, doprava, nahoru nebo dolů.
   - Pro přiblížení nebo oddálení mapy zvolte ➕ nebo ➖.
   - Pro přepínání mezi orientací mapy na sever a 3D zobrazením zvolte ▲.
   - Pro filtrování zobrazených bodů zájmu podle kategorií zvolte 🔍.
   - Pro zahájení jízdy po trase zvolte na mapě požadovanou polohu, a pak zvolte **Go! (Start!)** (Zahájení navigace po trase pomocí mapy).

Mapové nástroje

Mapové nástroje představují při práci s mapou rychlý přístup k informacím a funkcím přístroje. Umožňují například prohlížet dopravní informace, nastavit objížďku nebo upravit jas displeje, aniž by bylo nutné opustit stránku mapy. Pokud jsou mapové nástroje aktivovány, objeví se jejich panel při okraji mapy.

Zobrazení mapových nástrojů

1. Na mapě zvolte symbol ☰.
2. Zvolte požadovaný mapový nástroj.

   Na okraji mapy se objeví panel požadovaného mapového nástroje.
3. Po skončení práce s mapovým nástrojem zvolte ✖.

Přidání mapových nástrojů

Ve výchozím nastavení se v nabídce mapových nástrojů zobrazují pouze nejčastěji používané nástroje. Nicméně máte možnost přidat další nástroje.

1. Na mapě zvolte ☰ **>** 🔧.
2. Označte zaškrtávací rámeček vedle každého z nástrojů, který chcete přidat.
3. Zvolte možnost **Save (Uložit)**.

Body zájmu po cestě

Přístroj umožňuje zobrazit různé body zájmu a poskytovatele služeb blížící se na silnici, po které cestujete. Tyto položky jsou filtrovány na základě kategorií.

Vyhledávání blížících se bodů zájmu

1 Na stránce mapy zvolte ☰ **> Up Ahead (Body zájmu po cestě)**.
2 Zvolte kategorii.
3 Na mapě zvolte požadovaný bod zájmu.

Vlastní nastavení kategorií pro blížící se body zájmu

Pokud budete chtít, můžete měnit kategorie pro vyhledávání, upravovat pořadí kategorií nebo vyhledat konkrétního poskytovatele služeb či kategorii.

1 Na stránce mapy zvolte ☰ **> Up Ahead (Body zájmu po cestě)**.
2 Zvolte symbol služeb.
3 Zvolte 🔧.
4 Zvolte požadovanou možnost:
   - Pro přesunutí kategorie do horní nebo spodní části seznamu přesuňte tažením šipku vedle názvu kategorie.
   - Pokud chcete kategorii upravit, zvolte ji dotykem.
   - Pokud chcete vytvořit vlastní kategorii, zvolte kategorii, zvolte možnost **Custom Search (Vlastní hledání)** a zadejte název poskytovatele služeb nebo kategorie.
5 Zvolte **Done (OK)**.

Informace o cestě

Zobrazení cestovních informací na mapě

Aby bylo možné zobrazit na mapě cestovní informace, musíte do nabídky mapových nástrojů přidat příslušný nástroj (Přidání mapových nástrojů).

Na stránce mapy zvolte ☰ **> Trip Data (Informace o cestě)**.

Vlastní nastavení datových polí

Abyste mohli upravovat datová pole, která se zobrazují v rámci informací o cestě, musíte do nabídky mapových nástrojů nejprve přidat nástroj Trip Data (Informace o cestě), viz Přidání mapových nástrojů.

1 Zvolte možnost **View Map (Zobrazit mapu)**.
2 Zvolte ☰ **> Trip Data (Informace o cestě)**.
3 Zvolte požadované datové pole informací o cestě.
4 Zvolte požadovanou možnost.

Na seznamu informací o cestě se objeví nové datové pole.

Zobrazení stránky cestovních informací

Na stránce informací o cestě se zobrazuje aktuální rychlost a užitečná statistika dané jízdy.

POZNÁMKA: Pokud po cestě často zastavujete, nechte přístroj zapnutý tak, aby mohl přesně měřit čas uplynulý od vyjetí.

Na stránce mapy zvolte možnost **Speed (Rychlost)**.

Zobrazení záznamu cesty

Váš přístroj ukládá do paměti záznam trasy, který představuje stopu dráhy, po které jste se skutečně pohybovali.

1 Zvolte **Settings (Nastavení) > Map & Vehicle (Mapa a vozidlo) > Map Layers (Mapové vrstvy)**.

2 Označte zaškrtávací rámeček **Trip Log (Záznam trasy)**.

Resetování informací o cestě

1 Na stránce mapy zvolte možnost **Speed (Rychlost)**.
2 Zvolte ☰ **> Reset Field(s) (Smazat pole)**.
3 Zvolte požadovanou možnost:
   - Pokud se nepohybujete po trase a chcete ze stránky smazat všechna datová pole kromě rychloměru, zvolte **Select All (Vybrat vše)**.
   - Pro vynulování údajů na informační stránce zvolte dotykem možnost **Reset Trip Data (Vynulovat informace o cestě)**.
   - Pro vynulování nejvyšší dosažené rychlosti zvolte dotykem možnost **Reset Max. Speed (Vynulovat maximální rychlost)**.
   - Pro vynulování počítadla kilometrů zvolte dotykem R**eset Trip B (Vynulovat denní počítadlo km B)**.

Zobrazení blížících se dopravních problémů

V přístroji lze zobrazit informace o dopravních nehodách na Vaší trase nebo podél silnice, po které cestujete.

1 Při navigaci po trase zvolte ☰ **> Traffic (Doprava)**.
   Na panelu po pravé straně mapy se zobrazí nejbližší dopravní nehoda před Vámi.
2 Pokud chcete vidět podrobnější informace, zvolte dopravní nehodu dotykem.

Zobrazení dopravních informací na mapě

Mapa dopravních informací zobrazuje barevná označení pro dopravní omezení na okolních silnicích.

1 V hlavní nabídce zvolte **Apps (Aplikace) > Traffic (Doprava)**.
2 Pokud je to nutné, zvolte ☰ **> Legend (Legenda)** a zobrazí se mapa dopravních událostí.

Hledání dopravních nehod

1 V hlavní nabídce zvolte **Apps (Aplikace) > Traffic (Doprava)**.
2 Zvolte ☰ **> Incidents (Nehody)**.
3 Vyberte položku ze seznamu.
4 Pokud je zde více než jedna dopravní nehoda, použijte pro prohlížení ostatních nehod šipky.

Zobrazení mapy s informacemi pro nákladní vozidla

Na mapě s informacemi pro nákladní vozidla se zobrazují trasy doporučené pro nákladní vozidla. Patří sem například trasy preferované na základě ujednání STAA (Surface Transportation Assistance Act), trasy doporučené v případě poruchy a trasy vhodné pro převážení neradioaktivních nebezpečných materiálů (NRHM). Nabídka se může lišit v závislosti na konkrétní oblasti a na mapových podkladech nahraných v přístroji.

Zvolte **Apps (Aplikace) > Truck Map (Mapa pro nákladní vozidla)**.

Varování a výstražné symboly

⚠ VAROVÁNÍ

Vyplněním profilu Vašeho nákladního vozidla není zaručeno, že bude charakteristika vozidla brána v potaz při výpočtu všech jízdních parametrů nebo že se vždy zobrazí výstražné symboly. Mapová data nemusejí zahrnovat všechna omezení a přístroj tak nemusí být schopný ve všech případech vypočítat jízdní podmínky. Vždy se rozhodujte na základě dopravních značek podél silnice a stavu vozovky.

Varování a výstražné symboly se mohou na mapě nebo v rámci směrových pokynů zobrazovat, aby Vás upozornily na potenciální nebezpečí, nepříznivé podmínky na silnici a na blížící se vážící stanice.

Výstrahy upozorňující na omezení

	Výška
	Hmotnost
	Zatížení nápravy
	Délka
	Šířka
	Zákaz vjezdu nákladních vozidel
	Zákaz vjezdu nákladních vozidel s přívěsem
	Zákaz vjezdu s nebezpečnými látkami
	Zákaz vjezdu s hořlavými látkami
	Zákaz vjezdu s látkami znečišťujícími vodu
	Zákaz odbočení vlevo
	Zákaz odbočení vpravo
	Zákaz obratu do protisměru

Upozornění na nebezpečné podmínky

	Nebezpečí zalomení
	Boční vítr
	Úzká vozovka
	Ostrá zatáčka
	Prudké klesání
	Větve přesahující do vozovky

Upozornění

	Vážící stanice
	Silnice není ověřená pro nákladní vozidla

Bezpečnostní kamery

UPOZORNĚNÍ

Společnost Garmin nenese odpovědnost za nepřesnosti nebo následky užívání databáze bezpečnostních kamer.

POZNÁMKA: Tato funkce není dostupná pro všechny regiony a verze produktu.

Informace o umístění bezpečnostních kamer a rychlostních limitech jsou dostupné jen v některých oblastech a u některých verzí produktu. Navštivte

internetové stránky www.garmin.com/safetycameras, kde si můžete ověřit dostupnost a kompatibilitu nebo zakoupit předplacené služby či jednorázovou aktualizaci. Kdykoliv si můžete zakoupit databázi pro novou oblast nebo si prodloužit stávající předplatné.

Databázi bezpečnostních kamer pro stávající předplacené informace o bezpečnostních kamerách můžete aktualizovat na webových stránkách http://my.garmin.com. Pro získání nejaktuálnějších informací o bezpečnostních kamerách byste měli své zařízení často aktualizovat.

V některých oblastech a u některých verzí může být základní databáze bezpečnostních kamer součástí přístroje. Tato data však nezahrnují aktualizace nebo předplacené služby.

Vlastní nastavení mapy

Vlastní nastavení mapových vrstev

Pokud chcete, můžete si nastavit, které údaje se mají na mapě zobrazovat, např. symboly bodů zájmu a dopravních podmínek.

1. Zvolte **Settings (Nastavení) > Map & Vehicle (Mapa a vozidlo) > Map Layers (Mapové vrstvy)**.
2. Vyberte mapové vrstvy, které se mají na mapě zobrazovat, a pak zvolte **Save (Uložit)**.

Změna datového pole mapy

1. Na mapové stránce zvolte požadované datové pole.

   POZNÁMKA: datové pole **Speed (Rychlost)** nelze upravovat.
2. Zvolte požadovaný typ dat.

Změna perspektivy mapy

1. Zvolte **Settings (Nastavení) > Map & Vehicle (Mapa a vozidlo) > Driving Map View (Zobrazení mapy za jízdy)**.
2. Zvolte požadovanou možnost:
   - **Track Up (Ve směru jízdy)** - zobrazuje mapu dvourozměrně (2D), horní část mapy se mění ve směru jízdy.
   - **North Up (Na sever)** - zobrazuje mapu dvourozměrně (2D), horní část mapy je orientovaná na sever.
   - **3D** - zobrazuje mapu trojrozměrně.
3. Zvolte možnost **Save (Uložit)**.

Dopravní informace

UPOZORNĚNÍ

Za přesnost dopravních informací nenese společnost Garmin žádnou odpovědnost.

Dopravní informace nemusí být v některých zemích či regionech dostupné. Informace o přijímačích dopravních informací a oblastech pokrytí viz www.garmin.com/traffic.

Součástí některých balíčků přístroje je přijímač dopravních informací, který je integrován do napájecího kabelu nebo do přístroje. Přijímač dopravních informací je pro všechny modely k dispozici jako volitelné příslušenství.

- Pokud dojde na trase nebo ve Vašem okolí k dopravní nehodě, zobrazí se na mapě příslušné dopravní upozornění.
- Dopravní informace můžete přijímat prostřednictvím přijímače dopravních informací nebo v rámci předplacených služeb prostřednictvím aplikace Smartphone Link (Informační servis Garmin Live Services).
- Aby mohl přístroj přijímat dopravní informace prostřednictvím funkce Smartphone Link, musí být aktivní připojení Smartphone Link a stejně tak i předplacené služby.

- Aby mohl přístroj přijímat dopravní informace prostřednictvím přijímače dopravních informací, musí být připojen ke zdroji napájení ve vozidle.
- Aby bylo možné přijímat dopravní informace, musí být přijímač dopravních informací i přístroj připojený ke zdroji napájení a v dosahu stanice vysílající dopravní zpravodajství.
- Předplacené služby spojené s přístrojem nebo přijímačem dopravních informací nemusíte nikterak aktivovat.
- Pokud je součástí Vašeho přístroje externí anténa, měli byste ji v zájmu získání lepšího příjmu dopravních informací vždy nechat připojenou.

Příjem dopravních informací prostřednictvím přijímače dopravních informací

UPOZORNĚNÍ

Výkon přijímače může být snížen vyhřívanými čelními skly (obsahují kov).

Aby bylo možné přijímat data prostřednictvím přijímače dopravních informací, je třeba použít napájecí CL kabel kompatibilní s příjmem dopravních informací. Pokud jste zakoupili model s předplatným dopravních informací po celou dobu životnosti přístroje, měli byste použít napájecí CL kabel, který byl součástí balíčku. Pokud není součástí Vašeho modelu přijímač, měli byste si zakoupit přijímač dopravních informací značky Garmin. Více informací naleznete na stránkách www.garmin.com/traffic.

Váš přístroj dokáže přijímat signál rozhlasové stanice vysílající dopravní zpravodajství.

POZNÁMKA: V některých oblastech lze dopravní informace přijímat prostřednictvím FM rozhlasových stanic využívajících technologii HD Radio™.

1 Připojte napájecí CL kabel kompatibilní s příjmem dopravních informací k externímu zdroji napájení.

2 Připojte napájecí CL kabel kompatibilní s příjmem dopravních informací k přístroji.

Pokud se nacházíte v oblasti pokrytí dopravním zpravodajstvím, budou se na displeji Vašeho přístroje zobrazovat dopravní informace.

Příjem dopravních informací prostřednictvím aplikace Smartphone Link

Informační servis Live Traffic zprostředkovává dopravní informace v reálném čase.

1 Do svého kompatibilního mobilního telefonu stáhněte aplikaci Smartphone Link (Stažení aplikace Smartphone Link).

2 Předplaťte si informační servis Live Traffic (Předplacení informačního servisu Garmin Live Services).

3 Připojte přístroj k mobilnímu telefonu, ve kterém běží aplikace Smartphone Link (Připojení prostřednictvím Smartphone Link).

Přijímač dopravních informací



1	Mini USB konektor	4	LED kontrolka napájení
2	Konektor pro externí anténu	5	Síťový adaptér do vozidla
3	Interní anténa		

Umístění přijímače dopravních informací

Pro získání optimálního příjmu dopravních informací můžete změnit polohu napájecího CL kabelu přijímače dopravních informací.

1 Rozmotejte kabel.
2 Střední část kabelu umístěte do místa s volným výhledem na oblohu, např. na palubní desku.

POZNÁMKA: Nepokládejte kabel na vozidlem napájenou zásuvku.

Nepokládejte kabel na podlahu nebo pod jiné předměty.

Předplacení dopravních informací

Pokud máte zájem, můžete si předplatit další dopravní informace nebo prodloužit stávající předplatné. Navštivte stránky www.garmin.com/traffic.

Aktivace předplacených služeb

Předplacené služby spojené s FM přijímačem dopravních informací nemusíte nikterak aktivovat. Předplatné se aktivuje automaticky po tom, co přístroj naváže satelitní spojení a přijme dopravní informace od placeného poskytovatele.

Zobrazení předplacených služeb

Zvolte **Settings (Nastavení) > Traffic (Dopravní informace) > Subscriptions (Předplatné)**.

Přidání předplacené služby

Pokud máte zájem, můžete si zakoupit předplacené služby také pro další regiony a země.

1 V hlavní nabídce zvolte **Traffic (Dopravní informace)**.
2 Zvolte **Subscriptions (Předplatné) >** ✚.
3 Dolů vepište ID číslo FM přijímače dopravních informací.
4 Pro zakoupení předplatného a získání 25ti místného kódu jděte na www.garmin.com/fmtraffic.

Kód pro předplacené dopravní zpravodajství lze použít jen jednou. Při každé nové aktivaci dopravního servisu je nutné zadat nový kód. Pokud vlastníte více FM přijímačů dopravních informací, musíte do každého zařízení zadat vlastní kód.

5 V přístroji zvolte možnost **Next (Další)**.
6 Zadejte kód.
7 Zvolte **Done (OK)**.

Povolení dopravních informací

Příjem dopravních informací můžete povolit nebo zakázat.

1 Zvolte **Settings (Nastavení) > Traffic (Doprava)**.
2 Zvolte zaškrtávací rámeček **Traffic (Doprava)**.

Záznamy o vozidle a řidiči

Výkazy IFTA

POZNÁMKA: Tato funkce nemusí být ve všech oblastech dostupná.

Pro archivování dat potřebných pro dokumentaci nakoupeného paliva a vzdálenosti na toto palivo ujeté v rámci Mezinárodní dohody o dani z pohonných hmot (International Fuel Tax Agreement) můžete využít výkazy IFTA.

Abyste mohli pracovat s výkazy IFTA, musí být přístroj přepnutý v režimu nákladního vozidla.

Zadání údajů o tankování paliva

1 Zvolte **Apps (Aplikace) > IFTA Logging (Záznamy IFTA) > At the Pump (Čerpací stanice)**.

2 Zadejte cenu jednoho litru paliva.
3 Zvolte pole **Fuel Used (Natankované palivo)**.
4 Zadejte množství natankovaného paliva.
5 Pokud je to nutné, zvolte požadovanou možnost:
   - Pokud chcete zadávat množství v litrech, zvolte dotykem **Gallons (Galony) > Liters (Litry) > Save (Uložit)**.
   - Pokud chcete zadávat množství v galonech, zvolte dotykem **Liters (Litry) > Gallons (Galony) > Save (Uložit)**.
6 Pokud je to nutné, zaškrtněte rámeček **Tax Included (Včetně daně)**.
7 Zvolte čerpací stanici, kde jste tankovali.

Úprava záznamů a tankování paliva

1 Zvolte **Apps (Aplikace) > IFTA Logging (Záznamy IFTA) > Fuel Logs (Záznamy o palivu)**.
2 Pokud je to nutné, zvolte nákladní vozidlo.
3 Pokud je to nutné, zvolte čtvrtletí.
4 Zvolte záznam.
5 Zvolte požadovanou možnost:
   - Pro úpravu informací zvolte požadované pole.
   - Pro smazání záznamu zvolte **> Yes (Ano)**.

Prohlížení a exportování právních předpisů

Přehled právních předpisů zahrnuje informace o každém státě nebo regionu, kterým se Vaše vozidlo během konkrétní jízdy bude pohybovat. Přehled právních předpisů je dostupný jen pro některé oblasti.

1 Zvolte **Apps (Aplikace) > IFTA Logging (Záznamy IFTA) > Jurisdiction Summary (Přehled právních předpisů)**.
2 Pokud je to nutné, zvolte nákladní vozidlo.
3 Pokud je to nutné, zvolte čtvrtletí.
4 Pro exportování přehledu právních předpisů zvolte **> Export (Exportovat) > OK**.

   Přístroj vyexportuje přehled právních předpisů ve formátu .csv a uloží ho ve složce Reports (Hlášení) Vašeho přístroje.

Úprava a exportování cestovních hlášení

1 V hlavní nabídce zvolte **Apps (Aplikace) > IFTA Logging (Záznamy IFTA) > Trip Reports (Cestovní hlášení)**.
2 Pokud je to nutné, zvolte nákladní vozidlo.
3 Pokud je to nutné, zvolte čtvrtletí.
4 Zvolte hlášení.
5 Zvolte požadovanou možnost:
   - Zvolte **> Delete (Smazat)**, a pak označte zaškrtávací rámeček u hlášení, které chcete smazat.
   - Zvolte **> Combine (Kombinovat)**, a pak zvolte dotykem zaškrtávací rámeček u hlášení, která chcete kombinovat.
   - Zvolte **> Export (Exportovat) > OK**. Přístroj vyexportuje hlášení ve formátu .csv a uloží ho ve složce **Reports (Hlášení)** Vašeho přístroje.

Zobrazení vyexportovaných právních předpisů a cestovních hlášení

UPOZORNĚNÍ

Pokud neznáte účel souboru, nemažte jej. V paměti Vašeho přístroje jsou uloženy důležité systémové informace, které nesmí být smazány.

1 Připojte přístroj k počítači.

2 Otevřete disk nebo vložený obsah „Garmin“ a otevřete složku **Reports (Hlášení)**.
3 Otevřete složku **IFTA**.
4 Otevřete požadovaný soubor .csv.

Jízdní hodiny

UPOZORNĚNÍ

Přestože tento přístroj dokáže zaznamenávat jízdní hodiny, NELZE jej používat namísto tištěné knihy jízd, která odpovídá požadavkům bezpečnostních směrnic pro nákladní dopravu Federal Motor Carrier Safety Administration. Řidiči by měli dodržovat veškeré zákonné požadavky na vedení knihy jízd.

POZNÁMKA: Tato funkce nemusí být ve všech oblastech dostupná.

Abyste mohli pracovat se záznamem jízdních hodin, musíte být v režimu nákladního vozidla a musíte mít vytvořený profil řidiče (Přidání řidičů).

Záznam jízdních hodin můžete využít pro zaznamenání jízdních hodin, což Vám pomůže dodržovat bezpečnostní směrnice.

Zaznamenání aktuální činnosti

1 Zvolte **Apps (Aplikace) > Hours of Service (Jízdní hodiny)**.
2 Zvolte požadovaného řidiče.
3 Zvolte možnost **Duty Status (Aktuální činnost)**.
4 Zvolte požadovanou možnost:
- Pokud se má zaznamenat čas, kdy nejste ve službě, zvolte **Off Duty (Mimo službu)**.
- Pokud se má zaznamenat doba, kdy odpočíváte na lůžku, zvolte **Sleeper (Spánek)**.
- Pokud se má zaznamenat doba jízdy s nákladním vozidlem, zvolte **Driving (Jízda)**.
- Pokud se má zaznamenat čas, kdy jste ve službě, ale momentálně neřídíte nákladní vozidlo, zvolte **On Duty (Ve službě)**.
- Pokud se má zaznamenat čas, kdy sedíte na sedadle spolujezdce, ale nejste ve službě, zvolte **Passenger Seat (Sedadlo spolujezdce)**.

  POZNÁMKA: Řidič může zaznamenávat čas strávený na sedadle spolujezdce až dvě hodiny bezprostředně po nebo před osmi po sobě jdoucími hodinami spánku.

5 Zvolte **Save (Uložit)**.

Informace o řidičích

Pokud v průběhu 24 hodin pracujete pro více než jednoho přepravce, musíte zaznamenávat údaje pro každého přepravce.

Vámi zadané údaje musí odpovídat časovému pásmu, ve kterém se nachází Vaše domovská základna nehledě na to, že jste toto pásmo překročili.

Přidání řidičů

1 Zvolte **Apps (Aplikace) > Hours of Service (Jízdní hodiny)**.
2 Zvolte ✚.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Práce s údaji o řidiči

1 Zvolte **Apps (Aplikace) > Hours of Service (Jízdní hodiny)**.
2 Zvolte požadovaného řidiče.
3 Zvolte **Driver Info (Informace o řidiči)**.
4 Zvolte požadovanou možnost:
- Pro úpravu informací zvolte požadované pole.

- Pro smazání řidiče zvolte ☰ **> Delete Driver (Smazat řidiče) > Yes (Ano)**.

Práce se záznamem jízd

1. Zvolte **Apps (Aplikace) > Hours of Service (Jízdní hodiny)**.
2. Zvolte požadovaného řidiče.
3. Zvolte **View Log (Zobrazit záznam)**.
4. Zvolte požadovanou možnost:
   - Pro zobrazení záznamu z jiného dne zvolte datum v horní části displeje.
   - Pro zobrazení stavových informací zvolte pole vedle stavové lišty.
   - Pro úpravu informací zvolte příslušnou část a požadované pole.
   - Pro zobrazení informací o přestupcích zvolte **!**.

Přidání nákladu

1. Zvolte **Apps (Aplikace) > Hours of Service (Jízdní hodiny)**.
2. Zvolte požadovaného řidiče.
3. Zvolte možnost **Manage Shipments (Správa nákladu) > ✚**.
4. Zadejte referenční informace a zvolte **Done (OK)**.

   TIP: Referenčním číslem se rozumí číslo dodacího listu nebo název společnosti a skupiny, pro kterou zboží přepravujete.
   - Pokud je to nutné, zvolte **Start Day (První den)**.
   - Pokud je to nutné, zvolte **End Day (Poslední den)**.
5. Zvolte **Save (Uložit)**.

Práce s údaji o nákladu

POZNÁMKA: Tato funkce nemusí být ve všech oblastech dostupná.

1. Zvolte **Apps (Aplikace) > Hours of Service (Jízdní hodiny)**.
2. Zvolte požadovaného řidiče.
3. Zvolte možnost **Manage Shipments (Správa nákladu)**.
4. Zvolte požadovaný náklad.
5. Zvolte požadovanou možnost:
   - Pro úpravu informací o nákladu zvolte požadované pole.
   - Pro smazání nákladu zvolte ☰ **> Delete Shipment (Smazat náklad) > OK**.

Export záznamu jízd

1. Zvolte **Apps (Aplikace) > Hours of Service (Jízdní hodiny)**.
2. Zvolte požadovaného řidiče.
3. Zvolte možnost **Export Log (Exportovat záznam)**.
4. Pokud je to nutné, zadejte číslo Vašeho tahače, VIN Vašeho tahače a číslo přívěsu.
5. Pokud je to nutné, zvolte záznam, který chcete exportovat.
6. Pokud je to nutné, zvolte místo, kam by měl být záznam exportován.

Přístroj exportuje záznam do souboru .csv a uloží ho do složky Reports (Hlášení) v paměti přístroje nebo na paměťové kartě.

Prohlížení uložených záznamů jízd

UPOZORNĚNÍ

Pokud si nejste jisti účelem daného souboru, nemažte jej. Paměť Vašeho přístroje obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být smazány.

1 Připojte přístroj k počítači (Připojení přístroje k počítači).
2 Zvolte požadovanou možnost:
   • Pro prohlížení záznamů ve Vašem přístroji otevřete disk „Gamin“ a otevřete složku **Reports (Hlášení)**.
   • Pro prohlížení záznamů na Vaší paměťové kartě otevřete disk paměťové karty, a pak otevřete složku **Garmin**.
3 Otevřete složku **HOSexports**.
4 Otevřete soubor .csv.

Záznamy o servisních a údržbových pracích

Pokud byly na Vašem vozidle provedeny servisní nebo údržbové práce, můžete si zde zaznamenat datum a stav celkového počítadla v dané chvíli. Součástí systému je několik servisních kategorií, které můžete rozšířit o kategorie vlastní (Přidání servisní kategorie).

1 Zvolte **Apps (Aplikace) > Service History (Servisní historie)**.
2 Zvolte požadovanou servisní kategorii.
3 Zvolte **Add Record (Přidat záznam)**.
4 Zadejte stav celkového počítadla km, a zvolte **Next (Další)**.
5 Zadejte komentář (nepovinné).
6 Zvolte **Done (OK)**.

Přidání servisní kategorie

1 Zvolte **Apps (Aplikace) > Service History (Servisní historie)**.
2 Zvolte ☰ **> Add Category (Přidat kategorii)**.
3 Zadejte název kategorie a zvolte **Done (OK)**.

Smazání servisní kategorie

Pokud smažete servisní kategorii, dojde zároveň k odstranění všech záznamů dané kategorie.

1 Zvolte **Apps (Aplikace) > Service History (Servisní historie)**.
2 Zvolte ☰ **> Delete Categories (Smazat kategorie)**.
3 Zvolte servisní kategorie, které chcete smazat.
4 Zvolte **Delete (Smazat)**.

Přejmenování servisní kategorie

1 Zvolte **Apps (Aplikace) > Service History (Servisní historie)**.
2 Zvolte kategorii, kterou chcete přejmenovat.
3 Zvolte ☰ **> Rename Category (Přejmenovat kategorii)**.
4 Zadejte název a zvolte **Done (OK)**.

Mazání servisních záznamů

1 Zvolte **Apps (Aplikace) > Service History (Servisní historie)**.
2 Zvolte požadovanou servisní kategorii.
3 Zvolte ☰ **> Delete Records (Smazat záznamy)**.
4 Zvolte servisní záznamy, které chcete smazat.
5 Zvolte **Delete (Smazat)**.

Úprava servisních záznamů

U servisních záznamů lze změnit komentář, stav celkového počítadla km a datum provedení.

1 Zvolte **Apps (Aplikace) > Service History (Servisní historie)**.
2 Zvolte kategorii.
3 Zvolte požadované pole.
4 Zadejte nové informace a zvolte **Done (OK)**.

Hands-free funkce

K přístroji lze také připojit bezdrátové sluchátko, prostřednictvím kterého lze poslouchat navigační pokyny. Pokud je k přístroji připojeno sluchátko, lze jej propojit i s mobilním telefonem a uskutečňovat prostřednictvím přístroje a bezdrátového sluchátka hovory.

Povolení bezdrátového připojení Bluetooth

1. Zvolte **Settings (Nastavení) > Bluetooth**.
2. Zvolte možnost **Bluetooth**.

Bezdrátové sluchátko

Díky bezdrátové technologii lze poslouchat výzvy hlasového navádění prostřednictvím sluchátka. Více informací o bezdrátové technologii viz www.garmin.com/bluetooth.

Spárování s bezdrátovými sluchátky

POZNÁMKA: V jednom momentě může přijímat navigační pokyny z přístroje pouze jedno sluchátko. Nicméně, při poslechu multimediálních souborů lze využívat až dvě sluchátka.

Abyste mohli poslouchat výzvy hlasové navigace ve sluchátku, musíte nejprve kompatibilní sluchátko s přístrojem spárovat.

1. Umístěte sluchátko do vzdálenosti maximálně 10 metrů od přístroje.
2. Aktivujte bezdrátovou Bluetooth technologii ve Vašem přístroji.
3. Aktivujte bezdrátovou Bluetooth technologii ve sluchátku a nastavte ho, aby bylo viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth.
4. Zvolte **Settings (Nastavení) > Bluetooth**.
5. Postupujte podle pokynů na displeji.

Při navigaci po trase bude přístroj odesílat navigační pokyny do sluchátka.

Bezdrátové připojení telefonu

POZNÁMKA: Přestože přístroj podporuje většinu mobilních telefonů a bezdrátových sluchátek, nemůžeme Vám zaručit, že bude plně podporovat právě ty Vaše. Všechny nabízené funkce nemusí být pro Váš telefon dostupné.

Prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth® je možné propojit přístroj s mobilním telefonem nebo s bezdrátovým sluchátkem tak, abyste získali handsfree systém. Informace o kompatibilitě Vašeho Bluetooth zařízení s přístrojem viz www.garmin.com/bluetooth.

Spárování s mobilním telefonem

1. Umístěte mobilní telefon do vzdálenosti maximálně 10 metrů od přístroje dēzl.
2. V telefonu aktivujte bezdrátovou technologii Bluetooth a nastavte ho tak, aby byl vyhledatelný.
3. V přístroji dēzl zvolte **Settings (Nastavení) > Bluetooth**.
4. Postupujte podle pokynů na displeji, které Vám řeknou, co dělat s telefonem a s přístrojem dēzl.

Rady pro práci se spárovanými přístroji

- Po úvodním spárování lze tyto dva přístroje kdykoliv opět automaticky spojit.
- Po připojení Vašeho mobilního telefonu k přístroji můžete telefonovat.
- Při každém zapnutí se přístroj pokusí navázat spojení s mobilním telefonem, ke kterému byl naposledy připojen.
- Pokud jsou obě zařízení zapnutá, můžete Vaším mobilním telefonem nechat najít přístroj automaticky.

Hovor

Vytočení telefonního čísla

1 Zvolte **Apps (Aplikace) > Phone (Telefon) > Dial (Vytočit)**.
2 Zadejte číslo.
3 Zvolte **Dial (Vytočit)**.

Volání kontaktu z Vašeho telefonního seznamu

Při každém propojení přístroje s mobilním telefonem je telefonní seznam z Vašeho mobilního telefonu přehrán do přístroje. Telefonní seznam může být dostupný až po uplynutí několika minut. Některé mobilní telefony tuto funkci nepodporují.

1 Zvolte **Apps (Aplikace) > Phone (Telefon) > Phone Book (Telefonní seznam)**.
2 Zvolte požadovaný kontakt.
3 Zvolte **Call (Volat)**.

Volání do zvolené polohy

1 Zvolte **Apps (Aplikace) > Phone (Telefon) > Browse Categories (Prohlížet kategorie)**.
2 Zvolte požadovaný bod zájmu.
3 Zvolte **Call (Volat)**.

Přijetí hovoru

Pokud máte příchozí hovor, zvolte **Answer (Přijmout)** nebo **Ignore (Ignorovat)**.

Historie hovorů

Při každém propojení přístroje s mobilním telefonem je telefonní seznam z Vašeho mobilního telefonu přehrán do přístroje. Telefonní seznam může být dostupný až po uplynutí několika minut. Některé mobilní telefony tuto funkci nepodporují.

1 Zvolte **Apps (Aplikace) > Phone (Telefon) > Call History (Historie hovorů)**.
2 Zvolte kategorii.
Zobrazí se seznam hovorů, ve kterém budou hovory seřazeny od nejaktuálnějších po nejstarší.
3 Zvolte požadovaný hovor.

Možnosti hovoru

Pokud máte hovor, můžete na stránce mapy zvolit možnosti hovoru.

- Pro přepnutí zvuku do Vašeho mobilního telefonu zvolte .
  TIP: Tuto funkci můžete využít např. pokud chcete vypnout přístroj, ale nechcete ukončovat hovor, nebo pokud potřebujete soukromí.
- Pro použití klávesnice zvolte .
  TIP: Tuto funkci můžete využít při práci s automatizovanými systémy jako je hlasová pošta.
- Pro ztlumení mikrofonu zvolte .
- Pro zavěšení zvolte .

Uložení telefonního čísla domů

TIP: Pokud jste do přístroje uložili číslo domů, můžete jej změnit úpravou položky „Home“ (Domov) na seznamu uložených poloh (Úprava uložené polohy).

1 Zvolte **Apps (Aplikace) > Phone (Telefon) > > Set Home Number (Zadat tel. číslo domů)**.
2 Zadejte své telefonní číslo.
3 Zvolte **Done (OK)**.

Volání domů

Abyste mohli volat domů, musíte nejprve zadat telefonní číslo do svého domovského stanoviště.

Zvolte **Apps (Aplikace) > Phone (Telefon) > Call Home (Volat domů)**.

Spárování s dalšími Bluetooth přístroji

1. Umístěte sluchátko nebo mobilní telefon do vzdálenosti maximálně 10 metrů od přístroje.
2. Aktivujte bezdrátovou Bluetooth technologii ve Vašem přístroji.
3. Aktivujte bezdrátovou Bluetooth technologii ve sluchátku nebo v mobilním telefonu a nastavte toto zařízení, aby bylo viditelné pro ostatní přístroje Bluetooth.
4. Ve Vašem přístroji zvolte **Settings (Nastavení) > Bluetooth > Search for Devices (Bluetooth vyhledávání)**.

   Na displeji se zobrazí seznam Bluetooth přístrojů ve Vašem okolí.
5. Na seznamu zvolte Vaše sluchátko nebo mobilní telefon.
6. Zvolte **OK**.

Odpojení Bluetooth zařízení

Bluetooth přístroj je možné dočasně odpojit, aniž by jej bylo nutné odstraňovat ze seznamu spárovaných zařízení. Bluetooth zařízení bude v budoucnu i tak možné připojit k přístroji dězl automaticky.

1. Zvolte **Settings (Nastavení) > Bluetooth**.
2. Zvolte zařízení, které chcete odpojit.
3. Zrušte zaškrtnutí rámečku u názvu přístroje.

Odebrání spárovaného telefonu

Abyste v budoucnosti zabránili automatickému spárování přístroje s mobilním telefonem, můžete spárovaný telefon odstranit.

1. Zvolte **Settings (Nastavení) > Bluetooth**.
2. Zvolte přístroj, který chcete odebrat.
3. Zvolte možnost **Unpair device (Zrušit spárování)**.

Práce s aplikacemi

Nápověda

Pokud chcete zobrazit nápovědu pro práci s přístrojem, zvolte **Apps (Aplikace) > Help (Nápověda)**.

Vyhledávání témat nápovědy

Zvolte **Apps (Aplikace) > Help (Nápověda) >** 🔍.

Smartphone Link

Smartphone Link je telefonní aplikace, která umožňuje synchronizovat informace o poloze s Vaším mobilním telefonem a která dokáže přes datové spojení s mobilním telefonem zprostředkovat příjem živě vysílaného informačního servisu. Váš přístroj přenáší data z aplikace Smartphone Link prostřednictvím bezdrátové funkce Bluetooth. Živě poskytované informační služby jsou dostupné bezplatně nebo na základě předplaceného plánu z nabídky Garmin Live Services (Informační servis Garmin Live Services).

Při každém spojení Smartphone Link dojde k synchronizaci uložených a naposledy hledaných míst s aplikací ve Vašem mobilním telefonu.

Stažení aplikace Smartphone Link

Dostupnost aplikace Smartphone Link je omezená jen některé smartphony. Informace o kompatibilitě a dostupnosti získáte na webových stránkách www.garmin.com/smartphonelink nebo u některého z prodejců aplikací pro značku Vašeho mobilního telefonu.

Aplikaci Smartphone Link si stáhněte z nabídky aplikací pro Váš mobilní telefon, který tuto funkci podporuje.

Informace a stahování a instalaci aplikací naleznete v návodu k obsluze pro Váš mobilní telefon.

Připojení prostřednictvím Smartphone Link

Abyste se mohli připojit ke službě Smartphone Link, musíte si do mobilního telefonu nainstalovat aplikaci Smartphone Link.

1. Spusťte aplikaci Smartphone Link ve svém mobilním telefonu.
2. V přístroji zvolte **Settings (Nastavení) > Bluetooth**.
3. Označte zaškrtávací rámeček **Bluetooth**.
4. V mobilním telefonu aktivujte bezdrátovou technologii Bluetooth a nechte najít Bluetooth přístroje v okolí.

   Více informací naleznete v Návodu k obsluze.
5. V mobilním telefonu zvolte na seznamu Bluetooth přístrojů v okolí Vaše zařízení.
6. Abyste spárování potvrdili, postupujte podle pokynů uvedených na displeji Vašeho mobilního telefonu a navigačního přístroje.

   Ve stavovém řádku se po připojení přístroje k aplikaci Smartphone Link objeví symbol .

Odeslání polohy z mobilního telefonu do navigačního přístroje

Aplikace Smartphone Link je ve Vašem mobilním telefonu registrována jako navigační aplikace.

1. Pro spuštění navigace do zvolené polohy (viz návod k obsluze Vašeho mobilního telefonu) z Vašeho mobilního telefonu zvolte příslušné tlačítko.
2. V nabídce aplikací zvolte možnost **Smartphone Link**.

Při příštím připojení Vašeho přístroje k mobilnímu telefonu bude tato poloha přenesena do složky naposledy hledaných položek v navigačním přístroji.

Vypnutí hovorů při práci v aplikaci Smartphone Link

Pokud je přístroj připojen k mobilnímu telefonu a přijímá data z informačního servisu Garmin, můžete vypnout funkci bezdrátového telefonování.

1. Zvolte **Settings (Nastavení) > Bluetooth**.
2. Zvolte svůj mobilní telefon.
3. Zrušte zaškrtnutí rámečku **Phone calls (Telefonní hovory)**.

Informační servis Garmin Live Services

Abyste mohli využívat údaje poskytované informačním servisem Garmin Live Services, musí být přístroj připojen ke kompatibilnímu telefonu, ve kterém je zapnutá aplikace Smartphone Link (Připojení prostřednictvím Smartphone Link).

Spojení Smartphone Link poskytuje v reálném čase přístup k informačnímu servisu Garmin. Informační servis Garmin (Garmin Live Services) nabízí Vašemu přístroji možnost získat zdarma nebo na základě předplatného nejaktuálnější informace týkající se např. dopravní situace nebo počasí.

Některé služby poskytované informačním servisem Garmin, např. předpověď počasí, jsou ve Vašem přístroji dostupné jako samostatná aplikace. Další služby informačního servisu Garmin, např. dopravní informace, slouží jako

rozšíření stávajících navigačních funkcí Vašeho přístroje. Funkce, které vyžadují přístup k informačnímu servisu Garmin, jsou označeny symbolem Smartphone Link a objevují se pouze pokud je přístroj připojen k aplikaci Smartphone Link.

Předplacení informačního servisu Garmin Live Services

Abyste získali přístup k živě vysílaným informačním službám Garmin Live Sesvices, musíte si nejprve do Vašeho mobilního telefonu instalovat aplikaci Smartphone Link.

1. Ve svém mobilním telefonu spusťte aplikaci Smartphone Link (Připojení prostřednictvím Smartphone Link).
2. Zvolte možnost **My Account (Můj účet)**.
   Objeví se seznam všech služeb včetně jejich cen.
3. Zvolte požadovanou službu.
4. Zvolte cenu.
5. Zvolte možnost **Subscribe (Předplatit)**.
6. Postupujte podle pokynů na displeji.

Informace z dopravních kamer

Dopravní kamery nabízejí živý záznam o dopravní situaci na hlavních silnicích a na křižovatkách. Pokud chcete mít údaje z některých kamer k dispozici pravidelně, můžete si tyto kamery uložit.

Přidání dopravní kamery

Abyste mohli využívat tuto funkci, musíte mít předplacenou službu photoLive (Aktuální snímky) a Váš přístroj musí být připojen ke kompatibilnímu mobilnímu telefonu s aplikací Smartphone Link (Připojení prostřednictvím Smartphone Link).

Tato funkce nemusí být ve všech oblastech dostupná.

1. Zvolte **Apps (Aplikace) > photoLive (Aktuální snímky)**.
2. Zvolte možnost **Touch to Add (Přidat dotykem)**.
3. Zvolte příslušnou silnici.
4. Zvolte požadovanou křižovatku.
5. Zvolte **Save (Uložit)**.

Prohlížení informací z dopravní kamery

Abyste si mohli prohlížet informace z dopravní kamery, musíte tuto kameru nejprve uložit (Přidání dopravní kamery).

1. Zvolte **Apps (Aplikace) > photoLive (Aktuální snímky)**.
2. Zvolte požadovanou kameru.

Funkce ecoRoute

Abyste mohli využívat funkci ecoRoute™, je v některých oblastech nutné zakoupit kód pro odblokování funkce nebo příslušenství ecoRoute HD. Více informací naleznete na stránkách www.garmin.com/ecoroute.

POZNÁMKA: Funkce ecoRoute je k dispozici pouze pokud je přístroj přepnut v režimu osobního vozidla.

Funkce ecoRoute™ umí vypočítat spotřebu paliva Vašeho vozidla a cenu paliva, které bude nutné pro cestu do cíle. Krom toho je součástí této funkce nástroj poskytující rady pro zefektivnění spotřeby paliva.

Údaje poskytované funkcí ecoRoute jsou pouze odhadem. Pokud přístroj nespolupracuje s příslušenstvím ecoRoute HD, nemá k dispozici aktuální informace o Vašem vozidle.

Pro získání přesnějších informací o využití paliva vytvořených na základě údajů o Vašem konkrétním vozidle a jízdních návycích proveďte kalibraci spotřeby paliva (Kalibrace spotřeby paliva).

Příslušenství ecoRoute HD

Pokud je přístroj připojen k čidlu ecoRoute HD, může v reálném čase získávat informace o Vašem vozidle a tím pádem může např. zobrazovat chybová hlášení, otáčky motoru a napětí akumulátoru. Funkce ecoRoute při výpočtu využívá reálné informace získané ze snímače ecoRoute HD.

Příslušenství ecoRoute HD je kompatibilní pouze s přístroji podporujícími bezdrátovou technologii Bluetooth.

Přejděte na stránky www.garmin.com/ecoRoute.

Zadání informací o vozidle

Při prvním použití funkce ecoRoute musíte nejprve vyplnit informace o Vašem vozidle.

1. Zvolte **Apps (Aplikace) > ecoRoute™**.
2. Postupujte podle pokynů na displeji.

Změna ceny paliva

1. Zvolte **Apps (Aplikace) > ecoRoute™ > At the Pump (Na benzínce)**.
2. Zadejte aktuální cenu paliva, a pak zvolte **Next (Další)**.
3. Zvolte **Yes (Ano)**.

Kalibrace spotřeby paliva

Pro získání co nejpřesnějšího hlášení o palivu na základě parametrů Vašeho vozidla a Vašich jízdních návyků proveďte kalibraci spotřeby paliva. Kalibraci byste měli provést po natankování plné nádrže.

1. Zvolte **Apps (Aplikace) > ecoRoute™ > At the Pump (Čerpací stanice)**.
2. Zadejte aktuální cenu paliva.
3. Zadejte množství paliva spotřebovaného od posledního čerpání paliva.
4. Zadejte vzdálenost uraženou od posledního čerpání paliva.
5. Zvolte možnost **Next (Další)**.

   Přístroj vypočítá Vaši průměrnou spotřebu paliva.
6. Zvolte možnost **Save (Uložit)**.

Funkce ecoChallenge

Nástroj ecoChallenge pomáhá snížit spotřebu paliva vyhodnocením Vašich jízdních návyků. Čím vyššího hodnocení v rámci ecoChallenge dosáhnete, tím více paliva jste ušetřili. Funkce ecoChallenge sbírá data a na jejich základě vypracovává hodnocení vždy, když je přístroj v pohybu a přepnutý do uživatelského režimu Osobní vozidlo.

Zobrazení hodnocení ecoChallenge

Zvolte **Apps (Aplikace) > ecoRoute™ > ecoChallenge**.

Způsob vyhodnocení ecoChallenge

Acceleration (Zrychlení): zobrazí Vaše hodnocení z hlediska hladkého a plynulého zrychlování. Body naopak ztratíte za prudké zrychlení.

Braking (Brzdění): zobrazí Vaše hodnocení z hlediska hladkého a plynulého brzdění. Body naopak ztratíte za prudké brzdění.

Overall (Celkem): zobrazí hodnocení průměrné rychlosti, zrychlení a brzdění.

Speed (Rychlost): zobrazí hodnocení rychlosti Vaší jízdy z hlediska optimální rychlosti pro úspornou jízdu.

Resetování výsledků funkce ecoChallenge

1. Zvolte **Apps (Aplikace) > ecoRoute™ > ecoChallenge**.
2. Zvolte ☰ **> Reset**.

Zobrazení informací o spotřebě paliva

1 Zvolte **Apps (Aplikace) > ecoRoute™ > Fuel Economy (Spotřeba paliva)**.

2 Pro přiblížení zvolte dotykem požadovanou část grafu.

Hlášení o ujeté vzdálenosti

Hlášení o ujetých kilometrech úseku zahrnuje informace o vzdálenosti, době, průměrné spotřebě paliva a nákladech nutných pro dosažení cíle.

Hlášení o ujetých kilometrech je vytvořeno pro každou trasu, po které jedete. Pokud trasu v přístroji zastavíte, je hlášení o ujetých kilometrech vytvořeno na základě dosud ujeté vzdálenosti.

Zobrazení hlášení o ujetých kilometrech

Uložená hlášení o ujetých kilometrech si můžete prohlížet.

TIP: Přístroj můžete připojit k počítači a získat tak přístup k hlášením o ujetých kilometrech uloženým v přístroji ve složce Reports (Hlášení).

1 Zvolte **Apps (Aplikace) > ecoRoute™ > Mileage Report (Hlášení o ujetých kilometrech)**.

2 Zvolte hlášení.

Vynulování informací ecoRoute

1 Zvolte **Apps (Aplikace) > ecoRoute™ > Vehicle Profile (Profil vozidla)**.

2 Zvolte **Reset**.

Rady pro úspornější jízdu

- Dodržujte optimální rychlost. U většiny vozidel dosáhnete optimální spotřeby paliva v rychlostním rozmezí 70 km/h až 95 km/h.
- Jezděte plynulou rychlostí.
- Brzděte a přidávejte plyn pozvolna a plynule.
- Vyhněte se dopravnímu prostředí, kde je třeba často zastavovat a rozjíždět se, a také dopravním špičkám.
- Nenechávejte nohu na brzdovém pedálu.
- Používejte tempomat.
- Pokud musíte na nějakou dobu zastavit, vypněte motor namísto toho, abyste ho nechali běžet na volnoběh.
- Pokud Vás čeká několik kratších jízd, slučte je do jedné s několika zastávkami.
- Pokud necestujete vysokou rychlostí po dálnici, vypněte klimatizaci a stáhněte okénka.
- Vždy řádně dotáhněte víčko palivové nádrže.
- Parkujte ve stínu nebo v garáži.
- Vyhněte se nadměrnému zatěžování vozu nákladem. Nepřevážejte ve voze nepotřebné předměty.
- Vyhýbejte se převážení nákladu na střeše. Pokud je nevyužíváte, sejměte střešní nosiče a držáky.
- Udržujte správný tlak v pneumatikách. Pravidelně kontrolujte tlak v pneumatikách a totéž udělejte i před každou dlouhou cestou.
- Udržujte vozidlo v dobrém stavu a dodržujte výrobcem stanovené pravidelné servisní intervaly.
- Pravidelně měňte motorový olej, olejový filtr a vzduchový filtr.
- Používejte doporučený motorový olej s těmi nejnižšími parametry. Pokud je to možné, používejte biopaliva jako jsou E85 nebo bionafta.

Zobrazení zpráv myGarmin

Abyste mohli tuto funkci využívat, musí být přístroj připojen ke kompatibilnímu telefonu, ve kterém je zapnutá aplikace Smartphone Link (Připojení prostřednictvím Smartphone Link). Tato funkce nemusí být ve všech oblastech dostupná.

Tato funkce Vám umožní mít neustálý přehled o zprávách z účtu myGarmin, mezi které patří např. upozornění na softwarové a mapové aktualizace.

1 Zvolte **Apps (Aplikace) > myGarmin™**.

Pokud máte nějaké nepřečtené zprávy, zobrazí se počet těchto zpráv vedle symbolu myGarmin.

2 Zvolte předmět zprávy.

Zobrazí se celé znění zprávy.

Zobrazení předpovědi počasí

Abyste mohli tuto funkci využívat, musí být přístroj připojen ke kompatibilnímu telefonu, ve kterém je zapnutá aplikace Smartphone Link (Připojení prostřednictvím Smartphone Link). Tato funkce nemusí být ve všech oblastech dostupná.

1 Zvolte **Apps (Aplikace) > Weather (Počasí)**.

2 Zvolte požadovaný den.

Objeví se podrobná předpověď počasí pro daný den.

Zobrazení předpovědi počasí pro jiné město

1 Zvolte **Apps (Aplikace) > Weather (Počasí) > Current Location (Aktuální poloha)**.

2 Zvolte požadovanou možnost:

- Pro zobrazení informací o počasí ve Vašem oblíbeném městě zvolte toto město na seznamu.
- Pro přidání města na seznam oblíbených zvolte **Add City (Přidat město)** a zadejte název města.

Vizuální zobrazení aktuálního počasí

Abyste mohli tuto funkci využívat, musíte si nejdříve prostřednictvím aplikace Smartphone Link zakoupit službu Advanced Weather (Rozšířená předpověď počasí).

Aktuální počasí se může zobrazovat také graficky, buď jako animovaná, barevně rozlišená, radarová mapa nebo jako ikony na mapě. Tyto ikony se mění v závislosti na počasí v okolí a zobrazují např. déšť, sníh nebo bouřku.

1 Zvolte **Apps (Aplikace) > Weather (Počasí)**.

2 Pokud je to nutné, vyberte město.

3 Zvolte ☰ **> Weather Radar (Počasí na radarové mapě)**.

Hlášení o počasí

Abyste mohli tuto funkci využívat, musíte si nejdříve prostřednictvím aplikace Smartphone Link zakoupit službu Advanced Weather (Rozšířená předpověď počasí).

Pokud je přístroj zapnutý, mohou se za jízdy zobrazovat na mapě různá hlášení o počasí. Pokud chcete, můžete na mapě nechat zobrazit hlášení o počasí v blízkosti Vaší stávající polohy nebo poblíž zvoleného města.

1 Zvolte **Apps (Aplikace) > Weather (Počasí)**.

2 Pokud je to nutné, vyberte město.

3 Zvolte ☰ **> Weather Alerts (Hlášení o počasí)**.

Informace o podmínkách na silnici

Abyste mohli tuto funkci využívat, musíte si nejdříve prostřednictvím aplikace Smartphone Link zakoupit službu Advanced Weather (Rozšířená předpověď počasí).

1 Zvolte **Apps (Aplikace) > Weather (Počasí)**.
2 Pokud je to nutné, vyberte město.
3 Zvolte ☰ **> Road Conditions (Podmínky na silnici)**.

Prohlížení předchozích tras a cílů

Abyste mohli využívat tuto funkci, musíte mít v přístroji aktivovánu cestovní historii (Informace o přístroji a nastavení sdílení informací).

Pak Vám přístroj umožní prohlížet si na mapě předchozí trasy a místa, kde jste zastavovali.

Zvolte **Apps (Aplikace) > Where I've Been (Kde jsem byl(a))**.

Vlastní nastavení přístroje

Nastavení mapy a vozidla

Zvolte **Settings (Nastavení) > Map and Vehicle (Mapa a vozidlo)**.

Vehicle (Vozidlo): slouží pro výběr ikony, která na mapě představuje Vaše vozidlo. Širší nabídku vozidel naleznete na stránkách www.garmingarage.com.

Driving Map View (Náhled mapy za jízdy): umožňuje zvolit perspektivu mapy.

Map Detail (Detaily na mapě): slouží pro nastavení množství detailů zobrazených na mapě. Čím více detailů bude zobrazeno, tím pomaleji se bude mapa překreslovat.

Map Theme (Motiv mapy): slouží pro změnu barvy mapových dat.

Map Tools (Mapové nástroje): zde si můžete zvolit, jaké klávesové zkratky se objeví v nabídce mapových nástrojů.

Map Layers (Mapové vrstvy): slouží pro nastavení údajů, které se zobrazují na stránce mapy (Vlastní nastavení mapových vrstev).

myMaps: umožňuje nastavit, které z instalovaných map bude přístroj využívat.

Aktivace map

Přístroj umožňuje instalovat a aktivovat různé mapové systémy.

TIP: Pokud máte zájem o další mapové systémy, navštivte stránky http://buy.garmin.com.

1 Zvolte **Settings (Nastavení) > Map and Vehicle (Mapa a vozidlo) > myMaps**.
2 Zvolte mapu.

Nastavení navigace

Pokud chcete provést změnu nastavení navigace, zvolte v hlavní nabídce **Settings (Nastavení) > Navigation (Navigace)**.

Calculation Mode (Režim výpočtu): slouží pro nastavení režimu pro výpočet trasy.

Avoidances (Nežádoucí úseky): umožňuje nastavit vlastnosti (trasy, kterým se chcete vyhnout.

Custom Avoidances (Vlastní nežádoucí úseky): umožňuje vybrat konkrétní oblasti nebo úseky, kterým se chcete vyhnout.

Environmental Zones (Nízkoemisní zóny): umožňuje nastavit předvolby pro průjezd nízkoemisními nebo ekologickými zónami Vaším vozidlem.

Toll Roads (Silnice s mýtným): slouží pro nastavení parametrů pro objíždění silnic zpoplatněných mýtným.

Tolls and Fees (Mýtné a poplatky): slouží pro nastavení parametrů pro objíždění placených úseků a silnic, kde je zapotřebí dálniční známka.

POZNÁMKA: Tato funkce nemusí být ve všech oblastech dostupná.

Restrict Mode (Bezpečnostní režim): pokud je vozidlo v pohybu, bezpečnostní režim deaktivuje všechny funkce, které vyžadují zvláštní pozornost a mohly by řidiče za jízdy rozptylovat.

GPS Simulator (Simulátor GPS): ukončí příjem GPS signálu, což představuje úsporu energie.

Nastavení režimu pro výpočet trasy

Zvolte **Settings (Nastavení) > Navigation (Navigace) > Calculation Mode (Režim plánování)**.

Výpočet trasy je založen na rychlostním omezení silnice a údajích o akceleraci vozidla.

Faster Time (Rychlejší čas): slouží pro naplánování nejrychlejší trasy, která však může být ve výsledku delší.

Shorter Distance (Nejkratší vzdálenost): slouží pro naplánování nejkratší trasy, která však může být ve výsledku pomalejší.

Less Fuel (Úspora paliva): slouží pro naplánování trasy tak, aby byla jízda co nejúspornější.

Off Road (Mimo silnici): vytvoří přímou spojnici mezi Vaší aktuální polohou a cílem.

Zadání simulované polohy

Pokud se nacházíte uvnitř budovy nebo nemáte satelitní signál, můžete pomocí GPS simulátoru zadat polohu alespoň simulovaně.

1. Zvolte **Settings (Nastavení) > Navigation (Navigace) > GPS Simulator (Simulátor GPS)**.
2. V hlavní nabídce zvolte možnost **View Map (Zobrazit mapu)**.
3. Pro zvolení požadovaného místa poklepněte dvakrát na mapu.
   V dolní části displeje se zobrazí adresa dané polohy.
4. Zvolte požadovaný popis polohy.
5. Zvolte **Set Location (Zadat polohu)**.

Nastavení funkce Bluetooth

Zvolte **Settings (Nastavení) > Bluetooth**.

Bluetooth: umožňuje aktivovat bezdrátovou technologii Bluetooth.

Search for Devices (Bluetooth vyhledávání): slouží pro vyhledání přístrojů Bluetooth v okolí.

Friendly Name (Přezdívka): umožňuje nastavit v přístroji přezdívku, která bude sloužit jako identifikace při zobrazení Vašeho přístroje na seznamu jiných Bluetooth zařízení.

Vypnutí funkce Bluetooth

1. Zvolte **Settings (Nastavení) > Bluetooth**.
2. Zvolte možnost **Bluetooth**.

Nastavení displeje

Pokud chcete změnit nastavení displeje, zvolte v hlavní nabídce **Settings (Nastavení) > Display (Displej)**.

Color Mode (Režim barev): umožňuje nastavit, zda má displej fungovat v denním nebo nočním režimu. Pokud chcete, aby se režim barev automaticky přepínal v závislosti na denní době, zvolte možnost **Auto (Automaticky)**.

Brightness (Jas): Nastavení jasu displeje.

Display Timeout (Interval podsvícení displeje): umožňuje zvolit časový interval, po jehož dobu zůstane displej po poslední aktivitě podsvícený.

Screenshot (Snímek): umožňuje pořídit snímek aktuální stránky. Snímky stránky se ukládají do složky screenshot v paměti přístroje.

Nastavení dopravního zpravodajství

Pro změnu nastavení pro dopravní informace zvolte v hlavní nabídce **Settings (Nastavení) > Traffic (Dopravní informace)**.

Traffic (Doprava): slouží pro aktivaci dopravních informací.

Current Provider (Aktuální poskytovatel): slouží pro nastavení poskytovatele dopravních informací. Pokud zvolíte možnost Auto, budou automaticky přijímány ty nejlépe dostupné dopravní informace.

Subscriptions (Předplatné): zobrazí seznam aktuálně předplacených dopravních zpravodajství.

Optimize Route (Optimalizovat trasu): umožňuje zvolit, zda se mají být trasy optimalizovány automaticky nebo na požádání (Vyhnutí se dopravním zácpám).

Traffic Alerts (Dopravní upozornění): umožňuje nastavit, na jak závažná dopravní prodlení bude systém upozorňovat.

Nastavení jednotek a času

Pokud chcete změnit nastavení měrných jednotek a času, zvolte v hlavní nabídce **Settings (Nastavení) > Units & Time (Měrné jednotky a čas)**.

Current Time (Aktuální čas): slouží pro nastavení hodin.

Time Format (Časový formát): umožňuje zvolit 12h, 24h nebo UTC měření času.

Units (Jednotky): slouží pro nastavení měrných jednotek vzdálenosti.

Position Format (Poziční formát): slouží pro nastavení formátu souřadnic použitého pro určení zeměpisných souřadnic.

Nastavení hodin

1. V hlavní nabídce zvolte čas.
2. Zvolte požadovanou možnost:
   - Pro automatické nastavení času na základě GPS informací zvolte možnost **Automatic (Automaticky)**.
   - Pokud chcete nastavit čas ručně, přetažením měňte čísla ve směru nahoru nebo dolů.

Nastavení jazyka a klávesnice

Pokud chcete změnit nastavení komunikačního jazyka a klávesnice, zvolte v hlavní nabídce **Settings (Nastavení) > Language & Keyboard (Jazyk a klávesnice)**.

Voice Language (Jazyk hlasové navigace): slouží pro změnu jazyka hlasových výzev.

Text Language (Jazyk textu): slouží pro výběr jazyka textu zobrazeného na displeji.

POZNÁMKA: Změnou textového jazyka nedojde ke změně jazyka uživatelem zadaných nebo mapových dat (např. názvy ulic).

Keyboard Language (Jazyk klávesnice): slouží pro nastavení jazyka klávesnice.

Nastavení upozornění na blížící se místa

POZNÁMKA: Aby bylo možné nastavit upozornění na blížící se místa, musí být nejprve v přístroji nahrány vlastní body zájmu.

Zvolte **Settings (Nastavení) > Proximity Alerts (Upozornění na blížící se místa)**.

Audio (Zvuk): umožňuje zvolit způsob akustického upozornění na blížící se místa.

Alerts (Upozornění): umožňuje zvolit typ blížících se míst, na která Vás systém akusticky upozorní.

Informace o přístroji a nastavení sdílení informací

Pro otevření nabídky nastavení přístroje zvolte **Settings (Nastavení) > Device (Přístroj)**.

About (O systému): zobrazuje číslo verze softwaru, ID číslo jednotky a informace o některých softwarových funkcích.

EULA: zobrazí licenční smlouvu koncového uživatele.

POZNÁMKA: Tyto informace potřebujete pro aktualizaci systémového softwaru nebo pro zakoupení přídavných mapových dat.

Position Reporting (Hlášení o poloze): slouží pro nastavení sdílení informací o Vaší poloze za účelem zlepšování služeb poskytovaných společností Garmin.

Travel History (Cestovní historie): umožňuje nastavit, aby přístroj nahrávat údaje, na jejichž základě pracují funkce myTrends, Where I've Been a Záznam trasy.

Clear Travel History (Smazat cestovní historii): slouží pro smazání cestovní historie, kterou využívají funkce myTrends, Where I've Been a Záznam trasy.

Obnovení výchozího nastavení

Pokud chcete, můžete obnovit výchozí nastavení dané kategorie nebo veškerá výchozí nastavení.

1. Zvolte možnost **Settings (Nastavení)**.
2. Pokud je to nutné, zvolte kategorii.
3. Zvolte ☰ **> Restore (Obnovit)**.

Informace o přístroji

Péče o přístroj

UPOZORNĚNÍ
Dejte pozor, abyste přístroj neupustili.
Přístroj neukládejte na místě, které je dlouhodobě vystaveno extrémním teplotám, mohlo by dojít k jeho nenávratnému poškození.
Pro ovládání dotykového displeje nikdy neužívejte ostré nebo tvrdé předměty, mohlo by dojít k jeho poškození.
Přístroj nevystavujte působení vody.

Čištění vnějšího pouzdra

UPOZORNĚNÍ
Nepoužívejte chemické čistící prostředky a rozpouštědla, mohlo by dojít k poškození plastových částí.

1. Vyčistěte vnější kryt přístroje (nečistěte dotykový displej) pomocí hadříku navlhčeném ve slabém čistícím roztoku, a poté jej vysušte.
2. Otřete přístroj do sucha.

Čištění dotykového displeje

1. Použijte čistý měkký hadřík nepouštějící vlas.
2. Pokud je to nutné, navlhčete hadřík vodou.
3. Pokud budete přístroj čistit navlhčeným hadříkem, odpojte ho od zdroje napájení.
4. Hadříkem opatrně otřete displej.

Prevence před krádeží

- Pokud ho nepoužíváte, sejměte přístroj i s držákem tak, aby nebyl zvenčí vidět.
- Odstraňte nečistotu zanechanou přísavným držákem.
- Nenechávejte přístroj v přihrádce na rukavice.
- Registrujte výrobek na stránkách http://my.garmin.com.

Resetování přístroje

Pokud přístroj přestane fungovat, můžete ho resetovat.

Po dobu 12 vteřin přidržte tlačítko Power.

Technické údaje

Rozmezí provozní teploty	-20° až 55°C
Teplotní rozmezí pro nabíjení	0° až 45°C
Vstupní napájení	Napájení přístroje ve voze probíhá prostřednictvím napájecího CL kabelu. Jako volitelné příslušenství je k dispozici také nabíjecí kabel pro nabíjení doma nebo v kanceláři.
Provozní doba akumulátoru	Až 1 hodina v závislosti na způsobu užívání a nastavení
Typ akumulátoru	Dobíjitelný akumulátor li-on

Příloha

Podpora a aktualizace

Garmin Express™ zajišťuje snadný přístup k níže uvedeným službám určeným pro přístroje Garmin. Některé služby nemusí být pro Váš přístroj dostupné.

- Registrace produktu
- Návody k obsluze
- Aktualizace softwaru
- Aktualizace mapových podkladů
- Symboly vozidel, navigační hlasy a další příslušenství

Nastavení služby Garmin Express

1 Připojte přístroj k počítači prostřednictvím USB kabelu.

2 Přejděte na stránky www.garmin.com/express.

3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

nüMaps Guarantee™

Váš přístroj může mít oprávnění k bezplatné mapové aktualizaci do 90 dnů od prvního navázání satelitního spojení během jízdy. Podrobné informace a podmínky naleznete na stránkách www.garmin.com/numaps.

Služby předplacené na celou dobu životnosti

Některé modely mají po celou dobu své životnosti přístup k předplaceným službám. Více informací naleznete na stránkách www.garmin.com/lmt.

LT: Součástí tohoto modelu je přijímač dopravních informací a předplatné dopravního zpravodajství po celou dobu životnosti přístroje.

LM: Součástí tohoto modelu je předplatné služby nüMaps Lifetime™, která znamená čtvrtletní aktualizaci mapového systému po celou dobu životnosti

přístroje. Podmínky a pravidla užívání naleznete na stránkách www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.

LMT: Součástí tohoto modelu je přijímač dopravních informací, předplatné dopravního zpravodajství po celou dobu provozu přístroje a předplatné služby nüMaps Lifetime™.

LMTHD nebo LMT-D: Součástí tohoto modelu je digitální přijímač dopravních informací, předplatné digitálního dopravního zpravodajství po celou dobu provozu přístroje a předplatné služby nüMaps Lifetime™.

Aktivace map Lifetime

POZNÁMKA: Mapy Lifetime nejsou k dispozici pro přístroje bez přednahraných map.

POZNÁMKA: Mapy Lifetime Vás opravňují k provádění dostupných bezplatných aktualizací map poskytovaných společností Garmin po celou dobu životnosti jednoho přístroje Garmin nebo dokud má společnost Garmin mapové aktualizace od poskytovatele, jímž je třetí strana, k dispozici, v závislosti na tom, co uplyne dříve. Definici termínu „životnost“ a další důležité podmínky a informace najdete na stránkách www.garmin.com/numapslifetime.

1 Navštivte stránky www.garmin.com/express.

2 Postupujte podle pokynů na displeji.

POZNÁMKA: Pokud svůj přístroj zaregistrujete, můžete být na dostupnost mapové aktualizace upozorněni emailem.

Aktualizace map a softwaru prostřednictvím softwaru Garmin Express

Pro stažení nejnovějších mapových a softwarových aktualizací do Vašeho přístroje můžete využít program Garmin Express. V rámci mapových aktualizací získáte nejaktuálnější dostupné mapové podklady, které přístroji umožní naplánovat trasu do cíle vždy co nejpřesněji a nejefektivněji. Program Garmin Express je k dispozici pro operační systémy Windows® a Mac®.

1 V počítači si otevřete stránky www.garmin.com/express.




2 Zvolte požadovanou možnost:
- Pro instalaci programu do počítače s OS Windows, zvolte **Download for Windows (Verze pro Windows)**.
- Pro instalaci programu do počítače s OS Mac, zvolte **Mac Version (Verze Mac)**.

3 Stažený soubor otevřete a postupujte podle pokynů na obrazovce až do kompletního dokončení instalace.

4 Spusťte program Garmin Express.



5 Prostřednictvím USB kabelu připojte přístroj k počítači.
Program Garmin Express sám rozpozná Váš přístroj.
6 Zadejte emailovou adresu pro registraci produktu (nepovinné).
7 Klikněte na možnost **save device (uložit zařízení)**.
8 Klikněte na možnost **check for updates (zkontrolovat dostupné aktualizace)**.
Zobrazí se seznam dostupných mapových a softwarových aktualizací.
9 Zvolte aktualizace, které chcete instalovat.
10 Klikněte na možnost **Install Now (Instalovat nyní)**.



Program Garmin Express stáhne požadované aktualizace a instaluje je do Vašeho přístroje. Mapové aktualizace jsou velmi rozsáhlé a proto může při pomalejším internetovém připojení trvat celý proces dlouhou dobu.

Správa dat

Přístroj umožňuje ukládání souborů. Přístroj je vybaven zdířkou pro paměťovou kartu, která rozšiřuje kapacitu pro ukládání dat.

POZNÁMKA: Přístroj není kompatibilní s operačními systémy Windows® 95, 98, Me, Windows NT® a Mac® OS 10.3 nebo staršími.

Typy souborů

Přístroj podporuje následující typy souborů.

- Soubory s mapami a GPX trasovými body pro mapové softwary myGarmin™, včetně MapSource®, BaseCamp™ a HomePort™ (Vlastní body zájmu).
- GPI soubory vlastních bodů zájmu POI ze zaváděcího programu POI (Instalace zaváděcího programu POI).

Paměťové karty

Prázdné paměťové karty můžete zakoupit u některého z prodejců elektroniky nebo si můžete zakoupit přednahrané karty s mapovým softwarem Garmin (www.garmin.cz). Krom nahrávání map a dat lze paměťovou kartu využít i pro ukládání souborů jako jsou mapy, obrázky, podklady pro geocaching, trasy, trasové body a vlastní body zájmu.

Vložení paměťové karty

Přístroj umí pracovat s paměťovými kartami microSD™ a microSDHC.

1 Vložte paměťovou kartu do zdířky v přístroji.
2 Zatlačte na ni, dokud nezacvakne na místě.

Připojení Vašeho přístroje k počítači

Přístroj můžete připojit k počítači prostřednictvím USB kabelu.

Zapojte menší konec USB kabelu do portu v přístroji.

1 Větší konektor kabelu připojte do USB portu Vašeho počítače.
2 Na displeji přístroje se objeví obrázek potvrzující připojení přístroje k počítači.

V závislosti na operačním systému Vašeho počítače se přístroj zobrazí jako přenosné zařízení, vyjímatelný disk nebo jako vložený obsah.

Přenos souborů z počítače

1 Připojte přístroj k počítači (Připojení přístroje k počítači).

V závislosti na operačním systému Vašeho počítače se přístroj zobrazí jako přenosné zařízení, vyjímatelný disk nebo jako vložený obsah.

2 Ve Vašem počítači otevřete prohlížeč souborů.

3 Zvolte požadovaný soubor.

4 Zvolte **Upravit > Kopírovat**.

5 V přístroji najděte požadovanou složku.

POZNÁMKA: Pokud je přístroj veden jako vyjímatelný disk nebo vložený obsah, neměli byste do složky Garmin ukládat soubory.

6 Zvolte **Upravit > Vložit**.

Odpojení USB kabelu

Pokud je Váš přístroj připojen k počítači jako vyjímatelný disk nebo jako vložený obsah, musíte přístroj odpojit od počítače bezpečným způsobem, jen tak předejdete ztrátě dat. Pokud je Váš přístroj připojen k počítači s operačním systémem Windows jako přenosné zařízení, není nutné odpojovat jej bezpečně.

1 Dokončete akci:

- U počítače s operačním systémem Windows klikněte na ikonu „**Bezpečně odebrat hardware**“ a zvolte svůj přístroj.
- U počítačů s operačním systémem Mac přesuňte ikonu s obsahem do koše.

2 Odpojte přístroj od počítače.

Zobrazení informací o GPS signálu

Přidržte na tři vteřiny symbol .

Napájecí kabely

Váš přístroj lze napájet třemi způsoby.

- Přes napájecí CL kabel
- Přes USB kabel
- Přes nabíjecí kabel (volitelné příslušenství)

Nabíjení přístroje

POZNÁMKA: Produkty této třídy III. by měly být z bezpečnostních důvodů nabíjeny omezeným přívodem energie (LPS).

Akumulátor, kterým je přístroj vybaven, můžete nabít jedním z níže uvedených způsobů.

- Připojte přístroj k napájecímu CL kabelu.
- Připojte přístroj prostřednictvím USB kabelu k počítači.

  Při připojení k počítači se může přístroj nabíjet pomaleji. U některých přenosných počítačů nemusí k nabití dojít.
- Připojte přístroj k volitelné nabíječce zapojené např. do zásuvky ve zdi.

  V případě zájmu si můžete jako volitelné příslušenství zakoupit na stránkách www.garmin.cz nabíječku Garmin pro střídavý i stejnosměrný proud, prostřednictvím které můžete přístroj dobíjet doma nebo v kanceláři.

Výměna pojistky napájecího CL kabelu

UPOZORNĚNÍ

Při výměně pojistky dejte pozor, abyste neztratili žádnou součástku a ujistěte se, že je nová pojistka instalována na správném místě. Napájecí CL kabel nefunguje, dokud není správně nasazen.

Pokud se přístroj ve voze nenabíjí, možná bude nutné vyměnit pojistku umístěnou na špičce adaptéru.

1. Abyste pojistku odjistili, otočte její koncovou část ① o 90° proti směru hodin.



TIP: Pro vyjmutí koncové části budete možná potřebovat minci.

2. Sejměte koncovou část, stříbrnou špičku ② a pojistku ③.
3. Vložte novou tavnou pojistku stejné specifikace (1 A nebo 2 A).
4. Do koncové části vložte stříbrnou špičku.
5. Zatlačte na koncovou část a otočte ji o 90° po směru hodin, čímž ji opět zajistíte v napájecím CL kabelu ④ vozidla.

Montáž na palubní desku

UPOZORNĚNÍ

Po instalaci montážního disku je velmi obtížné odstranit přilnavou vrstvu, která disk zajišťuje na místě.

Pro montáž jednotky na palubní desku, což je v některých státech uzákoněno, můžete použít volitelně dostupný montážní disk. Více informací viz stránky www.garmin.cz.

1. Palubní desku v místě instalace disku důkladně omyjte a osušte.
2. Ze spodní strany disku sejměte ochrannou vrstvu.
3. Disk umístěte na palubní desku.
4. Z horní části disku sejměte plastový kryt.
5. Na vrchní stranu disku instalujte přísavný držák.
6. Páčku stlačte dolů (směrem k disku).

Vyjmutí přístroje, kolébky a přísavného držáku

Vyjmutí přístroje z kolébky

1. Stiskněte uvolňovací páčku nebo tlačítko na kolébce.
2. Nakloňte přístroj dopředu.

Vyjmutí kolébky z přísavného držáku

1. Natočte kolébku doleva nebo doprava.
2. Zatlačte tak, aby se ze zdířky v kolébce uvolnila kulová pojistka přísavného držáku.

Sejmutí přísavného držáku z čelního skla

1. Přitáhněte páčku na přísavném držáku směrem k sobě.
2. Přitáhněte kolíček na přísavném držáku směrem k sobě.

Zakoupení přídavných map

1. Navštivte produktovou stránku přístroje na www.garmin.cz.
2. Klikněte na záložku **Mapy**.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nákup příslušenství

Viz http://buy.garmin.com.

Problémy a jejich odstranění

Přísavný držák nedrží na čelním skle

1. Očistěte spodní část přísavného držáku a čelní sklo čistým lihem.
2. Použijte čistou suchou tkaninu.
3. Instalujte přísavný držák (Připojení přístroje do napájecí zásuvky vozidla).

Přístroj nedokáže navázat satelitní spojení

- Ujistěte se, že je vypnutý režim GPS simulace (Nastavení navigace).
- Vezměte přístroj mimo uzavřené budovy a prostor ohraničený vysokými objekty.
- Na pár minut se zastavte.

Přístroj se v mém vozidle nenabíjí

- Zkontrolujte pojistku napájecího CL kabelu (Výměna pojistky napájecího CL kabelu).
- Ujistěte se, že je vozidlo nastartováno a do zásuvky prochází proud.
- Ověřte si, že se teplota v interiéru vozu pohybuje v rozmezí 0° až 45°C.
- Ujistěte se, že není poškozená pojistka v napájecí zásuvce vozidla.

Akumulátor přístroje nevydrží dlouho nabitý

- Snižte jas displeje (Nastavení displeje).
- Zkraťte dobu podsvícení displeje (Nastavení displeje).
- Snižte hlasitost přístroje (Nastavení hlasitosti).
- Deaktivujte bezdrátovou technologii Bluetooth (Deaktivace technologie Bluetooth).
- Pokud přístroj nepoužíváte, přepněte ho do režimu spánku (Zapnutí a vypnutí režimu spánku).
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotám.
- Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření.

Můj přístroj se po připojení k počítači nezobrazuje jako vyjímatelný disk

U většiny počítačů s OS Windows se přístroj připojuje k počítači prostřednictvím protokolu MTP (Media Transfer Protocol). V režimu MTP se přístroj zobrazuje jako přenosné zařízení a ne jako vyjímatelný disk. Režim MTP je podporován operačními systémy Windows 7, Windows Vista® a Windows XP Service Pack 3 s přehrávačem Windows Media Player 10.

Můj přístroj se po připojení k počítači nezobrazuje jako přenosné zařízení

U počítačů Mac a u některých počítačů s OS Windows se přístroj připojuje v režimu USB velkokapacitního zařízení. V režimu USB velkokapacitního zařízení se přístroj zobrazuje jako vyjímatelný disk nebo vložený obsah, a ne jako přenosné zařízení. Režim USB velkokapacitního záložního zařízení využívají starší verze OS Windows předcházející verzi Windows XP Service Pack 3.

Můj přístroj se v počítači nezobrazuje ani jako přenosné zařízení a ani jako vyjímatelný disk nebo vložený obsah

1. Odpojte USB kabel od počítače.
2. Vypněte přístroj.

3 Zapojte USB kabel do USB portu Vašeho počítače a do přístroje.

TIP: Přístroj by měl být připojen přímo do USB portu Vašeho počítače a ne do USB hub.

Přístroj se automaticky zapne a přepne se buď do režimu MTP nebo do režimu do velkokapacitního záložního zařízení. Na displeji přístroje se objeví obrázek potvrzující připojení přístroje k počítači.

Můj mobilní telefon nelze spojit s přístrojem

- Zvolte **Settings (Nastavení) > Bluetooth**.
  Funkce Bluetooth musí být nastavena jako **Enabled (Povolit)**.
- Na svém telefonu aktivujte bezdrátovou technologii Bluetooth a umístěte jej do vzdálenosti 10 m od přístroje.
- Nápověda viz www.garmin.com/bluetooth.

Rejstřík

A

adresa, hledání **15**
adresář služeb při poruše **13**
aktivní nápověda pro řazení do jízdních pruhů **5**
aktualizace
  mapy **42**
  software **42**
aktuální poloha **16**
akumulátor
  maximalizace provozní doby **46**
  nabíjení **2, 41, 44**
  problémy **46**
audio, blížící se místa **39**
automatické nastavení hlasitosti, aktivace **3**

B

bezpečnostní kamery **21**
Bluetooth **29 - 31, 38**
  aktivace **38**
  deaktivace **38**
  nastavení **38**
  odpojení Bluetooth zařízení **31**
  sluchátko **29**
body zájmu (POI) **12**
  Foursquare **14**
  komplexy **13**
  nákladní doprava **13**
  vlastní **15**
  zaváděcí program POI **15**
body zájmu po cestě
  hledání poskytovatelů služeb **19**
  vlastní nastavení **19**

C

cena paliva, změna **24**
cesta domů **5, 17**
cestovní historie **40**

Č

čištění dotykového displeje **40**
čištění přístroje **40**

D

další odbočka **5**
displej, jas **3, 38**
domovské stanoviště
  návrat **5, 17**
  telefonní číslo **30**
  úprava polohy **17**
  volání **31**
  zadání polohy **17**
dopravní informace **22 - 24**
  aktivace předplacených služeb **24**
  alternativní trasa **9**
  dopravní zácpy **9**
  kamery **21, 33**
  nehody **20**
  mapa **20**
  přidání předplacených služeb **24**
  přijímač **23**
  služby předplacené na celou dobu životnosti **42**
dopravní kamery **33**
  prohlížení **33**

E

ecoChallenge **34**
ecoChallenge, výsledky **34**
  resetování **34**
ecoRoute **33 - 35**
  ecoChallenge, výsledky **34**
  hlášení o ujeté vzdálenosti **35**
  kalibrace spotřeby paliva **34**
  profil vozidla **34**
EULA **40**
export
  hlášení o cestě **25**
  jízdní záznamy **27**
  přehled právních předpisů **25**

F

Foursquare **14**

G

Garmin Express **41**
  aktualizace softwaru **42**
  registrace přístroje **43**
geocaching **15**
GPS **1, 38, 44**

H

hlasitost, nastavení **2**
hlášení
  cesta **25**

ujetá vzdálenost **35**
hlášení o ujeté vzdálenosti **35**
hovory **30**
deaktivace **32**
domů **31**
historie **30**
kontakty **30**
přijetí hovoru **30**
volání **30**
vytáčení **30**

I

ID číslo **40**
ID jednotky **40**
IFTA záznamy
export přehledů a hlášení **25**
hlášení o cestě **25**
informace o palivu **25**
přehled právních informací **25**
ikony stavové lišty **2**
informace o cestě **19**
prohlížení **19**
resetování **20**
informace o palivu, zadání **25**
informační servis Garmin Live Services **32**
předplatné **33**
International Fuel Tax Agreement (IFTA) **24**

J

jas **3, 38**
jazyk
hlasové výzvy **39**
klávesnice **39**
jízdní hodiny **26 - 28**
jízdní záznamy **27**
náklad **27**
pracovní status **26**
řidiči **26**
jízdní záznamy **27**

K

kabely, napájecí **44**
kalibrace spotřeby paliva **34**
kamery, bezpečnostní **21**
klávesnice
jazyk **39**
vzhled **39**
klávesové zkratky
mazání **16**
přidání **16**
kolébka, demontáž **45**
krádež, prevence **41**
křižovatky, hledání **15**

L

lifetime, mapy **41**

M

mapové nástroje **18**
mapové vrstvy, vlastní nastavení **22**
mapy **18 - 22**
aktualizace **42**
datové pole **22**
lifetime **41**
množství detailů **37**
motiv **37**
nákladní vozidlo **20**
nákup **45**
nüMaps Guarantee™ **41**
nüMaps Lifetime **41**
symboly **20**
vrstvy **22**
zobrazení tras **5**
mazání
cesty **20**
servisní kategorie **28**
servisní záznamy **28**
spárovaný přístroj Bluetooth **31**
microSD karta, instalace **43**
modelování trasy **6**
montáž na palubní desku **45**
montáž přístroje
automobil **1**
palubní deska **45**
přísavný držák **1, 45**
vyjmutí z kolébky **45**
myGarmin, hlášení **36**
myTrends, trasy **40**

N

nabíjení přístroje **2, 41, 44**
napájecí CL kabel **45**
napájecí kabely **44**

vozidlo **1**
výměna pojistky **45**
naposledy nalezená místa **16**
nastavení **37 - 46**
nastavení displeje **38**
nastavení upozornění na blížící se místa **39**
navigace **4 - 11**
mimo silnici **11**
nastavení **37**
výběr z několika tras **7**
navigace mimo silnici **11**
nastavení hodin **39**
náklad **39**
jízdní hodiny **27**
přidání **27**
nákladní vozidla
body zájmu **13**
mapa **20**
náklad **27**
profily **3**
řidiči **26**
tahač **3**
nápověda **31** viz také produktová podpora
nástroje, mapa **18, 37**
nežádoucí úseky **9**
deaktivace **11**
mazání **11**
oblast **10**
placené úseky **9**
silnice **10**
nüMaps Guarantee **41**
nüMaps Lifetime **41**

O

obnovení výchozího nastavení **40**
odpojení Bluetooth zařízení **31**
orientace mapy **22**

P

palivo
ceny **24**
čerpací stanice **16**
paměťová karta **43**
parkovací místo **16**
párování **29**
odpojení **31**
sluchátka **29**
telefon **29**
péče o přístroj **40**
placené úseky, objetí **9**
plánovač cesty **7**
modelační body **6**
úprava uložené cesty **8**
počasí **36**
podmínky na silnici **36**
radar **36**
počítač, připojení **43**
podmínky na silnici, počasí **36**
pojistky, výměna **45**
polohy **6, 11, 15, 16**
aktuální **16**
hledání **11**
naposledy hledaná **16**
simulace **38**
uložení **17**
volání **30**
zadání domovského stanoviště **17**
pracovní status **26**
právní informace, přehled **25**
problémy a jejich odstranění **46 - 47**
profily
aktivace **3**
nákladní vozidlo **3**
předplacené služby
dopravní informace **24**
Garmin Live Services **32**
nüMaps Lifetime **41**
přestupky **27**
přijímání hovorů **30**
přísavný držák **45**
příslušenství **46**
příslušenství ecoRoute HD **34**

R

registrace produktu **41**
registrace přístroje **41**
resetování
informace o cestě **20**
přístroj **41**

S

satelitní signál
  navázání spojení **1**
servisní historie
  kategorie **28**
  mazání **28**
  úprava **28**
  záznamy **28**
seznam odboček **5**
simulace polohy **38**
sluchátko **29**
služby v případě nouze **16**
Smartphone Link **31**
  deaktivace hovorů **32**
  Garmin Live Services **32**
  připojení **32**
směrnice, jízdní hodiny **26**
snímek stránky **38**
software
  aktualizace **42**
  verze **40**
soubory
  podporované typy **43**
  přenos **44**
souřadnice **15**
spánkový režim **2**
spotřeba paliva **35**
  viz také záznamy ecoRoute **35**

T

technické údaje **41**
telefon
  odpojení **31**
  párování **29**
telefonní hovory **30**
  historie **30**
  přijetí hovoru **30**
  vypnutí zvuku **32**
  vytáčení **30**
telefonní seznam **30**
tlačítka na displeji **2**
trasy **4**
  modelování trasy **6**
  myTrends **40**
  návrhy **9**
  prohlížení **5**
  přidání zastávky **6**
  spuštění **4**
  režim výpočtu **38**
  výpočet **38**
  zastavení **7**
  zobrazení na mapě **6**

U

uložené polohy **17**
  kategorie **18**
  mazání **18**
  úprava **17**
uložení aktuální polohy **17**
USB, odpojení **44**
úprava, uložené cesty **17**

V

vlastní body POI **15**
vlastní body zájmu **15**
vlastní nastavení přístroje **37**
vyhledávací řádek **12**
vyhledání zvolené polohy **11**
  adresy **15**
  kategorie **12**
  křižovatky **15**
  města **15**
  souřadnice **15**
vyjmutí kolébky **45**
výstražné symboly **20, 21**

W

Where Am I? (Kde jsem?) **16**

Z

zaváděcí program POI **15**
záznam trasy, prohlížení **19**
záznamy, jízdní **27**
zeměpisná šířka a délka **15, 39**
změna oblasti pro vyhledávání **12**
zobrazení mapy
  2D **22**
  3-D **22**

http://podpora.garmin.cz



+420 221 985 466
+420 221 985 465

© 2015 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti