

HUAWEI **Ascend** Y540

Uživatelská příručka



HUAWEI

Obsah

Nejprve si přečtete	1
Bezpečnostní opatření	1
Osobní údaje a bezpečnost dat	2
Právní upozornění	3
Začínáme	6
Klíčové funkce na dosah ruky	6
Důležité informace o baterii	6
Tipy pro řízení spotřeby	7
Zapnutí nebo vypnutí mobilního telefonu	7
Používání dotykové obrazovky	8
Zamknutí a odemknutí obrazovky	9
Domovská obrazovka	10
Volání	15
Volání	15
Přijetí nebo odmítnutí hovoru	16
Další činnosti během hovoru	17
Používání protokolu hovorů	17
Používání režimu V letadle	18
Kontakt	19
Otevření aplikace Kontakt	19
Import kontaktů z karty SIM	19
Přidání kontaktu	19
Přidání kontaktu mezi oblíbené kontakty	20
Vyhledání kontaktu	20
Úprava kontaktu	20
Odstranění kontaktu	20
Správa skupin	21
Odesílání kontaktů	21
Zprávy SMS a MMS	22
Vytvoření a odeslání textové zprávy	22
Vytvoření a odeslání multimediální zprávy	22
Přidání prezentace	23
Otevření a zobrazení multimediální zprávy	23
Odpověď na zprávu	23
Kopírování textové zprávy do aplikace Poznámky nebo Kalendář	23

Přizpůsobení nastavení zpráv	23
E-mail	25
Přidání e-mailového účtu	25
Přidání dalších e-mailových účtů	25
Zobrazení e-mailové zprávy	25
Uložení přílohy e-mailu	25
Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy	26
Odpověď na e-mailovou zprávu	26
Odstranění e-mailového účtu	26
Přizpůsobení nastavení e-mailového účtu	26
Připojení	28
Mobilní síť	28
Wi-Fi	28
Sdílení datového připojení telefonu	29
Bluetooth	30
Prohlížeč	32
Otevření prohlížeče	32
Otevření webové stránky	32
Nastavení domovské stránky	33
Správa záložek	33
Přizpůsobení nastavení prohlížeče	33
Zábava	34
Záznam fotografií a videí	34
Použití aplikace Galerie	35
Užijte si hudbu	36
Poslech FM rádia	38
Služby Google	39
Vytvoření účtu Google	39
Gmail	39
Mapy	41
YouTube	42
Obchod Play	42
Synchronizace informací	44
Správa účtů	44
Přizpůsobení synchronizace účtu	45

Používání dalších aplikací	47
Kalendář	47
Správce souborů	48
Hodiny	49
Kalkulačka	49
Poznámky	50
 Správa mobilního telefonu.....	 51
Nastavení data a času	51
Nastavení displeje	51
Nastavení vyzvánění.....	52
Nastavení služeb telefonu	53
Konfigurace převodu textu na řeč.....	53
Ochrana mobilního telefonu	53
Správa aplikací.....	54
Resetování mobilního telefonu	55
Online aktualizace	56

Nejprve si přečtěte

Bezpečnostní opatření

Tato bezpečnostní opatření si pečlivě přečtěte, abyste mobilní telefon používali správně.



Mobilní telefon nevystavujte nárazům, neházejte jím, ani jej nepropichujte. Vyvarujte se pádu mobilního telefonu na zem, nemačkejte jej ani neohýbejte.



Mobilní telefon nepoužívejte ve vlhkém prostředí, jako je např. koupelna. Nedovolte, aby se namočil, ani jej neumývejte.



Mobilní telefon nezapínejte, pokud je zakázáno použití mobilních telefonů, nebo pokud může telefon způsobit rušení nebo ohrožení.



Nepoužívejte mobilní telefon při řízení.



Řiďte se pravidly či nařízeními v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Mobilní telefon vypněte v blízkosti lékařských přístrojů.



Mobilní telefon vypněte v letadle. Může rušit řídicí jednotku letadla.



Vypněte mobilní telefon v blízkosti vysoce přesných elektronických zařízení. Telefon by mohl ovlivnit funkci těchto zařízení.



Nepokoušejte se rozmontovat mobilní telefon ani jeho příslušenství. Servis a opravy telefonu smí provádět pouze kvalifikované osoby.



Neumísťujte mobilní telefon ani jeho příslušenství do nádoby se silným elektromagnetickým polem.



Neumísťujte média s magnetickým ukládáním dat do blízkosti mobilního telefonu. Vyzařování telefonu může smazat informace, které jsou na nich uloženy.



Neumísťujte mobilní telefon do míst s vysokou teplotou a nepoužívejte jej na místech s výskytem hořlavých plynů, jako třeba čerpací stanice.



Udržujte mobilní telefon a jeho příslušenství z dosahu dětí. Nedovolte, aby děti telefon používaly bez dohledu dospělé osoby.



Používejte jen originální baterie a nabíječky, aby se předešlo možnému riziku výbuchu.



Dodržujte všechny zákony a nařízení týkající se provozu bezdrátových zařízení. Při používání svého bezdrátového zařízení respektujte soukromí a zákonná práva ostatních.



Pečlivě dodržujte všechny pokyny v této příručce týkající se kabelu USB, abyste předešli poškození telefonu nebo počítače.

Osobní údaje a bezpečnost dat

Používání některých funkcí nebo aplikací třetích stran ve vašem zařízení může mít za následek ztrátu vašich osobních údajů a dat nebo jejich zpřístupnění jiným osobám. K ochraně osobních a důvěrných údajů je doporučeno několik opatření.

- Umístěte zařízení na bezpečné místo, aby bylo zabráněno neoprávněnému použití zařízení.
- Nastavte zamykání obrazovky a vytvořte pro její odemknutí heslo nebo odemkový vzor.
- Pravidelně zálohujte osobní údaje na kartě SIM/USIM, paměťové kartě nebo v paměti zařízení. Pokud začnete používat jiné zařízení, přesuňte nebo odstraňte veškeré osobní údaje ve starém zařízení.
- Pokud máte obavu, že by přichozí zprávy nebo e-maily od neznámých osob mohly obsahovat viry, můžete je odstranit bez jejich otevření.
- Pokud pomocí zařízení prohlížíte Internet, vyhýbejte se webovým stránkám, které mohou představovat bezpečnostní riziko. Pomůže vám to vyhnout se krádeži osobních údajů.
- Pokud používáte služby jako Wi-Fi tether nebo Bluetooth, nastavte pro tyto služby hesla, abyste zabránili neoprávněnému přístupu. Pokud tyto služby nepoužíváte, vypněte je.
- Nainstalujte a upgradujte bezpečnostní software a pravidelně kontrolujte přítomnost virů.
- Aplikace třetích stran získávejte z legitimních zdrojů. Kontrolujte, zda stažené aplikace třetích stran neobsahují viry.
- Nainstalujte bezpečnostní software a aktualizace vydané společností Huawei nebo poskytovateli třetích stran.
- Některé aplikace vyžadují a přenášejí informace o pozici. Díky tomu může být třetí strana schopná sdílet informace o vaší pozici.

- Vaše zařízení může poskytovat detekční a diagnostické informace nezávislým poskytovatelům aplikací. Nezávislý dodavatelé tyto informace využívají k vylepšení svých produktů a služeb.
- Pokud máte obavy v souvislosti s bezpečností osobních údajů a dat, zašlete zprávu na adresu mobile@huawei.com.

Právní upozornění

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována ani přenášena v jakékoli formě a jakýmkoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Huawei Technologies Co., Ltd. a jejích přidružených společností (dále jen „společnost Huawei“).

Produkt popsany v této příručce může obsahovat software společnosti Huawei a případných poskytovatelů licencí, který je chráněn autorskými právy. Zákazníci nesmí uvedený software žádným způsobem reprodukovat, šířit, upravovat, dekompileovat, disasemblovat, dešifrovat, extrahovat, zpětně analyzovat, pronajímat, postupovat nebo sublicencovat, pokud nejsou takováto omezení zakázána použitelnými právními předpisy nebo pokud nejsou takováto akce schváleny příslušnými držiteli autorských práv.

Ochranné známky a oprávnění



HUAWEI, HUAWEI a



jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc.

Logotyp a loga *Bluetooth*® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností *Bluetooth SIG, Inc.* a společnost Huawei Technologies Co., Ltd. je používá na základě licence. Jiné uváděné ochranné známky, produkty, služby a názvy společností mohou být majetkem příslušných vlastníků.

Upozornění

Některé funkce tohoto produktu a jeho příslušenství popsané v této příručce jsou závislé na nainstalovaném softwaru a na kapacitě a nastavení místní sítě, a proto nemusí být aktivní nebo mohou být omezeny místními operátory či poskytovateli služeb sítě.

Z toho důvodu zde uvedený popis nemusí plně odpovídat produktu a jeho příslušenství, které jste zakoupili.

Společnost Huawei si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu jakýchkoli informací nebo technických údajů uvedených v této příručce, a to bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti.

Prohlášení o softwaru třetích stran

Společnost Huawei není majitelem duševního vlastnictví, pokud jde o software a aplikace třetích stran, které jsou dodány s tímto produktem. Z tohoto důvodu společnost Huawei neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu na software a aplikace třetích stran. Společnost Huawei rovněž neposkytuje podporu zákazníkům, kteří využívají software a aplikace třetích stran, ani nenese odpovědnost za funkčnost a vlastnosti softwaru a aplikací třetích stran. Služby softwaru a aplikací třetích stran mohou být kdykoli přerušeny nebo ukončeny a společnost Huawei nezaručuje dostupnost žádného obsahu a služby. Třetí strany poskytují obsah a služby prostřednictvím síťových nebo přenosových nástrojů, nad kterými nemá společnost Huawei kontrolu. V maximálním rozsahu přípustném použitelnými právními předpisy společnost Huawei výslovně prohlašuje, že neposkytuje odškodnění a nenese odpovědnost za služby poskytované třetími stranami ani za přerušeni či ukončení poskytování obsahu či služeb třetích stran.

Společnost Huawei neodpovídá za legálnost, kvalitu ani jakékoli jiné aspekty jakéhokoli softwaru, který je v tomto produktu nainstalovaný, ani za jakákoli odeslaná či stažená díla třetích stran v jakékoli podobě, včetně textu, obrázků, videí, softwaru apod. Riziko veškerých následků instalace softwaru nebo odesílání či stahování děl třetích stran, včetně nekompatibility softwaru a tohoto produktu, nesou zákazníci.

Tento produkt je založen na platformě Android™ s otevřeným zdrojovým kódem. Společnost Huawei provedla v této platformě nezbytné změny. Z tohoto důvodu nemusí tento produkt podporovat veškeré funkce, které podporuje standardní platforma Android, případně nemusí být tento produkt kompatibilní se softwarem třetích stran. Pokud jde o veškerou takovou kompatibilitu, neposkytuje společnost Huawei žádné záruky, nečiní žádná prohlášení a v těchto věcech výslovně vylučuje veškerou svou odpovědnost.

VYLOUČENÍ ZÁRUK

VEŠKERÝ OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY SE POSKYTUJE „TAK, JAK JE“. POKUD JDE O PŘESNOST, SPOLEHLIVOST A OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY, S VÝHRADOU POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SE NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ ANI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

V NEJŠIRŠÍ MOŽNÉ MÍŘE PŘÍPUSTNÉ PODLE POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NENESE SPOLEČNOST HUAWEI ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA UŠLÝ ZISK, UŠLÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, UŠLÉ TRŽBY, ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU DOBRÉ POVĚSTI NEBO ZTRÁTU OČEKÁVANÝCH ÚSPOR, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU TAKOVÉ ZTRÁTY PŘEDVÍDATELNÉ ČI NEPŘEDVÍDATELNÉ.

MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST (TOTO OMEZENÍ SE NEVZTAHUJE NA ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ V ROZSAHU, V NĚMŽ TAKOVÉTO OMEZENÍ ZAKAZUJÍ POUŽITELNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY) SPOLEČNOSTI HUAWEI PLYNOUCÍ Z POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ POPSANÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE JE OMEZENÁ NA ČÁSTKU ZAPLACENOU ZÁKAZNÍKEM PŘI KOUPI TOHOTO PRODUKTU.

Dovozní a vývozní omezení

Zákazníci musí dodržovat veškeré použitelné právní předpisy o dovozu nebo vývozu. K vývozu, opětovnému vývozu nebo dovozu produktu zmíněného v této příručce, včetně obsaženého softwaru a technických dat, si musí opatřit veškerá potřebná povolení a licence.

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o ochraně vašich osobních údajů naleznete na našich webových stránkách.

<http://consumer.huawei.com/privacy-policy>

Začínáme



Všechny obrázky v této příručce mají pouze informativní charakter. Prvky na displeji vašeho telefonu se mohou lišit od prvků popsanych v tomto dokumentu v závislosti na verzi softwaru.

Klíčové funkce na dosah ruky

	• Podržením prstu zapnete mobilní telefon. • Stisknutím zamknete obrazovku, když je mobilní telefon aktivní.
	• Klepnutím se vrátíte na předchozí obrazovku nebo ukončíte právě spuštěnou aplikaci. • Klepnutím skryjete klávesnici.
	• Klepnutím otevřete nabídku na aktivní obrazovce. • Podržením prstu zobrazíte seznam naposledy použitých aplikací.
	• Klepnutím se vrátíte na domovskou obrazovku. • Podržením prstu otevřete panel pro hledání.

Důležité informace o baterii

- Pokud jste baterii delší dobu nepoužívali, bezprostředně po začátku nabíjení se vám nemusí podařit mobilní telefon zapnout. Nechte baterii nabíjet pár minut s vypnutým telefonem a potom zkuste telefon zapnout.
- Stárnutím výkon baterie klesá, a to zejména její kapacita, která už není taková, jako když byla baterie nová. Pokud je výdrž baterie i po řádném nabití znatelně kratší než dříve, vyměňte baterii za novou stejného typu.
- Používání datových služeb zvyšuje spotřebu energie telefonu, a proto se tak zkracuje doba, po kterou lze telefon používat, než je nutné jej znovu nabít.
- Doba potřebná k plnému nabití baterie závisí na teplotě okolí a stáří baterie.
- Pokud je baterie slabá, telefon vás upozorní a zobrazí se zpráva. Pokud je baterie téměř vybitá, telefon se automaticky vypne.

Tipy pro řízení spotřeby

Výdrž baterie závisí na síti, ke které se připojujete, a na způsobu používání mobilního telefonu. Výdrž baterie můžete prodloužit takto:

- Pokud telefon nepoužíváte, vypněte podsvícení displeje.
- Zkraťte čas potřebný k vypnutí podsvícení displeje, pokud je telefon nečinný.
- Ztlumte jas obrazovky.
- Pokud nepoužíváte připojení přes Bluetooth, vypněte jej. Nastavujte telefon jako viditelný pro další zařízení Bluetooth pouze v případě, že potřebujete navázat připojení přes Bluetooth.
- Pokud nepoužíváte připojení přes Wi-Fi, vypněte jej.
- Vypněte službu určování polohy Google, pokud ji nepoužíváte.
- Ztlumte hlasitost.
- Nepoužíváte-li programy s vysokou spotřebou energie, vypněte je.
- Vypněte datové služby.

Zapnutí nebo vypnutí mobilního telefonu

Zapnutí mobilního telefonu

Podržte stisknuté tlačítko napájení . Při prvním zapnutí budete požádáni o nastavení svého mobilního telefonu.



Je-li mobilní telefon chráněn osobním identifikačním číslem (kódem PIN), před použitím telefonu jej zadejte.

Nastavení mobilního telefonu

Při prvním zapnutí mobilního telefonu se v telefonu zobrazí průvodce nastavením, který vám pomůže s nastavením telefonu.

Průvodce nastavením vám pomůže učinit první rozhodnutí o způsobu, jakým chcete mobilní telefon používat.

Vypnutí mobilního telefonu

1. Podržte stisknuté tlačítko napájení , aby se zobrazila nabídka možností.

2. Klepněte na **Vypnout**.

Pokud je zapnutá funkce **Rychlé spuštění**, telefon přejde do režimu hlubokého spánku.

Pokud je funkce **Rychlé spuštění** vypnutá, klepnutím na tlačítko **OK** telefon vypnete.

3. Klepněte na **OK**.

Zapnutí rychlého spuštění

1. Na domovské obrazovce klepněte na  > **NASTAVENÍ** > **Usnadnění**.
2. Zaškrtněte políčko **Rychlé spuštění**.

Restartování mobilního telefonu

1. Podržte stisknuté tlačítko napájení , aby se zobrazila nabídka možností.
2. Klepněte na **Restartovat**.
3. Klepněte na **OK**.

Používání dotykové obrazovky

Akce na dotykové obrazovce

- **Klepnutí:** Klepnutím prstem na obrazovku vyberete položku, potvrdíte výběr nebo spustíte aplikaci.
- **Podržení:** Klepněte prstem na položku a podržte jej na místě tak dlouho, dokud telefon nezareaguje. Chcete-li například otevřít nabídku možností na aktivní obrazovce, podržte prst na obrazovce tak dlouho, dokud se nabídka nezobrazí.
- **Rychlé tažení:** Přesuňte prst po obrazovce ve vodorovném nebo svislém směru.
- **Přetažení:** Klepněte na požadovanou položku a podržte na ní prst. Chcete-li položku přesunout, přetáhněte ji prstem na libovolné místo na obrazovce. Tažením můžete ikonu přesunout nebo odstranit.

Otočení obrazovky mobilního telefonu

Při otáčení telefonu do stran se orientace většiny obrazovek změní podle potřeby na výšku nebo na šířku.

Pokud chcete tuto funkci zakázat, na domovské obrazovce klepněte na  >  >

Obrazovka > Autom. otočení obrazovky.


Zamknutí a odemknutí obrazovky

Zamknutí obrazovky

- Pokud máte zapnutý telefon, stisknutím tlačítka napájení | obrazovku uzamknete. Přestože je obrazovka uzamčena, můžete stále přijímat zprávy a hovory.
- Když telefon ponecháte nějakou dobu v nečinnosti, obrazovka se uzamkne automaticky.

Odemknutí obrazovky

1. Stisknutím tlačítka napájení | probudíte obrazovku.
2. Přetažením ikony zámku shora dolů obrazovku odemknete.



Pokud jste nastavili gesto odemknutí obrazovky, budete vyzváni k jeho nakreslení, aby bylo možné obrazovku odemknout.

Domovská obrazovka

Oznamovací panel:
Zobrazuje ikony
připomenutí a
ikony stavu telefonu.
Oznamovací panel
otevřete rychlým
tahem prstu dolů.

Zástupci



Klepněte pro
zobrazení všech
aplikací.



Podržte prst na zástupci, dokud se položka nezvětší; potom ji můžete přetáhnout na požadované místo nebo ji přesunout do **Odstranit**. Na pozici zástupce můžete také přetáhnout ikonu z jiné oblasti obrazovky.

Ikony oznámení a stavu

	Síla signálu		Bez signálu
	Povolen alarm		Režim V letadle
	Zapnutý režim Bluetooth		Příjem dat o poloze z GPS
	Vibrační režim		Vyzvánění ztišeno
	Baterie nabitá		Nabíjení baterie
	Baterie velmi slabě nabitá		Probíhající hovor
	Zmeškaný hovor		Nový e-mail
	Nový e-mail od služby Gmail		Problém s doručení textové nebo multimediální zprávy
	Nová textová nebo multimediální zpráva		Nadcházející událost

	Odesílání		Stahování
	Prostor úložiště telefonu je téměř zaplněný		Problém se synchronizací nebo přihlášením
	Dostupná síť Wi-Fi		Připojeno k síti Wi-Fi
	Zapnutý přenosný Wi-Fi hotspot		Připojení k počítači

Oznamovací panel

Pokud obdržíte novou zprávu nebo máte příchozí událost, mobilní telefon vás upozorní.

Oznamovací panel také informuje o alarmech a nastavení. Otevřete oznamovací panel, abyste si zobrazili svého síťového operátora nebo oznámení o zprávě, připomenutí nebo události.

Otevření oznamovacího panelu

1. Když se na oznamovacím panelu objeví nové oznámení, položte prst na oznamovací panel a otevřete oznamovací panel rychlým tahem prstu dolů.

2. Na panelu můžete provést následující operace:

- Klepnutím na oznámení otevřít související aplikaci.
- Klepnutím na  odstranit všechna oznámení.

Zavření oznamovacího panelu

Položte prst na spodní část panelu a rychlým pohybem prstu směrem vzhůru panel zavřete.

Zobrazení dalších částí domovské obrazovky



Rychle přetáhněte prst vlevo nebo vpravo přes domovskou obrazovku.

Přizpůsobení domovské obrazovky

Přidání nové položky na domovskou obrazovku

1. Klepněte na položku a podržte na ní prst, dokud mobilní telefon nezavibruje.
2. Vyberte požadovanou polohu a uvolněte ji.

Přesunutí položky na domovské obrazovce

1. Klepněte na položku na domovské obrazovce a podržte na ní prst, dokud se nezvětší.
2. Anž zvednete prst z položky, přetáhněte ji na požadované místo na obrazovce a potom prst uvolněte.

Odebrání položky z domovské obrazovky

1. Klepněte na položku na domovské obrazovce a podržte na ní prst, dokud se nezvětší.
2. Anž byste zvedli prst, přetáhněte položku do **Odstranit**. Až položka a **Odstranit** zčervená, je možné provést odstranění.
3. Položku uvolněte a bude odebrána z domovské obrazovky.

Zástupci služeb

1. Otevřete oznamovací panel.

2. Klepněte na  v horní části oznamovacího panelu, jestliže chcete zapnout nebo vypnout datové služby.



Klepnout také můžete na ,  a  pro zapnutí nebo vypnutí souvisejících služeb.

Změna tapety

1. Na domovské obrazovce klepněte na  >  > **Obrazovka** > **Tapeta**.
2. Klepnutím na následující položky nabídky vyberete obrázek a nastavíte ho jako tapetu:

- **Galerie**
- **Živé tapety**
- **Videotapeta**
- **Tapety**

Obrazovka aplikací

Na obrazovce aplikací se nacházejí ikony pro všechny aplikace ve vašem telefonu. Obrazovku aplikací zobrazíte klepnutím na tlačítko  na domovské obrazovce.

Správa dvou karet

Váš telefon podporuje režim dvou karet v pohotovostním režimu (dual card dual standby). Jednu kartu můžete používat jako soukromou a druhou jako pracovní.

Zapnutí nebo vypnutí karty SIM/USIM

Do telefonu můžete vložit dvě karty SIM/USIM a používat jednu nebo obě současně. Když kartu SIM/USIM nepotřebujete používat, vypněte ji.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  > .
2. Pod volbou **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤ** klepněte na **Správa SIM**.
3. Pod volbou **INFORMACE O SIM** zapněte nebo vypněte kartu SIM/USIM.

Nastavení výchozí karty SIM/USIM

Pro některé služby, např. datové, hlasové a zprávy, můžete nastavit výchozí kartu SIM/USIM. Výchozí karta je poté pro vybrané služby upřednostněna.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  > .
2. Pod volbou **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤ** klepněte na **Správa SIM**.

3. Pod volbou **INFORMACE O SIM** klepněte na **Hlasové volání**, **Zasílání zpráv** nebo **Datové připojení** a vyberte kartu SIM/USIM, kterou chcete nastavit jako výchozí.

Použití karty microSD jako velkokapacitního paměťového zařízení

USB

Pokud chcete přenést veškerou svou oblíbenou hudbu a obrázky z počítače do karty microSD v mobilním telefonu, nastavte kartu microSD jako velkokapacitní paměťové zařízení USB.

1. Mobilní telefon k počítači připojte dodaným kabelem USB. Počítač detekuje kartu microSD jako vyměnitelné úložiště.
2. Otevřete oznamovací panel a potom klepněte na **USB připojeno**.
3. Klepněte na **Zapnout úložiště USB**.

Nyní můžete přenášet soubory z počítače na kartu microSD v mobilním telefonu.



Když karta microSD funguje jako velkokapacitní paměťové zařízení USB, váš mobilní telefon nebude tuto paměť využívat. Při odpojování velkokapacitního paměťového zařízení USB (svého mobilního telefonu) z počítače po tom, co dokončíte přenos souborů, dbejte na dodržování správných postupů.

Volání

Chcete-li volat, můžete vytočit číslo pomocí klávesnice nebo můžete klepnout na číslo v seznamu kontaktů, na webové stránce nebo na jiném místě. Během hovoru můžete přijmout další příchozí hovory nebo je přeměrovat do hlasové schránky. S více účastníky lze také uspořádat konferenční hovor.

Volání

Chcete-li telefonovat, můžete použít aplikaci **Telefon** nebo vybrat telefonní číslo z kontaktu či protokolu hovorů.

Probíhá-li právě hovor, můžete klepnout na  pokud chcete používat další funkce.

Chcete-li se vrátit k obrazovce volání, přetáhněte rychle stavový řádek dolů a klepněte na položku aktuální hovor.



Dávejte pozor, abyste neblokovali mikrofon ve spodní části telefonu, pokud chcete, aby váš hlas ostatní účastníci slyšeli.

Volání pomocí aplikace Telefon

Váš mobilní telefon podporuje funkci chytrého vytáčení, což znamená, že při psaní čísel na číselníku telefon automaticky prohledává vaše kontakty a vypisuje odpovídající výsledky seřazené dle přesnosti shody. Pokud zadaným informacím neodpovídají žádné kontakty, telefon nezobrazí žádný výsledek.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pro zadání telefonního čísla klepněte na příslušná číslíková tlačítka.
3. Klepnutím na   zahájíte vytáčení.

Během hovoru klepněte na  pro zadání dalších čísel na klávesnici pro vytáčení.

Volání z kontaktu

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu klepněte na kontakt, který chcete volat.
3. Klepněte na číslo pro vytočení telefonního čísla.

Volání z protokolu hovorů

1. Na domovské obrazovce klepněte na  > .
2. Klepnutím na  na straně záznamu protokolu a poté vyberte požadovanou kartu SIM, která se použije k vytáčení.


Přijetí nebo odmítnutí hovoru

Přijetí nebo odmítnutí příchozího hovoru

Když vám někdo zatelefonuje, otevře se obrazovka pro příchozí hovor. Pokud jste dříve uložili číslo volajícího v kontaktu, zobrazí se jméno a číslo volajícího. Pokud číslo volajícího není v kontaktu uloženo, zobrazí se pouze číslo volajícího.

Hovor přijmete přetažením ikony  na .

Hovor odmítnete přetažením ikony  na .



Ukončení hovoru

Během hovoru klepnutím na  zavěste.

Další činnosti během hovoru

Uskutečnění konferenčního hovoru

Přijmete-li nový hovor v průběhu hovoru, můžete přidat druhý hovor k právě probíhajícímu. Tato funkce je známá jako konferenční hovor. Konferenční hovor lze nastavit mezi více volajícími.



Chcete-li vědět, zda jsou konferenční hovory podporovány a kolik volajících se jich může zúčastnit, obraťte se na síťového operátora.

1. Chcete-li zahájit konferenční hovor, vytočte číslo prvního účastníka. Po připojení k prvnímu účastníkovi nechte spojení otevřené, klepněte na .
2. Zadejte telefonní číslo další osoby, kterou chcete pozvat ke konverzaci, a klepněte na  nebo někoho vyberte z protokolu hovorů nebo kontaktu. První účastník je tak automaticky přidřen.
3. Jakmile jste připojeni k druhé osobě, klepnutím na  spustíte konferenční hovor.
4. Konferenční hovor ukončíte a odpojení od každého účastníka provedete klepnutím na .

Přepínání mezi hovory

Pokud vám někdo zavolá během jiného telefonního hovoru, můžete mezi oběma hovory přepínat.

1. Když během prvního hovoru přijde druhý hovor, přijměte příchozí hovor a pak klepněte na .
2. Aktuální hovor bude tímto krokem přidřen a budete přepnuti na první hovor.

Používání protokolu hovorů

Protokol hovorů obsahuje seznam hovorů, které jste vytočili, přijali a zmeškali. Pomocí protokolu hovorů můžete rychle najít nedávno volané číslo nebo přidat číslo z protokolu hovorů do seznamu kontaktů.

Přidání záznamu do kontaktu

1. Pokud již pracujete s číslníkem nebo kontaktem, klepněte na .
2. Klepněte na záznam, který chcete přidat ke kontaktu.

3. Klepněte na .

4. Klepněte na **VYTVOŘIT NOVÝ KONTAKT**.

Používání režimu V letadle

Na některých místech může být vyžadováno vypnutí bezdrátového připojení telefonu. Místo vypnutí telefonu můžete použít Režim V letadle.

1. Podržte stisknuté tlačítko napájení .
2. Klepněte na **Režim V letadle**.

Kontakt

Aplikace **Kontakty** umožňuje ukládat a spravovat takové informace, jako jsou telefonní čísla a adresy kontaktů. Po uložení údajů o kontaktu do mobilního telefonu můžete získat snadný přístup k lidem, se kterými chcete komunikovat.

Otevření aplikace Kontakt

Na domovské obrazovce klepněte na .

Veškeré kontakty se zobrazí v abecedním pořadí v seznamu, který můžete procházet.

Import kontaktů z karty SIM

1. V seznamu kontaktů klepněte na  > **Importovat/Exportovat**.
2. Na obrazovce **KOPÍROVAT KONTAKTY Z** vyberte požadované zařízení a klepněte na **Další**.
3. Na obrazovce **KOPÍROVAT KONTAKTY DO** vyberte požadované zařízení a klepněte na **Další**.
4. Vyberte kontakty nebo klepněte na **0 vybráno** > **Vybrat vše** pro výběr všech kontaktů.
5. Klepněte na **OK**.

Přidání kontaktu

1. V seznamu kontaktů klepněte na .
2. Pokud máte víc než jeden účet s kontakty, klepněte na účet, do něhož chcete kontakt přidat.
3. Zadejte jméno kontaktu a potom přidejte podrobné informace, jako je telefonní číslo a adresa.
4. Jakmile jste hotovi, klepnutím na **HOTOVO** uložíte informace o kontaktu.

Přidání kontaktu mezi oblíbené kontakty

Klepněte na kontakt a poté klepněte na  napravo od jména kontaktu. Barva hvězdičky se změní na šedou.



Mezi oblíbené kontakty lze přidávat pouze kontakty uložené v úložišti v telefonu.

Vyhledání kontaktu

1. V seznamu kontaktů klepněte na .
2. Zadejte jméno kontaktu, které chcete hledat. Při psaní se pod polem pro hledání zobrazují odpovídající kontakty.

Úprava kontaktu

Informace uložené pro daný kontakt můžete kdykoli změnit.

1. V seznamu kontaktů klepněte na kontakt, jehož údaje hodláte upravit, a potom klepněte na  > **Upravit**.
2. Klepněte na kategorii kontaktních informací, které chcete změnit: **Jméno**, **Telefon**, **E-mail** nebo jiné informace zaznamenané dříve.
3. Proveďte požadované změny v kontaktních informacích a pak klepněte na **HOTOVO**.

Odstranění kontaktu

1. V seznamu kontaktů klepněte na kontakt, který chcete odstranit, a potom klepněte na  > **Smazat** v nabídce možností.
2. Klepnutím na **OK** potvrďte, že chcete kontakt odstranit.

Synchronizace kontaktů pomocí účtu Google

Kontakty lze synchronizovat pomocí účtu Google. Podrobnosti najdete v části [Změna nastavení synchronizace účtu](#).

Správa skupin

Vytvoření skupiny

1. Na domovské obrazovce klepněte na . Potom rychlým tažením posuňte lištu karet na .
2. V seznamu skupin klepněte na  a poté vyberte účet.
3. Zadejte název a jméno osoby nebo klepněte na  pro přidání do skupiny.
4. Po dokončení klepněte na **HOTOVO** a informace o skupině se uloží.

Úprava skupiny

Informace uložené pro danou skupinu můžete kdykoli změnit.

1. V seznamu skupin klepněte na skupinu, jejíž údaje hodláte upravit, a potom klepněte na  > **Upravit**.
2. Proveďte požadované změny v informacích o skupině a pak klepněte na **HOTOVO**.

Odesílání kontaktů

1. V seznamu kontaktů klepněte na  > **Sdílet viditelné kontakty**.
2. Vyberte kontakty, které chcete poslat.
3. Klepněte na **OK**.
4. Vyberte preferovaný způsob pro odesílání kontaktů, které jste vybrali, pro např. **Bluetooth** nebo **E-mail**.

Zprávy SMS a MMS

Aplikace **SMS a MMS** vám umožňuje vyměňovat textové zprávy (SMS) a multimediální zprávy (MMS) s každým, kdo používá telefon podporující SMS, resp. MMS zprávy.

Vytvoření a odeslání textové zprávy

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na .
3. Do pole **Zadejte jméno nebo číslo osoby** zadejte telefonní číslo nebo jméno kontaktu nebo klepněte na + pro výběr kontaktu.
4. Klepněte na **Zadejte textovou zprávu**, abyste mohli začít zadávat svou zprávu.
5. Až budete hotovi, klepněte na 1 / .

Vytvoření a odeslání multimediální zprávy

Pomocí multimediálních zpráv můžete výrazně oživit každodenní komunikaci. Například můžete zprávu namluvit a zaslat ji jako zvukový soubor, nazpívat „Hodně štěstí zdraví“ a zaslat takové přání kamarádovi, nebo odeslat prezentaci fotografií z významné akce.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na .
3. Do pole **Zadejte jméno nebo číslo osoby** zadejte telefonní číslo nebo jméno kontaktu nebo klepněte na + pro výběr kontaktu.
4. Klepněte na **Zadejte textovou zprávu**, abyste mohli začít zadávat svou zprávu.
5. Klepněte na  > **Přidat předmět** nebo klepněte na  pro přidání souboru obrázku, hudby či videa.
6. Když je zpráva připravena k odeslání, klepněte na  a poté vyberte požadovanou kartu SIM.



Můžete vybrat mediální soubor (hudbu, video nebo obrázek) a poslat ho jako přílohu v multimediální zprávě. V aplikaci **Správce souborů** podržte prst na mediálním souboru a potom klepněte na  > **SMS a MMS**.

Přidání prezentace

Pokud chcete ke zprávě přiložit více souborů, použijte volbu **Prezentace**.

1. Na obrazovce pro upravení zprávy klepněte na  > **Prezentace**.
2. Vyberte snímek a můžete začít s úpravami.
3. Klepněte na **Hotovo** pro dokončení psaní zprávy a návrat na obrazovku multimediální zprávy.
4. Klepněte na **Upravit** pro přidání dalších snímků.
5. Když je zpráva připravena k odeslání, klepněte na  a poté vyberte požadovanou kartu SIM.

Otevření a zobrazení multimediální zprávy

1. V seznamu zpráv klepněte na vlákno zprávy, kterou chcete zobrazit.
2. Multimediální zprávu otevřete klepnutím na příslušnou zprávu.

Odpověď na zprávu

1. V seznamu zpráv klepněte na vlákno textových nebo multimediálních zpráv, které chcete otevřít.
2. Pokud chcete napsat zprávu, klepněte na pole pro zadávání textu. Po dokončení klepněte na  / .

Kopírování textové zprávy do aplikace Poznámky nebo

Kalendář

1. V seznamu zpráv klepněte na vlákno textových zpráv, které chcete otevřít.
2. Podržte prst na jedné ze zpráv a potom klepněte na **Kopírovat**.
3. Klepněte na **Úkol** nebo **Kalendář** pro uložení ve formě poznámky nebo události.

Pro informace o tom, jak používat **Úkol** nebo **Kalendář**, viz příslušné oddíly této příručky.

Přizpůsobení nastavení zpráv

1. V seznamu zpráv klepněte na  > **Nastavení**.

2. Kromě jiného můžete změnit tón zprávy, spravovat zprávy na kartě SIM atd.

E-mail

Ve svém mobilním telefonu máte také na dosah ruky své e-maily. Díky aplikaci **E-mail** v telefonu můžete používat svůj e-mailový účet na Yahoo!, AOL nebo jiných oblíbených e-mailových službách v telefonu.

Přidání e-mailového účtu

Když aplikaci **E-mail** používáte poprvé, musíte nakonfigurovat e-mailový účet. Průvodce nastavením aplikace E-mail vám pomůže účet nakonfigurovat. Podporována je řada oblíbených e-mailových systémů. Můžete používat stejnou e-mailovou službu, kterou používáte v počítači, nebo si můžete vybrat jinou e-mailovou službu.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  > .
2. Zadejte **E-mailová adresa** a **Heslo** a pak klepněte na **Další**.
3. Podle pokynů na obrazovce si můžete přizpůsobit nastavení e-mailu a potom klepněte na **Další**.
4. Zadejte název účtu a jméno, které mají vidět ti, kdo od vás budou dostávat e-maily.
5. Klepněte na **Další**.

Přidání dalších e-mailových účtů

1. Po vytvoření počátečního e-mailového účtu klepněte na  > **Nastavení**.
2. Klepněte na **PŘIDAT ÚČET** pro vytvoření dalšího e-mailového účtu.



Když přidáte další e-mailový účet, máte možnost používat nový účet k odesílání všech odchozích zpráv.

Zobrazení e-mailové zprávy

1. Vyberte e-mailový účet, který chcete použít.
2. Klepněte na zprávu, kterou chcete zobrazit.

Uložení přílohy e-mailu

1. Vyberte e-mailový účet, který chcete použít.

2. Klepněte na e-mailovou zprávu, kterou chcete zobrazit.
3. Klepněte na přílohy.
4. Klepněte na  > **Uložit** pro uložení přílohy.

Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy

1. Vyberte e-mailový účet, který chcete použít.
2. Klepněte na  > **Nová zpráva**.
3. Do pole **Komu** zadejte jméno příjemce nebo jeho e-mailovou adresu.
4. Zadejte předmět zprávy a napište její text.

Pokud ke zprávě chcete přidat přílohu, klepněte na  > **Připojit soubor**.

5. Až budete hotovi, klepněte na .

Pokud nejste připraveni zprávu odeslat, klepněte na  > **Uložit koncept** nebo klepněte na  a zpráva se uloží jako koncept.

Odpověď na e-mailovou zprávu

1. Vyberte e-mailový účet, který chcete použít.
2. Klepněte na e-mailovou zprávu, na kterou chcete odpovědět.
3. Klepněte na  a pak napište zprávu.
4. Až budete hotovi, klepněte na .

Odstranění e-mailového účtu

1. Na domovské obrazovce klepněte na  > .
2. Pod volbou **ÚČTY** klepněte na účet, potom zvolte požadovaný účet.
3. Klepněte na  > **Odebrat účet**.
4. Klepněte na **Odebrat účet**.

Přizpůsobení nastavení e-mailového účtu

Změnit lze celou řadu nastavení účtu, například jak často kontrolovat e-maily, jak budete informováni o novém mailu a podrobnosti o serverech, které účet využívá k odesílání a přijímání mailů.



Příchozí a odchozí nastavení vašeho účtu závisí na tom, jakou e-mailovou službu využíváte. Nezbytné údaje můžete zadat ručně, i když možná budete muset kontaktovat svého poskytovatel e-mailových služeb pro získání správných informací.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  > .
2. Klepněte na  > **Nastavení**, klepněte na požadovaný účet.
3. Změňte své jméno, podpis atd.

Připojení

Mobilní síť

Když mobilní telefon zapnete poprvé, bude automaticky nakonfigurován na používání služby 2G/3G (je-li k dispozici) vašeho síťového operátora. Upozorňujeme, že musí být vložena karta SIM.

Kontrola připojení k síti

1. Na domovské obrazovce klepněte na  > .
2. Klepněte na **Další...** > **Mobilní síť**.
3. Klepnutím na **Síťový operátor** nebo **Jména přístupových bodů** můžete zkontrolovat připojení k síti.



Mobilní telefon automaticky načte nastavení přístupového bodu z karty SIM (pokud je vložena). Z tohoto důvodu neměňte parametry přístupového bodu; jinak by se vám nemuselo podařit získat přístup k síťovým zdrojům.

Zapnutí datové služby

1. Na domovské obrazovce klepněte na  > .
2. Klepněte na **Další...** > **Mobilní síť**.
3. Vyberte **Datové připojení** a poté zaškrtněte políčko u požadované karty SIM pro zapnutí datového připojení.

Wi-Fi

Používáte-li telefon doma, můžete se připojit k Wi-Fi hotspotu vytvořeného ze směrovače. Některá veřejná místa, jako jsou letiště a knihovny, mohou mít také k dispozici Wi-Fi síť.

Zapnutí Wi-Fi

1. Na domovské obrazovce klepněte na  > .
2. Pod volbou **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤ** zapněte Wi-Fi klepnutím na Wi-Fi přepínač.

Připojení k bezdrátové síti

1. Na domovské obrazovce klepněte na  > .
 2. Pod volbou **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** zapněte Wi-Fi klepnutím na Wi-Fi přepínač.
 3. Pod volbou **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** klepněte na položku **Wi-Fi**. Telefon vyhledá dostupné sítě Wi-Fi a zobrazí je.
 4. Klepněte na síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit.
- Pokud vyberete otevřenou síť, budete k ní automaticky připojeni.
 - Pokud vyberete síť, která je zabezpečená pomocí protokolu WEP (Wired Equivalent Privacy) a připojujete se k ní poprvé, zadejte vyžádané heslo a pak klepněte na **Připojit**. Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, ke které jste se již dříve připojili, nebudete znovu vyzváni k zadání hesla za předpokladu, že jste neprovedli obnovení továrních nastavení.
-  Na obrazovce **Wi-Fi** klepněte na  pro přidání nové sítě Wi-Fi.

Sdílení datového připojení telefonu

Datové připojení vašeho mobilního telefonu můžete sdílet s počítačem pomocí kabelu USB: tethering pomocí USB. Datové připojení mobilního telefonu můžete sdílet s řadou zařízení najednou, a to přepnutím telefonu do režimu přenosný Wi-Fi hotspot.

Sdílení datového připojení telefonu prostřednictvím USB

Pokud chcete tethering pomocí USB používat na různých operačních systémech, budete si možná muset připravit počítač na vytvoření síťového připojení prostřednictvím USB.

 Prostřednictvím USB nelze sdílet datové připojení mobilního telefonu a současně mít přístup ke kartě microSD.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  > .
2. Klepněte na **Další... > Tethering a přenosný hotspot**.
3. Zaškrtnutím políčka **Sdílené datové připojení prostřednictvím portu USB** lze sdílet datové připojení telefonu.

 Ujistěte se, že je váš telefon propojen s počítačem prostřednictvím USB.

Sdílení datového připojení telefonu pomocí přenosného Wi-Fi hotspotu

1. Na domovské obrazovce klepněte na  > .
2. Klepněte na **Další...** > **Tethering a přenosný hotspot**.
3. Klepnutím na přepínač **Wi-Fi hotspot** lze sdílet datové připojení.



Když je Wi-Fi hotspot zapnutý, můžete klepnutím na **Wi-Fi hotspot** > **Nastavit hotspot sítě Wi-Fi** změnit jeho síťové SSID nebo jej zabezpečit.

Bluetooth

Tento mobilní telefon je vybaven rozhraním Bluetooth, které umožňuje navazovat bezdrátové spojení s ostatními zařízeními vybavenými rozhraním Bluetooth, takže můžete sdílet soubory s přáteli, hovořit přes sadu hands-free připojenou přes rozhraní Bluetooth nebo přenášet fotografie z telefonu do počítače.

Pokud používáte rozhraní Bluetooth, je třeba se pohybovat ve vzdálenosti do 10 metrů od jiných zařízení Bluetooth, ke kterým se chcete připojit. Kvalitu připojení přes Bluetooth mohou ovlivnit překážky (např. zdi) nebo další elektronická zařízení.

Zapnutí Bluetooth

1. Na domovské obrazovce klepněte na  > .
2. Pod volbou **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** klepněte na přepínač **Bluetooth** pro zapnutí rozhraní Bluetooth. Je-li rozhraní Bluetooth zapnuté, na oznamovacím panelu se zobrazí ikona Bluetooth.
3. Pod volbou **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** klepněte na **Bluetooth** a potom klepněte na název telefonu, aby byl váš mobilní telefon viditelný pro další zařízení Bluetooth.

Spárování se zařízením Bluetooth

Než použijete Bluetooth, spárujte mobilní telefon s jiným zařízením Bluetooth.

1. Ujistěte se, že je povolena funkce Bluetooth na vašem mobilním telefonu.
2. Na domovské obrazovce klepněte na  >  > **Bluetooth**. Mobilní telefon potom vyhledá zařízení Bluetooth, která jsou v dosahu.
3. V seznamu zjištěných zařízení Bluetooth klepněte na zařízení a jeho spárování proveďte podle pokynů na obrazovce.

Pokud není možné zajistit spojení Bluetooth mezi vaším telefonem a jiným zařízením, jsou možná nekompatibilní.

Odesílání souborů prostřednictvím Bluetooth

Pomocí rozhraní Bluetooth můžete s rodinou a přáteli sdílet obrázky, videa a hudební soubory.

Pro odeslání souborů prostřednictvím rozhraní Bluetooth:

1. Podržte prst na souboru, který je uložen v mobilním telefonu nebo na kartě microSD a který má být odeslán. Zobrazí se nabídka aktivních voleb.
2. Klepněte na , **Bluetooth** pro výběr spárovaného zařízení.

Odpojení od zařízení Bluetooth

1. Na domovské obrazovce klepněte na  >  > **Bluetooth**.
2. Přejděte na oddíl **PÁROVANÁ ZAŘÍZENÍ** a potom klepněte na  > **Zrušit párování** pro odpojení od zařízení.

Prohlížeč

Mobilní telefon je dodáván s nainstalovaným internetovým prohlížečem.

Otevření prohlížeče

Na domovské obrazovce klepněte na .

 Pokud jsou k dispozici známé nebo otevřené sítě Wi-Fi a zároveň i mobilní datové sítě, telefon pro připojení k internetu přednostně využije síť Wi-Fi.

Klepnutím na  otevřete nabídku možností prohlížeče:

- **Aktualizovat:** klepnutím obnovíte aktuální webovou stránku.
- **Zastavit:** klepnutím zastavíte otevírání aktuální webové stránky.
- **Dom. stránka:** klepnutím se vrátíte do domovského okna.
- **Uložit do záložek:** klepnutím uložíte okno do záložek.
- **Zavřít:** klepnutím minimalizujete nebo ukončíte prohlížeč.
- **Uložit ke čtení offline:** klepnutím uložíte aktuální webovou stránku.
- **Sdílet stránku:** klepnutím nastavíte sdílení aktuální webové stránky prostřednictvím připojení Bluetooth, e-mailu, služby Gmail atd.
- **Vyhledat na stránce:** klepnutím vyhledáte požadovaná slova na aktuální webové stránce.
- **Počítačové zobrazení:** klepnutím zobrazíte webovou stránku ve verzi pro stolní počítač.
- **Záložky/Historie:** klepnutím zobrazíte záložky/historii.
- **Nastavení:** klepnutím otevřete další nabídku, kde můžete provádět další činnosti.

Otevření webové stránky

1. V okně prohlížeče v horní části obrazovky klepněte na pole adresy URL.
2. Pomocí klávesnice zadejte adresu webové stránky.
3. Při zadávání adresy se odpovídající adresy webových stránek začnou zobrazovat na obrazovce. Pokud se zobrazí požadovaná adresa, klepněte na ni a přejděte přímo na tuto webovou stránku, nebo dokončete zadávání požadované webové stránky.

Nastavení domovské stránky

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V okně prohlížeče klepněte na  > **Nastavení**.
3. Klepněte na **Obecné** > **Nastavit domovskou stránku**.
4. Ze zobrazené nabídky možností vyberte webovou stránku, kterou chcete nastavit jako domovskou stránku.

Správa záložek

V mobilním telefonu můžete uložit libovolné množství záložek.

Přidání záložky

1. V okně prohlížeče přejděte na webovou stránku, kterou chcete uložit jako záložku.
2. Klepněte na  a pak klepněte na **Uložit do záložek**.
3. Upravte název záložky **Název** a pak klepněte na **OK**.

Otevření záložky

1. V okně prohlížeče klepněte na  a pak klepněte na **Záložky/Historie**.
2. Na obrazovce **Záložky** klepněte na záložku webové stránky, kterou chcete otevřít.

Přizpůsobení nastavení prohlížeče

1. V okně prohlížeče klepněte na  > **Nastavení**.
2. Přizpůsobte nastavení prohlížeče, aby lépe vyhovoval vašim potřebám.

Zábava


Mobilní telefon představuje nejen komunikační prostředek a osobního asistenta, ale poskytuje rovněž možnosti zábavy. Můžete fotografovat, vytvářet videa a zvukové nahrávky, stahovat a poslouchat hudbu.

Záznam fotografií a videí

Fotoaparát v telefonu zahrnuje i funkce videokamery, takže můžete pořizovat a sdílet nejen fotografie, ale i videa.

Otevření aplikace Fotoaparát

- Na domovské obrazovce klepněte na .
- Klepněte na ↶, aby se fotoaparát zavřel.



Fotografování

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V případě potřeby změňte nastavení fotoaparátu. Náhled se mění automaticky s provedenými změnami.
3. Proveďte kompozici záběru pomocí obrazovky pro snímání fotografií.

4. Klepnutím na  pořídíte fotografii.

Fotografie se na chvíli zobrazí. Můžete pokračovat ve fotografování nebo si prohlédnout pořízené snímky.

Prohlížení fotografií

1. Po pořízení fotografie se v levém dolním rohu obrazovky pro snímání fotografií zobrazí její miniatura. Zobrazení provedete klepnutím na miniaturu.
2. Tlačítka na obrazovce jsou určena pro následující funkce:
 - Klepněte na  a zvolte metodu sdílení fotografie.
 - Klepnutím na  můžete provést odstranění, úpravy, otáčení, oříznutí a další operace s fotografií.

Záznam videa

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V případě potřeby změňte nastavení kamery.
3. Proveďte kompozici scény, kterou chcete začít snímat.
4. Klepnutím na  zahájíte záznam videa.
5. Klepnutím na  zastavíte záznam.

Přehrávání videí

1. Po pořízení videa se v levém dolním rohu obrazovky pro snímání videa zobrazí jeho miniatura. Zobrazení provedete klepnutím na miniaturu.
2. Tlačítka na obrazovce jsou určena pro následující funkce:
 - Klepněte na  a vyberte způsob sdílení videa.
 - Klepnutím na  můžete video odstranit nebo zobrazit podrobnosti.
3. Na obrazovce pro přehrávání videa můžete klepnutím na ovládací prvky převinout video vpřed nebo je převinout zpět nebo přehrát video či ho pozastavit.

Použití aplikace Galerie

Aplikace **Galerie** může automaticky vyhledat obrázky a videa v mobilním telefonu a na paměťové kartě microSD. Aplikaci **Galerie** využijete ke třídění fotografií a videí do složek, prohlížení a úpravám obrázků, sledování videí nebo nastavení obrázku jako tapety či přiřazení fotografie ke kontaktu.

Otevření aplikace Galerie

Na domovské obrazovce klepněte na .

Aplikace **Galerie** třídí obrázky a videa podle místa uložení a tyto soubory ve složkách zobrazuje. Chcete-li zobrazit obrázky nebo videa uložené ve složce, klepněte na příslušnou složku.

Prohlížení obrázku

1. V aplikaci **Galerie** klepněte na složku obsahující obrázky, které chcete prohlížet.
2. Klepněte na obrázek, chcete-li je zobrazit v režimu celé obrazovky.
3. Obrázek je možné přiblížit nebo oddálit.



Prohlížeč obrázků podporuje funkci automatického otáčení. Jakmile mobilní telefon otočíte, automaticky se upraví natočení obrázku.

Otočení obrázku

1. Při prohlížení obrázku klepněte na .
2. Vyberte buď **Otočit doleva** nebo **Otočit doprava**. Obrázek bude uložen s novou orientací.

Oříznutí obrázku

1. Při prohlížení obrázku klepněte na  > **Oříznout**.
 2. Pomocí nástroje pro ořezávání vyberte část obrázku, kterou chcete oříznout.
- Tažením zevnitř nástroje pro ořezávání lze oblast posouvat.
 - Tažením za okraj nástroje pro ořezávání lze změnit velikost obrázku.
 - Tažením za roh nástroje pro ořezávání lze změnit velikost obrázku beze změny poměru délky k šířce.
3. Klepnutím na **ULOŽIT** oříznutý snímek uložte.

Užijte si hudbu


Otevření knihovny hudby

Na domovské obrazovce klepněte na  > .

Knihovna hudby automaticky vyhledává hudbu uloženou na kartě microSD a v úložišti v telefonu a zobrazí ji v aplikacích **Interpreti**, **Alba**, **Skladby**, **Seznamy stop**.

Přehrávání hudby

1. Z hudební knihovny vyberte způsob zobrazení hudby.
2. Klepněte na hudební soubor, který chcete přehrát.



Při přehrávání hudby klepněte na , pokud se chcete vrátit na domovskou obrazovku, hudba bude i nadále hrát na pozadí a můžete používat jiné aplikace. Chcete-li vrátit zpět obrazovku přehrávání hudby, otevřete oznamovací panel a klepněte na přehrávanou skladbu.

Vytvoření seznamu skladeb

1. V knihovně hudby podržte prst na souboru.
2. Klepněte na **Přidat do seznamu stop**.
3. Klepněte na **Nové**, upravte název seznamu skladeb a klepnutím na **Uložit** přidejte skladbu.

Přidání skladby do seznamu skladeb

1. Z hudební knihovny vyberte způsob zobrazení hudby.
 2. Podržte prst na hudebním souboru a potom klepněte na **Přidat do seznamu stop**.
- Klepněte na stávající seznam skladeb, do kterého chcete přidat skladbu.
 - Klepněte na **nová** pro přidání skladby do nového seznamu skladeb.

Přehrání hudby v seznamu skladeb

1. V knihovně hudby klepněte na **Seznamy stop**.
2. Podržte prst na seznamu skladeb, který chcete přehrát.

3. Klepnutím na **Přehrát** seznam skladeb přehrajete.

Poslech FM rádia

FM rádio umožňuje poslouchat v mobilním telefonu rozhlasové stanice pásma FM. Vzhledem k tomu, že FM rádio využívá kabel stereofonní náhlavní soupravy jako anténu, ještě před otevřením aplikace zapojte náhlavní soupravu do zvukového konektoru na telefonu.

Otevření aplikace FM rádio

1. Na domovské obrazovce klepněte na  > .
2. Při prvním otevření aplikace FM rádio klepněte na  > **Vyhledávání**, čímž dojde k automatickému vyhledání dostupných kanálů FM, jejich uložení formou předvoleb a pak přehrávání první vyhledané stanice FM.

Ladění v aplikaci FM rádio

Otevřete aplikaci **FM rádio** a poté proveďte následující:

- Klepněte na  nebo  pro naladění rádia na předchozí nebo další kanál.
- Klepněte na  pro přidání aktuálního kanálu FM do oblíbených.
- Klepněte na  pro zobrazení kanálů FM.

Služby Google

Dostupnost aplikací, služeb a funkcí Google závisí na podmínkách konkrétní země nebo operátora. Při využívání služeb je nezbytné dodržovat místní zákony a předpisy.

Po prvním zapnutí svého telefonu klepněte na služby Google, jako je **Google**, **Gmail** nebo **Obchod Play**, a budete vyzváni k přihlášení do svého účtu Google.



Před přihlášením k účtu Google se ujistěte, že mobilní telefon má aktivní datové připojení (3G/GPRS).

Jestliže již máte účet Google, zadejte uživatelské jméno a heslo.

Vytvoření účtu Google

Pokud dosud nemáte účet Google vytvořen, můžete si jej vytvořit.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  > .
2. Klepněte na **Přidat účet** > **Google**.
3. Klepněte na **Nový**, potom zadejte **Jméno**, **Příjmení** a pak klepněte na .
4. Zadejte **uživatelské jméno** pro svůj účet Google a potom klepněte na . Mobilní telefon se připojí k serveru Google a zkontroluje, zda je toto uživatelské jméno k dispozici. Pokud je zadané uživatelské jméno již používáno, budete požádáni o zadání jiného.
5. Vytvořte a potvrďte svůj účet Google **Heslo**.
6. Můžete klepnout na **Nastavení možností obnovení** a zadat své telefonní číslo a záložní e-mail a potom klepnout na .
7. Zadejte znaky, které jsou na obrazovce, a potom klepněte na .
8. Klepněte na **Přijmout** na obrazovce **Hotovo**.

Postupujte podle pokynů na obrazovce pro dokončení vytvoření účtu Google.

Gmail

Gmail je oficiální e-mailová služba společnosti Google. Při prvním použití služby **Gmail** budou e-maily ve vašem webovém účtu synchronizovány do telefonu.

Otevření služby Gmail

Na domovské obrazovce klepněte na  > . Zobrazí se seznam pošty **Primární**. Všechny e-maily, které se rozhodnete v mobilním telefonu ponechat, přejdou do složky **Primární**.

Přepínání mezi účty

1. V seznamu pošty v horní části obrazovky klepněte na .
2. Klepněte na účet obsahující e-mail, který si chcete přečíst.

Vytvoření a odeslání e-mailu

1. V seznamu pošty klepněte na .
2. Do pole **Komu** zadejte e-mailovou adresu příjemce zprávy. Pokud e-mail posíláte několika příjemcům, oddělte e-mailové adresy čárkou. Můžete přidat libovolný počet příjemců zprávy.

Chcete-li odeslat kopii (Cc) nebo skrytou kopii (Bcc) e-mailu ostatním příjemcům, klepněte na  > **Předmět/Napsat zprávu**.

3. Zadejte předmět a napište e-mail.

Pokud chcete přidat obrázek či video jako přílohu, klepněte na  > **Přiložit soubor** a vyberte obrázek/video, které chcete připojit.

4. Po dokončení e-mailu klepněte na .

Odpověď na e-mail nebo jeho přeposlání

1. V seznamu pošty klepněte na e-mail, na který chcete odpovědět nebo který chcete přeposlat.
2. Pokud chcete odpovědět, klepněte na . Můžete také klepnout na  > **Odpovědět všem** nebo **Přeposlat**.
3. Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Pokud jste vybrali **Odpovědět všem**, napište zprávu.
 - Pokud jste vybrali **Přeposlat**, určete příjemce zprávy a přidejte text, který chcete do přeposlané zprávy doplnit.
4. Klepnutím na  zprávu odešlete nebo klepněte na  a zpráva se uloží jako koncept.

Vyhledání e-mailu

1. V seznamu pošty klepněte na .
2. Do pole zadejte hledaná klíčová slova a potom klepněte na **Hledat**.

Přizpůsobení nastavení služby Gmail

V seznamu pošty klepněte na  > **Nastavení** pro přizpůsobení nastavení služby Gmail.

Mapy

Aplikace **Mapy** umožňuje vyhledávat aktuální polohu, zobrazovat v reálném čase dopravní situaci (v závislosti na dostupnosti v dané lokalitě) a získat podrobné pokyny k různým cílům. Můžete zobrazit satelitní snímky, mapy provozu nebo jiné druhy map aktuálního nebo jiného místa.

Povolení služby určení polohy

Před spuštěním aplikace **Mapy** a vyhledáním své polohy nebo míst zájmu je nutné povolit službu určení polohy.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  > .
2. Klepněte na **Poloha** přepněte pro zapnutí služby určení polohy.

Otevření aplikace Mapy

Na domovské obrazovce klepněte na  > .

Vyhledání míst zájmu

1. Na mapě klepněte na pole **Hledat**.
2. Do pole pro vyhledávání zadejte místo, které chcete vyhledat, a potom klepněte na **Hledat**.
3. Potom se na mapě zobrazí výsledky hledání.

Vyhledání trasy

1. Při prohlížení mapy klepněte na .
2. Klepněte na **Moje poloha**, zadejte výchozí bod do pole **Zvolte začátek....**
3. Klepněte na **Zvolte cíl...**, zadejte cílový bod do pole **Zvolte cíl....**

4. Klepněte na ikonu pro trasu automobilem, veřejnou dopravou nebo pěšky. Trasa se zobrazí v podobě seznamu.
5. V seznamu trasy klepněte na položku a její umístění se zobrazí na mapě.

YouTube

YouTube je bezplatná online služba společnosti Google pro datové proudy videa, která slouží k prohlížení, vyhledávání a odesílání videí.

Otevření aplikace YouTube

Na domovské obrazovce klepněte na  > .

Vyhledání videa

1. Na obrazovce **YouTube** klepněte na .
2. Zadejte hledané klíčové slovo a potom na klávesnici klepněte na ikonu **Hledat**.
Pod oznamovacím panelem se zobrazí řada výsledků hledání. Projděte výsledky a klepněte na videa, které chcete přehrát.

Obchod Play

Služba Android Market umožňuje přímý přístup k aplikacím a hrám, které si můžete stáhnout a nainstalovat do svého telefonu.

Otevření služby Android Market

Na domovské obrazovce klepněte na .

Vyhledání aplikací

Na obrazovce aplikace Obchod Play je k dispozici několik různých způsobů, jak vyhledávat aplikace, např.:

- **KATEGORIE**
- **DOMOVSKÁ STRÁNKA**
- **NEJOBLÍBENĚJŠÍ ZDARMA**
- **NEJOBLÍBENĚJŠÍ NOVINKY ZDARMA**
- **POPULÁRNÍ**

Instalace aplikace

1. Ve službě **Obchod Play** vyberte kategorii a poté klepněte na aplikaci, kterou chcete stáhnout. Na obrazovce s podrobnostmi o aplikaci jsou uvedeny další informace o aplikaci včetně ceny, celkového ohodnocení, uživatelských komentářů a podobných aplikací. Pokud se posunete dolů, uvidíte informace o vývojáři aplikace, další aplikace od stejného vývojáře a odkaz na jeho webové stránky. Kromě toho můžete poslat vývojáři e-mail.
2. Chcete-li nainstalovat aplikaci, klepněte na **INSTALOVAT** (pokud je zdarma) nebo klepněte na tlačítko s jeho cenou (pokud není zdarma) a potvrďte stahování nebo nákup.
3. Chcete-li se podívat na průběh stahování, otevřete oznamovací panel. Většina aplikací je nainstalována během několika sekund.

Po stažení a instalaci aplikace do mobilního telefonu se na oznamovacím panelu zobrazí ikona staženého obsahu.



Pokud chcete nainstalovat aplikaci, která není ze služby obchod Play, klepněte na  >  > **Zabezpečení**, a potom zaškrtnutím políčka **Neznámé zdroje** povolte instalaci tohoto typu aplikace.

Odinstalace aplikace

1. Na obrazovce **Obchod Play** vlevo nahoře klepněte na  a potom klepněte na **Moje aplikace**.
2. Klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom klepněte na **ODINSTALOVAT**.
3. Po upozornění klepněte na **OK**, jestliže chcete aplikaci z mobilního telefonu odebrat.

Synchronizace informací

Některé aplikace v mobilním telefonu umožňují přístup k jistým osobním informacím, které můžete přidávat, prohlížet a upravovat z počítače. Pokud přidáte, změníte nebo odstraníte informace v některé z těchto aplikací na webu, aktualizované informace se zobrazí i v mobilním telefonu.

Toto je možné díky bezdrátové synchronizaci. Tento proces probíhá na pozadí a nijak neruší používání mobilního telefonu.

Správa účtů

Kontakty, e-maily a další informace z mobilního telefonu můžete synchronizovat s různými účty Google nebo jinými druhy účtů podle typu aplikace nainstalované v mobilním telefonu. Například můžete začít přidáním osobního účtu Google, takže všechny osobní e-maily, kontakty a kalendář budou vždy dostupné. Poté můžete přidat pracovní účet, abyste měli po ruce i všechny pracovní e-maily a kontakty. Přejete-li si, můžete rovněž vytvořit další účty Google nebo jiné účty.

Přidání účtu

Přidáte-li účet, aplikace **Kontakty** porovná kontakty z nově synchronizovaného účtu s kontakty z účtů vašeho stávajícího mobilního telefonu a v aplikaci **Kontakty** se pokusí sloučit duplicitní zápisy do jediného. Přestože je kontakt zobrazen jako jediná položka, samotná data kontaktu sloučena nejsou.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  >  > **Přidat účet**.



V některých případech je nezbytné zjistit podrobnosti o účtu u pracovníka podpory IT. Např. budete potřebovat zjistit doménu nebo adresu serveru daného účtu.

2. Klepněte na typ účtu, který chcete přidat.
3. Postupujte podle kroků na obrazovce pro zadání požadovaných a volitelných informací o účtu. Většina účtů vyžaduje uživatelské jméno a heslo, avšak podrobnosti závisí na typu účtu a konfiguraci služby, ke které se připojujete.
4. Po dokončení je účet přidán do seznamu na obrazovce.

Přidání účtu Exchange

1. Na domovské obrazovce klepněte na  >  > **Přidat účet**.
2. Klepněte na **Firemní**.
3. Postupujte podle pokynů a zadejte požadované informace o účtu Exchange, který chcete přidat. Podrobnosti vám poskytne správce serveru.
4. Klepnutím na **Další** otevřete obrazovku **Nastavení účtu**. Nakonfigurujte nastavení.
5. Klepnutím na **Další** zobrazíte **Nastavení účtu**. Nakonfigurujte nastavení synchronizace pro tento účet.
6. Klepnutím na **Další** dokončete konfiguraci nastavení účtu. Nejsou-li e-maily správně synchronizovány, obraťte se na správce serveru.

Odebrání účtu

Účet lze odebrat, čímž dojde k odstranění jeho a všech informací spojených s ním z mobilního telefonu včetně e-mailů, kontaktů, nastavení atd. Některé účty však nelze odebrat, například první účet, ke kterému jste se v mobilním telefonu přihlásili. Pokud se některé účty pokusíte odebrat, všechny osobní informace spojené s nimi budou odstraněny.



Obnovením továrního nastavení telefonu budou odebrány všechny účty.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  > .
2. Na obrazovce **ÚČTY** vyberte typ přidaného účtu, například **Firemní**, **Facebook**, **Google**, **IMAP**, **POP3**, nebo **Twitter**.
3. Na obrazovce účtu klepněte na účet, který má být odstraněn.
4. Klepněte na  > **Odebrat účet**.
5. Potvrďte odebrání účtu.

Přizpůsobení synchronizace účtu

Pro všechny aplikace v telefonu můžete nastavit použití přenosu dat na pozadí a volby synchronizace. Můžete rovněž nastavit typ dat, který bude synchronizován pro daný účet. U některých účtů je synchronizace obousměrná – změny informací provedené v mobilním telefonu jsou provedeny na kopii této informace uložené na webu. Některé účty podporují pouze jednosměrnou synchronizaci, informace o vašem mobilním telefonu jsou určeny pouze ke čtení.

Konfigurace obecných nastavení synchronizace

1. Na domovské obrazovce klepněte na  > .

2. Na obrazovce **ÚČTY** vyberte typ přidaného účtu, například **Firemní**, **Facebook**, **Google**, **IMAP**, **POP3** nebo **Twitter**.

3. Na obrazovce účtu klepněte na účet, a pak proveďte následující:

- Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka pro ovládání toho, zda aplikace a služby mohou přenášet data, když s nimi přímo nepracujete (tzn. když běží na pozadí).

Pokud u této možnosti zrušíte zaškrtnutí, aplikace **Gmail** přestane přijímat nové e-maily, aplikace **Kalendář** přestane synchronizovat události atd., doje je neobnovíte.

- Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka pro ovládání toho, zda se mají vzájemně automaticky synchronizovat změny, které provedete v informacích v telefonu nebo na webu.

Například pokud je tato možnost vybrána, změny, které provedete v aplikaci **Kontakty** v telefonu, se automaticky provedou v aplikaci Kontakty Google na webu.

Změna nastavení synchronizace účtu

1. Na domovské obrazovce klepněte na  > .

2. Na obrazovce **ÚČTY** vyberte typ přidaného účtu, například **Firemní**, **Facebook**, **Google**, **IMAP**, **POP3** nebo **Twitter**.

3. Na obrazovce účtu klepněte na účet, u kterého chcete změnit nastavení synchronizace.

Otevře se obrazovka pro data a synchronizaci, na které je uveden seznam typů informací, které lze na účtu synchronizovat.

4. Vyberte položky, které chcete ze seznamu synchronizovat, klepněte na  > **Zrušit synchronizaci**.

Telefon vybrané položky bude automaticky synchronizovat.

Používání dalších aplikací

Kalendář

Kalendář je váš osobní asistent, který vám pomůže spravovat, uspořádat a sledovat všechny důležité události.

Otevření aplikace Kalendář

Na domovské obrazovce klepněte na  > .

Vytvoření nové události

1. V libovolném zobrazení kalendáře klepněte na  a poté klepnutím na **Nová událost** otevřete obrazovku s podrobnostmi o události.
Pokud máte více než jeden kalendář, vyberte kalendář, do kterého chcete událost uložit.
2. Zadejte podrobnosti o události, například název události, čas a místo.

Nastavení synchronizace a zobrazení

Události kalendáře v účtech (např. e-mailovém účtu) je možné synchronizovat s aplikací Kalendář, ve které je možné je zobrazit.

1. V libovolném zobrazení kalendáře klepněte na  > **Nastavení**.
2. Klepněte na přidání účtu a poté klepnutím na políčko vedle účtu nastavte, zda se má synchronizovat.

Zůstanete přihlášení ke kalendářům, které jste nakonfigurovali tak, aby se neukládaly do telefonu, a stále s nimi můžete pracovat pomocí aplikace Kalendář Google na webu nebo pomocí jiných kalendářových služeb.

Přizpůsobení nastavení kalendáře

V libovolném zobrazení kalendáře klepněte na  > **Nastavení** > **Obecná nastavení** a vyberte z následujících možností:

- **Skrýt odmítnuté události:** vyberte tuto možnost, pokud chcete skrýt události, u kterých bylo zamítnuto pozvání.
- **Zvuk:** klepnutím vyberte vyzvánění pro příjem připomenutí události.

- **Vibrace:** vyberte tuto možnost, pokud chcete, aby mobilní telefon vibroval, když obdržíte oznámení o události.
- **Výchozí čas připomenutí:** klepnutím vyberte výchozí dobu před událostí pro připomenutí, které se má objevit.

Správce souborů

Správce souborů je aplikace podobná tomu, jako byste měli k dispozici kapesního asistenta (PA), který vám umožní uspořádat, upravit a odstranit soubory i složky.

Otevření aplikace Správce souborů

Na domovské obrazovce klepněte na  > .

Vytvoření složky

1. Na obrazovce **Karta SD** nebo **Paměť telefonu** přejděte do adresáře, ve kterém chcete vytvořit novou složku.
2. Klepněte na .
3. Zadejte název nové složky do textového pole.
4. Klepněte na **OK**.

Přesunování a kopírování souborů

1. Na domovské obrazovce klepněte na  > .
2. Vyberte **Karta SD** nebo **Paměť telefonu** a klepněte na  > **Vyberte soubor nebo složku**.
3. Podržte prst na souborech nebo složkách, které chcete přesunout nebo zkopírovat. Když jsou soubor nebo složka vybrané, objeví se symbol zaškrtnutí.
4. Klepněte na  nebo  a provede se zkopírování, vyjmutí.
5. Vyberte cestu, kam chcete soubor zkopírovat nebo přesunout. Klepněte na  a přesuňte nebo zkopírujte soubor do vybrané cesty.

Vyhledání souboru

1. Na obrazovce **Karta SD** nebo **Paměť telefonu** klepnutím na složku přejděte do adresáře, ve kterém se nachází požadovaný soubor.
2. Klepněte na  a napište klíčová slova z názvu souboru do pole vyhledávání.

3. Po zadání slov se zobrazí odpovídající soubory a můžete klepnout na požadovaný soubor.
4. Klepnutím na **Hledat** na klávesnici zahájíte vyhledávání. Zobrazí se seznam výsledků vyhledávání. Klepněte na soubor v seznamu. Soubor se otevře.
5. Klepnutím na  se vrátíte na obrazovku správce souborů.

Zobrazení stavu paměti

Na domovské obrazovce klepněte na  >  > **Úložiště**. Zobrazí se obrazovka správy paměti. Tato obrazovka slouží k zobrazení stavu paměti a dostupné paměti v mobilním telefonu a na kartě microSD.

Hodiny

Hodiny je aplikace, která umožňuje zobrazit čas po celém světě, sledovat dobu pomocí stopek nebo časovače, případně nastavit budík, aby vás ráno probudil.

Otevření aplikace Hodiny

Na domovské obrazovce klepněte na  > .

Otevření aplikace Alarmy

Na obrazovce hodin klepnutím na  otevřete **Alarmy**.

Přidání alarmu

1. Na obrazovce seznamu alarmů klepněte na .
2. Nastavte čas a pak klepněte na **Hotovo**.
3. Nastavte čas alarmu, četnost opakování a další volby.

Přizpůsobení nastavení alarmu

Na obrazovce seznamu hodin klepněte na  > **Nastavení** pro přizpůsobení nastavení alarmů.

Kalkulačka

Aplikace Kalkulačka slouží k řešení jednoduchých aritmetických operací.

Otevření aplikace Kalkulačka

Na domovské obrazovce klepněte na  > .

Poznámky

Aplikace **Úkol** nabízí jednoduchý textový procesor. V seznamu poznámek můžete přidávat, upravovat a odstraňovat poznámky.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepnutím na  vytvoříte poznámku.
3. Zadejte informace a klepnutím na **HOTOVO** poznámku uložte.

Správa mobilního telefonu

Pokud chcete konfigurovat mobilní telefon, klepněte na  > .

Nastavení data a času



Pokud je váš telefon používá nastavení data a času, které automaticky poskytuje síť, nelze změnit nastavení data, času a časového pásma.

1. Na obrazovce **Nastavení** klepněte na **Datum a čas**.
2. Zaškrtněte políčko **Automatické datum a čas**, Vyberte **Vypnout**.
3. Klepněte na **Nastavení data** a rychlým tahem prstu nahoru a dolů nastavte datum v telefonu.
4. Klepněte na **Nastavení času** a rychlým tahem prstu nahoru a dolů nastavte čas v telefonu.
5. Zaškrtněte políčko **Automatické časové pásmo**. Klepněte na **Volba časového pásma** a ze seznamu vyberte požadované časové pásmo. Posouváním seznamu nahoru nebo dolů zobrazíte více časových pásem.
6. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka **Použít 24-hodinový formát** pro přepínání mezi formátem zobrazení 24 hodin a 12 hodin.
7. Klepnutím na **Vybrat formát data** vyberte způsob zobrazení data v mobilním telefonu.

Nastavení displeje

Nastavení jasu obrazovky

1. Na obrazovce **Nastavení** klepněte na **Obrazovka** > **Jas**.
2. Ručním přetažením posuvníku můžete upravit jas obrazovky telefonu.

Nastavení doby nečinnosti před vypnutím obrazovky

Pokud je mobilní telefon několik minut nečinný, vypne se obrazovka z důvodu úspory baterie. Nastavení delší nebo kratší doby nečinnosti:

1. Na obrazovce **Nastavení** klepněte na **Obrazovka** > **Režim spánku**.
2. Vyberte, jak dlouho má obrazovka svítit.

Nastavení vyzvánění

Nastavení hlasitosti

Hlasitost lze nastavit, když jste na domovské obrazovce nebo na obrazovkách většiny aplikací (např. na obrazovce zobrazené během hovoru nebo přehrávání hudby či videa). Hlasitost upravíte na požadovanou úroveň pomocí tlačítek pro ovládání hlasitosti. Hlasitost můžete upravit i z obrazovky nastavení.

1. Na obrazovce **Nastavení** klepněte na **Zvukové profily**.
2. Klepněte na  vpravo od **Obecné**, klepněte na **Hlasitost**.
3. Tažením posuvníku doleva hlasitost zeslabíte a tažením doprava ji zesílíte.
4. Nastavení uložíte klepnutím na **OK**.

Změna vyzvánění telefonu

1. Na obrazovce **Nastavení** klepněte na **Zvukové profily**.
2. Klepněte na  vpravo od **Obecné**, klepněte na **Vyzváněcí tón telefonu**.
3. Vyberte kartu SIM, pro kterou chcete změnit vyzvánění telefonu.
4. V seznamu vyzvánění vyberte to, které chcete.
5. Klepněte na **OK**.

Změna vyzvánění pro oznámení zprávy

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu zpráv klepněte na  > **Nastavení** > **Oznámení** > **Zvuk**.
3. V seznamu vyzvánění vyberte to, které chcete.
4. Klepněte na **OK**.

Zapnutí tichého režimu

1. Na obrazovce **Nastavení** klepněte na **Zvukové profily**.
2. Zaškrtněte políčko **Tichý režim**, chcete-li vypnout veškeré zvuky kromě alarmů, hudby a videa.

Nastavení služeb telefonu

Přizpůsobení nastavení hovoru

Poskytovatelé služeb mobilních telefonů nabízejí různé služby, jako je přesměrování hovorů, čekající hovor, číslo pevné volby a hlasová schránka. Mnohé tyto služby si můžete přizpůsobit, pokud jsou součástí vašeho tarifu.

Pokud si chcete funkce volání přizpůsobit, na domovské obrazovce klepněte na  a pak klepněte na  > **Nastavení** > **Hlasové volání**.

Zapnutí datového roamingu

1. Na obrazovce Nastavení klepněte na **Správa SIM** > **Roaming** > **Roaming dat**.
2. Zaškrtněte políčko u karty SIM.



Přístup k datovým službám při roamingu může znamenat další poplatky. Zeptejte se poskytovatele bezdrátových služeb na poplatky za datový roaming.

Vypnutí datové služby

1. Na obrazovce Nastavení klepněte na **Další...** > **Mobilní síť** > **Datové připojení**.
2. Zaškrtněte políčko **Vypnuto**.

Konfigurace převodu textu na řeč

Pro aplikace, které mohou tuto funkci využívat, použijte nastavení převodu textu na řeč a nastavte syntezátor řeči Android.

Úprava rychlosti řeči

1. Na obrazovce Nastavení klepněte na **Jazyk a vstup** > **Výstup převodu textu na řeč** > **Rychlost řeči**.
2. Vyberte rychlost, jakou bude text mluven.

Ochrana mobilního telefonu

Zapnutí kódu PIN na kartě SIM

1. Na obrazovce **Nastavení** klepněte na **Zabezpečení** > **Nastavení zámku karty SIM**.

2. Vyberte požadovanou kartu SIM.
3. Zaškrtněte políčko **Zamknout kartu SIM**.
4. Pomocí klávesnice zadejte kód PIN a potom klepněte na **OK**.
5. Pokud budete kdykoli chtít změnit kód PIN, klepněte na **Změnit kód PIN karty SIM**.



Nouzová čísla lze z telefonu vytáčet kdykoliv.

Ochrana mobilního telefonu zámkem obrazovky

Pokud chcete data lépe zabezpečit, zamkněte obrazovku nebo nastavte povinné gesto odemknutí, které je nutné zadat po každém zapnutí nebo probuzení telefonu.

1. Na obrazovce **Nastavení** klepněte na **Zabezpečení > Zámek obrazovky > Gesto**.
2. Rychlým pohybem prstu ve svislém, vodorovném nebo příčném směru spojte nejméně čtyři body ve vámi zvoleném pořadí. Po dokončení zvedněte prst z obrazovky.

Gesto vytvoříte tažením prstu po obrazovce, nelze se dotknout pouze jednotlivých bodů.

3. Mobilní telefon gesto zaznamená. Klepněte na **Pokračovat**.
4. Jakmile budete vyzváni, znovu vykreslete gesto pro odemknutí obrazovky a potom klepněte na **Pokračovat**.

Chcete-li změnit gesto odemknutí obrazovky, klepněte na **Zabezpečení > Zámek obrazovky**.

Ochrana mobilního telefonu číselným kódem PIN

Nastavením číselného kódu PIN lze telefon zamknout.

1. Na obrazovce **Nastavení** klepněte na **Zabezpečení > Zámek obrazovky > PIN**.
2. Zadejte nejméně čtyři znaky.
3. Klepněte na **Pokračovat**.
4. Zadejte znovu stejné znaky a klepněte na **OK**.

Chcete-li změnit kód PIN, klepněte na **Zabezpečení > Zámek obrazovky**.

Správa aplikací

Zobrazení nainstalované aplikace

1. Na obrazovce **Nastavení** klepněte na **Aplikace**.
2. V seznamu aplikací proveďte některou z následujících činností:

- Klepněte na  a pak klepněte na **Řadit podle velikosti/Seřadit dle jména**. Potom klepnutím na aplikaci zobrazte příslušné podrobnosti.
- Přímým klepnutím na aplikaci zobrazte příslušné podrobnosti.

Odinstalace aplikace



Aplikace, které jsou v systému předem nainstalovány, nelze odinstalovat.

1. Na obrazovce **Nastavení** klepněte na **Aplikace**.
2. Klepněte na aplikaci a pak klepněte na **Odinstalovat**.

Přesunutí aplikace na kartu microSD

Některé aplikace jsou určeny k tomu, aby byly uloženy v úložišti USB telefonu nebo na kartě microSD (podle modelu telefonu), spíše než v jeho vnitřním úložišti. Jiné jsou navrženy tak, že si jejich uložení můžete změnit. Možná pro vás bude užitečné, když velké aplikace přesunete z vnitřního úložiště, aby bylo více prostoru na další aplikace, které tuto možnost nemají.

1. Na obrazovce **Nastavení** klepněte na **Aplikace**.
2. Klepněte na aplikaci v seznamu. Potom klepněte na **Přesunout do Karty SD** pro přesunutí balíku aplikace z vnitřního úložiště telefonu.

Způsoby uvolnění paměti mobilního telefonu

- Přesuňte soubory a přílohy e-mailů na kartu microSD.
- V aplikaci **Prohlížeč** odstraňte všechny dočasné soubory Internetu a data historie prohlížeče.
- Přesuňte aplikace na kartu microSD.
- Odinstalujte všechny stažené programy, které již nepoužíváte.

Resetování mobilního telefonu

Zálohování dat

Nastavení mobilního telefonu můžete zálohovat na servery Google prostřednictvím svého účtu Google. Pokud mobilní telefon vyměníte, zálohovaná nastavení se přenesou do nového mobilního telefonu při prvním přihlášení k vašemu účtu Google.

1. Na obrazovce **Nastavení** klepněte na **Zálohování a obnovení dat**.

2. Zaškrtněte políčko **Zálohování mých dat**.

Obnovení továrního nastavení

Obnovujete-li tovární nastavení telefonu, potom všechny vaše osobní údaje uložené v telefonu, včetně informací o vašem účtu Google a o dalších nastavených účtech a také údaje o nastavení systému a aplikací a také všechny aplikace, které jste nainstalovali, budou vymazány. Resetování telefonu nesmaže aktualizace systému, které byly staženy.

1. Na obrazovce **Nastavení** klepněte na **Zálohování a obnovení dat > Obnovení továrních dat**.
2. Po vyzvání klepněte na **Resetovat telefon** a potom klepněte na **Odstranit vše**. Mobilní telefon obnoví původní tovární nastavení výrobce a následně je restartován.

Online aktualizace

Tento mobilní telefon je vybaven předinstalovanou funkcí online aktualizace. Když je k dispozici nový software, objeví se informace o dostupné verzi a budete vyzváni k aktualizaci.

Na obrazovce **Nastavení** můžete také klepnout na **Info o telefonu > Aktualizace systému > Online aktualizace** a zkontrolovat, zda je nový software k dispozici.

Při aktualizaci:

1. Zálohujte osobní údaje. Všechny osobní údaje budou po aktualizaci odstraněny.
2. Ujistěte se, že karta microSD má dostatečnou kapacitu pro uložení nové verze softwaru.
3. Online aktualizaci proveďte podle pokynů na obrazovce.

Tato příručka slouží jen pro informaci. Skutečný výrobek, včetně barvy, velikosti a rozvržení displeje, se může lišit. Všechna prohlášení, informace a doporučení v této příručce nepředstavují žádnou výslovnou ani mlčky předpokládanou záruku.