


Motorola Moto 360 Quick Guide

Začínáme




Hodinky vypnete stlačením a podržením tlačítka ON/OFF do doby než se objeví Power OFF menu, ze kterého zvolte Power OFF.

Pro přechod do úsporného režimu stiskněte tlačítko ON/OFF. Pro návrat do aktivního režimu tlačítko opětovně stiskněte.

Stahování aplikace & párování

- 1 V telefonu spustíte aplikaci Google Play™.
- 2 Vyhledejte a nainstalujte aplikaci **Android Wear**.
- 3 Zapněte hodinky.
- 4 V telefonu spustíte aplikaci **Android Wear** a následujte pokyny pro párování zařízení.




Nabíjení


Hodinky vám ikonou signalizují potřebu dobíjení baterie.

Hodinky umístíte do nabíjecí stanice, rozsvícení diody signalizuje průběh nabíjení, zhasnutí diody pak její nabití.

1 Zasuňte nabíjecí kabel do síťového adaptéru a druhou stranu s MicroUSB konektorem do dokovací stanice.



2 Dle obrázku umístěte hodinky do dokovací stanice



3 Po zhasnutí diody signalizující nabíjení hodinky ze stanice výjměte



Více informací o produktu = návody, novinky, průvodce zařízením, naleznete na stránkách výrobce

www.motorola.com/mymoto360.

Případně na dalších uvedených odkazech

YouTube™ www.youtube.com/motorola

Facebook® www.facebook.com/motorola

Twitter www.twitter.com/motorola

Google+™ www.google.com/+Motorola/posts

Nebo přímo v aplikaci Android Wear ve vašem mobilním telefonu •

Android Wear > Menu > Help & Feedback.

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka

Záruka se nevztahuje při:

- použití přístroje k jiným účelům
- elektromechanickém nebo mechanickém poškození způsobeném nevhodným použitím
- škodě způsobené přírodními živly jako je oheň, voda, statická elektřina, přepětí, atd.
- škodě způsobené neoprávněnou opravou
- poškození záruční plomby nebo nečitelném sériovém čísle přístroje

Likvidace

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v literatuře nebo na obalu znamená, že v EU všechny elektrické a elektronické přístroje, baterie a akumulátory musí být uloženy do tříděného odpadu po ukončení jejich životnosti.

Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu