COMPASS

(CZ) Automatická nabíječka akumulátoru

(SK) Automatická nabíjačka akumulátora



8 Amp

6 / 12 V

AUTOMATICKÁ

pro akumulátory **15 – 120 Ah**

item 07 138

Univerzální přenosná nabíječka akumulátorů 6/12V 8A, napájení 220V. V zájmu bezpečného a správného používání nabíječky akumulátorů si pozorně přečtěte tento návod.

Typy akumulátorů:
Tato nabíječka akumulátorů je určena pouze k nabíjení olověných akumulátorů, k nabíjení jiných akumulátorů ji nelze použít.

Upozornění:
Vyvarujte se potřísnění kůže či oděvu elektrolytem, je to silně kyselá tekutina, může způsobit popálení. V případě, že přesto k potřísnění kůže nebo oděvu dojde, zasažené místo je nutno okamžitě opláchnout pod tekoucí vodou. Během nabíjení akumulátoru se uvolňují nebezpečné výpary. Je zakázáno v blízkosti akumulátoru používat otevřený oheň a je třeba dbát, aby během nabíjení akumulátoru byla místnost dobře větraná. Před nabíjením akumulátoru je nutné povolit uzávěry jednotlivých článků. Určeno pouze pro použití ve vnitřních prostorách.

Skladování:
Nabíječku akumulátorů skladujte vždy na suchém místě, aby vlhko nepoškodilo transformátor. Nabíječka akumulátorů byla vyrobena výlučně k použití v interiéru. V případě že dojde k poškození napájecího kabelu nabíječky akumulátorů, nabíječku již nepoužívejte. Nutná oprava v servisu.

Upozornění:
- Pečlivě si přečtete návod k použití.
- Určeno pouze k nabíjení olovněný akumulátorů.
- Vždy nejprve připojte akumulátor a až poté nabíječku do sítě 220 V.
- Výbušné plyny - při manipulaci nepoužívejte otevřený oheň.
- Zabezpečte větrání během nabíjení.
- Při nabíjení nekuřte.
- Jen pro použití ve vnitřních prostorách.
- Chraňte před vlhkem. Chraňte před dětmi.
- Nabíječku neotevírejte. Nezkracujte kabely.
- Pokud je těleso nabíječky nebo kabel porušený, nelze výrobek používat.
- Při používání dbejte na bezpečnost práce - nebezpečí úrazu el. proudem.

Návod k použití:
Před nabíjením akumulátor vyjměte z vozidla. Odstraňte uzávěry akumulátoru a zkontrolujte úroveň elektrolytu. Pokud je to nutné, dolijte destilovanou vodou (dle dokumentace k nabíjenému akumulátoru). Aby nedošlo k vystříknutí kyseliny během nabíjení, umístěme uzávěry (ale nešroubujte). Hodnoty na nabíječce nastavte podle druhu akumulátoru (6/12V). Nastavte rychlost nabíjení:

LOW - šetrné nabíjení (doporučeno)
HI - rychlé nabíjení

Připojte červenou svorku k + pólu akumulátoru, černou k - pólu. Zastrčte napájecí kabel do zásuvky, nabíječka začne nabíjet akumulátor. Stav akumulátoru ukazují kontrolky na nabíječce.

prázdný akumulátor:
svítí všechny kontrolky

částečně nabitý akumulátor:
svítí kontrolky MAX, 100%, 75%, 50% (podle stavu nabití akumulátoru)

nabitý akumulátor:
svítí kontrolky MAX nebo 100%, případně obě současně (dle max. kapacity akumulátoru)

Nejdříve odpojte napájecí kabel ze zásuvky, potom odpojte nabíječku od akumulátoru. Důkladně utáhněte zátky akumulátoru.

Údržba akumulátoru auta:
Je důležité udržovat akumulátor po celý rok v dobře nabitém stavu, zvláště pak v zimních měsících. V zimě kvůli chladu klesá výkonnost akumulátoru, proto je v tomto období nutné, aby byl akumulátor v maximálně nabitém stavu. Před zpětným připojením akumulátoru do vozidla očistěte kontakty.

Technická data:

pro akumulátory:	6/12 V 15 - 120 Ah
jmenovitý vstup:	230 V~ 50 Hz
příkon:	max 108 W
jmenovitý výstup:	
LOW	6 V = 2,5A (aritm.) 12 V = 3,5A (aritm.)
HI	6 V = 8A (max.) / 5,6A (aritm.) 12 V = 8A (nax.) / 5,6A (aritm.)
typ nabíjení:	automatické
pro akumulátory:	olověné (Pb) akumulátory
provozní teplota:	0 °C ~ + 45 °C
typ:	HB-1208S
výrobce:	Ningbo Henry Electrical Applience Co., Ltd.

Univerzálna prenosná nabíjačka akumulátorov 6/12V 8A, napájanie 220V. V záujme bezpečného a správneho používania nabíjačky akumulátorov si pozorne prečítajte tento návod.

Typy akumulátorov:
Tato nabíjačka akumulátorov je určená iba k nabíjaniu olovených akumulátorov, k nabíjaniu iných akumulátorov ju nieje možné použiť.

Upozornenie:
Vyvarujte sa znečistenia kože alebo odevu elektrolytom, je to silno kyslá tekutina, môže spôsobiť popálenie. V prípade, ak napokon k znečisteniu kože alebo odevu dojde, zasiahnuté miesto je nutné okamžite opláchnuť pod tečúcou vodou. Počas nabíjaní akumulátora sa uvoľňujú nebezpečné výpary. Je zakázané v blízkosti akumulátora používať otvorený oheň a je treba dbať, aby počas nabíjania akumulátora bola miestnosť dobre vetraná. Pred nabíjaním akumulátora je nutné povoliť uzávery jednotlivých článkov. Určené iba pre použitie vo vnútorných priestoroch.

Skladovanie:
Nabíjačku akumulátorov skladujte vždy na suchom mieste, aby vlhko nepoškodilo transformátor. Nabíjačka akumulátorov bola vyrobená výlučne k použitie v interiéri. V prípade ak dojde k poškodeniu napájacieho kábla nabíjačky akumulátorov, nabíjačku už nepoužívajte. Nutná oprava v servisu.

Upozornenie:
- Pečlivě si přečtete návod k použití.
- Určeno pouze k nabíjení olovněný akumulátorů.
- Vždy nejprve připojte akumulátor a až poté nabíječku do sítě 220 V.
- Výbušné plyny - při manipulaci nepoužívejte otevřený oheň.
- Zabezpečte větrání během nabíjení.
- Při nabíjení nekuřte.
- Jen pro použití ve vnitřních prostorách.
- Chraňte před vlhkem. Chraňte před dětmi.
- Nabíječku neotevírejte. Nezkracujte kabely.
- Pokud je těleso nabíječky nebo kabel porušený, nelze výrobek používat.
- Při používání dbejte na bezpečnost práce - nebezpečí úrazu el. proudem.

Návod na použitie:
Pred nabíjaním akumulátor vymontujte z vozidla. Odstráňte uzávery akumulátora a skontrolujte úroveň elektrolytu. Pokiaľ je to nutné, dolejte destilovanú vodou (viď dokumentácia k nabíjanému akumulátoru). Aby nedošlo k vystreknutí kyseliny počas nabíjania, nasaďte uzávery (ale neskrutkujte). Hodnoty na nabíjačke nastavte podľa druhu akumulátora (6/12V). Nastavte rýchlosť nabíjania:

LOW - šetrné nabíjanie (odporúčané)
HI - rýchle nabíjanie

Pripojte červenú svorku k + pólu akumulátora, čiernu k - pólu. Zastrčte napájací kábel do zásuvky, nabíjačka začne nabíjať akumulátor. Stav akumulátora ukazujú kontrolky na nabíjačke.

prázdny akumulátor:
svieti všetky kontrolky

čiastočne nabitý akumulátor:
svieti kontrolky MAX, 100%, 75%, 50% (podľa stavu nabitia akumulátora)

nabitý akumulátor:
svieti kontrolky MAX nebo 100%, prípadne obe súčasne (viď max. kapacita akumulátora)

Najprv odpojte napájací kábel zo zásuvky, potom odpojte nabíjačku od akumulátora. Dôkladne utiahnite zátky akumulátora.

Údržba akumulátora auta:
Je dôležité udržovať akumulátor po celý rok v dobre nabitom stave, najme v zimných mesiacoch. V zime kvôli chladu klesá výkonnosť akumulátora, preto je v tomto obdobiu nutné, aby bol akumulátor v maximálne nabitom stave. Pred spätným pripojením akumulátoru do vozidla očistite kontakty.

Technická dáta:

pre akumulátory:	6/12 V 15 - 120 Ah
menovitý vstup:	230 V~ 50 Hz
príkon:	max 108 W
menovitý výstup:	
LOW	6 V = 2,5A (aritm.)
	12 V = 3,5A (aritm.)
HI	6 V = 8A (max.) / 5,6A (aritm.)
	12 V = 8A (nax.) / 5,6A (aritm.)
typ nabíjania:	automatické
pre akumulátory:	olověné (Pb) akumulátory
prevádz. teplota:	0 °C ~ + 45 °C
typ:	HB-1208S
výrobca:	Ningbo Henry Electrical Applience Co., Ltd.



www.compass.cz

COMPASS, Pražská 17 - 250 81 - Nehvizdy, CZ
e-mail: info@compass.cz