explore more



Moov řady M400

Moov řady M300

Uživatelská příručka

Tento manuál obsahuje informace o hardware a funkcích mimo funkci navigace. Informace o navigačním software naleznete v jiné příručce.

Revize: R00
(2009/06)

Ochranné známky
Všechny názvy značek a produktů jsou ochrannými známkami nebo registrovanými obchodními známkami příslušných společností.

Zřeknutí se práv
Technické údaje a dokumentace mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny. Společnost Mio Technology neručí za případné chyby v tomto dokumentu. Společnost Mio Technology nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé přímo či nepřímo díky chybám, opomenutím nebo nesouladu mezi zařízením a údaji v dokumentaci.

Poznámky
Ne všechny modely jsou dostupné ve všech regionech.
V závislosti na konkrétním zakoupeném modelu se mohou barva a vzhled zařízení a příslušenství lišit od vyobrazení v tomto dokumentu.
Snímky obrazovek a další vyobrazení v tomto dokumentu slouží pouze pro referenci. Mohou se lišit od skutečných snímků a dalších vyobrazení generovaných výrobkem.

Obsah

Seznamte se se zařízením Mio 2
Moov řady M300 2
Moov řady M400 3
Příprava zařízení před používáním 4
Nabíjení baterie pomocí USB kabelu 5
Použití Vašeho Mio ve vozidle 6
Instalace do vozidla - Moov řady M300 6
Instalace do vozidla - Moov řady M400 7
Základní obsluha 8
Zapnutí a vypnutí 8
Vypnutí pomocí hardwarového resetu 8
Navigace na obrazovce 8
Aplikace MioMore Desktop 9
Instalace aplikace MioMore Desktop na váš počítač 9
Funkce aplikace MioMore Desktop 10
Provádění aktualizací MioMore Desktop 10
Předvolby aplikace MioMore Desktop 10
Mio Online 11
Moje mapy 11
Instalace map do zařízení Mio 11
Odebírání map ze zařízení Mio 12
Vlastní POI 12
Instalace POI 12
Odinstalování POI 13
Vyhledat obrázky 13
Fotoalbum 14
Panel nástrojů 15
Kopírování NavPix nebo alb ze zařízení Mio do Fotoalba 15
Přenos fotografií z Fotoalba do zařízení Mio 16
Další úkony, které můžete provádět s fotografiemi a alby 16
Předvolby Fotoalba 16
Aktivace 17
Aktivace produktového klíče 17
Zálohování zařízení Mio 18
Obnova ze zálohy do zařízení Mio 18
Odstranění zálohy 18
Další informace a postupy 19
Řešení problémů 19
Péče o zařízení Mio 19
Informace o souladu 20
Prohlášení o shodě 20
Evropské normy 20
Bezpečnostní opatření 20
Nabíjení 20
Nabíječka 20
Baterie 21

Seznamte se se zařízením Mio

Moov řady M300



	Název	Popis
1	**Vypínač**	Slouží k zapnutí a vypnutí zařízení Mio.
2	**Mini-USB konektor**	Slouží k připojení nabíječky, kabelu USB, domácí nabíječky (k zakoupení samostatně) a sady příslušenství TMC (lze dokoupit samostatně)
3	**Reproduktor**	Zajišťuje přehrávání zvuků a hlasových pokynů.
4	**Zásuvka držáku**	Pro připojení držáku.


Moov řady M400




	Název	Popis
1	**Vypínač**	Slouží k zapnutí a vypnutí zařízení Mio.
2	**Mini-USB konektor**	Slouží k připojení nabíječky, kabelu USB, domácí nabíječky (k zakoupení samostatně) a sady příslušenství TMC (lze dokoupit samostatně)
3	**Zásuvka držáku**	Pro připojení držáku.
4	**Reproduktor**	Zajišťuje přehrávání zvuků a hlasových pokynů.

Příprava zařízení před používáním

1. Při prvním použití zařízení nejprve přesuňte vypínač do polohy **ON** (zapnuto).



Moov řady M300



Moov řady M400

2. Vaše Mio se zapne.


   Poznámka: Baterie nemusí být při prvním použití Vašeho Mio zcela nabitá. Informace o nabíjení baterie naleznete v následujícím oddílu.

3. Pokračujte podle pokynů na obrazovce.
4. Objeví se mapová obrazovka. Nyní již můžete své Mio začít používat.


Nabíjení baterie pomocí USB kabelu

Jestliže chcete nabít zařízení Mio tímto způsobem, nejprve ho vypněte, čímž zkrátíte dobu nabíjení.

1. Zapněte počítač.
2. Připojte konec USB kabelu s mini-USB konektorem do dolní části zařízení Mio a druhý konec kabelu do USB portu ve vašem počítači.



Moov řady M300



Moov řady M400

Poznámka: Jestliže je zařízení Mio v okamžiku připojení k počítači zapnuté, objeví se obrazovka s upozorněním, abyste zařízení Mio nepoužívali.

Poznámka: Po připojení k počítači je zařízení Mio identifikováno jako externí velkokapacitní paměťové zařízení. Neodstraňujte žádné soubory, které jsou v něm předinstalovány. Odstranění souborů, jejichž funkci neznáte, může vést k selháníprogramů a funkcí zařízení.

VAROVÁNÍ: Pro optimální výkon lithiové baterie:


- Nenabíjejte baterii při vysoké teplotě okolního prostředí (např. na přímém slunci).
- Před nabíjením není nutné baterii zcela vybít. Baterii můžete nabít předtím, než je vybita.
- Při dlouhodobém skladování výrobku doporučujeme baterii nejméně jednou za dva týdny plně nabít.

Použití Vašeho Mio ve vozidle


VAROVÁNÍ:

- Při montáži Mio do vozidla zvolte vhodné umístění. Nikdy neumisťujte Mio tak, že by bránil výhledu řidiče.
- Jestliže je sklo opatřeno reflexní odraznou vrstvou, která je atermická, může to ovlivnit kvalitu příjmu signálu GPS. V takovém případě prosím nainstalujte Mio na místo bez této reflexní úpravy.
- Pro ochranu Vašeho Mio před náhlým výkyvem elektrického proudu připojujte autonabíječku až po nastartování motoru.

Instalace do vozidla - Moov řady M300



Instalace do vozidla - Moov řady M400




Základní obsluha

Zapnutí a vypnutí

Standardním postupem pro vypnutí zařízení Mio je posunutí vypínače do polohy **OFF** (VYPNUTO). Zařízení Mio tak přejde do pohotovostního režimu. Chcete-li ho opět začít používat, posuňte vypínač do polohy **ON** (ZAPNUTO). Zařízení Mio přejde do stavu, v němž bylo před vypnutím.



Moov řady M300



Moov řady M400

Vypnutí pomocí hardwarového resetu

Občas se může stát, že zařízení Mio přestane reagovat, nebo dojde k jeho „zamrznutí" či „zatuhnutí", a může být třeba provést hardwarový reset.

Hardwarový reset lze provést vypnutím zařízení Mio a jeho následným zapnutím. Pro provedení hardwarového resetu posuňte vypínač do polohy **RESET**, čímž přístroj vypnete. Poté zařízení Mio opět zapněte posunutím vypínače do polohy **ON** (ZAPNUTO).

Navigace na obrazovce

Zařízení Mio se ovládá pomocí dotyku prstů na obrazovce. Můžete provádět následující úkony:



Moov řady M300



Moov řady M400

- **Klepnutí**
  Jednou se dotkněte obrazovky k tomu, abyste mohli otevřít položky nebo vybrat tlačítka či možnosti na obrazovce.
- **Tažení**
  Podržte prst na obrazovce a táhněte jím nahoru / dolů / doleva / doprava nebo napříč obrazovkou (Nenípodporováno všemi aplikacemi.)
- **Klepnutí a přidržení**
  Klepněte prstem a přidržte jej, dokud není akce dokončena nebo dokud se nezobrazí výsledek či nabídka (Není podporováno všemi aplikacemi.)

Aplikace MioMore Desktop

Aplikace **MioMore Desktop** je sada nástrojů, díky které s pomocí vašeho počítače využijete přístup k rozšířeným funkcím a informacím o produktech. Podle konkrétního modelu zařízení Mio umožňují provádět některé či všechny z níže uvedených činností:

- získávat softwarové aktualizace
- procházet speciální nabídky na webových stránkách Mio
- spravovat mapy
- spravovat vlastní POI
- vyhledávat online sdílené fotografie

Poznámka: Některé funkce vyžadují připojení k internetu.

Poznámka: Uživatelům operačního systému Windows XP bude jako součást aplikace MioMore Desktop nainstalována aplikace Microsoft .NET 2.0.

Instalace aplikace MioMore Desktop na váš počítač


UPOZORNĚNÍ: Než začnete s instalací aplikace MioMore Desktop, zkontrolujte, zda váš počítač splňuje nezbytné minimální systémové požadavky, zvláště pak:

- Před instalací aplikace MioMore Desktop zkontrolujte, zda máte na počítači nainstalovánu aplikaci Internet Explorer verze 6 nebo vyšší, a to i v případě, že není tato aplikace vaším výchozím prohlížečem.
- Uživatelé systému Windows XP by měli před instalací aplikace MioMore Desktop zkontrolovat, zda je nainstalována aktualizace Windows XP Service Pack 2 nebo vyšší.

1. Zavřete všechny aplikace na vašem počítači.
2. Vložte dodané DVD do mechaniky DVD. Spustí se průvodce instalací.
3. Zvolte požadovaný jazyk průvodce.
4. Klikněte na Instalace MioMore Desktop.
5. K instalaci aplikace postupujte podle pokynů na obrazovce.

Funkce aplikace MioMore Desktop

Poznámka: Ne všechny funkce jsou k dispozici pro všechny modely zařízení. Podle modelu zařízení se může lišit celkový počet tlačítek na levé straně okna. Některá tlačítka se zobrazí až poté, co bude připojeno zařízení Mio



	Položka	Popis
❶	**Panel nabídky**	Poskytuje přístup k základním funkcím aplikace MioMore Desktop.
❷	**Mio Online**	Zobrazí webové stránky Mio.
❸	**Moje mapy**	Slouží k instalaci a správě map.
❹	**Vlastní POI**	Slouží k importu vlastních POI.
❺	**Vyhledat obrázky**	Umožňuje vyhledávat a stahovat obrázky NavPix z webových stránek. **Poznámka:** Tato funkce používá technologii Flickr.
❻	**Fotoalbum**	Umožňuje spravovat NavPix a přenášet je mezi zařízením Mio a vaším počítačem.
❼	**Aktivace**	Umožňuje aktivovat produktový klíč při zakoupení map.

Provádění aktualizací MioMore Desktop

Doporučujeme, abyste pomocí aplikace MioMore Desktop pravidelně zjišťovali dostupnost softwarových aktualizací pro tuto aplikaci.

Po spuštění aplikace MioMore Desktop klikněte na **Nástroje → Možnosti → Obecné**.

Zaškrtněte políčko **Automaticky vyhledat aktualizace**. Po zvolení této možnosti se vždy při spuštění aplikace MioMore Desktop na serveru Mio zjistí dostupnost nejnovějších servisních balíčků a oprav chyb a provede jejich stažení a zavedení do zařízení Mio.

Poznámka: Termín *aktualizace* softwaru se liší od termínu *upgrade* softwaru. *Upgrade* aplikace MioMore Desktop provedete tak, že zakoupíte její novou verzi u svého prodejce a nainstalujete ji do zařízení Mio.

Předvolby aplikace MioMore Desktop

Pokud máte otevřené okno aplikace MioMore Desktop, klikněte na **Nástroje → Možnosti → Obecné**.

Zde můžete zaškrtnutím příslušných políček zvolit požadované metrické jednotky a nastavit desetinná místa aplikace MioMore Desktop.


Mio Online

Poznámka: Zkontrolujte, zda je počítač připojen k internetu.

Kliknutím na tlačítko **Mio Online** v levé části zobrazíte v integrovaném okně prohlížeče oficiální webové stránky společnosti. Těmi poté můžete procházet a prohlížet je.

Moje mapy

Funkce **My Maps (Mapy)** umožňuje instalovat nebo odebírat mapy ze zařízení Mio.



	Položka	Popis
❶	**Moje mapy**	Seznam map, které jsou k dispozici pro instalaci.
❷	**Nainstalované mapy**	Seznam map nainstalovaných v zařízení Mio.

Instalace map do zařízení Mio

Zařízení Mio je dodáváno s předem instalovanými mapovými daty. V případě, že omylem odstraníte tato data, můžete je obnovit. Pokud jsou k dispozici další nebo nové mapy, můžete nainstalovat i nová mapovádata.

1. Připojte zařízení Mio ke svému počítači pomocí USB kabelu.
2. Spusťte aplikaci MioMore Desktop. Klikněte na tlačítko **Moje mapy**.
3. V sekci Moje mapy klikněte na Pracovní složka.
4. Pokud chcete obnovit mapová data, vložte disk dodaný se zařízením Mio a přejděte na mechaniku DVD. Zvolte **Software & Documentation DVD** (DVD se softwarem a dokumentací) a adresář **Maps\Program Files\MioMap**.

   Pokud instalujete novou mapu, najděte adresář obsahující mapu.
5. Klikněte na **Instalovat**.

Vybrané mapy budou nainstalovány na paměťovou kartu.

Odebírání map ze zařízení Mio


1. Připojte zařízení Mio ke svému počítači pomocí USB kabelu.
2. Spusťte aplikaci MioMore Desktop. Klikněte na tlačítko **Moje mapy**.
3. V sekci **Nainstalované mapy** zaškrtněte políčko vedle mapy, kterou si přejete odstranit.
4. Klikněte na **Odinstalovat**, čímž odstraníte zvolené mapy.

Poznámka: Odinstalované mapová data budou uložena do pracovního adresáře (pokud jste tento adresář určili) nebo do kořenového adresáře disku C. V případě potřeby můžete mapové údaje znovu nainstalovat pomocí předcházejícího postupu.

Vlastní POI

Nástroj **Vlastní POI** umožňuje vytvářet nebo importovat soubory POI. Tyto se nazývají vlastní POI. Ty mohou být narozdíl od předinstalovaných POI ze zařízení Mio odstraněny.

Instalace POI



Poznámka: Na webových stránkách třetích stran jsou k dispozici ke stažení různé soubory POI zdarma nebo oproti registraci. Ujistěte se, že stažené soubory mají formát .csv (Comma Separated Values – hodnoty oddělené čárkou).

UPOZORNĚNÍ: Mio nenese odpovědnost za obsah ani přesnost těchto údajů ani za hodnověrnost či dostupnost webových stránek zmíněných třetích stran. Použití údajů o umístění dopravních kamer může být upraveno místními zákony. Za ověření, zda je tyto údaje možné v příslušné zemi použít, je odpovědný uživatel.

1. Připojte zařízení Mio ke svému počítači pomocí USB kabelu.
2. Spusťte aplikaci MioMore Desktop. Klikněte na tlačítko **Vlastní POI**.
3. V sekci **Upravit nová POI** klikněte na **Procházet** a zvolte zdrojový soubor. Otevře se dialogové okno **Otevřít**.
4. Zvolte soubor z vašeho počítače a klikněte na **Otevřít**.
5. Zvolte jednu z možností **Kategorie POI**:

- **Nová kategorie**
  Pro vytvoření nové vlastní kategorie POI zadejte název této kategorie.
- **Existující kategorie**
  Pro použití stávající vlastní kategorie POI zvolte jednu z položek rozbalovacího seznamu.
- **Safety Camera (Bezpečnostní kamera)**
  Tuto možnost vyberte při importování informací bezpečnostní kamery.

6. Pokud se rozhodnete vytvořit novou vlastní kategorii POI, můžete zvolit ikonu, která bude zobrazena na mapě označovat POI této kategorie. Po kliknutí na **Procházet** můžete zvolit soubor ikony na vašem místním nebo síťovém disku. Jakmile naleznete požadovaný soubor, vyberte ho a klikněte na **Otevřít**.
7. Kliknutím na **Přidat do zařízení** přidáte POI do zařízení Mio.

Odinstalování POI

1. Připojte zařízení Mio ke svému počítači pomocí USB kabelu.
2. V sekci **Nainstalovaná POI** zaškrtněte políčko vedle názvu souboru, který chcete odstranit.
3. Zvolené POI odstraníte kliknutím na **Odinstalovat**.

Vyhledat obrázky


Nástroj **Vyhledat obrázky**, který používá technologii Flickr™, umožňuje snadno prohledávat rozsáhlou databázi sdílených fotografií a získávat z ní požadované snímky.

Poznámka: Zkontrolujte, zda je počítač připojen k internetu.

Chcete-li vyhledat na Internetu fotografie a stáhnout je do Fotoalba:

1. Spusťte aplikaci MioMore Desktop. Klikněte na tlačítko **Vyhledat obrázky.**
2. Do políčka **Popis** zadejte klíčová slova.
3. Zvolte jednu z možností řazení:
   - **Nejzajímavější**
     Seřadí obrázky podle míry jejich zajímavosti. Míra zajímavosti je stanovená službou Flickr.
   - **Závažnost**
     Jedná se o výchozí nastavení. Obrázky jsou seřazeny podle toho, do jaké míry odpovídají zadaným klíčovým slovům.
4. Vyhledávání můžete zúžit zaškrtnutím políčka **Pouze GPS** nebo **Rozšířené hledání**.
5. Po zadání klíčových slov a nastavení požadovaných voleb klikněte na **Hledat**.

   Poznámka: Přejete-li si vyhledávání zastavit, klikněte na tlačítko **Ukončit hledání**.



6. V zobrazovací oblasti se objeví vyhovující fotografie. V dolní části obrazovky se nacházejí tlačítka **Zpět** a **Další**, která můžete použít pro přechod na předchozí a následující stranu.


7. V zobrazovací oblasti vyberte jednu nebo více fotografií, které si přejete importovat do Fotoalba.

8. Klikněte pravým tlačítkem a zvolte **Importovat do Fotoalba**. Na ploše fotoalba se vytvoří nové album.

Fotoalbum


Fotoalbum umožňuje kopírovat, odstraňovat a přesouvat fotografie a alba mezi knihovnou NavPix v zařízení Mio a vaším počítačem.

Poznámka: Než začnete, zkontrolujte, zda je zařízení Mio připojeno k vašemu počítači pomocí USB kabelu.



	Položka	Popis
❶	**Nabídka NavPix**	Poskytuje přístup k funkcím Fotoalba.
❷	**Plocha**	Zobrazuje seznam všech alb uložených v knihovně NavPix na vašem počítači. Kliknutím na album zobrazíte jeho obsah v zobrazovací oblasti. Kliknutím na tlačítko **Zobrazit všechny NavPix** zobrazíte všechny fotografie uložené v knihovně NavPix na vašem počítači.
❸	**Moje zařízení Mio**	Zobrazuje seznam alb uložených ve vnitřní paměti Mio a na paměťové kartě, je-li vložena. Kliknutím na album zobrazíte jeho obsah v zobrazovací oblasti.
❹	**Zobrazovací oblast**	Zobrazuje miniatury fotografií ve zvoleném albu.
❺	**Hledat**	Zde můžete vyhledat fotografii zadáním jejího názvu.
❻	**Panel nástrojů**	Po zvolení fotografie se aktivují ikony, které je možné použít.

Panel nástrojů



Na panelu nástrojů jsou k dispozici následující možnosti:

	Položka	Popis
❶	**Vytvořit nové album**	Vytvoří nové album v aktuálně zobrazené knihovně NavPix.
❷	**Otočit doleva**	Otočí zvolený NavPix o 90° vlevo.
❸	**Otočit doprava**	Otočí zvolený NavPix o 90° vpravo.
❹	**Přenést do zařízení Mio / Přenést do počítače**	Pokud si prohlížíte NavPix z knihovny na vašem počítači, zobrazí se **Přenést do zařízení Mio**. Kliknutím přenesete zvolené NavPix do zařízení Mio. Pokud si prohlížíte NavPix z knihovny Mio, zobrazí se **Přenést do počítače**. Kliknutím přenesete zvolené NavPix do knihovny na vašem počítači.
❺	**Importovat NavPix**	Importuje NavPix z počítače do knihovny NavPix v počítači.
❻	**Zobrazit podrobnosti**	Slouží k zobrazení zvoleného NavPix a úpravě podrobností, včetně názvu, zeměpisné šířky, zeměpisné délky a popisu NavPix.
❼	**Exportovat na disk**	Uloží NavPix do vašeho počítače nebo na síťový disk.
❽	**Odstranit NavPix**	Odstraní zvolené NavPix.

Kopírování NavPix nebo alb ze zařízení Mio do Fotoalba

1. V sekci **Moje zařízení Mio** zvolte album obsahující požadované NavPix. V zobrazovací oblasti se zobrazí miniatury NavPix zvoleného alba.
2. Klikněte na zvolené NavPix a přetáhněte je do alba v sekci Desktop, nebo klikněte na ikonu **Přenést do počítače** v panelu nástrojů.

   Poznámka: Pokud není v sekci Plocha zvoleno žádné album, budete vyzváni, abyste některé zvolili, nebo abyste založili album nové.
3. Pro zkopírování NavPix z dalšího alba opakujte kroky 1 a 2.

Přenos fotografií z Fotoalba do zařízení Mio

Fotografie z vašeho počítače můžete přenášet do zařízení Mio. Můžete importovat libovolný JPEG (.jpg) do Fotoalba, přidat nebo upravovat údaje GPS této fotografie a zkopírovat ji do zařízení Mio.

1. V sekci panelu nástrojů zvolte **Importovat NavPix**. Zobrazí se dialogové okno Otevřít.
2. Přejděte na požadovaný JPEG v počítači, zvolte jej a klikněte na **Otevřít**.
3. V zobrazovací oblasti se zobrazí miniatury NavPix.
4. Klikněte na zvolený NavPix a přetáhněte jej do alba v sekci **Moje zařízení Mio**, nebo klikněte na ikonu **Přenést do zařízení Mio** v panelu nástrojů.

Poznámka: Pokud přenesený NavPix obsahuje souřadnice GPS, můžete se následně nechat navigovat na místo, kde byla fotografie pořízena.

Další úkony, které můžete provádět s fotografiemi a alby

Vyberte si jednu z následujících možností:

Chcete-li ...	Pak ...
přidat fotografii do jiného alba	Zvolte požadovanou fotografii a přetáhněte ji do jiného alba.
odstranit fotografii z alba	Zvolte fotografii, klikněte na ni pravým tlačítkem (nebo klikněte na **NavPix** v panelu nabídky) a zvolte Odebrat z alba. **Poznámka:** Přejete-li si odstranit fotografii ze všech alb, zvolte **Odstranit NavPix.**
zobrazit všechny fotografie z knihovny	Klikněte na tlačítko **Zobrazit všechny NavPix** v dolní části sekce Plocha.
nahrát fotografii do služby Flickr	Zvolte fotografii, klikněte na ni pravým tlačítkem (nebo klikněte na **NavPix** v panelu nabídky) a zvolte **Uložit do služby Flickr**. **Poznámka:** Pro nahrávání fotografií je nutné mít založený účet služby Flickr. Účet lze vytvořit na stránkách www.flickr.com.
exportovat fotografii do Google Earth™	Zvolte fotografii, klikněte na ni pravým tlačítkem (nebo klikněte na **NavPix** v panelu nabídky) a zvolte **Exportovat do Google Earth**. Přejděte do složky v počítači, do níž si přejete soubor uložit, a poté ho otevřete v aplikaci Google Earth. **Poznámka:** Do aplikace Google Earth lze exportovat pouze fotografie opatřené souřadnicemi GPS. Pro prohlížení vytvořených souborů musíte mít v počítači nainstalovánu aplikaci Google Earth. Tu lze stáhnout na adrese earth.google.com.
hledat fotografie v blízkosti konkrétního místa	Zvolte fotografii místa, které hledáte. Klikněte pravým tlačítkem (nebo klikněte na **NavPix** v panelu nabídky) a zvolte **Hledat NavPix blízko tohoto.**
importovat složku	Klikněte na **NavPix** v panelu nabídky a zvolte **Importovat složku**.
importovat archiv NavPix	Klikněte na **NavPix** v panelu nabídky a zvolte **Importovat archiv NavPix**.

Předvolby Fotoalba


Po spuštění aplikace MioMore Desktop klikněte na **Nástroje → Možnosti → Fotoalbum**.

Na této stránce můžete:

- změnit umístění knihovny NavPix ve vašem počítači
- zvolit, zda si přejete při odstraňování fotografií zobrazovat varovná zprávy či nikoliv
- zvolit, zda si přejete při importování nových fotografií vždy vytvořit nové album či nikoliv
- zvolit, zda si přejete zobrazovat NavPix či nikoliv, pokud jste na cestě

Aktivace


Před instalováním nových map do zařízení Mio bude třeba nejdříve aktivovat váš mapový produktový klíč. (Podrobné pokyny pro instalování map viz část **My Maps (Mapy)** na straně 12.)



Aktivace produktového klíče

1. Spusťte software MioMore Desktop. Klepněte na tlačítko **Activation (Aktivace)**. Zobrazí se okno **Activation (Aktivace)**.
2. Do pole **Product Key (Produktový klíč)** zadejte mapový produktový klíč.
3. Klepněte na tlačítko **Continue (Pokračovat)**.
4. Vyberte region, který chcete aktivovat, a klepněte na tlačítko **Continue (Pokračovat)**. Aktivace je dokončena.

Zálohování zařízení Mio



Zálohovat lze data jako např. oblíbené položky a předvolby a poté je znovu obnovit v zařízení Mio.

Než začnete, ujistěte se, zda je zařízení Mio připojeno k počítači pomocí USB kabelu.

1. Spusťte aplikaci MioMore Desktop. Klikněte na **Nástroje → Zálohovat a obnovit**.
2. Klikněte na **Vytvořit novou**.
3. Zvolte data, která chcete zálohovat a poté do pole Popis zadejte popis zálohy.
4. Klikněte na **OK**. Okno Nová záloha se zavře a záloha bude uložena do vašeho počítače. Záloha se zobrazí v okně Zálohovat a obnovit.

Obnova ze zálohy do zařízení Mio

1. Spusťte aplikaci MioMore Desktop. Klikněte na **Nástroje → Zálohovat a obnovit**.
2. V seznamu zvolte zálohu a klikněte na **Obnovit,** poté klikněte na **OK**. Záloha bude obnovena do zařízení Mio.

Odstranění zálohy

1. Spusťte aplikaci MioMore Desktop. Klikněte na **Nástroje → Zálohovat a obnovit**.
2. V seznamu zvolte zálohu, kterou si přejete odstranit.
3. Klikněte na **Smazat**, poté klikněte na **OK**. Záloha bude odstraněna.

Další informace a postupy

Řešení problémů

Poznámka: Pokud se setkáte s problémem, který nedokážete vyřešit, obraťte se s žádostí o pomoc na autorizované servisní středisko.

Problém	Řešení
Přístroj nelze zapnout při provozu na baterie.	Baterie nemá dostatek energie pro provoz zařízení. Nabijte baterii.
Obrazovka má pomalou odezvu.	Zkontrolujte, zda zařízení nedochází baterie. Jestliže problém přetrvává, proveďte reset zařízení Mio.
Obrazovka „zamrzává“.	Proveďte reset zařízení Mio (podrobnosti viz „Vypnutí pomocí hardwarového resetu“).
Obrazovka je těžko čitelná.	Zkontrolujte, zda je podsvícení displeje nastaveno na dostatečně vysokou hodnotu.
Nelze navázat spojení s počítačem.	Před pokusem o navázání spojení nejprve zkontrolujte, zda jsou zařízení Mio i počítač zapnuté.
	Zkontrolujte, zda je kabel řádně zastrčen do USB portu v počítači a v zařízení Mio. USB kabel připojte k počítači přímo – nikoli prostřednictvím USB rozbočovače.
	Před připojením kabelu proveďte reset zařízení Mio. Před restartem počítače vždy nejprve zařízení Mio odpojte.

Péče o zařízení Mio

Řádná péče o zařízení Mio je předpokladem jeho bezchybné činnosti a snižuje riziko jeho poškození.

- Udržujte zařízení Mio mimo prostředí s nadměrnou vlhkostí a vysokými teplotami.
- Chraňte zařízení Mio před dlouhodobým vystavením přímému slunci nebo silnému ultrafialovému záření.
- Nepokládejte ani nepouštějte na zařízení Mio žádné předměty.
- Chraňte zařízení Mio před pádem a nevystavujte ho velkým otřesům.
- Chraňte zařízení Mio před náhlými a prudkými změnami teplot. Uvnitř zařízení by mohlo dojít ke kondenzaci vlhkosti, která by ho mohla poškodit. Pokud dojde ke kondenzaci vlhkosti, před dalším používáním nechejte zařízení Mio úplně vyschnout.
- Povrch displeje je náchylný na poškrábání. Nedotýkejte se jej ostrými předměty. Na ochranu displeje před menšími škrábanci je možné použít některou z ochranných fólií speciálně určených pro přenosná zařízení s LCD panely.
- Nikdy nečistěte zařízení Mio, pokud je zapnuté. K čištění obrazovky a zevnějšku zařízení Mio používejte měkký hadřík, který nepouští vlákna.
- K čištění obrazovky nepoužívejte papírové utěrky.
- Zařízení Mio se nikdy nepokoušejte rozebírat, opravovat nebo je jakýmkoliv způsobem upravovat. V opačném případě může dojít k jeho poškození nebo dokonce ke zranění osob či škodám na majetku, a ke zneplatnění záruky.
- Neskladujte ani nepřenášejte zařízení Mio ani jeho součásti či příslušenství v prostorách, v nichž se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušniny.

Informace o souladu

Poznámka: Pro účely rozlišení je zařízení Moov řady M300 přiřazeno modelové číslo N254 a zařízení Moov řady M400 modelové číslo N255.

Prohlášení o shodě

Evropské normy

CE

Výrobky s označením CE vyhovují nařízení o radiotelekomunikačních koncových zařízeních (R&TTE) (1999/5/EEC), direktivě o elektromagnetické kompatibilitě zařízení (89/336/EEC) a direktivě pro nízké napětí (73/23/EEC) – doplněné nařízení 93/68/ECC, vydaným Komisí Evropského společenství.

Soulad s těmito nařízeními znamená, že zařízení vyhovuje následujícím evropským normám:

EN 301 489-1: Elektronická kompatibilita a otázky rádiového spektra (ERM), elektromagnetická kompatibilita (EMC) pro rádiová zařízení a služby; Část 1: Obecné technické požadavky

EN 55022: Charakteristiky rádiového rušení

EN 55024: Charakteristiky odolnosti

EN 61000-3-2: Limity pro vyzařování střídavým proudem

EN 61000-3-3: Limity výkyvů napětí a kmitání v systémech napájení nízkým napětím

IEC 60950-1:2001: Bezpečnost produktů

Výrobce nenese odpovědnost za úpravy zařízení učiněné uživatelem, díky nimž může zařízení přestat splňovat podmínky pro označení CE.

Společnost Mio Technology tímto prohlašuje, že tento N254/N255 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Bezpečnostní opatření

Nabíjení

- Používejte pouze nabíječku dodávanou s vaším zařízením. Použití jiného typu nabíječky může způsobit poruchu zařízení anebo jiné nebezpečí.
- K napájení tohoto zařízení jsou určeny pouze VÝROBCEM UVEDENÉ zdroje, označené „LPS", "Limited Power Source", se stejnosměrným výstupem + 5 V / 1,0 A.
- Používejte pouze výrobcem uvedenou baterii.

Nabíječka

- Nepoužívejte nabíječku ve vysoce vlhkém prostředí. Nikdy se nabíječky nedotýkejte mokrýma rukama, nebo stojíte-li ve vodě.
- Při napájení zařízení nebo nabíjení baterie ponechte kolem nabíječky dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu. Nepřikrývejte nabíječku papírem ani jinými předměty, které zhoršují její chlazení. Nepoužívejte nabíječku, pokud je v přepravním obalu.
- Nabíječku připojujte ke správnému zdroji napětí. Údaje o napětí jsou uvedeny na plášti výrobku anebo na jeho obalu.
- Nepoužívejte nabíječku, má-li poškozenou přívodní šňůru.

- Nepokoušejte se nabíječku opravovat. Neobsahuje žádné opravitelné díly. Jestliže je nabíječka poškozena, nebo pokud byla v příliš vlhkém prostředí, vyměňte ji.

Baterie

- Používejte pouze uvedenou baterii.
- **VAROVÁNÍ:** Toto zařízení je vybaveno nevyměnitelnou vnitřní lithio-iontovou baterií. Baterie může prasknout nebo vybuchnout, přičemž se mohou uvolnit nebezpečné chemické látky. Ke snížení rizika vzniku požáru nebo popálenin, baterii nerozebírejte, nerozdrcujte, neprorážejte ani nelikvidujte v ohni nebo ve vodě.
- Důležité pokyny (pouze pro servisní pracovníky)
  - ✓ **Varování:** Pokud baterii vyměníte za nesprávný typ, hrozí nebezpečí výbuchu. Staré baterie zlikvidujte dle příslušných pokynů.
  - ✓ Baterii vyměňujte pouze stejným nebo rovnocenný typem doporučený výrobcem.
  - ✓ Starou baterii je nutno recyklovat nebo ji zlikvidovat předepsaným způsobem.
  - ✓ Baterii používejte pouze v zařízení, pro které je určena.