



Lednice

10030288

10030289

10031419

Vážený zákazníku,

gratulujeme Vám ke koupi Vašeho přístroje Klarstein. Přečtěte si pečlivě následující pokyny pro připojení a použití a dodržujte je, abyste předešli možným technickým škodám. Neručíme za škody, které vzniknou nedodržením bezpečnostních pokynů a nesprávným použitím.

OBSAH

Bezpečnostní pokyny 3

Přehled přístroje 5

Přeprava a umístění 6

Provoz 7

Údržba a čištění 10

Řešení problémů 12

Pokyny pro likvidaci 13

Prohlášení o shodě 13


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Určené použití:

- Tento přístroj je určen pro následující účel: Chlazení a zmrazování potravin, výroba ledu.
 - Tento přístroj je určen pro použití v domácnosti. V případě, že ho používáte pro průmyslové nebo obchodní účely, dbejte na platné normy a předpisy.
 - Tento přístroj smí být používán dětmi od 8 let a osobami s omezenými tělesnými, senzorickými a duševními schopnostmi a znalostmi, kdy byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumějí s tím spojeným nebezpečím.
 - Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny návodu k obsluze a uschovejte jej na bezpečném místě. Nezapomeňte návod k obsluze předat novému majiteli v případě, že byste přístroj prodávali.
 - Před připojením zkontrolujte přístroj na viditelné škody. Nepoužívejte vadný přístroj.
 - Když je síťový kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovanou zákaznickou službou, aby se předešlo nebezpečí.
 - Tento přístroj obsahuje chladivo isobutan (R600a), zemní plyn s vysokou udržitelností životního prostředí, ale hořlavý. Ačkoli je hořlavý, neškodí ozonové vrstvě a nezesiluje skleníkový efekt.
- Používání tohoto chladiva vede k poněkud zvýšeným emisím hluku přístroje. Kromě hluku kompresoru můžete slyšet tok chladiva. Tomuto se nelze vyhnout a nemá to žádný vliv na výkon přístroje. Buďte během přepravy opatrní, tak aby se oběh chladiva nepoškodil. Úniky chladiva mohou dráždit oči.
- Oběh chladiva je utěsněn proti únikům.
 - Nepoškodte části přístroje vodící chladivo tím, že provrtat nebo propíchnete mezery přístroje ostrými nebo špičatými předměty, pokroucejte vedení nebo poškrábete povlak na površích. Když chladivo vstříknuto do očí, může to vést k těžkému poranění očí.
 - Chovejte se v případě poškození oběhu chladiva následovně:
 - Vyhybajte se otevřenému ohni a všemu, co způsobuje jiskření.
 - Vytáhněte síťovou zástrčku.
 - Vyvětrejte místnost, ve které přístroj stojí, několik minut a kontaktujte se zákaznickou službou.
 - Tento přístroj musí být připojen podle specifikací na uzemněnou přípojku.
 - Dbejte vždy na to, abyste před čištěním přístroje odpojili síťovou zástrčku.
 - Uchovávejte alkoholické nápoje vždy ve vzduchotěsně uzavřených lahvích a skladujte láhve vzpřímeně.
 - Neblokujte průduchy lednice.
 - Nenechte děti hrát si s lednicí. Děti nesmí za žádných okolností sedět v šuplících nebo se věšet na dveře.

- Pokud by měl tento přístroj nahradit starou lednici, dbejte na to, aby byly uzamykací mechanismy dveří odstraněny předtím, než přístroj zlikvidujete. Toto zajistí, že děti se nezavrou v lednici.
- Po umístění musí zůstat zástrčka přístupná.
- Dbejte na to, aby zástrčka byla připojena na uzemněnou přípojku. Když je síťový kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovanou zákaznickou službou, aby se předešlo nebezpečí.
- Počkejte při nepředvídaném výpadku proudu nejméně 5 minut, dokud přístroj opět uvedete do provozu, abyste zajistili bezpečnost kompresoru.
- Neskladujte žádné jedovaté, hořlavé nebo explozivní látky v lednici, jako kyseliny, louhy, benzín, lepidla, ředidla atd.
- Nevkládejte příliš mnoho potravin do lednice a postarejte se o přívod vzduchu

PŘEHLED PŘÍSTROJE



Obrázek se může poněkud lišit od designu výrobku, jelikož se stále pracuje na technických vylepšeních.

1 Poličky

2 Přihrádka na zeleninu

3 Regulátor teploty

4 Zásobník na vejce

5 Přihrádka na lahve

6 Nastavovací šroub (vlevo)

7 Nastavovací šroub (vpravo)

PŘEPRAVA A UMÍSTĚNÍ

- Dbejte na to, aby lednice byla při přepravě vzpřímená. Pokud by bylo naklonění nezbytné, nechodte pod úhel 45 stupňů. Jinak se přístroj poškodí, což vede nejen ke sníženému chladicímu výkonu.
- Abyste se vyhnuli škodám na přístroji nebo zraněním osob, musí lednici vybalovat 2 osoby poté, co byla přinesena na předem vybrané místo.
- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní. Při odchylkách kontaktujte zákaznickou službou.
- Dbejte před umístěním na to, aby lednice nevykazovala žádné poškození.
- Nezvedejte při přepravě lednici tím, že ji budete chytat za pracovní desku. Předejdete tím škodám na přístroji.
- Neuvádějte poškozený přístroj do provozu.
- Postavte lednici na místo, které je dobře větrané.
- Vyčistěte lednici před prvním uvedením do provozu (viz "Čištění").
- Nechte lednici po umístění stát nejméně 30 minut předtím, než ji připojíte na napájení proudem.

PROVOZ

Uvedení lednice do provozu

Potom, jak jste lednici připojili na napájení proudem, otočte regulátor teploty ve směru hodinových ručiček z polohy "0" do polohy od 1 po 7, abyste lednici uvedli do provozu. V poloze "0" se kompresor vypne.

Nastavení teploty


Teplotu v lednici regulujete regulátorem teploty. Číslice 1-7 znamenají rozdílné teploty od nejnižší až po nejvyšší.

Poloha regulátoru	Podmínky prostředí
0	Vypnuté
1-2	Léto nebo teplota prostředí od 25-35 ° C.
3-4	Jar, podzim nebo prostředí s teplotou 15-25 ° C.
4-5	Zima nebo teplota prostředí 5-15 ° C.
6-7	Bleskové mrazení

Nastavení bleskového chlazení

V zimě, když je teplota v místnosti velmi nízká (pod 10 C), nastavte spínač na ON, aby přístroj poskytl lepší chladicí výkon. Když je teplota v místnosti znovu vyšší (nad 10 C), nastavte spínač do pozice OFF. Když potřebujete bleskové mrazení, nastavte spínač do pozice ON.

Pro zkušební provoz chladicího výkonu nastavte spínač na ON.



Upozornění:

- Lednice potřebuje po nastavení nějaký čas, dokud nedosáhne nastavenou úroveň teploty. Délka závisí na různých faktorech: od rozdílu nastavené a existující teploty, teploty prostředí, četnosti otevírání dveří a množství potravin v lednici


Vkládání potravin do lednice

Když byla lednice zapnuta, nedávejte do ní v prvních 1-2 hodinách žádné potraviny. Vkládejte potraviny na zchlazení nebo zamrazení do lednice, kdy byla dosažena nastavená teplota.

Skladování v chladicí přihrádce je určeno na krátký čas a denní spotřebu

Ačkoliv teplota ve většině oblastí chladicí přihrádky může být regulována mezi 0 a 10 C, nedoporučuje se delší skladování. Skladování v chladicí přihrádce je krátkodobé skladování.

Chladicí přihrádka




Pokyny pro skladování v chladicí přihrádce

- Horké potraviny se musí před skladováním ochladit na pokojovou teplotu.
- Vysušte kapky vody předtím, než dáte potraviny do lednice.
- Doporučuje se jídlo předtím svažit do vhodného skladovacího sáčku. Toto zabraňuje unikání vlhkosti a chrání zeleninu a ovoce před zvadnutím a změnou chuti.
- Neskladujte nadměrné množství potravin v lednici. Potraviny by měly být umístěny s meziprostory, aby se skladování optimalizovalo. Nepřetěžujte policičky, protože by se mohly pod enormním zatížením zhroutit.
- Skladujte jídlo podle Vašich potřeb. Jídlo, které se denně konzumuje, by mělo být umístěno v oblasti, která je nejpohodlněji dostupná. Toto zkracuje čas otevírání dveří. Nepokládajte jídla příliš těsně ke stěnám

Skladování ovoce a zeleniny

Čas skladování se prodlužuje, když je zelenina s kořeny uskladněna ve směru zdroje chladu. Listy mrkve a řepy se musí před skladováním odstranit.



Láhve

Položte papírový ubrousek (kapesník) pod lahve předtím, než postavíte dovnitř láhve. Takto bude pozdější čištění snadnější.

Co neskladovat v lednici

Cibule, česnek, zázvor a jiná kořenová zelenina se neskladují v lednici, protože mohou být skladovány dlouho při pokojové teplotě



Zralé dýně, melouny, papája, banány a ananas by se stejně neměly skladovat v lednici.




ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Odmrazování chladicí přihrádky

Chladicí přihrádka se rozmrazí automaticky. Led na zadní stěně roztaje a odtéče přes odtok do sběrné nádoby, kde voda unikne přes teplo vydávané kompresorem.

Upozornění: Držte odtok vždy nad krytem přihrádky na zeleninu, abyste umožnili regulovaný tok roztáté vody. Použijte čisticí paličku, abyste odstranili ucpání. *Reinigungsstab = čisticí hůlka*



Čištění

Lednice se musí pravidelně čistit, aby se zabránilo tvoření nepříjemných zápachů.

- Před čištěním vytáhněte síťovou zástrčku.
- Nepoužívejte na čištění tvrdé kartáče, ocelové kartáče, čisticí prostředky, benzín nebo jiná rozpouštědla, horkou vodu, kyseliny nebo louhy.
- Otřete kapky na horním povrchu lednice měkkým hadříkem.
- Nepoužívejte na čištění velké množství vody.
- Otřete spínač, lampu a regulátor teploty měkkým hadříkem.
- Udržujte těsnění dveří vždy čisté.
- Čištěte zadní stranu a strany pravidelně.

Uvedení mimo provoz

- Když výpadek proudu trvá delší dobu, vytáhněte síťovou zástrčku, zvolte potraviny ven a vyčistěte lednici, jak je popsáno výše.
- Nechte dveře otevřené, když byl proud vypnut, aby se předešlo vzniku nepříjemných zápachů v chladicí přihrádce.

Výpadek proudu:

- Při výpadku proudu mohou být potraviny samotné v létě skladovány v lednici.
- Při výpadku proudu nepřidávejte ještě dodatečné potraviny.
- Během výpadku proudu se vyhýbejte otevírání dveří.
- Když jste předem informováni o odpojení proudu, postavte nádobu s kostkami ledu nahoru do chladicí přihrádky

Během výpadku proudu stoupá teplota v lednici a délka skladování se zkracuje.

Na dovolené:


- Krátká dovolená: Vyjměte všechny potraviny ven. Otočte teplotu na nízkou úroveň a zajistěte, aby dveře lednice zůstaly zavřené.
- Dlouhá dovolená: Vyjměte všechny potraviny ven. Vytáhněte síťovou zástrčku. Když se uvnitř roztaje led, vyčistěte a vysušte chladicí přihrádku.

Přeprava/přemístění lednice:

- Vytáhněte síťovou zástrčku. Vyjměte všechny potraviny ven.
- Zafixujte poličky a přihrádku na zeleninu lepicími pásy.
- Zavřete dveře a zajistěte je lepicí páskou.

Výměna lampy:

- Odpojte síťovou zástrčku od napájení proudem.
- Odeberte kryt lampy tím, že uchopíte kryt na obou stranách (1) a vytáhnete ho nahoru (2).
- Vyšroubujte vadnou žárovku.
- Našroubujte novou žárovku. Dbejte na to, aby držák správně seděl.
- Nasadte kryt zpět. Nechte kryt na obou stranách zapadnout



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Jevy uvedeny níže nepředstavují žádný vážný problém:

- Teplota v lednici a na kompresoru stoupá a kompresor běží delší dobu, kdy byla lednice poprvé zapnuta.
- Kapky vody venku. Jednoduše je otřete měkkým hadříkem.
- Je slyšet tichý zvuk, když chladicí tekutina cirkuluje nebo když se kompresor zapne nebo vypne.
- Zvuky, když voda z tajícího ledu kape do sběrné nádoby.
- Kompresor běží poměrně dlouho, když jsou v chladicí přihrádce skladovány velké množství potravin nebo je teplota příliš vysoká

Problémy, které můžete vyřešit sami:

Problém	Příčina
Lednice se nezapíná	Špatné spojení na napájení proudem.
	Regulátoru teploty stojí na "0"
	Nízké napětí.
	Ještě neuběhlo 5 minut od vypnutí po nový start.
Lampa v chladicí přihrádce nesvítí.	Žárovka je chybná.
	Žádné napojení na proud.
	Regulátor teploty stojí na "U".
Lednice je příliš hlučná.	Nerovné umístění.
	Kontakt mezi přístrojem a stěnou nebo předmětem
Kompresor běží velmi dlouho, nebo přístroj nechladí podle nastavené teploty.	První uvedení do provozu.
	Příliš mnoho uskladněných potravin
	Časté otevírání dveří na základě teplého počasí
	Nesprávné nastavení regulátoru teploty
	Přístroj je vystaven přímému slunečnímu záření.
	Špatná ventilace nebo špína na kondenzátoru
Potraviny jsou suché.	Potraviny nebyly správně zakryty nebo uskladněny v nádobách.

Zvláštní zápach.	Potraviny nebyly správně uzavřeny.
	Zkažené potraviny v lednici. Lednice se musí vyčistit.

POKYNY K LIKVIDACI



Pokud se nachází obrázek vlevo (přeškrtnutá nádoba na odpady na kolech) na výrobku, platí Evropská směrnice 2002/96 / EG. Tyto výrobky se nemohou likvidovat s normálním komunálním odpadem. Informujte se o místních předpisech o odděleném sběru elektrických a elektronických zařízení. Orientujte se podle místních předpisů a nelikvidujte staré přístroje přes komunální odpad. Prostřednictvím likvidace starých přístrojů v souladu s předpisy se chrání životní prostředí a zdraví obyvatel před možnými negativními následky. Recyklace materiálů napomáhá snižovat spotřebu surovin.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Výrobce: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 , Berlín, Německo

Tenhle výrobek odpovídá následujícím Evropským
směrnicím:

2014/30/EU (EMV)

2014/35/EU (LVD)

2009/125/EU (EVPG)

- Regulace (EU) Č. 643/2009

2010/30 / EU (Označení energetické účinnosti)

- Regulace (EU) Č. 665/2013

2011/65 / EU (RoHS)