

ALCATEL
onetouch®
Pop⁷

P310X

Stručná příručka

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tablet Alcatel ONE TOUCH P310X. Doufáme, že budete s komunikací prostřednictvím tohoto zařízení maximálně spokojeni.

Zakoupili jste produkt, který používá open source (<http://opensource.org/>) programy mtd, msdosfs, netfilter/iptables a initrd v objektovém kódu a další open source programy poskytované v rámci obecné veřejné licence GNU General Public License a licence Apache License.

Na vyžádání vám poskytneme kompletní kopii příslušných zdrojových kódů, a to po dobu tří let od distribuce tohoto produktu společností TCT.

Zdrojové kódy si můžete stáhnout na adrese <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Poskytnutí zdrojového kódu z internetu je bezplatné.

Čeština - CJB18P0ALASA

ALCATEL
onetouch®

Obsah

1 Vaše zařízení.....	3
1.1 Vzhled produktu.....	3
1.2 Úvodní obrazovka.....	5
1.3 Aplikace a widgety.....	8
1.4 Základní ovládání	9
2 Nastavení	11
2.1 Zařízení	11
2.2 Osobní.....	12
2.3 Systém	12
Bezpečnostní informace	13
Obecné informace.....	19
Záruka	21



www.sar-tick.com




Abyste předešli možnému poškození sluchu, neprovádějte poslech s vysokou úrovní hlasitosti po delší dobu. Zejména dbejte opatrnosti, pokud držíte telefon u ucha a používáte reproduktor.



Tablet obsahuje magnety, které mohou rušit jiné přístroje a předměty (např. kreditní karty, kardiostimulátory, defibrilátory atd.). Mezi tabletem a výše zmíněnými zařízeními/předměty udržujte vzdálenost alespoň 15 cm.


Vaše zařízení

I.1 Vzhled produktu



Číslo	Funkce	Číslo	Funkce
1	Konektor pro sluchátka	5	Fotoaparát
2	Konektor Micro-USB/Nabíjení baterie	6	Zadní kamera
3	Karta SIM a karta microSD	7	Tlačítko Napájení
4	Mikrofon	8	Zvýšení/snížení hlasitosti

Vložení karty micro SIM a microSD



Poznámka

Před prvním použitím prosím přístroj nabijte. Dlouhým stisknutím tlačítka **Napájení** se za normálních okolností tablet zapne a zobrazí se úvodní obrazovka; pokud je však tablet vybitý, zobrazí se namísto úvodní obrazovky ikona baterie pro upozornění, že před použitím musíte přístroj nabít. Používejte pouze nabíječky doporučené společností TCT Mobile Limited a jejími přidruženými organizacemi.


Zařízení nelze nabíjet prostřednictvím portu USB na počítači. Před prvním použitím připojte nabíječku.



I.2 Úvodní obrazovka

Vaše zařízení disponuje pěti stránkami úvodní obrazovky, abyste měli více místa pro přidávání vašich oblíbených aplikací, složek a widgetů přístupných jedním dotykem. Pro přepínání mezi obrazovkami posuňte prst doleva nebo doprava.

I.2.1 Uzamknutí/odemknutí obrazovky



Po zapnutí zařízení se zobrazí okno uzamknuté obrazovky, které je nastaveno jako výchozí.

Dotkněte se ikony uzamknutí, aby se kolem ní zobrazil kruh.

Pro odemknutí úvodní obrazovky se dotkněte a podržte ikonu uzamknutí  a přetáhněte ji na ikonu zámku napravo od kruhu.


1.2.2 Ikony na vaší obrazovce




Název	Popis
Vyhledávání Google	Dotkněte se pro otevření vyhledávače Google.
Hlasové akce	Hlasové akce používejte pro sledování videa, odesílání e-mailů, nastavování budíku, získávání pokynů apod.
Všechny aplikace	Dotkněte se pro zobrazení seznamu všech aplikací.
Zpět	Přechod zpět na předchozí nabídku nebo obrazovku.
Domů	Návrat na úvodní obrazovku.
Program na pozadí	Stiskněte pro zobrazení seznamu programů na pozadí.

Pokud umístíte prst na panel oznámení a posunete jej směrem dolů, v levém horním rohu se zobrazí oznámení. Stisknutím ikony vpravo nahoře (obrázek 1) vymažete všechna upozornění na události (upozornění na probíhající události vymazána nebudou).

Stisknutím a přetažením stavového řádku dolů otevřete panel rychlých nastavení (obrázek 2). Stisknutím ikon povolíte nebo zakážete příslušnou funkci nebo změníte režimy.



Obrázek 1



Obrázek 2

1.3 Aplikace a widgety

1.3.1 Aplikace

Seznam Aplikace obsahuje všechny předinstalované nebo nově nainstalované aplikace. Pro otevření seznamu aplikací se na úvodní obrazovce dotkněte tlačítka všech aplikací .

1.3.2 Widgety

Pro přepnutí do okna widgetů se dotkněte karty Widgety v horní části obrazovky Všechny aplikace nebo posuňte doleva obrazovku Všechny aplikace.

1.3.3 Získání dalších aplikací

Pro získání dalších aplikací se dotkněte ikony obchodu Google play .

1.3.4 Tvorba a správa zástupců na pracovní ploše

Dotkněte se a podržte ikonu v okně Všechny aplikace nebo v okně widgetů pro její automatické přenesení na úvodní obrazovku a přetáhněte ji na požadované místo. Překrytí ikon způsobí vytvoření složky. Složku můžete pojmenovat dotykem proužku pod ikonami.

1.3.5 Odstranění ikon aplikací z pracovní plochy

Dotkněte se a podržte ikonu, kterou chcete smazat z pracovní plochy, přetáhněte ji přímo nad ikonu „X“, která se objeví uprostřed horní části obrazovky.

1.3.6 Odinstalace aplikací

Stiskněte  pro otevření okna všech aplikací a pak se dotkněte a podržte ikonu aplikace, kterou chcete odinstalovat a přetáhněte ji nad ikonu , která se objeví v levé horní části pracovní plochy.



I.4 Základní ovládání

I.4.1 Zapnutí zařízení

Dlouze stiskněte tlačítko **Napájení** a podržte jej, dokud se tablet nezapne. Rozsvícení obrazovky několik sekund trvá.

I.4.2 Vypnutí zařízení

- Dlouze (na přibližně 3 sekundy) stiskněte tlačítko **Napájení**, dokud se nezobrazí možnosti a pak vyberte OK pro vypnutí zařízení.
- Dlouze (na přibližně 10 sekund) stiskněte tlačítko **Napájení** pro vypnutí zařízení.

I.4.3 Pohotovostní režim

Stiskněte jednou tlačítko **Napájení** pro vypnutí obrazovky a přepnutí přístroje do pohotovostního režimu.

Poznámka: pokud neprovedete žádnou operaci, produkt se přepne do pohotovostního režimu automaticky. Pro jeho probuzení stiskněte jednou tlačítko **Napájení**.

I.4.4 Restart

- Stiskněte a podržte tlačítko **Napájení** po dobu přibližně 3 sekund, dokud se nezobrazí nabídka možností. Poté výběrem možnosti „Restartovat“ restartujte zařízení.
- Pokud zařízení nereaguje, stiskněte a podržte tlačítko **Napájení** po dobu přibližně 10 sekund. Zařízení se vypne. Opětovným stisknutím tlačítka **Napájení** zařízení znovu zapnete.

I.4.5 Připojení k počítači prostřednictvím USB

Pokud zařízení připojíte k počítači pomocí rozhraní USB, můžete mezi ním a počítačem přenášet soubory.

Poznámka: Soubory zkopírované do tabletu nebudou k dispozici dříve, než zcela odpojíte USB datový kabel od počítače. Je třeba používat rozhraní USB verze 2.0 nebo vyšší.

I.4.6 Změna tapety

Vaši tapetu můžete změnit dvěma různými způsoby: dotkněte se a podržte jakékoli místo na úvodní obrazovce, vyberte zdroj pro tapetu z Galerie, Živé tapety nebo Tapety, dotkněte se obrázku, vyberte **OK** v horní části obrazovky (pro obrázky z galerie) nebo Nastavit tapetu. Nebo můžete provést výběr **Nastavení > Displej > Tapeta**.



I.4.7 Wi-Fi

Zapnutí Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti

- Stisknutím ikony Wi-Fi na panelu rychlých nastavení můžete zapnout nebo vypnout rozhraní Wi-Fi.
- Vyberte možnost **Nastavení** a stisknutím přepínače **ZAP** vedle možnosti Wi-Fi zapněte nebo vypněte rozhraní Wi-Fi.
- Dotkněte se sítě Wi-Fi pro připojení. Pokud je vámi vybraná síť zabezpečená, budete požádáni o zadání hesla nebo jiných údajů (pro získání detailů budete možná muset kontaktovat vašeho síťového operátora). Po dokončení se dotkněte Připojit.

Tip: Pro prodloužení výdrže baterie Wi-Fi vypněte, pokud jej nebudete používat.

I.4.8 Zvětšení/zmenšení

Pro zvětšení/zmenšení posuňte prsty k sobě/od sebe (webový prohlížeč, galerie apod.).



2 Nastavení

2.1 Zařízení

2.1.1 Zvuk

Položky **Hlasitost**, **Zvuk při dotyku** a **Zvuk uzamčení obrazovky** můžete nastavit podle vašich preferencí pomocí tlačítka Volume up/down, nebo dotykem **Nastavení > Zvuk**.

2.1.2 Displej

Dotkněte se **Nastavení > Displej** pro zobrazení následujících položek:

- **Tapeta** Nastavení tapety
- **Jas** Nastavení obrazovky na příjemný jas
- **Velikost písma** Vyberte vhodnou velikost písma pro váš tablet
- **Režim spánku** Nastavení času spořiče obrazovky
- **Spořič obrazovky** Slouží k nastavení animace, která se zobrazuje v pohotovostním režimu.

2.1.3 Úložiště

Dotkněte se **Nastavení > Úložiště** pro zobrazení stavu používání paměti.

2.1.4 Baterie

Dotkněte se **Nastavení > Baterie** pro kontrolu nabití baterie a stav její služby.

2.1.5 Aplikace

Chcete-li zkontrolovat stav aplikací, stiskněte možnosti **Nastavení > Aplikace**.

2.2 Osobní

2.2.1 Jazyk a vstup

Dotkněte se **Nastavení > Jazyk a klávesnice** pro zobrazení nebo nastavení jazyka systému a způsobu zadávání.

- **Jazyk:** nastavuje jazyk systému
- **Klávesnice a metody vstupu:** kontrola a výběr všech metod vstupu nainstalovaných v tabletu

2.2.2 Zálohovat a obnovit

Umožňuje zazálohovat nastavení a další data související s jedním nebo více účty Google. Pokud potřebujete vaše zařízení vyměnit nebo resetovat na výchozí tovární nastavení, můžete obnovit data z libovolných účtů, které jste předem zazálohovali.

Dotkněte se **Nastavení > Zálohování a obnovení**

Tipy: Zajistěte prosím, aby byla před resetováním na výchozí tovární nastavení všechna důležitá data zazálohována, protože tato funkce smaže všechny aplikace a data instalované uživatelem; a aby byla baterie nabitá na více než 50 %.

2.3 Systém

2.3.1 Datum a čas

Dotkněte se **Nastavení > Datum a čas** pro nastavení data, času a formátu.

2.3.2 Informace o tabletu

Dotkněte se **Nastavení > Informace o tabletu** pro zobrazení právních informací, stavu tabletu, verze softwaru apod.



Bezpečnostní informace.....

Doporučujeme vám, abyste si tuto kapitolu před použitím vašeho zařízení pozorně přečetli. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození, které mohlo vzniknout v důsledku nesprávného používání nebo používání v rozporu s pokyny uvedenými v této příručce.

• BEZPEČNOST NA SILNICÍCH

Jelikož výzkumy prokázaly, že používání zařízení během řízení vozidla představuje skutečné riziko, a to i při použití sady handsfree (sada do auta, náhlavní souprava, ...), prosíme řidiče, aby své zařízení za jízdy nepoužívali.

Během řízení nepoužívejte vaše zařízení a sluchátka pro poslech hudby nebo rádia. Používání sluchátek může být nebezpečné a v některých oblastech i zakázané. Když je zařízení zapnuté, vysílá elektromagnetické vlny, které mohou rušit elektronické systémy vozidla, jako například brzdy s antiblokovacím systémem (ABS) nebo airbagy. Aby nedocházelo k problémům:

- nepokládejte vaše zařízení na horní část palubní desky nebo do oblasti airbagů,
- zjistěte si u prodejce nebo výrobce vašeho vozidla, zda je palubní deska dostatečně stíněna proti VF energii ze zařízení.

• PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Doporučujeme vám, abyste zařízení z důvodu optimalizace jeho výkonu čas od času vypnuli.

Před vstupem na palubu letadla zařízení vypněte.

Ve zdravotních zařízeních, s výjimkou vyznačených míst, zařízení vypněte. Stejně jako mnoho jiných typů zařízení, které se v dnešní době běžně používají, mohou tato zařízení rušit jiná elektrická nebo elektronická zařízení, nebo zařízení používající rádiové frekvence.

V blízkosti plynu nebo hořlavých tekutin zařízení vypněte. Důsledně dodržujte všechny příkazy a pokyny uváděné ve skladě paliva, čerpacích stanicích, chemických továrnách nebo v jakémkoli jiném potenciálně výbušném prostředí.

Když je zařízení zapnuté, udržujte jej ve vzdálenosti alespoň 15 cm od jakýchkoli lékařských zařízení, jako například kardiostimulátorů, naslouchátek nebo inzulinových pump apod. Zejména při používání zařízení byste jej měli držet u ucha na opačné straně zařízení, v jehož blízkosti se nacházíte.





Rovněž při použití „handsfree“ režimu držte sluchátko mimo ucha, protože zesílená hlasitost by mohla poškodit váš sluch.

Nedovolte dětem toto zařízení a příslušenství používat nebo si s ním hrát, aniž by byl zajištěn dozor.

Upozorňujeme, že zařízení nelze rozložit, a tudíž zadní kryt a baterii nelze odebrat. Nepokoušejte se zařízení rozebírat. V opačném případě bude zneplatněna vaše záruka. Při rozebírání zařízení by rovněž mohlo dojít k poškození baterie a úniku tekutin, které by mohly vyvolat alergickou reakci.

Se zařízením zacházejte vždy opatrně a uchovávejte jej na čistém a bezprašném místě.

Nedovolte, aby bylo vaše zařízení vystaveno vlivům nepříznivého počasí nebo prostředí (vlhkost, navlhnutí, déšť, vniknutí tekutin, prach, mořský vzduch apod.). Rozsah provozních teplot doporučený výrobcem je -0 °C až +45 °C.

Při teplotě nad 45 °C může dojít ke zhoršení čitelnosti displeje zařízení, které je však pouze dočasné a není závažné.

Zařízení neotevírejte, nerozebírejte a nepokoušejte se jej sami opravovat.

Neupouštějte zařízení na zem, neházejte s ním a neohýbejte jej.

Aby nedošlo ke zranění, nepoužívejte zařízení, jehož skleněná obrazovka je poškozená, prasklá nebo rozbitá.

Nekreslete na zařízení.

Používejte pouze nabíječky baterií a příslušenství doporučené společností TCT Mobile Limited a jejími přidruženými organizacemi, které jsou kompatibilní s modelem vašeho zařízení. Společnost TCT Mobile Limited a její přidružené organizace nenesou žádnou odpovědnost za poškození způsobené používáním jiných nabíječek nebo příslušenství.

Nezapomeňte dělat záložní kopie nebo udržovat písemný záznam všech důležitých informací uložených ve vašem zařízení.

U některých lidí může vystavení blikajícímu světlu nebo hraní videoher způsobit epileptický záchvat nebo ztrátu vědomí. Tyto záchvaty nebo ztráty vědomí mohou nastat i v případě, že daná osoba nikdy v minulosti záchvat nebo ztrátu vědomí neměla. Pokud trpíte záchvaty nebo ztrátou vědomí, nebo pokud se tyto problémy ve vaší rodině v minulosti již vyskytly, poraďte se prosím před hraním videoher v zařízení nebo povolením funkcí blikajícího světla v zařízení s vaším lékařem.





Rodiče by měli sledovat, zda jejich děti používají v zařízeních videohry nebo jiné funkce s blikajícím světlem. Jestliže se objeví jakýkoli z následujících příznaků, je nutno přestat zařízení používat a poradit se s lékařem: křeče, cukání očí nebo svalů, ztráta vědomí, bezděčné pohyby nebo ztráta orientace. Pro omezení pravděpodobnosti výskytu těchto příznaků prosím dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nehrajte a nepoužívejte funkce s blikajícím světlem, jestliže jste unavení nebo se vám chce spát.
- Každou hodinu si udělejte alespoň 15minutovou přestávku.
- Hrajte v místnosti, ve které jsou všechna světla rozsvícená.
- Hrajte v co největší možné vzdálenosti od obrazovky.
- Pokud cítíte během hraní únavu nebo bolest vašich rukou, zápěstí nebo paží, ukončete hru a před dalším hraním si několik hodin odpočínte.
- Pokud bolest rukou, zápěstí nebo paží během hraní nebo po jeho ukončení přetrvává, ukončete hru a navštivte lékaře.

Při hraní her ve vašem zařízení můžete pocítit dočasné nepohodlí ve vašich rukou, pažích, ramenech, krku nebo jiných částech těla. Postupujte podle pokynů, aby nedošlo k problémům, jako například zánětu šlach, syndromu karpálního tunelu nebo jiným muskuloskeletálním onemocněním.

• **SOUKROMÍ**

Please note that you must respect the laws and regulations in force in your jurisdiction or other jurisdiction(s) where you will use your device regarding taking photographs and recording sounds with your device. Pursuant to such laws and regulations, it may be strictly forbidden to take photographs and/or to record the voices of other people or any of their personal attributes, and duplicate or distribute them, as this may be considered to be an invasion of privacy. It is the user's sole responsibility to ensure that prior authorization be obtained, if necessary, in order to record private or confidential conversations or take a photograph of another person; the manufacturer, the seller or vendor of your device (including the operator) disclaim any liability which may result from the improper use of the device.

• **BATERIE**

Upozorňujeme, že zařízení nelze rozložit, a tudíž zadní kryt a baterii nelze odebrat. Dodržujte následující bezpečnostní upozornění pro používání baterie:

- Nepokoušejte se otevřít zadní kryt a vyměnit vnitřní nabíjecí lithium-polymerovou baterii. Potřebujete-li baterii vyměnit, obraťte se na prodejce.
- Nepokoušejte se baterii vyjmout, vyměnit ani otevřít.
- Nepropichujte zadní kryt zařízení.





- Nelikvidujte zařízení v ohni, nevyhazujte jej do domovního odpadu a neskladujte jej při teplotě nad 50 °C.
- Použité baterie zlikvidujte v souladu s pokyny.



Tento symbol na zařízení, baterii a příslušenství znamená, že tyto produkty musíte na konci jejich životnosti odevzdat na sběrných místech:

- obecní sběrné dvory se speciálními kontejnery pro tyto součásti zařízení,
- sběrné kontejnery u prodejců.

Následně bude provedena recyklace, díky které se škodlivé látky nedostanou do životního prostředí, a část materiálů se znovu použije.

V zemích Evropské unie:

Tato sběrná místa jsou k dispozici bezplatně.

Všechny produkty s tímto označením je nutno odevzdat do těchto sběrných dvorů.

V zemích mimo Evropskou unii:

Části zařízení označené tímto symbolem nesmí být vyhazovány do běžných kontejnerů, pokud vaše oblast nebo region disponují příslušnými recyklačními a sběrnými dvory; je nutno je odevzdat do příslušných sběrných dvorů k recyklaci.

• NABÍJEČKY

Nabíječky se síťovým napájením budou fungovat v teplotním rozsahu: 0 °C až 40 °C.

Nabíječky navržené pro vaše zařízení splňují normy pro bezpečné používání zařízení pro informační technologie a kancelářských zařízení. Jsou rovněž kompatibilní se směrnicí ekologického designu 2009/125/EC. Z důvodu odlišných platných elektrických specifikací nemusí nabíječka zakoupená v jedné oblasti fungovat v jiné oblasti. Měli by být používány pouze k tomuto účelu.

Nabíječka by měla být umístěna poblíž zařízení a měla by být snadno přístupná.

• RÁDIOVÉ VLNY

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO EXPOZICI RÁDIOVÝM VLNÁM





Vaše zařízení je rádiový vysílač i přijímač. Je navrženo tak, aby nepřekračovalo limity expozice rádiovým vlnám (elektromagnetická pole rádiových frekvencí) doporučené mezinárodními směrnici. Tyto směrnice byly vytvořeny nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a obsahují značné bezpečnostní rezervy navržené pro zajištění bezpečnosti všech osob, bez ohledu na věk a zdravotní stav. Směrnice pro expozici rádiovým vlnám používají měřicí jednotku známou jako specifická míra absorpce (Specific Absorption Rate) neboli SAR. Limit SAR pro mobilní zařízení je 2 W/kg.

Zkoušky SAR jsou prováděny ve standardních provozních polohách se zařízením vysílajícím s nejvyšší certifikovanou úrovní výkonu ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR podle směrnice ICNIRP pro tento model zařízení jsou:

Maximální hodnota SAR pro tento model a podmínky, za kterých byla zjištěna:	
ONE TOUCH P310X (nošení na těle)	0,571 W/kg

Během používání tohoto zařízení jsou skutečné hodnoty SAR obvykle mnohem nižší, než výše uvedené hodnoty. Je tomu tak proto, že za účelem efektivního provozu systému a minimalizace rušení v síti se provozní výkon tohoto zařízení automaticky snižuje, když není potřebný plný výkon. Čím nižší je výstupní výkon zařízení, tím nižší je hodnota SAR.

Zkouška hodnot SAR při nošení zařízení na těle byla provedena ve vzdálenosti 1,5 cm. Pro splnění směrnice pro expozici VF při nošení zařízení na těle by mělo být dané zařízení umístěno alespoň v této vzdálenosti od těla.

Pokud nepoužíváte schválené příslušenství, zajistěte, aby používaný produkt neobsahoval žádný kov a aby bylo při jeho použití zařízení umístěno v uvedené vzdálenosti od těla.

Různé organizace, jako například Světová zdravotní organizace a americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv, navrhuje, aby lidé v případě obav a požadavku na snížení expozice omezili expozici používáním handsfree příslušenství pro udržení bezdrátového zařízení během používání mimo hlavu a tělo, nebo omezením doby používání zařízení.



• LICENCES



Logo microSD je ochranná známka.



Slovní značka a logo Bluetooth jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG,

Inc. a jakékoli použití těchto značek společností TCT Mobile Limited a jejích přidružených organizací podléhá přidělení licence. Ostatní ochranné známky a názvy značek jsou majetkem příslušných vlastníků.

ONE TOUCH P310X Bluetooth QD ID B021859

Logo Wi-Fi je certifikační značka sdružení Wi-Fi Alliance.

Vaše zařízení používá neharmonické frekvence a je určeno k použití ve všech evropských zemích.

WLAN lze v EU používat v budovách bez omezení, avšak ve Francii ji nelze používat ve venkovním prostředí.

Google, logo Google, Android, logo Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ a Hangouts™ jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Robot Android je reprodukcí a úpravou díla vytvořeného a sdíleného společností Google a je používán na základě podmínek licence Creative Commons 3.0 Attribution License (celý text se zobrazí po stisknutí a přidržení položky **Právní informace společnosti Google** v části **Nastavení > Informace o tabletu > Právní informace**).⁽¹⁾

⁽¹⁾ V některých zemích nemusí být k dispozici.

Obecné informace.....

- **Internetová adresa:** www.alcatelonetouch.com
- **Číslo zákaznické linky:** viz leták „TCT mobilní služby“ nebo se podívejte na naši webovou stránku.

Na naší webové stránce najdete oddíl FAQ (často kladené dotazy). Můžete nás rovněž kontaktovat e-mailem a položit nám jakékoli dotazy.

Elektronická verze této uživatelské příručky je k dispozici v angličtině a jiných jazycích v závislosti na dostupnosti na našem serveru: www.alcatelonetouch.com

Vaše zařízení je vysílač s přijímačem, který používá Wi-Fi a Bluetooth na frekvenci 2,4 GHz.

Toto zařízení je kompatibilní se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 1999/5/EC, 2011/65/EU a 2009/125/EC. Celá kopie Prohlášení o shodě pro vaše zařízení je dostupná na naší webové stránce: www.alcatelonetouch.com.

CE0700

Adresa Společnosti

Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Vyloučení odpovědnosti

Mezi popisem v této uživatelské příručce a ovládáním zařízení mohou být drobné odlišnosti, které závisejí na verzi softwaru ve vašem zařízení nebo konkrétních službách operátora.

Společnost TCT Mobile nenese právní odpovědnost za takové odlišnosti, pokud nějaké existují, ani za jejich potenciální důsledky; odpovědnost nese výhradně operátor.



Tento telefon může obsahovat produkty, včetně aplikací a softwaru, v podobě spustitelného nebo zdrojového kódu, uvolněné třetími stranami pro začlenění do tohoto telefonu („Produkty třetích stran“).

Všechny produkty třetích stran v tomto telefonu jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakékoli záruky, ať už vyjádřené nebo předpokládané, včetně předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti ke konkrétnímu účelu nebo použití/aplikací třetích stran, vzájemné komunikace s jinými produkty nebo aplikacemi zákazníka a neporušení autorských práv. Zákazník bere na vědomí, že společnost TCT Mobile splnila všechny požadavky na kvalitu, jež musí jako výrobce mobilních zařízení a telefonů splňovat v souladu s právy na ochranu duševního vlastnictví. Společnost TCT Mobile nenese v žádné fázi odpovědnost za nefunkčnost nebo chyby Produktů třetích stran při používání v tomto telefonu nebo při interakci s jakýmkoli jinými zařízeními zákazníka. V maximálním možném rozsahu povoleném zákonem se společnost TCT Mobile zříká veškeré odpovědnosti za jakékoli nároky, požadavky, žaloby nebo akce, a konkrétně – avšak nikoli výhradně – akce přečinů proti zákonu, podle jakékoli teorie odpovědnosti, vyplývající z používání, jakýmkoli prostředky, nebo pokusy o používání, těchto Produktů třetích stran. Kromě toho mohou Produkty třetích stran, které jsou bezplatně poskytovány společností TCT Mobile, podléhat budoucím placeným aktualizacím a upgradům; společnost TCT Mobile nenese žádnou odpovědnost s ohledem na tyto dodatečné náklady, které musí hradit výhradně zákazník. Dostupnost aplikací se může lišit v závislosti na zemích, kde je telefon používán a na operátorech; seznam možných aplikací a softwaru poskytovaného s telefony nemůže být v žádném případě považován za závazek ze strany společnosti TCT Mobile; slouží pouze jako informace pro zákazníka. Z tohoto důvodu nenese společnost TCT Mobile odpovědnost za nedostupnost jedné nebo více aplikací požadovaných zákazníkem, protože jejich dostupnost závisí na zemi a operátorovi zákazníka. Společnost TCT mobile si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění přidávat nebo odebrat ze svých telefonů Produkty třetích stran; společnost TCT Mobile nenese v žádném případě vůči zákazníkovi odpovědnost za následky, které takové odstranění může pro zákazníka mít, s ohledem na používání nebo pokusu používat tyto aplikace a Produkty třetích stran.

Příslušenství

- ◆ nabíječka, 5,0V/2,0 A
- ◆ USB kabel, 5pinový konektor micro-USB





Záruka

Výrobce zaručuje, že se během záruční doby dvaceti čtyř (24) měsíců (1) od data zakoupení, které je uvedeno na originální faktuře, neobjeví u zařízení při normálním způsobu používání žádný defekt ani závada.

Na baterie (2) a příslušenství prodávané s tímto zařízením se rovněž poskytuje záruka, že se u nich po dobu prvních šesti (6) měsíců (1) od data zakoupení, které je uvedeno na originální faktuře, neobjeví žádné závady.

V případě závady, která brání normálnímu používání, je nutné okamžitě informovat prodejce a přinést mu toto zařízení společně s dokladem o koupi.

- (1) Záruční doba se může lišit podle jednotlivých zemí.
- (2) Výdrž dobíjecí baterie mobilního zařízení z hlediska doby hovoru a pohotovostní doby a rovněž její celková životnost závisí na podmínkách používání a konfiguraci sítě. Baterie je nutno považovat za spotřební položky. Podle specifikací by si měly zachovat optimální výkon během prvních šesti měsíců po zakoupení a přibližně 200 dalších nabití.

Pokud bude vada potvrzena, bude zařízení nebo jeho část vyměněna či opravena. Na opravené zařízení a příslušenství je poskytována záruka jeden (1) měsíc na stejnou závadu. Oprava nebo výměna může být provedena pomocí renovovaných komponent zaručujících stejnou funkčnost.

Tato záruka pokrývá náklady na díly a práci, avšak nevztahuje se na žádné jiné náklady.

Tato záruka se nevztahuje na vady zařízení nebo jeho příslušenství, které byly způsobeny následujícími okolnostmi (bez jakéhokoli omezení):

- 1) nedodržením pokynů k použití či instalaci nebo technických či bezpečnostních standardů platných v zeměpisné oblasti, kde se telefon používá;
- 2) připojením vybavení, které nebylo dodáno nebo doporučeno společností TCT Mobile Limited;





- 3) úpravami nebo opravami provedenými subjekty bez povolení od společnosti TCT Mobile Limited či jejích poboček nebo dodavatele;
- 4) úpravami, seřizováním nebo změnami softwaru či hardwaru provedenými osobami, které nebyly autorizovány společností TCT Mobile Limited;
- 5) nepřízní počasí, blesky, ohněm, vlhkostí, vniknutím tekutin či potravin, chemickými produkty, stahováním souborů, nárazem, vysokým napětím, korozí, oxidací, atd.

Vaše zařízení nebude opraveno v případě, že byly odstraněny nebo změněny štitky nebo výrobní čísla (IMEI).

Neexistují žádné další vyjádřené záruky, ať už písemné, slovní nebo předpokládané, kromě této tištěné omezené záruky nebo povinné záruky poskytované vaší zemí nebo jurisdikcí.

Společnost TCT Mobile Limited ani žádné její pobočky nejsou v žádném případě odpovědné za nepřímé, náhodné nebo následné škody jakékoli povahy, včetně, avšak nikoli výhradně, komerčních nebo finančních ztrát nebo škod, ztráty dat nebo dobré pověsti, a to v plném rozsahu, ve kterém lze odpovědnost za tyto škody podle zákona vyloučit.

Některé země/státy nedovolují vyloučení nebo omezení nepřímých, náhodných nebo následných škod, případně omezení doby trvání předpokládaných záruk, takže se vás předchozí omezení nebo vyloučení nemusí týkat.



Prohlášení o shodě ES

Produkt: Tablet

Označení produktu:

ALCATEL ONE TOUCH P318X / ONT TOUCH POP7 typ Pioneer

My:

TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre
France,

prohlašujeme na naši vlastní odpovědnost, že výše uvedený výrobek je v souladu s příslušnými základními požadavky Směrnicí 1999/5/ES a že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny. Při posuzování shody byl dodržen postup podle dodatku IV Směrnicí.

Použitá normy:

- Článek 3.1a (ochrana zdraví a bezpečnosti uživatelů)
 - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2011
 - EN 50352-2:2003
 - EN 62209-2:2010/EN 62311:2008
 - EN 50566:2013/EN 62479:2010
- Článek 3.1b (požadavky ochrany a omezení na elektromagnetickou kompatibilitu)
 - EN 301489-1 V1.8.2 / EN 301489-3 V1.4.1 / EN 301489-7 V1.3.1
 - EN 301489-1 V2.2.1 / EN 301489-24 V1.5.1
- Článek 3.2 (přístupní využití rádiového spektra pro základní rádiové rušení)
 - EN 300440-1 V1.8.1 / EN 300440-2 V1.4.1
 - EN 300328 V1.8.1 / EN 301511 V8.0.2
 - EN 301906-1 V8.2.1 / EN 301906-2 V1.4.1
 - EN 55622:2010/AC:2011 / EN 55024:2010
 - EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 / EN 61000-3-3:2008

Tento výrobek rovněž vyhovuje příslušným požadavkům následujících směrnic:

- směrnice 2011/65/EU (RoHS) – směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek
- Tento výrobek umožňuje přepnutí k běžně nabízejícím mobilním telefonům, která vyhovují nile uvedeným normám:

- EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2011

Shoda tohoto výrobku se Směrnicí 1999/5/ES byla přetvořena za dozor následujícího oznamovacího subjektu.

PHYCENIX TESTLAB GmbH
Königsplatz 10 D-32825 Bielefeld, Německo

CE 0700

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55 Avenue des Champs Piereux
Nanterre - FRANCE
NCS Nanterre via GDS NCS

Identifikační číslo: 0700

Datum: 2014-03-25

Podpis

Christophe Benoit

TCT Mobile Europe SAS / Zástupce generálního ředitele, EMEA

ALCATEL je ochranná známka společnosti Alcatel-Lucent a je používána společností TCT Mobile Limited na základě licence.

© Copyright 2013 TCT Mobile Limited.
Všechna práva vyhrazena.

Společnost TCT Mobile Limited si vyhrazuje právo provádět změny dokumentů nebo technických údajů bez předchozího upozornění.