

# **ZTE Blade G**

## **Stručný návod k použití**

## **PŘÁVNÍ INFORMACE**

**Copyright © 2013 ZTE CORPORATION.**

**Všechna práva vyhrazena.**

Žádná část této publikace nesmí být citována, reprodukována, přeložena nebo použita v žádné podobě ani žádným způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně kopírování a mikrofilmu, bez předchozího písemného svolení společnosti ZTE Corporation.

Společnost ZTE Corporation si vyhrazuje právo změnit tiskové chyby nebo aktualizovat specifikace bez předchozího upozornění.

Pro uživatele chytrých zařízení nabízíme přímé služby. Více informací o přímých službách a podporovaných modelech produktů naleznete na oficiálním webu společnosti ZTE (na adrese [www.zte.com.cn](http://www.zte.com.cn)). Informace na webu mají přednost.

Navštivte web <http://www.ztedevice.com> a stáhněte si uživatelskou příručku. Klikněte na domovské stránce na možnost Support (Podpora) > Manuals (Příručky), vyberte umístění, typ výrobku a jeho název a vyhledejte příslušné informace o podpoře.

### **Zřeknutí se odpovědnosti**


Společnost ZTE Corporation se výslovně zříká jakékoli odpovědnosti za chyby a poškození způsobená nepovolenými úpravami softwaru.


## Bezpečnostní pokyny

|                                                                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Netelefonujte při čerpání pohonných hmot.                                                            |
|    | Netelefonujte při řízení.                                                                            |
|    | Zařízení může vydávat silné světlo nebo záblesky.                                                    |
|    | Při nošení v oděvu zajistěte vzdálenost alespoň 15 mm od těla.                                       |
|    | Nevhazujte zařízení do ohně.                                                                         |
|    | Nebezpečí polknutí malých částí.                                                                     |
|    | Zabraňte kontaktu s magnetickými předměty.                                                           |
|    | Zařízení může vydávat hlasitý zvuk.                                                                  |
|  | Chcete-li předejít možnému poškození sluchu, neposlouchejte vysokou úroveň hlasitosti po delší dobu. |
|  | Nevystavujte zařízení extrémním teplotám.                                                            |
|  | Nepřibližujte ke kardiostimulátorům ani jiným zdravotním přístrojům.                                 |
|  | Zabraňte styku s kapalinami a uchovávejte zařízení v suchu.                                          |

|                                                                                   |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  | Při výzvě v nemocničních a zdravotnických zařízeních zařízení vypněte. |
|  | Zařízení nerozebírejte.                                                |
|  | Při výzvě v letadlech a na letištích zařízení vypněte.                 |
|  | V případech nouze nesmíte na toto zařízení spoléhat.                   |
|  | Vypněte zařízení v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu.             |
|  | Používejte výhradně schválené příslušenství.                           |

## Seznámení s telefonem





### Tlačítko Power (Napájení)

- Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete Letový režim, vypnete, restartujete nebo aktivujete tichý, vibrační nebo zvukový režim.
- Stisknutím telefon přepnete do pohotovostního režimu.
- Stisknutím telefon znovu aktivujete.

### Tlačítko Hlasitost (Volume)

Stisknutím nebo podržením jednoho z konců tlačítka zvýšíte nebo snížíte hlasitost.

### Tlačítka na obrazovce (v dolní části dotykové obrazovky)


- **Home (Domů)** (  ) : Stisknutím se vrátíte z jakékoli aplikace nebo obrazovky na domovskou obrazovku.
- **Back (Zpět)** (  ) : Dotykem přejdete na předchozí obrazovku.
- **Recent (Nedávné)** (  ) : Dotykem zobrazíte nedávno používané aplikace.

## Před použitím


1. Sejměte zadní kryt.



2. Vložte kartu SIM.



3. Vložte kartu microSD (volitelné).



**POZNÁMKA:** Některé aplikace mohou vyžadovat paměťovou kartu microSD, aby pracovaly normálně nebo na ni mohou ukládat určitá data. Proto doporučujeme, abyste nechali vloženou paměťovou kartu microSD a nevyjímali ji nebo ji nevyměňovali náhodně.

**POZNÁMKA:** Logo microSD  je ochranná známka společnosti SD Card Association.


## Nabíjení baterie

Před prvním použitím nového telefonu je třeba nabít baterii.

**VAROVÁNÍ!** Používejte pouze nabíječky a kabely schválené společností ZTE. Použití neschváleného příslušenství může poškodit telefon nebo způsobit výbuch baterie.

**UPOZORNĚNÍ:** Neměňte sami vestavěnou nabíjecí baterii v telefonu. Baterie může být vyměněna pouze společností ZTE nebo autorizovaným poskytovatelem služeb společnosti ZTE.

1. Připojte adaptér ke konektoru nabíječky.



2. Připojte nabíječku do zásuvky elektrické sítě.
3. Jakmile je baterie úplně nabitá, odpojte nabíječku.

## Zapnutí/Vypnutí

Zkontrolujte, zda je v telefonu vložena karta SIM a zda je baterie nabitá.

- Stisknutím a podržením **tlačítka Power (Napájení)** zapnete telefon.

- Chcete-li telefon vypnout, otevřete nabídku možností stisknutím a podržením **tlačítka Power (Napájení)**. Stiskněte možnost **Power off (Vypnout)** a poté stiskněte možnost **OK**.

## Restartování telefonu

Pokud telefon zamrzne nebo mu reakce trvá příliš dlouho, vyzkoušejte stisknutím a podržením **tlačítka Power (Napájení)** na 8 sekund telefon restartovat.

## Aktivace telefonu

Telefon automaticky přejde do pohotovostního režimu, když se nějakou dobu nepoužívá. Displej se vypne kvůli úspoře energie a tlačítka se zamknou, abyste nějaké omylem nestiskli.

Telefon můžete probudit zapnutím displeje a odemknutím tlačítek.

1. Stisknutím **tlačítka Power (Napájení)** zapnete obrazovku.
2. Stiskněte a podržte možnost  uprostřed obrazovky.

**POZNÁMKA:** Pokud máte nastavené gesto pro odemknutí, kód PIN nebo heslo telefonu, musíte nakreslit gesto na obrazovku, zadat kód PIN nebo heslo, abyste obrazovku odemknuli.

## Používání dotykové obrazovky

Dotyková obrazovka telefonu vám umožňuje provádět operace pomocí různých gest.

- **Stisknutí**  
Pokud chcete psát pomocí klávesnice na obrazovce, vyberte položky na obrazovce, jako jsou aplikace a ikony nastavení, nebo stiskněte tlačítka na obrazovce, jednoduše se jich dotkněte prstem.
- **Stisknutí a podržení**  
Chcete-li otevřít dostupné možnosti položky (např. zprávu nebo odkaz na webové stránce), stiskněte a podržte položku.
- **Tažení nebo přejíždění**  
Operace tažení nebo přejíždění znamená rychlý posun prstu ve svislém nebo vodorovném směru po obrazovce.
- **Přetáhnutí**  
Chcete-li přetáhnout položku, stiskněte a držte prst na obrazovce mírným tlakem ještě před posunem prstu. Během přetahování nepouštějte prst z obrazovky, dokud nedosáhnete cílové polohy.
- **Sevření**  
V některých aplikacích (jako jsou mapy, prohlížeč a galerie) můžete přibližovat nebo oddalovat tak, že umístíte najednou na obrazovku dva prsty a dohromady je sevřete (oddálení) nebo je roztáhnete (přiblížení).
- **Otáčení obrazovky**  
U většiny obrazovek můžete automaticky změnit orientaci obrazovky na výšku nebo na šířku tak, že otočíte s telefonem na stranu.

# PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES

# C € 1588

Tímto prohlašujeme, že následující výrobek s označením:

Typ výrobku: Dvoupásmový digitální mobilní telefon WCDMA/GSM (GPRS)

---

Model č.: ZTE Blade G/Blade G

---

**Vyhovuje** základním požadavkům na ochranu směrnice o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních (Směrnice 1999/5/ES), omezení používání nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém vybavení (Směrnice 2011/65/EU), požadavkům ekodesignu energetických spotřebičů (Směrnice 2009/125/ES) a jejich dodatkům.

Toto prohlášení platí pro všechny vyrobené exempláře, které jsou identické se vzorky odevzdanými k testování a vyhodnocení.

Posouzení shody výrobku s požadavky týkajícími se směrnice 1999/5/ES provedla společnost American TCB (notifikovaný orgán č. 1588) a posouzení shody výrobku s požadavky týkajícími se směrnice 2011/65/EU provedla společnost Centre Testing International Corporation SHANGHAI LAB. Posouzení jsou založena na následujících předpisech a normách:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ochrana zdraví a bezpečnost      | EN 50360:2001; N62311:2008;<br>EN62479:2010;<br>EN 62209-1:2006;<br>EN 62209-2:2010;<br>EN 50332-1:2000;<br>EN 50332-2:2003;<br>EN 60950-1:2006 + EN60950-1:2006/A11:2009 + EN 60950-1:2006/A12:2011 + EN60950-1:2006/A1:2010 |
| Elektro-magnetická kompatibilita | EN 301 489-1 V1.9.2;<br>EN 301 489-3 V1.4.1;<br>EN 301 489-7 V1.3.1;<br>EN 301 489-17 V2.1.1;<br>EN 301 489-24 V1.5.1;<br>EN 55013:2001+A2:2006;<br>EN 55020:2007                                                             |
| Rádiové frekvenční pásmo         | EN 301 511 V9.0.2;<br>EN 301 908-1 V5.2.1;<br>EN 301 908-2 V5.2.1;<br>EN 300 328 V1.7.1;<br>EN 301 440-1 V1.6.1;<br>EN 301 440-2 V1.4.1                                                                                       |
| RoHS                             | IEC 62321:2008                                                                                                                                                                                                                |
| ErP                              | (EC) No 278/2009                                                                                                                                                                                                              |

Odpovědnost za toto prohlášení nese výrobce:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech,  
Industrial Park, Nanshan District,  
Shenzhen, Guangdong, 518057, Čínská  
lidová republika

Osoba oprávněná k podpisu za společnost:

Xu Feng Ředitel pro jakost  
společnosti ZTE Corporation

*Jméno tiskacím písmem a pozice ve společnosti*

Shenzhen, 15. duben 2013



*Místo a datum*

*Právně platný podpis*

|                                                    |    |    |    |    |    |
|----------------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| Toto zařízení je možné provozovat v těchto zemích: |    |    | HR | AT | BE |
|                                                    |    |    |    |    |    |
| CY                                                 | CZ | DK | EE | FI | FR |
| DE                                                 | GR | HU | IE | IT | LV |
| LT                                                 | LU | MT | NL | PL | PT |
| SK                                                 | SI | ES | SE | GB | IS |
| LI                                                 | NO | CH | BG | RO | TR |