
Příklad: Nokia N97 mini
Stiskněte Menu > Nastavení > Spojení > Bluetooth a zapněte Bluetooth > Spárovaná zařízení > Možnosti > Nové spárované zařízení > P311 > Heslo "0000"




Příklad: Motorola Milestone
Stiskněte Menu > Nastavení > Bezdrátové & sítě > Nastavení Bluetooth a zapněte Bluetooth > Hledat zařízení > P311 > Heslo "0000"



Se Skypem (Windows 7) použijte P311

1. Po instalaci aplikace Bluetooth připojte k volnému USB vašeho počítače **UD1/UD2 USB Bluetooth‘Dongle** (k dispozici na www.arctic.ac)



2. Klikněte na ikonu umístěnou v systémové liště a z pop-up menu zvolte **„Turn on Bluetooth“**



3. Pro spuštění IVT BlueSoleil softwaru klikněte na ikonu umístěnou v systémové liště a z pop-up menu zvolte **„Display Classic View“**



4. Pro aktivaci párovacího režimu na vašem P311 podržte **Multifunkční tlačítko** 7 vteřin, dokud červené a modré diody LED střídavě nesvítí/blikají.



5. Pro zapnutí nebo vypnutí hledání v rozsahu Bleutooth dvakrát klikněte na oranžovou kuličku




6. Pravým tlačítkem myši klidněte na ikonu P311 a zvolte **„Pair“**



7. Pro vyhledávání služeb Bluetooth dvakrát klikněte na ikonu P311



8. Pro zahájení spojení dvakrát klikněte na ikonu **„ Headset and Microphone“** služby Bluetooth Aplikace připojí „Headset“ k vašemu počítači (ikona zezelená).



9. Přejděte na **Ovládací panel >Hardware and Sound >Sound** a nastavte **Bluetooth SCO Audio** jako výchozí přehrávací a nahrávací zařízení.





10. Přihlaste se na Skype a v nástrojovém menu zvolte nastavení



11. V nastavení zvuku vyberte Bluetooth a z jeho rozbalovacího seznamu poté mikrofon, reproduktory a zvonění.



12. Zavoláním na Echo/Sound Test Service (název Skypu: echo 123) vyzkoušejte, zda je nastavení vašeho zvuku ve Skypu správně



Zapněte nebo vypněte soupravu

Zapnutí
Přidržte na 3 sekundy , dokud nebliká modrá kontrolka


Vypínání
Přidržte na 3 sekundy , dokud červená kontrolka nesvítí



Ovladače hudby

Nastavit hlasitost

Dopředu / dozadu



Přehrávání, pozastavení nebo vypnutí hudby

Poznámka: iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPad, iPod touch (2. Generace) a iPod touch (4. Generace) podporují pauzu, přehrávání, zastavení, další stopu a předchozí stopu pro AVRCP při používání nejnovější verze software zařízení.

Telefonování a příjem hovorů

Funkce	Akce
Telefonování:	Vytočte číslo na klávesnici mobilního telefonu a stiskněte "Odeslat" nebo "OK".
Hlasové vytáčení:	1) Ve stavu handsfree zapněte funkci hlasového rozpoznávání mobilního telefonu. 2) Dvakrát stiskněte multifunkční tlačítko, dokud neuslyšíte pípnutí. 3) Proneste jméno osoby, kterou chcete vytočit.
Přijetí hovoru:	Stiskněte jednou
Ukončení hovoru:	Stiskněte jednou
Zamítnutí hovoru:	Stiskněte a po dobu 2 sekund přidržte
Vytočení posledního volaného čísla:	Stiskněte a po dobu 2 sekund přidržte
Přepnutí hovoru mezi mobilním telefonem a soupravou:	V režimu volání stiskněte a po dobu 2 sekund přidržte

Kontrolka LED

Status	Udaj
Dobíjení	Červená kontrolka svítí
Plná baterie	Červená kontrolka nesvítí
Zapnout	Modrá kontrolka blikne jednou za 7 sekund
Režim spárování	Střídavě bliká červená a modrá kontrolka
Nízká baterie	Červená kontrolka bliká každých 30 sekund / akustický signál

Opatření

1) Pozor na příliš vysokou hlasitost. Dlouhodobý poslech hlasité hudby může způsobit poškození sluchu.
2) Rádiové vlny vysílané soupravou a bezdrátovým vysílačem mohou ovlivnit provoz blízkých elektronických přístrojů včetně zdravotnických.
3) Uchovávejte přístroj na chladném, suchém místě.

Záruka
Na tento výrobek ARCTIC se poskytuje 2-letá omezená záruka. Další informace získáte na warranty.arctic.ac

ARCTIC Switzerland
Huobstrasse 4
8808, Pfäffikon, Switzerland
www.arctic.ac

Copyright©
2011 ARCTIC (HK) Ltd. Všechna práva vyhrazena.
Žádnou část tohoto návodu včetně výrobků v něm popsaných nelze reprodukovat, přenášet, obnovovat v systémech obnovy nebo překládat do žádného jazyka kromě dokumentace, kterou si uschová kupující pro účely záruky, bez výslovného písemného souhlasu společnosti ARCTIC (HK) Ltd. Společnost ARCTIC, její představitelé nebo zaměstnanci nenesou žádnou odpovědnost za nepřímé škody ať náhodné či následné plynoucí z vad nebo chyb v tomto návodu nebo výrobku.


ARCTIC SOUND

P311


CZ Návod k použití

DE Bedienungsanleitung: www.arctic.ac/fileadmin/p311/manual_en.pdf
FR Manuel de l'utilisateur: www.arctic.ac/fileadmin/p311/manual_fr.pdf
ES Manual del usuario: www.arctic.ac/fileadmin/p311/manual_es.pdf
PT Manual do Utilizador: www.arctic.ac/fileadmin/p311/manual_pt.pdf
SE Användarmanual: www.arctic.ac/fileadmin/p311/manual_se.pdf
CZ Návod pro uživatele: www.arctic.ac/fileadmin/p311/manual_cz.pdf
HU Használati útmutató: www.arctic.ac/fileadmin/p311/manual_hu.pdf
PL Instrukcja obsługi: www.arctic.ac/fileadmin/p311/manual_pl.pdf
NL Gebruikershandleiding: www.arctic.ac/fileadmin/p311/manual_nl.pdf

Obsah balení

P311	USB charging cable	Protective case	User manual
			

Funkční schéma



① Multifunkční tlačítko
② Kontrolka
③ Hlasitost +
④ Hlasitost -
⑤ Mini USB nabíjecí port
⑥ Dopředu
⑦ Dozadu
⑧ Mikrofon

Začínáme

1. Nabíjení baterie
Zajistěte, aby byla baterie plně nabitá a plně vybitá při prvních třech použitích, aby se zajistila optimální funkce baterie. Normální proces nabíjení trvá asi 2 – 3 hodiny.











2. Spárování a připojení soupravy
Přidržte asi 7 sekund, než začne blikat střídavě červená a modrá kontrolka



3. Zapněte Bluetooth‘na svém telefonu a spárujte se soupravou
Příklad: iPad / iPhone / iPod Touch
Stiskněte nastavení > Obecné > Bluetooth a zapněte Bluetooth > P311 > Spárovat

