Rádiem řízený budík JVD RB 78

CZ

VLOŽENÍ BATERIÍ

Odstraňte kryt baterie. Sledujte směr polarity a vložte 2 AA alkalické baterie (1,5 V) do prostoru baterií. Uzavřete kryt baterie.

ČAS / KALENDÁŘ

1. Rádiem řízené hodiny nařídí přesný čas a kalendář automaticky. Doba seřizování trvá asi 2-8 minut.
2. Čas normálního příjmu je ve 2:00, 3:00 a 4:00 hodiny ráno. Na displeji se objeví symbol vysílače.
3. Když je signál slabý, stiskněte tlačítko (((-))) na 2 vteřiny a zahájíte ruční příjem radiového signálu.
4. Stiskem tlačítka DST na zadní straně hodin ručně nastavíte letní čas.

NASTAVENÍ JAZYKA

1. Stiskněte a několik vteřin přidržte tlačítko SET. Tlačítkem UP vyberte požadovaný jazyk (F = Francouzština, I= Italština, S= Španělština, E= Angličtina, D= Němčina).
2. Stisknutím tlačítka SET nastavení jazyka potvrdíte a ukončíte.

NAŘÍZENÍ BUDÍKU

1. Stiskem tlačítka MODE si vyberete displej času budíku.
2. Stiskněte a přidržte na pár sekund tlačítko SET. Číslice hodin se rozblikají. Stiskem UP^ nařídíte správné hodiny.
3. Stiskem tlačítka SET rozblikáte minuty. Stiskem UP^ je nařídíte.
4. Stiskem tlačítka (((.))) zapnete budík, na displeji se objeví symbol bell. Dalším stiskem tlačítka (((.))) vypnete budík, z displeje zmizí symbol bell.
5. Když dojde na nařízený čas buzení, budík začne zvonit. Stiskem (((.))) vypnete zvonění, nebo se vypne automaticky po 1 minutě.
6. Nařízený čas buzení zůstane uchován až do dalšího vstupu na displej budíku a stisku (((.))), kdy symbol bell zmizí.

FUNKCE SVĚTLO / OPAKOVÁNÍ

1. Stiskem tlačítka LIGHT/SNOOZE osvětlíte displej.
2. Když budík zvoní, stiskem tlačítka LIGHT/SNOOZE budík vypnete a osvětlíte displej. Po 5 minutách se zvonění opakuje.

TEPLOTA (°C / °F)

Stiskem tlačítka °C / °F si vyberete stupnici měření. Rozsah měření je od -40°C do +70°C.



Nevyhazujte tento výrobek do běžného domácího odpadu! Odneste ho do sběrných surovin, kde *se ho dokáží zbavit odborně a recyklovat ho. Použitý výrobek můžete vrátit prodejci. Neodborná likvidace výrobku může závažně poškodit životní prostředí. Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému Retela.*

Vybité baterie hoďte do odpadkového koše, který je k tomu určený.

Dovozce Jasněna Vláhová tímto prohlašuje, že výrobek je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

CE

Na trh dodává:
Jasněna Vláhová
Nové Město nad Metují
www.vlahova.cz