Návod pro Alcatel Pixi 3 (8) LTE

1. Základní nastavení tabletu
    - Vložení SIM karty
    - Vložení paměťové karty
    - Zapnutí tabletu a PIN
2. Kontakty
    - Kopírování ze SIM karty do tabletu
    - Založení nového kontaktu
    - Upravení kontaktu včetně fotky
3. Volání
    - Nastavení vyzvánění
    - Číslo hlasové schránky
    - Nastavení hlasitosti hovoru
    - Zobrazení klávesnice při volání
    - Zobrazení kontaktů při volání
    - Přidržení hovoru
4. SMS a MMS
    - Nastavení tónů
    - Upozornění o doručení SMS
    - Nastavení střediska zpráv
    - Nastavení MMS
5. Internet
    - Zap./Vyp. internetu v ČR
    - Zap./Vyp. internetu v zahraničí
    - Nastavení internetu
    - Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě
    - Zap./Vyp. přístupového bodu
6. Nastavení e-mailu
    - seznam.cz
    - centrum.cz
    - volny.cz
    - outlook.cz
7. Zabezpečení
    - Zapnutí PIN kódu
    - Změna PIN kódu
    - Nastavení zámku displeje
    - Reset přístroje do továrního nastavení
8. Aplikace
    - Založení účtu a stažení aplikace
9. Ostatní
    - Změna pozadí displeje
    - Přidání ikony na plochu
    - Odebrání ikony z plochy
    - Bluetooth - Zap./Vyp.
    - Bluetooth - párování přístrojů
    - Bluetooth - odesílání obrázků
    - Budík
    - Pevná volba

- Nastav. kontaktů v seznamu pevné volby
- Identifikace volajícího (CLIP/CLIR)

Základní nastavení tabletu

Vložení SIM karty



1. Z tabletu sundáte zadní krytku.



2. SIM kartu umístíte na vyznačené místo.



3. Nakonec zacvaknete zpět zadní krytku.

Vložení paměťové karty



1. Z tabletu sundáte zadní krytku.



2. Paměťovou kartu vložíte na vyznačené místo.



3. Nakonec zacvaknete zpět zadní krytku.

Zapnutí tabletu a PIN






1. Delším stisknutím tlačítka zapnout/vypnout se rozsvítí displej.


2. Poté zadáte váš PIN.

Kontakty


Kopírování ze SIM karty do tabletu




1. V menu stisknete ikonu *Kontakty.*




2. Stisknete *Možnosti*.



3. Dále zvolíte *Importovat/exportovat*.




4. Vyberete *Importovat z karty SIM*.




5. Nakonec zatrhnete kontakty, které chcete ze SIM karty do telefonu přesunout a ťuknete na *OK*.

Založení nového kontaktu



1. V menu stisknete ikonu *Kontakty*.




2. Stisknete tlačítko se symbolem +.




3. Dále stačí vyplnit potřebné údaje jako je telefonní číslo, jméno atd. Celou akci dokončíte ťuknutím na *OK*.


Upravení kontaktu včetně fotky



1. V menu stisknete ikonu *Kontakty*.




2. Vyberete kontakt, který chcete upravit.



3. Poté ťuknete na symbol tužky.



4. Nyní můžete upravit údaje kontaktu. Fotku přidáte ťuknutím na symbol siluety.



5. Obrázek můžete vybrat z galerie nebo pořídit novou fotku a to přes možnost *Pořídit snímek*.



6. Fotku pořídíte stisknutím tlačítka s foťákem.



7. Pořízenou fotku uložíte ťuknutím na *OK*.




8. Poté obrázek oříznete tažením za strany čtverce a ťuknete na symbol diskety.




9. Všechny úpravy dokončíte ťuknutím na *OK*.

Volání


Nastavení vyzvánění




1. V menu stisknete ikonu *Nastavení.*



2. Vyberete možnost *Zvuk a oznámení*.




3. Dále zvolíte *Vyzváněcí tón*.




4. Nakonec si zvolíte melodii a stisknete *OK*.

Číslo hlasové schránky



1. V menu stisknete ikonu Volat.




2. Potvrdíte položku *Možnosti*.




3. Vyberete *Nastavení*.




4. Poté zvolíte *Nastavení hovorů*.



5. Potvrdíte volbu *Hlasová schránka*.



6. Dále zvolíte *Nastavení*.



7. Vyberete *Číslo hlasové schránky*.




8. V případě, že se číslo hlasové schránky liší, přepište ho podle naší obrazovky.

Nastavení hlasitosti hovoru



1. Nastavovat hlasitost lze jen v průběhu hovoru.




2. Hlasitost regulujete pomocí postranních tlačítek na telefonu.

Zobrazení klávesnice při volání




1. V průběhu hovoru ťuknete na symbol klávesnice.




2. A je to hotové! :)


Zobrazení kontaktů při volání



1. V průběhu hovoru stisknete tlačítko *Domů*.




2. V menu stisknete ikonu *Kontakty.*



3. A je to! :)

Přidržení hovoru




1. V průběhu hovoru ťuknete na symbol pauzy.




2. A je to! :)

SMS a MMS


Nastavení tónů




1. V menu stisknete ikonu *Zprávy*.




2. Stisknete *Možnosti*.



3. Zvolíte *Nastavení*.




4. Vyberete možnost *Vybrat vyzváněcí tón.*




5. Nakonec si zvolíte melodii a ťuknete na *OK*.


Upozornění o doručení SMS




1. V menu stisknete ikonu *Zprávy*.



2. Stisknete *Možnosti*.




3. Zvolíte *Nastavení*.




4. V části *Nastavení textových zpráv* zaškrtnete políčko na konci řádku *Potvrzení o doručení*.


Nastavení střediska zpráv




1. V menu stisknete ikonu *Zprávy*.



2. Stisknete *Možnosti*.




3. Zvolíte *Nastavení*.




4. V části *Nastavení textových zpráv* vyplňte *Středisko zpráv SMS* podle vzoru.

Nastavení MMS



1. V menu stisknete ikonu *Nastavení*.



2. Vyberete možnost *Další*.



3. Poté zvolíte *Mobilní sítě*.



4. Dále vyberete *Názvy přístupových bodů*.



5. Poté ťuknete na *Možnosti*.



6. Zvolíte *Nový APN*.



7. Nyní už jen vyplníte údaje dle naší obrazovky. Do pole heslo napíšete mms.




8. Ještě pár řádků a ťuknete na *Možnosti*.




9. Nakonec zvolíte *Uložit*.

Internet

Zap./Vyp. internetu v ČR



1. V menu stisknete ikonu *Nastavení*.



2. Vyberete možnost *Další*.




3. Zvolíte *Mobilní sítě*.




4. Internet zapnete/vypnete stisknutím vypínače na konci řádku *Přenos dat povolen*.

Zap./Vyp. internetu v zahraničí



1. V menu stisknete ikonu *Nastavení*.




2. Vyberete možnost *Další*.



3. Dále zvolíte *Mobilní sítě*.




4. Vyberete *Dat. služby při roamingu*.




5. Nakonec zvolíte *Všechny sítě*.

Nastavení internetu



1. V menu stisknete ikonu *Nastavení*.



2. Vyberete možnost *Další*.



3. Dále zvolíte *Mobilní sítě*.



4. Poté vyberete *Názvy přístupových bodů*.



5. Dále ťuknete na *Možnosti*.



6. Zvolíte *Nový APN*.



7. Nyní už jen vyplníte údaje dle naší obrazovky. Do pole heslo napíšete gprs.




8. Ještě pár řádků a ťuknete na *Možnosti*.




9. Nakonec zvolíte *Uložit*.

Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě




1. V menu stisknete ikonu *Nastavení*.




2. Vyberete možnost *Wi-Fi*.



3. Wi-Fi zapnete/vypnete stisknutím *vypínače* v horní liště.




4. Telefon začne automaticky vyhledávat okolní Wi-Fi sítě. Ťuknutím na vybranou Wi-Fi síť odešlete požadavek na připojení.




5. V případě, že se jedná o zabezpečenou Wi-Fi síť je třeba zadat heslo a stisknout tlačítko *PŘIPOJIT*.

Zap./Vyp. přístupového bodu




1. V menu stisknete ikonu *Nastavení*.




2. Vyberete možnost *Další*.




3. Dále zvolíte *Sdílení připojení a přenosný přístupový bod*.



4. Sdílení internetu zapnete/vypnete stisknutím vypínače u položky *Přístupový bod Wi-Fi*.




5. Případnou úpravu nastavení provedete ťuknutím na *Konfigurovat příst. bod Wi-Fi*.




6. Úpravy dokončíte stisknutím tlačítka *ULOŽIT*.

Nastavení e-mailu




1. V menu stisknete ikonu *E-mail*.



2. Vyplníte e-mailovou adresu a ťuknete na *DALŠÍ*.



3. Vyberete typ účtu *POP3*.



4. Dále vyplníte své heslo k e-mailovému účtu a ťuknete na *DALŠÍ*.



5. Vyplníte údaje pro *nastavení serveru příchozí pošty* podle poskytovatele.




6. Vyplníte údaje pro *nastavení serveru odchozí pošty* podle poskytovatele.




7. Poté nastavíte možnosti synchronizace.



8. Nakonec libovolně pojmenujete nastavení účtu.




1. V menu stisknete ikonu *E-mail*.



2. Vyplníte e-mailovou adresu a ťuknete na *DALŠÍ*.



3. Vyberete typ účtu *POP3*.



4. Dále vyplníte své heslo k e-mailovému účtu a ťuknete na *DALŠÍ*.



5. Vyplníte údaje pro *nastavení serveru příchozí pošty* podle poskytovatele.




6. Vyplníte údaje pro *nastavení serveru odchozí pošty* podle poskytovatele.




7. Poté nastavíte možnosti synchronizace.



8. Nakonec libovolně pojmenujete nastavení účtu.




1. V menu stisknete ikonu *E-mail*.



2. Vyplníte e-mailovou adresu a ťuknete na *DALŠÍ*.



3. Vyberete typ účtu POP3.



4. Dále vyplníte své heslo k e-mailovému účtu a ťuknete na *DALŠÍ*.



5. Vyplníte údaje pro *nastavení serveru příchozí pošty* podle poskytovatele.




6. Vyplníte údaje pro *nastavení serveru odchozí pošty* podle poskytovatele.




7. Poté nastavíte možnosti synchronizace.



8. Nakonec libovolně pojmenujete nastavení účtu.




1. V menu stisknete ikonu *E-mail*.



2. Vyplníte e-mailovou adresu a ťuknete na *DALŠÍ*.



3. Vyberete možnost *Exchange*.



4. Dále vyplníte své heslo k e-mailovému účtu a ťuknete na *DALŠÍ*.



5. Nastavení serveru odchozího pošty opíšete z naší obrazovky.




6. Poté nastavíte možnosti synchronizace.




7. Nakonec libovolně pojmenujete nastavení účtu.

Zabezpečení


Zapnutí PIN kódu



1. V menu stisknete ikonu *Nastavení*.




2. Vyberete možnost *Zabezpečení*.



3. Dále zvolíte *Nastavit zámek karty SIM/RUIM*.




4. PIN zapnete/vypnete zaškrtnutím políčka na konci řádku *Zamykat SIM kartu*.




5. Nakonec zadáte PIN kód k vaší SIM kartě.


Změna PIN kódu



1. V menu stisknete ikonu *Nastavení*.




2. Vyberete možnost *Zabezpečení*.



3. Dále zvolíte *Nastavit zámek karty SIM/RUIM*.




4. Zde zvolíte *Změnit kód PIN karty SIM*.




5. Nakonec zadáte aktuální a poté i nový PIN.

Nastavení zámku displeje



1. V menu stisknete ikonu *Nastavení*.




2. Vyberete možnost *Zamknout obrazovku*.



3. Dále zvolíte *Zámek obrazovky*.



4. Zvolíte třeba *Gesto*.




5. Dále stačí dvakrát za sebou nakreslit vzor a stisknout tlačítko *POTVRDIT*.




6. Nakonec si zvolíte jaká oznámení chcete zobrazovat na zamčené obrazovce a ťuknete na *HOTOVO*.


Reset přístroje do továrního nastavení




1. V menu stisknete ikonu *Nastavení*.



2. Vyberete možnost *Zálohovat a obnovit dat*.



3. Poté zvolíte *Obnovit tovární data*.




4. Stisknete tlačítko *RESETOVAT TELEFON*.



5. Nakonec stisknete tlačítko *SMAZAT VŠE*.

Aplikace


Založení účtu a stažení aplikace




1. V menu stisknete ikonu *Obchod Play* a dále postupujte podle video návodu, který naleznete zde.

Ostatní

Změna pozadí displeje



1. V menu stisknete ikonu *Nastavení*.




2. Vyberete možnost *Displej*.



3. Dále zvolíte *Tapeta*.




4. Vyberete třeba *Galerie tapet*.




5. Nyní si stačí jen vybrat novou tapetu a ťuknout na *Nastavit tapetu*.

Přidání ikony na plochu



1. V menu vyberete aplikaci, kterou chcete mít k dispozici na úvodní obrazovce a pár vteřin na ní podržíte prst.



2. Telefon vás po chvíli přenese na úvodní obrazovku. Tažením ikonu přemístíte na libovolné místo.



3. Celou akci dokončíte tím, že ikonu přestanete držet.

Odebrání ikony z plochy




1. Přidržíte prst na ikoně, kterou chcete odebrat z plochy.




2. Po chvíli s ní můžete volně pohybovat. Odstraníte jí přetažením na nápis *Odstranit*.

Bluetooth - Zap./Vyp.



1. V menu stisknete ikonu *Nastavení*.




2. Vyberete možnost *Bluetooth*.




3. Bluetooth zapnete/vypnete stisknutím vypínače v horní liště.


Bluetooth - párování přístrojů




1. V menu stisknete ikonu *Nastavení*.




2. Vyberete možnost *Bluetooth*.



3. Telefon začne automaticky vyhledávat okolní zařízení. Ťuknutím na vybraný přístroj odešlete požadavek pro párování.




4. Požadavek musí oba dva přístroje potvrdit ťuknutím na *SPÁROVAT*.



5. A je to! :)


Bluetooth - odesílání obrázků




1. V menu stisknete ikonu *Galerie*.



2. Vyberete obrázek, který chcete odeslat a stisknete tlačítko *Sdílet*.




3. Vyberete *Bluetooth.*




4. Váš telefon začne vyhledávat okolní zařízení se zapnutým Bluetooth. Ťuknete na jedno z nich a obrázek se začne odesílat.


Budík




1. V menu stisknete ikonu *Hodiny*.




2. Ťuknete na symbol budíku.



3. Stisknete tlačítko se symbolem +.




4. Nastavíte čas buzení a ťuknete na *OK*.




5. A je to! :)

Pevná volba



1. V menu stisknete ikonu *Volat*.




2. Zvolíte *Možnosti*.



3. Kliknete na *Nastavení*.




4. Vyberete *Nastavení hovorů*.



5. Poté vyberete možnost *Povolená telefonní čísla*.




6. Zvolíte *Povolit funkci FDN*.




7. Nakonec zadáte PIN2.

Nastav. kontaktů v seznamu pevné volby



1. V menu stisknete ikonu *Volat*.




2. Zvolíte *Možnosti*.



3. Kliknete na *Nastavení*.




4. Vyberete *Nastavení hovorů*.



5. Poté vyberete možnost *Povolená telefonní čísla*.




6. Dále zvolíte *Seznam čísel FDN*.




7. Stisknete *Možnosti*.




8. Zvolíte *Přidat kontakt*.



10. Nakonec zadáte PIN2.




11. A je to!




9. Vyplníte požadované údaje a stisknete tlačítko *ULOŽIT*.

Identifikace volajícího (CLIP/CLIR)



1. V menu stisknete ikonu *Volat*.




2. Zvolíte *Možnosti*.



3. *Kliknete na Nastavení*.




4. Vyberete *Nastavení hovorů*.



5. Dále vyberete *Další nastavení*.



6. Poté zvolíte *ID volajícího*.



7. Nakonec vyberete jednu z možností. Doporučujeme vybrat *Výchozí nastavení sítě*.