ALIGATOR



Aligator T700

Tablet s operačním systémem ANDROID 4.04

Návod k použití

www.aligator.cz

Obsah

Začínáme 3

Tlačítko napájení 3

Nabíjení 3

Odemčení obrazovky 3

Základní ovládání 3

Hlavní obrazovka, ikony, tlačítka, lišty a informační panel 3

Aplikace a widgety 4

Práce s hlavní obrazovkou 4

Nastavení jazyka 4

Vkládání textu 4

Připojení k počítači 5

Připojení k síti 5

Aplikace 5

Předinstalované aplikace 5

Prohlížeč www stránek 5

Fotoaparát/Kamera 6

Galerie 6

Hudba 6

Kalendář 6

Kalkulačka 7

Správce souborů 7

Systémová nastavení 7

Zvuk 8

Obraz 8

Aplikace 8

Datum a čas 8

Možnosti pro vývojáře – zapnutí akcelerace zobrazení 8

Bezpečnost a ekologie 8

Použitá elektrozařízení 8

Likvidace baterie 9

Prohlášení o shodě 9

Technické specifikace 10

Začínáme

Pozor! *Displej může být z výroby opatřen ochrannou fólií, kterou je možno odstranit. Doporučujeme ale ponechat ji na místě, dokud nedojde k jejímu opotřebení. Po té doporučujeme nahradit jí jinou vhodnou folií z naší nabídky.*



Tlačítko napájení

Dlouhým stiskem (2-3 sek.) zapnete/vypnete přístroj.
Krátkým stiskem vypnete/zapnete obrazovku a vyvoláte režim spánku. Když je obrazovka vypnutá, tablet je v režimu spánku a odběr el. proudu se sníží na minimum. Nezapomeňte vždy vypnout obrazovku, jakmile tablet nepoužíváte, snížíte tím vybíjení baterie. V nastavení tabletu je také možno upravit dobu nečinnosti, po které se obrazovka vypne automaticky.

Nabíjení

Tablet se nabíjí přes konektor jack, pomocí dodané nabíječky. Lze jej však také dobíjet přes MicroUSB konektor.

Odemčení obrazovky






Položte prst na symbol  a posuňte ho doprava na symbol odemčeného zámku (viz obr.)

Základní ovládání

Položky na obrazovce můžete posouvat prstem. Chcete-li označit nebo vybrat položku menu, ťukněte na ni prstem. Chcete-li zvětšit či zmenšit obsah obrazovky položte na ni dva prsty jedné ruky a přibližte je k sobě pro zmenšení nebo oddalte pro zvětšení.

Hlavní obrazovka, ikony, tlačítka, lišty a informační panel



Aplikace a widgety

Stiskem tlačítka vpravo nahoře se zobrazí nabídky nainstalovaných aplikací a widgetů. Aplikace jsou programy, které můžete na tabletu spouštět. Widgety jsou speciální aplikace, které se připnou na plochu hlavní obrazovky a umožňují zobrazovat nějaké informace – např. hodiny. Je-li aplikací/widgetů více, jsou zobrazeny na více stránkách. Mezi stránkami aplikaci a widgetů můžete listovat tahem prstu zleva doprava nebo obráceně. Widget připnete na hlavní obrazovku tak, že ho na několik okamžiků přidržíte prstem. Uděláte-li totéž s aplikací, připne se na plochu ikona jejího zástupce (podobně jako na PC). Aplikaci pak můžete spouštět přímo z hlavní obrazovky stiskem ikony.

Práce s hlavní obrazovkou

Podobně jako na PC je na hlavní obrazovce zobrazena plocha, která umožňuje připnout ikony pro spouštění aplikací a widgety pro zobrazení informací. Abyste mohli připnout více ikon a widgetů má plocha více stránek. Mezi jednotlivými stránkami můžete přepínat tahem prstu vlevo nebo vpravo.
Chcete-li ikonu/widget přesunout na jiné místo plochy, stiskněte a přidržte ji na chvíli prstem, nepouštějte ji a přetáhněte ji jinam. Přesunete-li ji až k levému či pravému okraji obrazovky, přesune se ikona na vedlejší stránku plochy.

Chcete-li ikonu/widget smazat z plochy, přidržte ji prstem, dokud se nahoře uprostřed neobjeví symbol **X**. Přetažením ikony na tento symbol ji vymažete.


Nastavení jazyka

Stiskněte tlačítko nastavení na spodní liště, a zvolte volbu **System settings.** Otevře se okno nastavení. V levé části obrazovky ťukněte na položku **Language & Input** (položky v seznamu můžete prstem posouvat nahoru a dolů). V pravé části obrazovky zvolte první položku nahoře **Language.** Otevře se seznam dostupných jazyků. Zvolte **Čeština** nebo jiný jazyk, který potřebujete. Hotovo! Tlačítkem se vrátíte na hlavní obrazovku. Je dobré po změně jazyka tablet vypnout a zapnout aby se nastavení projevilo ve všech aplikacích.

Vkládání textu

Text se vkládá na virtuální klávesnici, které se objeví, když prstem ťuknete na pole pro zadání textu:



Pro vkládání čísel stiskněte tlačítko 

, pro přepnutí na velká písmena stiskněte tlačítko .

Chcete-li vkládat znaky s diakritikou, přidržte příslušné písmeno - například pro **á** stiskněte a přidržte písmeno **a** dokud se nezobrazí tabulka se speciálními znaky. Držte prst stále na obrazovce a přesuňte jej na znak, který chcete vložit. Pokud prst nepřesunete, vloží se znak, který je zvýrazněn.

Připojení k počítači



Připojte tablet k počítači pomocí přiloženého USB kabelu. Po chvíli na spodní liště uvidíte symbol . Ťukněte na něj, zvolte položku USB připojeno. Nyní můžete tlačítkem Zapnout úložiště USB. Vnitřní úložiště tabletu a vložená Micro SD karta budou nyní připojeny k PC jako vyměnitelné disky. Opětovným stiskem tlačítka můžete tuto funkci vypnout a disky odpojit.

Připojení k síti



Tablet je vybaven bezdrátovým síťovým rozhraním WiFi. Pro připojení k bezdrátové síti otevřete obrazovku nastavení (buď stiskem tlačítka nastavení na hlavní liště nebo ikonou nastavení  mezi aplikacemi) a zvolte ťuknutím položku **Bezdrátová připojení a sítě - Wi-Fi**. Opakovaným ťuknutím můžete Wi-Fi rozhraní vypnout/zapnout.
V pravé části obrazovky se zobrazí seznam dostupných sítí. Ťuknutím na položku se připojíte. Pokud je síť chráněna heslem, budete vyzváni k jeho zadání.


Aplikace

Seznam instalovaných aplikací se zobrazí po stisku tlačítka vpravo nahoře na hlavní obrazovce (viz předchozí oddíl). Aplikaci spustíte tím že ťuknete prstem na její ikonu.

Chcete-li jakoukoli aplikaci dočasně zastavit a vrátit se na hlavní obrazovku, stiskněte tlačítko  Na spodní liště obrazovky. Stiskem tlačítka  zobrazíte seznam spuštěných aplikací. Jednotlivé aplikace ze seznamu můžete opět aktivovat ťuknutím, pokud je chcete uzavřít a odstranit ze seznamu přejeďte přes ně prstem zleva doprava. Pomocí aplikace Google Play si můžete nainstalovat tisíce různých aplikací zdarma. Jsou však k dispozici i placené verze aplikací. Přesto je řada zajímavých aplikací předinstalována na Vašem tabletu již v základní dodávce.


Předinstalované aplikace

Prohlížeč www stránek



Součástí dodávky je kvalitní internetový prohlížeč. Otevřete seznam aplikací a ťukněte na ikonu .
Pole pro zadání adresy stránky je v horní části obrazovky.

Fotoaparát/Kamera




V seznamu aplikací zvolte ikonu . Objeví se obrazovka fotoaparátu.

Ťuknutím na spoušť  pořídíte snímek/video záznam.


Videokameru aktivujete ťuknutím na ikonu . Pro nastavení zvolte .

Galerie



Zvolte v seznamu aplikací ikonu **Galerie**. Galerie je skvělý prohlížeč médií. Díky této aplikaci si bleskově uděláte přehled o médiích uložených v tabletu, či na Micro SD kartě. Můžete prohlížet videozáznamy, filmy, obrázky, či fotografie, spustit obrázkovou prezentaci atd.


Hudba



Hudební sobory snadno přehrajete pomocí aplikace Hudba.

Zvolte  v seznamu aplikací. Můžete hudbu třídit podle různých kritérií – např. podle alba, interpreta, skladeb a dalších…

Kalendář




Už nikdy nemusíte zapomenout na schůzku! V tabletu máte k dispozici jednoduchý kalendář. Zvolte  v seznamu aplikací Můžete přepínat mezi zobrazením jednotlivých dnů, týdnů, měsíců či seznamu připomínek-agendy.

Kalkulačka



K dispozici máte v seznamu aplikací i jednoduchou kalkulačku.

Správce souborů




Soubory na interním úložišti i Micro SD kartě hravě zvládnete organizovat předinstalovaným správcem souborů.
Zvolte v seznamu aplikací ikonu **File manager.**

Systémová nastavení

Váš tablet umožňuje nastavení řady parametrů a funkcí. V úvodní kapitole jsme již probrali nastavení jazyka a také nastavení bezdrátové sítě Wi-Fi. Nyní si přiblížíme některá další nastavení.

Obrazovku nastavení můžete zobrazit dvěma způsoby: buď zvolte v seznamu aplikací ikonu **Nastavení**  nebo na hlavní obrazovce ťukněte na tlačítko nastavení na spodní liště a zvolte položku **Systémová nastavení**:



V levé části obrazovky je seznam parametrů k nastavení. Vyberete-li některou položku ze seznamu ťuknutím, je možné v pravé části obrazovky parametry měnit.

Zvuk

Zde můžete nastavovat hlasitost a zvuky pro různé události apod.

Obraz

Nastavení vlastností zobrazení: Tapeta, jas, otáčení obrazovky, dobu nečinnosti pro automatické vypnutí obrazovky a přechod do režimu spánku, velikost písma a další.
Pokud máte problémy se zobrazením některých her, zkuste experimentovat a zapnout/vypnout některou z voleb: **Accelerometer coordinate** systém a **Screen adaptation**.

Aplikace

Umožňuje zobrazit přehled o instalovaných aplikacích, zjistit kolik paměti zabírají v úložišti, popř. vynutit jejich zastavení, odinstalování nebo přesunutí do jiného úložiště (např. na MicroSD kartu).

Datum a čas

Nastavení data a času a parametrů pro jejich případné automatické nastavení pomocí internetu.

Možnosti pro vývojáře – zapnutí akcelerace zobrazení

Zde je možno nastavit řadu speciálních nastavení pro vývojáře – pokud nejste specialista raději nastavení neměňte.
Zajímavou funkcí je však položka **Vykreslování pomocí GPU**, která může podstatně zvýšit rychlost a plynulost zobrazení animací při práci s tabletem. Bohužel se to však může projevit zvýšenou spotřebou energie a snížením výdrže baterie. Pokud máte problémy se zobrazením některých aplikací, zkuste tuto funkci vypnout.

Bezpečnost a ekologie

- Zacházejte s přístrojem a příslušenstvím opatrně, chraňte jej před mechanickým poškozením a nečistotami.
- Chraňte telefon a příslušenství před extrémními teplotami.
- Přístroj nevhazujte do ohně ani nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu.
- Chraňte přístroj a příslušenství před pádem na zem.
- Nikdy přístroj ani příslušenství nerozebírejte.
- Přístroj nepoužívejte blízkosti osobních nebo lékařských či zdravotnických zařízení aniž budete mít potvrzení, že rádiové vysílání přístroje neovlivňuje jejich činnost.
- Přístroj může ovlivňovat funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů.
- V letadle přístroj vždy zcela vypněte.
- Nepoužívejte v blízkosti výbušnin.
- Nepokládejte nebo neinstalujte přístroj popř. jeho držák ani příslušenství do prostoru nad airbagem v automobilu.
- Uchovejte mimo dosah dětí a nedovolte jim, aby si s přístrojem hrály. Obsahuje malé součásti, kterými by se mohly udusit nebo se mohou poranit jiným způsobem.
- Nikdy nepoužívejte přístroj, když řídíte vozidlo.

Použitá elektrozařízení



Přístroj je elektrospotřebič. To znamená, že s ním nelze zacházet jako s běžným domovním odpadem. **Vysloužilý přístroj nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu!!!** Po ukončení používání musí

být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je nezákonné. Tento výrobek může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí - správné nakládání je důležité pro jeho ochranu. Pro získání podrobnějších informací jak zacházet s použitým výrobkem se obraťte na Vašeho prodejce nebo obecní úřad.

Likvidace baterie

Tento přístroj obsahuje vestavěnou baterii. Vysloužilé baterie a akumulátory nepatří do běžného komunálního odpadu!!! Mohou obsahovat látky, škodlivé životnímu prostředí. Přístroj nerozebírejte a odevzdejte jej na příslušném sběrném místě, kde zajistí vyjmutí baterie a její ekologickou likvidaci. Informujte se u svého prodejce či na obecním úřadě, kde se takové místo nachází. Popř. můžete baterii odevzdat přímo prodejci nebo na některé z poboček ADART COMPUTERS s.r.o.. **Nakládání s použitými bateriemi v rozporu s uvedenými pokyny je nezákonné!**

Prohlášení o shodě

Č.13/01/10

Vydané v souladu se směrnicí EU R&TTE Directive 1999/5/EC

Výrobek:	Tablet PC
Obchodní označení:	ALIGATOR T700
Dovozce:	ADART COMPUTERS s.r.o., Sokolovská 161, 180 00 Praha 8, IČ 25074547

Posuzovaný výrobek je tablet PC a je určen pro použití v běžném prostředí, totéž platí pro skladování. Dovozce tímto prohlašuje, že výrobek je při použití, ke kterému je určen, bezpečný a při jeho výrobě jsou prováděna kontrolní a jiná opatření zabezpečující shodu výrobku se základními požadavky a technickou dokumentací. Pro posouzení shody byly použity následující harmonizované normy: EN 60950, ETSI EN 301 489, ETSI EN 300 440.

Výrobek je označen evropskou značkou shody CE v souladu s předpisy Evropské unie. Poslední dvojčíslí roku, kdy bylo vystaveno prohlášení o shodě: 13

Vystaveno V Praze, dne 10.1.2013:

……

ADART COMPUTERS s.r.o.

Technické specifikace

Procesor	Allwinner A13, 1GHz + 3D grafický akcelerátor
Displej	7", kapacitní, multitouch, 800x480
Paměť RAM	DDR3 512MB
Paměť pro soubory a aplikace	až 64GB (4 GB interní + pam. karta MicroSD)
Paměťová karta	MicroSD, max. 64 GB
Konektory	Micro USB OTG 2.0, Sluchátka, Napájení
Možnost připojení USB periferií	ANO
Podpora 3G	ANO - externí, podporuje připojení většiny běžných USB modemů dodávaných u nás, např. Huawei a další
OS	Android ICS 4.04, vícejazyčná verze vč. Češtiny
Podporované formáy médií	**Video:** HD 1080P, WMV,MKV, MOV,AVI,RM/RMVB,MPEG-2/4, **Audio:** MP3,WMA,3GP,AAC,FLAC,WAV.OGG, **Ebook:** PDF, TXT, etc
Webkamera	ANO, VGA snímač
Senzor náklonu/ otočení	ANO
Automatické otáčení obrazovky	ANO
Vestavěný mikrofon	ANO
Vestavěný reproduktor	ANO
Připojení k internetu	Wi-Fi, 802.11 B/G/N
Baterie	2000 mAh
Možnosti nabíjení	Pomocí konektoru jack nebo přes MicroUSB
Rozměry	182 x 120 x 10 mm
Hmotnost	270g
Obsah balení	Tablet, nabíječka, USB kabel, redukce USB/Micro USB, český návod k použití.

Změny návodu, operačního systému a programového vybavení přístroje vyhrazeny.
Více informací naleznete na našich stránkách www.aligator.cz/podpora.