

Řada Oregon® 600

Návod k obsluze



Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin®, logo společnosti Garmin, Auto Lap®, BlueChart®, City Navigator®, Oregon® a TracBack® jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. ANT+™, BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, HomePort™ a tempe™ jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto obchodní značky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Značka slova Bluetooth® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. Mac® je registrovaná obchodní značka společnosti Apple Computer, Inc. Windows® je registrovaná obchodní značka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích. microSD™ a logo microSDHC jsou obchodní značky společnosti SD-3C, LLC. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.

Obsah

Úvod	1	Trasový počítač.....	6
Začínáme.....	1	Vynulování trasového počítače.....	6
Přehled zařízení.....	1	Fotoaparát a fotografie	6
Informace o baterii.....	1	Pořízení fotografie.....	6
Instalace baterie NiMH.....	1	Zobrazení fotografií.....	6
Instalace baterií AA.....	1	Zobrazení prezentace.....	6
Zapnutí zařízení.....	2	Seřazení fotografií.....	6
Příjem satelitních signálů a záznam prošlé trasy.....	2	Zobrazení místa pořízení fotografie.....	6
Používání dotykového displeje.....	2	Nastavení fotografie jako tapety.....	6
Trasové body, trasy a prošlé trasy	2	Odstranění fotografie.....	6
Trasové body.....	2	Navigace k místu na fotografií.....	6
Vytvoření trasového bodu.....	2	Schránky s poklady	6
Označení trasového bodu pomocí mapy.....	2	Stahování informací o schránkách s poklady.....	6
Hledání trasového bodu.....	2	Filtrování seznamu pokladů.....	6
Úprava trasového bodu.....	2	Vytvoření a uložení filtru pokladů.....	7
Odstranění trasového bodu.....	2	Úprava vlastního filtru pokladů.....	7
Zvýšení přesnosti polohy trasového bodu.....	2	Navigace ke schránce s pokladem.....	7
Projekce trasového bodu.....	3	Zaznamenání pokusu.....	7
Menu Kam vést?.....	3	chirp™.....	7
Volitelné mapy.....	3	Povolení chirp vyhledávání zařízení chirp.....	7
Hledání pozice podle jména.....	3	Hledání pokladů se zařízením chirp.....	7
Hledání pozice v blízkosti jiné pozice.....	3	Fitness	7
Hledání adresy.....	3	Běh nebo jízda na kole se zařízením.....	7
Trasy.....	3	Historie.....	7
Vytvoření trasy.....	3	Zobrazení aktivity.....	7
Úprava názvu trasy.....	3	Odstranění aktivity.....	7
Úprava trasy.....	3	Používání Garmin Connect.....	7
Zobrazení trasy na mapě.....	3	Volitelné příslušenství typu fitness.....	7
Odstranění trasy.....	3	Párování ANT+ snímačů.....	8
Prohlížení aktivní trasy.....	3	Tipy pro párování ANT+ příslušenství s vaším zařízením	
Obrácení trasy.....	3	Garmin.....	8
Prošlé trasy.....	3	Rozsahy srdečního tepu.....	8
Záznam prošlé trasy.....	3	Cíle aktivit typu fitness.....	8
Přizpůsobení záznamu prošlé trasy.....	3	Nastavení rozsahů srdečního tepu.....	8
Navigace pomocí TracBack®.....	4	Aplikace	8
Uložení aktuální prošlé trasy.....	4	Použití zobrazení 3D.....	8
Zobrazení informací o prošlé trase.....	4	Bezdrátový příjem a odesílání dat.....	8
Zobrazení grafu nadmořské výšky prošlé trasy.....	4	Nastavení varovného alarmu.....	9
Uložení polohy na prošlé trase.....	4	Použití svítliny.....	9
Změna barvy prošlé trasy.....	4	Výpočet velikosti plochy.....	9
Archivace uložených prošlých tras.....	4	Použití kalkulačky.....	9
Vymazání aktuální prošlé trasy.....	4	Zobrazení kalendáře a almanachů.....	9
Odstranění prošlé trasy.....	4	Nastavení budíku.....	9
Dobrodružství Garmin.....	4	Spuštění odpočítavače času.....	9
Odeslání souborů do aplikace BaseCamp.....	4	Spuštění stopek.....	9
Vytvoření dobrodružství.....	4	Stránka Družice.....	9
Spuštění dobrodružství.....	4	Změna zobrazení družic.....	9
Navigace	5	Vypnutí systému GPS.....	9
Navigace k cíli.....	5	Simulace polohy.....	9
Ukončení navigace.....	5	Přizpůsobení zařízení	9
Označení polohy Muž přes palubu a spuštění navigace do této polohy.....	5	Úprava nastavení jasu podsvícení.....	9
Navigace s mapou.....	5	Hlavní menu.....	10
Navigace jízdy po trase.....	5	Vlastní úprava hlavního menu.....	10
Navigace s kompasem.....	5	Uzamčení dotykové obrazovky.....	10
Kalibrace kompasu.....	5	Otočení obrazovky.....	10
Ukazatel kurzu.....	5	Uzamčení orientace obrazovky.....	10
Navigování pomocí funkce Zadej směr a jdi.....	5	Vytvoření zkratky.....	10
Graf nadmořské výšky.....	5	Přidání zkratky do hlavního menu.....	10
Navigace k bodu v grafu.....	5	Přizpůsobení datových polí a palubních desek.....	10
Změna typu grafu.....	6	Povolení datových polí mapy.....	10
Vynulování dat grafu nadmořské výšky.....	6	Přizpůsobení datových polí.....	10
Kalibrace barometrického výškoměru.....	6	Přizpůsobení palubních desek.....	10
		Profily.....	10
		Výběr profilu.....	10

Vytvoření vlastního profilu	11
Úprava názvu profilu	11
Odstranění profilu	11
Přizpůsobení tlačítek	11
Nastavení systému	11
Informace o nastavení GPS a GLONASS	11
Nastavení sériového rozhraní	11
Nastavení displeje	11
Nastavení vzhledu	11
Zapnutí ovládacích prvků procházení	11
Nastavení citlivosti dotykové obrazovky	11
Nastavení tónů zařízení	11
Nastavení mapy	11
Rozšířené nastavení mapy	12
Nastavení prošlých tras	12
Nastavení trasování	12
Nastavení směru pohybu	12
Nastavení výškoměru	12
Nastavení formátu souřadnic	12
Změna měrných jednotek	12
Nastavení času	13
Nastavení fotoaparátu	13
Nastavení pro geocaching	13
ANT+ Nastavení snímače	13
Nastavení aktivit typu fitness	13
Nastavení fitness profilu uživatele	13
Označování kol podle vzdálenosti	13
Námořní nastavení	13
Nastavení námořních výstrah	13
Vynulování dat	13
Obnovení výchozích hodnot pro určitá nastavení	13
Obnovení výchozích hodnot pro nastavení konkrétní stránky	13
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení	13
Informace o zařízení	13
Informace o baterii	13
Maximalizace životnosti baterie	14
Zapínání režimu úspory baterie	14
Úspora energie během nabíjení zařízení	14
Dlouhodobé skladování	14
Péče o zařízení	14
Čištění zařízení	14
Čištění dotykové obrazovky	14
Ponoření do vody	14
Technické údaje	14
Správa dat	14
Typy souborů	14
Instalace paměťové karty	14
Připojení zařízení k počítači	15
Přenos souborů do zařízení	15
Odstranění souborů	15
Odpojení kabelu USB	15
Odstranění problémů	15
Zobrazení informací o zařízení	15
Aktualizace softwaru	15
Vynulování zařízení	15
Registrace zařízení	15
Další informace	15
Dodatek	15
Připnutí karabinové svorky	15
Odepnutí karabinové svorky	15
Volitelné mapy	15
tempe	16
Datová pole	16
Výpočty rozsahů srdečního tepu	17


Úvod

VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.


Začínáme

Při prvním použití zařízení byste měli provést tyto úkony, abyste zařízení připravili k použití a seznámili se se základními funkcemi.

- 1 Nainstalujte baterie ([strana 1](#)).
- 2 Zapněte zařízení ([strana 2](#)).
- 3 Proveďte registraci zařízení ([strana 15](#)).
- 4 Přijměte satelitní signály ([strana 2](#)).
- 5 Volbou tlačítka  zobrazíte stránku Stav ([strana 9](#)).
- 6 Vyznačte trasový bod ([strana 2](#)).
- 7 Navigujte k cíli ([strana 5](#)).

Přehled zařízení



①	Objektiv fotoaparátu (pouze modely 650 a 650t)
②	 Zapínací tlačítko
③	Kroužek krytu přihrádky na baterie
④	Uživatelské tlačítko (strana 11)
⑤	Slot karty microSD™ (pod krytem baterie)
⑥	Port mini-USB (pod ochranným krytem)

Informace o baterii

VAROVÁNÍ

Stanovený rozsah teplot pro zařízení může překročit přípustný rozsah pro použití některých baterií. Alkalické baterie mohou při vysokých teplotách prasknout.

K vyjmutí baterií nepoužívejte ostré předměty.

UPOZORNĚNÍ

Chcete-li baterie správně recyklovat nebo zlikvidovat, kontaktujte místní středisko pro likvidaci odpadů.

POZNÁMKA

Alkalické baterie ztrácejí při poklesu teploty značnou část své kapacity. Při používání zařízení v podmínkách s teplotami pod bodem mrazu proto používejte lithiové baterie.

Instalace baterie NiMH

Zařízení funguje pomocí volitelné baterie NiMH (pouze modely 650 a 650t) nebo dvou baterií AA ([strana 1](#)).

- 1 Otočte kroužkem proti směru hodinových ručiček a sejměte kryt.
- 2 Najděte baterii ①, která byla součástí balení.



- 3 Vložte baterii, přičemž dbejte na správnou polaritu.
- 4 Baterii zatlačte jemně na místo.
- 5 Nasaďte zpět kryt přihrádky na baterie a otočte kroužkem ve směru hodinových ručiček.

Nabíjení baterie

POZNÁMKA

Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte z důvodu ochrany před korozí port mini-USB, ochranný kryt a okolní oblast.

Nepoužívejte zařízení pro nabíjení baterie, která nebyla poskytnuta Garmin®. Pokud se pokusíte nabít baterii, která nebyla poskytnuta Garmin, můžete zařízení poškodit a zneplatnit záruku.

Před připojením přímého konektoru umístěného na kabelu USB k zařízení bude pravděpodobně nutné odstranit volitelné příslušenství pro montáž.

POZNÁMKA: Baterie se nebude nabíjet, pokud je mimo teplotní rozmezí 32 °F až 122 °F (0 °C až 50 °C).

Baterii lze nabít pomocí standardní elektrické zásuvky nebo portu USB na počítači.

- 1 Vytáhněte ochranný kryt ① z portu mini-USB ②.



- 2 Zasuňte malý konektor kabelu USB do portu mini-USB.
- 3 Konektor USB na kabelu připojte k napájecímu adaptéru nebo k portu USB na počítači.
- 4 Napájecí adaptér zapojte do standardní elektrické zásuvky. Po připojení zařízení ke zdroji energie se zařízení zapne.
- 5 Baterii plně nabijte.


Instalace baterií AA

Místo volitelné baterie NiMH ([strana 1](#)) lze použít dvě alkalické baterie, baterie NiMH nebo lithiové baterie. To je užitečné, když jste na cestě a nemůžete baterii NiMH nabít. Nejlepších výsledků dosáhnete při použití baterií NiMH nebo lithiových baterií.

POZNÁMKA: Pokud používáte funkci Fotoaparát, pro modely Oregon 650 se používání standardních alkalických baterií nedoporučuje.

- 1 Otočte kroužkem proti směru hodinových ručiček a sejměte kryt.
- 2 Vložte dvě baterie AA, přičemž dbejte na správnou polaritu.



- 3 Nasadte zpět kryt přihrádky na baterie a otočte kroužkem ve směru hodinových ručiček.
- 4 Podržte tlačítko .
- 5 Vyberte možnost **Nastavení > Systém > Typ baterií AA**.
- 6 Vyberte možnost **Alkalické, Lithium** nebo **Dobíjecí baterie NiMH**.



Zapnutí zařízení

Podržte tlačítko .






Příjem satelitních signálů a záznam prošlé trasy

Před použitím funkcí navigačního systému GPS, například záznamu prošlé trasy, je nutné přijímat satelitní signály. Zařízení bude možná potřebovat k vyhledání družicových signálů nezastíněný výhled na oblohu.

Další informace o systému GPS naleznete na stránce www.garmin.com/aboutGPS.

- 1 Podržte tlačítko .
- 2 Počkejte, až zařízení nalezne družice.
Jakmile se dioda  rozsvítí zeleně, zařízení přijalo satelitní signály. Údaje o datu a čase jsou automaticky nastaveny podle pozice GPS.
- 3 Projděte se, abyste provedli záznam prošlé trasy ([strana 3](#)).
- 4 Vyberte možnost:
 - Volbou možnosti **Mapa** zobrazíte prošlou trasu na mapě.
 - Volbou možnosti **Kompas** zobrazíte kompas a datová pole s možností přizpůsobení.
 - Volbou možnosti **Trasový počítač** zobrazíte svou aktuální rychlost, vzdálenost a další užitečné statistiky.

Používání dotykového displeje

- Klepnutím na obrazovku vyberte položku.
- Přetažením nebo přejetím prstu po obrazovce můžete obrazovku posunout nebo jí procházet.
- „Štípnutím“ dvou prstů směrem k sobě můžete zobrazení oddálit.
- Roztažením dvou prstů lze zobrazení přiblížit.
- Každý výběr dotykové obrazovky by měl být samostatným krokem.
- Výběrem ikony  uložte změny a zavřete stránku.
- Výběrem ikony  zavřete stránku a vrátíte se na předchozí stránku.
- Výběrem ikony  se vrátíte na předchozí stránku.
- Podržetím ikony  se vrátíte do hlavního menu.
- Výběrem ikony  zobrazíte položky menu specifické pro zobrazenou stránku.

Trasové body, trasy a prošlé trasy

Trasové body


Trasové body jsou pozice, které zaznamenáte a uložíte do zařízení.

Vytvoření trasového bodu


Svou současnou polohu můžete uložit jako trasový bod.

- 1 Vyberte uživatelské tlačítko.
Výchozí funkce uživatelského tlačítka označí trasový bod.
- 2 V případě potřeby proveďte změny trasového bodu výběrem pole.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.

Označení trasového bodu pomocí mapy


- 1 Vyberte možnost **Mapa**.
- 2 Vyberte polohu na mapě.
- 3 Vyberte lištu **Bezpečnostní informace** v horní části obrazovky.
- 4 Vyberte možnost  > **OK**.

Hledání trasového bodu


- 1 Vyberte možnost **Waypoint Manager**.
- 2 Vyberte trasový bod ze seznamu.
- 3 V případě potřeby vyberte možnost  abyste upřesnili hledání.
- 4 Vyberte možnost:
 - Výběrem možnosti **Hledání podle pravopisu** budete vyhledávat pomocí názvu trasového bodu.
 - Výběrem možnosti **Vyberte symbol** budete vyhledávat pomocí symbolu trasového bodu.
 - Výběrem možnosti **Vyhledat v blízkosti** budete vyhledávat v blízkosti naposledy nalezené polohy, jiného trasového bodu, aktuální polohy nebo bodu na mapě.
 - Výběrem možnosti **Seřadit** zobrazíte seznam trasových bodů podle nejbližší vzdálenosti nebo abecedního pořadí.

Úprava trasového bodu

Než budete moci upravit trasový bod, musíte jej vytvořit.


- 1 Vyberte možnost **Waypoint Manager**.
- 2 Vyberte trasový bod.
- 3 Vyberte položku, kterou chcete upravit, například název.
- 4 Zadejte novou informaci a zvolte možnost .

Odstranění trasového bodu

- 1 Vyberte možnost **Waypoint Manager >  > Odstranit**.
- 2 Vyberte trasový bod.
- 3 Vyberte možnost **Odstranit > Ano**.

Zvýšení přesnosti polohy trasového bodu


Polohu trasového bodu můžete upřesnit a dosáhnout tak větší celkové přesnosti. Při průměrování používá zařízení k dosažení větší přesnosti průměrnou hodnotu z několika čtení.

- 1 Vyberte možnost **Waypoint Manager**.
- 2 Vyberte trasový bod.
- 3 Vyberte možnost  > **Průměrování polohy**.
- 4 Přejděte na polohu trasového bodu.
- 5 Vyberte možnost **Spustit**.
- 6 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 7 Po dosažení hodnoty 100 % vyberte ve stavovém řádku spolehlivosti možnost **Uložit**.

Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme získat 4 až 8 vzorků trasového bodu s intervalem nejméně 90 minut mezi jednotlivými vzorky.

Projekce trasového bodu

Můžete vytvořit novou polohu projekcí vzdálenosti a azimutu z označené polohy do nové polohy.

- 1 Vyberte možnost **Waypoint Manager**.
- 2 Vyberte trasový bod.
- 3 Vyberte možnost  > **Projektování trasového bodu**.
- 4 Zadejte azimut a vyberte možnost ✓.
- 5 Vyberte měrnou jednotku.
- 6 Zadejte vzdálenost a zvolte možnost ✓.
- 7 Vyberte možnost **Uložit**.


Menu Kam vést?

Menu **Kam vést?** lze použít k vyhledání cíle, ke kterému se chcete nechat navigovat. Všechny kategorie menu **Kam vést?** nemusí být ve všech oblastech a na všech mapách k dispozici.


Volitelné mapy

Zařízení umožňuje používat doplňkové mapy, jako například satelitní snímky BirdsEye, BlueChart® g2 a podrobné mapy City Navigator®. Podrobné mapy mohou obsahovat další body zájmu, jako jsou restaurace nebo námořní služby. Další informace naleznete na webové stránce <http://buy.garmin.com> nebo u svého prodejce Garmin.

Hledání pozice podle jména

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Trasové body** >  > **Hledání podle pravopisu**.
- 2 Zadejte název nebo část názvu.
- 3 Vyberte možnost ✓.

Hledání pozice v blízkosti jiné pozice

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** >  > **Vyhledat v blízkosti**.
- 2 Vyberte možnost.
- 3 Vyberte polohu.

Hledání adresy

K vyhledávání adres můžete použít volitelné mapy City Navigator.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Adresy**.
- 2 V případě potřeby vyberte zemi nebo stát.
- 3 Zadejte město nebo PSČ.


POZNÁMKA: Ne všechna mapová data umožňují vyhledávání PSČ.

- 4 Vyberte město.
- 5 Zadejte popisné číslo.
- 6 Zadejte ulici.

Trasy

Trasa je posloupnost trasových bodů nebo poloh, které vás dovedou až do cíle.


Vytvoření trasy

- 1 Vyberte možnost **Plánovač tras** > **Vytvořit trasu** > **Vyberte první bod**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte první bod trasy.
- 4 Vyberte možnost **Použít** > **Vyberte příští bod**.
- 5 Opakováním kroků 2 až 4 přidejte všechny body na trasu.
- 6 Výběrem možnosti  trasu uložíte.

Úprava názvu trasy

- 1 Vyberte možnost **Plánovač tras**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte možnost **Změnit název**.
- 4 Zadejte nový název a vyberte možnost ✓.

Úprava trasy

- 1 Vyberte možnost **Plánovač tras**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte možnost **Upravit trasu**.
- 4 Vyberte bod.
- 5 Vyberte možnost:
 - Chcete-li zobrazit bod na mapě, vyberte možnost **Zobrazit**.
 - Chcete-li změnit pořadí bodů na trase, vyberte možnost **Přesunout nahoru** nebo **Přesunout dolů**.
 - Chcete-li do trasy přidat další bod, vyberte možnost **Vložit**.
Další bod se vloží před bod, který upravujete.
 - Chcete-li z trasy určitý bod odebrat, vyberte možnost **Odebrat**.
- 6 Výběrem ikony  trasu uložíte.

Zobrazení trasy na mapě

- 1 Vyberte možnost **Plánovač tras**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte možnost **Zobrazit mapu**.

Odstranění trasy

- 1 Vyberte možnost **Plánovač tras**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte možnost **Odstranit trasu**.

Prohlížení aktivní trasy

- 1 Při navigaci po trase vyberte možnost **Aktivní trasa**.
- 2 Vyberte bod na trase, pro nějž chcete zobrazit další podrobnosti.

Obrácení trasy


- 1 Vyberte možnost **Plánovač tras**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte možnost **Obrátit trasu**.

Prošlé trasy

Prošlá trasa je záznamem vaší cesty. Záznam prošlé trasy obsahuje informace o bodech podél zaznamenané trasy, včetně času, pozice a nadmořské výšky každého bodu.



Záznam prošlé trasy

Vyberte možnost **Aktuální prošlá trasa** > .

Výběrem ikony  můžete pozastavit sledování. Při pozastavení není prováděn záznam prošlé trasy.

Přizpůsobení záznamu prošlé trasy


Můžete upravit zobrazení a záznam prošlých tras v zařízení.

- 1 Vyberte možnost **Aktuální prošlá trasa** > .
- 2 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete změnit barvu čáry prošlé trasy na mapě, vyberte možnost **Barva**.
 - Pokud chcete zobrazit čáru na trase označující vaši prošlou trasu, vyberte možnost **Zobrazit na mapě**.
- 3 Vyberte možnost  > **Nastavit prošlé trasy** > **Způsob záznamu**.



- 4 Vyberte možnost:
 - Chcete-li prošlé trasy zaznamenávat proměnlivou rychlostí a vytvořit tak optimální znázornění prošlých tras, vyberte možnost **Automaticky**.
 - Chcete-li zaznamenat prošlé trasy ve stanovené vzdálenosti, vyberte možnost **Vzdálenost**.
 - Chcete-li zaznamenat prošlé trasy ve stanoveném čase, vyberte možnost **Čas**.
- 5 Vyberte možnost **Interval**.
- 6 Dokončete následující krok:
 - Pokud jste vybrali možnost **Automaticky** pro **Způsob záznamu**, vyberte možnost pro častější nebo méně častý záznam prošlé trasy.
POZNÁMKA: Při použití intervalu **Nejčastější** se prošlá trasa zaznamenává nejpodrobněji, dojde však rychleji k zaplnění paměti zařízení.
 - Pokud jste vybrali možnost **Vzdálenost** nebo **Čas** pro **Způsob záznamu**, zadejte hodnotu a vyberte možnost ✓.

Navigace pomocí TracBack®


Při navigaci se můžete nechat navigovat zpět na začátek prošlé trasy. To může být užitečné například při hledání cesty zpět do kempu nebo začátku stezky.

- 1 Vyberte možnost **Track Manager > Aktuální prošlá trasa >  > TracBack**.
Mapa zobrazí vaši trasu pomocí purpurové čáry od výchozího do koncového bodu.
- 2 Navigujte pomocí mapy nebo kompasu.


Uložení aktuální prošlé trasy

- 1 Vyberte možnost **Track Manager > Aktuální prošlá trasa**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Vyberte možnost  pro uložení celé prošlé trasy.
 - Vyberte možnost  > **Uložit část** a vyberte část trasy.



Zobrazení informací o prošlé trase

- 1 Vyberte možnost **Track Manager**.
- 2 Vyberte prošlou trasu.
- 3 Vyberte možnost .
Začátek a konec prošlé trasy je označen vlajkou.
- 4 Vyberte lištu **Bezpečnostní informace** v horní části obrazovky.
Zobrazí se informace o prošlé trase.

Zobrazení grafu nadmořské výšky prošlé trasy

- 1 Vyberte možnost **Track Manager**.
- 2 Vyberte prošlou trasu.
- 3 Vyberte možnost .

Uložení polohy na prošlé trase

- 1 Vyberte možnost **Track Manager**.
- 2 Vyberte prošlou trasu.
- 3 Vyberte možnost .
- 4 Vyberte polohu na prošlé trase.
- 5 Vyberte lištu **Bezpečnostní informace** v horní části obrazovky.
Zobrazí se informace o poloze.
- 6 Vyberte možnost  > **OK**.

Změna barvy prošlé trasy

Můžete změnit barvu prošlé trasy a vylepšit tak její zobrazení na mapě nebo porovnání s jinou prošlou trasou.

- 1 Vyberte možnost **Track Manager**.
- 2 Vyberte prošlou trasu.

- 3 Vyberte možnost **Barva**.
- 4 Vyberte barvu.

Archivace uložených prošlých tras


Archivací uložených prošlých tras je možné uvolnit dostupnou paměť.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Ujeté trasy > Automaticky archivovat**.
- 2 Vyberte možnost **Při plné paměti, Denně** nebo **Týdně**.

Vymazání aktuální prošlé trasy

Vyberte možnost **Aktuální prošlá trasa >  > Vymazat**.

Odstranění prošlé trasy

- 1 Vyberte možnost **Track Manager**.
- 2 Vyberte prošlou trasu.
- 3 Vyberte možnost  > **Odstranit > Odstranit**.

Dobrodružství Garmin

Můžete vytvářet dobrodružství a sdílet své cesty s rodinou, přáteli a Garmin komunitou. Související položky je možné seskupit jako dobrodružství. Například můžete vytvořit dobrodružství pro poslední pěší výlet. Dobrodružství může obsahovat záznam prošlé trasy, fotky z cesty a poklady, které jste objevili. Dobrodružství můžete vytvořit a spravovat pomocí aplikace BaseCamp™. Další informace naleznete na webových stránkách <http://adventures.garmin.com>.

Odeslání souborů do aplikace BaseCamp

- 1 Otevřít aplikaci BaseCamp.
- 2 Připojte zařízení k počítači ([strana 15](#)).
Zařízení a paměťová karta (volitelná) se objeví jako vyměnitelné jednotky ve složce Tento počítač v počítačích se systémem Windows® a jako připojené svazky v počítačích se systémem Mac®.
POZNÁMKA: V některých počítačích s více síťovými jednotkami nelze zobrazit jednotky přístroje. Informace o mapování jednotky naleznete v souboru nápovědy k operačnímu systému.
- 3 Otevřete možnost **Garmin** nebo jednotku či svazek paměťové karty.
- 4 Vyberte možnost:
 - Vyberte položku v připojeném zařízení a přetáhněte ji do složky **Moje sbírka** nebo do seznamu.
 - V aplikaci BaseCamp vyberte možnost **Zařízení > Přijmout ze zařízení** a vyberte zařízení.

Vytvoření dobrodružství

Než budete moci vytvořit dobrodružství a odeslat je do svého zařízení, musíte si do počítače stáhnout aplikaci BaseCamp a přenést prošlou trasu ze zařízení do počítače ([strana 4](#)).

- 1 Otevřít aplikaci BaseCamp.
- 2 Vyberte možnost **Soubor > Nové > Dobrodružství Garmin**.
- 3 Zvolte prošlou trasu a vyberte možnost **Další**.
- 4 V případě potřeby přidejte položky z aplikace BaseCamp.
- 5 Vyplňte povinná pole názvu a popište dobrodružství.
- 6 Chcete-li změnit fotografii na obálce dobrodružství, vyberte možnost **Změnit** a vyberte jinou fotografii.
- 7 Vyberte možnost **Dokončit**.

Spuštění dobrodružství

Chcete-li dobrodružství spustit, musíte je nejprve odeslat z aplikace BaseCamp do svého zařízení.

- 1 Vyberte možnost **Dobrodružství**.
- 2 Vyberte dobrodružství.

- 3 Vyberte možnost **Spustit**.

Navigace

Můžete se nechat navigovat po trasách, prošlých trasách, k trasovému bodu, pokladu, fotografii nebo k jakékoli poloze uložené v zařízení. Pro navigaci k cíli můžete použít mapu nebo kompas.

Navigace k cíli

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte cíl.
- 4 Vyberte možnost **Jet**.
Otevře se mapa s trasou vyznačenou purpurovou čarou.
- 5 Navigujte pomocí mapy ([strana 5](#)) nebo kompasu ([strana 5](#)).

Ukončení navigace

V mapě či kompasu vyberte možnost **≡** > **Ukončit navigaci**.

Označení polohy Muž přes palubu a spuštění navigace do této polohy

Podle potřeby můžete uložit polohu Muž přes palubu (MOB) a automaticky spustit navigaci zpět do tohoto místa. Klávesu můžete upravit pro rychlý přístup k funkci MOB ([strana 11](#)).

- 1 Vyberte možnost **Muž přes palubu** > **Spustit**.
Map se otevře a zobrazí trasu do polohy Muž přes palubu (MOB). Výchozí vzhled trasy je purpurová čára.
- 2 Navigujte pomocí mapy ([strana 5](#)) nebo kompasu ([strana 5](#)).

Navigace s mapou

- 1 Začněte navigaci k cílovému bodu ([strana 5](#)).
- 2 Vyberte možnost **Mapa**.
Modrý trojúhelník představuje vaši polohu na mapě. Modrý trojúhelník se během cesty přesouvá a zanechává záznam prošlé trasy (stezku). Záznam prošlé trasy na mapě lze změnit ([strana 3](#)).
- 3 Dokončete jednu nebo více akcí:
 - Přetažením mapy můžete zobrazit různé oblasti.
 - Výběrem možnosti **+** a **-** mapu zvětšíte nebo zmenšíte.
 - Vyberte místo na mapě (představované špendlíkem) a výběrem lišty **Bezpečnostní informace** v horní části obrazovky zobrazíte informace o vybraném místě.

Navigace jízdy po trase

Abyste mohli navigovat trasy po ulicích, musíte si zakoupit a nahrát mapy City Navigator.

- 1 Vyberte možnost **Změna profilu** > **Automobil**.
- 2 Vyberte cíl.
- 3 Navigujte pomocí mapy.
Odbočka se zobrazí v textovém pruhu v horní části mapy. Signál pro zvukové tóny zapíná trasu.

Navigace s kompasem

Při navigaci do cílového bodu ukazuje ikona **▲** na cíl bez ohledu na směr pohybu.

- 1 Začněte navigaci k cílovému bodu ([strana 5](#)).
- 2 Vyberte možnost **Kompas**.

- 3 Otáčejte zařízením, dokud nebude šipka **▲** ukazovat k horní části kompasu, a pak pokračujte v přesunu ve směru k cílovému bodu.

Kalibrace kompasu

POZNÁMKA

Kalibrace elektronického kompasu venku. Pokud chcete dosáhnout co nejpřesnějších informací o směru, nestůjte v blízkosti objektů, které ovlivňují magnetické pole, například vozidel, budov nebo nadzemního elektrického vedení.

Zařízení již bylo ve výrobě kalibrováno a ve výchozím nastavení používá automatickou kalibraci. Jestliže kompas nereaguje správně, například po přesunu na dlouhou vzdálenost nebo po extrémních změnách teploty, můžete jej kalibrovat ručně.

- 1 Vyberte možnost **Kompas** > **≡** > **Kalibrace kompasu** > **Spustit**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Ukazatel kurzu

Ukazatel kurzu je nevhodnější použít v případě, že navigujete na vodě nebo pokud na vaší cestě nejsou velké překážky. Rovněž vám pomáhá vyhnout se nebezpečím po obou stranách kurzu, jako jsou mělčiny nebo skály pod hladinou.

Pokud chcete ukazatel kurzu povolit, vyberte na kompasu možnost **Nastavení** > **Směr pohybu** > **Navigační linie/ ukazatel** > **Kurz (CDI)**.



Ukazatel kurzu ① ukazuje vztah pozice uživatele k linii kurzu vedoucí k cíli. Indikátor odchytky od kurzu (CDI) ③ vás informuje o odchylce od kurzu (doprava nebo doleva). Měřítka ② představuje vzdálenost mezi body ④ na indikátoru odchytky od kurzu, která vám říká, jak daleko od kurzu se nacházíte.

Navigování pomocí funkce Zadej směr a jdi

Můžete zaměřit zařízení na vzdálený objekt, uzamknout směr a navigovat k tomuto objektu.

- 1 Vyberete možnost **Zadej směr a jdi**.
- 2 Zaměřte zařízení na objekt.
- 3 Vyberete možnost **Uzamknout směr** > **Nastavit kurz**.
- 4 Navigujte pomocí kompasu.

Graf nadmořské výšky

Ve výchozím nastavení zobrazí graf nadmořské výšky nadmořskou výšku za ujetou vzdálenost. Pokud chcete přizpůsobit nastavení nadmořské výšky, další informace naleznete v části [strana 12](#). Pokud chcete zobrazit podrobnosti o bodu, můžete stisknout libovolný bod v grafu.

Navigace k bodu v grafu

- 1 Vyberte možnost **Graf nadmořské výšky**.
- 2 Vyberte jeden bod v grafu.
Zobrazí se podrobnosti o bodu.
- 3 Zvolte možnost **≡** > **Zobrazit mapu**.
- 4 Vyberte lištu **Bezpečnostní informace** v horní části obrazovky.
- 5 Vyberte možnost **Jet**.

Otevře se mapa s trasou vyznačenou purpurovou čarou.

6 Navigujte pomocí mapy ([strana 5](#)) nebo kompasu ([strana 5](#)).

Změna typu grafu

Graf nadmořské výšky můžete změnit tak, aby se v něm zobrazovaly informace o tlaku a nadmořské výšce za uplynulou dobu nebo vzdálenost.

1 Vyberte možnost **Graf nadmořské výšky** > **Změnit typ grafu**.

2 Vyberte možnost.

Vynulování dat grafu nadmořské výšky

Vyberte možnost **Graf nadmořské výšky** > ≡ > **Vynulovat** > **Vymazat aktuální prošlou trasu** > **Vymazat**.

Kalibrace barometrického výškoměru

Zařízení již bylo ve výrobě kalibrováno a ve výchozím nastavení používá automatickou kalibraci. Pokud znáte správnou nadmořskou výšku nebo správný atmosférický tlak, můžete kalibrovat barometrický výškoměr ručně.

1 Přejděte na polohu, jejíž nadmořskou výšku nebo atmosférický tlak znáte

2 Vyberte možnost **Graf nadmořské výšky** > ≡ > **Kalibrace výškoměru**.

3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Trasový počítač

Trasový počítač zobrazuje vaši aktuální rychlost, průměrnou rychlost, maximální rychlost, počítač kilometrů dílčí trasy a další užitečné statistické údaje. Můžete přizpůsobit rozložení trasového počítače, palubní desku a datová pole.

V hlavním menu stiskněte možnost **Trasový počítač**.

Vynulování trasového počítače

K získání přesných informací je potřebné před zahájením cesty vynulovat informace o cestě.

Vyberte možnost **Trasový počítač** > ≡ > **Vynulovat** > **Vynulovat data cesty** > **Vynulovat**.

Fotoaparát a fotografie

Pomocí zařízení Oregon 650 a 650t můžete také fotografovat. Při pořízení fotografie jsou s informacemi o fotografii také automaticky uloženy informace o zeměpisné poloze. Můžete spustit navigaci k dané pozici.

Pořízení fotografie

1 Vyberte možnost **Fotoaparát**.

2 Otočením zařízení vodorovně nebo svisle změňte orientaci fotografie.

3 V případě potřeby zapněte blesk výběrem možnosti **⚡**.

Můžete zvolit možnost **Automaticky**. Blesk bude použit pouze v případě, že fotoaparát rozpozná scénu s nízkým osvětlením.

4 V případě nutnosti dvěma prsty obraz na dotykové obrazovce zvětšíte nebo zmenšíte ([strana 2](#)).

5 Podržením tlačítka **📷** zaostříte a podržte zařízení ve stejné poloze.

Na obrazovce se objeví bílý rámeček. Zařízení zaostří na předmět v rámečku. Po zaostření fotografie se rámeček zbarví zeleně.

6 Uvolněním tlačítka **📷** pořídíte fotografii.

Zobrazení fotografií

Můžete zobrazit fotografie pořízené pomocí fotoaparátu a také fotografie přenesené do zařízení.

1 Vyberte možnost **Prohlížeč fotografií**.

2 Výběrem fotografie zvětšíte její zobrazení.

Roztáhnutím dvou prstů od sebe můžete zobrazení přiblížit a jejich přiblížením k sobě můžete zobrazení oddálit.

Zobrazení prezentace

1 Vyberte možnost **Prohlížeč fotografií**.

2 Vyberte fotografii.

3 Vyberte možnost ≡ > **Zobrazit prezentaci**.

Seřazení fotografií

1 Vyberte možnost **Prohlížeč fotografií** > ≡ > **Seřadit fotografie**.

2 Vyberte možnost:

- Vyberte možnost **Naposledy vytvořené**.
- Vyberte možnost **Blízko polohy** a vyberte polohu.
- Vyberte možnost **V určitý den** a zadejte datum.

Zobrazení místa pořízení fotografie

1 Vyberte možnost **Prohlížeč fotografií**.

2 Vyberte fotografii.

3 Vyberte možnost ≡ > **Zobrazit mapu**.

Nastavení fotografie jako tapety

1 Vyberte možnost **Prohlížeč fotografií**.

2 Vyberte fotografii.

3 Vyberte možnost ≡ > **Nastavit jako tapetu**.

Odstranění fotografie

1 Vyberte možnost **Prohlížeč fotografií**.

2 Vyberte fotografii.

3 Vyberte možnost ≡ > **Odstranit fotografii** > **Odstranit**.

Navigace k místu na fotografii

1 Vyberte možnost **Prohlížeč fotografií**.

2 Vyberte fotografii.

3 Vyberte možnost ≡ > **Zobrazit informace** > **Jet**.

Schránky s poklady

Geocache je něco jako ukrytá schránka s pokladem. Geocaching je hledání skrytých pokladů pomocí GPS souřadnic, které byly poslány na Internet osobami, jež poklad ukryly.

Stahování informací o schránkách s poklady

1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

2 Přejděte na webovou stránku www.opencaching.com.

3 V případě potřeby vytvořte účet.

4 Přihlaste se.

5 Podle pokynů na obrazovce vyhledejte a stáhněte informace o schránkách s poklady do zařízení.

Filtrování seznamu pokladů

Seznam pokladů můžete filtrovat na základě určitých faktorů, například podle úrovně obtížnosti.

1 Vyberte možnost **Geocaching** > **Rychlý filtr**.

2 Vyberte položky, které chcete filtrovat.


3 Přizpůsobte nastavení a vyberte možnost **↶**.

4 Vyberte možnost:

- Chcete-li pro seznam pokladů použít filtr, vyberte možnost **Vyhledat**.
- Chcete-li filtr uložit, vyberte možnost **↶**.

Vytvoření a uložení filtru pokladů

Na základě konkrétních faktorů můžete pro schránky s poklady vytvořit a uložit vlastní filtry. Nastavený filtr pak můžete použít pro seznam pokladů.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Geocaching > Nastavení filtru > Vytvořit filtr**.
- 2 Vyberte položky, které chcete filtrovat.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li pro seznam pokladů použít filtr, vyberte možnost **Vyhledat**.
 - Chcete-li filtr uložit, vyberte možnost . Uložený filtr je automaticky pojmenován. Vlastní filtry jsou k dispozici ze seznamu pokladů.

Úprava vlastního filtru pokladů

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Geocaching > Nastavení filtru**.
- 2 Vyberte filtr.
- 3 Vyberte položku, kterou chcete upravit.

Navigace ke schránce s pokladem

- 1 Vyberte možnost **Geocaching > Hledat poklad**.
- 2 Vyberte schránku s pokladem.
- 3 Vyberte možnost **Jet**.
- 4 Navigujte pomocí mapy ([strana 5](#)) nebo kompasu ([strana 5](#)).

Zaznamenání pokusu

Po pokusu o nalezení pokladu můžete zaznamenat výsledky. Některé poklady můžete ověřit na webové stránce www.opencaching.com.

- 1 Vyberte možnost **Geocaching > Záznam pokusu**.
- 2 Vyberte možnost **Nalezeno**, **Nenalezeno**, nebo **Vyžaduje opravu**.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li se začít nechat navigovat k pokladu, který je vám nejbližší, vyberte možnost **Najít další nejbližší**.
 - Přihlašování zastavíte výběrem možnosti **Hotovo**.
 - Chcete-li zadat komentář k hledání pokladu nebo o pokladu samotném, vyberte možnost **Upravit komentář**, zadejte komentář a vyberte možnost .
 - Chcete-li poklad ohodnotit **Hodnocení pokladu** zadejte hodnocení pro každou kategorii. Můžete přejít na webovou stránku www.opencaching.com a nahrát své hodnocení.

chirp™

Zařízení chirp je malé příslušenství společnosti Garmin, které je naprogramováno a ponecháno v pokladu. K nalezení zařízení chirp v pokladu můžete použít své zařízení. Další informace o zařízení chirp naleznete v *chirp Návodu k obsluze* na webové adrese www.garmin.com.

Povolení chirp vyhledávání zařízení chirp

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Geocaching**.
- 2 Vyberte možnost **Vyhledávání zařízení chirp > Zapnuto**.

Hledání pokladů se zařízením chirp

- 1 Vyberte možnost **Geocaching > Hledat poklad**.
- 2 Vyberte schránku s pokladem.
- 3 Vyberte možnost **Jet**.
- 4 Navigujte pomocí mapy ([strana 5](#)) nebo kompasu ([strana 5](#)).

Jakmile budete v okruhu přibližně 10 m (32,9 stop) od pokladu, který obsahuje zařízení chirp, zobrazí se podrobnosti o zařízení chirp.

- 5 Podle potřeby vyberte možnost **Geocaching > Zobrazit podrobnosti o zařízení chirp**.
- 6 Vyberte možnost **Jet**, je-li dostupná, a použijte ji pro přechod do další fáze pokladu.

Fitness

Běh nebo jízda na kole se zařízením

Dříve než se vydáte běhat nebo jezdit na kole se svým zařízením, musíte změnit profil na fitness ([strana 10](#)).

Palubní desky a datová pole můžete přizpůsobit svým aktivitám ([strana 10](#)).

- 1 Pokud zařízení právě zaznamenává prošlou trasu, vyberte možnost **Aktuální prošlá trasa > II**.

Aktuální prošlou trasu můžete uložit nebo odstranit.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Ujeté trasy > Formát výstupu**.
- 3 Vyberte možnost:
 - Vyberte možnost **GPX**, chcete-li svou aktivitu zaznamenat jako tradiční prošlou trasu, kterou je možné prohlížet na mapě a použít pro navigaci.
 - Vyberte možnost **FIT**, chcete-li svou aktivitu zaznamenat včetně informací typu fitness (například počet kol), přizpůsobených pro Garmin Connect™.
 - Vyberte možnost **Obě**, pokud chcete svá data zaznamenávat současně v obou formátech. Tato možnost využívá více paměti pro uložení.
- 4 V hlavním menu vyberte možnost **Stopy > Spustit**.
- 5 Nyní můžete vyrazit na projížďku nebo běh.
- 6 Po dokončení vyberte možnost **Zastavit**.
- 7 Vyberte možnost **Vynulovat > Uložit**.

Historie

Historie zahrnuje datum, čas, vzdálenost, kalorie, průměrnou rychlost nebo tempo, výstup, sestup a informace z volitelného snímače ANT+™.

POZNÁMKA: Pokud je časovač zastaven nebo pozastaven, nedochází k zaznamenávání historie.

Pokud se paměť přístroje zaplní, zobrazí se zpráva. Zařízení vaši historii automaticky neodstraňuje ani nepřepisuje. Svou historii můžete pravidelně nahrávat na Garmin Connect ([strana 7](#)) nebo BaseCamp ([strana 4](#)) a udržovat si tak přehled o všech svých aktivitách.

Zobrazení aktivity

- 1 Vyberte možnost **Historie aktivit**.
- 2 Vyberte aktivitu.
- 3 Vyberte možnost **Zobrazit**.

Odstranění aktivity

- 1 Vyberte možnost **Historie aktivit**.
- 2 Vyberte aktivitu.
- 3 Vyberte možnost **Odstranit > Ano**.

Používání Garmin Connect

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Přejděte na adresu www.garminconnect.com/start.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Volitelné příslušenství typu fitness

Se svým zařízením můžete použít volitelné příslušenství typu fitness, včetně snímače srdečního tepu nebo snímače tempa.

Tato příslušenství používají ANT+ k odesílání dat do zařízení bezdrátovou technologií.

Než budete moci použít příslušenství typu fitness se svým zařízením, musíte příslušenství nainstalovat podle pokynů, které jsou s ním dodány.

Párování ANT+ snímačů

Před pokusem o spárování si musíte nasadit snímač srdečního tepu nebo instalovat snímač.

Zařízení je kompatibilní se snímačem srdečního tepu, GSC™ 10 rychlostním snímačem, snímačem tempa a tempe™ bezdrátovým snímačem teploty. Datové pole můžete přizpůsobit tak, aby zobrazovalo data snímače.

1 Umístěte zařízení v dosahu (3 m) od snímače.

POZNÁMKA: Během párování se postavte se do vzdálenosti 10 m od ostatních ANT+ snímačů.

2 Vyberte možnost **Nastavení > Snímač ANT.**

3 Vyberte snímač.

4 Vyberte možnost **Vyhledávání nových.**

Pokud dojde ke spárování snímače s vaším zařízením, změní se stav snímače z **Vyhledávání** na **Připojeno**.

Tipy pro párování ANT+ příslušenství s vaším zařízením Garmin

- Ověřte, zda je ANT+ příslušenství kompatibilní s vaším zařízením Garmin.
- Před spárováním ANT+ příslušenství s vaším zařízením Garmin se přesuňte do vzdálenosti minimálně 10 m (32,9 stop) od jiného ANT+ příslušenství.
- Umístěte zařízení Garmin v dosahu 3 m (10 stop) ANT+ příslušenství.
- Po prvním spárování vaše zařízení Garmin automaticky rozpozná ANT+ příslušenství pokaždé, když je aktivováno. Tento proces proběhne automaticky po zapnutí zařízení Garmin a trvá pouze několik sekund, pokud je příslušenství aktivováno a pracuje správně.
- Po spárování přijímá vaše zařízení Garmin data pouze z tohoto příslušenství, takže se můžete pohybovat v blízkosti jiného příslušenství.

Rozsahy srdečního tepu

Mnoho sportovců využívá rozsahy srdečního tepu pro měření a zvyšování výkonnosti kardiovaskulárního systému a zvýšení své kondice. Rozsah srdečního tepu je nastavený rozsah počtu srdečních stahů za minutu. Existuje pět běžně uznávaných rozsahů srdečního tepu, které jsou očíslovány od 1 do 5 podle vzrůstající intenzity. Rozsahy srdečního tepu se vypočítávají jako procentní hodnota vašeho maximálního srdečního tepu.

Cíle aktivit typu fitness

Znalost vlastních rozsahů srdečního tepu vám může pomoci měřit a zvyšovat svou kondici za předpokladu porozumění a aplikace uvedených principů.

- Váš srdeční tep je dobrým měřítkem intenzity cvičení.
- Trénink v určitém rozsahu srdečního tepu vám pomůže zvýšit výkonnost vašeho kardiovaskulárního systému.
- Znalost vlastních rozsahů srdečního tepu vám také pomůže vyhnout se přetřénování a snížit riziko zranění.

Znáte-li svůj maximální srdeční rytmus, můžete pomocí tabulky ([strana 17](#)) určit rozsah srdečního tepu nevhodnější pro vaše kondiční cíle.

Pokud svůj maximální srdeční tep neznáte, použijte některý z kalkulačků dostupných na síti Internet. Změření maximálního srdečního tepu také nabízejí některá zdravotnická střediska.

Nastavení rozsahů srdečního tepu

Aby zařízení mohlo určit vaše rozsahy srdečního tepu, musíte nastavit svůj fitness profil uživatele ([strana 13](#)).

Rozsahy srdečního tepu můžete nastavit ručně podle svých cílů aktivit typu fitness ([strana 8](#)).

1 Vyberte možnost **Nastavení > Fitness > Rozsahy ST.**

2 Zadejte maximální a minimální srdeční tep pro rozsah 5.

Maximální srdeční tep pro každý rozsah vychází z minimálního srdečního tepu předchozího rozsahu. Pokud například zadáte 167 jako minimální srdeční tep pro rozsah 5, zařízení použije hodnotu 166 jako maximální srdeční tep pro rozsah 4.

3 Zadejte minimální srdeční tep pro rozsahy 4-1.

Aplikace

Použití zobrazení 3D

1 Vyberte možnost **Zobrazení 3D.**



2 Vyberte možnost:

- Chcete-li zvýšit výškový úhel, vyberte možnost **⊖**.
- Chcete-li snížit výškový úhel, vyberte možnost **⊕**.
- Chcete-li se na trojrozměrné mapě pohybovat dopředu, vyberte ikonu **⬆**.
- Chcete-li se na trojrozměrné mapě pohybovat dozadu, vyberte ikonu **⬇**.
- Chcete-li zobrazení otočit doleva, vyberte ikonu **⤴**.
- Chcete-li zobrazení otočit doprava, vyberte ikonu **⤵**.

Bezdrátový příjem a odesílání dat

Aby bylo možné bezdrátově sdílet data, je nutné, abyste byli maximálně 3 metry (10 stop) od kompatibilního zařízení.

Vaše zařízení může odesílat a přijímat data, jestliže je spárované s jiným kompatibilním zařízením nebo telefonem smartphone prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth® nebo ANT+. Můžete sdílet trasové body, poklady, trasy, prošlé trasy a uživatelské mapy. S modely Oregon 650 a 650t můžete také sdílet fotografie.

1 Vyberte možnost **Sdílet bezdrátově.**

2 Vyberte možnost:

- Vyberte možnost **Odeslat** a vyberte typ dat.
- Výběr možnosti **Přijmout** vám umožní přijmout data z jiného zařízení. Druhé kompatibilní zařízení se musí pokoušet o odeslání dat.
- Výběrem možnosti **Připojit** spárujte zařízení s mobilní aplikací BaseCamp na telefonu smartphone.

3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nastavení varovného alarmu

Varovné alarmy vás upozorní, když budete ve stanovené vzdálenosti od konkrétního bodu.

- 1 Vyberte možnost **Alarm varovných bodů > Vytvořit alarm**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost **Použit**.
- 5 Zadejte okruh a vyberte možnost ✓.

Jakmile vstoupíte do oblasti, pro kterou je nastaven varovný alarm, ze zařízení zazní zvuk.

Použití svítilny

POZNÁMKA: Použití svítilny může snížit životnost baterií. Chcete-li životnost baterií prodloužit, můžete snížit jas nebo použít bleskové světlo.

- 1 Vyberte možnost **Svítilna > ☾**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Pomocí posuvníku jasu upravte jas.
 - Pomocí posuvníku bleskového světla vyberte úroveň bleskového světla.

0	Žádné přerušování, stálé světlo.
1–9	Počet záblesků za sekundu.
SOS	Tísňové bleskové světlo.

- 3 V případě potřeby nastavte tlačítko ([strana 11](#)) jako zkratku ke svítilně.

Výpočet velikosti plochy

- 1 Vyberte možnost **Obsah plochy > Spustit**.
- 2 Projděte po obvodu plochy, kterou chcete vypočítat.
- 3 Po dokončení vyberte možnost **Vypočítat**.

Použití kalkulačky

Zařízení obsahuje standardní kalkulačku a vědeckou kalkulačku.

- 1 Vyberte možnost **Kalkulačka**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Použijte standardní kalkulačku.
 - Chcete-li používat funkce vědecké kalkulačky, vyberte možnost **≡ > Vědecký**.
 - Chcete-li vypočítat stupně, vyberte možnost **≡ > Stupně**.

Zobrazení kalendáře a almanachů

Můžete zobrazit informace o aktivitě zařízení, například kdy byl uložen trasový bod, a také informace z almanachu pro slunce a měsíc a lov a rybolov.

- 1 Vyberte možnost:
 - Chcete-li zobrazit aktivitu zařízení pro konkrétní dny, vyberte možnost **Kalendář**.
 - Chcete-li zobrazit informace o časech východu a západu Slunce a Měsíce, vyberte možnost **Slunce a Měsíc**.
 - Chcete-li zobrazit prognózu nejlepších časů pro lov a rybolov, vyberte možnost **Lov a rybolov**.
- 2 Podle potřeby můžete výběrem možnosti ◀ nebo ▶ zobrazit jiný měsíc.
- 3 Vyberte den.

Nastavení budíku

Pokud zařízení v současné době nepoužíváte, můžete je nastavit, aby se zapnulo ve stanoveném čase.

- 1 Vyberte možnost **Budík**.

- 2 Výběrem možnosti **+** a **–** nastavíte čas.

- 3 Vyberte možnost **Zapnout budík**.

- 4 Vyberte možnost.

Ve vybraný čas začne budík zvonit. Pokud je zařízení v době, na kterou je budík nastaven, vypnuto, zapne se a budík začne zvonit.

Spuštění odpočítavače času

- 1 Vybrat možnost **Budík > ≡ > Stopky**.
- 2 Chcete-li nastavit čas, vyberte možnost **+** a **–**.
- 3 Vyberte možnost **Spustit stopky**.

Spuštění stopek

Vyberte možnost **Stopky**.

Stránka Družice

Na stránce družic se zobrazují vaše současná poloha, přesnost systému GPS, polohy družic a síla signálu.

Změna zobrazení družic

- 1 Vyberte možnost **Družice > ≡**
- 2 V případě potřeby můžete výběrem možnosti **Prošlá trasa nahoře** nasměrovat zobrazení družic tak, aby bylo orientováno podle aktuální trasy směrem k hornímu okraji obrazovky.
- 3 V případě potřeby můžete výběrem možnosti **Vícebarevný** přiřadit družici a ukazateli síly družicového signálu konkrétní barvu.

Vypnutí systému GPS

Vyberte možnost **Družice > ≡ > Použit při vypnutém GPS**.

Simulace polohy

- 1 Vyberte možnost **Družice > ≡ > Použit při vypnutém GPS**.
- 2 Vyberte možnost **≡ > Nastavit polohu na mapě**.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost **Použit**.

Přizpůsobení zařízení

Úprava nastavení jasu podsvícení

Četným používáním podsvícení obrazovky se může významně zkrátit životnost baterií. Úpravou nastavení jasu podsvícení lze dosáhnout maximální výdrže baterie.

POZNÁMKA: Jas podsvícení lze snížit, pokud je slabá baterie.

- 1 Vyberte možnost ☾.
- 2 Úroveň podsvícení upravte pomocí posuvníku.

Pokud je podsvícení nastaveno na vysokou hodnotu, může být zařízení teplé.

Hlavní menu



①	Stavový řádek
②	Aktuální čas a datum
③	Ikony aplikací
④	Zásobník aplikací

Vlastní úprava hlavního menu

- Podržte libovolnou ikonu v hlavním menu nebo v zásobníku aplikací a přetáhněte ji na nové místo.
- Otevřete zásobník aplikací a přetáhněte ikonu nahoru do hlavního menu.
- Vyberte možnost **Nastavení** > **Hlavní menu** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Uzamčení dotykové obrazovky

Chcete-li předejít náhodnému stisknutí obrazovky, můžete ji uzamknout.

Vyberte možnost > .

Odemknutí dotykové obrazovky

Vyberte možnost > .

Otočení obrazovky

Zařízení otáčejte a sledujte zobrazení v horizontálním (na šířku) či vertikálním (na výšku) režimu.



Uzamčení orientace obrazovky

Výchozí nastavení umožňuje automatickou změnu orientace obrazovky na základě orientace zařízení. Orientaci obrazovky lze uzamknout v režimu na výšku nebo na šířku.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Displej** > **Uzamčení orientace**.
- 2 Vyberte možnost.

Vytvoření zkratky

- 1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Zkratky** > **Vytvořit zkratku**.
- 2 Vyberte možnost **Název** a zadejte název.
- 3 Vyberte možnost **Ikona** a vyberte ikonu.
- 4 Vyberte možnost **Profil** a přidejte zkratku ke konkrétnímu profilu.
- 5 Vyberte možnost:

- Výběrem možnosti **Nastavení** přidáte zkratku ke konkrétnímu nastavení zařízení.
- Výběrem možnosti **Kam věst?** přidáte zkratku, která spustí navigaci ke konkrétnímu trasovému bodu.
- Výběrem možnosti **Aplikace** přidáte zkratku ke konkrétní aplikaci.

6 Vyberte položku.

Přidání zkratky do hlavního menu

Můžete přidat zkratky do hlavního menu nebo do zásobníku aplikací nebo oblíbených. Pokud se zkratka neobjeví v seznamu, můžete ji vytvořit ([strana 10](#)).

- 1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Zkratky**.
- 2 Vyberte zkratku.
- 3 Vyberte možnost **Hlavní menu**, **Zásobník**, nebo **Oblíbené**.

Přizpůsobení datových polí a palubních desek

Datová pole zobrazují informace o vaší poloze a dalších zadaných údajích. Palubní desky jsou seskupení dat, která mohou být užitečná pro konkrétní nebo obecné činnosti, například pro geocaching.

Můžete přizpůsobit datová pole a palubní desky mapy, kompasu, trasového počítače, grafu nadmořské výšky a stránky Stav.

Povolení datových polí mapy

- 1 Vyberte možnost **Mapa** > > **Nastavit mapu** > **Palubní deska**.
- 2 Vyberte možnost **Malá datová pole** nebo **Velké datové pole**.

Přizpůsobení datových polí

Abyste mohli datová pole mapy měnit, je třeba je povolit ([strana 10](#)).

- 1 Vyberte stránku.
- 2 Vyberte datové pole.
- 3 Vyberte kategorii datového pole a datové pole.
Například vyberte možnost **Trasová data** > **Průměrná rychlost pohybu**.

Přizpůsobení palubních desek

- 1 Vyberte stránku.
- 2 Vyberte možnost:
 - Na mapě vyberte možnost > **Nastavit mapu** > **Palubní deska**.
 - V kompasu či trasovém počítači nebo na stránce Stav vyberte možnost > **Změnit palubní desku**.
- 3 Vyberte palubní desku.

Profily

Profily jsou soubor nastavení umožňující optimalizovat zařízení podle toho, jakým způsobem ho používáte. Pokud zařízení používáte například pro lov, nastavení a zobrazení jsou jiné, než když je používáte pro geocaching.

Když používáte profil a změníte nastavení, jako jsou datová pole nebo měrné jednotky, jsou změny automaticky uloženy jako součást profilu.

Výběr profilu

Při změně aktivit můžete změnit nastavení zařízení změnou profilu.

- 1 Vyberte možnost **Změna profilu**.
- 2 Vyberte profil.

Vytvoření vlastního profilu

Můžete přizpůsobit nastavení a datová pole pro konkrétní aktivitu nebo cestu.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Profily > Vytvořit nový profil > OK**.
- 2 Přizpůsobte svá nastavení a datová pole.

Úprava názvu profilu

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Profily**.
- 2 Vyberte profil.
- 3 Vyberte možnost **Upravit název**.
- 4 Zadejte nový název a vyberte možnost **✓**.

Odstranění profilu

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Profily**.
- 2 Vyberte profil.
- 3 Vyberte možnost **Odstranit**.

Přizpůsobení tlačítek

Zapínací a uživatelské tlačítko lze nastavit jako zkratku k menu, nastavení nebo aplikaci.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Systém > Konfigurovat tlačítka**.
- 2 Vyberte možnost **Zapínací tlačítko** nebo **Uživatelské tlačítko**.
- 3 Vyberte možnost **Jedno klepnutí**, **Dvojitě klepnutí** nebo **Přidržení**.
- 4 Vyberte možnost.

Nastavení systému

Vyberte možnost **Nastavení > Systém**.

Satelitní systém: Slouží k nastavení satelitního systému na režim **GPS**, **GPS + GLONASS** ([strana 11](#)) nebo **Ukázkový režim** (GPS vypnuto).

WAAS/EGNOS: Slouží k nastavení systému na WAAS/EGNOS (Wide Area Augmentation System/European Geostationary Navigation Overlay Service). Další informace o systému WAAS najdete na stránce www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.

Jazyk SMS/MMS: Slouží k nastavení jazyka pro texty v zařízení.

POZNÁMKA: Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka dat zadaných uživatelem nebo mapových dat.

Rozhraní: Slouží k nastavení formátu sériového rozhraní.

Konfigurovat tlačítka: Slouží k přidělení zkratk k uživatelskému tlačítku a tlačítku napájení ([strana 11](#)).

Typ baterií AA: Umožňuje změnit typ používaných baterií AA. Pokud je nainstalována baterie NiMH, je toto nastavení zakázáno.

Informace o nastavení GPS a GLONASS

Výchozí nastavení satelitního systému je **GPS**. Chcete-li zvýšit výkonnost v obtížném prostředí a rychleji vyhledávat pozici, můžete použít možnost **GPS + GLONASS**. Využití možnosti GPS i GLONASS může snižovat životnost baterií více, než samotná GPS.

Nastavení sériového rozhraní

Vyberte možnost **Nastavení > Systém > Rozhraní**.

Garmin Spanner: Umožňuje použít port USB zařízení ve většině mapovacích programů podporujících normu NMEA 0183 vytvořením virtuálního sériového portu.

Sériový režim Garmin: Slouží k nastavení vlastního formátu společnosti Garmin pro výměnu dat trasových bodů, tras a prošlých tras s počítačem.

Vstup/výstup NMEA: Slouží k nastavení zařízení pro použití vstupu a výstupu podle normy NMEA 0183.

Textový výstup: Poskytuje prostý textový výstup informací o poloze a rychlosti ve formátu ASCII.

RTCM: Umožňuje zařízení přijmout informace systému DGPS (Differential Global Positioning System) ze zařízení dodávajícího data RTCM (Radio Technical Commission for Maritime Services) ve formátu SC-104.

Nastavení displeje

Vyberte možnost **Nastavení > Displej**.

Prodleva podsvícení: Umožňuje nastavit, za jak dlouho bude podsvícení vypnuto.

Uzamčení orientace: Zamkne orientaci obrazovky na výšku nebo na šířku, nebo umožní nastavit automatickou změnu orientace obrazovky v závislosti na orientaci zařízení.

Zachycení obrazovky: Umožňuje uložit obrázek na obrazovce zařízení.

Úspora energie baterie: Po vypršení časového limitu podsvícení vypne obrazovku, čímž šetří energii baterie a prodlužuje její životnost ([strana 14](#)).

Nastavení vzhledu

Vyberte možnost **Nastavení > Vzhled**.

Režim: Nastaví světlé pozadí, tmavé pozadí, nebo mezi nimi automaticky přepíná na základě doby východu a západu slunce pro vaši aktuální polohu.

Pozadí: Nastaví obrázek pozadí.

Barva zvýraznění – den: Nastaví barvu pro výběr položek provedený v denním režimu.

Barva zvýraznění – noc: Nastaví barvu pro výběr položek provedený v nočním režimu.

Ovládání na šířku: V případě, že je nastaven režim na šířku, umístí ovládací prvky na obrazovce nalevo nebo napravo.

Zapnutí ovládacích prvků procházení

Vyberte možnost **Nastavení > Usnadnění ovládání > Ovládací prvky procházení > Zapnuto**.

↑ a ↓ se objeví na obrazovce, jestliže lze menu, seznam nebo souřadnicovou síť procházet.

Nastavení citlivosti dotykové obrazovky

Citlivost dotykové obrazovky můžete přizpůsobit svým aktivitám.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Usnadnění ovládání > Citlivost na dotek**.

- 2 Vyberte možnost.

TIP: Nastavení citlivosti dotykové obrazovky můžete otestovat v rukavicích nebo bez nich, podle aktivity.

Nastavení tónů zařízení

Je možné přizpůsobit tóny pro zprávy, klávesy, upozornění před odbočkou a alarmy.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Tóny**.
- 2 Vyberte tón pro každý zvukový signál.

Nastavení mapy

Vyberte možnost **Nastavení > Mapa**.

Konfigurovat mapy: Aktivuje nebo deaktivuje mapy, které jsou v současné době načteny v zařízení.

Orientace: Slouží k nastavení způsobu zobrazení mapy na stránce. **Sever nahoře** zobrazuje sever v horní části stránky. **Prošlá trasa nahoře** zobrazuje váš aktuální směr cesty

k horní části stránky. **Režim Automobil** ukazuje pohled z automobilu a v horní části pokyny pro cestu.

Palubní deska: Umožňuje vybrat palubní desku, která se bude zobrazovat na mapě. V každé palubní desce se zobrazují jiné informace o trase nebo vaší poloze.

Navigační text: Umožňuje nastavit, kdy se na mapě zobrazí navigační text.

Mapová rychlost: Umožňuje upravit rychlost vykreslování mapy. Rychlejší vykreslování mapy snižuje životnost baterie.

Rozšířené nastavení mapy

Vyberte možnost **Nastavení > Mapa > Rozšířené nastavení**.

Detail: Určuje množství podrobností zobrazených na mapě. Pokud zvolíte detailnější zobrazení, mapa se bude překreslovat pomaleji.

Stínovaný obrys: Zobrazuje detailní reliéf na mapě (pokud je dostupný) nebo vypne stínování.

Vozidlo: Slouží k nastavení ikony pozice, které představuje vaši pozici na mapě. Ve výchozím nastavení je to ikona malého modrého trojúhelníku.

Ovládací prvky Přiblížit/oddálit: Nastavení automatického přiblížení a umístění tlačítek v režimu na výšku nebo na šířku.

Úroveň přiblížení: Upravuje úroveň přiblížení pro zobrazování položek na mapě. Položky na mapě se nezobrazují, pokud je úroveň přiblížení mapy vyšší než vybraná úroveň.

Velikost textu: Slouží k nastavení velikosti textu pro položky na mapě.

Nastavení prošlých tras

Vyberte možnost **Nastavení > Ujeté trasy**.

Způsob záznamu: Slouží k nastavení způsobu záznamu prošlé trasy. **Automaticky** slouží k zaznamenávání prošlých tras proměnnou rychlostí a umožňuje tak vytvořit optimální znázornění prošlých tras.

Interval: Výběr rychlosti záznamu prošlé trasy. Častější záznam bodů vytváří podrobnější prošlou trasu, ale rychleji zaplní záznam prošlé trasy.

Automaticky archivovat: Slouží k nastavení způsobu automatické archivace sloužící k uspořádání prošlých tras. Prošlé trasy jsou ukládány a mazány automaticky.

Auto Pause: Automaticky pozastaví sledování, pokud se přestanete pohybovat.

Automatické spuštění: Zahájí záznam prošlé trasy automaticky jakmile zařízení vyhledá satelity.

Formát výstupu: Umožňuje výběr formátu pro záznam prošlé trasy. **GPX** je tradiční prošlá trasa, kterou lze zobrazit na mapě v zařízení a použít pro navigaci. Prošlé trasy jsou kontrolovány pomocí funkce Track Manager. **FIT** je fitness aktivita, která zaznamenává další informace (například kola). Aktivita je možné kontrolovat v zařízení, ale jsou přizpůsobeny pro Garmin Connect. Můžete vybrat možnost **Obě**, pokud chcete svá data zaznamenávat současně v obou formátech. Tato možnost využívá více místa pro uložení.

Nastavení trasování

Zařízení vypočítá trasy optimalizované pro ty prováděné činnosti. Dostupné nastavení trasování se bude lišit podle vybrané aktivity.

Vyberte možnost **Nastavení > Trasování**.

Aktivita: Slouží k nastavení aktivity pro trasování. Zařízení vypočítá trasy optimalizované pro ty prováděné činnosti.

Přechody trasy: Slouží k nastavení způsobu, jakým zařízení trasuje z jednoho bodu trasy k druhému. Toto nastavení je

k dispozici pouze pro některé aktivity. **Vzdálenost** zajišťuje nasměrování k dalšímu bodu na trase, pokud se nacházíte ve stanovené vzdálenosti od aktuálního bodu.

Uzamknout na silnici: Uzamkne modrý trojúhelník, který představuje vaši pozici na mapě, na nejbližší silnici.

Nastavení směru pohybu

Podle potřeby můžete přizpůsobit kompas.

Vyberte možnost **Nastavení > Směr pohybu**.

Displej: Nastavení druhu směru pohybu zobrazeného na kompasu:

Směr k severu: Nastavení směru k severu použitého na kompasu.

Navigační linie/ukazatel: Umožňuje použití ukazatele azimutu, který ukazuje ve směru vašeho cíle, nebo použití ukazatele kurzu, který ukazuje, v jaké jste pozici vzhledem k linii kurzu vedoucí k cíli.

Kompas: Automaticky přepne z elektronického kompasu na kompas GPS, pokud cestujete po stanovenou dobu vyšší rychlostí.

Kalibrace kompasu: Umožňuje provedení kalibrace kompasu, jestliže kompas nereaguje správně, například po přesunu na dlouhou vzdálenost nebo po extrémních změnách teploty. Další informace naleznete na straně [strana 5](#).

Nastavení výškoměru

Vyberte možnost **Nastavení > Výškoměr**.

Automatická kalibrace: Slouží k automatické kalibraci výškoměru při každém zapnutí zařízení. Zařízení v automatické kalibraci výškoměru pokračuje, dokud přijímá signály GPS.

Režim Barometr: Proměnná nadmořská výška umožňuje barometru měřit změny nadmořské výšky při pohybu.

Konstantní nadmořská výška předpokládá, že zařízení je stacionární s konstantní nadmořskou výškou, takže tlak vzduchu by se měl měnit pouze při změně počasí.

Záznam vývoje tlaku: Umožňuje nastavit způsob, jakým zařízení ukládá údaje o tlaku. **Uložit vždy** může být užitečná funkce, pokud sledujete tlakové fronty.

Typ grafu: Zaznamenávají se změny nadmořské výšky v průběhu času nebo podle vzdálenosti, atmosférický tlak v průběhu času nebo změny okolního tlaku v průběhu času.

Kalibrace výškoměru: Pokud znáte správnou nadmořskou výšku nebo správný atmosférický tlak, můžete provést kalibraci barometrického výškoměru. Další informace naleznete na straně [strana 6](#).

Nastavení formátu souřadnic

POZNÁMKA: Neměňte formát souřadnic ani elipsoidový souřadnicový systém, pokud nebudete používat mapu, která určuje souřadnice v odlišném formátu.

Vyberte možnost **Nastavení > Formát souřadnic**.

Formát souřadnic: Slouží k nastavení formátu souřadnic, v němž se objeví souřadnice polohy.

Datum mapy: Slouží k nastavení souřadnicového systému, v němž je mapa sestavena.

Sféroid: Zobrazí souřadnicový systém používaný zařízením. Výchozí souřadnicový systém je WGS 84.

Změna měrných jednotek

Můžete zvolit vlastní nastavení měrných jednotek pro vzdálenost, rychlost, nadmořskou výšku, hloubku, teplotu, tlak a vertikální rychlost.

1 Vyberte možnost **Nastavení > Jednotky**.

- 2 Vyberte typ měrné jednotky.
- 3 Vyberte měrnou jednotku.

Nastavení času

Vyberte možnost **Nastavení > Čas**.

Formát času: Slouží k nastavení zařízení na 12hodinový nebo 24hodinový formát.

Časové pásmo: Slouží k nastavení časové zóny zařízení.
Automatický nastaví časovou zónu automaticky podle vaší pozice GPS.

Nastavení fotoaparátu

Vyberte možnost **Nastavení > Fotoaparát**.

Rozlišení fotografie: Nastaví rozlišení fotografií.

Uložit fotografie do: Nastaví umístění pro ukládání fotografií.

Pokyny k fotoaparátu: Zobrazí stručné pokyny k pořízení fotografií.

Nastavení pro geocaching

Vyberte možnost **Nastavení > Geocaching**.

Seznam pokladů: Umožňuje zobrazit seznam pokladů podle názvů nebo kódů.

Styl pokladu: Nastavení stylu zobrazení dat o pokladu.

Vyhledávání zařízení chirp: Umožňuje zařízení vyhledat poklad obsahující příslušenství chirp ([strana 7](#)).

Programovat zařízení chirp: Programuje příslušenství chirp . Další informace naleznete v *Návodu k obsluze k zařízení chirp* na webové stránce www.garmin.com.

Nastavení filtru: Na základě konkrétních faktorů, můžete pro poklady vytvořit a uložit vlastní filtry ([strana 7](#)).

Nalezené poklady: Umožňuje zadat počet nalezených pokladů. Tento počet se automaticky zvyšuje se zvyšujícím se počtem zaznamenaných nalezených pokladů ([strana 7](#)).

ANT+ Nastavení snímače

Další informace o volitelném příslušenství typu fitness naleznete na straně [strana 7](#).

Nastavení aktivit typu fitness

Vyberte možnost **Nastavení > Fitness**.

Auto Lap: Nastaví automatické označování kola po určité vzdálenosti.

Uživatel: Nastaví informace profilu uživatele ([strana 13](#)).

Rozsahy ST: Nastaví pět rozsahů srdečního tepu pro fitness aktivity.

Aktivita FIT: Nastaví fitness aktivitu na běh, jízdu na kole nebo jinou. Umožní, aby se běžecká aktivita objevila jako běžecká aktivita po přesunutí na Garmin Connect.

Nastavení fitness profilu uživatele

Zařízení používá informace, které jste o sobě zadali, pro výpočet přesných dat. Následující informace uživatelského profilu můžete upravovat: pohlaví, věk, hmotnost, výška a celoživotní sportovec ([strana 13](#)).

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Fitness > Uživatel**.
- 2 Upravte nastavení.

Informace o položce Celoživotní sportovec

Za celoživotní sportovce jsou pokládány osoby, které intenzivně trénovaly po dobu mnoha let (s výjimkou lehkých zranění) a mají klidový srdeční tep 60 tepů za minutu (bpm) nebo nižší.

Označování kol podle vzdálenosti

Funkci Auto Lap® můžete použít pro automatické označování kol po určité vzdálenosti. Tato funkce je užitečná pro srovnávání vašich výkonů v různých částech aktivity.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Fitness > Auto Lap**.
- 2 Zadejte hodnotu a vyberte možnost ✓.

Námořní nastavení

Vyberte možnost **Nastavení > Námořní**.

Režim Námořní mapa: Slouží k nastavení typu mapy, kterou zařízení používá při zobrazování námořních dat. **Námořní** slouží k zobrazení různých funkcí map v různých barvách, takže jsou námořní body zájmu lépe čitelné a mapa odpovídá způsobu, jakým jsou zakresleny papírové mapy. **Rybolov** (vyžaduje námořní mapy) slouží k zobrazení podrobných obrysů dna a naměřené hloubky a jednoduššímu zobrazení mapy pro optimální použití při rybolovu.

Vzhled: Slouží k nastavení vzhledu pomůcek námořní navigace na mapě.

Nastavení námořní výstrahy: Slouží k nastavení výstrahy po překročení zadané vzdálenosti nesení proudem při zakotvení, při odchýlení od kurzu o zadanou vzdálenost a v případě, že se dostanete do oblasti s určitou hloubkou.

Nastavení námořních výstrah

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Námořní > Nastavení námořní výstrahy**.
- 2 Vyberte typ výstrahy.
- 3 Vyberte možnost **Zapnuto**.
- 4 Zadejte vzdálenost a vyberte možnost ✓.

Vynulování dat

Můžete vynulovat data cesty, odstranit všechny trasové body, vymazat aktuální prošlou trasu nebo obnovit výchozí hodnoty.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Vynulovat**.
- 2 Vyberte položku, kterou chcete vynulovat.

Obnovení výchozích hodnot pro určitá nastavení

- 1 Vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Vyberte položku, kterou chcete vynulovat.
- 3 Vyberte možnost **≡ > Obnovit výchozí hodnoty**.

Obnovení výchozích hodnot pro nastavení konkrétní stránky

Můžete obnovit výchozí hodnoty pro nastavení mapy, kompasu, trasového počítače a grafu nadmořské výšky.

- 1 Otevřete stránku, pro kterou budete obnovovat nastavení.
- 2 Vyberte možnost **≡ > Obnovit výchozí hodnoty**.

Obnovení výchozích hodnot všech nastavení

Veškerá nastavení lze vynulovat na výchozí nastavení od výrobce.

Vyberte možnost **Nastavení > Vynulovat > Vynulovat všechna nastavení > Ano**.

Informace o zařízení

Informace o baterii

⚠ VAROVÁNÍ

Stanovený rozsah teplot pro zařízení může překročit přípustný rozsah pro použití některých baterií. Alkalické baterie mohou při vysokých teplotách prasknout.

K vyjmutí baterií nepoužívejte ostré předměty.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Chcete-li baterie správně recyklovat nebo zlikvidovat, kontaktujte místní středisko pro likvidaci odpadů.

POZNÁMKA

Alkalické baterie ztrácejí při poklesu teploty značnou část své kapacity. Při používání zařízení v podmínkách s teplotami pod bodem mrazu proto používejte lithiové baterie.

Maximalizace životnosti baterie



Výdrž baterie lze zvýšit různými způsoby.

- Omezit jas podsvícení ([strana 9](#)).
- Omezit prodlevu podsvícení ([strana 11](#)).
- Používat režim úspory baterie ([strana 14](#)).
- Snížit rychlost vykreslování mapy ([strana 11](#)).
- Pokud nepořizujete fotografie, doporučujeme ukončit aplikaci fotoaparátu.

Zapínání režimu úspory baterie

Pokud chcete prodloužit životnost baterie, můžete použít režim úspory baterie.

Vyberte možnost **Nastavení > Displej > Úspora energie baterie > Zapnuto**.

Po vypršení časového limitu podsvícení dojde v režimu úspory baterie k vypnutí obrazovky. Výběrem možnosti  můžete obrazovku zapnout a poklepáním na možnost  zobrazit stránku Stav.

Úspora energie během nabíjení zařízení

Během nabíjení můžete vypnout displej zařízení a všechny ostatní funkce.

- 1 Připojte zařízení k externímu zdroji napájení.
Zobrazí se zbývající kapacita baterie.
- 2 Podržte zapínací tlačítko po dobu 4 až 5 sekund.
Displej se vypne a zařízení přejde do nízkovýkonového režimu nabíjení baterie.
- 3 Zařízení zcela nabijte.

Dlouhodobé skladování

Pokud neplánujete používat zařízení po několik měsíců, vyjměte z něj baterie. Po vyjmutí baterií nedochází ke ztrátě uložených dat.

Péče o zařízení

POZNÁMKA

Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.

Nepoužívejte chemické čističe a rozpouštědla, protože by mohly poškodit plastové součásti.

Bezpečně upevněte ochranný kryt, aby nedošlo k poškození portu mini-USB.

Čištění zařízení

- 1 Očistěte zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čisticího prostředku.
- 2 Očistěte zařízení do sucha.

Čištění dotykové obrazovky

- 1 Použijte jemnou, čistou tkaninu, která nepouští chloupky.
- 2 V případě potřeby tkaninu lehce navlhčete vodou.

- 3 Pokud používáte vlhkou tkaninu, vypněte zařízení a odpojte zařízení od zdroje napájení.
- 4 Jemně tkaninou otřete obrazovku.

Ponoření do vody

POZNÁMKA

Zařízení je odolné proti vodě podle normy IEC 60529 IPX7. Dokáže odolat ponoření do vody v hloubce 1 metr po dobu 30 minut. Delší vystavení působení vody za těchto podmínek může zařízení poškodit. Pokud by vám zařízení spadlo do vody, je nezbytné ho před používáním a nabíjením otřít do sucha a vysoušečem vysušit jeho vnitřní součásti.

Technické údaje

Typ baterie	Baterie NiMH nebo dvě baterie AA (NiMH, alkalické nebo lithiové)
Životnost baterie	Až 16 hodin
Odolnost proti vodě	Odolnost proti vodě podle normy IEC 60529 IPX7
Rozsah provozních teplot	Od 5° do 158° F (od -15° do 70° C)
Rozsah nabíjecí teploty	Od 32° do 113° F (0° do 45° C)
Rádiová frekvence/protokol	2,4 GHz ANT+ protokol pro bezdrátovou komunikaci Bluetooth povolené zařízení

Správa dat

POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy Windows 95, 98, Me, Windows NT® a Mac OS 10.3 a staršími.


Typy souborů

Přenosné zařízení podporuje následující typy souborů:


- Soubory z BaseCamp nebo HomePort™. Přejděte na adresu www.garmin.com/trip_planning.
- Soubory prošlé trasy ve formátu GPX.
- Soubory s poklady ve formátu GPX. Přejděte na adresu www.opencaching.com.
- Soubory fotografií ve formátu JPEG.
- Soubory uživatelských bodů zájmů GPI z aplikace Garmin POI Loader. Přejděte na adresu www.garmin.com/products/poiloader.
- Soubory ve formátu FIT pro export do Garmin Connect.

Instalace paměťové karty

Můžete instalovat microSD paměťovou kartu jako doplňkové úložiště nebo pro nahrání předem uložených map.

- 1 Otočte kroužkem proti směru hodinových ručiček a sejměte kryt.
- 2 Vyjměte baterie.
- 3 V přihrádce na baterie posuňte držák karty  směrem doleva a zvedněte jej.



- 4 Vložte paměťovou kartu  tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

- 5 Zavřete držák karet.
- 6 Posuňte držák karty směrem doprava a tím ho zajistěte.
- 7 Vyměňte baterie.
- 8 Nasadte zpět kryt příhrádky na baterie a otočte kroužkem ve směru hodinových ručiček.

Připojení zařízení k počítači

POZNÁMKA

Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte z důvodu ochrany před korozí port mini-USB, ochranný kryt a okolní oblast.

Před připojením přímého konektoru umístěného na kabelu USB k zařízení bude pravděpodobně nutné odstranit volitelné příslušenství pro montáž.

- 1 Vytáhněte ochranný kryt z portu mini-USB.
- 2 Zasuňte malý konektor kabelu USB do portu mini-USB.
- 3 Zasuňte velký konektor kabelu USB do portu mini-USB.

Zařízení a paměťová karta (volitelná) se objeví jako vyměnitelné jednotky ve složce Tento počítač v počítačích se systémem Windows a jako připojené svazky v počítačích se systémem Mac.

Přenos souborů do zařízení

- 1 Připojte zařízení k počítači (strana 15).

Zařízení a paměťová karta (volitelná) se objeví jako vyměnitelné jednotky ve složce Tento počítač v počítačích se systémem Windows a jako připojené svazky v počítačích se systémem Mac.

POZNÁMKA: V některých počítačích s více síťovými jednotkami nelze zobrazit jednotky přístroje. Informace o mapování jednotky naleznete v souboru nápovědy k operačnímu systému.

- 2 V počítači otevřete prohlížeč souborů.
- 3 Vyberte soubor.
- 4 Vyberte možnost **Upravit > Kopírovat**.
- 5 Otevřete možnost **Garmin** nebo jednotku či svazek paměťové karty.
- 6 Vyberte možnost **Upravit > Vložit**.

Soubor se objeví v seznamu souborů v paměti zařízení nebo na paměťové kartě.

Odstranění souborů

POZNÁMKA

Pokud neznáte účel souboru, neodstraňujte jej. Paměť zařízení obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být odstraněny.

- 1 Otevřete jednotku nebo svazek **Garmin**.
- 2 V případě potřeby otevřete složku nebo svazek.
- 3 Vyberte soubor.
- 4 Stiskněte klávesu **Delete** na klávesnici.

Odpojení kabelu USB

Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače, abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači v přenosném režimu, Windows není třeba je bezpečně odpojit.

- 1 Dokončete následující krok:
 - V počítači Windows vyberte ikonu **Bezpečně odebrat hardware** v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
 - V počítači se systémem Mac přetáhněte ikonu svazku do koše.

- 2 Odpojte kabel od svého počítače.

Odstranění problémů

Zobrazení informací o zařízení

Můžete zobrazit identifikační číslo přístroje, verzi softwaru a licenční dohodu.

Vyberte možnost **Nastavení > Informace o**.

Aktualizace softwaru

POZNÁMKA: Aktualizací softwaru nevymažete žádná vlastní data ani nastavení.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Přejděte na webovou stránku www.garmin.com/products/webupdater.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Vynulování zařízení

Pokud zařízení přestane reagovat, bude zřejmě nutné je vynulovat. Tímto krokem nevymažete žádná data ani nastavení.

- 1 Vyjměte baterie.
- 2 Nainstalujte baterie zpět.

Registrace zařízení

Pokud vyplníte online registrační formulář ještě dnes, získáte přístup k rozsáhlejší úrovni podpory.

- Přejděte na webovou stránku <http://my.garmin.com>.
- Uschovejte originál účtenky nebo její fotokopii, na bezpečném místě.

Další informace

Další informace o tomto produktu naleznete na webové stránce Garmin.

- Přejděte na adresu www.garmin.com/outdoor.
- Přejděte na adresu www.garmin.com/learningcenter.
- Přejděte na adresu <http://buy.garmin.com> nebo požádejte svého prodejce Garmin o informace o volitelném příslušenství a náhradních dílech.

Dodatek

Připnutí karabinové svorky

- 1 Uložte karabinovou svorku ① do drážek na upevňovací sponě ② umístěné na zařízení.



- 2 Posunujte karabinovou svorku nahoru, dokud nebude zajištěna.

Odepnutí karabinové svorky

Zvedněte dolní část karabinové svorky a vysuňte ji z upevňovací spony.

Volitelné mapy

Zařízení umožňuje používat doplňkové mapy, jako například satelitní snímky BirdsEye, BlueChart g2 a podrobné mapy City Navigator. Podrobné mapy mohou obsahovat další body zájmu, jako jsou restaurace nebo námořní služby. Další informace

naleznete na webové stránce <http://buy.garmin.com> nebo u svého prodejce Garmin.

tempe

tempe je ANT+ bezdrátový snímač teploty. Snímač můžete připevnit k bezpečnostní šňůrce nebo poutku, na kterém bude vystaven okolnímu vzduchu, takže bude poskytovat konzistentní zdroj přesných údajů o teplotě. Musíte spárovat tempe se zařízením, aby mohly být zobrazeny údaje o teplotě z tempe.

Datová pole

Některá datová pole vyžadují vaši navigaci nebo ANT+ příslušenství, aby mohla zobrazovat data.

Aktuální kolo: Čas změřený stopkami pro aktuální kolo.

Azimut: Směr z vaší současné polohy k cílovému bodu. Musí probíhat navigace, aby se zobrazila tato data.

Barometr: Kalibrovaný aktuální tlak.

Čas cesty: Průběžný celkový čas strávený a nestrávený pohybem od posledního vynulování.

Čas do cíle: Odhadovaný zbývajících čas k dosažení destinace. Musí probíhat navigace, aby se zobrazila tato data.

Čas do příštího: Odhadovaná doba potřebná k dosažení dalšího trasového bodu na trase. Musí probíhat navigace, aby se zobrazila tato data.

Časovač alarmu: Aktuální čas odpočítavače času.

Časovač stopek: Čas změřený stopkami pro aktuální aktivitu.

Čas posledního kola: Čas změřený stopkami pro poslední dokončené kolo.

ČAS v cíli: Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte do cílové destinace (upravená pro místní čas dané destinace). Musí probíhat navigace, aby se zobrazila tato data.

ČAS v příštím: Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte do dalšího trasového bodu (upravená pro místní čas daného trasového bodu). Musí probíhat navigace, aby se zobrazila tato data.

Celkové kolo: Čas změřený stopkami pro všechna dokončená kola.

Celkový sestup: Celkové převýšení překonané při sestupu od posledního vynulování.

Celkový výstup: Celkové převýšení překonané při výstupu od posledního vynulování.

Datum: Aktuální den, měsíc a rok.

Délka kola: Ujetá vzdálenost pro aktuální kolo.

Délka posledního kola: Ujetá vzdálenost pro poslední dokončené kolo.

Délka prošlé trasy: Ujetá vzdálenost pro aktuální prošlou trasu.

Denní doba: Aktuální čas v rámci dne podle aktuální polohy a nastavení času (formát, časová zóna a letní čas).

Doba cesty – pohyb: Průběžný čas strávený pohybem od posledního vynulování.

Doba cesty – zastávky: Průběžný čas nestrávený pohybem od posledního vynulování.

Do kurzu: Směr, kterým se musíte pohybovat, abyste se vrátili na trasu. Musí probíhat navigace, aby se zobrazila tato data.

Hloubka: Hloubka vody. Zařízení musí být připojeno k zařízení NMEA 0183, které dokáže zjistit hloubku vody.

Kalorie: Celkový počet spálených kalorií.

Klouzavost: Poměr uražené vzdálenosti ve vodorovném směru a změny převýšení.

Klouzavost do cíle: Klouzavost pro trasu, kterou je potřebné absolvovat z vaší současné pozice do cílové nadmořské výšky. Musí probíhat navigace, aby se zobrazila tato data.

Kola: Počet dokončených kol pro aktuální aktivitu.

Kurz: Směr z vaší počáteční polohy k cílovému bodu. Kurz může být zobrazen jako plánovaná nebo nastavená trasa. Musí probíhat navigace, aby se zobrazila tato data.

Maximální nadmořská výška: Nejvyšší dosažená nadmořská výška od posledního vynulování.

Maximální procento srdečního tepu: Procento maximálního srdečního tepu.

Maximální rychlost: Nejvyšší dosažená rychlost od posledního vynulování.

Maximální sestup: Maximální rychlost sestupu ve stopách za minutu nebo metrech za minutu od posledního vynulování.

Maximální teplota za 24 hodin: Maximální teplota zaznamenaná za posledních 24 hodin.

Maximální výstup: Maximální rychlost stoupání ve stopách za minutu nebo v metrech za minutu od posledního vynulování.

Minimální nadmořská výška: Nejnižší dosažená nadmořská výška od posledního vynulování.

Minimální teplota za 24 hodin: Minimální teplota zaznamenaná za posledních 24 hodin.

Nadmořská výška: Výška vaší současné polohy nad mořskou hladinou nebo pod mořskou hladinou.

Nadmořská výška GPS: Nadmořská výška vaší aktuální polohy pomocí zařízení GPS.

Nadmořská výška nad zemí: Nadmořská výška vaší aktuální polohy nad úrovní terénu.

Odbočit: Úhel rozdílu (ve stupních) mezi směrem k cíli a vaším současným kurzem. L znamená zahnout doleva. R znamená zahnout doprava. Musí probíhat navigace, aby se zobrazila tato data.

Odbočka pro automobily: Směr další objížďky na trase. Musí probíhat navigace, aby se zobrazila tato data.

Odchylna od kurzu: Vzdálenost doleva nebo doprava, o kterou jste se odchýlili od původní dráhy cesty. Musí probíhat navigace, aby se zobrazila tato data.

Okolní tlak: Nekalibrovaný okolní tlak.

Počítač kilometrů: Průběžná uražená vzdálenost pro všechny cesty. Tento celkový počet se nevymaže, pokud vynulujete data cesty.

Počítač kilometrů dílčí trasy: Průběžná vzdálenost uražená od posledního vynulování.

Poloha (šířka/délka): Aktuální poloha podle souřadnic délky a šířky bez ohledu na vybrané nastavení formátu souřadnic.

Poloha (vybraná): Aktuální poloha používá vybrané nastavení formátu souřadnic.

Přesnost GPS: Mezní odchylna pro určení přesné polohy. Poloha GPS je například určena s přesností +/- 3,65 m (12 stop).

Procento srdečního tepu pro kolo: Průměrné procento maximálního srdečního tepu pro aktuální kolo.

Průměrná rychlost: Průměrná rychlost při pohybu a při zastavení od posledního vynulování.

Průměrná rychlost pohybu: Průměrná rychlost při pohybu od posledního vynulování.

Průměrné kolo: Průměrný čas kola pro aktuální aktivitu.

Průměrné procento srdečního tepu: Průměrné procento maximálního srdečního tepu pro aktuální aktivitu.

Průměrné tempo: Průměrné tempo pro aktuální aktivitu.

Průměrný sestup: Průměrné převýšení při sestupu od posledního vynulování.

Průměrný srdeční tep: Průměrný srdeční tep pro aktuální aktivitu.

Průměrný výstup: Průměrné převýšení při výstupu od posledního vynulování.

Rozsah srdečního tepu: Aktuální rozsah srdečního tepu (1 až 5). Výchozí rozsahy vycházejí z vašeho uživatelského profilu, maximálního srdečního tepu a klidového srdečního tepu.

Rychlost: Aktuální cestovní rychlost.

Rychlost kola: Průměrná rychlost pro aktuální kolo.

Rychlostní limit: Nahlášený rychlostní limit pro danou silnici. Není k dispozici na všech mapách a ve všech oblastech. Vždy je potřeba se řídit skutečnými rychlostními limity podle aktuálně platného dopravního značení v daném úseku.

Rychlost posledního kola: Průměrná rychlost pro poslední dokončené kolo.

Rychlost přiblížení (VMG): Rychlost, kterou se blížíte po trase k cílovému bodu. Musí probíhat navigace, aby se zobrazila tato data.

Sestup pro kolo: Převýšení při sestupu pro aktuální kolo.

Sestup pro poslední kolo: Převýšení při sestupu pro poslední dokončené kolo.

Síla signálu GPS: Síla satelitního signálu GPS.

Směr kompasu: Směr, kterým zařízení ukazuje, se řídí podle kompasu.

Směr pohybu: Směr, kterým se pohybujete.

Směr pohybu zařízení GPS: Směr, kterým se pohybujete, podle zařízení GPS.

Srdeční tep: Váš srdeční tep udávaný v tepech za minutu (tepy za minutu). Zařízení musí být připojeno ke kompatibilnímu snímači srdečního tepu.

Srdeční tep pro kolo: Průměrný srdeční tep pro aktuální kolo.

Srdeční tep pro poslední kolo: Průměrný srdeční tep pro poslední dokončené kolo.

Stupeň: Výpočet stoupání (nadmořské výšky) při běhu (vzdálenost). Například pro každých 3 metry (10 stop) je stoupání cesty 60 metrů (200 stop), sklon je 5 %.

Tempo: Počet otáček klik pedálu nebo počet kroků za minutu. Zařízení musí být připojeno k příslušenství pro sledování tempa.

Tempo kola: Průměrné tempo pro aktuální kolo.

Tempo posledního kola: Průměrné tempo pro poslední dokončené kolo.

Teplota: Teplota vzduchu. Vaše tělesná teplota ovlivňuje snímač teploty.

Teplota vody: Teplota vody. Zařízení musí být připojeno k zařízení NMEA 0183, které dokáže zjistit teplotu vody.

Trasový bod v cíli: Poslední bod na trase k cíli. Musí probíhat navigace, aby se zobrazila tato data.

Trasový bod v příštím: Další bod na trase. Musí probíhat navigace, aby se zobrazila tato data.

Ukazatel: Šipka ukazuje ve směru dalšího trasového bodu nebo odbočky. Musí probíhat navigace, aby se zobrazila tato data.

Umístění cíle: Poloha cílové destinace. Musí probíhat navigace, aby se zobrazila tato data.

Uplynulý (celkový) čas: Celkový zaznamenaný čas. Například, pokud spustíte odpočet a poběžíte 10 minut, poté odpočet na 5 minut zastavíte, poté odpočet znovu spustíte a poběžíte 20 minut, bude váš uplynulý čas 35 minut.

Úroveň nabití baterie: Zbývající energie baterie.

Vertikální rychlost: Rychlost stoupání a sestupu v čase.

Vertikální rychlost do cíle: Rychlost, jako vystupujete nebo sestupujete do předem určené nadmořské výšky. Musí probíhat navigace, aby se zobrazila tato data.

Vertikální vzdálenost do cíle: Převýšení mezi aktuální pozicí a cílovou destinací. Musí probíhat navigace, aby se zobrazila tato data.

Vertikální vzdálenost do dalšího: Převýšení mezi aktuální pozicí a dalším trasovým bodem na trase. Musí probíhat navigace, aby se zobrazila tato data.

Východ slunce: Čas východu Slunce určený podle vaší polohy GPS.

Výstup pro kolo: Převýšení při výstupu pro aktuální kolo.

Výstup pro poslední kolo: Převýšení při výstupu pro poslední dokončené kolo.

Vzdálenost do příštího: Zbývající vzdálenost k dalšímu trasovému bodu na trase. Musí probíhat navigace, aby se zobrazila tato data.

Vzdálenost k cíli: Zbývající vzdálenost do cílové destinace. Musí probíhat navigace, aby se zobrazila tato data.

Žádný: Toto je prázdné datové pole.

Západ slunce: Čas západu Slunce určený podle vaší polohy GPS.

Výpočty rozsahů srdečního tepu

Rozsah	% maximálního srdečního tepu	Vnímaná námaha	Výhody
1	50–60 %	Uvolněné, lehké tempo, rytmické dýchání	Aerobní trénink základní úrovně, snižuje stres
2	60–70 %	Pohodlné tempo, mírně hlubší dýchání, je možné konverzovat	Základní kardiovaskulární trénink, vhodné regenerační tempo
3	70–80 %	Střední tempo, udržování konverzace je obtížnější	Zvýšená aerobní kapacita, optimální kardiovaskulární trénink
4	80–90 %	Rychlé tempo, mírně nepohodlné, intenzivní dýchání	Zvýšená anaerobní kapacita a hranice, zvýšená rychlost
5	90–100 %	Tempo sprintu, neudržitelné po delší dobu, namáhavé dýchání	Anaerobní a svalová vytrvalost, zvýšená výkonnost

Rejstřík

A

adresy, hledání **3**
aktualizace softwaru **15**
alarmy
 hodiny **9**
 námořní **13**
 varovné **9**
almanach
 časy pro lov a rybolov **9**
 časy východu a západu Slunce **9**
ANT+ snímače **13**
 párování **8**
Auto Lap **13**

B

barometr **6**
BaseCamp **4, 8, 14**
baterie **1, 13, 14**
 instalace **1**
 maximalizace **9, 14**
 nabíjení **1, 14**
 skladování **14**
běh **7**

C

celoživotní sportovec **13**
City Navigator **3**

Č

časové zóny **13**
časy pro lov a rybolov **9**
časy východu a západu Slunce **9**
čištění dotykové obrazovky **14**
čištění zařízení **14**

D

data
 přenos **7, 15**
 ukládání **7**
datová pole **10, 16**
dobrodružství **4**
dotyková obrazovka **2, 11**

F

fitness **7, 13**
formát souřadnic **12**
fotoaparát **6**
 nastavení **13**
fotografie **6**
 pořízení fotografie **6**
 tapeta **6**
 zobrazení **6**

G

Garmin Connect, ukládání dat **7**
GLONASS **11**
GPS **9, 11**
 signál **2**

H

historie **7**
 odeslání do počítače **7**
hlavní menu **10**
HomePort **14**

CH

chirp **7, 13**

I

ID zařízení **15**
informace o cestě, zobrazení **6**

J

jízda na kole **7**

K

kalendář **9**
kalibrace
 kompas **5**

výškoměr **6**
kalkulačka **9**
Kam vést? **5**
karabinová svorka **15**
Karta microSD **1, 14**. Viz paměťová karta
klávesy **1, 11**
kompas **5**
 nastavení **12**
 navigace **5**
kurz, ukazatel **5**

M

mapy **2, 5**
 datová pole **10**
 nastavení **11, 12**
 navigace **4**
 volitelné **3, 15**
měrné jednotky **12**
muž přes palubu (MOB) **5**

N

nabíjení **1, 14**
nadmořská výška **4, 5**
 graf **5, 6**
námořní
 nastavení **13**
 nastavení výstrah **13**
nastavení **11–13**
 zařízení **12**
nastavení času **13**
nastavení displeje **11**
nastavení mapy **12**
nastavení směru pohybu **12**
nastavení systému **11**
navigace **5**
 kompas **5**
 silnice **5**
 zastavení **5**

O

obnovení, nastavení **13**
obrazovka **10**
 orientace **10**
 uzamčení **10**
odolnost proti vodě **14**
odpočítávač času **9**
odstranění
 historie **7**
 všechna uživatelská data **15**
odstranění problémů **13, 15**

P

palubní desky **10**
paměťová karta **14**
párování, ANT+ snímače **8**
plánovač trasy. Viz trasy
počítač, připojení **15**
podsvícení **9, 14**
polohy
 uložení **2**
 úprava **2**
profily **10, 11, 13**
prošlé trasy **2–4**
 nastavení **3, 12**
přenos
 prošlé trasy **8**
 soubory **4, 8, 14**
přenos souborů **6**
příslušenství **7, 8, 15**
přizpůsobení zařízení **9–11**

R

registrace produktu **15**
registrace zařízení **15**

S

satelitní signály **2, 9**
sdílení dat **8**
schránky s poklady **6, 7, 14**
 nastavení **13**
 stahování **6**

smartphone **8**
software, aktualizace **15**
soubory, přenos **6, 14, 15**
srdeční tep, rozsahy **8, 17**
stahování, schránky s poklady **6**
stopky **7, 9**
 odpočítávání **9**
svítidla **9**

T

technické údaje **14**
tempe **16**
teplota **14, 16**
tlačítka na displeji **2**
tóny **11**
TracBack **4**
trasové body **2, 3**
 odstranění **2**
 projektování **3**
 uložení **2**
 úprava **2**
trasový počítač **6**
trasy **3**
 nastavení **12**
 odstranění **3**
 úprava **3**
 vytvoření **3**
 zobrazení na mapě **3**

U

ukládání dat **15**
USB **11**
 konektor **1**
 odpojení **15**
 přenos souborů **14**
 režim velkokapacitního paměťového
 zařízení **14**
uzamčení, obrazovka **10**
uživatelská data, odstranění **15**
uživatelský profil **13**

V

varovné alarmy **9**
vynulování zařízení **13, 15**
výpočet plochy **9**
výškoměr **5, 6, 12**

Z

Zadej směr a jdi **5**
zapínací tlačítko **2**
zařízení
 péče **14**
 registrace **15**
 vynulování **15**
zkratky **10**
 přidání **10**
zobrazení mapy 3D **8**

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



0808 238 0000
+44 870 850 1242



1-866-429-9296



+43 (0) 820 220 230




+32 2 672 52 54



+45 4810 5050



+358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+49 (0)180 6 427646



+ 39 02 36 699699



0800 - 023 3937
035 - 539 3727



+ 47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



+ 35 1214 447 460



+ 34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Velká Británie

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, T'chaj-wan(R.O.C.)

