

Kufříkový USB gramofon VPL-200

DENVER



1. Horní kryt gramofónu
2. Rameno přenosky
3. Ovládání pro zdvihnutí ramena přenosky
4. Výběr rychlosti pro přehrávání desek 33,3 / 45 / 78 ot./min.
5. Reprodukory
6. Vstup pro sluchátka (audio jack)
7. Power On/Off / Ovládání hlasitosti
8. Provozní LED kontrolka

14. Zdíčka pro připojení ethernetového kabelu a připojení gramofonu k PC.
15. Vstup AUX-IN.
16. Výstup LINE-OUT R.
17. Výstup LINE-OUT L.
18. Vstup pro připojení napájecího kabelu.

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup USB gramofonu Denver.

Tento návod k obsluze je nedílnou součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst.



9. Zdíčka pro připojení k PC
10. Vstup AUX-IN
11. Výstup LINE-OUT R.
12. Výstup LINE-OUT L.
13. Vstup pro připojení napájecího zdroje

Uvedení do provozu

Gramofon připojte do elektrické sítě, jejíž parametry plně odpovídají údajům uvedeným na jeho výrobním štítku. Nikdy jej nepřipojujte k jiným nebo neznámým zdrojům napětí! Pro připojení gramofonu do sítě použijte výhradně dodávaný síťový adaptér. Připojte konektor adaptéru do zdířky DC-IN v zadní části gramofonu a teprve poté připojte zástrčku adaptéru do elektrické zásuvky.

Připojení zesilovače / Hi-Fi systému

Hudbu můžete na gramofonu poslouchat prostřednictvím vestavěných reproduktorů nebo ke gramofonu připojit externí Hi-Fi systém. Připojte audio konektor zesilovače nebo například mixážního pultu do zdířky LINE-IN na gramofonu. Pro připojení použijte standardní RCA kabel (není součástí dodávky).

Poznámka: Červený konektor slouží k propojení s R/H vstupem (pravý kanál). Červený konektor slouží k propojení s L/H vstupem (levý kanál).

Spuštění přehrávání gramofonové desky

Vložte vybranou gramofonovou desku na otočný talíř. V případě potřeby použijte příslušný adaptér. Nastavte rychlost přehrávání desky na 33,3 / 45 nebo 78 otáček / minutu a poté zapněte gramofon. Použijte proto otočný ovladač Power ON. Stejným ovladačem pak upravíte hlasitost přehrávání na požadovanou úroveň. Uvolněte raménko s přenoskou z úchytu. Ručně přemístíte přenosku do míst nad desku a její první stopu (na vnějším okraji desky). V té chvíli se automaticky spustí otáčení desky. Umístěte přenosku na desku. Systém gramofonu pak spustí přehrávání hudby. Po přehrání poslední skladby na desce se přehrávání automaticky ukončí. Proto však musí být přepínač AUTO-STOP v poloze ON. V opačném případě se bude i nadále deska na talíři otáčet do doby, než raménko s přenoskou ručně přemístíte zpět do držáku raménka. Po každém ukončení přehrávání pak umístíte raménko s přenoskou do držáku a dostatečně jej v něm zajistíte proti uvolnění. Na přenosku poté nasadíte ochranný kryt. V případě, že nebudete gramofon po delší dobu používat, odpojte jej od elektrické sítě. Stejně tak učiňte i za bouřky.

Instalace software


Vložte instalační disk do CD mechaniky vašeho počítače a postupujte podle pokynů automatického průvodce instalací. Po zobrazení úvodního okna vyberte „Next“ pro pokračování v instalaci. Pro další používání software musíte potvrdit licenční a právní ujednání vydavatele software. Vyberte proto „Accept“. Instalaci software Audacity dále potvrdíte výběrem „Next“. Vyberte cílový adresář pro instalaci aplikace na disk. Instalátor nabídne standardní umístění v programové nabídce. V případě, že chcete zvolit jiný adresář klikněte na „Browse“, vyberte požadované umístění a pokračujte výběrem „Next“. Instalátor na závěr nabídne možnost vytvoření zástupce programu (ikony) na ploše počítače „Create a desktop icon“ a možnost sloučení stávajících souborů a projektů aplikace Audacity „Associate Audacity project files“. Na závěr potvrdíte samotnou instalaci aplikace výběrem „Install“. Po úspěšné instalaci software instalátor nabídne okamžité spuštění aplikace Audacity „Launch Audacity“. Spuštění aplikace potvrdíte výběrem „Finish“. Aplikaci Audacity pak můžete kdykoliv jindy spustit prostřednictvím zástupce na ploše nebo jejím výběrem v programové nabídce.

Aplikace Audacity

Připojte USB kabel do příslušného portu v zadní části gramofonu a opačný konec pak do USB portu vašeho počítače. Spustěte aplikaci Audacity. Před samotným přehráváním hudby z PC přejděte do nabídky „Edit“ a proveďte nezbytná nastavení. Přejděte k položce „Option“ a „Audacity Preferences“. Přejděte na záložku „Audio I/O“ a v nabídce „Recording“ a „Device“ vyberte možnost „USB PnP Audio Device“. V nabídce „Channel“ můžete vybrat celkový počet kanálů. Na výběr jsou 1 Mono nebo 2 Stereo kanály. Zaškrtněte volbu „Software Play through (Play new track while recording it)“. Provedená nastavení potvrdíte výběrem OK.

Nahrávání z gramofonu do počítače

Spustěte přehrávání vybrané skladby / alba na gramofonu a poté v horní nástrojové liště aplikace stiskněte tlačítko nahrávání „Record“. Tím dojde k zahájení přenosu dat z gramofonu do počítače. Během záznamu můžete používat všechna ostatní nástrojová tlačítka aplikace.



Přehrávanou skladbu můžete uložit, data exportovat nebo editovat. Přejděte proto do nabídky „File“. Jako další nástroje aplikace můžete použít možnost náhledu skladby „View“, uložení vlastního projektu „Project“. Uložená data můžete vygenerovat „Generate“, vytvářet vlastní efekty „Effect“ a provádět analýzu zaznamenaných dat „Analyse“. Pro další audio konfiguraci přejděte do systémové nabídky „Ovládací panely“ a „Zvuk a audio zařízení“. V menu „Hlasitost“ vyberte „Rozšířené možnosti“. Další nastavení provedete v nabídce „Master-Volume“ a „Možnosti“ vyberte „USB PnP Audio zařízení“ a potvrďte výběrem OK. Tím se otevře okno pro nastavení úrovně záznamu. Přesuňte ovládací fadery směrem nahoru pro zesílení hlasitosti nebo směrem dolů pro utlumení hlasitosti. Pro úpravu konkrétní audio stopy musíte nejprve označit její průběh (křivku). Označení stopy provedete levým tlačítkem myši. V označené stopě pak můžete provádět různé úpravy nebo například zvýraznit část stopy a tuto část pak myši přetáhnout na jiné místo vybrané stopy. Výřez, který jste přemístili poznáte podle tmavšího zbarvení vybraného průběhu. Alternativně můžete v nabídce „Edit“ a „Select“ vybrat rovnou celou stopu „All“ a poté pomocí „Start to Cursor“ a šipek označit požadovaný úsek skladby. Po ukončení záznamu a přenosu dat do počítače odpojte USB kabel z gramofonu a USB portu počítače.


Export hudebních souborů (.WAV)

Po provedení požadovaných úprav bude nezbytné provést uložení dat do počítače. Myši označte požadovaný soubor pro přenos a přejděte do nabídky „Export“ na záložce „WAV“. Aplikace zobrazí dotaz pro zadání názvu souboru a adresáře, do kterého budou hudební soubory uloženy. Vytvořit můžete i zcela nový adresář nebo soubory uložit do již existujícího adresáře.


Export hudebních souborů (.MP3)

Po provedení požadovaných úprav bude nezbytné provést jejich uložení do počítače. Myši označte požadovaný soubor pro přenos a přejděte do nabídky „Export“ na záložce „MP3“. Aplikace zobrazí dotaz pro zadání názvu souboru a adresáře, do kterého budou hudební soubory uloženy. Znovu můžete vytvořit zcela nový adresář nebo soubory uložit do již existujícího adresáře. Pro aktivaci funkce „Export to MP3“ musí být z instalačního CD překopírován soubor s názvem **lame_enc.dll** a vložen do adresáře Audacity na pevném disku vašeho počítače. Díky tomu software aplikace umožní export dat do formátu MP3 a zpřístupní nabídku „Export to MP3“.


Výměna přenosky



1. Raménko přenosy uvolněte z držáku.
2. Z přenosky odstraňte její kryt.



3. Opatrně vyjměte držák přenosky z úchyty na raménku.
4. Z přenosky odpojte audio kabely.



5.– 8.

Novou přenosku instalujte v přesně opačném pořadí. Připojte audio kabel k přenosce a poté přenosku vraťte zpátky do jejího držáku. Držák s přenoskou připevněte zpět na raménko.

Upozornění! Při výměně přenosky si počínejte obzvlášť opatrně aby přitom nedošlo k jejímu poškození nebo poškození raménka a jeho citlivého mechanismu! V případě, že sami nemáte dostatek zkušeností s výměnou gramofonové přenosky, obraťte se na zkušenějšího uživatele.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do USB gramofonu. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout. Přenoska zaručuje kvalitní poslech zpravidla po dobu 250 hodin provozu. Přenosku čistěte pomocí měkkého kartáčku s přidavkem speciálního čistícího prostředku na bázi alkoholu. Přenosku kartáčkem čistěte vždy ve směru zepředu dozadu.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro výrobku.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Rychlost přehrávání
Záznam a export dat
Rozhraní

33 1/3, 45, 78 ot/min.
přes USB, encoding
zdířka cinch (stereo)