

CC 217D




GoGEN



NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI
USER MANUAL
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

AUTOKAMERA
AUTOKAMERA
KAMERA SAMOCHODOWA
CAR CAMCORDER
AUTÓS KAMERA

UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ



- | | |
|---|--|
| 1. Tlačítko Zapnutí/Vypnutí (ON/OFF) | 7. Otvor pro mikrofón (MIC) |
| 2. Držák | 8. Obrazovka |
| 3. Tlačítko Nahrávání/Potvrzení (REC/OK) – v režimu přehrávání je to tlačítko Přehrávání/Pauza | 9. Tlačítko Nahoru (UP) (Ize přepínat zapnutí/vypnutí mikrofónu) |
| 4. Vstup zadní kamery/AV vstup (zadní kamera-IN/AV-IN) | 10. Tlačítko Dolů (DOWN) (Ize přepínat zobrazení záběru přední/zadní kamery) |
| 5. Tlačítko Režim (MODE) (přepínání mezi režimy natáčení videa, pořizování fotografií, přehrávání a skenování fotografií) | 11. Resetovací otvor |
| 6. Tlačítko MENU | 12. Rozhraní HDM |
| | 13. Rozhraní MINI USB |
| | 14. Vstup pro kartu TF |
| | 15. Objektiv |

1. POUŽITÍ PRO NATÁČENÍ VIDEO

PŘÍPRAVA:

Upevněte zařízení ve vhodné poloze před čelním sklem automobilu a nastavte jeho úhel. Vložte kartu TF, připojte k zařízení zadní kameru pomocí prodlužovacího kabelu a připojte nabíječku. Nyní je zařízení připraveno.

NATÁČENÍ VIDEO 1:

Zapojte automobilovou nabíječku do cigaretového zapalovače automobilu (12 – 24V). Po připojení nabíječky (pomocí mini USB dle obrázku) se zařízení automaticky přepne na funkci nahrávání. Pokud vypnete zapalování automobilu, zařízení se rovněž vypne a automaticky uloží nahrané informace. Pokud zapalování automobilu znovu zapnete, zařízení rovněž spustí funkci nahrávání v případě chybějícího záznamu.

NATÁČENÍ VIDEO 2:

Pokud zařízení nebylo připojeno k automobilové nabíječce, stiskněte prosím tlačítko zapnutí „On“, čímž zařízení zapnete, a v režimu natáčení videa spustíte nahrávání stisknutím tlačítka REC/OK. (Avšak doba nahrávání bude omezena stavem baterie).

2. FUNKCE NASTAVENÍ MENU

2.1 Režim natáčení videa: v režimu natáčení videa vstoupíte stisknutím tlačítka MENU do nastavení menu; tlačítka nahoru a dolů zvolte vedlejší menu, poté potvrďte stisknutím tlačítka REC/OK. Po ukončení opustíte nastavení stisknutím tlačítka MENU.

2.1.1 Jedním stisknutím tlačítka MENU přepnete do vedlejšího menu rozlišení. Tlačítka nahoru a dolů zvolte rozlišení VGA nebo 720P. Potvrďte stisknutím tlačítka **REC/OK**. Menu opustíte trojným stisknutím tlačítka MENU.

2.1.2 Dvojným stisknutím tlačítka MENU přepnete do nastavení doby nahrávací smyčky. K dispozici jsou možnosti 1 minuta, 2 minuty, 5 minut a vypnuto. Tlačítka nahoru a dolů provedte volbu a potvrďte tlačítkem **REC/OK**. Menu opustíte dvojným stisknutím tlačítka MENU.

2.1.3 Trojným stisknutím tlačítka MENU přepnete do vedlejšího menu nastavení systému. Tlačítka nahoru a dolů provedte volbu a potvrďte tlačítkem **REC/OK**. Menu opustíte jedním stisknutím tlačítka MENU. Vedlejší menu nastavení systému obsahuje následující:

1. Jas: automaticky / sluneční světlo / zářivkové světlo / zatažená obloha / wolframové světlo
2. Expozice: -3 / -2 / -1 / 0 / 1 / 2 / 3
3. Barva: nula / černobíle / negativ / starobylý styl / světle zelená
4. Automatická detekce pohybu: vypnuto/zapnuto
5. Časové razítko: zapnuto / vypnuto
6. Nahrávání hlasu: zapnuto / vypnuto
7. Spořič obrazovky: 15 vteřin / 30 vteřin / 45 vteřin / 1 minuta / 2 minuty / 5minut / vypnuto
8. Jazyk: angličtina / polština / čeština / slovenština / maďarština / ...
9. Frekvence: 50 Hz / 60 Hz
10. Automatické vypnutí: 1 minuta / 2 minuty / 5 minut / vypnuto
11. Zvuk tlačítek: zapnuto / vypnuto
12. G-senzor: vysoká / střední / nízká citlivost
13. Nastavení času: tlačítka nahoru a dolů provedte volbu. Tlačítkem MODE přepnete na volbu dalšího údaje. Po ukončení opustíte nastavení stisknutím tlačítka OK.

14. Formát: stisknutím tlačítka OK vymažete veškerá data na paměťové kartě.
Před zformátováním si ověřte, zda není na kartě důležité video.
15. Verze: po stisknutí tlačítka OK se na obrazovce zobrazí aktuální verze softwaru.
16. Výchozí nastavení: dvojnásobným stisknutím tlačítka OK vrátíte zařízení na výchozí nastavení z výroby.

2.2 Režim pořizování fotografií: V režimu natáčení videa přepnete jedním stisknutím tlačítka MODE do režimu pořizování fotografií. Stisknutím tlačítka REC/OK pořídíte fotografii (Poznámka: po stisknutí tlačítka Dolů můžete přepínat obraz na obrazovce, tj. zobrazit obraz přední kamery nebo zadní kamery. Stisknete-li tlačítko OK, pořídí obě kamery fotografii zároveň a uloží je do různých adresářů.)

2.2.1. Jedním stisknutím tlačítka MENU přepnete na nastavení rozlišení: 1M, 2M, 3M

2.2.2. Dvojnásobným stisknutím tlačítka MENU přepnete do vedlejšího menu nastavení systému: je stejné jako nastavení systému v režimu natáčení videa.

2.3 Režim přehrávání a skenování fotografií: V režimu natáčení videa přepnete dvojnásobným stisknutím tlačítka MODE do režimu přehrávání a skenování fotografií. (Poznámka: Chcete-li přehrávat fotografie na zařízení, zvolte tlačítka Nahoru a Dolů soubor, který chcete přehrát, a poté stiskněte tlačítko OK).

2.3.1 Jedním stisknutím tlačítka MENU přepnete na nastavení nabídky: vymazat soubor / formátování pevného disku

2.3.2 Dvojnásobným stisknutím tlačítka MENU přepnete na nastavení hlasu: 0 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30

2.3.3 Po připojení k televizoru kabelem HDMI můžete přehrávat video a fotografie.

UPOZORNĚNÍ:

1. Doporučujeme zákazníkům používat kartu vyšší třídy SDHC (Class10). Před natáčením videa kartu zformátujte. Před použitím nastavte čas, aby měly ukládané soubory správné datum.
2. Nahrávání smyčky: Jestliže se paměťová karta zaplní, bude zařízení natáčet video automaticky od začátku a jeden po druhém mazat stávající soubory.
(Upozornění: Aby se nevymazaly všechny soubory najednou, nastavte dobu ukládání souborů na 1 minutu / 2 minuty / 5 minut jako úseky, ve kterých se videozáznam pořizuje. Když se karta TF zaplní, stávající soubory se budou mazat po jednom.). Pokud dobu ukládání souborů videa vypnete, po zaplnění paměťové karty obrazovka zařízení zobrazí, že karta je plná a zastaví nahrávání. (Uzamčené soubory se během nahrávání ve smyčce nebudou mazat).
3. Pokud se lithiová baterie vybitá, oznámí obrazovka přístroje „Low battery“ (Vybitá baterie) a během 15 vteřin se automaticky vypne.
4. Pokud při nahrávání nemůžete nahrávání zastavit stisknutím tlačítka REC/OK, zkontrolujte, zda nemáte nastavenou funkci detekce pohybu na „Zapnuto“ (On). Pokud ano, nastavte ji na „Vypnuto“ (Off).
5. Zařízení je podobné počítači. Jestliže nefunguje, stiskněte pomocí jehly o průměru menším než 1 mm otvor označený „RESET“. Zařízení poté začne opět fungovat.
6. Chcete-li během nahrávání videa využít funkci vypnutí zvuku, vypněte tlačítkem „nahoru“ mikrofon. Barva symbolu mikrofonu na obrazovce zmatní. Opětovným stisknutím tlačítka „nahoru“ funkci nahrávání hlasu opět zapnete.
7. Tlačítkem „Dolů“ můžete přepínat zobrazení mezi obrazem z přední kamery, obrazem ze zadní kamery a zobrazením obou záběrů.

8. Chcete-li ochránit důležité video před vymazáním při nahrávání ve smyčce, jedním stisknutím hlavního vypínače přepnete na funkci SOS nahrávání videa, přičemž dojde k uzamčení videa. (Stisknutí hlavního vypínače zapne funkci SOS a systém automaticky vytvoří uzamčený soubor z předchozích 10 vteřin aktuálního času a následujících 10 vteřin aktuálního času, a poté zahájí novou smyčku videa).
9. Funkce G-senzoru: video pořízené pod vlivem působení gravitace, například při kolizi, ořesu apod. bude uzamčeno a chráněno před vymazáním během nahrávání smyčky. Citlivost funkce G-senzoru můžete nastavit na vysokou, střední nebo nízkou.

PŘENOS A ULOŽENÍ DAT (PO PŘIPOJENÍ USB K POČÍTAČI DISPLEJ ZOBRAZÍ: USB-DISK, PC-CAMERA, REC-MODE/CHARGING)

1. Po zvolení „USB-Disk“ se dostanete do přenosného disku, kde můžete procházet a kopírovat soubory.
2. Po zvolení „PC-Camera“ můžete kameru připojit k počítači jako webkameru.
3. Po zvolení „REC-Mode“ (Režim nahrávání) se dostanete do nahrávání videa (při zapnutém zařízení). Můžete také produkt nabíjet (protože výstupní proud počítače je velmi slabý, nabíjení je pomalé).

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

1. Formát komprese obrazu: H.264
2. Úsek nahrávání video smyčky: 1 minuta / 2 minuty / 5 minut / vypnuto
3. Formát ukládání videa: MOV
4. Napájení: zabudovaná lithiová baterie / automobilová nabíječka
5. Podpora karty TD: 2 až 32 GB
6. Funkce nahrávání hlasu
7. Funkce resetování a bootování
8. Výstup: USB/HDMI
9. Formát ukládání fotografií: JPG
10. Rozlišení videa: 720P/VGA
11. Počet snímků za vteřinu u videa: 30 snímků za vteřinu
12. Obrazovka: 2,4 palce (6,1 cm), 4:3
13. Kapacita baterie: 3,7 V / 400 mA/H
14. Provozní doba: 40 minut na zabudovanou baterii
15. Nabíjecí napětí: stejnosměrný proud 5V
16. Doba nabíjení: asi 90 minut
17. Typ baterie: vysokokapacitní polymerová
18. Provozní teplota: -10 až +65 °C
19. Provozní vlhkost: 15 až 85% relativní vlhkosti
20. Teplota skladování: -10 až +65 °C
21. Zadní kamera: rozhraní TV IN
22. Manuální funkce SOS a automatická funkce gravitačního G-SENZORU
 Nahrávání videa přední kamerou: 720P
 Nahrávání videa zadní kamerou: 420 TV kabel
 Velikost paměti pro nahrávání videa pro přední kameru: 30 MB pro každou minutu
 Velikost paměti pro nahrávání videa pro zadní kameru: 8 MB pro každou minutu

Příslušenství: automobilová nabíječka, automobilový držák, kabel USB, prodlužovací kabel vstupu AV IN, zadní kamera

INFORMACE A ÚDAJE O ZADNÍ KAMEŘE:

Název produktu	GOG CC217D
Senzorová čipová sada	Barevná COMS 1/4 palce
Rozlišení	628 x 582 / 420 TV kabel
Úhel objektivu	60 stupňů
Provozní napětí	DV 5V
Provozní proud	< 120 mA
Prodlužovací kabel	40cm ± 2cm (průřez 3,5mm)
Šrouby	3 x 8 mm, 2 ks
Úroveň voděvzdornosti	IP67/IP68
Provozní teplota	-20°C až +65 °C
Minimální osvětlení	0,2 luxu

Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem.



VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM .

Informace o ochraně životního prostředí

Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.

Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů



Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem.

Po ukončení životnosti odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena) v příslušném místě zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto elektrozařízení a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují místa zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům


pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé elektrozařízení a baterie / akumulátory do domovního odpadu.

Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce, na obecním úřadě nebo na webu **www.asekol.cz**. Informace o tom, kde můžete zdarma odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce, na obecním úřadě a na webu **www.ecobat.cz**.

Dovozce zařízení je registrován u kolektivního systému ASEKOL s.r.o. (pro recyklaci elektrozařízení) a u kolektivního systému ECOBAT s.r.o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů).

Výrobce: HP Tronic Zlín, spol. s r.o., Prštné-Kútiky 637, 760 01 Zlín

UMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV



- | | |
|--|---|
| 1. Tlačidlo Zapnutie/Vypnutie (ON/OFF) | 7. Otvor pre mikrofón (MIC) |
| 2. Držiak | 8. Obrazovka |
| 3. Tlačidlo Nahrávanie/Potvrdenie (REC/OK) – v režime prehrávania je to tlačidlo Prehrávania/Pauza | 9. Tlačidlo Hore (UP) (možno prepínať zapnutie/vypnutie mikrofónu) |
| 4. Vstup zadnej kamery/AV vstup (zadná kamera - IN/AV-IN) | 10. Tlačidlo Dole (DOWN) (možno prepínať zobrazenie záberu prednej/zadnej kamery) |
| 5. Tlačidlo Režim (MODE) (prepínanie medzi režimami natáčania videa, vytváranie fotografií, prehrávanie a skenovanie fotografií) | 11. Resetovací otvor |
| 6. Tlačidlo MENU | 12. Rozhranie HDMI |
| | 13. Rozhranie MINI USB |
| | 14. Vstup pre kartu TF |
| | 15. Objektív |

1. POUŽITIE PRE NATÁČANIE VIDEO

PRÍPRAVA:

Upevnite zariadenie vo vhodnej polohe pred čelným sklom automobilu a nastavte jeho uhol. Vložte kartu TF, pripojte k zariadeniu zadnú kameru pomocou predlžovacieho kábla a pripojte nabíjačku. Teraz je zariadenie pripravené.

NATÁČANIE VIDEO 1:

Zapojte automobilovú nabíjačku do cigaretového zapaľovača automobilu (12 - 24V). Po pripojení nabíjačky (pomocou mini USB podľa obrázku) sa zariadenie automaticky prepne na funkciu nahrávania. Ak vypnete zapaľovanie automobilu, zariadenie sa tiež vypne a automaticky uloží nahrávané informácie. Ak zapaľovanie automobilu znova zapnete, zariadenie taktiež spustí funkciu nahrávania v prípade chýbajúceho záznamu.

NATÁČANIE VIDEO 2:

Ak zariadenie nebolo pripojené k automobilovej nabíjačke, stlačte prosím tlačidlo zapnutia „On“, čím zariadenie zapnete, a v režime natáčania videa spustíte nahrávanie stlačením tlačidla REC / OK. (Avšak čas nahrávania bude obmedzený stavom batérie).

2. FUNKCIA NASTAVENIA MENU

2.1 Režim natáčanie videa: v režime natáčania videa vstúpite stlačením tlačidla MENU do nastavenia menu; tlačidlami hore a dole zvolíte podmenu, potvrdíte stlačením tlačidla REC / OK. Po ukončení opustíte nastavenie stlačením tlačidla MENU.

2.1.1 Jedným stlačením tlačidla MENU prepnete do vedľajšieho menu rozlíšenia. Tlačidlami hore a dole zvolíte rozlíšenie VGA alebo 720P. Potvrdíte stlačením tlačidla **REC / OK**. Menu opustíte trojitým stlačením tlačidla MENU.

2.1.2 Dvojitém stlačením tlačidla MENU prepnete do nastavenia doby nahrávacej slučky. K dispozícii sú možnosti 1 minúta, 2 minúty, 5 minút a vypnuté. Tlačidlami hore a dole vykonajte voľbu a potvrdíte tlačidlom **REC / OK**. Menu opustíte dvojitém stlačením tlačidla MENU.

2.1.3 Trojitým stlačením tlačidla MENU prepnete do vedľajšieho menu nastavenia systému. Tlačidlami hore a dole vykonajte voľbu a potvrdíte tlačidlom REC / OK. Menu opustíte jedným stlačením tlačidla MENU. Vedľajšie menu nastavenia systému obsahuje nasledujúce:

1. Jas: automaticky / slnečné svetlo / žiarivkové svetlo / zatiahnutá obloha / volfrámové svetlo
2. Expozícia: -3 / -2 / -1 / 0 / 1 / 2 / 3
3. Farba: nula / čiernobielo / negatív / starobylý štýl / svetlo zelená
4. Automatická detekcia pohybu: vypnutá/zapnutá
5. Časová pečiatka: zapnuté / vypnuté
6. Nahrávanie hlasu: zapnuté / vypnuté
7. Šetrič obrazovky: 15 sekúnd / 30 sekúnd / 45 sekúnd / 1 minúta / 2 minúty / 5minút / vypnuté
8. Jazyk: angličtina / poľština / Čeština / slovenčina / maďarčina / ...
9. Frekvencia: 50 Hz / 60 Hz
10. Automatické vypnutie: 1 minúta / 2 minúty / 5 minút / vypnuté
11. Zvuk tlačidiel: zapnuté / vypnuté
12. G-senzor: vysoká / stredná / nízka citlivosť
13. Nastavenie času: tlačidlami hore a dole vykonajte voľbu. Tlačidlom MODE prepnete na voľbu ďalšieho údaj. Po ukončení opustíte nastavenie stlačením tlačidla OK.
14. Formát: stlačením tlačidla OK vymažete všetky dáta na pamäťovej karte. Pred formátovaním si overte, či nie je na karte dôležité video.

15. Verzia: po stlačení tlačidla OK sa na obrazovke zobrazí aktuálna verzia softwaru.
16. Prednastavené nastavenie: dvojitém stlačením tlačidla OK vrátite zariadenie na prednastavené nastavenie z výroby.

2.2 Režim vytvárania fotografií: V režime natáčania videa prepnete jedným stlačením tlačidla MODE do režimu vytvárania fotografií. Stlačením tlačidla REC / OK vytvorte fotografiu (Poznámka: po stlačení tlačidla Nadol môžete prepínať obraz na obrazovke, t.j. zobraziť obraz prednej kamery alebo zadnej kamery. Ak stlačíte tlačidlo OK, zaobstará obe kamery fotografiu zároveň a uloží ich do rôznych adresárov.)

2.2.1. Jedným stlačením tlačidla MENU prepnete na nastavenie rozlíšenia: 1M, 2M, 3M

2.2.2. Dvojitém stlačením tlačidla MENU prepnete do vedľajšieho menu nastavenia systému: je rovnaké ako nastavenie systému v režime natáčania videa.

2.3 Režim prehrávania a skenovania fotografií: V režime natáčania videa prepnete dvojitém stlačením tlačidla MODE do režimu prehrávania a skenovanie fotografií. (Poznámka: Ak chcete prehrávať fotografie na zariadenie, zvolte tlačidlami Hore a Dole súbor, ktorý chcete prehrať, a potom stlačte tlačidlo OK).

2.3.1 Jedným stlačením tlačidla MENU prepnete na nastavenie ponuky: vymazať súbor / formátovanie pevného disku

2.3.2 Dvojitém stlačením tlačidla MENU prepnete na nastavenie hlasu: 0 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30

2.3.3 Po pripojení k televízoru káblom HDMI môžete prehrávať video a fotografie.

UPOZORNENIE:

1. Odporúčame zákazníkovi používať kartu vyššej triedy SDHC (Class10). Pred natáčaním videa kartu naformátujte. Pred použitím nastavte čas, aby mali ukladané súbory správny dátum.
2. Nahrávanie slučky: Ak sa pamäťová karta zaplní, bude zariadenie natáčať video automaticky od začiatku a jeden po druhom mazať existujúce súbory.
(Upozornenie: Aby sa nevymazali všetky súbory naraz, nastavte dobu ukladania súborov na 1 minútu / 2 minúty / 5 minút ako úseky, v ktorých sa videozáznam vyhotovuje. Keď sa karta TF zaplní, existujúce súbory sa budú mazať po jednom). Ak dobu ukladania súborov videa vypnete, po zaplnení pamätevej karty obrazovka zariadenia zobrazí, že karta je plná a zastaví nahrávanie. (Uzamknuté súbory sa počas nahrávania v slučke nebudú mazať).
3. Ak sa lítiová batéria vybije, oznámi obrazovka prístroja „Low battery“ (Prázdna batéria) a počas 15 sekúnd sa automaticky vypne.
4. Ak pri nahrávaní nemôžete zastaviť nahrávanie stlačením tlačidla REC / OK, skontrolujte, či nemáte nastavenú funkciu detekcie pohybu na „Zapnuté“ (On). Ak áno, nastavte ju na „Vypnuté“ (Off).
5. Zariadenie je podobné počítaču. Ak nefunguje, stlačte pomocou ihly s priemerom menším ako 1 mm otvor označený „RESET“. Zariadenie potom začne opäť fungovať.
6. Ak chcete počas nahrávania videa využiť funkciu vypnutia zvuku, vypnite tlačidlom „hore“ mikrofón. Farba symbolu mikrofónu na obrazovke zmatnie. Opätovným stlačením tlačidla „hore“ funkciu nahrávania hlasu opäť zapnete.
7. Tlačidlom „Dole“ môžete prepínať zobrazenie medzi obrazom z prednej kamery, obrazom zo zadnej kamery a zobrazením oboch záberov.

8. Ak chcete ochrániť dôležité video pred vymazaním pri nahrávaní v slučke, jedným stlačením hlavného vypínača prepnete na funkciu SOS nahrávania videa, pričom dôjde k uzamknutiu videa.
(Stlačenie hlavného vypínača zapne funkciu SOS a systém automaticky vytvorí uzamknutý súbor z predchádzajúcich 10 sekúnd aktuálneho času a nasledujúcich 10 sekúnd aktuálneho času, a potom začne novú slučku videa).
9. Funkcia G-senzora: video urobené pod vplyvom pôsobenia gravitácie, napríklad pri kolízii, otrase a pod. bude uzamknuté a chránené pred vymazaním počas nahrávania slučky. Citlivosť funkcie G-senzora môžete nastaviť na vysokú, strednú alebo nízku.

PRENOS A ULOŽENIE DÁT (PO PRIPOJENÍ USB K POČÍTAČU DISPLEJ ZOBRAZÍ: USB-DISK, PC-CAMERA, REC-MODE/CHARGING)

1. Po zvolení „USB-Disk“ sa dostanete do prenosného disku, kde môžete prechádzať a kopírovať súbory.
2. Po zvolení „PC-Camera“ môžete kameru pripojiť k počítaču ako webkameru.
3. Po zvolení „REC-Mode“ (Režim nahrávania) sa dostanete do nahrávania videa (pri zapnutom zariadení). Môžete tiež produkt nabíjať (pretože výstupný prúd počítača je veľmi slabý, nabíjanie je pomalé).

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE:

1. Formát kompresie obrazu: H.264
2. Úsek nahrávania video slučky: 1 minúta / 2 minúty / 5 minút / vypnuté
3. Formát ukladania videa: MOV
4. Napájanie: zabudovaná lítiová batéria / automobilová nabíjačka
5. Podpora karty TD: 2 až 32 GB
6. Funkcia nahrávania hlasu
7. Funkcia resetovania a bootovanie
8. Výstup: USB / HDMI
9. Formát ukladania fotografií: JPG
10. Rozlíšenie videa: 720P/VGA
11. Počet snímok za sekundu u videa: 30 snímok za sekundu
12. Obrazovka: 2,4 palca (6,1 cm), 4:3
13. Kapacita batérie: 3,7 V / 400 mA / H
14. Prevádzková doba: 40 minút na zabudovanú batériu
15. Nabíjacie napätie: jednosmerný prúd 5V
16. Doba nabíjania: asi 90 minút
17. Typ batérie: vysokokapacitný polymérová
18. Prevádzková teplota: -10 až +65 ° C
19. Prevádzková vlhkosť: 15 až 85% relatívnej vlhkosti
20. Teplota skladovania: -10 až +65 ° C
21. Zadná kamera: rozhranie TV IN

Manuálne funkcie SOS a automatická funkcia gravitačného G-SENZORU

Nahrávanie videa prednou kamerou: 720P

Nahrávanie videa zadnou kamerou: 420 TV kábel

Veľkosť pamäte pre nahrávanie videa pre prednú kameru: 30 MB pre každú minútu

Veľkosť pamäte pre nahrávanie videa pre zadnú kameru: 8 MB pre každú minútu

Príslušenstvo: automobilová nabíjačka, automobilový držiak, kábel USB, predlžovací kábel vstupu AV IN, zadná kamera

INFORMÁCIE A ÚDAJE O ZADNEJ KAMERE:

Názov produktu	GOG CC217D
Senzorový čipový set	Farebná COMS 1/4 palce
Rozlíšenie	628 x 582 / 420 TV kábel
Uhol objektívu	60 stupňov
Prevádzkové napätie	DV 5V
Prevádzkový prúd	< 120 mA
Predlžovací kábel	40cm ± 2cm (prierez 3,5mm)
Skrutky	3 x 8 mm, 2 ks
Úroveň vodovzdornosti	IP67/IP68
Prevádzková teplota	-20°C až +65 °C
Minimálne osvetlenie	0,2 luxu

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technickej špecifikácie výrobku.



VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLNKOSTI, ABY STE PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĽNÉ SPOTREBITEĽOM. VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.

Informácie o ochrane životného prostredia

Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie na 3 materiály: lepenka, papierová drť a rozťahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiály, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým zariadením.

Likvidácia starého elektrozariadenia a použitých batérií a akumulátorov



Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na jeho obale označuje, že výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom.

Po skončení životnosti odovzdajte prosím výrobok alebo batériu (ak je priložená) v príslušnom mieste spätného odberu, kde bude vykonaná recyklácia tohto elektrozariadenia a batérií. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú miesta spätného odberu odslúženého elektrozariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom pre

životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môže v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom alebo batériou, alebo akumulátorom. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte odslúžené elektrozariadenie a batérie / akumulátory do domového odpadu.


Informácie o tom, kde je možné vyslúžených elektrozariadení alebo použité batérie alebo akumulátory zadarmo odovzdať, získate u vášho predajcu, na obecnom úrade alebo na webe **www.sewa.sk**.

Dovozca zariadenia je registrovaný u kolektívneho systému SEWA, a. s. (pre recykláciu elektrozariadení aj batérií a akumulátorov).

Výrobca: HP Tronic Zlín, spol. s r.o., Prštné-Kútiky 637, 760 01 Zlín, Česká republika

Výhradný dovozca: ETA - Slovakia, spol s r.o., Stará Vajnorská 8, 831 04, Bratislava 3

ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW STERUJĄCYCH



- | | |
|---|--|
| 1. Przycisk zasilania ON / OFF | 9. Przycisk UP (w górę, włączanie i wyłączanie mikrofonu) |
| 2. Umieszczenie uchwytu | 10. Przycisk DOWN (w dół, włączanie i wyłączanie wyświetlania tylnej / przedniej kamery) |
| 3. Przycisk REC / OK (w trybie odtwarzania przycisk play / pause) | 11. Otwór RESET |
| 4. Wejście tylnej kamery / AV-IN | 12. Złącze HDMI |
| 5. Przełącznik MODE (przełączanie na tryb wideo / zdjęcia / odtwarzanie / skanowanie zdjęć) | 13. Złącze MINI USB i |
| 6. Przycisk MENU | 14. Slot karty TF |
| 7. Mikrofon MIC | 15. Soczewka |
| 8. Wyświetlacz | |

1. NAGRYWANIE VIDEO

PRZYGOTOWANIE:

Umieścić urządzenie w odpowiedniej pozycji przy przedniej szybie a następnie wyregulować kąt urządzenia, włożyć kartę pamięci, podłączyć do urządzenia kamerę tylną, używając przewodu, podłączyć do ładowarki. Urządzenie jest gotowe do pracy.

NAGRYWANIE VIDEO I:

Po podłączeniu ładowarki do urządzenia (złącze USB pokazane na rysunku) , podłączyć ładowarkę do gniazda zapalniczki samochodowej (12V-24V) , urządzenie automatycznie włączy tryb nagrywania i zacznie rejestrację. Po wyłączeniu silnika, urządzenie automatycznie zakończy nagrywanie i zapisze nagrany materiał. Po ponownym uruchomieniu auta, urządzenie włączy automatycznie funkcję nagrywania.

NAGRYWANIE VIDEO II:

Jeśli urządzenie nie zostało podłączone do ładowarki samochodowej, należy nacisnąć przycisk zasilania "ON", by włączyć urządzenie i w trybie nagrywania wideo nacisnąć przycisk "REC / CONFIRM", żeby rozpocząć nagrywanie. Rejestracja będzie trwała tak długo, aż wyczerpie się akumulator urządzenia.

2. FUNKCJA USTAWIEŃ MENU

2.1 Tryb nagrywania wideo: w trybie tym nacisnąć przycisk, "MENU" by przejść do ustawień, naciskać przyciski "UP / DOWN" by wybrać submenu, a następnie przycisk "REC / OK", by zatwierdzić wybór. Ponownie nacisnąć przycisk „MENU”, by zakończyć ustawienia.

2.1.1 Nacisnąć jednokrotnie przycisk „MENU” by przejść do submenu rozdzielczości, naciskać przycisk „UP / DOWN”, by wybrać rozdzielczość VGA lub 720p, nacisnąć przycisk „**REC / OK**”, by zatwierdzić, nacisnąć trzy razy przycisk "MENU", by wyjść z ustawienia.

2.1.2 Nacisnąć dwa razy przycisk „MENU”, by przejść do ustawień długości czasu nagrywania w pętli 1 minuta / 2 minuty / 5 minut / wyłączone; naciskać przycisk „UP / DOWN” by wybrać czas nagrywania, nacisnąć przycisk „**REC / OK**”, by zatwierdzić, nacisnąć dwa razy przycisk "MENU", by wyjść z ustawienia.

2.1.3 Nacisnąć trzy razy przycisk „MENU” by przejść do submenu ustawień systemowych, naciskać przycisk „UP / DOWN”, by dokonać wyboru funkcji, nacisnąć przycisk „**REC / OK**”, by zatwierdzić, nacisnąć przycisk „MENU” by opuścić submenu. W ustawieniach systemowych można zmieniać kolejno następujące wartości:

1. Jasność: auto (automatycznie) / sunlight (słonecznie) / fluorescence (światło fluorescencyjne - jarzeniówki) / cloudy sky (pochmurno) / tungsten (światło żarowe)
2. Korekta ekspozycji: -3 / -2 / -1 / 0 / 1 / 2 / 3
3. Kolor: Null (brak zmian) / black and white (czarno-biały) / negative (negatyw) / ancient (sepia) / reseda (zielonkawy)
4. Autowykrywanie / wykrywanie ruchu: OFF / ON
5. Znacznik czasu: ON / OFF
6. Nagrywanie dźwięku: ON / OFF
7. Wygaszacz ekranu: 15 sekund / 30 sekund / 45 sekund / 1 minuta / 2minuty / 5minut / wyłączony
8. Język: Angielski / Polski / Czeski / Słowacki / Węgierski / ...
9. Częstotliwość: 50Hz / 60Hz

10. Automatyczne wyłączenie: 1 minuta / 2 minuty / 5 minut / wyłączone
11. Keystone: OFF / ON
12. G-sensor (czujnik przeciążeń): Wysoki / Średni / NISKI
13. Ustawienia czasu: naciskać przycisk „UP / DOWN” by wybrać wartość, nacisnąć przycisk „MODE” by przejść do kolejnego ustawienia czasu, nacisnąć przycisk „OK”, by zakończyć ustawienie.
14. Formatowanie: nacisnąć przycisk „OK”, by usunąć wszystkie dane z pamięci karty. Przed formatowaniem należy sprawdzić, czy na karcie nie znajdują się ważne nagrania.
15. Wersja: nacisnąć przycisk „OK”, żeby sprawdzić aktualną wersję oprogramowania (numer pojawi się na wyświetlaczu)
16. Powrót do ustawień fabrycznych: nacisnąć dwukrotnie przycisk „OK”, by przywrócić fabryczne ustawienia urządzenia.

2.2 Tryb robienia zdjęć: w trybie tym, nacisnąć jednokrotnie przycisk „MODE”, by przejść do robienia zdjęć, nacisnąć przycisk „REC / OK”, by zrobić (UWAGA: naciśnięcie przycisku może zmieniać wyświetlany na ekranie obraz – z przedniej lub tylnej kamery. Nacisnąć przycisk „OK”, a zdjęcie zostanie zrobione równocześnie przez obie kamery i zapisane w odrębnych katalogach.)

2.2.1. Nacisnąć raz przycisk „MENU” by przejść do ustawień rozdzielczości: wybrać 1M, 2M, 3M

2.2.2. Nacisnąć dwa razy przycisk „MENU” by przejść do ustawień systemowych: działania identyczne jak w trybie nagrywania wideo.

2.3 Odtwarzanie filmów i przeglądanie zdjęć: w trybie nagrywania wideo nacisnąć dwukrotnie przycisk „MODE”, by przejść do trybu odtwarzania filmów i przeglądania zdjęć. (UWAGA: aby odtworzyć plik, należy wybrać go naciskając przycisk „UP / DOWN” a następnie nacisnąć przycisk „OK”).

2.3.1 Nacisnąć raz przycisk „MENU” by wybrać jedno z ustawień usunięcie pliku / format dysku

2.3.2 Nacisnąć dwukrotnie przycisk „MENU”, by przejść do ustawień głośno: 0 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30

2.3.3 Po podłączeniu do odbiornika TV kabla HDMI, można oglądać na ekranie odbiornika film lub zdjęcia z urządzenia.

UWAGI

1. Zaleca się stosowanie wysokiej klasy (szybkich) kart SDHC (Class10) . Karta musi zostać sformatowana przed rozpoczęciem nagrywania na nią. Przed rozpoczęciem użytkowania należy ustawić datę i czas, tak by na filmach i zdjęciach zarejestrowana została prawidłowa data.
2. Nagrywanie w pętli: gdy pamięć na karcie zostanie zapełniona, urządzenie rozpocznie nagrywanie od początku, po kolei nadpisując i usuwając istniejące pliki.
(Informacja: W celu uniknięcia sytuacji, w której wszystkie pliki zostaną usunięte w jednym czasie, należy ustawić czas zapisywania pliku na 1 minutę / 2 minuty / 5 minut w sesji. Wówczas po zapełnieniu karty, urządzenie będzie stopniowo usuwało kolejne starsze pliki). Jeśli funkcja jest wyłączona, po zapełnieniu karty pamięci, urządzenie wskaże, że jest ona pełna i zakończy nagrywanie. (Podczas usuwania nie zostaną skasowane pliki zablokowane).
3. Przy wyczerpującej się baterii, na ekranie pojawi się komunikat („słaba bateria”), a urządzenie automatycznie wyłączy się po 15 sekundach.
4. Jeśli po naciśnięciu przycisku „REC / OK” nie następuje zatrzymanie nagrywania, należy sprawdzić czy jest włączona funkcja wykrywania ruchu i w razie potrzeby wyłączyć ją.

5. Urządzenie jest zbliżone do komputera. Jeśli nie działa prawidłowo lub nie reaguje na polecenia, należy przy pomocy szpilki lub innego przedmiotu o średnicy mniejszej niż 1 mm wcisnąć przycisk znajdujący się w otworze „RESET”. Urządzenie zresetuje się i ponownie włączy.
6. Jeśli chcemy wyciszyć dźwięk w czasie nagrywania wideo, należy nacisnąć przycisk „UP”, by wyłączyć funkcję „MIC”. Kolor ikonki „MIC” na wyświetlaczu wyblaknie. Ponownie nacisnąć przycisk „UP”, by wyłączyć wyciszenie i wznowić nagrywanie dźwięku.
7. Naciskając przycisk „DOWN” można przełączać wyświetlany obraz w kolejności: kamera przednia / kamera tylna / obie kamery.
8. W celu zapobieżenia skasowaniu ważnego nagrania przy funkcji nagrywania w pętli, należy nacisnąć przycisk „ON/OFF”, by przejść do funkcji SOS nagrywania wideo i nagrywany film zostanie zabezpieczony (naciśnięcie przycisku „ON/OFF” włączy funkcję SOS nagrywania wideo, urządzenie automatycznie utworzy zabezpieczony plik zawierający 10 poprzednich sekund oraz dziesięć kolejnych sekund po aktywacji funkcji, a następnie zacznie nagrywanie kolejnego pliku).
9. Funkcja G-sensor (czujnik przeciążeń): nagranie wykonywane w sytuacjach takich jak silny wpływ przeciążeń (wypadki, kolizje, wstrząsy etc.) zostanie automatycznie zabezpieczone przed usunięciem przy nagrywaniu w pętli. Czułość czujnika można ustawić na poziom wysoki, średni lub niski.

PRZESYŁANIE I ZAPISYWANIE DANYCH (PODŁĄCZYĆ DO KOMPUTERA ZA POMOCĄ KABLA USB NA WYŚWIETLACZU POJAWIĄ SIĘ KOMUNIKATY: DYSK USB , KAMERA - PC, TRYB NAGRYWANIA REC / ŁADOWANIE)

1. Wybrać dysk USB, by przejść do dysku przenośnego, można przeglądać i usuwać pliki.
2. Wybrać Kamera PC, by podłączyć do komputera w charakterze kamery
3. Wybrać tryb nagrywania REC, by rozpocząć nagrywanie (przy włączonym zasilaniu), można wówczas także ładować urządzenie, jednak z uwagi na niskie natężenie prądu w złączu komputera, będzie ono przebiegało wolno.

SPECYFIKACJE:

1. Format kompresji wideo: H.264
2. Nagrywanie w pętli (czas pojedynczego nagrania) 1minuta / 2minuty / 5minut / wyłączenie
3. Format zapisu wideo: MOV
4. Zasilanie: wbudowany akumulator litowy / ładowarka samochodowa
5. Obsługiwana karta TF: 2-32GB
6. Funkcja nagrywania głosu
7. Funkcja resetu
8. Wyjścia: USB / HDMI
9. Format zapisu obrazu: JPG
10. Rozdzielczość wideo: 720p / VGA
11. Liczba klatek na sekundę: 30 fps
12. Wyświetlacz: 2.4”, 4:3
13. Pojemność akumulatora: 3.7V / 400 mAh
14. Czas pracy: 40 minut na wbudowanym akumulatorze
15. Zasilanie ładowarki: DC-5V
16. Czas ładowania: około 90 minut
17. Rodzaj akumulatora: polimerowy wysokiej pojemności
18. Temperatura pracy: -10 – +65 stopni Celsjusza

19. Wilgotność pracy: 15-85% RH
20. Temperatura składowania: -10 – +65 stopni Celsjusza
21. Kamera tylna z interfejsem TVIN
22. Ręczna funkcja SOS oraz automatyczna funkcja G-SENSOR (czujnik przeciążeń)
 - Nagrywanie kamerą przednią 720p
 - Nagrywanie kamerą tylną kabel 420TV
 - Nagrywanie kamerą przednią zajmuje 30 MB miejsca na minutę nagrania
 - Nagrywanie kamerą tylną zajmuje 8MB miejsca na minutę nagrania

Akcesoria: ładowarka samochodowa, uchwyt samochodowy, kabel USB, kabel przedłużający AVIN, kamera tylna

INFORMACJE I SCHEMAT KAMERY TYLNEJ

Nazwa produktu	GOG CC217D
Chipset czujnika	1 / 4' kolor COMS
Rozdzielczość	628*582 / 420 kabel TV
Kąt obiektywu	60 stopni
Napięcie robocze	DV 5V
Prąd roboczy	<120 mA
Przewód	40cm±2cm (średnica: 3.5mm)
Wkręty	2 sztuki 3*8mm
Wodoodporność	IP67 / IP68
Temperatura pracy	-20°C to +65°C
Minimalne natężenie światła	0,2 Lux

Zmiana specyfikacji technicznej produktu zastrzeżona przez producenta.



OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WOLNO WYSTAWIAĆ SPRZĘTU NA DZIAŁANIE DESZCZU BĄDŹ WILGOCI. URZĄDZENIE ODBIORCZE ZAWSZE WYŁĄCZYĆ Z GNIAZDKA, KIEDY NIE JEST UŻYWANE LUB PRZED NAPRAWĄ.

W URZĄDZENIU NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE BY MÓGŁ ODBIORCĄSAMODZIELNIE NAPRAWIAĆ. NAPRAWĘ SPRZĘTU NALEŻY ZLECIĆ ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANEMU SERWISU AUTORYZACYJNEMU. URZĄDZENIE ZNAJDUJE SIĘ POD NIEBEZPIECZNYM NAPIĘCIEM.

Informacje o ochronie środowiska naturalnego

Materiały służące do zapakowania tego urządzenia zostały wykonane z materiałów łatwo rozdzielających się na 3 elementy: tektura, masa papierowa i rozciągnięty polietylen.

Materiały te po demontażu mogą zostać zutylizowane przez wyspecjalizowaną spółkę.

Prosimy, aby Państwo dotrzymywali miejscowe przepisy dotyczące obchodzenia się z papierami pakowymi, wyładowanymi bateriami i starymi urządzeniami.

Likwidacja zużytego sprzętu elektrycznego/elektronicznego oraz utylizacja baterii i akumulatorów



Ten symbol znajdujący się na produkcie, jego wyposażeniu lub opakowaniu oznacza, że z produktem nie można obchodzić jak z odpadami domowymi.

Kiedy urządzenie lub bateria / akumulator będą nadawały się do wyrzucenia prosimy, aby Państwo przewieźli ten produkt na odpowiednie miejsce zbiorcze, gdzie zostanie przeprowadzona jego utylizacja

Na terenie Unii Europejskiej oraz w innych europejskich krajach znajdują się miejsca zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów.

Dzięki zapewnieniu właściwej utylizacji produktów mogą Państwo zapobiec możliwym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Mogłyby one wystąpić w wypadku nieodpowiedniego postąpienia z odpadami elektronicznymi i elektrycznymi lub zużytymi bateriami i akumulatorami.


Utylizacja materiałów pomaga chronić źródła naturalne. Z tego powodu, prosimy nie wyrzucać starych elektrycznych i elektronicznych urządzeń oraz akumulatorów i baterii razem z odpadami domowymi.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobach utylizacji starych urządzeń, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym został produkt kupiony

Producent: HP Tronic Zlín, spol. s r.o., Prštné-Kútiky 637, 760 01 Zlín, Republika Czeska

Importer: DIGISON Polska sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 46, Wrocław 54 613 Poland

LOCATION OF CONTROL



- | | |
|--|--|
| 1. Power on/off button | 8. Screen |
| 2. Holder location | 9. UP button (could shift for MIC on/off) |
| 3. REC/OK button (play/pause button in playback mode) | 10. DOWN (could shift for front/rear camera display) |
| 4. Rear camera-IN/AV-IN | 11. Reset Hole |
| 5. MODE button (could shift for take video/ take photo/playback and scan photo mode) | 12. HDMI interface |
| 6. MENU button | 13. MINI USB interface |
| 7. MIC Hole | 14. TF card slot |
| | 15. Lens |

1. VIDEO RECORDING USAGE

PREPARATION WORK:

Fix the device in a suitable position in front of the windshield in the car, after that, adjust the angle of the device, insert TF card, connect rear camera to the device by using extended cable, connect to the charger. Now, the device is ready.

VIDEO RECORDING ONE:

Insert the car charger into the Cigarette lighter interface (12V-24V) in the car and after connecting the charger(as the mini USB showed in the picture), the device will enter the function of recording automatically. When you turn off the Car, the device will also turn off and save the recording information automatically. If turn on the car again, the device will also turn on the function of recording in case of missing photography.

VIDEO RECORDING TWO:

If the device has not been connected to the car charger, please press the power "on" key to turn on the device and under the take video mode, press REC/confirm button to start recording. (But the recording time will be limited to the battery largely.)

2. FUNCTION OF MENU SETTING

2.1 Take video mode: under taking video mode, press MENU button to enter into menu setting, press up/down button to choose the submenu, then press REC/OK button to confirm, press MENU button to exit when finish this.

2.1.1 Press MENU button once to enter into resolution submenu, press up/down button to choose VGA or 720P resolution, press **REC/OK** button to confirm it, press MENU button three times to exit.

2.1.2 Press MENU button twice to enter into the setting of loop recording time, there are options: 1 minute / 2 minutes / 5 minutes / off, press up/down button to choose, press **REC/OK** button to confirm it, press MENU button twice to exit.

2.1.3 Press MUNE button three times to enter into the system submenu setting, press up/down button to choose, press **REC/OK** button to confirm it, press MENU button once to exit, the submenu in system setting as below:

1. Bright: auto/sunlight/fluorescence/cloudy sky/tungsten
2. Exposal: -3/-2/-1/0/1/2/3
3. Color: Null/black and white/negative/ancident/reseda
4. Auto detect/motion detective: off/on
5. Time stamp: on/off
6. Voice recording: on/off
7. Screensaver: 15 seconds/30 seconds/45 seconds/1 minute/2minutes/5minutes/off
8. Language: English / Polish / Czech / Slovak / Hungarian / ...
9. Frequency: 50HZ/60HZ
10. Auto off: 1 minute/2 minutes/5 minutes/off
11. Keystone: off/on
12. G-sensor: High/Middle/Low
13. Time setting: press up/down button to choose, press Mode button to enter into next date selection, press OK button to quit when finish it
14. Format: press OK button will delete all data in this memory card, please check if there is any important video before format it

15. Version: press OK button will show the current software version on the screen
16. Default setting: Press OK button twice will resume to the default setting of the product

2.2 Take photo mode: Under taking video mode, press mode button once to enter into take photo mode, press REC/OK button to take photo (remark: Press down button could shift the display picture on the screen, display the front camera picture or rear camera picture, press OK button, and then the two cameras will take pictures at the same time and save in different folders)

2.2.1. Press menu button once to enter into resolution setting: 1M, 2M, 3M

2.2.2. Press menu button twice to enter into the submenu of system setting: same as the system setting under take video mode

2.3 Playback and scan photo mode: under taking video mode, press mode button twice to enter into playback and scan photo mode (remark: playback on the product, press up/down button to choose the file that need playback, then press OK button)

2.3.1 Press MENU button once to menu setting: delete file / hard disk format

2.3.2 Press menu button twice to enter into voice setting: 0/5/10/15/20/25/30

2.3.3 Connect HDMI cable with TV could playback the video and picture

ATTENTIONS:

1. We suggest customer to use the high class SDHC card (Class10). Please format TF card before taking video. Please set the time before using, so that the files you saved could have correct date.
2. Loop record: when the memory card is full, the product will take video automatically from the beginning and delete the existing files one by one.
(Notice: In order to avoid deleting all files at the same time, please set the file saving time as 1 minute/2 minutes/5 minutes as a section when take the video, when the TF card is full the existing files will be deleted one by one.). If choose turn off the video saving time, when the memory card is full, the product screen will show the card is full and stop recording.
(The locked files won't be deleted during loop recording)
3. When the lithium battery is not enough, the device screen will show "low battery" and turn off automatically in 15 seconds
4. If you can't stop recording when you press REC/OK button while you are recording, please check if you set the motion detective function as "on", if yes, please set it as "off"
5. The device is similar to computer, if it doesn't work; please find a column needle that less than 1MM and press "RESET" hole, the device will resume working again
6. If you need mute function during video recording, please press up button to turn off the MIC, the color of the MIC picture on the screen will be thin, please press UP button again to resume the voice recording function.
7. Please press DOWN button to shift the display: front camera display/rear camera display/dual cameras display
8. When you want to protect an important video from being deleted during loop recording, please press Power on/ off button once to enter into SOS video recording function, so that the video will be locked
(Press Power on/ off button will turn on the SOS function, the system will automatically create a locked file from the previous 10 seconds of the current time and the next 10 seconds of the current time, then start a new loop video)

9. G-sensor function: the video took under the influence of gravity impact, like collision, shake, and so on, will be locked and keep from being deleted during loop recording, you can set the sensitivity for G-sensor function as High/Middle/Low

DATA TRANSFER, SAVING (CONNECT THE USB WITH THE COMPUTER, THE DISPLAY WILL SHOW: USB-DISK, PC-CAMERA, REC-MODE /CHARGING)

1. Choose USB-Disk enter into mobile disk, could browse and copy files
2. Choose PC-Camera could connect the PC as webcam
3. Choose REC-Mode enter into video recording (namely power on), also could charge for the product (due to the PC output current is very small so the charging is slow)

SPECIFICATIONS:

1. Video compress format: H.264
2. Loop recording video section: 1minute/2minutes/5minutes/off
3. Video saving format: MOV
4. Power supply: Built-in lithium battery/car charger
5. Support TD card: 2-32GB
6. With voice recording function
7. Reset reboots function
8. Output: USB/HDMI
9. Picture saving format: JPG
10. Video resolution: 720P/VGA
11. Video frame rate: 30FPS
12. Screen: 2.4" inch 4:3
13. Battery capacity: 3.7V/400MA/H
14. Working time: 40 minutes with the built-in battery
15. Charging voltage: DC-5V
16. Charging time: around 90 minutes
17. Battery type: high capacity polymer
18. Working temperature: -10-65 degree
19. Working humidity: 15-85%RH
20. Saving temperature: -10-65 degree
21. Rear camera TVIN interface
22. Manual SOS function and automatic G-SENSOR function
 - Front camera video recording 720P
 - Rear camera video recording 420TV cable
 - Video recording for front camera seize 30M space for each minute
 - Video recording for rear camera seize 8M space for each minute

Accessory: Car charger, Car holder, USB cable, AVIN extended cable, Rear camera

INFORMATION AND DIAGRAM ABOUT REAR CAMERA:


Product name	GOG CC217D
Sensor chipset	1/4 inch color COMS
Resolution	628*582/420 TV cable
Lens angle	60 degree
Working voltage	DV 5V
working current	<120 mA
Extension cord	40cm±2cm(Diameter: 3.5mm)
screw	3*8mm*2pcs
Waterproof level	IP67/IP68
Working temperature	-20°C to +65°C
minimum illumination	0.2 Lux

We reserve the right to change technical specifications.




WARNING: Do not use this product near water, in wet areas to avoid fire or injury of electric current. Always turn off the product when you don't use it or before a revision. There aren't any parts in this appliance which are repairable by consumer. Always appeal to a qualified authorized service. The product is under a dangerous tention.

Old electrical appliances, used batteries and accumulators disposal



This symbol appearing on the product, on the product accessories or on the product packing means that the product must not be disposed as household waste. When the product/ battery durability is over, please, deliver the product or battery (if it is enclosed) to the respective collection point, where the electrical appliances or batteries will be recycled. The places, where the used electrical appliances are collected, exist in the European Union and in other European countries as well. By proper disposal of the product you can prevent possible negative impact on environment and human health, which might otherwise occur as a consequence of improper manipulation with the product or battery/ accumulator. Recycling of materials contributes to protection of natural resources. Therefore, please, do not throw the old electrical appliances and batteries/ accumulators in the household waste. Information, where it is possible to leave the old electrical appliances for free, is provided at your local authority, at the store where you have bought the product. Information, where you can leave the batteries and accumulators for free, is provided to you at the store, at your local authority.

VEZÉRLŐELEMELK ELHELYEZKEDÉSE



- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Be/Ki kapcsoló | 8. Kijelző |
| 2. Holder location | 9. FEL gomb (mikrofon be/ki kapcsoló) |
| 3. Felvétel/OK gomb (lejátszás/szünet gomb lejátszási módban) | 10. LE (első/hátsó kamera) |
| 4. Hátsó kamera-IN/AV-IN | 11. Reset |
| 5. MÓD gomb (videó/fényképek rögzítése, lejátszás és szkennelés fénykép módban) | 12. HDMI aljzat |
| 6. MENU gomb | 13. MINI USB aljzat |
| 7. Mikrofon | 14. TF kártya aljzat |
| | 15. Lencse |

1. VIDEÓ RÖGZÍTÉSE

HASZNÁLAT ELŐTT:

Állítsa be a szélvédő elülső oldalán lévő készüléket a kívánt pozícióba, utána állítsa be a szögét, tegye be a TF kártyát, csatlakoztassa a kamerát a készülékhez a kábel segítségével és csatlakoztassa a készüléket a töltőhöz. Most a készülék készen áll a használatához.

VIDEÓ RÖGZÍTÉSE:

Dugja be a töltőt a kocsiban lévő (12V-24V) konnektorba és a töltő csatlakoztatása után (lássza a mini USB ábrát) a készülék automatikusan bekapcsol felvételi módba. Amikor kikapcsolja az autót, a készülék is kikapcsol és automatikusan lementi a rögzített adatokat. A gépjármű indítása után a készülék automatikusan bekapcsol felvételi módba.

Abban az esetben, ha a készülék nincs csatlakoztatva a gépjármű konnektorához, akkor kérjük, nyomja meg az "on" gombot a készülék bekapcsolásához és videó módban nyomja meg a Felvétel/OK gombot a rögzítés elindításához. (A rögzítési idő az elem feltöltöttségétől függ.)

2. BEÁLLÍTÁSI MENÜ

2.1. Videó mód: Videó menübe való belépéshez nyomja meg a MENU gombot a menü beállításba való belépéshez, utána nyomja meg a fel/le gombot az almenü kiválasztásához, majd a Felvétel/OK gombbal erősítse meg. Nyomja meg a MENU gombot a kilépéshez.

2.1.1 Nyomja meg a MENU gombot egyszer a felbontás kiválasztásához, válassza ki a VGA, vagy 720P felbontást a fel/le gomb megnyomásával, utána nyomja meg a Felvétel/OK gombot a megerősítéshez. Nyomja meg a MENU gombot háromszor a kilépéshez.

2.1.2 Nyomja meg a MENU gombot kétszer a ciklus felvételi idő módba való belépéshez, majd a következő lehetőségek használhatóak : 1 perc / 2 perc / 5 perc/ KI. Nyomja meg a fel/le gombot a kiválasztáshoz, utána a Felvétel /OK gombot a megerősítéshez. Nyomja meg a MENU gombot kétszer a kilépéshez.

2.1.3 Nyomja meg a MENU gombot háromszor a rendszer beállításba való belépéshez. Nyomja meg a fel/le gombot a kiválasztáshoz, utána a Felvétel/OK gombot a megerősítéshez. Nyomja meg a MENU gombot egyszer a megerősítéshez. A következő beállítások közül választhat:

1. Fényerő: autó / napfény / fluoreszcens / felhős ég / wolfram
2. Exposal: -3/-2/-1/0/1/2/3
3. Szín: Null / fekete-fehér / negatív / ancident / rezeda
4. Automatikus észlelés / mozgás érzékelés: ki / be
5. Időbélyegző: be/ki
6. Hang felvétel: be/ki
7. Képernyővédő: 15 mp / 30 mp / 45 mp / 1 perc / 2 perc / 5 perc / ki
8. Nyelv: Angol / Lengyel / Cseh / Szlovák / Magyar / ...
9. Frekvencia: 50HZ/60HZ
10. Automatikus kikapcsolás: 1 perc / 2 perc / 5 perc / ki
11. Gomb hangja: ki/be
12. G-szenzor: Magas / Közepes / Alacsony
13. Idő beállítás: Nyomja meg a fel/le gombot a kiválasztáshoz, majd nyomja meg a Mode gombot a dátum kiválasztásához, utána nyomja meg az OK gombot a kilépéshez.
14. Formátum: Nyomja meg az OK gombot minden memória kártyán lévő adat kitörléséhez. Ellenőrizze a lementett videókat mielőtt használja ezt a funkciót.

15. Verzió: Nyomja meg az OK gombot az aktuális szoftver verzió kijelzőn történő megjelenítéséhez.
16. Alapértelmezett beállítás: Nyomja meg az OK gombot kétszer a készülék alapértelmezett beállításához.

2.2 Fénykép mód: Lépjen be a fénykép módba a mode gomb segítségével, majd nyomja meg a Felvétel/OK gombot a kép rögzítéséhez (Megjegyzés: nyomja meg a LE gombot és válassza ki az első, vagy hátsó kamerát, nyomja meg az OK gombot és utána a készülék használni fogja mind a két kamerát a kép rögzítéséhez, amelyeket különböző mappába lement).

2.2.1. Nyomja meg a Menu gombot egyszer a felbontás beállításához: 1M, 2M, 3M

2.2.2. Nyomja meg Menu gombot kétszer az almenübe való belépéshez: azonos a videó mód beállításával.

2.3 Fényképek lejátszása és szkennelése : Nyomja meg a Mode gombot kétszer a képek lejátszási és szkennelési módba való belépéséhez. (Megjegyzés : nyomja meg a fel/le gombot a kívánt fájl kiválasztásához, utána erősítse meg az OK gombbal).

2.3.1 Nyomja meg a MENU gombot egyszer a következő beállításhoz : fájl törlése/ lemez formázása.

2.3.2 Nyomja meg a MENU gombot kétszer a hang módba való belépéshez 0/5/10/15/20/25/30.

2.3.3 A videók és képek lejátszásához csatlakoztassa a HDMI kábelt a TV-hez.

FIGYELMEZTETÉSEK:

1. Javasoljuk magas osztályú SDHC kártya (Class10) használatát. Formázza meg a TF kártyát a videó felvétele előtt. Állítsa be az időt a készülék használata előtt, hogy a felvételen megfelelő idő legyen.
2. Ciklus felvétel : Ha a memória kártya megtelt, a készülék elkezd rögzíteni a videót a kártya elejére, ami által kitörli a már lementett videó fájlokat.
(Megjegyzés: A fájlok törlésének elkerülése érdekében a felvételi időt a következők szerint állítsa be: 1 perc/2 perc/5 perc). Ha az automatikus kikapcsolást választja a kártya megteltődése esetén, akkor a kijelzőn megjelenik, hogy a kártya megtelt és a felvétel megáll.
(A lementett fájlok nem lesznek kitörölve a ciklus felvétel módjában).
3. Ha a lítium elem feszültsége gyenge, akkor a kijelzőn megjelenik a "low battery" felirat és a készülék kikapcsol 15 mp után.
4. Ha nem lehet megállítani a felvételt a Felvétel/OK gombbal, kérjük ellenőrizze, hogy a mozgás detekáló funkció be van-e kapcsolva és ha igen, kapcsolja azt ki.
5. A készülék hasonló, mint a számítógép, úgyhogy ha nem működik megfelelően, nyomja meg a RESET gombot egy tű segítségével és a készülék elkezd újra működni.
6. Ha videó felvétele közben használni szeretné a Mute funkciót, akkor nyomja meg a FEL gombot a mikrofon kikapcsolásához. A hang felvétel funkció bekapcsolásához nyomja meg a FEL gombot újra.
7. Használja a LE gombot a kijelző beállításához : első kamera megjelenítése/hátsó kamera megjelenítése/mind kettő kamera megjelenítése.
8. Ha fontos videó felvételt szeretne lementeni, nyomja meg a Be/Ki kapcsoló gombot, majd a készülék átkapcsol SOS videó felvételi funkcióba és a kívánt videó le lesz mentve.
(Nyomja meg a Be/Ki kapcsoló gombot, így bekapcsolja az SOS funkciót és a rendszer automatikusan létre fog hozni védett fájlt az előző 10 másodperces és az aktuális 10 másodperces felvételből, majd vissza kapcsol a ciklus felvétel módjába).

9. G-szenzor funkció: Baleset, rázkódás, stb... esetén a készülék automatikusan lementi a videó felvételt. A G-szenzor érzékenységet a következők szerint lehet beállítani: magas/közepes/alacsony.

ADATOK ÁTVITELE, MENTÉSE (CSATLAKOZTASSA A KÉSZÜLÉKET A SZÁMÍTÓGÉPHEZ AZ USB KÁBEL SEGÍTSÉGÉVEL, MAJD A KIJLEZŐN MEGJELENIK: USB-DISK, PC-CAMERA, REC-MODE /CHARGING)

1. Válassza ki az USB-Disk (USB lemezt), ha szeretné megjeleníteni a fájlok listáját, vagy szeretne fájlokat másolni.
2. Válassza ki a PC-Camera (PC kamerát) módot, ha a készüléket számítógépes kamerának szeretné használni.
3. Válassza ki a REC-Mode (Felvétel módot) ha szeretne belépni a videó felvételi módba, vagy szeretné tölteni a készüléket (kicsi PC kimenet miatt a töltés lassú).

SPECIFIKÁCIÓK:

1. Videó kompresszió formátum: H.264
2. Ciklus felvétel: 1 perc/2 perc/5 perc/ki
3. Videó formátum: MOV
4. Áramellátás: Beépített lítium elem/kocsi töltő
5. TD kártya támogatása: 2–32GB
6. Hang felvételi funkció
7. Reset funkció
8. Kimenet: USB/HDMI
9. Fénykép formátum: JPG
10. Videó felbontás: 720P/VGA
11. Videó képsebesség: 30FPS
12. Kijelző: 2.4" inch 4:3
13. Elem kapacitása: 3.7V/400MA/H
14. Működési idő: 40 perc beépített elemmel
15. Töltési feszültség: DC-5V
16. Töltési idő: körülbelül 90 perc
17. Elem típus: nagy kapacitású polimer
18. Működési hőmérséklet: -10-65 fok
19. Működési páratartalom: 15-85% RH
20. Tárolási hőmérséklet: -10-65 fok
21. Hátsó kamera TVIN interfész
22. Manuális SOS funkció és automatikus G-szenzor funkció
Első kamera videó felvétel 720P
Hátsó kamera videó felvétel 420TV kábel
Első kamera videó felvétel mérete 30M minden perchez
Hátsó kamera videó felvétel mérete 8M minden perchez

Tartozékok: Kocsi töltő, Kocsi tartó, USB kábel, AVIN kábel, Hátsó kamera

HÁTSÓ KAMERA SPECIFIKÁCIÓI:

Model neve	GOG CC217D
Érzékelő	1/4" színes COMS
Felbontás	628*582/420 TV kábel
Lencse szög	60 fok
Működési feszültség	DV 5V
Működési áram	<120 mA
Hosszabbító	40cm±2cm(átmérő: 3.5mm)
Csavar	3*8mm*2pcs
Vízálló szint	IP67/IP68
Működési hőmérséklet	-20°C - +65°C
Minimális megvilágítás	0.2 Lux

A gyártó fenntartja a jogot a technikai specifikációk változtatásához.



FIGYELEM: TŰZ VAGY ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐ VAGY NEDVESSÉG HATÁSÁNAK. HASZNÁLATON KÍVÜL VAGY JAVÍTÁS ELŐTT MINDIG HÚZZA KI A KÉSZÜLÉKET AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATBÓL. A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. MINDIG FORDULJON SZAKSZERVIZHEZ. A KÉSZÜLÉK VESZÉLYES FESZÜLTSG ALATT VAN.

Környezetvédelmi információk

Megtettünk lehető legjobbat a csomagolóanyagok mennyiségének csökkentése érdekében: lehetővé tettük azok egyszerű szétválasztását 3 anyagra: kartonpapír, papírzúzalék és olvasztott polipropilén. A készülék olyan anyagokat tartalmaz, amelyek szétszerelés után speciális üzemekben újrahasznosíthatók. Kérjük, tartsa be a csomagolóanyagok, kimerült elemek és régi berendezések kezelésére vonatkozó helyi előírásokat.

Használt elektromos berendezések, elemek és akkumulátorok megsemmisítése



Ez a jel a készüléken, annak tartozékain vagy csomagolásán azt jelöli, hogy ezt a terméket nem szabad a többi háztartási hulladékkal azonos módon kezelni. Élettartamának letelte után a terméket vagy az elemet (amennyiben tartalmaz) adja le az illetékes hulladékgyűjtő helyen, ahol az elektromos berendezést és elemet újrahasznosítják. Az Európai Unióban és a többi európai államban vannak gyűjtőhelyek a kiszolgált elektromos berendezések számára. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével nagyban hozzájárul a nem megfelelő hulladékkezelés által a környezetet és az emberi egészséget veszélyeztető kockázatok megelőzéséhez. Az anyagok újrafeldolgozásával megőrizhetők természeti erőforrásaink. Ezért kérjük, ne dobja a kiszolgált elektromos berendezést és elemet/akkumulátort a háztartási hulladék közé. A kiszolgált elektromos berendezések ingyenes elhelyezésére vonatkozó információkért forduljon eladójához, a községi hivatalhoz. A használt elemek és akkumulátorok ingyenes elhelyezésére vonatkozó információkat szintén az eladójától, a községi hivaltaltól.

Poznámky / Notatka / Notes / Megjegyzés:

ZÁRUČNÍ LIST**ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**

Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu dvacet čtyři měsíců od data prodeje spotřebiteli.

Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů.

Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo v autorizovaném servisu.

Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento řádně vyplněný záruční list.

Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na správné síťové napětí.

Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:

- zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
- nesprávné nebo neodborné montáže výrobku.
- poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
- používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
- používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.
- používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím.
- nesprávné údržby výrobku.
- nepravidelného čištění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
- vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů nebo tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
- mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo jeho pádem.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku přepravou.

Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: **www.GoGEN.cz**

Veškeré náležitosti uvedené v tomto záručním listu platí pouze pro výrobky nakoupené a reklamované na území České Republiky.

Typ výrobku: **CC 217D**

Datum prodeje:

Výrobní číslo:

Razítko a podpis prodávajícího:

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu dvadsať štyri mesiacov od dátumu predaja spotrebiteľovi.

Záruka sa vzťahuje na poruchy a chyby, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo chybou použitých materiálov.

Výrobok je možné reklamovať u predajcu, ktorý výrobok predal spotrebiteľovi alebo v autorizovanom servise.

Pri reklamacii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originálny nákupný doklad, v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi prípadne tento riadne vyplnený záručný list.

Záruka platí iba vtedy, ak je výrobok používaný podľa návodu na obsluhu a pripojený na správne sieťové napätie.

Spotrebiteľ stráca nárok na záručnú opravu alebo bezplatný servis najmä v prípade:

- zásahu do prístroja neoprávnenou osobou.
- nesprávnej alebo neodbornej montáže výrobku.
- poškodenia prístroja vplyvom živelnej pohromy.
- používania výrobku pre účely pre ktoré nie je určený.
- používania výrobku na profesionálne či iné zárobkové činnosti.
- používania výrobku s iným než doporučeným príslušenstvom.
- nesprávnej údržby výrobku.
- nepravidelného čistenia výrobku najmä v prípade, kedy je porucha spôsobená zvyškami potravín, vlasov, domového prachu alebo iných nečistôt.
- vystavenia výrobku nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, najmä vniknutím cudzích predmetov alebo tekutín (vrátane elektrolytu z batérií) dovnútra.
- mechanického poškodenia výrobku spôsobeného nesprávnym používaním výrobku alebo jeho pádom.

Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku prepravou.

Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: **www.GoGEN.cz**

Všetky náležitosti uvedené v tomto záručnom liste platia len pre výrobky nakúpené a reklamované na území Slovenskej Republiky.

Typ prístroja: **CC 217D**

Dátum predaja:

Výrobné číslo:

Pečiatka a podpis predajca:

KARTA GWARANCYJNA

WARUNKI GWARANCJI

- 1) Niniejsza gwarancja dotyczy produktów produkowanych pod marką HYUNDAI, zakupionych w sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 2) Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu produktu.
- 3) Naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Gwaranta we wskazanym przez Gwaranta Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
- 4) Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi.
- 5) Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dostarczenia do Autoryzowanego Zakładu Serwisowego urządzenia w kompletnym opakowaniu albo w opakowaniu gwarantującym bezpieczny transport wraz z kompletem akcesoriów oraz z poprawnie i czytelnie wypełnioną kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, etc.).
- 6) Autoryzowany Zakład Serwisowy może odmówić naprawy gwarancyjnej jeśli Karta Gwarancyjna nosić będzie widoczne ślady przeróbek, jeżeli numery produktów okażą się inne niż wpisane w karcie gwarancyjnej a także jeśli numer dokumentu zakupu oraz data zakupu na dokumencie różnią się z danymi na Karcie Gwarancyjnej.
- 7) Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Autoryzowany Zakład Serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez zakład serwisowy, termin ten może być przedłużony do 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy .
- 8) Gwarancją nie są objęte:
 - wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem (np. znaczące zabrudzenie urządzenia, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, zalanie płynami itp.) lub użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa
 - zużycie towaru przekraczające zakres zwykłego używania przez indywidualnego odbiorcę końcowego (zwłaszcza jeżeli był wykorzystywany do profesjonalnej lub innej czynności zarobkowej)
 - uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (w tym: wylądowaniami atmosferycznymi, przepięciami sieci elektrycznej, środkami chemicznymi, czynnikami termicznymi) i działaniem osób trzecich
 - uszkodzenia powstałe w wyniku podłączenia urządzenia do niewłaściwej instalacji współpracującej z produktem
 - uszkodzenia powstałe w wyniku zalania wodą, użycia nieodpowiednich baterii (np. ładowanych powtórnie baterii nie będących akumulatorami)
 - produkty nie posiadające wypełnionej przez Sprzedawcę Karty Gwarancyjnej
 - produkty z naruszoną plombą gwarancyjną lub wyraźnymi oznakami ingerencji przez osoby trzecie (nie będące Autoryzowanym Zakładem Serwisowym lub nie działające w jego imieniu i nie będące przez niego upoważnionymi)
 - kable przyłączeniowe, piloty zdalnego sterowania, słuchawki, baterie
 - uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji urządzenia
 - uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, klęski żywiołowe, wojna, zamieszki, inne nieprzewidziane okoliczności)
 - czynności związane ze zwykłą eksploatacją urządzenia (np. wymiana baterii)
 - zapisane na urządzeniu dane w formie elektronicznej (w szczególności Gwarant zastrzega sobie prawo do sformatowania nośników danych zawartych w urządzeniu, co może skutkować utratą danych na nich zapisanych)
 - **uszkodzenia (powodujące np. brak odpowiedzi urządzenia lub jego nie włączanie się) powstałe wskutek wgrania nieautoryzowanego oprogramowania.**
- 9) Jeżeli Autoryzowany Zakład Serwisowy stwierdzi, iż przyczyną awarii urządzenia są przypadki wymienione w pkt. 8 lub nie stwierdzi żadnego uszkodzenia, koszty serwisu oraz całkowite koszty transportu urządzenia pokrywa nabywca.

- 10) W wypadku wystąpienia wypadków wymienionych w pkt. 8 Autoryzowany Zakład Serwisowy wyceni naprawę urządzenia i na życzenie klienta może dokonać naprawy odpłatnej. Uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku wypadków opisanych w pkt. 8 powodują utratę gwarancji.
- 11) Wszelkie wadliwe produkty lub ich części, które zostały w ramach naprawy gwarancyjnej wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.
- 12) W wypadku gdy naprawa urządzenia jest niemożliwa lub spowodowałaby przekroczenie terminów określonych w pkt. 7 a także kiedy naprawa wiązałaby się z poniesieniem przez Gwaranta kosztów niewspółmiernych do wartości urządzenia Gwarant może wymienić Klientowi urządzenie na nowe o takich samych lub wyższych parametrach.
W razie niedostarczenia urządzenia w komplecie Gwarant może wymienić jedynie zwrócone części urządzenia lub dokonać zwrotu zapłaconej ceny jednak wówczas jest upoważniony do odjęcia kosztu części zużytych lub nie dostarczonych przez użytkownika (np. baterii, słuchawek, zasilacza) wraz z reklamowanym urządzeniem.
- 13) Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia w Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
- 14) W wypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydaje się jej duplikatu.
- 15) Producent może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej gdy zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami (tj. niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp).
- 16) Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową sprzedaży.
- 17) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Uszkodzenie wyposażenia nie jest automatycznie powodem dla bezpłatnej wymiany kompletnego urządzenia. Jeżeli reklamujesz słuchawki, pilota, kable przyłączeniowe lub inne akcesoria NIE PRZYSYŁAJ całego urządzenia. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem w celu uzgodnienia sposobu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bez konieczności przesyłania całego kompletu do serwisu.

Kontakt w sprawach serwisowych: Digison Polska Sp. z o.o., Tel. (071) 3577027, Fax. (071) 7234552, internet: <http://www.digison.pl/sonline/>, e-mail: serwis@digison.pl

Nazwa: CC 217D	Pieczęć i podpis sprzedawcy:
Data sprzedaży:	
Numer serii:	
1. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczęć i Podpis Serwisanta:	2. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczęć i Podpis Serwisanta:
3. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczęć i Podpis Serwisanta:	4. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczęć i Podpis Serwisanta:

Poznámky / Notatka / Notes / Megjegyzés:

Poznámky / Notatka / Notes / Megjegyzés:

Poznámky / Notatka / Notes / Megjegyzés:



GoGEN



GoGEN