



GoGEN

MXM 888 FM MARBLE

NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE
USER MANUAL



MP4 přehrávač
MP4 prehrávač
Mp4 player



Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Pro jeho bezpečné používání si prosím přečtete pozorně tento návod a těmito instrukcemi se řiďte.

OBSAH

Před použitím	3
Upozornění	
Popis produktu	
Součásti balení	
Popis přehrávače	
Rozvržení displeje	
Ovládání tlačítek	
Systémové požadavky	
Připojení k počítači	
Použití jako vyměnitelného disku	
Odpojení USB kabelu	
Základní funkce	12
Zapínání/vypínání	
Funkce zámku	
Přepínání menu	
Poslech hudby	
Přehrávání videa	
Prohlížení fotek	
Poslech FM rádia	
Zobrazení textu	
Nahrávání	
Informace o produktu	
Nastavení	23
Hudba	
Rádio	
Nahrávání	
Nastavení automatického přehrávání	
Displej	
Systém	
Čas automatického vypnutí	
Jazyk	
PC software	26
Softwarové požadavky PC	
Instalace konvertovacího programu	
Konvertor videa	
Často kladené dotazy týkající se video konverze	
Konvertor obrázků	
Uživatelská podpora	31
Instalace USB ovladače	
Update firmwaru	
Provedení update firmwaru	
Reset systému	
Struktura menu	
Seznam možných poruch před zavoláním servisu	
Specifikace výrobku	


PŘED POUŽITÍM

UPOZORNĚNÍ

Tyto informace slouží pro bezpečnost uživatele a k předejití škody na majetku. Přečtěte si je prosím pozorně a jimi se také řiďte.



Nenechávejte přehrávač poblíž tepelného zdroje, kdy teplota je 35°C nebo vyšší. Nenechávejte ho ani v zaparkovaném autě.



Přístroj nerozebírejte, neopravujte nebo různě neupravujte.



Přístroj se nesmí ponořit do vody nebo navlhčit.



Přístroj nenechávejte ve vlhkém, prašném nebo zakouřeném prostředí.



Pokud máte přehrávač zavěšený na krku, poutko zbytečně nezatěžujte.



Důležitá data si uchovávejte odděleně. Naše firma není zodpovědná za poškození či ztrátu nahraných a uložených dat, způsobenou opravami či jinými důvody.


Nedodržetím následujících pokynů k používání baterie může dojít k vznícení či poškození přístroje. Baterie v tomto přístroji je Lithium-Polymerová. Nepoužívejte jiné baterie a nerozebírejte hlavní jednotku přístroje.



Dbejte na to, aby se do přístroje nedostal prach či cizí předmět.



Nenechávejte přístroj poblíž předmětů se silným magnetickým polem, jako např. magnet.




Nepouštějte přístroj na zem, chraňte jej před otřesy a nepokládejte na něj těžké předměty.



Nestříkejte na přístroj vodu, ani jej nečistěte chemikáliemi jako benzen nebo ředidlo.

Kvůli bezpečnosti v dopravě nepoužívejte sluchátka při řízení, jízdě na kole nebo na motorce, atd. Pozor na kabel od sluchátek, který by se mohli zachytit za ruku při cvičení nebo při chůzi. Abyste předešli poškození Vašeho sluchu, nepoužívejte vysokou hlasitost po dlouhou dobu. Pokud slyšíte zvuky rezonance v uších, snižte hlasitost nebo přestaňte používat sluchátka.

POPIS PRODUKTU



Tenký design a dotekové tlačítko. Tenký a jednoduchý design a dotekové tlačítko Vám umožní jednoduchý přístup do menu a funkcí dotekem prstu.



Plně barevný OLED displej. 38.1cm (1.5") plně barevný OLED displej umožňuje vychutnat si intuitivní menu a přehrávání MP3 na širším a luxusnějším displeji.



Různé přídatné funkce. Tyto funkce zahrnují: zámek, různé režimy přehrávání, Ekvalizér s 8 nastaveními, spořič energie (funkce automatického vypínání), spořič displeje, nastavení času, časové nahrávání, nastavení alarmu, atd.



Přehrávání různých typů audio souborů. Podporuje přehrávání MP3 (8kbps ~ 384kbps), WMA (32kbps ~ 320kbps) a WAV



Intuitivní skladba menu. Umožňuje poskládat menu díky grafickým obrázkům.



USB 2.0 Díky připojení pomocí USB 2.0 přístroj umožňuje upload/download dat bez čekání na přenos mezi přehrávačem a počítačem.



Nahrávání. Díky nahrávání hlasu a funkci nahrávání FM Rádía můžete použít tuto funkci kdekoliv budete chtít.



Funkce přehrávání videa a prohlížení obrázků. Díky podpoře video a foto souborů můžete tyto soubory prohlížet. Použijte funkci vlastního malého video přehrávače (Program pro konverzi)



Díky Update firmwaru přes stránku výrobku <http://www.gogen.cz> můžete vždy využívat funkce nejnovějšího firmwaru.




Vysoká kvalita. Úroveň audio kvality 90db a 10mW, které u přehrávačů stejné cenové kategorie nenajdete. A díky 8 nastavením ekvalizéru (Normal / 3D / Rock / Pop / Classic / Bass / Jazz / User) si můžete vychutnat hudbu v různých barvách.



Funkce playlistu. Můžete poslouchat jen skladby, které chcete, kdy chcete. Můžete vyhledávat skladby během přehrávání a vytvořit si tak vlastní playlist.

SOUČÁSTI BALENÍ



1




2




3



4



5




6

- 1/ Přehrávač
- 2/ Sluchátka
- 3/ Poutko na krk
- 4/ USB kabel
- 7/ CDROM
- 8/ Návod

Součásti se mohou změnit z důvodu vylepšení výkonu bez předchozího upoznění.


Uživatelé Windows98SE musí nainstalovat ovladače, které jsou na CD.

POPIS PŘEHRÁVAČE




- 1/ Zdířka pro reset
- 2/ Výběr hudby: přetáčení zpět / doleva
- 3/ Opakování / začít / zastavit nahrávání
- 4/ Zdířka pro uchycení poutka
- 5/ Zapnout/Vypnout Power / zámek
- 6/ OLED displej
- 7/ Mikrofon

- 8/ Přehrát / pauza / výběr
- 9/ Výběr hudby: přetáčení vpřed / doprava
- 10/ Menu / Předchozí menu
- 11/ Hlasitost / Nahoru / Dolů
- 12/ Připojení USB
- 13/ Připojení sluchátek



ROZVRŽENÍ DISPLEJE

Rozvržení OLED obrazovky



1/ Hlasitost

2/ Zámek

3/ Baterie

4/ Aktuální stopa / celkový počet souborů

5/ Grafický EQ

6/ Interpret / název souboru / Typ souboru

7/ Celková doba aktuální stopy

8/ Ukazatel přehrávání


9/ Doba aktuálního přehrávání

10/ Stav přehrávání

11/ Nastavení EQ

12/ Režim přehrávání

OVLÁDÁNÍ TLAČÍTEK




K ovládání dotekového tlačítka používejte špičku prstu. Ostrý předmět by mohl tlačítko poškrábat. Nepracujte s tlačítkem špičkovými prsty. Prstem v rukavici se tlačítko nedá ovládat.

Dotkněte se jen plochy k tomu určené. Stisknutí dvou tlačítek najednou nebude fungovat. once does not operate.


Žádný magnet se nesmí dostat do blízkosti dotekového displeje, jinak by to mohlo způsobit nesprávnou činnost tlačítka.

Pomocí špičky prstu jemně zatlačte.

POPIS FUNKCÍ TLAČÍTEK

Tlačítko	Funkce a jak ji ovládat
	Stiskem po dobu 3 vteřin zařízení zapnete Stiskem po dobu 3 vteřin zařízení vypnete Zatlačením ve směru šipky zamknete tlačítka Zatlačením v opačném směru šipky odemknete tlačítka
	Krátkým stiskem spustíte přehrávání/pause, vyberete funkci a přesunete se na další obrazovku. Dlouhým stiskem se v jakémkoliv menu přesunete do nabídky Možnosti.
	Krátkým stiskem tlačítka M během přehrávání přejdete do “vyhledávání souborů” či “hlavní obrazovka”. Krátkým stiskem tlačítka M v hlavní obrazovce se přesunete do předchozí nabídky.
	Pohyb nahoru/dolů/doleva/doprava Stiskem tlačítka “dolů/nahoru” se přesunete dolů/nahoru o jeden řádek Stiskem a přidržením tlačítka “dolů/nahoru” se budete neustále přesouvat dolů/nahoru. Stiskem tlačítka “doleva/doprava” se přesunete doleva/doprava o jeden sloupek Stiskem a přidržením tlačítka “doleva/doprava” se budete neustále přesouvat doleva/doprava. Přehrávání hudby a videa Krátkým stiskem tlačítka “doleva” se přesunete na začátek aktuální stopy či na stopu předešlou. Stiskem a přidržením tlačítka “doleva” převijíte zpět. Krátkým stiskem tlačítka “doprava” se přesunete na konec aktuální stopy či na stopu následující. Stiskem a přidržením tlačítka “doprava” převijíte dopředu. Stiskem tlačítek “nahoru/dolů” zvýšíte či snížíte hlasitost.
	Nastavení opakování. Tímto tlačítkem nastavíte opakování v pořadí (spustit opakování) – (přehrát opakování) – (zrušit opakování). Při nahrávání stiskem tohoto tlačítka spustíte či zastavíte nahrávání. Stiskem a přidržením tlačítka “A” se zobrazí název souboru a ID3 tag.

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY



Procesor 200MHz Pentium nebo vyšší

- Windows 98SE/ME/2000/XP

- Mac OS X (Podpora verze 9.2 nebo vyšší)

USB port

SVGA grafická karta

Operační paměť 64MB nebo vyšší

Myš

Jednotka CD-ROM (X2 nebo rychlejší)

HDD 100MB nebo více


Nabíjení

- Použijte kabel PC USB, který je součástí balení, pro připojení přístroje k PC k nabíjení.
- Ikona 'Nabíjení' se zobrazí při nabíjení a ikona 'Baterie' se zobrazí, až bude baterie plně nabíjena.
- Když je baterie úplně vybitá, displej se možná během první fáze nabíjení nezapne.
- Doba provozu a doba potřebná k plnému nabití se může lišit podle podmínek nebo prostředí.

PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI

Díky PC USB kabelu (součástí balení) můžete nabíjet přehrávač připojením k PC.


1. Připojte USB kabel k USB portu v počítači.
2. Připojte druhý konec USB kabelu do připojovací zdířky na spodní straně
3. Poté co se objeví zpráva: „Nalezeno nové zařízení“, nainstaluje se USB ovladač.
Instalační okno se nemusí objevit.
Zkontrolujte ve Správci zařízení, jestli se ovladač správně nainstaloval.
4. Až bude nainstalován USB ovladač, uvidíte zařízení ve Správci zařízení.
5. Pokud odpojíte USB kabel během instalace USB ovladače nebo během provádění příkazu, může to způsobit v počítači Chybu.



Uživatelé Windows 98SE musí před připojením přehrávače nejprve nainstalovat USB ovladač.

POUŽITÍ JAKO VYMĚNITELNÉHO DISKU

1. Připojte přehrávač přiloženým USB kabelem k počítači.
2. Spustíte Průzkumníka (nebo Tento Počítač).
3. Zkontrolujte, jestli se zobrazuje vyměnitelný disk.
4. Po uložení daného souboru ho zkopírujte na vyměnitelný disk.
5. Uložené soubory budou přehrány v pořadí podle zkopírování.




ODPOJENÍ USB KABELU

Po dokončení kopírování souboru odpojte kabel podle návodu dole.


Náhodné odpojení kabelu může způsobit Chybu při kopírování nebo nesprávnou funkci systému.

1. Dvojklik na zelenou šipku v pravém dolním rohu obrazovky na panelu Start.



2. Vyberte ze seznamu USB zařízení a klikněte na tlačítko [Ukončit].

Pokud se objeví odkno [Ukončit činnost hardwarového zařízení], klikněte na [OK] a odpojte USB kabel.



ZÁKLADNÍ FUNKCE

ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ

Zapnout : Stiskem a přidržením tlačítka Power po dobu 3 vteřin zařízení zapnete

Power off : Stiskem a přidržením tlačítka Power po dobu 3 vteřin zařízení vypnete

FUNKCE ZÁMKU

Přejedte doleva k ikoně zámku. Ikona zámku se ukáže tak, jak je zobrazeno na obrázku dole.

Stisknutí jakéhokoli tlačítka nebude fungovat.

Přejedte po tlačítku do středu pro odemknutí.

Ikona zámku zmizí z displeje a funkce Zámku je vypnuta.



PŘEPÍNÁNÍ MENU

Stiskněte tlačítko [◀▶▲▼] v hlavním menu pro přechod do požadovaného menu a pak [▶ ||] pro přechod do souvisejícího menu.

Stiskněte tlačítko [M] během přehrávání hudby, videa, obrázků nebo textového souboru pro pohyb podle pořadí [Vyhledávání souborů] - [Hlavní menu] - [Současné menu].



POSLECH HUDBY

Přehrávání

Stiskněte tlačítko [▶ ||] během přehrávání pro pozastavení (pauza).

Stiskněte znovu tlačítko [▶ ||] pro pokračování přehrávání.



Přetáčení dopředu/dozadu

Když stisknete a přidržíte tlačítko [◀▶] během přehrávání hudby, změní se ikona stavu a rychle se přesune na začátek/konec skladby. (Přehrávání pokračuje standardně v pozici, ve které pustíte tlačítko.)

Když při přetáčení přejedete začátek nebo konec skladby, přehrávání přeskočí na další/předchozí skladbu.



Přepínání na předchozí/další skladbu

Stiskem tlačítka [◀] přejdete na předcházející skladbu.

Stiskem tlačítka [▶] přejdete na následující skladbu.

Opakování sekce

Používá se pro opakované přehrání dané části skladby během přehrávání.

- Když stisknete tlačítko **[A]** v bodě, kde chcete opakování začít, **[A-]** se zobrazí u ikony přehrávání v horní části.
- Když krátce stisknete tlačítko **[A]** v bodě, kde chcete opakování ukončit, ikona přehrávání v horní části se přepne na **[A-B]**.
- V tuto chvíli začíná Opakování sekce.
- Při zapnuté funkci Opakování sekce stiskněte tlačítko **[A]** pro vypnutí funkce.

Jednou : Přehraje jednu píseň a zastaví se

Stiskem a přidržením tlačítka **[A]** se zobrazí název souboru a ID3 tag.



1/ normální soubor

2/ soubor se slovy písně

Když začne přehrávání, název souboru typu 2 zmizí a zobrazí se text k písni. Podporované soubory s texty k písni jsou pouze soubory *.lrc

Poslech hudby

	Jednou / Přehraje jednu píseň a zastaví se
	Opakovat jednu / Opakuje jednu skladbu
	Složka jednou / Přehraje všechny písně v aktuální složce a zastaví se
	Opakovat složku / Opakuje všechny písně ve složce.
	Složka jednou náhodně / Přehraje všechny písně ve složce v náhodném pořadí a zastaví se.
	Opakovat složku náhodně / Opakuje všechny písně v aktuální složce v náhodném pořadí
	Vše jednou / Přehraje všechny písně a zastaví se
	Opakovat vše / Opakuje všechny písně
	Vše náhodně / Přehraje všechny písně v náhodném pořadí a zastaví se
	Opakovat vše náhodně / Opakuje všechny písně v náhodném pořadí
	Opakovat "A" / Nastavení začátku opakovaného úseku
	Opakovat "A-B" / přehrají určený úsek
	Intro / Přehraje 10 vteřin a zastaví se

PŘEHRÁVÁNÍ VIDEO

Rozvržení OLED displeje




- 1/ Stav přehrávání
- 2/ Čas přehrávání aktuálního videa
- 3/ Ukazatel přehrávání
- 4/ Celkový čas aktuálního videa

Přehrávání

Stiskněte tlačítko [▶ II] v režimu Video pro přehrání videa.

Když stisknete tlačítko [▶ II] znovu, zobrazí se ikona stavu a přehrávání se pozastaví.



Přetáčení dopředu/dozadu

Stiskněte a přidržte tlačítko [◀▶] během přehrávání videa pro rychlý přechod na začátek/konec videoklipu. (Přehrávání pokračuje standardně v pozici, ve které pustíte tlačítko.)

Když video dojde ke konci, přehraje se od pozice pozastavení nebo od začátku.

Když přejedete konec videoklipu, přehrávání přeskočí na videoklip následující.

U videoklipu kratšího než 5 vteřin nelze použít funkci vyhledávání.

Přepínání na předchozí/další videoklip

Stiskněte tlačítko [◀▶] během přehrávání videoklipu pro přechod na následující/předchozí videoklip.

Pomocí konvertovacího programu pro video převedte video soubor a titulkový soubor. Program je přiložen na přibaleném CD.

Pro přehrání video souborů a souborů s titulky je převedte v konvertoru, který naleznete na přiloženém CD. Video soubory a soubory s titulky, které nebyly převedeny video konvertorem možná nebudete moci přehrát.

PROHLÍŽENÍ FOTEK

Vyberte fotku z alba k prohlídnutí.

Stiskněte tlačítko [▶ II] pro začátek slide show a stiskněte tlačítko [▶ II] k pozastavení slide show.

Přepínání na následující/předchozí fotku

Stiskněte tlačítko [◀▶] k přepnutí na další/předchozí fotku.



K prohlížení foto souborů je převedte v konvertoru, který naleznete na přiloženém CD.

Foto soubory, které nebyly převedeny video konvertorem možná nebude te moci prohlížet.

*.jpg je jediný podporovaný foto souborů.

POSLECH FM RÁDIA

Rozložení displeje



- 1/ aktuální režim
- 2/ kvalita rádio přenosu
- 3/ aktuální frekvence
- 4/ aktuální pozice frekvence
- 5/ přednastavený kanál

Vyhledávání frekvence

Pokud žádná stanice není uložena, zvolí se automaticky nastavení přehrávačem.

Uložit se může až 30 stanic.

Stiskněte tlačítko [▶ II] pro přepnutí do režimu Vyhledávání a režimu Nastavení.

Stiskněte tlačítko [<>] pro přechod na předchozí/následující frekvenci, krok o 100Khz.

Stiskněte a přidržte tlačítko [<>] pro přechod na předchozí/následující frekvenci se signálem.



- 1/ předvolba
- 2/ vyhledávání

Nastavení přednastavení

Stiskněte a přidržte tlačítko [▶ II] po dobu 3 vteřin a pak pusťte, automaticky se tak spustí přednastavení.

[Přidat/Smazat přednastavení] :

Stiskem a přidržením tlačítka [M] přidáte a smažete kanál.

Stiskem tlačítka [▶ II] vyberte [Přidat/Smazat kanál] a použitím tlačítka [◀▶] vyberte kanál pro přidání či smazání.

Stiskem tlačítka [▶ II] operaci dokončíte.

Stiskem tlačítka [M] zrušíte aktuální proces během procesu přidávání/mazání.



1/ Přidat/smazat přednastavení

2/ Automatické přednastavení

Nahrávání rádia

Je možné nahrávat aktuální rádiové vysílání.



Začít nahrávání: Stiskněte a přidržte tlačítko [A] v režimu Rádía pro přechod do režimu Nahrávání a můžete začít nahrávat aktuální rádiové vysílání.

Pozastavit nahrávání: Stiskněte tlačítko [▶ II] během nahrávání pro pozastavení nahrávání a stiskněte je znovu pro pokračování nahrávání.

Zastavit nahrávání: Stiskněte a přidržte tlačítko [A] během nahrávání pro zastavení a návrat do režimu Rádía. Nahravý soubor se uloží do složky FM.

ZOBRAZENÍ TEXTU

Vyberte v menu 'Viewing Text' pro zobrazení textového souboru.

Stiskem tlačítka [◀▶] přejdete na následující/předchozí stránku.

Stiskem a přidržením tlačítka [◀▶] přejdete na následující/předchozí stranu.

Automatické posouvání

Stiskem tlačítka [▶ ||] při čtení textového souboru se text začne automaticky posouvat podle nastavení.



< Prohlížet text >




< Automatické posouvání >


PROHLÍŽENÍ TEXTU

Funkce záložky

Při prohlížení textových souborů stiskem tlačítka [▶ ||] zobrazíte okno se záložkami. Po výběru čísla záložky stiskněte tlačítko [▲▼] a po stisknutí tlačítka [M] aktuální číslo uložíte. Za pomoci tlačítka [A] vyberte číslo záložky. Stiskem tlačítka [M] záložku vyberete.



< Vyhledání záložky >




< Uložení záložky >

* Záložka je platná pouze pro jeden konkrétní soubor.

NAHRÁVÁNÍ

Rozložení displeje



- 1/ Informace o vstupu nahrávání
- 2/ Informace o času nahrávání
- 3/ Informace o aktuálním nahrávání
- 4/ Název nahrávaného souboru
- 5/ Celkový nahraný čas

- 6/ Ukazatel nahrávání
- 7/ Stav nahrávání

Nahrávání

V menu vyberte Recording

Je možné nahrávat rádio v menu Rádio.

Nastavení spojené s nahráváním se dá měnit v menu Nastavení.



Začít nahrávání: Stiskněte a přidržte tlačítko [A] v režimu Nahrávání pro přechod do režimu Nahrávání a můžete začít nahrávat.

Pozastavit nahrávání: Stiskněte tlačítko [▶ ||] během nahrávání pro pozastavení nahrávání a stiskněte je znovu pro pokračování nahrávání.

Zastavit nahrávání: Stiskněte a přidržte tlačítko [A] během nahrávání pro zastavení a návrat do režimu Nahrávání.

Pokud není dostatek místa pro uložení, Nahrávání neproběhne. Nahraný soubor je uložen do složky Voice.

Pokud chcete během nahrávání přejít do jiného menu, zastavte nahrávání a přejděte do požadovaného menu.

VÝBĚR SOUBORU / MAZÁNÍ

Vyberte menu [Browser] a stiskem tlačítka [▶ II] si toto menu můžete prohlédnout.

Vyberte soubor pomocí tlačítka [▲▼] a stiskem tlačítka [▶ II] soubor spustíte.

(Pokud přehrávač soubor nespustí, na displeji se zobrazí zpráva “Soubor není podporován”.)

Pokud se chcete přesunout do předchozího menu, stiskněte tlačítko [M].



Pokud chcete smazat soubor, v menu Browser soubor vyberte a po stisku tlačítka [A] se zobrazí zpráva “Smazat soubor”.

Stiskněte tlačítko [◀▶] a zvolte “ANO”, “NE”, poté stiskem tlačítka [M] soubor smažete.



* Mazání souborů se může provést i v jiném režimu (např. hudba, foto...).

NASTAVENÍ

HUDBA

V menu nastavení vyberte [Nastavení] a stiskněte tlačítko [▶ II].

Opakování

Nastaví režim opakování při přehrávání hudby.

Vyberte menu "Nastavení" a zvolte [nastavení přehrávání]-[režim opakování] a stiskněte tlačítko [▶ II].

Stiskem tlačítka [▲▼] nastavíte [Jedna / Opakovat jednu / Jedna složka / Opakovat složku / Opakovat vše / Intro / Vše] a stiskem tlačítka [▶ II] operaci dokončíte.

Nastavení přehrávání

Nastaví režim přehrávání hudby.

Vyberte menu "Nastavení" a zvolte [nastavení přehrávání]-[Nastavení Přehrávání] a stiskněte tlačítko [▶ II].

Stiskem tlačítka [▲▼] nastavíte režim na [Normálně / Náhodně] a stiskem tlačítka [▶ II] operaci dokončíte.

Nastavení EQ

Zvolí přednastavený ekvalizér.

Vyberte menu "Nastavení" a zvolte [nastavení přehrávání]-[Nastavení EQ] a stiskněte tlačítko [▶ II].

Stiskem tlačítka [▲▼] nastavíte režim na [Normální / 3D / Rock / Classic / Pop / Bass / Jazz / User] a stiskem tlačítka [▶ II] operaci dokončíte.

Nastavení uživatelského EQ

Uživatel si nastaví vlastní ekvalizér.

Vyberte menu "Nastavení" a zvolte [nastavení přehrávání]-[Nastavení uživatelského EQ] a stiskněte tlačítko [▶ II].

- Stiskem tlačítka [◀▶] upravíte frekvenci.
- Stiskem tlačítka [▲▼] upravíte každou z 5 frekvencí a 6 úrovní.
- Stiskem tlačítka [▶ II] operaci dokončíte.

RÁDIO

Zvuk FM

Nastaví zvuk FM rádia.

Vyberte menu "Nastavení" a zvolte [nastavení rádia]-[FM ST/MO] a stiskněte tlačítko [▶ II].

Stiskem tlačítka [▶ II] nastavte [Stereo/Mono] a stiskem [▲▼] operaci dokončíte.

FM Region

Nastaví oblast pro přijímání FM rádia.

Vyberte menu "Nastavení" a zvolte [nastavení rádia]-[FM Region] a stiskněte tlačítko [▶ II].

Stiskem tlačítka [▲▼] nastavíte [Evropa/Čína, Japonsko, Korea/USA] a stiskem [▶ II] operaci dokončíte.

NAHRÁVÁNÍ

Kvalita rádia

Nastaví kvalitu zvuku pro nahrávání.

Vyberte menu “Nastavení” a zvolte [nastavení nahrávání]-[kvalita] a stiskněte tlačítko [▶ II].

Stiskem tlačítka [▲▼] button nastavíte [Vysoká / Normální] a stiskem [▶ II] operaci dokončíte.

Hlasitost rádia

Nastaví hlasitost pro nahrávání.

Vyberte menu “Nastavení” a zvolte [nastavení nahrávání]-[hlasitost] a stiskněte tlačítko [▶ II].

Stiskem tlačítka [▲▼] nastavte [+1,+2,+3,+4,+5] a stiskem tlačítka [▶ II] operaci dokončíte.

NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO PŘEHRÁVÁNÍ

Automatické posouvání

Nastaví automatické posouvání prohlížeče textů.

Vyberte menu “Nastavení” a zvolte [Nastavení automatického přehrávání]-[Interval automatického posouvání] a stiskněte tlačítko [▶ II].

Stiskem tlačítka [▲▼] nastavíte [1s, 2s, 3s, 4s, 5s] a stiskem [▶ II] operaci dokončíte.

Interval JPEG Slide show

Nastaví interval pro Slide show v prohlížeči obrázků.

Vyberte menu “Nastavení” a zvolte [nastavení automatického přehrávání]-[Interval Slide show] a stiskněte tlačítko [▶ II].

Stiskem tlačítka [▲▼] nastavíte [1s, 2s, 3s, 4s, 5s] a stiskem [▶ II] operaci dokončíte.

DISPLEJ

Vypnutí displeje

Nastaví vypnutí displeje v případě, že tlačítka nejsou používána.

Vyberte menu "Nastavení" a zvolte [nastavení displeje]-[doba podsvícení] a stiskněte tlačítko [► II].

Stiskem tlačítka [▲▼] nastavíte [5s, 10s, 15s, 20s, 30s] a stiskem [► II] operaci dokončíte.

Jas displeje

Nastaví jas displeje

Vyberte menu "Nastavení" a zvolte [nastavení displeje]-[Jas] a stiskněte tlačítko [► II].

Stiskem tlačítka [▲▼] nastavíte [1, 2, 3, 4, 5] a stiskem [► II] operaci dokončíte.

Režim podsvícení LCD

Nastaví režim podsvícení LCD.

Vyberte menu "Nastavení" a zvolte [nastavení displeje]-[režim podsvícení] a stiskněte tlačítko [► II].

Stiskem tlačítka [▲▼] nastavíte [normální/úsporné] a stiskem [► II] operaci dokončíte.

SYSTÉM

Systémové informace

Zobrazí systémové informace.

Vyberte menu "Nastavení" a zvolte [systém]-[informace] a stiskněte tlačítko [► II], pak uvidíte [model výrobku/ verze firmwaru / velikost paměti].

Update firmwaru

Obnoví firmware.

Vyberte menu "Nastavení" a zvolte [systém]-[Update firmwaru] a stiskněte tlačítko [► II].

Stiskem tlačítka [▲▼] nastavíte [Ano/Ne] a stiskem [► II] operaci dokončíte.

SPUŠTĚNÍ

Nastaví hodnotu uživatelského nastavení spuštění.

Vyberte menu "Nastavení" a zvolte [systém]-[spustit] a stiskněte tlačítko [► II].

Stiskem tlačítka [▲▼] nastavíte [Ano/Ne] a stiskem [► II] operaci dokončíte.

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Nastaví automatické vypnutí při nečinnosti přehrávání hudby či videa.

Vyberte menu “Nastavení” a zvolte [nastavení]-[Doba pro vypnutí] a stiskněte tlačítko [▶ II].

Stiskem tlačítka [▲▼] nastavíte [Žádné / 10 min / 15 min / 30 min / 60 min / 120 min] a stiskem [▶ II] operaci dokončíte.

NASTAVENÍ JAZYKA

Změní nastavení jazyka zobrazeného na displeji.

Vyberte menu “Nastavení” a zvolte [Obecné]-[Jazyk] a stiskněte tlačítko [▶ II].

Stiskem tlačítka [▲▼] nastavíte jazyk a stiskem [▶ II] operaci dokončíte.


SOFTWAREVÉ POŽADAVKY PC

Klasifikace	Minimum	Doporučeno
Podporovaný operační systém	Win 2000 Pro Win XP home edition Win XP Pro Win VISTA	Win XP Pro SP2
Procesor	233Mhz či vyšší	866Mhz či vyšší
Paměť	256MB či vyšší	512MB či vyšší
Pevný disk	Alespoň 100MB volného místa	1GB volného místa
Direct X	Verze 9.0 či vyšší	Verze 9.0C či vyšší
Windows Media Player		Verze 9.0 či vyšší

INSTALACE KONVERTORU

Pro uspořádání Vašich video a foto souborů prosím použijte převodní software ve Vašem přehrávači.

VIDEO KOVERTOR



Je to program, který konvertuje video soubory, které chcete přehrát v přenosném multimediálním zařízení.

Přidat soubor :

Tato funkce přidá soubor do seznamu. Existují dva způsoby, jak tuto funkci použít.

Při přidávání souboru se zobrazí okno, které ukazuje proces přidávání souboru.

Smazat soubor:

Tato funkce smaže soubor přidáný do seznamu.

Konvertovat soubor:

Tato funkce slouží k převodu video souborů k použití v přenosném multimediálním zařízení.

Podporované kodeky

	Hlavní podporované kodeky
VIDEO	MPEG-1 (MPG1), MPEG-2 (MPG2) MPEG-4 (DivX3, DivX4, DivX5, XviD, MP43, MP42, MPG4, MP4V) Window Media Video (WMV1, WMV2, WMV3), CRAM H.263, H.264
AUDIO	MPEG-1 layer 1, 2, 3 (MP3) AAC, AMR-NB, AMR-WB, AC3 Windows Media Audio (WMA1, WMA2, WMA3)

U jakýchkoliv jiných kodeků než těch, které jsou uvedeny výše se konverze nemusí povést.

Poznámka


- Pokud je původní soubor poškozen, nepodaří se jej možná konvertovat.
- Pro konverzi souboru Window Media (WMV, ASF) doporučujeme nainstalovat Windows Media Player 9 či vyšší.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY OHLEDNĚ KONVERZE VIDEO

D	Konverze se povedla, ale nehraje zvuková stopa.
O	V původním souboru nebyla zvuková stopa. - zkontrolujte informace o zvukové stopě ve Windowm Media Playeru.
D	V dialogovém okně při konverzi se zobrazí "Cesta k původnímu souboru je nesprávná"
O	Toto se může stát, když se změní název daného souboru poté, co byl přidán. Např. [blabla].MV.avi -> [blibli].MV.avi - Změňte název původního souboru v angličtině a pak soubor přidejte.
D	Při konverzi se objeví zpráva "Nebyl nalezen podporovaný kodek nebo je formát souboru nesprávný."
O	Konvertor videa použil nepodporovaný kodek. Podívejte se do tabulky "Podporované kodeky", kde naleznete hlavní kodeky, které jsou konvertorem podporovány.
D	Je možné konvertovat soubor s DRM?
O	Konvertor videa nepodporuje konverzi souborů DRM.

KONVERTOR OBRÁZKŮ

Toto je program, který převádí soubory obrázků (BMP, JPEG, PNG, GIF) na soubory, které se dají zobrazit v přenosném multimediálním zařízení.



Přidání souboru

Tato funkce přidá soubor do seznamu. Existují dva způsoby, jak tuto funkci využít. Při přidávání souboru se zobrazí okno, které ukazuje proces přidávání souboru.

Smazat soubor:

Tato funkce smaže soubor přidáný do seznamu.

Konvertovat soubor:

Tato funkce slouží k převodu video souborů k použití v MP3 přehrávači.

1. Označit soubor: Zaškrtněte soubor ze seznamu určený ke konverzi.
2. Odznačit soubor: Klikněte na již označené políčko vedle souboru.

UŽIVATELSKÁ PODPORA

INSTALACE OVLADAČE USB

1. Vložte instalační CD
2. Spustíte soubor „U98Setup.exe“ ve složce „U Disk Driver Win98“ na CD.
3. Klikněte na tlačítko „Setup“ a vyčkejte na zprávu „Úspěšná instalace“.
4. Připojte kabel k PC.
5. Uvidíte „Průvodce přidáním nového hardwaru“, klikněte na tlačítko „Další“.
6. V „Průvodci přidáním nového hardwaru“ uvidíte možnost „Vyhledat nevhodnější ovladač pro Vaše zařízení (Doporučeno)“, klikněte na tlačítko „Další“.
7. V „Průvodci přidáním nového hardwaru“ můžete kliknout na „Upřesnit umístění“ a „Procházet“ složku „U Disk Driver Win98“ na CD.
8. V „Průvodci přidáním nového hardwaru“ můžete nalézt „Jeden z dalších ovladačů“, pak klikněte na „Seznam“.
9. Zde naleznete „USB Mass Storage Device“, klikněte na tlačítko pro potvrzení.
10. V „Průvodci přidáním nového hardwaru“ klikněte na „Další“ a pak „Dokončit“.
11. Poté najdete v „Tento počítač“ vyměnitelný disk.

* Pokud chcete přehrávač použít ve Windows98 OS, musíte si USB ovladač nainstalovat.

UPDATE FIRMWARE

Instalace Firmware update programu.

Nainstalujte the firmware update program, který slouží k nahrání firmwaru do MP3 přehrávače.

Klikněte dvakrát na soubor setup.exe ve složce Firmware, která je nahrána na CD. Tím se spustí instalace programu.



UPDATE FIRMWARE


1. Spustíte MP3 Přehrávač
2. Jděte do [Nastavení] - [Systém] - [Upgrade] a stiskněte tlačítko “Ano”.
3. Zasuňte USB kabel.
4. Najděte “Zařízení rockusb”
5. Proveďte update Firmware.
6. Klikněte na tlačítko “Otevřít” a vyberte Stáhnout soubor Firmware.
7. Klikněte na tlačítko “Update” a vyčkejte na zprávu o úspěchu operace.
 - * Trvá to asi 3-5, než se zpráva objeví.
8. Zasuňte kabel USB. V MP3 přehrávači uvidíte “System Init...”
9. Zformátujte USB zařízení a pak můžete využívat novou verzi Firmware.



* Když provedete update Firmware, přehrávač se zformátuje. Zálojujte si proto data do počítače.

SYSTÉMOVÝ RESET


V případě, že se objeví problémy jako např.: přehrávač nereaguje nebo nejde vypnout, můžete resetovat systém přehrávače.



Stiskněte tlačítko Reset špičatým předmětem. Systém se znovu rozběhne. Nastavení času a data uložená ve vnitřní paměti nebudou smazána ani po resetu.

Pokud problémy přetrvávají i po resetování, kontaktujte prosím centrum podpory pro zákazníky.

STRUKTURA MENU



NEŽ ZAVOLÁTE SERVIS

Problém	Kontrola a řešení
Nemohu přehrávač zapnout	Když je baterie úplně vybitá, přehrávač se nedá zapnout. Přehrávač zapněte až po nabití. Stiskněte tlačítko reset. Zkontrolujte, zda je odblokováno tlačítko Hold (zámek kláves).
Nefunguje displej	Pokud jste nastavili automatické vypnutí, displej se při nečinnosti tlačítek vypne, aby ušetřil energii. V této pozici můžete pro obnovení displeje stisknout jakékoliv tlačítko.
Přehrávač se vypíná	Zkontrolujte stav baterie. Když se baterie úplně vybijí, přehrávač se automaticky vypne. Zkuste baterii nabít. Pokud jste nastavili funkci automatického vypnutí, displej se při nečinnosti automaticky vypne v režimu pauzy, aby ušetřil energii. Zkuste přehrávač znovu zapnout.
Nemohu přehrávat hudbu	Zkontrolujte, jestli je v přehrávači soubor, který se dá přehrát. Zkontrolujte, jestli je v přehrávači uložen nějaký soubor. Zkontrolujte, jestli je zůstatková energie v baterii dostatečná.
Zařízení se během nabíjení zahřívá	Při nabíjení se generuje teplo. Neovlivňuje to však výkon výrobku, není se čeho bát.
Neslyším hudbu, jen šum	Zkontrolujte, jestli není hlasitost nastavena na "0" Zkontrolujte, jestli jsou správně připojena sluchátka a jestli nejsou ve zdířce pro připojení nějaké cizí předměty. Když jsou MP3 nebo WMA soubory poškozeny, může být slyšet šum nebo zvuky jako při vypořádání. Zkuste tedy jiné soubory
Nemůžu stahovat soubory	Zkontrolujte, jestli je přehrávač správně připojen k PC. Zkontrolujte, jestli je USB kabel mezi přehrávačem a PC správně propojen. Zkontrolujte, jestli není paměť plná.
Když poslouchám rádio, slyším jen šum	Intenzita frekvence FM signálu může být nestabilní v místech jako uvnitř budovy nebo v dopravním prostředku. Zkuste změnit směr konektoru sluchátek.
Soubor nebo data zmizela	Ujistěte se, že jste neodpojili USB kabel během přenášení (kopírování) souborů či dat.

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model :	MXM 888 FM MARBLE
Displej :	3.81cm(1.5inch) Plně barevný OLED
Rozměry :	41.0 x 72.0 x 5.9mm
Hmotnost:	20g
Paměť :	flash internal memory
Doba přehrávání :	audio 7hod, video 2hod
USB :	Vysokorychlostní USB 2.0
Sluchátkový výstup :	10mW + 10mW
Audio soubory :	MP3(8~383kbps) / WMA(32~320kbps) / WAV
Video soubory :	AVI(MPEG4/MP3)
Obrázkový soubor :	JPEG(Slide show)
Textový soubor :	TXT(Automatické posouvání, Záložka)
Rádio :	FM rádio celosvětově, přednastavení a nahrávání
Nahrávání :	Hlas, FM-Rádio
Třídění :	Procházení adresářů
EQ :	Grafický Ekválizér (Normal,3D, Classic, Pop, Rock, Jazz, Live, Pop, Bass, Uživatelský) Režim přehrávání : Jednou / Opakovat jednu / Složka jednou / Opakovat složku / Vše jednou / Opakovat vše náhodně / Intro / Opakovat A- B

Pokud používáte jinou nabíječku než tu, která byla u zařízení přiložena, musíte použít standardní certifikovanou nabíječku. Video a obrázkové soubory se musí před spuštěním konvertovat PC programem.

Program pro převod souborů je podporován pouze v uživatelském rozhraní Windows 2000 či vyšším.

Pro podporu textů k písni LRC musíte použít LRC program, který tyto soubory podporuje.

Pokud byste chtěli vyměnit sluchátka, použijte prosím stejný model (či model s ekvivalentními parametry) se sluchátky přiloženými k přehrávači. Jen tak bude zajištěna ochrana sluchu před poškozením.

Poznámka

Změna technické specifikace vyhrazena.

Informace o ochraně životního prostředí

Udělalí jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balicími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.

Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení



Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Prosím dopravte tento výrobek na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují sběrná místa pro použité elektrické a elektronické zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte staré elektrické a elektronické zařízení do domovního odpadu. Pro podrobnější informace o recyklaci výrobku se obraťte na místní úřad, službu zajišťující likvidaci domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Firma **HP Tronic Ústí nad Labem s.r.o.** je registrovaná u společnosti Asekol s.r.o. pod číslem AK-051447.

Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku. Pre jeho bezpečné používanie si prosím prečítajte pozorne tento návod a týmito inštrukciami sa riadte.

OBSAH

Pred použitím	39
Upozornenie	
Popis produktu	
Súčasť balenia	
Popis prehrávača	
Rozvrhnutie displeju	
Ovládání tlačítek	
Systémové požiadavky	
Pripojenie k počítaču	
Použitie ako vymeniteľný disk	
Odpojenie USB káblu	
Základné funkcie	48
Zapínanie/vypínanie	
Funkcia zámku	
Prepínanie menu	
Počúvanie hudby	
Prehrávanie videa	
Prehliadanie fotiek	
Počúvanie FM rádia	
Zobrazenie textu	
Nahrávanie	
Informácie o produkte	
Nastavenie	59
Hudba	
Rádio	
Nahrávanie	
nastavenie automatického prehrávania	
Displej	
Systém	
Čas automatického vypnutia	
Jazyk	
PC software	62
Softwarové požiadavky PC	
Inštalácia konvertovacieho programu	
Konvertor videa	
Často kladené otázky týkajúce sa video konverzie	
Konvertor obrázkov	
Užívateľská podpora	67
Inštalácia USB ovladača	
Update firmwaru	
Realizácia update firmwaru	
Reset systému	
Štruktúra menu	
Zoznam možných poruch pred zavolaním servisu	
Špecifikácia výrobku	


PRED POUŽITÍM

UPOZORNENIE

Tieto informácie slúžia pre bezpečnosť užívateľa a pre možnosť predísť škodám na majetku. Prečítajte si ich prosím pozorne a riadte sa nimi.




Nenechávajte prehrávač blízko tepelného zdroja, pri teplote 35°C alebo vyššej. Nenechávajte ho ani v zaparkovanom aute.



Prístroj nerozoberajte, neopravujte alebo rôzne neupravujte.



Prístroj sa nesmie ponoriť do vody alebo navlhčiť.



Prístroj nenechávajte vo vlhkom, prašnom alebo zadymenom prostredí.



Pokiaľ máte prehrávač zavesený na krku, pútko zbytočne nezaťažujte.



Dôležité dáta si uchovávajte oddelene.

Naša firma nie je zodpovedná za poškodenie či stratu nahraných a uložených dát, spôsobené opravami či inými dôvodmi.


Nedodržaním nasledujúcich pokynov na používanie batérie môže dôjsť k vznieteniu či poškodeniu prístroja. Batéria v tomto prístroji je Lítium - Polymérová. Nepoužívajte iné batérie a nerozoberajte hlavnú jednotku prístroja.




Dbajte na to, aby sa do prístroja nedostal prach či cudzí predmet.



Nenechávajte prístroj poblíž predmetov so silným magnetickým poľom, ako napr. magnet.



Nepúšťajte prístroj na zem, chráňte ho pred otrasmi a nepokladajte na neho ťažké predmety.



Nestriekajte na prístroj vodu, ani ho nečistite chemikáliami ako benzén alebo riedidlo.

Kvôli bezpečnosti v doprave nepoužívajte slúchadlá pri šoférovaní, jazde na kole alebo na motorke, atď. Pozor na kábel od slúchadiel, ktorý by sa mohol zachytiť za ruku pri cvičení alebo pri chôdzi. Aby ste predišli poškodeniu Vášho sluchu, nepoužívajte vysokú hlasitosť dlhú dobu. Pokiaľ počujete zvuky rezonancie v ušiach, znížte hlasitosť alebo prestaňte používať slúchadlá.

POPIS PRODUKTU



Tenký design a dotykové tlačidlo. Tenký a jednoduchý design a dotykové tlačidlo Vám umožnia jednoduchý prístup do menu a funkcií dotykcom prstu.



Plne farebný OLED displej. 38.1cm (1.5") plne farebný OLED displej umožňuje vychutnať si intuitívne menu a prehrávanie MP3 na širšom a luxusnejšom displeji.



Rôzne prídavné funkcie. Tieto funkcie zahŕňujú: zámok, rôzne režimy prehrávania, Ekvalizér s 8 nastaveniami, šetrič energie (funkcia automatického vypínania), šetrič displeju, nastavenie času, časové nahrávanie, nastavenie alarmu, atď.



Prehrávanie rôznych typov audio súborov. Podporuje prehrávanie MP3, (8kbps ~ 384kbps), WMA (32kbps ~ 320kbps) a WAV súborov.



Intuitívna skladba menu. Umožňuje poskladať menu vďaka grafickým obrázkom.



USB 2.0 Vďaka pripojeniu pomocou USB 2.0 prístroj umožňuje upload/download dát bez čakania na prenos medzi prehrávačom a počítačom.



Nahrávanie. Vďaka nahrávaniu hlasu a funkcii nahrávanie FM Rádia môžete použiť túto funkciu kdekoľvek budete chcieť.



Funkcia prehrávania videa a prehliadanie obrázkov. Vďaka podpore video a foto súborov môžete tieto súbory prehliadať. Použite funkciu vlastného malého video prehrávača (Program pre konverziu)



Vďaka Update firmwaru cez stránku výrobu <http://www.gogen.cz> môžete vždy využívať funkcie najnovšieho firmwaru.




Vysoká kvalita. Úroveň audio kvality 90db a 10mW, ktoré u prehrávačov rovnakej cenovej kategórie nenájdete. A vďaka 8 nastaveniam ekvalizéru (Normal / 3D / Rock / Pop / Classic / Bass / Jazz / User), si môžete vychutnať hudbu v rôznych farbách.



Funkcia playlistu. Môžete počúvať len skladby, ktoré chcete, kedy chcete. Môžete vyhľadávať skladby v priebehu prehrávania a vytvoriť si tak vlastný playlist.

SÚČASTI BALENIA



1




2




3



4



5




6

- 1/ Prehrávač
- 2/ Slúchadlá
- 3/ Pútko na krk
- 4/ USB kábel
- 5/ Silikónové puzdro
- 6/ Pútko na ruku
- 7/ CDROM
- 8/ Návod

Súčasti sa môžu zmeniť z dôvodu vylepšenia výkonu bez predchádzajúceho upozornenia.


Užívatelia Windows98SE musia nainštalovať ovládače, ktoré sú na CD.

POPIS PREHRÁVAČA




- 1/ Otvor pre reset
- 2/ Výber hudby: pretáčanie späť / doľava
- 3/ Opakovanie / začať / zastaviť nahrávanie
- 4/ Otvor pre uchytanie pútky
- 5/ Zapnúť/Vypnúť Power / zámok
- 6/ OLED displej
- 7/ Mikrofón

- 8/ Prehrať / pauza / výber
- 9/ Výber hudby: pretáčanie vpred / doprava
- 10/ Menu / Predchádzajúce menu
- 11/ Hlasitosť / Hore / Dole
- 12/ Pripojenie USB
- 13/ Pripojení slúchadiel



ROZVRHNUTIE DISPLEJU


Rozvrhnutie OLED obrazovky



- 1/ Hlasitosť
- 2/ zámok
- 3/ Batérie
- 4/ Aktuálna stopa / celkový počet súborov
- 5/ Grafický EQ
- 6/ Interpret / názov súboru / Typ súboru


- 7/ Celková doba aktuálnej stopy
- 8/ Ukazovateľ prehrávania
- 9/ Doba aktuálneho prehrávania
- 10/ Stav prehrávania
- 11/ nastavenie EQ
- 12/ Režim prehrávania

OVLÁDÁNÍ TLAČÍTEK



Na ovládanie dotykového tlačidla používajte špičku prstu. ostrý predmet by mohol tlačidlo poškriabať. nepracujte s tlačidlom špinavými prstami. prstom v rukavici sa tlačidlo nedá ovládať. dotknite sa len plochy k tomu určenej. stlačenie dvoch tlačidiel naraz nebude fungovať. . žiadny magnet sa nesmie dostať do blízkosti dotykového displeja, inak by to mohlo spôsobiť nesprávnu činnosť tlačidla.

POPIS FUNKCIÍ TLAČIDIEL

Tlačidlo	Fukcia a ako ju spustiť
	Stlačením po dobu 3 sekúnd zariadenie zapnete Stlačením po dobu 3 sekúnd zariadenie vypnete Zatlačením v smere šípky zamknite tlačidlá Zatlačením v opačnom smere šípky odomknite tlačidlá
	Krátkým stlačením spustíte prehrávania/pause, vyberiete funkciu a presuniete sa na ďalšiu obrazovku. dlhým stlačením sa v akomkoľvek menu presuniete do ponuky Možnosti..
	Krátkým stlačením tlačidla M v priebehu prehrávania prejdete do "vyhľadávania súborov" či "hlavná obrazovka" Krátkym stlačením tlačidla M na hlavnej obrazovke sa presuniete do predchádzajúcej ponuky.
	Pohyb hore/dole/doľava/doprava Stlačením tlačidla "dole/hore" sa presuniete dole/hore o jeden riadok Stlačením a pridržením tlačidla "dole/hore" sa budete neustále presúvať dole/hore. Stlačením tlačidla "doľava/doprava" sa presuniete doľava/doprava o jeden stĺpec Stlačením a pridržením tlačidla "doľava/doprava" sa budete neustále presúvať doľava/doprava. Prehrávania hudby a videa Krátkým stlačením tlačidla "doľava" sa presuniete na začiatok aktuálnej stopy či na stopu predchádzajúcu. Stlačením a pridržením tlačidla "doľava" prevíjate späť. Krátkym stlačením tlačidla "doprava" sa presuniete na koniec aktuálnej stopy či na stopu nasledujúcu. Stlačením a pridržením tlačidla "doprava" prevíjate dopredu. Stlačením tlačidiel "hore/dole" zvýšite či snížite hlasitosť.
	Nastavenie opakovanie. Týmto tlačítkom nastavíte opakovanie v poradí (spustiť opakovanie) – (prehrať opakovanie) – (zrušiť opakovanie). Pri nahrávaní stlačením tohoto tlačidla spustíte či zastavíte nahrávanie. Stlačením a pridržením tlačidla "A" sa zobrazí názov súboru a ID3 tag.

SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY



Procesor 200MHz Pentium alebo vyšší

- Windows 98SE/ME/2000/XP

- Mac OS X (Podpora verzie 9.2 alebo vyššia)

USB port

SVGA grafická karta

Operačná pamäť 64MB alebo vyššia

Myš

Jednotka CD-ROM (X2 alebo rýchlejšia)

HDD 100MB alebo viac

Nabíjanie


- Použijete kábel PC USB, ktorý je súčasťou balenia, pre pripojenie prístroja k PC na nabíjanie.
- Ikona 'Nabíjanie' sa zobrazí pri nabíjaní a ikona 'Batérie' sa zobrazí, až bude batéria plne nabitá.
- Keď je batéria úplne vybitá, displej sa možno v priebehu prvej fázy nabíjania nezapne.
- Doba prevádzky a doba potrebná pre plné nabitie sa môže líšiť podľa podmienok alebo prostredia.

PRIPOJENIE K POČÍTAČU

Ďíky PC USB kábelu (súčasťou balení) môžete nabíjať prehrávač pripojením k PC.

Vďaka PC USB káblu (súčasťou balenia) môžete nabíjať prehrávač pripojením k PC.


- 1) Pripojte USB kábel k USB portu v počítači.
- 2) Pripojte druhý koniec USB káblu do pripojovacieho konektoru na spodnej strane.
- 3) Potom čo sa objaví správa: „Vyhľadane nové zariadenie“, nainštaluje sa USB ovládač. Inštaláčné okno sa nemusí objaviť. Skontrolujte v Správcovi zariadenia, či sa ovládač správne nainštaloval.
- 4) Až bude nainštalovaný USB ovládač, uvidíte zariadenie v Správcovi zariadení.
- 5) Pokiaľ odpojíte USB kábel v priebehu inštalácie USB ovládača alebo v priebehu vykonávania príkazu, môže to spôsobiť v počítači Chybu.



Užívatelia Windows 98SE musia pred pripojením prehrávača najprv nainštalovať USB ovládač.

POUŽITIE AKO VYMENITEĽNÝ DISK

1. Pripojte prehrávač priloženým USB káblom k počítaču.
2. Spustíte Prieskumníka (alebo Tento Počítač).
3. Skontrolujte, či sa zobrazuje vymeniteľný disk.
4. Po uložení daného súboru ho skopírujte na vymeniteľný disk.
5. Uložené súbory budú prehrané v poradí podľa skopírovania.




ODPOJENIE USB KÁBLU


Po dokončení kopírovania súboru odpojte kábel podľa návodu dole.

Náhodné odpojenie káblu môže spôsobiť Chybu pri kopírovaní alebo nesprávnu funkciu systému.

1. Dvojklik na zelenú šípku v pravom dolnom rohu obrazovky na panelu Start.



2. Vyberte zo zoznamu USB zariadení a kliknete na tlačidlo [Ukončiť].
Pokiaľ sa objaví okno [Ukončiť] činnosť hardwarového zariadenia], kliknete na [OK] a odpojte USB kábel.



ZÁKLADNÉ FUNKCIE

ZAPÍNANIE/VYPÍNANIE

Zapnutie : stlačením a pridržaním tlačidla Power po dobu 3 sekúnd zariadenie zapnete.

Vypnutie : stlačením a pridržaním tlačidla Power po dobu 3 sekúnd zariadenie vypnete.

Pokiaľ v režime pauzy nepoužijete žiadne tlačidlo po určitú dobu, prehrávač sa automaticky vypne. Doba pre automatické vypnutie môžete nastaviť.

FUNKCIA ZÁMKU

Prejdite doľava k ikone zámku. Ikona zámku sa ukáže tak, ako je zobrazené na obrázku dole.

Stlačenie akéhokoľvek tlačidla nebude fungovať.

Prejdite po tlačidle do stredu pre odomknutie.

Ikona zámku zmizne z displeju a funkcia Zámku je vypnutá.



PREPÍNANIE MENU

Stlačte tlačidlo [◀▶▲▼] v hlavnom menu pre prechod do požadovaného menu a potom [▶ ||] pre prechod do súvisiaceho menu.

Stlačte tlačidlo [M] v priebehu prehrávania hudby, videa, obrázkov alebo textového súboru pre pohyb podľa poradia [Vyhľadávanie súborov] - [Hlavné menu] - [Súčasný menu].



POČÚVANIE HUDBY

Prehrávanie

Stlačte tlačidlo [▶ ||] v priebehu prehrávania pre pozastavenie (pauza).


Stlačte znovu tlačidlo [▶ ||] pre pokračovanie prehrávania.



Pretáčanie dopredu/Dozadu

Keď stlačíte a pridržíte tlačidlo [◀▶] v priebehu prehrávania hudby, zmení sa ikona stavu a rýchle sa presunie na začiatok/koniec skladby. (Prehrávanie pokračuje štandardne v pozícii, v ktorej pustíte tlačidlo.)

Keď pri pretáčaní prejdete začiatok alebo koniec skladby, prehrávanie preskočí na ďalšiu/predchádzajúcu skladbu.



Prepínanie na predchádzajúcu/d ďalšiu skladbu

Stlačením tlačidla [◀] prejdete na predchádzajúcu skladbu.

Stlačením tlačidla [▶] prejdete na nasledujúcu skladbu.

Opakovanie sekcie

Používa sa pro opakované prehrávanie danej časti skladby během prehrávání.

- Když stisknete tlačítko [A] v bode, kde chcete opakovanie začať [A-] sa zobrazí u ikony prehrávania v hornej časti.
- Keď krátko stlačíte tlačidlo [A] v bode, kde chcete opakovanie ukončiť, ikona prehrávania v hornej časti sa prepne na [A-B].
- V túto chvíľu začína Opakovanie sekcie.
- Pri zapnutej funkcii Opakovanie sekcie stlačte tlačidlo [A] pre vypnutie funkcie.

Raz : Prehrá jednu pieseň a zastaví sa

Stlačením a pridržaním tlačidla [A] sa zobrazí názov súboru a ID3 tag.



1

2

1/ normálny súbor

2/ súbor so slovami piesne

Keď začne prehrávanie skladby, názov albumu so súborom so slovami piesne zmizne a zobrazia sa len slová piesne. Podporované sú iba súbory typu *.lrc.

Počúvanie hudby

	Jedenkrát / prehrá jednu pieseň a zastaví sa
	Opakovať jednu / Opakuje jednu skladbu
	Zložka jedenkrát / prehrá všetky piesne v aktuálnej zložke a zastaví sa
	Opakovať zložku / Opakuje všetky piesne v zložke
	Zložka jedenkrát náhodou / prehrá všetky piesne v zložke v náhodnom poradí a zastaví sa
	Opakovať zložku náhodou / Opakuje všetky piesne v aktuálnej zložke v náhodnom poradí
	Všetko jedenkrát / prehrá všetky piesne a zastaví sa
	Opakovať všetko / Opakuje všetky piesne
	Všetko náhodou / prehrá všetky piesne v náhodnom poradí a zastaví sa
	Opakovať všetko náhodou / Opakuje všetky piesne v náhodnom poradí
	Opakovať "A" / nastavenie začiatku opakovaného úseku
	Opakovať "A-B" / prehrá určený úsek
	Intro / prehrá 10 sekúnd a zastaví sa

PREHRÁVANIE VIDEOA

Rozvrhnutie OLED displeju




- 1/ Stav prehrávania
- 2/ Čas prehrávania aktuálneho videa
- 3/ Ukazovateľ prehrávania
- 4/ Celkový čas aktuálneho videa

Prehrávanie

Stlačte tlačidlo [▶ ||] v režime Video pre prehranie videa.

Keď stlačíte tlačidlo [▶ ||] znovu, zobrazí sa ikona stavu a prehrávanie sa pozastaví.



Pretáčanie dopredu/dozadu

Stlačte a pridržiajte tlačidlo [◀▶] v priebehu prehrávania videa pre rýchly prechod na začiatok/koniec videoklipu. (Prehrávanie pokračuje štandardne v pozícii, v ktorej pustíte tlačidlo.)

Keď video dôjde ku koncu, prehrá sa od pozície pozastavenia alebo od začiatku.

Keď prejdete koniec videoklipu, prehrávanie preskočí na videoklip nasledujúci.

U videoklipu kratšieho než 5 sekúnd nie je možné použiť funkciu vyhľadávania.

Prepínanie na predchádzajúci/d'alší videoklip

Stlačte tlačidlo [◀▶] v priebehu prehrávania videoklipu pre prechod na nasledujúci/predchádzajúci videoklip.

Pomocou konvertovacieho programu pre video prevedte video súbor a titulkový súbor. Program je priložený na pribalenom CD.

Video súbory a súbory s titulkami, ktoré neboli prevedené video konvertorom možno nebudete môcť prehrať.

PREHLIADANIE FOTIEK

Vyberte fotku z albumu na prehliadanie.

Stlačte tlačidlo [▶ ||] pre začiatok slide show a stlačte tlačidlo [▶ ||] pre pozastavenie slide show.

Prepínanie na nasledujúcu/predchádzajúcu fotku

Stlačte tlačidlo [◀▶] pre prepnutie na ďalšiu/predchádzajúcu fotku.



Na prehliadanie foto súborov ich prevedte v konvertoru, ktorý nájdete na priloženom CD. Foto súbory, ktoré neboli prevedené video konvertorom možno nebudete môcť prehliadať. *.jpg je jediný podporovaný foto súbor.

POČÚVANIE FM RÁDIA

Rozloženie displeju



- 1/ aktuálny režim
- 2/ kvalita rádio prenosu
- 3/ aktuálna frekvencia
- 4/ aktuálna pozícia frekvencie
- 5/ prednastavený kanál

Vyhľadávanie frekvencie

Pokiaľ žiadna stanica nie je uložená, zvolí sa automaticky nastavenie prehrávačom.

Uložiť sa môže až 30 staníc.

Stlačte tlačidlo [▶ II] pre prepnutie do režimu Vyhľadávanie a režimu Nastavenie.

Stlačte tlačidlo [◀▶] pre prechod na predchádzajúcu/nasledujúcu frekvenciu, krok o 100Khz.

Stlačte a pridržte tlačidlo [◀▶] pre prechod na predchádzajúcu/nasledujúcu frekvenciu so signálom.



1



2

- 1/ prednastavenie
- 2/ vyhľadávanie

Nastavenie, prednastavenie

Stlačte a pridrďte tlačidlo [▶ II] po dobu 3 sekúnd a potom pustíte, automaticky sa tak spustí prednastavenie.

[Pridať/Vymazať prednastavenie] :

stlačením a pridržením tlačidla [M] pridáte a vymažete kanál.

stlačením tlačidla [▶ II] vyberte [Pridať/Vymazať kanál] a použitím tlačidla [◀▶] vyberte kanál pre pridanie či vymazanie.

stlačením tlačidla [▶ II] operáciu dokončíte.

stlačením tlačidla [M] zrušíte aktuálny proces v priebehu procesu pridávanie/vymazanie.



1/ Pridať/vymazať prednastavenie

2/ Automatické prednastavenie

Nahrávanie rádia

Je možné nahrávať aktuálne rádiové vysielanie.



Začať nahrávanie: Stlačte a pridrďte tlačidlo [A] v režime Rádia pre prechod do režimu Nahrávania a môžete začať nahrávať aktuálne rádiové vysielanie.

Pozastaviť nahrávanie: Stlačte tlačidlo [▶ II] v priebehu nahrávania pre pozastavenie nahrávania a stlačte ich znovu pre pokračovanie nahrávania.

Zastaviť nahrávanie: Stlačte a pridrďte tlačidlo [A] v priebehu nahrávania pre zastavenie a návrat do režimu Rádia. Nahraný súbor sa uloží do zložky FM.

ZOBRAZENIE TEXTU

Vyberte v menu 'Viewing Text' pre zobrazenie textového súboru.

stlačením tlačidla [◀▶] prejdete na nasledujúcu/predchádzajúcej stránku.

stlačením a pridržaním tlačidla [◀▶] prejdete na nasledujúcu/predchádzajúcu stranu.

Automatické posúvanie

stlačením tlačidla [▶ ||] pri čítaní textového súboru sa text začne automaticky posúvať podľa nastavenia.



< Prehliadať text >




< Automatické posúvanie >


PREHLIADANIE TEXTU

Funkcia záložky

Pri prehliadaní textových súborov stlačením tlačidla [▶ ||] zobrazíte okno so záložkami. Po výbere čísla záložky stlačte tlačidlo [▲▼] a po stlačení tlačidla [M] aktuálne číslo uložíte. Za pomocou tlačidla [A] vyberte číslo záložky. Stlačením tlačidla [M] záložku vyberiete.



Vyhľadávanie záložky >



< Uloženie záložky >

* Záložka je platná len pre jeden konkrétny súbor.

NAHRÁVANIE

Rozloženie displeju



1/ Informácie o vstupe nahrávania

2/ Informácie o čase nahrávania

3/ Informácie o aktuálnom nahrávaní

4/ názov nahrávaného súboru

5/ Celkový nahraný čas

6/ ukazovateľ nahrávania

7/ Stav nahrávania

Nahrávanie

V menu vyberte Recording

Je možné nahrávať rádio v menu Rádio.

Nastavenie spojené s nahrávaním sa dá meniť v menu Nastavenia.



Začať nahrávanie: Stlačte a pridržte tlačidlo [A] v režime Nahrávania pre prechod do režimu Nahrávania a môžete začať nahrávať.

Pozastaviť nahrávanie: Stlačte tlačidlo [▶ ||] v priebehu nahrávania pre pozastavenie nahrávania a stlačte ho znovu pre pokračovanie nahrávania.

Zastaviť nahrávanie: Stlačte a pridržte tlačidlo [A] v priebehu nahrávania pre zastavenie a návrat do režimu Nahrávania.

Pokiaľ nie je dostatok miesta pre uloženie, Nahrávanie neprebehne. Nahraný súbor je uložený do zložky Voice.

Pokiaľ chcete v priebehu nahrávania prejsť do iného menu, zastavte nahrávanie a prejdite do požadovaného menu.

VÝBER SÚBORU / MAZANIA

Vyberte menu [Browser] a stlačením tlačidla [► II] si toto menu môžete prezrieť.
Vyberte súbor pomocou tlačidla [▲▼] a stlačením tlačidla [► II] súbor spustíte.
(pokiaľ prehrávač súbor nespustí, na displeji sa zobrazí zpráva “súbor nieje podporovaný”).
Pokiaľ sa chcete presunúť do predchádzajúceho menu, stlačte tlačidlo [M].



Pokiaľ chcete smazať súbor, v menu Browser súbor vyberte a po stlačení tlačidla [A] se zobrazí zpráva “zmazať súbor”.

Stlačte tlačidlo [◀▶] a zvolte “ANO”, “NE”, potom stlačením tlačidla [M] súbor smažete.



* Mazanie súborov sa môže vykonať i v inom režime (napr. hudba, foto...).

NASTAVENIE

HUDBA

V menu nastavenie vyberte [nastavenie] a stlačte tlačidlo [▶ II].

Opakovanie

Nastaví režim opakovanie pri prehrávaní hudby.

Vyberte menu "nastavenie" a zvolte [nastavenie prehrávania]-[režim opakovanie] a stlačte tlačidlo [▶ II].

Stlačením tlačidla [▲▼] nastavíte [Jedna / opakovať jednu / Jedna zložka / opakovať složku / opakovať všetko / Intro / Vše] a stlačením tlačidla [▶ II] operaci dokončíte.

Nastavenie prehrávania

Nastaví režim prehrávania hudby.

Vyberte menu "nastavenie" a zvolte [nastavenie prehrávania]-[nastavenie prehrávania] a stlačte tlačidlo [▶ II].

Stlačením tlačidla [▲▼] nastavíte režim na [Normálne / náhodou] a stlačením tlačidla [▶ II] operaci dokončíte.

Nastavenie EQ

Zvolí prednastavený ekvalizér.

Vyberte menu "nastavenie" a zvolte [nastavenie prehrávania]-[nastavenie EQ] a stlačte tlačidlo [▶ II].

Stlačením tlačidla [▲▼] nastavíte režim na [Normálny / 3D / Rock / Classic / Pop / Bass / Jazz / User] a stlačením tlačidla [▶ II] operáciu dokončíte.

Nastavenie užívateľského EQ

Užívateľ si nastaví vlastný ekvalizér.

Vyberte menu "nastavenie" a zvolte [nastavenie prehrávania]-[nastavenie užívateľského EQ] a stlačte tlačidlo [▶ II].

- Stlačením tlačidla [◀▶] upravíte frekvenciu.
- Stlačením tlačidla [▲▼] upravíte každú z 5. frekvencií a 6. úrovní.
- Stlačením tlačidla [▶ II] operaci dokončíte.

RÁDIO

Zvuk FM

Nastaví zvuk FM rádia.

Vyberte menu "nastavenie" a zvolte [nastavenie rádia]-[FM ST/MO] a stlačte tlačidlo [▶ II].

Stlačením tlačidla [▶ II] nastavte [Stereo/Mono] a stlačením [▲▼] operáciu dokončíte.

FM Region

Nastaví oblasť pre prijímanie FM rádia.

Vyberte menu "nastavenie" a zvolte [nastavenie rádia]-[FM Region] a stlačte tlačidlo [▶ II].

Stlačením tlačidla [▲▼] nastavíte [Evropa/Čína, Japonsko, Korea/USA] a stlačením [▶ II] operáciu dokončíte.

NAHRÁVANIE

Kvalita rádia

Nastaví kvalitu zvuku pre nahrávanie.

Vyberte menu “nastavenie” a zvolte [nastavenie nahrávanie]-[kvalita] a stlačte tlačidlo [▶ II]. Stlačením tlačidla [▲▼] button nastavíte [Vysoká / Normálna] a stlačením [▶ II] operáciu dokončíte.

Hlasitosť rádia

Nastaviť hlasitosť pre nahrávanie.

Vyberte menu “nastavenie” a zvolte [nastavenie nahrávania]-[hlasitosť] a stlačte tlačidlo [▶ II]. Stlačením tlačidla [▲▼] nastavte [+1,+2,+3,+4,+5] a stlačením tlačidla [▶ II] operáciu dokončíte.

NASTAVENIE AUTOMATICKÉHO PREHRÁVANIA

Automatické posúvanie

Nastaví automatické posúvanie prehliadača textov.

Vyberte menu “nastavenie” a zvolte [nastavenie automatického prehrávania]-[Interval automatického posúvania] a stlačte tlačidlo [▶ II].

Stlačením tlačidla [▲▼] nastavíte [1s, 2s, 3s, 4s, 5s] a stlačením [▶ II] operáciu dokončíte.

Interval JPEG Slide show

Nastaví interval pre Slide show v prehliadači obrázkov.

Vyberte menu “nastavenie” a zvolte [nastavenie automatického prehrávania]-[Interval Slide show] a stlačte tlačidlo [▶ II].

Stlačením tlačidla [▲▼] nastavíte [1s, 2s, 3s, 4s, 5s] a stlačením [▶ II] operáciu dokončíte.

DISPLEJ

Vypnutie displeja

Nastaví vypnutie displeja v prípade, že tlačidla nie sú používané.

Vyberte menu “nastavenie” a zvolte [nastavenie displeja]-[doba podsvietenia] a stlačte tlačidlo [▶ II].

Stlačením tlačidla [▲▼] nastavíte [5s, 10s, 15s, 20s, 30s] a stlačením [▶ II] operáciu dokončíte.

Jas displeja

Nastaví jas displeja

Vyberte menu “nastavenie” a zvolte [nastavenie displeja]-[Jas] a stlačte tlačidlo [▶ II].

Stiskem tlačítka [▲▼] nastavíte [1, 2, 3, 4, 5] a stlačením [▶ II] operáciu dokončíte.

Režim podsvietenia LCD

Nastaví režim podsvietenia LCD.

Vyberte menu “nastavenie” a zvolte [nastavenie displeja]-[režim podsvietenie] a stlačte tlačidlo [▶ II].

Stlačením tlačidla [▲▼] nastavíte [normálne/úsporné] a stlačením [▶ II] operáciu dokončíte.

SYSTÉM

Systémové informácie

Systémové informácie

Zobrazí systémové informácie.

Vyberte menu “nastavenie” a zvolte [systém]-[informácie] a stlačte tlačidlo [▶ II], potom uvidíte [model výrobku/ verzia firmwaru / veľkosť pamäte] .

Update firmwaru

Obnoví firmware.

Vyberte menu “nastavenie” a zvolte [systém]-[Update firmwaru] a stlačte tlačidlo [▶ II].

Stlačením tlačidla [▲▼] nastavíte [Ano/Ne] a stlačením [▶ II] operáciu dokončíte.

SPUSTENIE

Nastaví hodnotu užívateľského nastavení spustení.

Vyberte menu “Nastavení” a zvolte [systém]-[spustiť] a stisknete tlačidlo [▶ II].

Stlačením tlačidla [▲▼] nastavíte [Ano/Ne] a stiskem [▶ II] operáciu dokončíte.

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

Nastaví automatické vypnutie pri nečinnosti prehrávania hudby či videa.

Vyberte menu "Nastavenie" a zvolte [nastavenie]-[Doba pre vypnutie] a stlačte tlačidlo [▶ II].

Stiskom tlačidla [▲▼] nastavíte [Žiadne / 10 min / 15 min / 30 min / 60 min / 120 min] a stiskom [▶ II] operáciu dokončíte.

NASTAVENIE JAZYKA

Zmení nastavenie jazyka zobrazeného na displeji.

Vyberte menu "Nastavenie" a zvolte [Obecné]-[Jazyk] a stlačte tlačidlo [▶ II].

Stiskom tlačidla [▲▼] nastavíte jazyk a stiskom [▶ II] operáciu dokončíte.


SOFTWAREVÉ POŽIADAVKY PC

Klasifikácia	Minimum	Doporučené
Podporovaný operačný systém	Win 2000 Pro Win XP home edition Win XP Pro Win VISTA	Win XP Pro SP2
Procesor	233Mhz či vyššie	866Mhz či vyššie
Pamäť	256MB či vyššie	512MB či vyššie
Pevný disk	Aspoň 100MB voľného miesta	1GB voľného miesta
Direct X	Verze 9.0 či vyšší	Verze 9.0C či vyššie
Windows Media Player		Verze 9.0 či vyššie

INŠTALÁCIA KONVERTORU

Pre usporiadanie Vašich video a foto súborov prosím použite prevodný software vo Vašom prehrávači.

VIDEO KOVERTOR



Je to program, ktorý konvertuje video súbory, ktoré chcete prehrať v prenosnom multimediálnom zariadení.

Pridať súbor :

Táto funkcia pridá súbor do zoznamu. Existujú dva spôsoby, ako túto funkciu použiť.
Pri pridávaní súboru sa zobrazí okno, ktoré ukazuje proces pridávania súboru.

Vymazať súbor:

Táto funkcia vymaže súbor pridaný do zoznamu.

Konvertovať súbor:

Táto funkcia slúži k prevodu video súborov k použitiu v prenosnom multimediálnom zariadení.

Podporované kodeky

	Hlavní podporované kodeky
VIDEO	MPEG-1 (MPG1), MPEG-2 (MPG2) MPEG-4 (DivX3, DivX4, DivX5, XviD, MP43, MP42, MPG4, MP4V) Window Media Video (WMV1, WMV2, WMV3), CRAM H.263, H.264
AUDIO	MPEG-1 layer 1, 2, 3 (MP3) AAC, AMR-NB, AMR-WB, AC3 Windows Media Audio (WMA1, WMA2, WMA3)

U akýchkoľvek iných kodekov než tých, ktoré sú uvedené vyššie sa konverzia nemusí podariť.

Poznámka


- Pokiaľ je pôvodný súbor poškodený, nepodarí sa ho možno konvertovať.
- Pre konverziu súboru Window Media (WMV, ASF) odporúčame nainštalovať Windows Media Player 9 či vyšší.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY OHĽADNE KONVERZIE VIDEO

D	Konverzia sa podarila, ale nehrá zvuková stopa.
O	V pôvodnom súbore nebola zvuková stopa. - skontrolujte informácie o zvukovej stope vo Windowm Media Playeru.
D	V dialogógovom okne pri konverzii sa zobrazí "Cesta k pôvodnému súboru je nesprávna"
O	Toto sa môže stať, keď sa zmení názov daného súboru potom, čo bol pridaný. Např. [blabla].MV.avi -> [bla?].MV.avi - Zmeňte názov pôvodného súboru v angličtine a potom súbor pridajte.
D	Pri konverzii sa objaví správa "Nebol nájdený podporovaný kodek alebo je formát súboru nesprávny."
O	Konvertor videa použil nepodporovaný kodek. Pozrite sa do tabuľky "Podporované kodeky", kde nájdete hlavné kodeky, ktoré sú konvertorom podporované.
D	Je možné konvertovať súbor s DRM?
O	Konvertor videa nepodporuje konverziu súborov DRM.

KONVERTOR OBRÁZKOV

Toto je program, ktorý prevádza súbory obrázkov (BMP, JPEG, PNG, GIF) na súbory, ktoré sa dajú zobrazíť v prenosnom multimediálnom zariadení.



Pridávanie súboru

Táto funkcia pridá súbor do zoznamu. Existujú dva spôsoby, ako túto funkciu využiť. Pri pridávaní súboru sa zobrazí okno, ktoré ukazuje proces pridávania súboru.

Vymazať súbor:

Táto funkcia vymaže súbor pridaný do zoznamu.

Konvertovať súbor:

Táto funkcia slúži k prevodu video súborov k použitiu v MP3 prehrávači.

1. Označiť súbor: Zaškrtnete súbor zo zoznamu určený ku konverzii.
2. Odznačiť súbor: Kliknite na už označené políčko vedľa súboru.

UŽIVATEĽSKÁ PODPORA

INŠTALÁCIA OVLADAČA USB

1. Vložte instalačné CD
2. Spustíte súbor „U98Setup.exe“ v zložke „U Disk Driver Win98“ na CD.
3. Kliknite na tlačidlo „Setup“ a vyčkajte na správu „Úspešná inštalácia“.
4. Pripojte kábel k PC.
5. Uvidíte „Sprievodca pridáním nového hardwaru“, kliknite na tlačidlo „ďalší“.
6. V „sprievodci pridáním nového hardwaru“ uvidíte možnosť „Vyhľadať najvhodnejší ovládač pre Vaše zariadenie (Doporučené)“, kliknite na tlačidlo „ďalší“.
7. V „sprievodci pridáním nového hardwaru“ môžete kliknúť na „Upresniť umiestnenie“ a „Prechádzať“ zložku „U Disk Driver Win98“ na CD.
8. V „sprievodci pridáním nového hardwaru“ môžete nájsť „Jeden z ďalších ovladačov“, potom kliknete na „Zoznam“.
9. Tu nájdete „USB Mass Storage Device“, kliknete na tlačidlo pre potvrdenie.
10. V „sprievodci pridáním nového hardwaru“ kliknete na „ďalší“ a potom „Dokončiť“.
11. Potom nájdete v „Tento počítač“ vymeniteľný disk.

* Pokiaľ chcete prehrávač použiť vo Windows98 OS, musíte si USB ovládač nainštalovať.

UPDATE FIRMWARE

Inštalácia Firmware update programu.

Nainštalujte the firmware update program, ktorý slúži k nahratiu firmwaru do MP3 prehrávača.

Kliknite dvakrát na súbor setup.exe v zložke Firmware, ktorá je nahraná na CD. Tým sa spustí inštalácia programu.



UPDATE FIRMWARE.


1. Spustíte MP3 Prehrávač
2. Chodíte do [Nastavenie] - [Systém] - [Upgrade] a stlačíte tlačidlo “Ano”.
3. Zasuňte USB kábel.
4. Nájdete “Zariadenie rockusb”
5. Prevedíte update Firmware.
6. Kliknite na tlačidlo “Otvoriť” a vyberte Stiahnuť súbor Firmware.
7. Kliknite na tlačidlo “Update” a vyčkajte na správu o úspechu operácie.
 - * Trvá to asi 3-5, než sa správa objaví.
8. Zasuňte kábel USB. V MP3 prehrávači uvidíte “System Init...”
9. Naformátujete USB zariadenie a potom môžete využívať novú verziu Firmware.



* Keď provediete update Firmware, prehrávač sa naformátuje. Zálohujte si preto data do počítača.

SYSTÉMOVÝ RESET

V prípade, že sa objavia problémy ako napr.: prehrávač nereaguje alebo nejde vypnúť, môžete resetovať systém prehrávača.



Stlačte tlačidlo Reset špicatým predmetom.

Systém sa znovu rozbehne.

Nastavený čas a dátum uložené vo vnútornej pamäti nebudú zmazané ani po resete.

Pokiaľ problémy pretrvávajú i po resetovaní, kontaktujte prosím centrum podpory pre zákazníkov.

ŠTRUKTÚRA MENU



NEŽ ZAVOLÁTE SERVIS

Problém	Kontrola a riešenie
Nemôžem prehrávač zapnúť	- Keď je batérie úplne vybitá, prehrávač sa nedá zapnúť. Prehrávač zapnete až po nabití. - Stlačte tlačidlo reset. - Skontrolujte, či je odoblokovanie tlačidlo Hold (záмок kláves).
Nefunguje displej	Pokiaľ ste nastavili automatické vypnutie, displej sa pri nečinnosti tlačidiel vypne, aby ušetril energiu. V tejto pozícii môžete pre obnovenie displeju stlačiť akékoľvek tlačidlo.
Prehrávač sa vypína	Skontrolujte stav batérie. Keď sa batéria úplne vybije, prehrávač sa automaticky vypne. Skúste batériu nabiť. Pokiaľ ste nastavili funkciu automatického vypnutia, displej sa pri nečinnosti automaticky vypne v režime pauzy, aby ušetril energiu. Skúste prehrávač znovu zapnúť.
Nemôžem prehrávať hudbu	skontrolujte, či je v prehrávači súbor, ktorý sa dá prehrať. skontrolujte, či je v prehrávači uložený nejaký súbor. skontrolujte, či je zostatková energia v batérii dostatočná.
Zariadenie sa v priebehu nabíjania zahrieva	Pri nabíjaní sa generuje teplo. Neovplyvňuje to však výkon výrobku, nie je sa čoho báť.
Nepočujem hudbu, len šum	skontrolujte, či nie hlasitosť nastavená na "0" skontrolujte, či sú správne pripojené slúchadlá a či nie sú v konektore pre pripojenie nejaké cudzie predmety. Keď sú MP3 alebo WMA súbory poškodené, môže byť počuť šum alebo zvuky ako pri vypojovalí. Skúste teda iné súbory
Nemôžem sťahovať súbory	Skontrolujte, či je prehrávač správne pripojený k PC. Skontrolujte, či je USB kábel medzi prehrávačom a PC správne prepojený. Skontrolujte, či nie je pamäť plná.
Keď počúvam rádio, počujem len šum	Intenzita frekvencie FM signálu môže byť nestabilná v miestach ako vnútri budovy alebo v dopravnom prostriedku. Skúste zmeniť smer konektoru slúchadiel.
Súbor alebo dáta zmizli	Uistite sa, že ste neodpojili USB kábel v priebehu prenášania (kopírovania) súborov či dát.

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

Model :	MXM888FM MARBLE
Displej :	3.81cm(1.5inch) Plne barevný OLED
Rozmery :	41.0 x 72.0 x 5.9mm
Hmotnosť:	20g
Pamäť :	flash internal memory
Doba prehrávania :	audio 7hod, video 2hod
USB :	Vysokorychlostné USB 2.0
Slúchadlový výstup :	10mW + 10mW
Audio súbory :	MP3(8~383kbps) / WMA(32~320kbps) / WAV
Video súbory :	AVI(MPEG4/MP3)
Obrázkový súbor :	JPEG(Slide show)
Textový súbor :	TXT(Automatické posúvanie, Záložka)
Rádio :	FM rádio celosvetové, prednastavenie a nahrávanie
Nahrávaní :	Hlas, FM-Rádio
Trídění :	Prechádzanie adresárov
EQ :	Grafický Ekvalizér (Normal,3D, Classic, Pop, Rock, Jazz, Live, Pop, Bass, Užívateľský)
Režim prehrávania :	Jedenkrát / Opakovať jedenkrát / Zložka jedenkrát / Opakovať zložku / Všetko jedenkrát / Opakovať všetko náhodne / Intro / Opakovať A- B

Pokiaľ používate inú nabíjačku než tú, ktorá bola u zariadenia priložená, musíte použiť štandardnú certifikovanú nabíjačku. Video a obrázkové súbory sa musia pred spustením konvertovať PC programom.

Program pre prevod súborov je podporovaný len v užívateľskom rozhraní Windows 2000 či vyššom.

Pre podporu textov k piesni LRC musíte použiť LRC program, ktorý tieto súbory podporuje.

Pokiaľ by ste chceli vymeniť slúchadlá, použite prosím rovnaký model (či model s ekvivalentnými parametrami) so slúchadlami priloženými k prehrávači. Len tak bude zaistená ochrana sluchu pred poškodením.

POZNÁMKA:

Vyhradzuje si právo na technické zmeny v rámci vylepšovania produktu bez predchádzajúceho upozornenia.

Informácie o ochrane životného prostredia

Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie na 3 materiály: lepenka, papierová drť a rozťahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiály, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým zariadením.

Likvidácia starého elektrického a elektronického zariadenia

Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na jeho obale označuje, že s výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom. Prosím dopravte tento výrobok na príslušné zberné miesto, kde bude recyklovaný ako elektrické a elektronické zariadenie. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú zberné miesta pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môžu v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte staré elektrické a elektronické zariadenia do domového odpadu. Pre podrobnejšie informácie o recyklácii výrobku sa obráťte na miestny úrad, službu zaisťujúcu likvidáciu domáceho odpadu alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili.

Firma **ELEKTROSPED, a. s.** je registrovaná u spoločnosti Sewa pod číslom EZ 0000213.

Thank you for purchasing this product. For safe use, please read this manual carefully and use it accordingly.

CONTENS

Preparation for use 75

Precaution
Product characteristics
Product components
Name of each part
Screen composition
Button function
System requirement
Connecting to the computer
Using as removable disk
Disconnecting the USB cable

Basic functionality 84

Turning power on/off
Lock function
Menu switching
Listening to music
Viewing video
Viewing photo
Listening to FM radio
Viewing Text
Recording
Product information

Setting 95

Music
Radio
Recording
Auto play Set
Display
System
Poweroff Time
Language

PC software 98

PC software system requirement
Installing converter program
Video Convertor
FAQ related to video conversion
Image Convertor

Customer support 103

Install USB Driver
Firmware update
Executing the firmware update.
System Reset
Menu Structure
Checklist before requesting for service
Product specification


PREPARATION FOR USE

PRECAUTION

These details are intended to protect the safety of the user and to prevent property damage. Please read carefully and use the product accordingly.



Nenechávajte prehrávač blízko tepelného zdroja, pri teplote 35°C alebo vyššej. Nenechávajte ho ani v zaparkovanom aute.



Do not leave the product near heating device of 35° degrees or higher, location of high temperature or inside a parked car.




Do not disassemble, repair or redesign the product arbitrarily.



Do not leave the product in humid, dusty or smoky areas.



When using the product on a necklace, be careful not to make the necklace have too much pressure.



Save important data separately.
Note the following details on the battery.


It can cause fire and damage to the product.
The battery used in this product is a Lithium-Polymer battery.
Do not use other batteries by disassembling the main unit.



Be careful not to have any dust or alien particle get inside the product.



Do not leave the product close to objects with strong magnetic force such as a magnet.



Do not drop to product to give serious impact to the product or put heavy objects on top of the product.



Do not spray water on the product or wipe the product with chemicals such as benzene or thinner.

For traffic safety, do not use the ear phones while driving a bicycle, car or motor cycle etc.
Be careful of the ear phone lines so that it does not get caught by your arm or other devices while working out or walking etc. To protect your hearing capabilities, do not use the ear phones in loud volume for a long period of time. If you hear resonating sounds in your ear, reduce the volume or stop using the ear phones.

PRODUCT CHARACTERISTICS



Slim design and touch button By adopting the slim and simple design and using the touch button, you can lightly touch and access various menus and functions with your fingers.



Full Color OLED By adopting a 38.1cm(1.5") full color OLED, you can enjoy intuitive menu and MP3 play screen in wider and fancier screen.



Various additional functions Various functions are provided including Hold, various Play Mode, EQ of 8 types of sound, Power Save (Auto off function), Screen Saver, Time Setting, Reservation sound recording, Alarm Setting etc.



Various audio file playbacks It supports, MP3 (8kbps ~ 384kbps), WMA (32kbps ~ 320kbps) and WAV file format.



Intuitive menu composition It provides intuitive menu composition through graphic image realization.



USB2.0 By providing speed of USB 2.0, it enables fast upload/download without having to wait during data transmission with the PC.



Recorder By providing voice recording and FM Radio recording function, you can use the recording function anywhere you want.



Video playback and image viewer function By supporting the video and photo file, you can use the photo and music video files. You can use a small video player function of your own. (Use Converter Program)



Firmware Update Through the product website of <http://www.gogen.cz>, you can always use the latest version of the firmware function.




Excellent quality It shows 90dB of audio quality not possible in MP3 players in same price range

and shows 10mW of wide output performance. Also through 8 equalizers (Normal / 3D / Rock / Pop / Classic / Bass / Jazz / User), you can enjoy the music in various colors.



Playlist function You can just listen to the songs you want . whenever you want. You can check the songs you want during the MP3 navigation to create your own playlist.

PRODUCT COMPONENTS



1




2




3



4



5




6

1 / MXM888FM player
2/ earphones
3/ necklace strap
4/ USB cable

5/ CDROM
6/ manual


Components can change without prior notice for performance improvement.
Windows98SE users must install a separate driver program included in the CD.

NAME OF EACH PART




- 1/ Reset hole
- 2/ Select music: backward / move left
- 3/ Repeat / start / stop recording
- 4/ Necklace strap hole
- 5/ Power ON/OFF / hold
- 6/ Display OLED
- 7/ Microphone

- 8/ Play / pause / select
- 9/ select music : forward / move right
- 10/ Menu / previous menu
- 11/ Volume / Move up / down
- 12/ USB connection
- 13/ Earphone connection



SCREEN COMPOSITION

OLED screen composition



1/ Volume

2/ Lock

3/ Battery

4/ Current music / total number of music

5/ Graphic EQ

6/ Singer / file name / File type

7/ Current music time length

8/ Play bar


9/ Current play time

10/ Play status

11/ EQ setting

12/ Play mode

BUTTON FUNCTION




Use the finger to operate the touch button. A sharp object may damage the touch button. Do not operate the touch button with a dirty figure. A gloved finger cannot operate the touch button.

Correctly touch on the touch surface. Touching two buttons at once does not operate.

Do not let the magnet close to the touch button, which may make the touch button operate incorrectly.

BUTTON FUNCTION DESCRIPTION

Button	Function and how to operate
	Press for 3 seconds to turn the power on Press for 3 seconds to turn the power off Push in the arrow direction to lock the button operation Push in the opposite direction to the arrow to unlock the button operation
	When you press shortly, you can play/pause, select function and move to the next screen. When you press long, you can move to the option screen of each menu.
	Shortly press M button while playing to go to “file search” or “main screen” Shortly press M button at the main screen to go to the previous screen
	Move up/down/left/right Press “down/up” buttons to move down/up one row Press “down/up” buttons and hold to repeatedly move down/up. Press “left/right” buttons to move left/right one column (picture) Press “left/right” buttons and hold to repeatedly move left/right. Playing music and video Shortly press “left” button to move to the beginning of the current music or the previous music. Press “left” button and hold to rewind Shortly press “right” button to move to the beginning of the current music or the next music. Press “right” button and hold to fast forward Press “down/up” button to decrease or increase volume
	Set the repeat, press this button by the order of [start the repeat] – [play the repeat] – [cancel the repeat]. When recording press the button to start and stop recording Press and hold “A” button then file name and ID3 tag is display

SYSTEM REQUIREMENT



200MHz Pentium processor or higher version

- Windows 98SE/ME/2000/XP

- Mac OS X (Support ver 9.2 or higher version)

USB port

SVGA graphic card

Memory of 64MB or above

Mouse

CD-ROM drive (X2 or faster)

HDD 100MB or more free space


Charging

- Use the PC USB cable supplied with the product to connect the main body to the PC for charging.
- 'Charging' icon is displayed while charging the battery and 'Battery icon' is displayed to show that the battery is fully charged.
- When the battery is completely discharged, the screen display of the product may not turn on during the initial charging.
- The using time of the product and the time required to fully charge may differ by the using condition or environment.

CONNECTING TO THE COMPUTER

By utilizing the PC USB cable included with the product, you can charge the main unit by connecting it to the PC.


- 1) Connect the USB cable to the USB port of the computer.
- 2) Connect the other side of the USB cable to the connecting terminal on the bottom.
- 3) With a message saying a new device is found, the USB driver will be installed.
- 4) The installation screen might not be shown.
- 5) Check whether it has been properly installed by checking the Device Manager.
- 6) When the USB driver is installed, you will see the in [Device Manager].
- 7) If you disconnect the USB cable while installing the USB driver initially or while executing a command, it might cause an error in the PC.



Windows 98SE users must first install the USB driver before connecting the MP3player

USING AS REMOVABLE DISK

1. By using the USB cable included in the product, connect the main unit to the PC.
2. Run Windows Explorer (or My Computer).
3. Check whether there is a removable disk.
4. After selecting the file to save, copy it to the removable disk.
5. The saved files will be played back in the copied order.




DISCONNECTING THE USB CABLE


After sending a file is completed, disconnect the cable as shown at the below.

Disconnecting the cable arbitrarily may cause the incorrect file copy or the malfunction at some system.

1. Double click on the green arrow on the system tray on the bottom right side of the window screen.



2. Press the [Stop] button after selecting the USB device.
If you see the [Stop hardware device] screen, press [OK] and then disconnect the USB cable.



BASIC FUNCTIONALITY

TURNING POWER ON/OFF

Power on : Press and hold the power button for 3 second for power on

Power off : Press and hold the power button for 3 second for power off

If there is no button operation in paused condition for a set period of time, the power will automatically be turned off. You can adjust the time the power is turned off.

LOCK FUNCTION

Slide left to the lock icon. The lock icon is displayed as shown at the below figure and any button press does not operate.

Slide the button to the center to release the lock condition.


The lock icon disappears from the screen and the lock function is released.



MENU SWITCHING

Press [◀▶▲▼] button at the main menu to go to the desired menu, and then [▶ ||] button to go to the related menu.

Press [M] button while listening to music, viewing video, photo or text file to move by the order of [File search] - [Main menu] - [Current menu].



LISTENING TO MUSIC

Playing

Press [▶ ||] button while playing music to pause.


Press [▶ ||] button again to play music.



Fast forward/Rewind

When you press and hold [◀▶] button while the current music is playing, the status icon is changed and it quickly moves to the beginning/end of the music. (Normally resumed at the point where the button is released)

When the beginning or the end of the music is passed while searching, it moves to the previous/next music.



Moving to the previous/next music

When you press [◀] button to moves to the previous music to play.

Press [▶] button to moves to the next music to play.

Playing the repeat

It is used to repeat the desired section while playing.

- When you press [A] button at the point to repeat, [A-] is displayed at the play icon of the top.
- When you shortly press [A] button at the end point to repeat, the play icon at the top is switched to [A-B].
- At this time, the set section is repeated.
- With the repeat set, press [A] button to release the repeat.

Once : Playback one song and stop

Press and hold [A] button then file name and ID3 tag is display with rotation.



1/ normal file

2/ file with lyric

When music starts playing, the album name of the file with the lyrics disappears and the music lyric is displayed. Only lrc files are supported as lyric files.

Listening to music

	Once / Playback one song and stop
	Repeat One / Playback one song repeat
	Folder Once / Playback all song in current folder and stop
	Folder Repeat / Playback all song in current folder and repeat
	Folder Once Random / Playback all song in current folder with random function and stop
	Folder Repeat Random Playback all song in current folder with random function and repeat
	All Once / Playback all song and stop
	All Repeat / Playback all song and repeat
	All Once Random / Playback all song with random function and stop
	All Repeat Random / Playback all song with random function and repeat
	Repeat "A" / Setting Start repeat position
	Repeat "A-B" / playing the repeat
	Intro / 10 second playback and stop

VIEWING VIDEO

OLED screen composition




- 1/ Play status
- 2/ Play time of current video
- 3/ Play bar
- 4/ Current video time length

Playing

Press [▶ ||] button at Video mode to play the video.

When you press [▶ ||] button again, the status icon is displayed and playing is paused.



Fast forward/Rewind

Press and hold [◀▶] button while the current video is playing to quickly go to the beginning/end of the video. (The video is normally played at the point that the button is released.)

When the video is reached to the beginning, it is played at the paused point or from the beginning. When the end of the video is passed, it moves to the next video.

The video file shorter than 5 seconds does not perform the search operation.

Going to the next/previous video

Press [◀▶] button while the current video is playing to go to the next/previous video to play.

Convert the video file and the subtitle file to play by using the video conversion program contained at the product CD.

The video file and the subtitle file not converted by the video conversion program may be impossible to play.

VIEWING PHOTO

Select the photo album from the menu to view the photo.

Press [▶ ||] button to start the slide show and press [▶ ||] button again to pause the slide show.

Going to the next/previous photo

Press [◀▶] button to go to the next/previous photo.



Convert the photo file to view by using the image conversion program contained at the product CD.

The photo file and the subtitle file not converted by the image conversion program may be impossible to play.

The jpg file only is supported as photo file.

LISTENING TO FM RADIO

LCD screen composition



- 1/ current mode
- 2/radiosound quality
- 3/ current frequency
- 4/ current frequency position
- 5/ preset channel

Seeking the frequency

If there is no stored preset channel, the automatic preset is automatically performed.

The channels can be stored up to 30.

Press [▶ ||] button to switches to Search mode and Preset mode.

Press [◀▶] button to move to the previous/next frequency by 100KHz.

Press and hold [◀▶] button to the previous/next frequency with the captured signal.



1



2

- 1/ preset mode
- 2/ search mode

Setting the preset

Press and hold [▶ II] button 3 second and hold off then execute automatically preset.

[Add/Delete the preset] : Press and hold [M] button to add or delete a channel.

Press [▶ II] button to select [Add/Delete the channel] and use [◀▶] button to select the channel to add or delete.

Press [▶ II] button to complete.

Press [M] button to cancel the current process while adding/deleting the preset.



1/ Add/delete the preset

2/ Auto preset

Recording the radio

It is possible to record the current radio broadcasting.



Start recording : Press and hold [A] button at the radio mode to move to the record mode and start recording the current radio broadcasting

Pause recording : Press [▶ II] button while recording to pause recording and press it again to resume recording

Stop recording : Press and hold [A] button while recording to record and return to the radio mode. The recorded file is stored in the FM folder

VIEWING TEXT

Select 'Viewing Text' from the menu to view the text file.

Going to the next/previous page

Press [◀▶] button to go to the next/previous page.

Press and hold [◀▶] button to go to the next/previous page.

Auto Scroll

Press [▶ ||] button when reading text file, text file will be auto scroll according setting menu.



< View Text >




< Auto scroll >


VIEWING TEXT

Bookmark Function

Text files while when seeing, press [▶ ||] buttons and the north mark window is indicated [▲▼] the button after selecting bookmark number, press [M] button for save current number. Select [A] button and choose bookmark number using [▲▼] button and press [M] button for select.



< Bookmark search >




< Bookmark save >

* Bookmark function is only effective for each file.

RECORDING

OLED screen composition



- 1/ Recording input information
- 2/ Recording time information
- 3/ Current recording information
- 4/ recorder file name
- 5/ Total time to record

- 6/ Processing bar
- 7/ Recording state

Recording

Select the recording from the menu to record.

It is possible to record the radio at the radio menu.

The setting related to the recording can be modified at the setting menu.



Start recording : Press and hold [A] button at the recording mode to move to the record mode and start recording.

Pause recording : Press [▶ ||] button while recording to pause recording and press it again to resume recording

Stop recording : Press and hold [A] button while recording to record and return to the recording mode.

If the memory is not sufficient, recording cannot be done.

The recorded file is stored at the Voice folder.

If you want to move to other menu while recording, stop recording and move to the menu.

FILE SELECT / DELETE

Select [Browser] Menu and press [▶ II] button then you can see File Browser menu.

Select file using [▲▼] button and press [▶ II] button then execute file.

(If player does not initialize file then display “Not supports file” message.

If you want move upper menu then press [M] button.



If you want delete file you can select file in Browser and press [A] button then “File Delete” message is appear.

Press [◀▶] button and select “YES”, “NO” then press [M] button for file delete.



* File delete can be another mode (like as music, photo...) file browser.

SETTING

MUSIC

Move to [Setting] at the setting menu and press [▶ II] button.

Repeat range

It sets the range to repeat playing the music.

Move to "Setting" menu and search [play setting]-[Repeat range] at the setting menu and press [▶ II] button.

Press [▲▼] button to set [One / Repeat One / Folder One / Folder Repeat / All Repeat / Intro / All] and press [▶ II] button to complete.

Play setting

It sets the play mode music.

Move to "Setting" menu and search [play setting]-[Play Setting] at the setting menu and press [▶ II] button.

Press [▲▼] button to set [Normal / Random] and press [▶ II] button to complete.

EQ Setting

It sets the preset sound.

Move to "Setting" menu and search [play setting]-[EQ Setting] at the setting menu and press [▶ II] button.

Press [▲▼] button to set [Normal / 3D / Rock / Classic / Pop / Bass / Jazz / User] and press [▶ II] button to complete.

User EQ(equalizer) setting

The user sets the sound.

Move to "Setting" menu and search [play setting]-[User EQ Setting] at the setting menu and press [▶ II] button.

- Press [◀▶] button to the frequency to adjust.
- Press [▲▼] button to adjust the each 5 frequency and 6 level.
- Press [▶ II] button to complete.

RÁDIO

FM sound

It sets the sound of the FM radio.

Move to [Radio Setting]-[FM ST/MO] at the setting menu and press [▶ II] button.

Press [▲▼] button to set [Stereo/Mono] and press [▶ II] button to complete.

FM Region

It sets the area to receive the FM radio.

Move to [Radio Setting]-[FM Region] at the setting menu and press [▶ II] button.

Press [▲▼] button to set [Europe/China, Japan, Korea/USA] and press [▶ II] button to complete.

RECORD

Radio quality

It sets the sound quality for the recording.

Move to [Record Setting]-[quality] at the setting menu and press [▶ ||] button.

Press [▲▼] button to set [High / General] and press [▶ ||] button to complete.

Radio volume

It sets the volume for the recording.

Move to [Record Setting]-[Volume] at the setting menu and press [▶ ||] button.

Press [▲▼] button to set [+1,+2,+3,+4,+5] and press [▶ ||] button to complete.

AUTO PLAY SET

Auto scrolling

It sets the auto scrolling in text viewer.

Move to [Auto Play Set]-[Auto scroll Interval] at the setting menu and press [▶ ||] button.

Press [▲▼] button to set [1sec, 2sec, 3sec, 4sec, 5sec] and press [▶ ||] button to complete.

JPEG Slide show interval

It sets the Slide show interval in photo viewer.

Move to [Auto Play Set]-[Slide show interval] at the setting menu and press [▶ ||] button.

Press [▲▼] button to set [1sec, 2sec, 3sec, 4sec, 5sec] and press [▶ ||] button to complete.

DISPLAY

Turning off display

It sets to turn off the display when there is no button operation.

Move to [Display setting]-[backlight time] at the setting menu and press [▶ II] button.

Press [▲▼] button to set [5sec / 10 sec / 15 sec / 20 sec / 30 sec / always] and press [▶ II] button to complete.

Brightness display

It sets the brightness of the display.

Move to [Display setting]-[brightness] at the setting menu and press [▶ II] button.

Press [▲▼] button to set [1,2,3,4,5] and press [▶ II] button to complete.

LCD back light Mode

It sets to LCD backlight mode.

Move to [Display setting]-[backlight mode] at the setting menu and press [▶ II] button.

Press [▲▼] button to set [normal/power save] and press [▶ II] button to complete.

SYSTEM

System information

It display system information.

Move to [system]-[information] at the setting menu and press [▶ II] button then you can see [model name / firmware version / memory size]..

Firmware update

It can firmware update setting.

Move to [system]-[firmware update] at the setting menu and press [▶ II] button.

Press [▲▼] button to set [Yes/No] and press [▶ II] button to complete.

Initialize

It can initialize system user setting value.

Move to [system]-[initialize] at the setting menu and press [▶ II] button.

Press [▲▼] button to set [Yes/No] and press [▶ II] button to complete.

AUTO POWER OFF

It sets to automatically turn off the power when the music or the video is not playing.

Move to [Setting]-[Power off Time] at the setting menu and press [▶ II] button.

Press [▲▼] button to set [None / 10 min / 15 min / 30 min / 60 min / 120 min] and press [▶ II] button to complete.

LANGUAGE SETTING

It changes the setting of the language displayed on the screen.

Move to [General]-[Language] at the setting menu and press [▶ II] button.

Press [▲▼] button to set language and press [▶ II] button to complete.


PC SOFTWARE SYSTEM REQUIREMENT

Classification	Required	Recommended
Supported Operating system	Win 2000 Pro Win XP home edition Win XP Pro Win VISTA	Win XP Pro SP2
Processor	233Mhz or higher	866Mhz or higher
Memory	256MB or higher	512MB or higher
Hard disk	More than 100MB free space	More than 1GB free space
Direct X	Verze 9.0 or higher	Verze 9.0C or higher
Windows Media Player		Verze 9.0 or higher

INSTALLING CONVERTER PROGRAM

Please use the convert software which is in your player to organize your video and photo files.

VIDEO CONVERTOR



It is the program converting the video file to be played at the portable multimedia device.

Add file :

: This function adds the file to the list, and there are two ways to use this function.

A screen showing you the file adding process is displayed while adding the file, and the information analysis process of the added image is executed.

Delete file :

: This function deletes the file added to the list.

Convert file :

: It is the function for converting the video file to be used at the portable multimedia device.

Supported codec

	Supported major codecs
VIDEO	MPEG-1 (MPG1), MPEG-2 (MPG2) MPEG-4 (DivX3, DivX4, DivX5, XviD, MP43, MP42, MPG4, MP4V) Window Media Video (WMV1, WMV2, WMV3), CRAM H.263, H.264
AUDIO	MPEG-1 layer 1, 2, 3 (MP3) AAC, AMR-NB, AMR-WB, AC3 Windows Media Audio (WMA1, WMA2, WMA3)

For any codec except above support codec, it may fail in conversion.

Note


- If the original file is damaged, it may not be converted.
- For converting the Window Media file (WMV, ASF), we recommend to install Windows Media Player 9 or higher.

FAQ RELATED TO VIDEO CONVERSION

Q	The conversion is successful, but the audio is not played.
A	No audio information of the original media file. - Check the audio information at the Windows media player.
Q	The path of the original media file is wrong” is shown in the converting result dialog
A	It is occurred when the broken file name is displayed after the file is added. ex) [BLABLA.MV.avi -> [BLA?].MV.avi - After changing the name of the original file in English, add the file.
Q	When trying to convert, the conversion failure message “There is no supported codec or the file format is wrong.” is displayed.
A	The movie convertor used the not-supported codec. See “What is the movie convertor?” for the major codecs supported by the movie convertor.
Q	Is it possible to convert the media file with the DRM applied?
A	The movie convertor does not support the conversion of the DRM file.

IMAGE CONVERTOR

This is a program that converts the image files (BMP, JPEG, PNG, GIF) into files that can be viewed in the portable multimedia device.



Add file

This function adds the file to the list, and there are two ways to use this function. A screen showing you the file adding process is displayed while adding the file, and the information analysis process of the added image is executed.

Delete file

This function deletes the file added to the list.

Convert file

This function converts the image files so that they can be used in mp3-player.

- 1) Select file: Check the file to convert from the list.
- 2) Unselect file: Click on the checkbox of the file already checked.

CUSTOMER SUPPORT

INSTALL USB DRIVER

1. Insert The Installation CD
2. Execute „U98Setup.exe“ file in „U Disk Driver Win98“ Folder in CD-Rom.
3. Click „Setup“ button and wait „Successfully installed“ message.
4. Connect Player to PC.
5. You can see „Add New Hardware Wizard“ and click „Next“ button.
6. In „Add New Hardware Wizard“ then you can see „Search for the best driver for your device(Recommended) „ and click „Next“ button.
7. In „Add New Hardware Wizard“ then you can click „Specify a location“ and „Browse“ in CD-Rom „U Disk Driver Win98“ Folder.
8. In „Add New Hardware Wizard“ you can find „One of the other driver“ and click „View List“.
9. You can find „USB Mass Storage Device“ and select and click confirm button.
10. In „Add New Hardware Wizard“ you can click „Next“ button and click „Finish“.
11. Then you can find removable disk in your computer.

* If you want using player in Windows98 OS, you must install USB driver.

FIRMWARE UPDATE

Install Firmware update program.

Installing the firmware update program

This is the update of the program to operate the MP3 to the latest version.

Updates generally include bug fixes or functional improvements not found initially.

Double click on the setup.exe file in the Firmware folder inside the installation CD to install the related program. The program is installed in C:\Program Files\Consumer Update Firmware by default.

You can refer to the installation CD included with the product or the homepage for the related program.



EXECUTING THE FIRMWARE UPDATE


1. Start MP3 Player
2. Go to [Settings] - [System] - [Upgrade] Select the “Yes” button.
3. Insert USB cable.
4. You can find “rockusb Device”
5. Execute the Firmware Update.
6. Click the “Open” button and Select Download Firmware file.
7. Click the “Update” button and wait successful message.
 - * It takes about 3-5 minute to complete message.
8. Insert USB cable. You can see “System Init...” in MP3 Player
9. Format USB device and you can use new firmware version.



* When you update new firmware, player will be format and you need to back up data to computer.

SYSTEM RESET

When problems occur including when the main unit is not operating or when the power cannot be turned off, you can reset the system of the main unit.



Press the Reset button with a sharp object.

The system will be initialized.

The time set and the data saved in the internal memory will not be deleted even when the system is reset.

If the product has the problem even after resetting, contact to the customer support center.

MENU STRUCTURE



CHECKLIST BEFORE REQUESTING FOR SERVICE

Symptoms	Check and actions
I cannot turn on the power	When the battery is completely discharged, the power cannot be turned on. Turn on the power after charging the unit. Press the reset button Check whether the Hold Button is pushed in the arrow direction.
I cannot see the screen	When you have set the power off function, the screen goes off when there is no button operation in order to save power. At this time, you can press any button to recover the screen.
The power goes off	Check the remaining status of the battery. When the battery is fully discharged, the power automatically goes off, So try charging the battery. When you have set the power Off function, the screen goes off when there is no button operation in paused condition to save power. Try turning the power on again.
I cannot play the music	Check whether there is a file saved in the main unit that can be played. Check if there is any file saved in the main unit. Check whether the remaining battery level is insufficient.
Device heated during charge	Heating can be generated when charging the device. It does not affect the performance of the product, so please feel safe to use it.
I cannot hear the sound and only hear noise	Check whether the volume is set to "0" Check if the earphones are connected properly there are any alien particles in the terminal/ When the data is damaged for MP3 and WMA, it can create noise or disconnected sounds. Check with other files
I cannot download files	Check whether the product is properly connected to the USB terminal of the PC. Check whether the USB cable is connected properly between the PC and the product. Check whether the memory is full.
When I am listening to the radio I can only hear noise	The FM receiving signal strength may not be stable in locations such as inside a building, or a moving vehicle. Try moving the direction of the earphones in different direction
File or data disappeared	Check whether you have disconnected the USB cable while transmitting the file or data.

PRODUCT SPECIFICATION

Model name :	MXM888FM MARBLE
Display :	3.81cm(1.5inch) Full color OLED
Dimension :	41.0 x 72.0 x 5.9mm
Weight:	20g
Memory :	flash internal memory
Play time :	audio 7hours, video 2hours
USB :	USB 2.0 High Speed
Earphone output :	10mW + 10mW
Audio file :	MP3(8~383kbps) / WMA(32~320kbps) / WAV
Video file :	AVI(MPEG4/MP3)
Image file :	JPEG(Slide show)
Text file :	TXT(Auto scroll, Bookmark)
Radio :	FM radio World wide preset & recording
Record :	Voice, FM-Radio
File :	Directory Browsing
EQ :	Graphical Equalizer (Normal,3D, Classic, Pop, Rock, Jazz, Live, Pop, Bass, User)
Play mode :	Once / Repeat One / Folder Once / Folder Repeat / All Once / All Repeat Random / Intro / Repeat A-B)

When you are using a separate charger not included in the product, you must use a standard certified charger. The video and image related files must be converted through a separate PC program to be used.

The related conversion program can only be supported in the user PC environment of Windows 2000 or above.

For the LRC lyrics support, you must use a separate LRC program with a supported lyrics file.

In case you would like to change your earphones, please use same model (or with equivalent specs) as the one supplied with this player in order to guaranty the respect of the maximal sound power.

NOTES:

We reserve the right to make technical changes without notice in the interest of improvement.

WARNING: Do not use this product near water, in wet areas to avoid fire or injury of electric current. Always turn off the product when you don't use it or before a revision. There aren't any parts in this appliance which are reparable by consumer. Always appeal to a qualified authorized service. The product is under a dangerous tention.

Disposal of used electrical & electronic equipment

The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this equipment at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipments waste. In the European Union and Other European countries which there are separate collection systems for used electrical and electronic product. By ensuring the correct disposal of this product, you will help prevent potentially hazardous to the environment and to human health, which could otherwise be caused by unsuitable waste handling of this product. The recycling of materials will help conserve natural resources. Please do not therefore dispose of your old electrical and electronic equipment with your household waste. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Poznámky/ Notes:

Poznámky/ Notes:



GoGEN



GoGEN